# **SIMATIC**

# S7-200 Примеры

# Группа


5

### Пример к теме


Управляемое позиционирование привода шагового двигателя через импульсные выходы S7-200 CPU 214 DC/DC/DC

## Краткое описание

В задачах позиционирования различают режимы регупирования и управления. Шаговые двигатели не требуют постоянного регупирования положения и могут работать в режиме управления. В данном примере программирования производится относительное позиционирование с приводом шагового двигателя через встроенные импульсные выходы СРU 214. Хотя при таком режиме позиционирования базовая точка на требуется, здесь описан также простейшие действия по заданию базовой метки, так как на практике появляется необходимость, присвоить оси фиксированную точку отсчета. Затем пользователь задает ЦПУ угол позиционирования в двоичном виде через входной байт. Программа пользователя вычисляет число необходимых шагов позиционирования и приказывает ЦПУ выдать соответствующее число управляющих импульсов.



Аппаратные средства			
Кол-во 1	Приборы SIMATIC S7-200 CPU 214	Изготовитель/Заказной номер Siemens/ 6ES7 214 - 1AC00 - 0XB0	
1 1 1	РС/РРІ-Кабель Программатор или РС Шаговый двигатель с соответс	Siemens/ 6ES7 901 - 3BF00 - 0XA0 ствующими силовой частью и кабелем связи	
1 9 3	Кабель для управляющих сигн Переключатель Кнопка		



# Описание программы вкл. листинг

В первом цикле программы (SM0.1=1) производится предустановка важнейших параметров. Выбор направления вращения и блокировка кнопок производится аналогично примеру применения No. 22.

#### Установка и стирание базовой точки

Если базовая точка ещё не установлена, то нажатие кнопки "ПУСК двигателя" (Е 1.0) запустит выход в базовую точку. ЦПУ выдаёт при этом максимальное возможное число управляющих импульсов. В желаемой базовой точке нажмите кнопку "Установка/стирание базовой точки" (Е1.4). При этом будет вызвана подпрограмма, останавливающая двигатель. В заключение меркер базовой точки М0.3 будет установлен в 1, а выход А1.0 покажет новый режим работы "Позиционирование активизировано".

Если нажата кнопка Е1.4 и активизировано "Позиционирование" (М0.3=1), то происходит переключение в режим работы "Выход в базовую точку". В подпрограмме при этом будет сброшен М0.3 и сброшена индикация "Позиционирование активизировано". Дополнительно система управления будет подготовлена к выдаче максимального числа управляющих импульсов. Повторным нажатием кнопки Е1.4 можно производить переключение с одного режима работы на

Повторным нажатием кнопки Е1.4 можно производить переключение с одного режима работы на другой. Если сигнал от кнопки приходит при работающем двигателе, то двигатель в любом случае будет остановлен.

На практике, вместо нажатия кнопки вручную, на привод жёстко крепится датчик базовой точки, позволяющий повторно выезжать в базовую метку.

#### Управляемое позиционирование

Если задана базовая точка (M0.3=1) и отсутствует блокировка (см. Пример No. 22), то будет проведено относительное позиционирование. Система управления считывает при этом в подпрограмме 2 угол позиционирования в двоичной форме из байта входов EB0 в байт меркеров MB11. Соответствующее этому углу число импульсов рассчитывается по следующей формуле:

$$n = \frac{\varphi}{360^{\circ}} * S.$$

n = число управляющих импульсов

( = угол перемещения в градусах

S = число шагов на оборот двигателя.

Используемый в примере шаговый двигатель работает в режиме полушага с S=1000. Вычисленное число шагов округляется затем в подпрограмме 3. Теперь если на E1.0 появится сигнал "ПУСК двигателя", то ЦПУ выдаст на выход A0.0 вычисленное число управляющих импульсов и двигатель повернется на соответствующее число шагов. Для внутреннего маркирования состояния "Двигатель в движении" меркер М 0.1 устанавливается в 1.

После полной выдачи импульсов будет обработана подпрограмма прерываний 0 (ср. Пример No. 22, стр. 3). М0.1 сдесь сбрасывается, чтобы позволить новое включение привода. Как и в примере No. 22 этот шаг не включен в диаграмму работы, с тем чтобы оставить график наглядным.

#### Отключение привода

Вращение двигателя может быть, аналогично 1му примеру (стр. 3), в любой момент завершено нажатием кнопки "ОСТАНОВ двигателя" (Е1.1). Необходимые для этого команды находятся в Подпрограмме 0.

Размер программы составляет 155 слов.

Подробнее о последовательностях импульсов Вы найдёте в главе 6.3 "Быстрые операции вывода". Подробную информацию о подпрограммах прерываний Вы найдёте в главе 6.2 "Подпрограммы прерываний" в руководстве по программированию SIMATIC S7-200.


# KOP (S7-MicroDOS) AWL (TOOLITE2)

```
Основная программа
  // TITEL = Управляемое позиционирование через импульсные выходы
                 E0.0 - E0.7
                                              Угол позиционирования в градусах (двоичный код)
  // Входы:
                 E1.0
                                              Кнопка "ПУСК двигателя"
                                              Кнопка "ОСТАНОВ двигателя"
  II
                 E1.1
  II
                                              Кнопка "Установить/стереть базовую точку"
                 E1.4
  II
                 E1.5
                                              Переключатель направления движения
  // Выходы:
                 A0.0
                                              Импульсный выход
                 А0.2 (0=вправо/1=влево)
  II
                                              Сигнал направления движения
                                              Индикация режима работы
  II
                 A1.0
  // Меркеры:
                 M<sub>0.1</sub>
                                              Двигатель в движении
                 M0.2
  II
                                              Меркер блокировки
  II
                 M0.3
                                              Меркер базовой точки
  II
                 MD8, MD12
                                              Вспомогательный меркер
      SM0.1
                                                                M0.0
                                                                         K128
1
                                                                     R
                                                                - (
                                                                 ATCH-
                                                                 EN
                                                              KO-INT
                                                             K19-EVT
                                                                -( ENI
                                                                 MOV_W-
                                                                 EN
                                                            K500-IN OUT-SMW68
                                                                 MOV_W-
                                                                 EN
                                                              KO-IN OUT-SMW70
```

```
MOV DW-
                                                              EN
                                                  KH1999997C-IN OUT-SMD72
LD
           SM0.1
                             // Устанавливается только в первом цикле
           M0.0, 128
                             // Сброс MD0 - MD12
R
ATCH
           0, 19
                             // Назначение подпрограммы прерываний  0 (Завершена
                             // последовательность импульсов)
ENI
                             // Прерывание деблокировано
                             // Длительность периода Т = 500 мксек
MOVW
           500, SMW68
MOVW
           0, SMW70
                             // Ширина импульса = 0 при широтно-импульсной модуляции
MOVD
           16#1999997С, SMD72 // макс. число импульсов для выхода в базовую точку
// Деблокировка вращения влево
                                                            A0.2
LDN
           M<sub>0.1</sub>
                             // Двигатель выключен
                             // а переключатель направления движения = 1
U
           E1.5
S
           A0.2.1
                             // Деблокировка вращения влево
// Деблокировка вращения вправо
     M0.1
              E1.5
                                                            A0.2
                                                                      К1
                                                             -( R
                                                                      )
LDN
           M0.1
                             // Двигатель выключен
UN
           E1.5
                             // ... а переключатель направления движения = 0
R
           A0.2, 1
                             // Деблокировка вращения вправо
// Активирование блокировки
                                                            M0.2
                                                                      К1
                                                            — (
                                                                      )
           E1.1
                             // Нажата кнопка "ОСТАНОВ двигвтеля"
LD
                             // Блокировка активирована
S
           M0.2, 1
```


```
// Подавление блокировки
            E1.0
                                                      M0.2
    E1.1
                                                               К1
    ┦ / ├──┤ / ├
                                                      —( R
                                                               )
LDN
          E1.1
UN
          E1.0
                          // Обе кнопки деблокированы
          M0.2, 1
                          // Подавление блокировки
R
// Задание режима работ (Выход в базовую точку / Позиционирование)
                    1
LD
          E1.4
EU
                          // Нажата кнопка "Установка/стирание базовой точки"
CALL 1
                          // Вызов подпрограммы 1
// Запуск привода
         M0.1 M0.2 SMD72 K1
                                                       MOV_B-
                                                        EN
                                                   KH85-IN OUT-SMB67
                                                       PLS-
                                                        EN
                                                      0-Q.X
                                                      M0.1
                                                               К1
LD
          E1.0
EU
                          // Нажата кнопка "ПУСК двигателя"
UN
          M0.1
                          // ... и двигатель в покое
UN
          M0.2
                          // ... и блокировка неактивна
UD>=
          SMD72, 1
                          // и число шагов >= 1
MOVB
          16#85, SMB67
                          // Активирование функции выдачи импульсов РТО
PLS
                          // Пуск выдачи импульсов на А0.0
          M0.1, 1
                          // Установка меркера "Двигатель в движении"
```


```
// Позиционирование
                M0.1
       M0.3
                                                                     2
                -( CALL )
  LD
             M0.3
                                // Активен режим работы "Позиционирование"
  UN
             M<sub>0.1</sub>
                                // ... и двигатель в покое
                                // Вызов подпрограммы 2
  CALL 2
  // Останов привода
9
                                                                 -( CALL )
10
                                                                -( MEND )
  LD
             E1.1
  ΕU
                                // Нажата кнопка "ОСТАНОВ двигателя"
  U
             M0.1
                                // и двигатель в движении
  CALL 0
                                // Вызов подпрограммы 0
  MEND
                                // Конец основной программы
```




```
SBR 0
                                 // Подпрограмма 0 "Останов привода"
  LD
              SM0.0
  MOVB
              16#CB, SMB67
                                 // Активирование широтно-импульсной модуляции
  PLS
                                 // Останов выдачи импульсов на А0.0
              0
                                 // Сброс меркера "Двигатель в движении"
  R
              M0.1, 1
  RET
                                 // Конец подпрограммы 0
  // Подпрограмма 1
  SBR:
        1
        M0.1
15
                                                                  -( CALL )
  SBR 1
                                 // Подпрограмма 1 "Задание режима работы"
              M<sub>0.1</sub>
  LD
                                 // Двигатель в движении
  CALL 0
                                 // Останов привода
  // Требование выхода в базовую точку
       M0.3
                                                                 M0.3
                                                                           К1
16
                                                                  <del>-</del> (
                                                                      R
                                                                           )
                                                                           К1
                                                                 Q1.0
                                                                  <del>-</del> (
                                                                  MOV_DW-
                                                                   EN
                                                       KH1999997C-IN OUT-SMD72
                                                                 --( CRET )
  LD
              M0.3
                                 // "Позиционирование" активно
              M0.3, 1
                                 // Сброс меркера базовой точки
  R
  R
                                 // Стереть сообщение "Позиционирование активно"
              A1.0, 1
  MOVD
              16#1999997С, SMD72 // макс. число импульсов для нового выхода в баз.точку
  CRET
                                 // Условный переход в основную программу
  // Требование "Позиционирования"
```

```
M0.3
                                                                  M0.3
                                                                            К1
17
       <del>--</del> (
                                                                       S
                                                                  Q1.0
                                                                            К1
                                                                  <del>-</del> (
18
                                                                  -( RET )
  LDN
              M0.3
                                 // Базовая точка еще не установлена
  S
              M0.3, 1
                                 // Установить меркер базовой точки
  S
              A1.0, 1
                                 // Вывод сообщения "Позиционирование активно"
  RET
                                 // Конец подпрограммы 1
  // Подпрограмма 2
  SBR:
         2
         SM0.0
                                                                   MOV_B-
20
                                                                   EN
                                                               IBO IN OUT MB11
                                                                  M8.0
                                                                            K24
                                                                  <del>--</del> (
                                                                       R
                                                                   MOV_W-
                                                                    EN
                                                                K9-IN OUT-VW10
                                                                   DIV-
                                                                   EN
                                                              MW10-IN1 OUT-MD8
                                                              VW10-IN2
                                                                   MOV_W-
                                                                   EN
                                                               MW8-IN OUT-MW14
                                                                   MUL-
                                                                   EN
                                                               K25 IN1 OUT MD8
                                                              MW10-IN2
                                                                   MUL-
                                                                   EN
                                                               K25-IN1 OUT MD12
                                                              MW14-IN2
```







### Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'К' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF ⇒ KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

# Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведенного здесь.

За правильную работу системы заказчик несет ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.

 Copyright ©1995 by SIEMENS
 Страница 1 / 1
 S72\_23r.DOC

 Выпуск: 08/95
 Версия 3.1