SIMATIC

s7-200 Примеры

Группа

3


Тема

Использование Hayes Модема с S7-200

Краткое описание

В данном примере описывается использование стандартного Hayes совместимого модема с SIMATIC S7-200 CPU 212 (или CPU 214) в режиме свободнопрограммируемого интерфейса. Модем подсоединенный к S7-200 вызывает другой модем и передает строку сообщений. Т.к. Нayes модемы поддерживают использование только семи бит данных с четностью, то режим PPI не может быть использован. Поэтому информация передается используя свободнопрограммируемый интерфейс.


S7-200 м.б. также использован при передачи данных как пассивное (slave) устройство.




Аппаратные требования

Для функционирования данной программы Вам необходимо:

- 1 SIMATIC S7-200 CPU 212 или CPU 214
- 1 Кабель РС/РРІ
- 1 соответствующий адаптер (в зависимости от выхода модема, обычно это 9 штырьковый "мама" 25 штырьковый "мама" и и нуль-модемный кабель с перекрестием передающей и приемной линий)
- 1 Hayes модем (модем должен иметь скорость передачи 9600 Бод, но так же м.б. использован и более медленный модем.)





Описание программы

Этот пример инициализирует вызов модема главной ЭВМ.


S7-200 CPU 212 или CPU 214 передает информацию к Hayes модему, если у него есть сообщение для передачи. Данные содержат вызываемый телефонный номер и передаваемое сообщение. Сообщение храниться в памяти ПЛК.

Размер программы составляет 190 слов.


Более подробную информацию о передающей функции XMT Вы найдете в Главе 6.4 "Команды передачи" в *Руководстве по Программированию S7-200*.

LAD (S7-MicroDOS) STL (IEC)


Главная программа					
	// Главная программа				
1	SMO.1	(CALL)	LD CALL	SM0.1 1	// Если первый цикл, то // инициализация // сообщений
2	K0 MB0 NOT -	(CALL)	LDB=	0,MB0 2	// Если есть сообщение NOT // для передачи, то // Вызывается // подпрограмма // передачи
3	SM0.1	MOV_B EN KH1-IN OUT-MB0	LD	SM0.1	// Если первый цикл, то
4		(MEND)	MEND		







```
// Попрограмма 1 выполняет инициализацию телеграмм и режима
   // свободнопрограммируемого интерфейса.
   // Области памяти:
   11
         V1000 - V1001
                          Знаки escape последовательности для режима On-line
         V1002 - V1007
                          Команды отбоя
         V1008 - V1009
                          Счетчик знаков Escape последовательности
   // V1010 - V1??? Команды набора и номер телефона
  SBR:
         1
                                                      SBR
                                                              1
     SM0.0
                                MOV_W-
                                                      LD
                                                              SM0.0
                                                                     // Бит всегда Вкл.
20
                                                      MOVW
                                                              16#143,VW1000
                                  EN
                                                                     // Знак escape
                          KH143-IN OUT-VW1000
                                                                     // последовательности
                                                                     // On-line (+)
                                MOV_B-
                                                      MOVB
                                                              16#5,VB1002
                                                                     // Настройка команды
                                 EN
                                                                     // отбоя
                             KH5-IN
                                      OUT-VB1002
                                                      MOVD
                                                              16#41544830,VD1003
                                MOV_DW-
                                  EN
                    KH41544830 IN OUT VD1003
                                                              16#D,VB1007
                                MOV_B-
                                                      MOVB
                                  EN
                                                                     // Возврат каретки
                             KHD IN OUT VB1007
                                MOV B
                                                      MOVB
                                                              16#9,VB1010
                                                                     // Настройка команды
                                 ΕN
                                                                     // набора
                             KH9-IN OUT-VB1010
                                 MOV_DW-
                                                      MOVD
                                                              16#41544454,VD1011
                                 EN
                                                                     // ...Тональный Набор
                    KH41544454 IN OUT VD1011
                                MOV_DW-
                                                      MOVD
                                                              16#32363137,VD1015
                                 EN
                                                                     // ...2617 : телефонный
                                                                     // номер модема
                    KH32363137-IN OUT-VD1015
                                MOV_B-
                                                      MOVB
                                                                 16#0D,VB1019
                                 ΕN
                                                                     // ...Возврат кареки для
                                                                     // пердачи телеграммы
                             KHD-IN OUT-VB1019
     SM0.0
                                MOV B-
                                                              SM0.0
                                                                     // Бит всегда Вкл.
21
                                                      MOVB
                                                              20,VB130
                                 EN
                                                                     // Настройка телеграммы
                                      OUT VB130
                             K20-IN
                                                      MOVD
                                                              16#53372D32,VD131
                                MOV_DW-
                                  EN
                    KH53372D32-IN OUT-VD131
                                                      MOVW
                                                              16#3030,VW135
```



22 RET)

```
Программы прерываний
    // Эта программа обработки прерывания выделяет ответы от модема и обрабатывает их.
    // Коды:
    11
          0
                OK
    II
          1
                соединение
    II
          2
                звонок
    11
          3
                нет несущей
    11
          4
                ошибка
          5
                соединение 1200
    11
    II
          6
                нет тона набора
    II
          7
                занято
    II
                нет ответа
    II
          10
                соединение 2400
    II
          11
                соединение 4800
                соединение 9600
    II
          12
    // Если выбран параметр Х0, то будут только коды 0, 1, 2, 3 и 4.
    // Коды 0 и 1 - положительные; коды 2, 3 и 4 - ошибки.
    // Принимаемый кадр состоит из кода плюс СR.
  INT:
                                                           INT
          8
                                                                        8
         KHD SMB2
                                                           LDB=
                                                                     16#D,SMB2
24
          --- B-
                                     -( CRETI )
                                                                             // Если CR, то
                                                           CRETI
                                                                             // аварийное завершение
         KH30 SMB2
                                    MOV_B
                                                           LDB=
                                                                    16#30,SMB2
25
          --- B-
                                                                            // Если "0" (ОК), то
                                     EN
                                                           MOVB
                                                                    16#1.MB2
                                KH1-IN
                                         OUT MB2
                                                                            // Установить состояние
                                                                            // OK
                                   -( CRETI )
                                                           CRETI
                                                                            // Возврат
                                                                    16#31,SMB2
      KH31
              SMB2
                                    MOV B-
                                                           LDB=
26
          == B-
                                                                            // Если "1" (соединение),
                                     EN
                                                           MOVB
                                                                    16#2,MB2
                                          OUT MB2
                                KH2-IN
                                                                            // установить состояние
                                                                            // соединения
                                  T38
                                              К1
                                                           R
                                                                    T38,1
                                                                            // Перезапуск таймера
                                         R
                                                                            // ожидания
                                    -( CRETI )
                                                           CRETI
                                                                            // Возврат
      SM0.0
                                    MOV_B
27
                                     EN
                                                           LD
                                                                    SM0.0
                                                           MOVB
                                                                    16#4,MB2
                                KH4-IN
                                          OUT MB2
                                                                           // Иначе показать ошибки
28
                                                           RETI
                                   -( RETI
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ КНFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все прав защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

 Copyright ©1995 by SIEMENS
 Страница 1 / 1
 S72_26R.DOC

 Выпуск: 1/96
 Версия 3.3