SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

2


Пример к теме


Управление прерываниями по времени

Краткое описание

С помощью прерываний по времени создается тактовое мигание, причем частота мигания уполовинивается нажатием выключателя Е0.1. Подача сигнала на вход 0.0 восстанавливает первоначальную частоту.

Этот пример призван пояснить общую работу с прерываниями по времени и изменением временного растра.





Описание программы вкл. листинг

В байт специальных меркеров SMB34 заносится растр времени, с которым вызывается прерывание по времени с номером 10 (первое прерывание по временем). В байт специальных меркеров SMB 35 растр времени, с которым вызывается прерывание по времени с номером 11 (второе прерывание по времени - поддерживается только CPU 214). Растр времени в обоих случаях будет определен с инкрементом 1мс. Минимальное допустимое значение растра времени составляет 5 мс, максимальное - 255 мс.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

Маіп Инициализация и задание времени

INT 0 Установка выхода A0.0 INT 1 Сброс выхода A0.0


Размер программы составляет 51 слово.

Подробнее о прерываниях управляемых по времени Вы найдете в главе 6.2 "Операции с прерываниями" в руководстве по программированию SIMATIC S7-200.

KOP (S7-MicroDOS) AWL (TOOLITE2) Основная программа

```
// TITEL = TIME-INT
  // В этой первой части основной программы задается начальный растр времени
  // и связываются два прерывания управляемых по времени.
       SM0.1
                                    MOV B
                                                            LD
                                                                   SM0.1 // Обрабатывается только
1
                                                                          // в первом цикле
                                     EN
                                                            MOVB
                                                                   50.SMB34
                                K50-IN
                                         OUT SMB34
                                                                          // Задание растра времени
                                                                          // для прерывания по
                                                                          // времени 0: 50 мс
                                   MOV B
                                                            MOVB 100.SMB35
                                    EN
                                                                          // Задание растра времени
                                                                          // для прерывания по
                              K100-IN OUT-SMB35
                                                                          // времени 1: 100 мс
                                                            ATCH
                                                                   0,10
                                                                          // Связь прерывания 10 с
                                    ATCH-
                                                                          // подпрограммой
                                     ΕN
                                                                          // прерывания 0
                                KO-INT
K10-EVT
                                                            ATCH
                                                                   1,11
                                                                          // Связь прерывания 10 с
                                    ATCH-
                                                                          // подпрограммой
                                     EN
                                                                          // прерывания 1
                                 K1-INT
                                K11-EVT
                                                            ENI
                                                                          // Деблокировка всех
                                                                          // прерываний
                                       ENI
```

```
// По положительному фронту входа Е0.1 растр времени прерывания по времени
  // удваивается. Для выполнения этого нового задания необходимо
  // разорвать связи между прерываниями и подпрограммами прерывания,
  // так как в противном случае новые значения не будут восприняты. Разрыв
  // связи производится командой DTCH.
  // После задания нового растра времени, связи должны быть заново созданы
  // командой АТСН.
                                                           LD
                                                                   E0.1
                                   DTCH-
                                                                         // Загрузка входа Е0.1
                                                           ΕU
2
                 4 p |-
                                                                         // и разыв связи с
                                    EN
                                                           DTCH
                                                                         // прерыванием 0 по
                                                                   10
                                 10-EVT
                                                                         // положительному фронту
                                                                         // E0.1
                                   DTCH-
                                    EN
                                                           DTCH
                                                                  11
                                                                         // Разрыв связи с
                                                                         // прерыванием 1
                                 11-EVT
                                                           MOVB 100,SMB34
                                   MOV_B-
                                                                         // Задание нового растра
                                    ΕN
                                                                         // времени для
                              K100-IN OUT-SMB34
                                                           прерывания
                                                                         // по времени: 100 мс
                                   MOV B
                                                           MOVB 200,SMB35
                                    EN
                                                                         // Задание нового растра
                              K200-IN OUT-SMB35
                                                                         // времени для
                                                           прерывания
                                                                         // по времени: 200 мс
                                   ATCH-
                                     ΕN
                                                            ATCH
                                                                   0.10
                                                                         // Восстановление
                                 KO-INT
                                                                         // связи
                                K10-EVT
                                   ATCH-
                                    ΕN
                                                           ATCH
                                                                  1,11
                                                                         // Восстановление
                                 K1-INT
                                                                          // связи
                                K11-
                                     EVT
  // По положительному фронту входа Е0.0 будет восстановлена старая тактовая
  // частота.
        E0.0
                                                           LD
                                                                   E0.0
                                                                         // Положительный фронт
                                   DTCH-
3
                 -l p l-
                                    EN
                                                           EU
                                                                         // ... фронта Е0.0
                                                           DTCH
                                                                   10
                                                                         // разрывает связь с
                                 10-EVT
                                                                         // прерыванием по
                                                                                         // 10
                                                           времени
                                   DTCH-
                                                           DTCH 11
                                    ΕN
                                                                         // Прерывание связи с
                                                                         // прерыванием по
                                 11-EVT
                                                           времени
```



```
Подпрограммы прерываний
  // При вызове подпрограммы прерывания 0 устанавливается выход А0.0.
  INT:
                                                       INT
                                                                    // Подпрограмма
                                                                    // прерывания 0
                                                              SM0.0 // устанавливает
      SM0.0
                                A0.0
                                                       LD
                                          к1
б
                                                       S
                                                              A0.0,1 // выход A0.0 в 1
7
                                                       RETI
                                 -( RETI
                                                                    // Конец подпрограммы
                                                                    // прерывания 0
  // При вызове подпрограммы прерывания 1 выход А0.0 сбрасывается.
  // Так как растр времени для вызова подпрограммы прерывания 1 в два раза длиннее, чем
  // растр времени для вызова подпрограммы прерывания 0, возникает такт мигания.
  INT:
                                                       INT
                                                                    // Подпрограмма
         1
                                                                    // прерывания 1
                                                       LD
                                                              SM0.0 // сбрасывает
      SM0.0
                                A0.0
                                          К1
9
                                                       R
                                                              A0.0,1 // выход A0.0
10
                                                       RETI
                                                                    // Конец подпрограммы
                                —( RETI
                                                                    // прерывания 0
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL:

- Установите 'К' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. 4 станет K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \rightarrow KHFF)
- •Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- •Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведенного здесь.

За правильную работу системы заказчик несет ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 10/96