# SIMATIC

## S7-200 Примеры

Группа

Тема

6

ПИД Регулятор для S7-200 CPU 214

#### Краткое описание

В данном программном примере показан метод программирования Пропорционально-Интегрально-Дифферинциального (ПИД) регулятора на CPU 214. Пример представляет собой полностью функциональную программу, требующую только привязки фактических входов и управляющих сигналов соответствующим переменным, чтобы стать работающим регулятором.

Чтобы подготовить пользователя к внесению изменений в программу, нижеследующий текст объясняет основные принципы ПИД регулятора, реализованного в простейшем коде. Ниже - краткий план всего документа:

- 1. Что делает программа?
- 2. Когда Вы можете применять ПИД регулятор?
- 3. Отличие автоматического от ручного режима?
- 4. Что и как делает ПИД регулятор?
- 5. Что такое Время обработки, Коэффициент усиления, Постоянные времени дифферинцирования и интегрирования?
- 6. Как подсчитывается Рассогласование?
- 7. Как подсчитывается Пропорциональная составляющая?
- 8. Как подсчитывается Интегральная составляющая?
- 9. Как подсчитывается Дифферинциальная составляющая?
- 10. Что, если окончательный Управляющий сигнал слишком большой?
- 11. Что необходимо добавить, чтобы сделать программу работоспособной для нашей системы?
- 12. Подстройка во время работы Постоянных времени интегрирования и дифферинцирования, Коэффициента усиления, Времени обработки и Режима.

#### Аппаратные требования


SIMATIC S7-200 CPU 214

**ЗАМЕЧАНИЕ**: ПИД регулятор работает только с SIMATIC S7-200 CPU 214, которое поддерживает арифметику с плавающей запятой.

#### Обзор ПИД регулятора


#### Что делает программа?

Данный компилируемый программный пример - скелет программы для реального ПИД регулятора и, как таковой, требует для нормальной работы внесения нескольких добавлений (например, чтение/запись входных/выходных переменных). Однако, перед тем, как обсудить это, давайте разберемся, что на самом деле делает ПИД программа на простом примере.



#### Когда Вы можете применять ПИД регулятор?

На рисунке 32.1 показан пример установки, к которой пользователь может подсоединить ПИД регулятор. На рисунке показаны резервуар с водой стоящий на горячей пластине, а так же устройство регулирования температуры горячей пластины и небольшая контрольная турбина для измерения скорости потока пара. Это установка, которая будет работать с ПИД регулятором благодаря взаимотоношению между двумя переменными: Вы можете непосредственно регулировать скорость потока пара изменяя температуру горячей пластины. На рисунке 32.2 показано, как обе переменных связаны с ПИД регулятором.



Переменные, представляющие состояние управляемой установки, называются "Переменными Процесса". В нашем примере выше, Вы можете видеть, что постоянная времени дифферинцирования, с которой пар вращает турбину, хороший индикатор события, которое мы пытаемся контролировать: скорость, с которой вода закипит. Управляющий сигнал - переменная, которая изменяется регулятором и воздействует на переменную процесса в различной степени (в зависимости от ее интенсивности), - при включении горячей пластины, вода закипает быстрее, вырабатывается больше пара и скорость вращения турбины увеличивается.

Таким образом, если есть переменные точно отражающие состояние процесса и есть настраиваемый регулятор, который пропорционально воздействует на переменную процесса, то возможно использовать ПИД регулятор. Распространенные установки, использующие ПИД регуляторы - это системы воздушного кондиционирования, смесители раствора, обогреватели и т.д.

#### Отличие автоматического от ручного режима?

Возможны два состояния нашего ПИД регулятора. Перевод регулятора в *Ручной* режим заставляет ПИД контур не делать ничего, и пользователь может непосредственно управлять управляющим сигналом. *Автоматический* - режим, в котором ПИД контур действительно управляет установкой. Для оставшейся части описания подразумевается, что регулятор находится в *Автоматическом* режиме.

#### Что и как делает ПИД регулятор?

ПИД регулятор подстраивает значение своего управляющего сигнала для достижения и балансирования значения переменной процесса данному 'заданному значению'. Для вычисления значения управляющего сигнала для каждого случая, регулятор определяет значения трех различных составляющих: Пропорциональной, Интегральной и Дифферинциальной (используя, определенные пользователем значения: Времени обработки, Коэффициента усиления, Постоянной времени дифферинцирования и интегрирования вместе с вычисленным значением Рассогласования).

#### Управляющий сигнал = $M_P + M_I + M_D$ Формула 32.1

## Что такое Время обработки, Коэффициент усиления, Постоянные времени дифферинцирования и интегрирования?

Время обработки - время цикла (в милисекундах) за которое ПИД контур пересчитывает управляющий сигнал. Коэффициент усиления воздействует на точность вычисления управляющего сигнала, от которого зависят все составляющие. Постоянная времени дифферинцирования - заданное время в милисекундах, которое используется для увеличения или уменьшения влияния Интегральной составляющей в уравнении. И наконец, значение постоянная времени интегральной составляющей в уравнении. И наконец, значение дифферинциальной составляющей в уравнении. Каждое их этих значений д.б. задано пользователем перед запуском ПИД регулятора.

Если пользователю не нужно интегрального воздействия (нет И в вычислении ПИД), то значение постоянной времени интегрирования задают равным 0. Если пользователю не нужно дифферинциального воздействия (нет Д в вычислении ПИД), то значение постоянной времени дифферинцирования задают равным 0. Если пользователю не нужно пропорционального воздействия (нет П в вычислении ПИД), то значение коэффициента усиления задают равным 0 (обычно коэффициент усиления - множитель при вычислении интегрального или дифферинциального коэффициента, но в случае, если он равен 0, его убирают из вычисления, для того чтобы иметь возмость управлять И-, ИД- или Д-контуром).

#### Как подсчитывается Рассогласование?

Рассогласование подсчитывается как разница между нормализованными значениями заданного значения (33) и переменной процесса (ПП). Регулятор вычисляет это значение в три шага. Первые два шага - изменить заданное значение и переменную процесса на значения в диапазоне от 0 до 1 (нормализованная шкала). Это делается по формуле:

33 = текущее\_33 / максимальное\_значение ПП = текущее\_ПП / максимальное\_значение

Формула 32.2 & 32.3

В данной формуле значения **текущее\_33** и **текущее\_ПП** - текущие значения, которые поступают на регулятор, а составляющая **максимальное\_значение** - максимальное значение, которое может быть. Например, если значения **текущее\_33** и **текущее\_ПП** были прочитаны, как значения от 0 до 32,000, то составляющая **максимальное\_значение** должна иметь значение 32,000.

После того, как эти два значения вычислены, составляющая рассогласования подсчитывается следующим образом:

### Рассогласование = **33** - $\Pi\Pi$ *Формула* 32.4

#### Как подсчитывается Пропорциональная составляющая?

Пропорциональный составляющая, М<sub>Р</sub>, вычисляется по следующей формуле:

#### $M_P$ = Коэффициент усиления \* Рассогласование Формула 32.2

Возвращаясь назад к нашему примеру с резервуаром с водой, пропорциональная составляющая говорит, что до тех пор пока скорость турбины выше заданного значения, температура пропорционально уменьшается для снижения скорости и до тех пор пока скорость турбины ниже заданного значения, температура пропорционально возрастает для увеличения скорости.

#### Как подсчитывается Интегральная Составляющая?

Интегральная составляющая,  $\mathbf{M}_{i}$ , вычисляется по следующей формуле:

#### $M_1$ = Накопленное значение + ( $C_1$ \* Рассогласование) Формула 32.3

В данной формуле появляются два новых термина. Первый -  $C_1$  - коэффициент Интегральной составляющей - вычисляется из **Постоянной времени дифферинцирования**:

### С<sub>I</sub> = Коэффициент усиления \* (Время обработки / Постоянная времени интегрирования) Формула 32.4

Оба термина - Время обработки и Постоянная времени интегрирования - были введены ранее, но в данной формуле их использование очевидно. Чем больше значение Постоянной времени интегрирования, тем меньше влияние будет иметь интегральная составляющая на управляющий сигнал, в то время как большее Время обработки дает большее влияние (Время обработки так же воздействует на дифферинциальную составляющую, которая будет объяснена позднее).

Термин **Накопленное значение** в Формуле 32.3 соответствует (с технической стороны) области под кривой графика рассогласования по времени.

В принципе однако, **Накопленное значение** (в идеале) растет вместе с уровнем управляющего сигнала сохраняя систему стабильной и позволяя Пропорциональной и Дифферинциальной составляющим компенсировать любые небольшие отклонения. В нашем примере с резервуаром с водой это означает, что со временем части **Накопленного значения \mathbf{M}\_{I}** будут единственными значащими составляющими конечного значения управляющего сигнала, а составляющие  $\mathbf{M}_{P}$  и  $\mathbf{M}_{D}$  будут активны (не равны 0) только, когда возникают отклонения.

Для времени  $\mathbf{n}$  формула для  $\mathbf{M}_{l}$  и составляющей **Накопленное значение** следующая:

 $M_{l,n}$  = Накопленное значение $_{n-1}$  + ( $C_i$ \* Рассогласование) Накопленное значение $_n$  =  $M_{l,n}$  Формула 32.5

Как подсчитывается Дифферинциальная составляющая?

Дифферинциальная составляющая для заданного времени **n** вычисляется по следующей формуле:

$$M_D = C_D * (\Pi \Pi_{n-1} - \Pi \Pi_n)$$
  
Формула 32.6

В этой формуле вводится только один новый термин -  $\mathbf{C}_{\mathbf{D}}$ , который вычисляется по Формуле 32.7.

## С<sub>D</sub> = *Коэффициент усиления* \* (Постоянная времени дифферинцирования / Время обработки)

Формула 32.7

Термин **Время обработки** (который так же используется при вычислении  $C_I$ ) - то же самое время обработки, упоминавшееся ранеее. В Дифферинциальной составляющей **Время обработки** обратно пропорционально дифферинциальному компоненту, т.к. **Постоянная времени дифферинцирования** прямо пропорциональна.

#### Что, если окончательное значение управляющего сигнала слишком большое?

Для многих процессов (таких как наш резервуар с водой) переменная процесса не мгновенно реагирует на изменение значения управляющего сигнала - если вода в резервуаре была холодна как лед, то даже управляющий сигнал равный 100% не вызывает мгновенного увеличения потока пара. И наоборот, если вода кипит и мы устанавливаем управляющий сигнал = 0%, то это не вызывет немедленного уменьшения потока пара.

Из-за подобной "инертности системы" значение управляющего сигнала для некоторого момента времени может иметь значение больше, чем 100% или меньше, чем 0%. Поэтому ПИД программа осуществляет ограничение Управляющего сигнала. Если управляющий сигнал больше, чем 100%, то он ограничивается = 100%. Если управляющий сигнал падает ниже 0%, то он фиксируется = 0%.

Осталось решить только одну проблему - относительно части **Накопленного значения** Интегральной составляющей. Когда управляющий сигнал системы остается на большой период времени = 100% (например, при начальном нагреве холодной воды в нашем резервуаре), интегральная сумма (которую представляет составляющая **Накопленное значение**) может вырасти в очень большое значение. Это означает, что когда переменная начинает реагировать, составляющая **Накопленное значение** будет сохранять вычисляемый управляющий сигнал на уровне 100% до тех пор, пока она не уменьшится. В результате управляющий сигнал колеблется от одного предела к другому; но это можно избежать используя ограничение Накопленного значения.

Есть несколько различных типов ограничения Накопленного значения, но на самом деле только один используется в программе. Существует два различных условия, при возникновении которых Накопленное значение ограничивается и им соответсвует две формулы:

Если Управляющий сигнал > 1 Управляющий сигнал = 1 -  $(M_P + M_D)$ Формула 32.8

Если Управляющий сигнал < 0 Управляющий сигнал = -  $(M_P + M_D)$  Формула 32.9

Как показано в формуле, если **Управляющий сигнал** становится больше, чем 1, то его **Накопленное значение** подстраивается так, что сумма  $M_P$ ,  $M_D$ , и **Накопленного значения** будет = 1. И наоборот, если **Управляющий сигнал** падает ниже 0, то его **Накопленное значение** подстраивается так, что сумма будет = 0. Подстраиваемое **Накопленное значение** ограничивается так, что его максимальное значение = 1, а минимальное = 0.

Что необходимо добавить, чтобы сделать программу работоспособной для нашей системы?

- 1. Чтение переменной процесса
- 2. Запись Управляющего сигнала
- 3. Установка Заданного значения
- 4. Подстройка шкалы для Входа и Заданного значения
- 5. Подстройка шкалы для Управляющего сигнала
- 6. Подстройка значений **Постоянных времени интегрирования и дифферинцирования**, **Коэффициента усиления** и **Времени обработки**.

#### Чтение переменной процесса

Переменная процесса (переменная, которая реально отражает состояние управляемой системы) д.б. прочитана в программе пользователя в VW3002.

#### Запись Управляющего сигнала

ПИД контур помещает значение Управляющего сигнала в VW3006, где к нему может обращаться программа пользователя.

#### Установка Заданного значения

Заданное значение д.б. помещено в VW3004 в программе пользователя.

#### Подстройка шкалы для Входа и Заданного значения

В начале каждого вызова ПИД программы (сразу после **LBL 0**) программа преобразует текущее\_ПП значение в нормализованное (0-1) значение базируясь на шкале от 0 до 32,000. Если прочитанное значение лежит в другой шкале, Вы должны изменить 32,000 на новое значение между метками LBL 0 и LBL20. Например, если шкала от 0 до 100, Вы должны изменить 32,000 на 100.

#### Подстройка шкалы для Управляющего сигнала

В сегменте, сразу перед командой **RETI** в конце программы, значение Управляющего сигнала изменяется из нормализованного значения (0-1) на масштабированное число (0-32,000). Как и в предыдущем абзаце, для изменения шкалы управляющего сигнала, надо просто изменить 32,000 на новое максимальное значение.

## Подстройка значений **Постоянных времени интегрирования и дифферинцирования**, **Коэффициента усиления** и **Времени обработки**

Последнее, что необходимо реализовать в программе пользователя, это задание значений Постоянных времени интегрирования и дифферинцирования, Коэффициента усиления, и Времени обработки. Это д.б. сделано в подпрограмме, которая вызывается только в первом цикле. Значения д.б. расположены, как показано:

Постоянная времени интегрирования ( VD3020 (реальное)
Постоянная времени дифферинцирования ( VD3016 (реальное)
Коэффициент усиления ( VD3008 (реальное)
Время обработки ( VD3012 (реальное)

Подстройка во время работы Постоянных времени интегрирования и дифферинцирования, Коэффициента усиления, Времени обработки и Режима Значения Постоянных времени интегрирования и, дифферинцирования, Коэффициента усиления и Времени обработки устанавливаются во время первого прохождения ПИД контура, и любые последующие изменения значений в VD3008-VD3020 не будут восприняты в программе пока не будет установлен бит актуализации управляющего байта. Управляющий байт - VB3001, а бит актуализации - 7. Если V3001.7 равен 1, то при следующем прохождении ПИД контура все вышеназванные значения будут актуализированы.


Управляющий байт так же м.б. использован для изменения режима ПЛК. Когда установлен бит актуализации, значение в V3001.0 показывает новый режим. Значение = 1 означает Автоматический режим, а 0 - Ручной.


Размер программы - 335 слов.

```
Главная программа
// Описание:
// Данная программа пользователя $7-200 реализует простой ПИД контур.
// Тело ПИД контура встроено в пользовательскую программу обработки прерываний,
// присоединеннную к прерыванию по времени. Блок V памяти, начиная с VB3000,
// зарезирвирован для ПИД алгоритма. Данная область памяти разделена на две части:
// на область пользователя и рабочую область переменных, как показано ниже:
11
11
   VB3000
                    --> управляющий_байт
                                                                  [битовое поле, описано ниже]
11
   VB3001
                    --> байт_состояния
                                                          [битовое поле, описано ниже]
   VW3002
                                                                  [целое со знаком, диапазон 0-32000]
11
                    --> текущее_ПП
11
   VW3004
                    --> текущее 33
                                                                  [целое со знаком, диапазон 0-32000]
11
   VW3006
                    --> текущий_Управляющий_сигнал
                                                          [целое со знаком, диапазон 0-32000]
   VD3008
                    --> текущий_Коэффициент_усиления
11
                                                          [реальное]
   VD3012
                    --> текущее_Время_обработки
11
                                                          [целое со знаком, в msec интервале]
11
   VD3016
                    --> Постоянная_времени_дифферинцирования [реальное, в msec]
11
   VD3020
                    --> Постоянная времени интегрирования
                                                                   [реальное, в msec]
   VD3024-3029
11
                    --> зарезервировано для пользователя
11
// рабочая
             VB3030
                              --> внутреннее_состояние
                                                          [битовое поле, описано ниже]
             VD3031
                              --> ПП
                                                                   [реальное, масштабирован. 0.0-1.0]
                                                                  [реальное, масштабирован. 0.0-1.0]
11
             VD3035
                              --> 33
11
             VD3039
                              --> Управляющий_сигнал
                                                                   [реальное, масштабирован. 0.0-1.0]
11
             VD3043
                              --> Рассогласование
                                                          [реальное]
             VD3047
11
                              --> Накопленное_значение
                                                          [реальное]
             VD3051
11
                              --> ПП_OLD
                                                                  [реальное]
             VD3055
11
                              --> И_коэф
                                                                  [реальное]
11
             VD3059
                              --> Д_коэф
                                                                   [реальное]
11
             VD3063
                              --> Коэффициент_усиления
                                                          [реальное]
             VD3067
11
                              --> Время_обработки
                                                          [реальное]
11
11
// Каждый раз при обработке контура ПИД программа использует актуальное ПП и
// заданное значение, хранящиеся в области пользователя в ячейках текущее_ПП и текущее_33.
// управляющий байт д.б. использован для разрешения изменений режима, коэффициента
// усиления, времени обработки, и постоянных времени дифферинцирования/интегрирования
// В начале, необходимые значения данных д.б. записаны в ячейки обласи пользователя и
// в управляющий байт. Затем, главный значащий бит управляющего байта д.б. установлен,
// чтобы ПИД программа приняла новые значения. ПИД программа очистит MSB, когда будет
// обработано новое значение.
11
11
    бит
         7 6 5 4 3 2 1 0
11
         x 0 0 0 0 0 0 x
11
11
11

    режим (1=автоматический, 0=ручной)

11
11
           -- обновление значений (1=обновление)
11
// Байт состояния используется для оповещения пользователя о текущей конфигурации контура.
// Формат байта состояния следующий:
11
11
         7 6 5 4 3 2 1 0
11
         0 0 0 0 0 0 0 x
11
11
11
                           --- режим (1=автоматический, 0=ручной)
11
11
// Внутренний байт состояния из рабочей области данных, используется ПИД программой для
 "внутреннего" флага. Формат этого байта следующий:
11
11
         7 6 5 4 3 2 1 0
11
         x 0 0 0 0 0 0 x
11
11
11
                            - режим (1=автоматический, 0=ручной)
         ---- флаг первого цикла (1=первый цикл)
```






```
INT:100
      V3000.7
                                                                                 0
6
                                                                                JMP
                                                                                      )
       - /
// INT 100 - ПИД программа
// Проверка индикации -актуализировать ли значение контура. Если бит установлен, пересчитать
// новые интегральный и дифферинциальный коэффициенты и произвести необходимые
// изменения режима.
INT
            100
                                               11
           V3000.7
LDN
                                               // Если (управляющий_байт.бит_актуализации =
                                               // ИСТИНА)
JMP
           0
       SM0.0
                                                                             MOV_R-
                                                                              EN
                                                                      VD3008-IN OUT-VD3063
                                                                             MOV_R-
                                                                             EN
                                                                     VD3012 IN OUT VD3067
                                                                             MOV_R
                                                                              ΕN
                                                                     VD3067-IN OUT-VD3055
                                                                             MOV_R
                                                                             EN
                                                                     VD3020-IN OUT-AC0
                                                                             DIV_R-
                                                                             I_{\rm EN}
                                                                      VD3055 IN1 OUT VD3055
                                                                         ACO-IN2
                                                                             DIV_R-
                                                                              EN
                                                                      VD3016-IN1 OUT-VD3059
                                                                      VD3067-IN2
LD
            SM0.0
MOVR
                       VD3063
            VD3008,
                                               // Коэффициент_усиления =
                                               // текущий_Коэффициент_усиления
DTR
           VD3012,
                       VD3067
                                               // Время_обработки = текущее_Время_обработки
MOVR
           VD3067,
                       VD3055
                                               // И_коэф = Время_обработки /
                                               // Постоянная_времени_интегрирования
MOVR
           VD3020,
                       AC0
                                               11
                       VD3055
            ACO,
MOVR
            VD3016,
                       VD3059
                                               // Д_коэф = Постоянная_времени_
                                                      // дифферинцирования / Время обработки
/R
           VD3067,
                       VD3059
                                               11
     KR+0.00000
                      VD3063
                                                                             MUL_R-
                                   TON
              == R
```

```
VD3055-IN1 OUT-VD3055
                                                                        VD3063-IN2
                                                                                MUL_R-
                                                                                EN
                                                                        VD3059 IN1 OUT VD3059
                                                                        VD3063-IN2
LDR=
                        VD3063
                                                 // Если (Коэффициент_усиления <> 0.0)
            0.0,
NOT
                                                 // И_коэф = И_коэф * Коэффициент_усиления
            VD3063,
                        VD3055
*R
                                                 // Д_коэф = Д_коэф * Коэффициент_усиления
*R
            VD3063,
                        VD3059
      V3000.0
                                                                            V3030.7
                                                                                          К1
9
       -| / |-
                                                                               <del>--</del> (
                                                                                          )
      V3030.0
                                                                            V3030.0
                                                                                         К1
                                                                              —( R
                                                                                          )
                                                                            V3001.0
                                                                              —( R
                                                                                         )
                                                                                   JMP
LDN
            V3000.0
                                                 // Если (управляющий_байт.режим = Ручной И
            V3030.0
                                                 // внутреннее_состояние.режим = Автоматический)
0
            V3030.7,
s
                                                 // внутреннее_состояние.первый цикл = ИСТИНА
                        1
R
            V3030.0,
                                                 // внутреннее_состояние.режим = Ручной
R
            V3001.0,
                        1
                                                 // байт состояния.режим = Ручной
JMP
                                                 // Конец Если
                                                                            V3030.7
      V3000.0
                                                                                         К1
10
                                                                               <del>-</del> (
                                                                                          )
      V3030.0
                                                                            V3030.0
      \dashv / \vdash
                                                                             ——( S
                                                                            V3001.0
                                                                                         К1
                                                                                    S
                                                                               <del>-</del> (
                                                                                MOV_R-
                                                                                EN
                                                                        VD3039 in OUT VD3047
                                                                                MOV_W-
                                                                                 ŀΕΝ
                                                                        VW3002 in OUT VW3004
LD
            V3000.0
                                                 // Иначе Если (управляющий_байт.режим =
                                                 // Автоматический И
ON
            V3030.0
                                                 // внутреннее_состояние.режим = Ручной)
s
            V3030.7,
                                                 // внутреннее_состояние.первый_цикл = ИСТИНА
S
            V3030.0,
                        1
                                                 // внутреннее_состояние.режим = Автоматический
                                                 // байт_состояния.режим = Автоматический
            V3001.0,
MOVR
            VD3039,
                        VD3047
                                                 // Накопленное_значение = Управляющий_сигнал
MOVW
                        VW3004
                                                 // текущее_33 = текущее_ПП
            VW3002,
```

```
LBL: 1
      SM0.0
                                                                        V3000.7
                                                                                     К1
12
                                                                          —( R
                                                                                     )
LBL
                                              II
LD
           SM0.0
                                              II
R
           V3000.7,
                                              // управляющий_байт.бит_обновления = FALSE
                      1
 LBL:
         0
       VW3002
                     K32000
                                                                           MOV R
14
              - | >= ₩ |-
                                                                            EN
                                                                KR+1.00000 in OUT VD3031
                                                                               10
                                                                               JMP
LBL
                                              // Масштабировать значение текущее_ПП в
                                              // сгенерированное значение ПП, используемое в
                                              // вычислении ПИД
                                              // Если (текущее_ПП > 32000)
// ПП = 1.0
LDW>=
           VW3002,
                       32000
MOVR
           1.0,
                       VD3031
JMP
           10
                                              11
       VW3002
                                                                           MOV_R
                        K0
15
              -| <= W |-
                                                                             EN
                                                                KR+0.00000 in OUT VD3031
                                                                               10
                                                                               JMP
LDW<=
           VW3002,
                                              // Иначе Если (текущее_ПП <= 0)
MOVR
                       VD3031
                                              // \Pi\Pi = 0.0
           0.0,
JMP
           10
                                              II
      SM0.0
                                                                            SUB_DI-
16
                                                                            EN
                                                                        AC1 IN1 OUT AC1
                                                                        AC1-IN2
                                                                           MOV_W-
                                                                            EN
                                                                     VW3002-in OUT-AC1
                                                                           DI_REAL-
                                                                            EN
                                                                        AC1 in OUT VD3031
                                                                           DIV_R-
                                                                            EN
```

```
VD3031-IN1 OUT-VD3031
                                                              KR+32000.0-IN2
LD
           SM0.0
                                             // Иначе
-D
           AC1,
                      AC1
MOVW
           VW3002,
                                             // ПП = DTR(текущее_ПП)/32000.0
                      AC1
                      VD3031
DTR
           AC1,
                                             II
                      VD3031
                                             II
/R
           32000.0,
  LBL: 10
       VW3004
                     K32000
                                                                          MOV_R-
18
                                                                           EN
                                                              KR+1.00000 in OUT VD3035
                                                                             20
                                                                             JMP
LBL
                                             // Масштабировать текущее_33 в
           10
                                             // сгенерированное значение ПП, используемое в
                                             // вычислении ПИД
LDW>=
           VW3004,
                      32000
                                             // Если (текущее_33 > 32000)
MOVR
                      VD3035
                                             // 33 = 1.0
           1.0,
JMP
                                             II
           20
       VW3004
                       K0
                                                                          MOV_R-
19
            EN
                                                              KR+0.00000 in OUT VD3035
                                                                             20
                                                                             JMP
LDW<=
           VW3004,
                      0
                                             // Иначе Если (текущее_33 <= 0)
MOVR
           0.0,
                      VD3035
                                             // 33 = 0.0
JMP
           20
      SM0.0
                                                                          SUB_DI-
20
                                                                          EN
                                                                      AC1-IN1 OUT-AC1
AC1-IN2
                                                                          MOV_W-
                                                                          EN
                                                                   VW3004-in OUT-AC1
                                                                          DI_REAL-
                                                                          EN
                                                                      AC1 in OUT VD3035
                                                                          DIV_R-
```

```
VD3035 IN1 OUT VD3035
                                                                   KR+32000.0-IN2
LD
            SM0.0
                                                // Иначе
-D
            AC1,
                        AC1
MOVW
            VW3004,
                        AC1
                                                // 33 = DTR(текущее_33)/32000.0
DTR
            AC1,
                        VD3035
                                                II
/R
            32000.0,
                        VD3035
                                                II
  LBL: 20
      V3030.0
                                                                                   30
22
                                                                                   JMP
LBL
            20
                                                 // Вычислить рассогласование, Если контур в
                                                 // Автоматическом режиме
LDN
            V3030.0
                                                // Если (контур в Автоматический режим)
JMP
            30
       SM0.0
                                                                                SUB_R-
23
                                                                                EN
                                                                        VD3035-IN1 OUT-VD3043
VD3031-IN2
LD
            SM0.0
                                                II
            VD3035,
MOVR
                        VD3043
                                                // Рассогласование = 33 - ПП
            VD3031,
                        VD3043
                                                11
-R
  LBL: 30
      V3030.0
                                                                                   40
25
                                                                                   JMP
         /
LBL
            30
                                                 // Вычислить значение управляющего сигнала,
                                                 // Если контур в Автоматическом режиме.
                                                // В данном разделе приняты следующие
                                                 // обозначения:
                                                // АС1 = сначала содержит Мр, затем Ма
                                                // AC2 = содержит Mi
                                                // AC3 = содержит Md
LDN
            V3030.0
                                                // Если (контур в Автоматическом режиме)
JMP
            40
```



```
AC1 IN1 OUT VD3039
                                                                        AC2-IN2
LD
           SM0.0
MOVR
                       VD3051
           VD3031,
                                              II
                                                  ПП_Старое = ПП
+R
           AC3,
                       AC1
                                              II
                                                 Ma = Mp + Md
MOVR
                       VD3039
           AC1,
                                              // Управляющий_сигнал = Ма + Мі
                       VD3039
           AC2,
+R
        VD3039
                   KR+1.00000
                                                                            SUB_R
29
              - <= R
                                   |TON|
                                                                            EN
                                                                KR+1.00000 IN1 OUT AC2
                                                                        AC1-IN2
                                                                            MOV R
                                                                            EN
                                                                KR+1.00000 in OUT VD3039
                                                                                41
                                                                               JMP
LDR<=
           VD3039,
                                              // Если (Управляющий_сигнал > 1.0)
                       1.0
NOT
MOVR
                       AC2
                                              // Mi = 1.0 - Ma
           1.0,
           AC1,
                       AC2
-R
                                              II
MOVR
                       VD3039
                                              // Управляющий_сигнал = 1.0
           1.0,
JMP
           41
      V3039.7
                                                                            WXOR DW-
30
                                                                            EN
                                                                AC1-IN1 OUT -AC2
KH80000000-IN2
                                                                            MOV_R-
                                                                             EN
                                                                KR+0.00000 in OUT VD3039
LD
           V3039.7
                                              // Иначе Если (Управляющий_сигнал < 0.0)
AC1
           AC2
                                              // Mi = -Ma
XORD
           16#80000000.
                                   AC2
                                              // Управляющий_сигнал = 0.0
MOVR
           0.0,
                       VD3039
  LBL: 41
     KR+0.00000
                      VD3055
                                                                                42
32
              - | == R |-
                                                                              JMP )
LBL
           41
LDR=
           0.0,
                       VD3055
                                              // Если (И_коэф <> 0)
JMP
           42
                                              II
```

```
KR+1.00000
                                                                        MOV_R
33
                                -I NOT -
             - <= R ----
                                                                         EN
                                                             KR+1.00000 in OUT AC2
                                                                            43
                                                                       —( JMP )
LDR<=
           AC2,
                      1.0
                                            // Если (Mi > 1.0)
NOT
                                            II
MOVR
           1.0,
                      AC2
                                            // Mi = 1.0
JMP
           43
                                            //
     KH80000000
                       AC2
                                                                        MOV_R-
34
          ---- == D |-
                                                                         EN
                 KR+0.00000
                                                             KR+0.00000 in OUT AC2
          ----->= R |------
                                 - NOT -
           16#80000000,
                                 AC2
LDD=
                                            // Иначе Если (Мі = -0.0) ИЛИ
LDR>=
           AC2,
                     0.0
                                            II
                                                (Mi < 0.0)
NOT
                                            II
OLD
                                            II
MOVR
                      AC2
           0.0,
                                            // Mi = 0.0
 LBL: 43
      SM0.0
                                                                        MOV_R-
36
                                                                         EN
                                                                     AC2 in OUT VD3047
LBL
           43
LD
           SM0.0
                                            // Конец Если
MOVR
                      VD3047
           AC2,
                                            // Накопленное_значение = Мі
 LBL: 42
  LBL: 40
      SM0.0
                                                                     V3030.7
                                                                                 К1
                                                                     ——( R
39
LBL
           42
                                                   Конец Если
LBL
           40
                                            // Конец Если
LD
           SM0.0
           V3030.7,
                                            // внутреннее_состояние.первый_цикл = ЛОЖЬ
      SM0.0
                                                                        MUL_R-
40
                                                                         EN
```

```
VD3039-IN1
KR+32000.0-IN2
                                                                                      OUT -ACO
                                                                                TRUNC-
                                                                                 EN
                                                                            ACO in OUT AC1
                                                                                MOV_W
                                                                                 EN
                                                                            AC1 in
                                                                                      OUT VW3006
                                                                               -( RETI
// Преобразовать масштабированное значение управляющего сигнала назад в значение
// целое со знаком от 0 до 32000.
                                                 // текущий_Управляющий сигнал =
            SM0.0
                                                        // TRUNC(Управляющий_сигнал * 32000.0)
MOVR
            VD3039,
                        AC0
                                                 II
*R
            32000.0,
                        AC0
                                                 II
TRUNC
            ACO,
                        AC1
                                                 II
MOVW
            AC1,
                        VW3006
RETI
                                                 // КОНЕЦ INT 100
```

#### Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

#### Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все прав защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.