## **SIMATIC**

# s7-200 Примеры

Группа


Тема


6


Обработка аналоговых входов

#### Краткое описание

Данный пример - первое приближение к использованию аналогого модуля EM235 3AI/1AQ вместе с CPU-212 или CPU-214. Данная программа выводит среднее значение для аналогого входа из данного числа выборок и производит проверку для определения значения выдаваемого на выходе. EM235 спараметрирован для диапазона (10V.







#### Описание программы

Данная программа илюстрирует функции аналогого модуля **EMN235** (3AI/1AQ) принимая вхлдные значения от AIW0, усредняя их для увеличения стабильности, и выдавая аналоговое напряжение на AQW0 в зависимости от вычисленного среднего.

Тестирование аналогого модуля обеспечивает информацией о ошибках модуля. Если первый модуль расширения не является аналоговым модулем, то выключается Q1.0. Другая ошибка, которую можно определить, это пропадание питания на аналоговом модуле; включается Q1.1 на CPU и EXTF на аналоговом модуле.

Данная программа использует однократное деление при помощи операции сдвига (используя 2 как число выборок), т.к. это занимает мало времени от времени цикла. Это число м.б. свободно изменено в диапазоне от 2 до 32768.

Размер слова входов 12 бит. Если число выборок больше, чем 16 ( $2^4$ ), то размер суммы будет больше, чем целое слово (16 бит), тогда для хранения суммы необходимо использовать двойное слово (32 бита). Для того, чтобы добавить входное значение к сумме, необходимо преобразовать его в двойное слово.

Если входное значение - отрицательное, прибавить его к значащему слову; если положительно, прибавить ноль для правильного значения.

Размер программы составляет 118 слов.

### LAD (S7-MicroDOS) STL (IEC)

```
Главная программа
  // Главная программа
       SM0.1
                                                         LD
                                                                  SM0.1
                                                                          // Инициализация
                                             0
                                                         CALL
1
                                        ( CALL
                                                                  0
                                                         LD
                                                                  SM0.0
                                                                          // Проверка аналогого
       SM0.0
                                                                          // модуля
2
                                          CALL
                                                         CALL
                                                                  1
                                             2
                                                         I DN
                                                                          // Если нет ошибок в
         Q1.0
                                                                  Q1.0
                   Q1.1
3
                                          CALL
                                                         ΑN
                                                                  Q1.1
                                                                          // аналоговом модуле
                                                                          // - Выбрать входное
                                                         CALL
                                                                  2
                                             3
                                                                          // значение
                                         CALL
                                                         CALL
                                                                          // - Выдать
                                                                  11
                                                                      необходимое
                                                                      напряжение
4
                                       -( MEND
                                                         MEND
```

