SIMATIC S7-200 СОВЕТЫ

Группа

3

Тема

Использование операторного интерфейса TD200 с S7-200 PLC


Требуемые для совета CPU

CPU 210 □ CPU 212 ☑ CPU 214 ☑ CPU 215 ☑ CPU 216 ☑ ДРУГИЕ □

Обзор

Этот пример программы показывает новые свойства TD200 (из версии 1.1) чтобы помочь пользователю ознакомиться с текстовым дисплеем.

Дальнейшая информация относительно текстового дисплея обеспечивается в Руководстве пользователя интерфейса оператора TD200.



Использование операторного Интерфейса TD200

Совет No. 51

Аппаратные требования

- 1 S7-200 PLC
- 2 TD200 (версия 1.1 или выше)
- 2 TD / CPU Кабель (included with TD 200)
- 1 Siemens PC / PPI Кабель
- 1 РРІ Сетевой кабель (дополнительно)
- 1 Внешнее питание для TD 200 (115V или 220V) (дополнительно)

Общее описание

Обзор

- 1. Соединение TD с S7-200 CPU
- 2. Компоненты TD 200
- 3. Черты ТD200 (версия 1.1)
- 4. Праметры конфигурации TD200
- 5. Пример программы

1. Соединение TD с S7-200 CPU

Текстовый дисплей 200 (TD 200) - дисплей и интерфейс оператора для семейства программируемых логических контроллеров S7-200.

TD связывается с S7-200 CPU через TD/CPU-кабель. Вы можете подключить один или несколько TD200S к S7-200 CPU, используюя PPI сетевой кабель.

Если Вы подключаете несколько TDS к S7-200 CPU, первый TD может получать мощность от S7-200. Другие TDS должны быть подлючены к внешним источникам питания (AC адаптер).

2. Компоненты TD200

TD200 - маленькое, компактное устройство, которое обеспечивает все необходимые компоненты для связи с помощью интерфейса с вашим S7-200 CPU. Главные компоненты TD200:

• Текстовая Область Дисплея

Дисплей (две 20-символьных линии) позволяет Вам видеть сообщения, полученные из S7-200 CPU.

• Коммуникационный порт

Порт - с 9 штырьками, D-соединитель, который позволяет Вам подключать TD200 к S7-200 CPU, используюя TD/CPU-кабель.

• Подключение питания

Вы можете подключить внешнее питание к TD200 через доступ подключения питания, размещенный справа от TD200. Это подключение не требуется, когда Вы используете TD/CPU кабель (для одного TD200).

• Клавиатура

TD200 клавиатура имеет девять клавиш. Пять из этих клавиш обеспечивают предопределенные, контекстно - чувствительные функции, и четыре клавиши обеспечивают функции определяемые пользователем. Клавиатура имеет сменную вставку, так что пользователь может получать заказанный шаблон клавиатуры.



3. Черты TD200 (версия 1.1)

Версия 1.1 TD200 включает следующие новые черты:

- Поддержка реальных чисел(с плавающей точкой)
- Защита по паролю
- Использование нескольких TD200 с одной PLC
- Поддержка скорости связи19.2 Кбод
- Область дисплея
- Управление клавишами курсора

4. Параметры конфигурирования TD 200

См. Руководство Интерфейса Оператора TD200 для информации относительно конфигурирования параметров TD200.

Использование операторного Интерфейса TD200

Совет No. 51

5. Пример программы

Этот пример программы покажет пользовтелю несколько возможностей для использования TD200. Он показывает:


- как использовать клавиши курсора (UP/DOWN), чтобы отображать или выбирать различные сообщения (простая система меню),
 - как использовать функциональные клавиши для различных действий,
 - как обрабатывать и отображать вложенные данные,
 - как обрабатывать гистограммы,
 - как листать сообщение в строке дисплея,
 - как отображать и редактировать реальное значение (с плавающей запятой),
 - how to control text messages with bit values.

Пример программы включает различные маленькие программы S7-200, которые являются вложенными в подпрограммы.

Вставлены следующие программы:

- ⇒ Отображение сообщение с более чем четырьмя вложенными значениями на одной линии.
- ⇒ Отображение вложенного значения двойного слова, которое может управляться функциональными клавишами.
 - ⇒ Конфигурация вывода PLC с функциональными клавишами
 - ⇒ Display a bar chart graphic of the analog pot value
 - ⇒ Листание сообщения на первой строке дисплея справа налево
- ⇒ Отображение и редактирование реального значения с защитой по паролю (пароль = '1000').
- ⇒ Управление текстовым сообщением, основанным на значении бита (то есть входного бита)
- ⇒ Отображение PLC-входов от I0. 0 до I0. 7 в двоичной, шестнадцатеричной и десятичной форме.
- ⇒ Отображение PLC-выходов от Q0. 0 до Q0. 7 в двоичной, шестнадцатеричной и десятичной форме.

Структура программы




STL (IEC)


Описание программы и главная программа				
// Эта программа показывает новые свойства TD200 (из версии 1.1). // Возможно подключить несколько TDS к S7-200 CPU - следующая программа обеспечивает два TD200 с различными				
// сообщениями. // Если Вы не имеете два TD200S, чтобы соединиться с S7-200, Вы можете изменять адрес для блока				
параметра в // меню установки TD200. (См. Руководство Интерфейса Оператора TD200 для дополнительной информации относительно конфигурирования				
// параметров TD200) // TD200 устройство 1: Адрес TD200 = 1 Адрес для блока параметров - VW0 // (Дополнительный) TD200 устройство 2: Адрес TD200 = 3 Адрес для блока параметров - VW300 /// S7-200 PLC: Адрес PLC = 2				
// Устройство 1 предлагает выбор между семью различными меню (сообщениями). // С дополнительным устройством 2, возможно выбирать между двумя меню. // Клавиши курсора (UP/DOWN) используются, чтобы отобразить следующее сообщение (меню). Соответствующие биты для клавиш стрелок // назначаются программой. // Могут быть выбраны следующие сообщения (меню):				
// <u>1. TD200:</u> // меню 1 >	Отображение сообщения с более чем четырьмя вложенными значениями.			
// //	Подпрограмма 0: Использование текстового сообщения для отображения текущих даты и времени			
//	(состояние дисплея VW700 = 0)			
// меню 2 > // // // //	Отображение сообщения со вложенным двойного значением слова, которое может управляться функциональными клавишами. Значение двойного слова – например значение давления. С функциональными клавишами STOP (F1), RUN (F2), SLOW (F3), FAST (F4) - можно изменять значение давления. Подпрограмма 1: Назначение функциональных клавиш для			
// //	значения давления (состояние дисплея VW700= 1)			
// меню 3 >	Конфигурация выхода с функциональными клавишами. С функциональными клавишами OFF(F1), ON(F2), CYCL (F3) -возможно //			
 	и зациклавать выходы от Q0. 0 до Q0. 7. <u>Подпрограмма 2:</u> Назначение функциональных клавиш для конфигурирования выхода			
// // меню 4 > // // // in	(состояние дисплея VW700= 2) Display a bar chart graphic - for example the analog pot value. The value of the analog pot and the bar chart graphic can be changed by a screwdriver. Подпрограмма 3: Updating the pot 0 value as a bar chart graphic and			
//	decimal form. (состояние дисплея VW700=3)			
// menu 5 > // // //	Листание сообщения в строке дисплея справа налево. Текст в первой строке дисплея прокручивается справа налево, в зависимости от выбранной скорости листания (F1-F4). Подпрограмма 4: Сдвиг и отображение сообщения			
// // menu 6 >	(состояние дисплея VW700= 4) Отображение и редактирование реального значения с защитой по			
// // // //	паролю.Нажимая клавиши ENTER, Вы можете включать режим редактирования реальное значение. После того, как правильный пароль (1000) печатается - курсор будет помещен внутри реального значения. С использованием клавиш курсора текущая цифра может быть изменена.			
// //	Нажмите SHIFT+ клавиши курсора, чтобы изменить позицию курсора внутри переменной.			


S7-200 Советы Использование операторного Интерфейса TD200

Совет No. 51

//		Очистка битов маркера функциональных клав		
//		делает edit-stuff) (состояние дисплея VW700=		
// menu 7 >		ть сообщением, основанным на значении бита		
//	(т.е. входного бита)			
//		Эта подпрограмма пишет на дисплее, в		
//		бита 10. 0, различный текст.		
//		дисплее текст " Двигатель включён 10.0=1 ".		
//	10. 0= 0: Отображает на д	дисплее текст " Двигатель выключен 10.0=0 ".		
//	(состоя	ние дисплея VW700= 6)		
// <mark>2. TD200: (дополнительный</mark>)			
// menu 1 >	Отображение PLC-входов			
//	Входы PLC отображаютс	ся в двоичной, шестнадцатеричной и десятично	ΣЙ	
//	форме.			
//	Подпрограмма 6:	Модификация, и отображение PLC-входов		
//		(состояние дисплея VW702= 0)		
// menu 2 >	Отображение PLC-выходо			
//		тся в двоичной, шестнадцатеричной и		
//	десятичной форме.			
//		Модификация, и отображение PLC-выходов		
 //		(состояние дисплея VW702=1)		
 //		, , ,		
// Дальнейшая информация отн	носительно TD200 обеспечи	ивается в Руководстве Интерфейса Оператора		
TD200.				
//				
1	// М имимопизония мополи эхоми ву значаний			
// 14	// Инициализация используемых значений			
// Инициализация используем	иых зпачении			
// Инициализация используем	мых значении			
// Инициализация используем	MOV_W	LD SM0.1 // В первом цикле		







Copyright ©1997 by SIEMENS страница 9 / 25 Status: 08/97

S7-200 Советы Использование операторного Интерфейса TD200

Совет No. 51


```
-( CALL
11
        \nabla W = 0.0
                     K5
                                                         _____( CALL )
           12
        VW700
                     Кб
13
            ----( CALL )
  LDW= VW700, 0
                             // Состояние дисплея = 0?
  CALL 0
                             // Установка состояния в 0 (отображение даты и времени)
  LDB= MB0, 0
                             // Нажаты ли функциональные клавиши...
  NOT
         VW700, 1
                              // ... и отображение состояния = 1?
  AW=
  CALL 1
                              // Установка состояние дисплея один (назначение функциональным
  клавишам сообщения давления)
  LDB= MB0, 0
                             // Если нажата функциональная клавиша...
  NOT
  AW=
         VW700, 2
                              // ... и состояние дисплея = 2?
  CALL 2
                              // Установка состояния дисплея два (назначение функциональных
  клавиш конфигурированию выходов)
  LDW= VW700, 3
                              // если состояние дисплея = 3?
  CALL 3
                              // Установка состояния дисплея три (отображение гистограммы of the)
  LDW= VW700, 4
                             // Если состояние дисплея = 4?
  CALL 4
                             // Установка состояния дисплея четыре (прокрутка сообщения на
  дисплее)
  LDW= VW700, 5
                             // Если состояние дисплея = 5?
                              // Установка состояния дисплея пять (отображение и редактирование
  реального значения с защитой по паролю)
                             // Если состояние дисплея = 6?
  LDW= VW700, 6
  CALL 6
                              // Установка состояния дисплея шесть (отображение сообщения в
  зависимости от значения бита)
```

Copyright ©1997 by SIEMENS страница 10 / 25 Status: 08/97

```
// ****** Подпрограмма для второго TD200 (устройство 2, дополнительное))
14
              --- == W -
                                                                  -( CALL
                                                                     8
           VW702
                         K1
15
                 == W
                                                                  ( CALL
  LDW= VW702, 0
                                // Если состояние дисплея = 0?
  CALL 7
                                // Установка состояния дисплея ноль (отображение PLC-входов от
  10.0 до 10.7)
  LDW= VW702, 1
                               // Если состояние дисплея = 1?
  CALL 8
                               // Установка состояния дисплея один (отображение PLC-выходов
  отQ0.0 до Q0.7)
  // Назначение клавиш курсора усстройства 1:
  // Первый блок параметров начинается с VW0. Клавиши курсора возвращены в четвертый байт
  // Блока параметров.
                                               "UP"-стрелка: V3.2
                                              "DOWN"-стрелка: V3.3
  // Эти биты, используются, чтобы прокручивать сообщения (системное меню).
       V3.3
                                  V3.3
                                            K 1
                                                        LD
                                                                      // Нажата стрелка-"UP"?
16
                                        R
                                   - (
                                            )
                                                       R
                                                               V3.3, 1 // ...сброс флага
                                    INC_W-
                                    - EN
                                                        INCW VW700 // ..следующее состояние
                              VW700-IN OUT-VW700
                                                        дисплея
         VW700
                       к7
                                   MOV_W-
                                                        LDW= VW700, 7
17
                                    EN
                                                                             // состояние
                                         OUT-VW700
                                 K0-
                                    IN
                                                        дисплея=7?
                                                        MOVW 0, VW700
                                                               // ... установка состояния дисплея= 0
       V3.2
                                  V3.2
                                            к1
18
                                        R
                                                        LD
                                                               V3.2
                                   DEC_W-
                                                               // Нажата стрелка "DOWN"?
                                    EN
                              VW700-IN OUT-VW700
                                                               V3.2, 1 // ... сброс флага
                                                        DECW VW700 // ...предыдущее состояние
                                   MOV_W
         VW700
                       K-1
19
                                    ΙEΝ
                                 K6-IN
                                         OUT-VW700
                                                        LDW<= VW700, -1 // состояние дисплея= -1?
                                                        MOVW 4, VW700
                                                               // ... установка состояния дисплея= 6
  // Назначение клавиш курсора устройства 2 (дополнительного):
  // Второй блок параметров начинается с VW300. Клавиши курсора возвращают в четвертый байт
                                               "UP"-стрелка: V353.2
  блока параметров.
                                              "DOWN"-стрелка: V353.3
  II
  // Эти биты используют для прокрутки сообщений (системное меню).
```


```
V503.3
                                 V503.3
                                                              V503.3 //Нажата стрелка "UP"?
                                                       LD
20
                                       R
                                            )
                                                              V503.3, 1 // ... сброс флага
                                                       R
                                   INC W
                                                       INCW
                                                              VW702
                                   EN
                                                              // ... следующее состояние дисплея
                              VW702-IN
                                        OUT-VW702
                                                       (устройство 2)
                                                       LDW= VW702, 2 // состояние дисплея= 2?
        VW702
                                   MOV_W
21
                                    EN
                                                       MOVW 0, VW702
                                         OUT -VW702
                                 к0-
                                    IN
                                                              // ... установка состояния дисплея= 0
                                                       LD
                                                              V503.2 // Нажата стрелка "UP"?
      V503.2
                                 V503.2
                                            К1
                                                       R
                                                              V503.2, 1 // ... сброс флага
22
                                       R
                                   - (
                                            )
                                   DEC_W
                                    EN
                                                       DECW VW702 // предыдущее состояние
                              VW702-IN
                                         OUT VW702
                                                       дисплея
        VW702
                       K-1
                                   MOV_W
23
                                    EN
                                                       LDW<= VW702, -1
                                                                             // состояние
                                 K1-IN
                                         OUT VW702
                                                       дисплея= -1?
                                                       MOVW 1, VW702
                                                              // ... установка состояния дисплея= 1
  // Установка бита разрешения сообщения основанного на текущем состоянии дисплея.
      SM0.0
                                   SHR W
                                                       LD
                                                              SM0.0
                                                                             // На каждом
24
                                    EN
                                                       проходе:
                            KH8000-IN
                                        OUT VW12
                                                       MOVW 16#8000, VW12 // Установка
                             VB701-N
                                                       //состояния дисплея для первого
                                                       //сообщения (MSB) устройства 1
                                                       SRW VW12, VB701 // Сдвиг
                                                       // основанный на состоянии дисплея LS
      SM0.0
                                   SHR W
25
                                    EN
                                                       // байт
                            KH8000-IN
                                         OUT VW512
                                                       LD
                                                              SM0.0
                                                                             // При каждом
                             VB703-N
                                                                             // проходе:
                                                       MOVW 16#8000, VW512 // Установка
                                                       // состояния дисплея для первого
26
                                   -( MEND
                                                       // сообщения (MSB) устройства 2
                                                              VW512. VB703// Сдвиг. основанный
                                                            на состоянии дисплея LS байт
                                                        MEND
```

Подпрограммы // Подпрограмма 0: Использование сообщений для отображения времени и даты. // состояние дисплея (устройство 1) = 0 // Подпрограмма выбирает дату и время часов реального времени. После преобразования, // использующего НТА (Шестнадцатеричный к ASCII) текстовое сообщение показывается на //дисплее. IISBR: 0 SM0.0 READ_RTC-LD SM0.0 // прои каждом 28 EN // проходе: VB720-T TODR VB720 // ... Получение HTA // данных часов EN VB721-IN OUT-VB100 K2-LEN **HTA** VB721, VB100, 2 // преобразование месяца MOV_B-EN KH2D-IN OUT-VB102 MOVB 16#2D, VB102 // загрузка "-" HTA-EN VB722-IN OUT-VB103 K2-LEN VB722, VB103, 2 **HTA** // преобразование дня месяца MOV B EN MOVB 16#2D, VB105 // загрузка "-" KH2D-IN OUT VB105 HTA-IEN VB720-IN OUT-VB106 HTA VB720, VB106, 2 K2-LEN // преобразование года MOV_W-EN MOVW 16#2020. VW108 KH2020-IN OUT-VW108 // Загрузка двух пробелов MOV_W EN MOVW 16#2020, VW110 // Загрузка двух пробелов KH2020-IN OUT-VW110 SM0.0 HTA LD SM0.0 // при каждом 29 EN //проходе: VB723-IN OUT VB112 **HTA** VB723, VB112, 2 K2-LEN // преобразование часа MOV_B ΕN KH3A-IN OUT VB114 MOVB 16#3A, VB114 // загрузка ":" HTA EN VB724-IN OUT VB115 HTA VB724, VB115, 2 K2-LEN // преобразование минут



```
// Подпрограмма 2: Конфигурирование выходов с функциональными клавишами
  // состояние дисплея (устройство 1) = 2
  // Эта подпрограмма обрабатывает функциональные клавиши для конфигурирования вывода
  //(состояние дисплея 2).
                                                         SBR
                                                                 2
 SBR:
        2
                                                         LD
                                                                 SM0.0 // при каждом проходе:
      SM0.0
                                   M1.2
                                             K 1
                                                                 М1.2, 1 // ... остановка цикла I/0
                                                         R
39
                                    <del>-</del> (
                                              )
```

```
M0.0
                                    MOV W
                                                               M0.0
                                                                      // если нажата клавиша F1,
40
                                    EN
                                                        MOVW 0, QW0 // ... Отключение всех
                                         OUT -OWO
                                 KO-IN
                                                                      // выходов
       M0.1
                                   MOV_W
                                                               M0.1
                                                                      // если нажата клавиша F2,
41
                                    EN
                                                        MOVW 16#FFFF. QW0
                             KHFFFF-IN
                                         OUT -QWO
                                                                      // ... установка всех выходов
       M0.2
                                  M1.2
                                             К1
42
                                   <del>-</del> (
                                        S
                                                        LD
                                                               M0.2
                                                                      // если нажата клавиша F3,
                                                        S
                                                               M1.2, 1 // ... разрешение циклов I/O
      SM0.0
                                   MOV B
43
                                    EN
                                                        LD
                                                               SM0.0 // при каждом проходе...
                                 KO-IN
                                         OUT MB0
                                                        MOVB 0, МВ0 // ...очистка области
                                                                    // функциональных клавиш
44
                                      RET
                                                        RET
  // Подпрограмма 3: Отображение 0 значения горшка в форме гистограммы и десятичного значения
  // состояние дисплея(устройство1) = 3
  // Эта подпрограмма отображает текущее значение аналогового горшка 0 в форме гистограммы.
  // Значение горшка может быть изменено отверткой.
                                                        SBR
  SBR:
        3
                                                        LD
                                                               SM0.0
                                                                              // при каждом
      SM0.0
                                    FILL_N-
                                                        проходе:
46
                                    EN
                                                        FILL
                                                               16#2020, VW240, 10
                             KH2020-IN
                                         OUT-VW240
                                                               // Заполните сообщение пробелами
                                K10-N
                                   MOV_DW-
                                    EN
                                                        MOVD 0, VD750
                                 KO-IN
                                         OUT VD750
                                                               // Очистка пространства для работы
                                    MOV B
                                                        MOVB SMB28, VB753 // получение 0
                                    EN
                                                        значения горшка
                              SMB28-IN
                                         OUT VB753
                                    MOV B
                                    FN
                                                        MOVB VB753, VB239 // отображение
                              VB753-IN
                                         OUT VB239
                                                        // значения горшка в первой строке дисплея
                                    DIV-
                                                        DIV
                                                               13, VD750
                                                                              // деление значения
                                    EN
                                                       горшка на 13 ( 20 символов * 13 > 256)
                              VW762 IN1 OUT VD750
                                K13-IN2
                                                        MOVW VW750, VW762 // Получение остатка
                                    MOV W
                                    EΝ
                              VW750-IN
                                         OUT-VW762
                                   MOV W
                                                        MOVW 0, VW760
                                                                              // очистка MSB
                                    EN
                                         OUT-VW760
                                 KO-IN
                                    DIV
                                                               3, VD760
                                    EN
                                                                              // деление остатка на
                              VW762 IN1 OUT VD760
                                                        3 для получения fifths
                                 K3-IN2
                                   BLKMOV_B7
```




```
K1-N
                                                       LD
                                                              M0.0
                                                                     // Если нажата клавиша F1,
       M0.0
                                   MOV W
                                                       MOVW 1, VW800
52
                                    EN
                                                              // установка прокрутки " FAST "
                                         OUT VW800
                                 K1-IN
                                                       LD
                                                                     // если нажата клавиша F2,
       M0.1
                                   MOV_W
                                                       MOVW 5, VW800
53
                                    EN
                                                              // установка прокрутки "FAST-"
                                 K5-IN
                                        OUT-VW800
       M0.2
                                   MOV_W
                                                       LD
                                                              M0.2
                                                                     // если нажата клавиша F3,
54
                                    EN
                                                       MOVW 10, VW800
                                K10-IN
                                        OUT-VW800
                                                              // установка прокрутки "SLOW+"
                                                              M0.3
                                                                     // если нажата клавиша F4,
                                   MOV_W
       M0.3
                                                       MOVW 15, VW800
55
                                    EN
                                                              // установка прокрутки "SLOW"
                                         OUT-VW800
                                K15-IN
      SM0.0
                                   MOV_B
                                                       LD
                                                              SM0.0 // при каждом проходе:
56
                                    EN
                                                       MOVB 0, MB0
                                 K0-
                                    IN
                                         OUT MB0
                                                              // ... очистка области
                                                       // функциональных клавиш
                                                       RET
57
                                      RET
  // Подпрограмма 5: Отображение и редактирование реального значения с защитой по паролю
  // состояние дисплея (устройство 1) = 5
  // Эта подпрограмма очищает биты маркера функциональных клавиш.
  // Редактирование реального значения после нажатия клавиши ENTER, будет выполнено
  // подпрограммой системы TD200.
  // Нажимая клавишу ENTER, Вы можете редактировать реальное значение. После того, как
  // печатается правильный пароль (1000), курсор будет помещен в реальное значение. С
  // использованием стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ символ у курсора может быть изменен. Чтобы изменять
  // десятичную позицию курсора реального значения необходимо нажать SHIFT +стрелки.
  SBR:
                                                       SBR
                                                              5
      SM0.0
                                   MOV_B
                                                       LD
                                                              SM0.0 // при каждом проходе:
59
                                    EN
                                                       MOVB 0, MB0
                                         OUT MB0
                                 KO-
                                    IN
                                                              // ... очистка области
                                                       // функциональных клавиш
60
                                      RET
                                                       RET
```

```
// Подпрограмма 6: Показывает, как управлять текстовым сообщением, основанным на значении
  // разряда (например а бита ввода)
  // состояние дисплея 6 (устройство 1) = 6
  // Эта подпрограмма пишет, в зависимости от Входного бита 10. 0, различный текст на дисплей.
  // I0.0 = 1: Отображает на дисплее текст "Мотор включен I0.0 = 1".
  // 10.0 = 0: Отображает на дисплее текст "Мотор выключен 10.0 = 0".
  SBR:
        6
                                                        SBR
                                                               6
       I0.0
                                   MOV_B
                                                        LD
                                                               10.0
                                                                      // если включен ввод,
62
                                    EN
                                                        MOVB 16#4F, VB346
                               KH4F-IN
                                         OUT-VB346
                                                               // пишет на дисплее 'О'
                                   MOV B
                                    EN
                                                        MOVB 16#4E, VB347
                               KH4E-IN
                                         OUT VB347
                                                               // пишетна дисплее 'N'
                                   MOV_B
                                    EN
                                                        MOVB 16#20, VB348
                               KH20-IN
                                         OUT-VB348
                                                               // пишет на дисплее ' ' (пробел)
                                   MOV_B
                                    EN
                                                        MOVB 16#31, VB358
                               KH31-IN
                                         OUT VB358
                                                               // пишет на дисплее '1'
                                    MOV B
                                                        NOT
                                                               // если ввод выключен,
               TON
                                    EN
                               KH4F-IN
                                         OUT-VB346
                                                        MOVB 16#4F, VB346
                                                               // пишет на дисплее 'О'
                                    MOV_B
                                    EN
                               KH46 IN
                                        OUT VB347
                                                        MOVB 16#46, VB347
                                                               // пишет на дисплее 'F'
                                   MOV_B
                                    EN
                               KH46-IN
                                        OUT-VB348
                                                        MOVB 16#46, VB348
                                                               // пишет на дисплее 'F'
                                   MOV B
                                                        MOVB 16#30, VB358
                                    EN
                                                               // пишет на дисплее '0'
                                         OUT-VB358
                               KH30-IN
                                                        RET
63
                                   - (
                                      RET
```

```
// Подпрограмма 7: Отображает входы PLC от 10.0 до 10.7
  // состояние дисплея (дополнительное устройство 2) = 0
  // Эта подпрограмма читает РСС Входы от 10. 0 до 10. 7 и отображает их в двоичном,
  // шестнадцатеричном и десятичном виде.
  SBR:
                                                       SBR
                                                              7
      SM0.0
                                   нта.
                                                              SM0.0 // при каждом проходе:
65
                                    EN
                                                              IB0, VB572, 2 // Преобразование
                                                       HTA
                                IBO-IN
                                        OUT-VB572
                                                       // входного байта из шестнадцатиричного в
                                 K2-LEN
                                                       // ASCII
                                   MOV_B-
                                    EN
                                IBO-IN
                                        OUT-VB578
                                                       MOVB IB0. VB578
                                                              // Входной байт дисплея в
       I0.0
                                   MOV_B
                                                       // десятичном виде
66
                                    EN
                               KH31-IN
                                        OUT-VB562
                                                       LD
                                                              10.0
                                                                            // если ввод
                                                       // включен.
                                   MOV_B
                TON
                                    EN
                                                       MOVB 16#31, VB562 // ... пишет "1" в
                               KH30-IN
                                        OUT-VB562
                                                       // соответствующее место дисплея
       I0.1
                                   MOV E
                                                                     // если ввод выключен,
67
                                    EN
                                                       MOVB 16#30, VB562 // ... пишет "0" в
                               KH31-IN
                                        OUT-VB563
                                                       // соответствующем месте дисплея
                                   MOV B
                TON
                                    EN
                               KH30-IN
                                        OUT-VB563
                                                       MOVB 16#31, VB563
        I0.2
                                   MOV_B
                                                       NOT
68
                                    FN
                                                       MOVB 16#30, VB563
                               KH31-IN
                                        OUT-VB564
                                   MOV_B
                                                       LD
                                                              10.2
                NOT
                                    EN
                                                       MOVB 16#31, VB564
                               KH30-IN
                                        OUT-VB564
       I0.3
                                   MOV B
69
                                    ΙEΝ
                                                       NOT
                               KH31-IN
                                        OUT-VB565
                                                       MOVB 16#30, VB564
                                   MOV_B
                TON
                                    EM
                                                       LD
                                                              10.3
                               KH30-IN
                                        OUT-VB565
                                                       MOVB 16#31, VB565
       I0.4
                                   MOV E
70
                                    EN
                                                       NOT
                               KH31-IN
                                        OUT-VB566
                                                       MOVB 16#30, VB565
                                   MOV B
                TON
                                    EN
                                                       LD
                               KH30-IN
                                        OUT-VB566
                                                       MOVB 16#31, VB566
       I0.5
                                   MOV B
71
                                                       NOT
                                    I EN
                               KH31-IN
                                        OUT-VB567
                                                       MOVB 16#30, VB566
                                   MOV_B
               TON
                                   EN
                                                       LD
                                                              10.5
```

```
KH30-IN
                                        OUT-VB567
                                                      MOVB 16#31, VB567
                                                      NOT
       I0.6
                                   MOV_B
                                                      MOVB 16#30, VB567
72
                                   EN
                              KH31-IN
                                        OUT-VB568
                                                      LD
                                                             10.6
                                                      MOVB 16#31, VB568
                                   MOV B
               NOT
                                   EN
                              KH30-IN
                                        OUT-VB568
                                                      NOT
       I0.7
                                   MOV B
                                                      MOVB 16#30, VB568
73
                                   EN
                              KH31-IN
                                        OUT-VB569
                                                      LD
                                                             10.7
                                   MOV_B
                                                      MOVB 16#31, VB569
               TON
                                    EN
                              KH30-IN
                                        OUT-VB569
                                                      NOT
      SM0.0
                                   MOV B
                                                      MOVB 16#30, VB569
74
                                    EN
                                KO-IN
                                        OUT MB0
                                                             SM0.0 // при каждом проходе:
                                                      MOVB 0, МВ0 // ... очистка области
75
                                      RET
                                                      // функциональных клавиш
  // Подпрограмма 8: Отображение выходов PLC от Q0.0 до Q0.7
  // состояние дисплея (дополнительное усройство 2) =1
  // Эта подпрограмма читает PLC Выходы от Q0. 0 до Q0. 7 и отображает их в двоичном,
  // шестнадцатеричном и десятичном виде.
  II
  SBR:
        8
                                                      SBR
      SM0.0
                                   HTA
                                                      LD
                                                             SM0.0 // при каждом проходе:
77
                                   EN
                                                             QB0, VB612, 2 // Преобразование
                                                      HTA
                               QBO-IN
                                        OUT-VB612
                                                      // выходного байта из шестнадцатиричного
                                K2-LEN
                                                      //B ASCII
                                   MOV B
                                   EN
                                                      MOVB QB0, VB618
                                QB0-IN
                                        OUT-VB618
                                                             // Отображение выходного байта в
                                                             // десятичном виде
       Q0.0
                                   MOV_B
78
                                    ΕN
                                                      LD
                                                             Q0.0
                                                                            // если выход
                              KH31-IN
                                        OUT-VB602
                                                                     // включен.
                                                      MOVB 16#31, VB602 // пишет "1" на
                                   MOV B
               TON
                                   EN
                                                      // соответствующем месте дисплея
                              KH30-IN
                                        OUT-VB602
                                                      NOT
                                                                            // если выход
       Q0.1
                                   MOV B
                                                                            // выключен,
79
                                    EN
                                                      MOVB 16#30, VB602 // пишет"0" на
                              KH31-IN
                                        OUT-VB603
                                                      // соответствующем месте дисплея
                                   MOV B
                TON
                                   EN
                              KH30-IN
                                        OUT-VB603
                                                      LD
                                                             Q0.1
                                                      MOVB 16#31, VB603
```



Блоки данных DB1 (V Память): // Начало TD200 BLOCK 0 // (Комментарии внутри этого блока не должны быть отредактированы или удалены) VB0 'TD' // Идентификация TD 200 VB2 16#90 // Установка языка на Английский, установка такой быстрой // модификации какой только возможно VB3 16#71 // Установка дисплея в режим 40 символов ; лкавиша Up V3.3; клавиша // Down V3.2 VB4 7 // Установка числа сообщений VB5 0 // Установка битов сообщения функциональных клавиш в М0.0 - М0.7 VW6 100 // Установка начального адреса сообщения в VW100 VW8 12 // Установка стартового адреса бита разрешения сообщения в VW12 VW10 1000 // Глобальный пароль // СООБШЕНИЕ 1 // Бит разрешения сообщения V12.7 VB100' ARROW KEYS TO SCROLL' // СООБЩЕНИЕ 2 // Бит разрешения сообщения V12.6 VB140 'PRESSURE = ' VB154 16#00 // Нет редактирования : Нет подтверждения: Нет пароля: VB155 16#43 // Двойное слово без знака; 3 цифры после запятой; 16#0000 VD156 // Вложенное значение данных: Перемещение данных для // дисплея сюда. 'STOP RUN FAST SLOW' VB160 // СООБЩЕНИЕ 3 // Бит разрешения сообщения V12.5 'OUTPUT CONFIGURATIONOFF ON CYCL **VB180** // СООБЩЕНИЕ 4 // Бит разрешения сообщения V12.4 VB220 '0 POT VALUE VB236 16#00 // Нет редактирования ; Нет подтверждения; Нет пароля; VB237 16#30 // Двойное слово без знака; О цифры после запятой; VW238 16#00 //Вложенное значение данных: Перемещение данных для // дисплея сюда. VB240' // СООБЩЕНИЕ 5 // Бит разрешения сообщения V12.3 ' This is a test! FAST FA- SL+ SLOW' VB260 // СООБШЕНИЕ 6 // Бит разрешения сообщения V12.2 'REAL VALUE: ' VB300 VB314 16#18 // Сообщение редактирования V314.2; Нет подтверждения; // редактирование требует пароль; VB315 16#53 // Реальное двойное слово; 3 цифры после запятой; VD316 16#0000 // Вложенное значение данных: Перемещение данных для // дисплея сюда.

\/D220	IDroop EN	TED to EDIT!			
VB320		TER to EDIT '			
// СООБЩЕ		V40.4			
		бщения V12.1			
VB340	'Motor	I0.0 = Use I0.0 to toggle '			
// КОНЕЦ Т	D200_BLOC	K 0			
	TD200_BLO				
// (Комментарии внутри этого блока не должны быть отредактированы или удалены)					
VB500	'TD'	// Идентификация TD 200			
VB502	16#90	// Установка языка - Английский, установка такой быстрой			
		// модификации какая только возможна			
VB503	16#71	// Установка режима дисплея 40 символов;клавиша Up V503.3;			
		//клавиша Down V503.2			
VB504	2	// Установка количества сообщений			
VB505	0	// Установка битов сообщения функциональных клавиш в М0.0			
_					
		// M0.7			
VW506	540	// Установка стартового адреса для сообщений в VW540			
VW508	312	// Установка стартового адреса бита разрешения сообщений в			
		// VW512			
VW510	1000	// Глобальный пароль			
// СООБЩЕНИЕ 1					
// Бит разре	ешения сооб	іщеня V512.7			
VB540	'Display In	iputs I:XXXXXXXb XXh'			
VB575	16#00	// Нет редактирования ;Нет подтверждения; Нет пароля;			
VB576	16#30	// Слово без знака; 0 цифр после запятой;			
VW577	16#00	// Вложенное значение данных: Перемещение данных для			
		// дисплея сюда.			
VB579	'd'				
// СООБЩЕ	// СООБЩЕНИЕ 2				
// Бит разрешения сообщения V512.6					
VB580 'Display Outputs Q:XXXXXXXXb XXh'					
VB615	16#00	// Нет редактирования ;Нет подтверждения; Нет пароля			
VB616	16#30	// Слово без знака; 0 цифр после запятой;			
VW617	16#00	// Вложенное значение данных: Перемещение данных для			
		// дисплея сюда.			
VB619	'd'				
// КОНЕЦ TD200_BLOCK 500					

 Copyright ©1997 by SIEMENS
 страница 23 / 25
 S72_51R.DOC

 Status: 08/97
 Версия 1.0

Использование операторного Интерфейса TD200

Совет No. 51

Примечания преобразования

При преобразовании из IEC STL в S7-Micro/DOS STL:

 Добавлять 'К' перед всеми нешестнадцатиричными числовыми константами. (T.e.

 $4 \Rightarrow K4$)

- Заменять '16#' на 'КН' для всех шестнадцатиричных констант (т.е. 16#FF ⇒ KHFF)
- Запятые обозначают разделение полей. Используйте стрелки или клавишу ТАВ, чтобы переключаться между полями.
 - Чтобы преобразовывать S7-Micro/DOS программу STL в форму LAD, каждая сеть должна начинаться со слова 'СЕТЬ' и номера. Каждая сеть в Application Tip программы обозначена номером на ступенчатой диаграмме. Используйте команду INSNW под меню EDIT, чтобы ввести новую сеть Команды.MEND, RET, RETI, LBL, SBR, и INT каждая получает свою собственную сеть.
- Линия комментариев, обозначенная '//' невозможна в S7-Micro/DOS, но Сеть комментариев возможна.

Показанные блоки данных были созданы в Micro / Win; в Miicro / DOS использование редактора V-памяти для

ввода блока данных (Обратитесь к руководству пользователя Micro / DOS). Обратите внимание что в Micro / Win:

- 16#.. обозначает шестнадцатиричные значения
- 'text' представляет строковые значения

Общие замечания

SIMATIC S7-200 Советы по применению обеспечиваются для того, чтобы дать пользователям S7-200 некоторое представление относительно того, как, некоторые задачи из представления методики программирования, могут быть решены с этим контроллером. Эти инструкции не предполагают отражать все детали или разновидности оборудования, и при этом они не предусматривают любое возможное непредвиденное обстоятельство. Использование S7-200 Советов по применению свободное.

Siemens оставляет право делать изменения в спецификациях, показанных здесь или делать усовершенствования в любое время без примечания или обязательства. Это не освобождает пользователя от ответственности, при использовании звуковых методов в прикладной программе, установке, операции, и сопровождении приобретенного оборудования. Если возникает конфликт между общей информацией, содержащейся в этой публикации, содержанием рисунков и дополнительным материалом, или обоими, последние должны иметь приоритет.

Siemens не несет ответственности, по любой допустимой причине, в повреждениях или персональном ущербе, последующем из использования советов по применению.

Copyright ©1997 by SIEMENS страница 24 / 25 Status: 08/97

S7-200 Советы Использование операторного Интерфейса TD200

Совет No. 51

Все права защищены. Любая форма дублирования или распространения, включая выдержки, разрешается только с конкретным разрешением SIEMENS.

S72_51R.DOC Copyright ©1997 by SIEMENS страница 25 / 25 Status: 08/97 Версия 1.0