SIMATIC 57-200 Примеры

Группа

3

Тема


Подключение параллельного принтера к S7-200 в режиме свободнопрограммируемого интерфейса

Краткое описание

В данном примере описывается подключение S7-200 CPU 212 к принтеру и передача информации на него используя режим свободнопрограммируемого интерфейса ПЛК.

Программа выполняет следующие функции: Когда вход I0.0 активен, программа выводит текст "SIMATIC S7-200." Когда активны входы I0.1 - I0.7, выводится соответствующее сообщение "ВХОД 0.х АКТИВЕН!".

В программе подразумевается, что Вы подсоединили принтер к ПЛК через параллельный интерфейс с скоростью передачи 9600 Бод.




Аппаратные требования

Для нормальной работы данной программы Вам необходимо:

- 1 Simatic S7-200 CPU 212 или CPU 214
- 1 РС\РРІ кабель
- 1 переходник 9 штырьковый "папа" на 25 штырьковый "папа"
- 1 последовательный в параллельный конвертор
- 1 нуль-модемный кабель с перекрестием линий 2 и 3 (если необходимо)
- 1 параллельный принтер

Существует одна особенность, которую надо учитывать:

Т.к. SIMATIC S7-200 и принтер оба ведут себя как пассивные устройства (slave) (DCE), то передача данных двух устройств ожидается в одном направлении, например обе линии приема данных и обе линии передачи данных соединены одна с друой (линии 2 и 3). Проблема может быть решена при помощи конвертора или используя соответствующий адаптер (нуль-модемный адаптер).



Описание программы

Если переключатель режима S7-200 установлен в RUN при запуске программы, главная программа переводит его в режим свободнопрограммируемого интерфейса. Затем, в зависимости от того, какой вход активен, программа передает соответствующее сообщение на принтер. (Главная программа так же определяет, какие байты будут вызываться).

Подпрограмма 0 содержит параметры настройки свободнопрограммируемого интерфейса и текст, который будет распечатываться, если активен соответствующий вход. Если активен вход 10.0, принтер печатает "SIMATIC S7-200". Если один из входов 10.1 - 10.7 активен, принтер печатает соответствующее сообщение ("ВХОД 0.1 АКТИВЕН!" - " ВХОД 0.7 АКТИВЕН!").


Программа состоит из двух основных частей: Главного цикла (который инициализирует соединение и управляет запросами входов) и попрограммы 0 (которая подготовляет программу печати).


Размер программы 120 слов.


Более подробную информацию о свободнопрограммируемом интерфейсе Вы найдете в Главе 2.6 "Специальные Биты Памяти" *Руководства по Программированию Step 7-Micro*; дополнительную информацию о программах передаче - в Главе 6.4 "Команды передачи".


LAD (S7-MicroDOS) STL (IEC)


```
Главная программа
    // TITLE = ПРИНТЕР
                                             0
                                                             LD
                                                                      SM0.1
        SM0.1
                                                                                 // Бит первого цикла
                                                             CALL
1
                                                                              // Вызов
                                          CALL
                                                                                 // подпограммы 0
                                                             LD
                                                                      SM0.7
                                                                                 // Если режим term,
        SM0.7
                                          SM30.0
2
                                                                                 // установить
                                                                                 // протокол РРІ
         I0.0
                                                                      SM30.0
                                                                                 // Если режим run,
                                        XMT
                                                                                 // установить
3
                                         EN
                                                                                 // свободнопрограм-
                                                                                 // мируемый
                                  VB80-TBL
                                                                     // протокол
                                      0
                                        POR
                                                             LD
                                                                      10.0
                                                                              // Запуск процесса
                                                                              // печати
                                                             ΕU
                                                                              // Определение
                                                                          // положительного
                                                                                 // фронта
                                                             XMT
                                                                      VB80,0 // Передача таблицы
                                                                              // начиная с VB80
```











Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//", не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все права защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

Copyright ©1995 by SIEMENS Страница 1 / 1 Выпуск: 10/95