# **SIMATIC**

## S7-200 Примеры

## Группа

3


#### Тема

Подключение нескольких S7-200 CPU в децентрализованную сеть в режиме свободнопрограммируемого интерфейса

## Краткое описание

В данном примере соединены между собой 3 SIMATIC S7-200 CPU 214. Станция 0 (активная станция) соединена со станциями 1 и 2 (пассивными станциями). Активная станция посылает четыре байта выходных данных по очереди каждой станции. А каждая станция отвечает четырьма байтами входных данных. Для обмена данными используется режим свободнопрограммируемого интерфейса.

Зарезервированы два буфера памяти, один для удаленных входов и один для выходов. Передаваемые выходные данные копируются в виде двойного слова из буфера выходов в буфер передачи. После передачи, активная станция получает ответ от пассивных станций и сохраняет данные в буфере приема.



## Аппаратные требования

Для работы программы необходимо:

- ( 2 SIMATIC S7-200 CPU 212 или CPU 214
  - 1 Соединительный кабель 9 штырьковый

Если используется больше, чем два ПЛК (больше, чем одна пассивная станция), то необходимы сетевые штеккеры (Siemens - 3aк. №: 6ES7-972-0BB00-0XA0 или 6ES5-762-2AA21).

#### Структура программы: Активная станция

Main Главная программа

SBR 0 Выбор протокола РРІ или свободнопрограммируемого протокола

INT 0 Приемный таймер тайм-аута

INT 1 Передача тайм-аута

INT 10 Передача после передачи данных выходов

INT 11 Прием первого символа телеграммы

INT 12 Прием данных входов

INT 13 Прием FCS знака

INT 14 Обнаружение свободной линии

## Описание программы: Активная станция

В данной программе объединяются два, три или более ПЛК SIMATIC S7-200 CPU 214 или CPU 212 в информационную сеть.

Инициализация UART: Контроль четности

8 бит/знак

38,400 Бод (CPU 214) 19,200 Бод (CPU 212)

Если используются только ПЛК SIMATIC CPU 214, то скорость передачи 38,400 Бод. Если используются только ПЛК SIMATIC CPU 212, то автоматически скорость передачи устанавливается на 19,200 Бод.

Если используются ПЛК SIMATIC CPU 214 и CPU 212, то программа д.б. изменена: Значение байта SMB30 надо изменить с 16#C0 на 16#C4 и с 16#C1 на 16#C5. Скорость передачи будет 19,200 Бод.

Функционирование программы:

Каждая телеграмма проверяется при помощи контрольного символа последовательности, который формируется как исключающего ИЛИ для байт данных телеграммы.

Активная станция удаленной периферии - это станция 0 - м.б. подключена к одной, двум или трем пассивным станциям. Если подсоединяется одна пассивная станция, то она д.б. станцией 1. Если подсоединяется две пассивные станции, то это д.б. станции 1 и 2. Если подсоединяется три пассивные станции, то это д.б. станции 1, 2 и 3.

Количество подключенных пассивных станций д.б. указано как параметр в V0 активной станции. Для пассивных станций в V0 храниться адрес станции. Активная станция посылает четыре байта выходных данных по очереди каждой станции, а каждая станция отвечает четырьма байтами входных данных. Два буфера V памяти зарезервировано, один для удаленных входов и один для удаленных выходов.

Области буферов в активной станции показаны на следующей диаграмме.

Станция 1	Станция 2	Станция 3
Буфер входов	Буфер входов	Буфер входов
VB 500 Байт 0	VB 504 Байт 0	VB 508 Байт 0
VB 501 Байт 1	VB 505 Байт 1	VB 509 Байт 1
: : :	: :	: :
VB 503 Байт 3	VB 507 Байт 3	VB 511 Байт 3
Станция 1	Станция 2	Станция 3
Буфер выходов	Буфер выходов	Буфер выходов
VB 540 Байт 0	VB 544 Байт 0	VB 548 Байт 0
VB 541 Байт 1	VB 545 Байт 1	VB 549 Байт 1
: :	: :	: :
VB 543 Байт 3	VB 547 Байт 3	VB 551 Байт 3

Передаваемые выходные данные копируются в виде двойного слова из буфера выходов в буфер передачи. После передачи, активная станция получает ответ от пассивных станций и сохраняет данные в буфере приема. Формат буферов передачи и приема приведен ниже.

VB607 - вспомогательная область, используемая при генерации передачи контрольной суммы (FCS означает Frame Check Sequence - Контрольная Последовательность Пакета).

Evahon na	ередачи Б	vahon no	00001114
DVWED HE	зоедачи о	vwen ne	оедачи

VB 600	Длина	VB 608	Байт 0
VB 601	Адрес	VB 609	Байт 1
VB 602	Байт 0	VB 610	Байт 2
VB 603	Байт 1	VB 611	Байт 3
:	:		
VB 605	Байт 3		
VB 606	FCS		
VB 607	XX		

Формат телеграммы приведен ниже:

Адрес B0 B1 B2 B3 FCS

Размер программы активной станции для удаленной периферии = 191 слов.

Более подробную информацию о ...

команде SWAP Вы найдете в Главе 4.6 "Команды перемещения",

командах сдвига Вы найдете в Главе 5.1 "Команды сдвига",

программах обработки прерываний Вы найдете в Главе 6.2 "Команды прерываний" и ХМТ Вы найдете в Главе 6.4 "Команды передачи"

в Руководстве по Программированию SIMATIC S7-200.


## LAD (S7-MicroDOS) STL (IEC)


```
      Главная программа


      // Программа инициализируется в главном меню.

      1
      SM0.0 (CALL ) (CALL ) (CALL ) (CALL ) (MEND )
      LD SM0.0 (CALL 0 ) (MBызов подпрограммы пользователя (МЕND )


      2
      Конец программы пользователя (МЕND )
```











#### Программы обработки прерываний // Программа обработки прерывания 0 отделяет прерывание приема и прерывание // таймера при передачи или приеме данных, если таймер перезапускается. INT: INT // Прием таймера // тайм-аута SM0.0 DTCH-12 SM0.0 EN LD **DTCH** // Блокировать 8 8-EVT // прерывания приема **DTCH** // Блокировать DTCH-10 ΕN // прерывания по // времени 10-EVT VB601 VB0 I7.0 VB601,VB0 LDB>= 13 >= B -) // Если это последняя // пассивная станция // в сети, // Индицировать, что 17.0 // цикл удаленной ( CRETI ) // периферии // завершен SM0.0 **CRETI** INC W 14 ENLD SM0.0 // Бит всегда "1" OUT-VW600 VW600-IN **INCW** VW600 // Иначе, увеличить на // 1 адрес станции 4.VD630 ADD DI-+D EN // Увеличить на 1 // указатель на 11 K4-IN1 OUT-VD630 выходы следующей VD630-IN2 // станции ADD\_DI-+D 4,VD634 ΕN // Увеличить на 1 // указатель на входы K4-IN1 OUT-VD634 // следующей станции VD634-IN2 MOV\_DW-MOVD \*VD630,VD602 EN // Загрузить данные // для передачи \*VD630-IN OUT-VD602 MOVW WXOR W-VW602.AC0 ΕN // Вычислить FCS **XORW** VW604,AC0 VW602 IN1 OUT AC0 VW604-IN2 MOV\_B-**MOVB** AC0,VB606 EN ACO-IN OUT-VB606 WXOR\_W-**XORW** AC0,VW606 // Cохранить FCS ΕN ACO IN1 OUT VW606














## Структура программы: Пассивная станция

Main Главная программа

SBR 0 Програма инициализации станции при включении питания

INT 0 Таймер свободной линии

INT 1 Передача тайм-аута

INT 10 Передача после передачи данных выходов

INT 11 Прием первого символа телеграммы

INT 12 Прием данных входов

INT 13 Прием FCS знака

INT 14 Обнаружение свободной линии

## Описание программы: Пассивная станция

В данной программе объединяются два, три или более ПЛК SIMATIC S7-200 CPU 214 или CPU 212 в информационную сеть.

Инициализация UART: Контроль четности

8 бит/знак

38,400 Бод (CPU 214) 19,200 Бод (CPU 212)

Если используются только ПЛК SIMATIC CPU 214, то скорость передачи 38,400 Бод. Если используются только ПЛК SIMATIC CPU 212, то автоматически скорость передачи устанавливается на 19,200 Бод.

Если используются ПЛК SIMATIC CPU 214 и CPU 212, то программа д.б. изменена: Значение байта SMB30 надо изменить с 16#C0 на 16#C4 и с 16#C1 на 16#C5. Скорость передачи будет 19,200 Бод.

Функционирование программы:

Каждая телеграмма проверяется при помощи контрольного символа последовательности, который формируется как исключающего ИЛИ для байт данных телеграммы.

Активная станция удаленной периферии - это станция 0 - м.б. подключена к одной, двум или трем пассивным станциям. Если подсоединяется одна пассивная станция, то она д.б. станцией 1. Если подсоединяется две пассивные станции, то это д.б. станции 1 и 2. Если подсоединяется три пассивные станции, то это д.б. станции 1, 2 и 3.

Количество подключенных пассивных станций д.б. указано как параметр в V0 активной станции. Для пассивных станций в V0 храниться адрес станции..

Каждая пассивная станция имеет входной и выходной буфер, как показано ниже.

Буфер входов
IB0 Байт 1
IB1 Байт 2
: :
IB3 Байт 3
Буфер выходов
QB0 Байт 1
QB1 Байт 2
: :
QB3 Байт 3

Когда активная станция передает телеграмму, пассивная станция, к которой адресуется активная станция, сохраняет выходные данные в буфере приема и отвечает на телеграмму актиной станции путем передачи входных данных в буфер передачи. Этот буфер показан ниже. VB607 - вспомогательная область, используемая при генерации передачи контрольной суммы.

	Буфер передачи	Буфер пе	ередачи
VB 600	Длина	VB 608	Байт 0
VB 601	Адрес	VB 609	Байт 1
VB 602	Байт 0	VB 610	Байт 2
VB 603	Байт 1	VB 611	Байт 3
:	:		
VB 605	Байт 3		
VB 606	FCS		
VB 607	xx		

Формат телеграммы показан ниже:

Адрес B0 B1 B2 B3 FCS

Размер программы пассивной станции для удаленной периферии = 148 слов.


Более подробную информацию о ... команды SWAP Вы найдете в Главе 4.6 "Команды перемещения", командах сдвига Вы найдете в Главе 5.1 "Команды сдвига", программах обработки прерываний Вы найдете в Главе 6.2 "Команды прерываний" и XMT Вы найдете в Главе 6.4 "Команды передачи" в Руководстве по Программированию SIMATIC S7-200.


 Copyright ©1995 by SIEMENS
 Страница 1 / 1
 S72\_27R.DOC


 Выпуск: 10/95
 Версия 3.3

## LAD (S7-MicroDOS) STL (IEC)

	Главная программа					
//	Главное меню инициализации программы.					
1	1 7	0 .LL	)	LD	SM0.7	// Если переключатель // в позиции RUN,
				A CALL	SM0.1 0	// И это первый цикл // Запуск обмена
2	SM0.7	0 .LL	)	LD	SM0.7	// Если переключатель // переводится в // положение RUN,
				CALL	0	// Запуск обмена
3	SM0.7 ( CA	1 LL	)	LDN CALL	SM0.7	// Если переключатель // в позиции TERM,
4	( ME	ND	)	MEND	'	// Блокировать обмен
	I					









```
// Программа обработки прерывания 10 прерывает программу, если передана
    // телеграмма. Прерывание передачи блокировано. Запускается таймер
    // свободной линии и разрешается обнаружение свободной линии.
  INT: 10
                                                            INT
                                                                     10
                                                                              // Прерывание
                                                                              // передатчика
                                                                              // Бит всегда "1"
                                                                     SM0.0
        SM0.0
                                       DTCH
                                                            LD
21
                                                            DTCH
                                                                              // Блокировать
                                        EN
                                                                              // прерывания
                                     9-EVT
                                                                              // передачи
                                                            ATCH
                                                                              // Запуск таймера
                                       ATCH-
                                                                     0,10
                                                                              // тайм-аута
                                        ΕN
                                                                              // свободной линии
                                    KO-INT
                                   K10-EVT
                                                            ATCH
                                       ATCH-
                                                                     14,8
                                                                              // Разрешить
                                        ΕN
                                                                     // обнаружение
                                                                              // свободной линии
                                   K14-INT
                                    K8-EVT
22
                                       -( RETI
                                                            RETI
```

```
// Программа обработки прерывания 11 активируется, если принят первый знак
    // телеграммы. Устанавливается таймер тайм-аута телеграммы. Данные м.б. приняты.
    // Если обнаружена ошибка, то разрешается таймер тайм-аута свободной линии и
    // обнаружение свободной линии.
  INT: 11
                                                            INT
                                                                     11
                                                                              // Прием первого
                                                                              // знака телеграммы
        SM3.0 SMB2 VB0
                                       MOV B
                                                            LDN
                                                                     SM3.0
                                                                              // Если нет ошибки
24
               ---|== B|-
                                        EN
                                                                              // четности,
                                                                     SMB2,VB0
                                                            AB=
                                    KO-IN
                                             OUT AC0
                                                                              // И если телеграмма
                                                                              // для этой станции,
                                                            MOVB
                                                                     0,AC0
                                                                              // То инициализация
                                                                              // регистра
                                                                              // контрольной суммы
                                       MOV_W
                                                            MOVW
                                                                     4,AC1
                                                                              // Загрузить счетчик
                                        ΕN
                                                                              // принятых знаков
                                    K4-IN
                                             OUT AC1
                                       MOV_DW-
                                                            MOVD
                                                                     &VB608,VD638
                                        ΕN
                                                                              // Загрузить указатель
                                                                              // на буфер приема
                                             OUT-VD638
                               &VB608-IN
                                       ATCH-
                                        ΕN
                                                            ATCH
                                                                     2,10
                                                                              // Таймер тайм-аута
                                                                              // телеграммы
                                    K2-INT
                                   K10-EVT
                                       ATCH:
                                                            ATCH
                                                                              // Разрешить прием
                                        EN
                                                                     12,8
                                                                              // данных
                                   K12-INT
                                    K8-EVT
                                       ( CRETI )
                                                            CRETI
        SM0.0
                                       ATCH-
25
                                                            LD
                                                                     SM0.0
                                                                              // Иначе, если есть
                                        EN
                                                                              // ошибкачетности,
                                    KO-INT
                                                            ATCH
                                                                     0,10
                                                                              // Разрешить таймер
                                   K10-EVT
                                                                              // свободной линии
                                       ATCH-
                                                            ATCH
                                        EN
                                                                     14,8
                                                                              // Разрешить
                                                                              // обнаружение
                                   K14-INT
                                                                              // свободной линии
                                    K8-EVT
26
                                      -( RETI
                                                            RETI
```



```
// Программа обработки прерывания 13 принимает контрольную последовательность
   // кадра (FCS). Прерывания таймера и приема блокированы. После вычисления FCS
   // разрешаются прерывания тайм-аута и передатчика.
   // Если обнаружена ошибка, то разрешается таймер тайм-аута свободной линии и
   // обнаружение свободной линии.
  INT: 13
                                                          INT
                                                                   13
                                                                            // Прием знака FCS
        SM0.0
                                      DTCH
                                                          LD
                                                                   SM0.0
                                                                            // Бит всегда "1"
33
                                       EN
                                                          DTCH
                                                                   8
                                                                            // Блокировать
                                                                   // приемник
                                    8
                                       EVT
                                                          DTCH
                                      DTCH-
                                                                   10
                                                                            // Блокировать
                                       EN
                                                                            // таймер
                                                          LDN
                                                                   SM3.0
                                                                            // Если нет ошибки
                                   10-EVT
                                                                            // четности,
        SM3.0 SMB2 AC0
                                      MOV_DW-
                                                           AB=
                                                                   SMB2,AC0
34
               ----|== B|-
                                                                            // И FCS соответствует
                                       EN
                                                           MOVD
                                                                   VD608,QD0
                               VD608-IN OUT-QD0
                                                                            // Сохранить выходные
                                                                            // данные
                                                          MOVB
                                      MOV B-
                                                                   6, VB600 // Загрузить длину
                                      EN
                                                                            // буфера передачи
                                   K6-IN OUT-VB600
                                      MOV_B
                                                          MOVB
                                                                   VB0,VB601
                                       ΕN
                                                                            // Загрузить адрес
                                                                            // станции в буфер
                                  VB0-IN
                                            OUT-VB601
                                                                            // передачи
                                      MOV_DW-
                                                          MOVD
                                                                   ID0,VD602
                                                                            // Загрузить входные
                                       ΕN
                                                                            // в буфер передачи
                                  IDO-IN OUT-VD602
                                      WXOR W-
                                                          MOVW
                                                                   VW602,AC0
                                                                            // Вычислить FCS
                                       EN
                                                          XORW
                                                                   VW604,AC0
                               VW602-IN1 OUT-AC0
                               VW604-IN2
                                                          MOVB
                                      MOV_B-
                                                                   AC0, VB606
                                       EN
                                  ACO-IN
                                            OUT VB606
                                                          XORW
                                                                   AC0,VW606
                                      WXOR_W-
                                       ΕN
                                                                            // Сохранить FCS
                                  ACO IN1 OUT VW606
                               VW606-IN2
                                      ATCH
                                                          ATCH
                                                                   1,10
                                                                            // Разрешить таймер
                                       EN
                                                                            // тайм-аута
                                                                            // передатчика
                                   K1-INT
                                  K10-EVT
```



## Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ КНFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

## Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все прав защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

 Copyright ©1995 by SIEMENS
 Страница 1 / 1
 S72\_27R.DOC

 Выпуск: 10/95
 Версия 3.3