SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

3

Тема


Прием данных от считывателя штрих-кода через свободнопрограммируемый интерфейс

Краткое описание

Этот пример показывает использование S7-200 CPU 212 или CPU 214 со считывателем штрих - кода.

После считывания штрих-кода, декодер интерпретирует информацию и передает данные в **режиме свободнопрограммтруемого интерфейса** в SIMATIC. Два буфера используются для хранения кодов в памяти CPU 212 или CPU 214. С каждым новым получаемым кодом буферы переключаются с одного на другой.

Обычно данные используются в процессе. Но в этом примере информация только запоминается в буфере приема и м.б. просмотрена используя пакет программирования S7-200.



Аппаратные требования

Для правильной работы этого примера требуются:

- 1 SIMATIC S7-200 CPU 212 или CPU 214
- 1 кабель РС\РРІ
- 1 соответствующий адаптер (в зависимости от интерфейса декодера штрих-кода,


например 9 штырьковый "мама" на 25 штырьковый

"папа", нуль-модемный с перекрестием линий 2 и 3)

- 1 считыватель штрих-кода
- 1 декодер штрих-кода (иногда считыватель и декодер одно устройство)

Существует одна особенность, которую надо учитывать:

Т.к. SIMATIC S7-200 и считыватель штрих-кода оба ведут себя как пассивные устройства (slave) (DCE), то передача данных двух устройств ожидается в одном направлении, например обе линии приема данных и обе линии передачи данных соединены одна с друой (линии 2 и 3). Проблема может быть решена при помощи конвертора или используя соответствующий адаптер (нуль-модемный адаптер).



Описание программы

Эта программа сохраняет информацию, получаемую от считывателя штрих-кода в двух буферах.

Информация, передаваемая декодером штрих-кода, должна быть представлена в ASCII кодах. Принимаемые штрих-коды запоминаются в памяти SIMATIC. Данные могут быть использованы в программе. Но в данном примере информация только запоминается в буфере приема и и м.б. просмотрена используя пакет программирования SIMATIC S7-200.

Структура программы:

MAIN Инициализация программы. SBR 0 Настройка приема штрих-содов

INT 0 Буфер приема 0 INT 1 Буфер приема 1

Размер программы составляет 73 слова.

Более подробную информацию о свободнопрограммируемом интерфейсе Вы найдете в Главе 2.6 "Специальные Биты Памяти" *Руководства по Программированию Step 7-Micro*; дополнительную информацию о программах прерываний - в Главе 6.2 "Команды прерываний".

LAD (S7-MicroDOS) STL (IEC

```
Главная программа
  // TITLE=Штрих-код
  // Главная программа
  // Основная задача главной программы - инициализация типа протоколоа.
  // Если переключатель в позиции RUN, то устанавливается специальный меркер SM 0.7, и
  // разрешается режим свободнопрограммируемого интерфейса. Текущий режим протокола
  // свободнопрограммируемого интерфейса определяется в специальном байте памяти
  // SM30 (см. Руководство по Программированию Step 7-Micro, Глава 2.6). В позиции TERM
  // значение SM 0.7 равно 0 и как протокол передачи устанавливается протокол интерфейс
  // точка к точке (PPI) и считыватель штрих-кода не может обмениваться с PLC.
                                                             LD
                                                                      SM0.1
       SM0.1
                                          Ω
                                                                                // Меркер первого цикла
                                                             CALL 0 // Вызов
1
                                     -( CALL
                                                                                // подпрограммы 0
       SM0.7
                                       SM30.0
                                                                      SM0.7
                                                                                // Если режим term,
2
                                                                                // установить
                                                                                // протокол РРІ
                                                                                // Если режим run,
                                                                   SM30.0
                                                                                // установить свободно-
                                                                                // программируемый
                                                                                // протокол
                                                             MEND
3
                                    -( MEND
```

Подпрограммы // Подпрограмма 0 // Если переключатель находится в позиции RUN, устанавливается режим // свободнопрограммируемого интерфейса и SIMATIC получает данные от декодера // штрих-кода. Выбирается режим свободнопрограммируемого протокола и определяются // два указателя. Начальный адрес буфера 0 (VB100) загружается в указатель VD50, а // начальный адрес буфера 1 (VB200) загружается в указатель VD60. // Слова VW54 и VW64 исппользуются как счетчики знаков. Программа обработки // прерываний 0 назначается и прерывания разрешаются. // Когда считыватель штрих-кода опрашивается, данные загружаются или в буфер 0 или 1. SBR SBR: // Настройка приема 0 0 // штрих-кодов ΙD SM0.0 SM0.0 MOV_B-MOVB 9,SMB30 // 9600 Бод, без 5 EN // четности, 8 бит/знак K9-IN OUT-SMB30 MOVD &VB100,VD50 MOV_DW-// Загрузить указатель EN // на буфер 0 &VB100 IN OUT VD50 MOVD &VB200,VD60 MOV_DW-// Загрузить указатель EN // на буфер 1 &VB200-IN OUT-VD60 MOVD VD50,VD56 // Загрузить V56 с MOV_DW-// указателем на ΕN // буфер 0 VD50-IN OUT-VD56 MOVW 4,VW54 // Очистить счетчик // знаков для буфера 0 MOV_W-EN **ATCH** 0.8 // Прием буфера 0 -K4-IN OUT-VW54 // программа обработки // прерываний 0 ATCH EN // Перевести Q0.0 в MOVB 1,QB0 KO-INT // Вкл., а Q0.1 в Выкл. K8-EVT MOV_B-ENK1-IN OUT-QB0 **ENI** // Разрешить ENI // прерывания 6 RET RET // Прервать // подпрограмму

Программы обработки прерываний // Прерывание 0 // Если разрешен буфер 0, то прерывание 0 прерывает программу и выполняется // программа, описанная ниже. // Указатель (содержимое VD56) загружается в VD100, указатель увеличивается на 1 для // указания на следующий буфер и увеличивается на 1 счетчик знаков. Если знак -// перевод строки буфера, то 1 загружается. Разрешается прерывание приема 1. // Выход Q0.1 устанавливается в 1, выход Q0.0 - выключается. INT 0 INT: 0 // Буфер приема 0 LD SM0.0 SM0.0 MOV B-MOVB SMB2,*VD56 8 EN // Поместить знак в // буфер 0 SMB2-IN OUT -*VD56 INCD VD56 // Увеличить на 1 INC_DW-// указатель на EN // следующий буфер VD56-IN OUT-VD56 **INCW** VW54 // Увеличить на 1 // счетчик знаков INC_W-ΕN VW54-IN OUT-VW54 LDB= SMB2,10 // Если знак - LF, SMB2 K10 MOV_DW-MOVD VD60, VD66 == B 9 EN // Загрузить V66 с // указателем на буфер1 OUT VD66 VD60-IN MOVW 0,VW64 // Очистить счетчик для // буфера 1 MOV W EN KO-IN OUT-VW64 **ATCH** 1,8 // Прием в буфер 1-ATCH-// программа обработки ΕN // прерываний 1 K1-INT K8-EVT MOVB 2,QB0 // Перевести Q0.0 в MOV_B-// Выкл.,а Q0.1 в Вкл. ΕN K2-IN OUT QB0 RETI 10 -(RETI

```
// Прерывание 1
  // Если разрешен буфер 1, то прерывание 1 прерывает программу и выполняется
  // программа, описанная ниже.
  // Указатель (содержимое VD66) загружается в VD200, указатель увеличивается на 1 для
  // указания на следующий буфер и увеличивается на 1 счетчик знаков. Если знак -
  // перевод строки буфера, то 0 загружается. Разрешается прерывание приема 0.
  // Выход Q0.0 устанавливается в 1, выход Q0.1 - выключается.
  INT: 1
                                                             INT
                                                                   1
                                                                                 // Буфер приема 1
                                                             LD
                                                                   SM0.0
       SM0.0
                                     MOV_B
                                                             MOVB SMB2,*VD66
12
                                      ΕN
                                                                                 // Поместить знак в
                                                                                 // буфер 1
                                          OUT -*VD66
                                SMB2-IN
                                                             INCD
                                                                     VD66 // Увеличить на 1
                                     INC_DW-
                                                                                 // указатель на
                                      EN
                                                                                 // следующий буфер
                                VD66-IN OUT-VD66
                                                             INCW
                                                                     VW64 // Увеличить на 1
                                                                                 // счетчик знаков
                                     INC_W-
                                     EN
                                VW64-IN OUT-VW64
                                                             LDB=
                                                                      SMB2,10
                                                                                 // Если знак - LF,
       SMB2
                     K10
                                     MOV_DW-
                                                             MOVD
                                                                     VD50,VD56
13
             == B |
                                      ΕN
                                                                                 // Загрузить V56 с
                                                                                 // указателем на
                                VD50-IN OUT-VD56
                                                                                 // буфер 0
                                                             MOVW
                                                                      0,VW54
                                     MOV_W-
                                      EN
                                                                                 // Очистить счетчик для
                                                                                 // буфера 0
                                  KO-IN OUT-VW54
                                     ATCH-
                                                             ATCH
                                                                      0,8 // Прием в буфер 0 -
                                                                                 // программа обработки
                                      EN
                                                                                 // прерываний 0
                                  KO-INT
                                  K8-EVT
                                                             MOVB
                                                                      1,QB0
                                                                                 // Перевести Q0.0 в
                                                                                 // Вкл.,а Q0.1 в Выкл.
                                     MOV_B-
                                      EN
                                  K1-IN
                                           OUT QB0
                                                             RETI
14
                                     -( RETI
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ КНFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//", не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все прав защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

 Copyright ©1995 by SIEMENS
 Страница 1 / 1
 S72_20R.DOC

 Выпуск: 10/95
 Версия 3.2