SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа


5

Пример к теме


Управляемое позиционирование с помощью CPU 214 с контролем и коррекцией перемещения

Краткое описание

Этот пример применения построен на примере No. 23. Здесь производится относительное позиционирование, которое будет дополнено контролем перемещения с помощью инкрементального датчика. Для обработки сигнала от датчика используются входы быстрого счета CPU 214, которые могут обрабатывать сигналы до 7 КГц. При этом можно определить ошибку позиционирования, которая, например, возникает из-за потери шагов при превышении частоты пуска-останова. Если определена ошибка позиционирования, то производится попытка коррекции понижением частоты.



Описание аппаратных средств				
Кол-во	Приборы	Изготовитель/Заказной номер		
1	SIMATIC S7-200 CPU 214	Siemens/ 6ES7 214 - 1AC00 - 0XB0		
1	РС/РРІ-кабель	Siemens/ 6ES7 901 - 3BF00 - 0XA0		
1	Программатор или РС			
1	Шаговый двигатель с соответствующими силовой частью и кабелем связи			
1	Кабель для управляющих сигналов к силовой части			
1	Инкрементальный датчик 24 В			
1	Муфта			
1	Кабель для сигналов датчика			
9	Переключателя			
3	Кнопка			



Описание программы вкл. листинг

В первом цикле программы (SM 0.1=1), как и в примерах No. 22 и No. 23, устанавливаются важнейшие параметры. Здесь происходит инициализация быстрого счетчика HSC 2 как A/B-счетчика с внешним входом сброса. HSC 2 считает сигналы инкрементального датчика угловых шагов, который служит для проверки позиционирования. Последовательности сигналов A и B датчика подаются при этом на входы CPU E 1.2 или E 1.3.

Выбор направления движения, блокировка кнопок, выбор режима работы и процесс позиционирования происходят аналогично примеру 23 (см. описание программы). В противоположность примеру 23 позиционирование контролируется инкрементальным датчиком. По окончании выдачи импульсов запускается время ожидания Т1, с тем чтобы исключить влияние колебаний скручивания муфты соединяющей двигатель с датчиком.

Сравнение Задано-Истинно

По завершении работы Т1 вызывается подпрограмма 4 сравнения заданного с истинным. Если позиция оси находится внутри полосы допуска ± 2 шага от заданной позиции, то позиционирование считается корректным. Если истинная позиция лежит вне заданной области, причиной чего может, например, быть потеря шагов двигателем при работе с частотой превышающей Пуск-Останов-частоту, то на выходе А 1.1 появится соответствующее сообщение.

Коррекция пути

Если опознается ошибка позиционирования, то запускается 20е время ожидания Т2. По окончании его вычисляется корректирующее число шагов из разницы между заданным и истинным значениями. Частота двигателя ри выполнении коррекции находится ниже частоты Пуска-Останова, с тем чтобы избежать потери шагов.

Прерывание попытки коррекции


Если заданная позиция не достигается после двух попыток коррекции, то управление из безопасности будет блокировано (меркер М 0.2=1). Только после нажатия кнопки квитирования на Е 1.4 блокировка управления может быть снята. После этого может быть проведен заново выход в базовую точку.

Список сигналов

Входы:	E 0.0 - E 0.7 E 1.0 E 1.1 E 1.2 E 1.3 E 1.4 E 1.5	Угол позиционирования в градусах (двоич. код) Кнопка "ПУСК двигателя" Кнопка "ОСТАНОВ двигателя" Сигнал датчика, дорожка А Сигнал датчика, дорожка В "Устан./стереть базовую точку" Кнопка квитир. Переключатель направления движения
Выходы:	A 0.0 A 0.2 A 1.0 A 1.1	Импульсный выход Сигнал направления движения Индикация режима работы Индикация ошибки позиционирования

Меркеры:	M 0.1	Двигатель в движении
	M 0.2	Меркер блокировки
	M 0.3	Меркер базовой точки
	M 0.4	Первое позиционирование завершено
	M 1.1	Время ожидания Т1 завершено
	MD 8, MD 12	Вспомогат. меркер при вычислении числа шагов
	M 20.0	Выдача импульсов завершена
	MW 25	Счетчик неверных позиционирований
Сод. Акку:	AC0	Нижняя граница допуска
	AC1	Верхняя граница допуска
	AC2	Заданное значение
	AC3	Вспомогательный регистр





```
LD
           SM0.1
                                // в первом цикле...
  АТСН 0, 19 // Назначение подпрограммы прерываний 0 (Завершена
                                                                                     II
  последовательность импульсов)
                                // Все прерывания деблокированы
  MOVW 0, SMW70
                                // Ширина импульса = 0 при широтно-импульсной модуляции
  CALL
                                // дальнейшая инициализация в ППр 6
           6
  // Быстрый счетчик HSC2
  MOVB
          16#FC, SMB57 // Байт управления для HSC 2
                                // HSC 2 как A/B-счетчик с внешним сбросом
  HDEF
          2, 10
          2
                                // HSC 2 активирован
  HSC
  // Скорость позиционирования
          MW25
                                                                       MOV W-
2
                 == W |
                                                                       EN
                                                                  K200-IN OUT-SMW68
  LDW=
           MW25, 0
                                        // если нет ошибки позиционирования
  MOVW 200, SMW68
                                       // быстрое позиционирование (Т=200 мксек)
  // Деблокировка вращения влево
        M0.1
                   E1.5
                                                                     A0.2
                                                                                 К1
3
                                                                      <del>-</del> (
                                                                                 )
  LDN
           M<sub>0.1</sub>
                                        // Двигатель выключен
  U
           E1.5
                                       // а переключатель направления движения = 1
  S
           A0.2,1
                                       // Деблокировка вращения влево
  // Деблокировка вращения вправо
                                                                     A0.2
                                                                                 К1
4
                                                                      <del>-</del> (
  LDN
           M<sub>0.1</sub>
                                        // Двигатель выключен
  UN
           E1.5
                                        // ... а переключатель направления движения = 0
```

A0.2,1

R

// Деблокировка вращения вправо

```
// Активирование блокировки
                                                                   M0.2
        E1.1
5
                                                                   — (
                                                                       S
                                      // Нажата кнопка "ОСТАНОВ двигвтеля"
  LD
          E1.1
  OW=
          MW25, 3
                                      // или 3 неверных позиционирования
          M0.2,1
                                      // Блокировка активирована
  // Подавление блокировки
                                                                              Κ1
6
  LDN
          E1.1
                                             // Обе кнопки деблокированы
  UN
          E1.0
  UW<=
          MW25,2
                                             // и < 3 неверных позиционирований
  R
          M0.2,1
                                             // Подавление блокировки
  // Задание режима работ (Выход в базовую точку / Позиционирование)
                                                                   -( CALL )
          E1.4
  LD
  EU
                               // Нажата кнопка "Установка/стирание базовой точки"
  UN
          M0.2
                               // и блокировка неактивна
  UN
          M0.4
                               // и нет позиционирования
  CALL 1
                        // Режим работы задается в ППр 1
```

```
// Пуск привода
            0 M0.1 M0.2 M0.4 SMD72 K1 \rightarrow P \rightarrow / \rightarrow D \rightarrow
                                                                        MOV DW-
8
                                                                         EN
                                                                      KO-IN OUT-SMD58
                                                                        HSC-
                                                                         EN
                                                                       2-N
                                                                        MOV_B
                                                                         EN
                                                                   KH85-IN OUT-SMB67
                                                                       M0.1
                                                                                   K1
                                                                        <del>-</del> (
                                                                         PLS-
                                                                          EN
                                                                       Q.x
  LD
           E1.0
  EU
                                                // Нажата кнопка "ПУСК двигателя"
  UN
           M0.1
                                                // и двигатель в покое
  UN
           M0.2
                                                // и блокировка неактивна
  UN
           M0.4
                                                // и нет позиционирования
  UD>=
           SMD72, 1
                                                // и число шагов >= 1
  MOVD
           0, SMD58
                                                // Стартовое значение HSC 2 установить в 0
  HSC
                                                // Активирование функции выдачи импульсов РТО
  MOVB 16#85, SMB67
                                                // Установка меркера "Двигатель в движении"
           M0.1,1
  S
  PLS
                                                // Пуск выдачи импульсов на А0.0
  // Позиционирование
        M0.3
                   M0.4
9
                                                                        -( CALL )
           M0.3
                                                // Активен режим работы "Позиционирование"
  LD
  UN
           M<sub>0.4</sub>
                                                // и нет позиционирования
  CALL
                                                // вычисление числа шагов вППр 2
```


```
// Коррекция пути
                                                                   TON-T98
                      10
                                                                    IN
                                                              K100-PT
                                             // Т1 завершил работу
  LD
          M1.1
  UW>=
          MW25,1
                                             // и опознано неверное позиционирование
  UN
          M0.2
                                             // и блокировка неактивна
  TON
          T98, 100
                                             // Запуск времени ожидания Т2 (1сек)
        T98
11
                                                                   -( CALL )
                                                                   MOV W-
                                                                    EN
                                                             K1000 IN OUT SMW68
                                                                   MOV_B-
                                                                    EN
                                                              KH85-IN OUT-SMB67
                                                                  M0.1
                                                                             К1
                                                                        S
                                                                   <del>-</del> (
                                                                   PLS-
                                                                    EN
                                                                  0-Q.X
                                                                  M1.1
                                                                             К1
                                                                   <del>-</del> (
  LD
          T98
                                             // Т2 завершил равботу
  CALL
                                             // Вычисление числа шагов коррекции в Ппр 5
          5
          1000, SMW68
                                             // Коррекция пути с 1 КГц
  MOVW
                                             // Активирована функция РТО
  MOVB
          16#85, SMB67
          M0.1,1
                                             // Установка меркера "Двигатель в движении"
  S
  PLS
                                             // Запуск выдачи импульсов на А 0.0
                                             // Сброс Т2
  R
          M1.1,1
```

```
// Контроль пути
                                                           TON-T97
12
                                                            IN
                                                        K50-PT
         M20.0
                                       // Завершена выдача импульсов
  LD
  UN
         M0.2
                                       // и блокировка неактивна
  TON
         T97, 50
                                        // Запуск времени ожидания Т1 (500 мсек)
                                                         M1.1
                                                                    К1
13
                                                          —( S )
                                                           -( CALL )
                                                         M20.0 K1
                                                           -( R
  LD
         T97
                                        // Т1 завершил работу
         M1.1,1
                                        // меркер конца работы Т1
                                        // Контроль пути: вызов UP 4
  CALL
         M20.0,1
                                        // Сброс Т1
  R
  // Останов привода
                       M0.1 ( CALL )
14
         E1.1
  LD
                                        // Нажата кнопка "ОСТАНОВ двигателя"
  ΕU
  U
         M<sub>0.1</sub>
                                        // и двигатель в движении
  CALL
                                        // Вызов подпрограммы 0
         0
  // Квитирование ошибки после 3 неверных позиционирований
              MW25 K3 6 ( CALL )
15
  LD
         E1.4
  EU
                                        // Нажата кнопка квитирования
  UW=
         MW25,3
                                        // и 3 неверных позиционирования
  CALL
                                       // назад к исходному состоянию в ППр 6
```


```
16
                                                              -( MEND )
  MEND
                                   // Конец основной программы
```


```
Подпрограммы
  // Подпрограма 0 "Останов привода"
  SBR:
           SM0.0
                                                                   MOV B
18
                                                                    EN
                                                              KHCB-IN
                                                                        OUT SMB67
                                                                   PLS
                                                                    EN
                                                                  Q.x
                                                                  M0.1
                                                                             К1
                                                                   - (
                                                                        R
  SBR
          SM0.0
  LD
                                             // Всегда в единице
  MOVB
          16#CB, SMB67
                                             // Активирование широтно-импульсной модуляции
  PLS
                                             // Останов выдачи импульсов на А0.0
          0
  R
          M0.1,1
                                             // Сброс меркера "Двигатель в движении"
19
                                                                   -( RET )
  RET
                                             // Конец подпрограммы 0
  // Подпрограмма 1 "Задание режима работы"
  SBR:
         1
        M0.1
21
                                                                   -( CALL )
  SBR
  LD
          M<sub>0.1</sub>
                                             // Двигатель в движении
  CALL
                                             // Останов привода
```


```
// Требование выхода в базовую точку
                                                             M0.3
                                                                       К1
22
                                                             —( R
                                                             A1.0
                                                                       К1
                                                             —( R
                                                              MOV_DW-
                                                               EN
                                                               IN OUT SMD72
                                                         KΗ
                                                     1999997C
                                                              -( CRET )
  LD
         M0.3
                                   // "Позиционирование" активно
         M0.3,1
                                   // Сброс меркера базовой точки
  R
                                   // Стереть сообщение "Позиционирование активно"
  R
         A1.0,1
  MOVD
         16#1999997C, SMD72
                                   // макс. число импульсов для нового выхода в баз.точку
  CRET
  // Требование "Позиционирования"
                                                             M0.3
                                                                       К1
23
                                                             —( S
                                                                       )
                                                             A1.0
                                                                       К1
                                                             —( S
  LDN
         M0.3
                                   // Базовая точка еще не установлена
         M0.3,1
  S
                                   // Установить меркер базовой точки
  S
         A1.0,1
                                   // Вывод сообщения "Позиционирование активно"
                                       _____( RET )
24
  RET
                                         // Конец подпрограммы 1
```




```
MOV_DW-
                                                                     EN
                                                                 MD8-IN OUT-AC2
                                                                    MOV_DW-
                                                                     EN
                                                                 AC2-IN OUT-SMD72
  SBR 2
  LD
          SM0.0
                                              // Всегда в единице
  MOVB
                                              // Скопировать угол поворота из ЕВ0 в МD8
          EB0, MB11
                                              // Стереть МВ8 - МВ10
          M8.0, 24
  R
  MOVW
          9,VW10
          VW10, MD8
                                              // Угол / 9 = q1 + r1 (q = Quotient)
  DIV
  MOVW MW8, MW14
                                      // r1 (Остаток 1) занести в MD 12
  MUL
          25, MD8
                                              // q1*25 -> MD8
  MUL
          25, MD12
          VW10, MD12
                                      // r1*25 / 9 = q2 + r2 (Quotient 2 + Остаток 2)
  DIV
  CALL
          3
                                              // Округлить число шагов в подпрограмме 3
  MOVW 0, MW12
                                              // Стереть r<sub>2</sub>
          MD12, MD8
                                              // Занести число шагов в МD8
  MOVD
          MD8, AC2
                                              // Число шагов=Заданное значение
  MOVD
          AC2, SMD72
        E1.5
                                                                     INV_DW-
27
                                                                     EN
                                                                 AC2-IN OUT-AC2
                                                                     INC_DW-
                                                                     EN
                                                                 AC2 IN OUT AC2
  LD
          E1.5
                                              // при вращении влево
  INVD
          AC2
  INCD
          AC2
                                              // Заданное значение инвертировать
       SM0.0
                                                                     MOV_DW-
28
                                                                     EN
                                                                 AC2 IN OUT AC0
```







```
LDD>= HC2. AC1
                                   // Истинное >Заданное
  INVD
         AC3
  INCD
         AC3
  MOVD
         AC3, SMD72
                                   // Число шагов=Истинное-Заданное
                       AC1
                                 E1.5
                                                             A0.2
         HC2
                                                                       Κ1
                                - / F
             - >= D -
                                                                     )
42
                                                             —( S
  LDD>= HC2, AC1
         E1.5
                                   // при вращении вправо
  UN
         A0.2,1
                                   // происходит коррекция в левом вращении
  S
43
                                                      ----( RET )
  RET
                                   // Конец подпрограммы 5
  // Подпрограмма 6: "Инициализация после пуска программы и квитирования ошибки"
  SBR:
        6
                                                            M0.0 K128
            SM0.0
45
                                                             —( R )
                                                            M25.0
                                                                      K16
                                                             —( R
                                                             A1.0
                                                                       K2
                                                             -( R
                                                              MOV DW-
                                                               EN
                                                   KH1999997C-IN OUT-SMD72
  SBR
         SM0.0
  LD
                                   // Всегда в единице
                                   // Сброс M 0.0-M 15.7 (MD 0-MD 12)
  R
         M0.0,128
  R
         M25.0, 16
                                   // Сброс счетчика неверных позиционирований
  R
         A1.0, 2
                                   // Сброс индикации режима работы и неверн. позиционир.
  MOVD
         16#1999997C, SMD72
                                   // Число импульсов для выхода в базовую точку
```



```
Подпрограммы прерываний
  // Подпрограмма прерываний 0 "Завершение выдачи импульсов"
  INT:
        0
                                                           M0.1
       SM0.0
                                                                     K1
48
                                                            -( R
                                                                     )
                                                            M20.0
                                                                     К1
                                                                S
                                                            <del>-</del> (
  INT
  LD
         SM0.0
  R
         M0.1,1
                           // Сброс меркера "Двигатель в движении"
  S
         M20.0,1
                           // Меркер "Выдача импульсов завершена"
       M0.4
                                                            M0.4
                                                                     К1
49
                                                            — (
  LDN
         M<sub>0.4</sub>
                           // после 1го позиционирования установить
  S
         M0.4,1
                           // соответствующий меркер
50
                                                           —( RETI )
  RETI
                                  // Конец подпрограммы прерываний 0
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'К' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \Rightarrow KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведенного здесь.

За правильную работу системы заказчик несет ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 10/96