SIMATIC

s7-200 Примеры

Группа

3


Тема

Подключение S7-200 к системе TI505 через FIM (Field Interface Module - Периферийный Интерфейсный Модуль)

Краткое описание

В данном примере описывается подключение S7-200 CPU 212 (или CPU 214) к ПЛК SIMATIC TI505. Активная станция - "master" - (TI505) передает данные к пассивной станции - "slave" - (CPU 212) через FIM (Периферийный Интерфейсный Модуль). Для предачи данных используется 4-Словный простой протокол. Таким образом, TI 505 может управлять новыми SIMATIC PLC и другими устройствами, которые поддерживают данный протокол (например, некоторые приводы SE&A).

CPU 212 принимает и передает данные от активной станции по свободнопрограммируемому интерфейсу. Несколько программ обработки прерываний манипулируют данными в пассивной станции.



Copyright ©1995 by SIEMENS Выпуск: 1/96

Аппаратные требования

SIMATIC S7-200 CPU 212 или CPU 214

Кабель RS 485 с двумя разъемами "мама"

SIMATIC TI505 (например, TI 545 или TI 555)

FIM (Периферийный Интерфейсный Модуль) для SIMATIC TI505

Структура программы

MAIN Инициализация программы

SBR 0 Настройка запросов о приеме FIM.

INT 0 Превышение таймера свободной линии.

INT 1 Обнаружение свободной линии.

INT 2 Прием первого знака.

INT 3 Прием адреса. INT 4 Прием данных.

INT 4 Прием данных.
INT 5 Прием контрольной суммы.

INT 6 Сообщения таймера о тайм-ауте.

INT 7 Передача телеграммы и установка таймера задержки.

INT 8 Передача завершена или прервана.

Описание программы

В данном примере описывается подключение S7-200 к ПЛК SIMATIC TI505 через FIM (Периферийный Интерфейсный Модуль). CPU 212 или CPU 214 является пассивной станцией по отношению к SIMATIC TI505.

Для настройки FIM переключатели следует установить в следующие положения:

Переключатель 1 № FIM

Переключатель 2 Тип протокола: 4 словный простой протокол: 0

Переключатель 3 Число микропереключателей

Микропереключатель 1 закрыт Микропереключатель 2 закрыт Микропереключатель 3 закрыт Микропереключатель 4 закрыт Микропереключатель 5 закрыт Микропереключатель 6 открыт Микропереключатель 7 закрыт Микропереключатель 8 закрыт

4 словный простой протокол имеет следующую структуру

02 Начальная комбинация 1 байт АА Адрес 1 байт

ММ Телеграмма

... 8 байт

ММ Телеграмма


СС Контрольная сумма 1 байт


Размер программы - 189 слов.


Более подробную информацию о программах обработки прерываний Вы найдете в Главе 6.2 "Команды прерываний" в *Руководстве по Программированию S7-200*.


LAD (S7-MicroDOS) STL (IEC)


```
Главная программа
   // TITLE=FIM
  // Главная программа вызывает программу настройки и устанавливает режим.
  // Если переключатель режима SIMATIC CPU 212 находится в положении TERM,
   // то используется протокол РРІ. Если же этот прерключатель - в положении RUN,
   // то устанавливается режим свободнопрограммируемого интерфейса.
   // Певый байт входов (IB 0) копируется в буфер передачи V памяти, а
   // первый байт из буфера приеме V памяти корируется в байт выходов (QB 0).
        SM0.1
                                            0
                                                            LD
                                                                         SM0.1
                                                                                 // Бит первого цикла
1
                                                            CALL
                                                                                 // Вызов программы
                                                                                 // настройки 0
        SM0.7
                                         SM30.0
                                                            LD
                                                                         SM0.7
                                                                                 // Если режим term,
2
                                                                                 // то установить
                                                                                 // протокол РРІ
                                                                         SM30.0
                                                                                 // Если режим run,
                                                                                 // то установить
                                                                                 // протокол
                                                                                 // свободнопрограмми
                                                                                 // руемого интерфейса
                                                            LD
                                                                                 // Бит всегда в "1"
        SM0.0
                                      MOV B
                                                                         SM0.0
3
                                                            MOVB
                                                                         VB100, QB0
                                        EN
                                                                                 // Скопировать
                               VB100-IN
                                             OUT QB0
                                                                                 // первый байт
                                                                                 // первого принятого
                                                                                 // слова в выходы
                                                                                 // Скопировать входы
                                                                                 // в перви байт
                                                                                 // первого слова,
                                                                                 // переданного в
                                                                                 // INT 5
4
                                                             MEND
                                      -( MEND
```























Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ КНFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//", не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все прав защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

Copyright ©1995 by SIEMENS Страница 1 / 1 Выпуск: 1/96