SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

3

Тема

Modbus RTU Slave для S7-214

Краткое описание

Данный пример включает группу подпрограмм и программ обработки прерываний для использования S7-214 в режиме свободнопрограммируемого интерфейса в качестве Modbus RTU slave. Данная программа поддерживает следующие функции Modbus:

- 1 Чтение выходов
- 2 Чтение входов
- 3 Чтение управляющих регисторов (V память)
- 4 Чтение входных регисторов
- 5 Запись одного выхода
- 6 Запись одного управляющего регистра
- 15 Запись нескольких выходов
- 16 Запись нескольких управляющих регистров




Рисунок 41.1

Структура программы

Драйвер протокола Modbus состоит из группы подпрограмм и программ обработки прерываний, которые инициализируют и обрабатывают запросы Modbus. Программа пользователя состоит из двух сегментов. Один сегмент инициализирует в первом цикле драйвер Modbus. Другой сегмент контролирует М-бит и обрабатывает возникающие запросы Modbus. Этот второй сегмент д.б. помещен в конце программы пользователя (непосредственно перед MEND), так чтобы данные изменялись только в конце цикла.

Список используемых подпрограмм и прерываний:

SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR	51 52 53 54 55 56	Инициализация драйвера Modbus RTU Обработка запроса Modbus и передача ответа Обработка функции Modbus 1 и 2 Обработка функции Modbus 3 и 4 Обработка функции Modbus 5 Обработка функции Modbus 6 Обработка функции Modbus 15 Обработка функции Modbus 16
SBR SBR SBR	62	Генерация ошибки отклика 2 Инициализация таблицы CRC Подсчет CRC
INT INT INT INT INT	120 121 122 123 124 125	Обработка тайм-аута свободной линии Обработка символов пока ожидание тайм-аута свободной линии Прием первого символа (поле адреса) запроса Прием остальной части запроса Прерывание запроса после тайм-аута свободной линии Сброс поиска свободной линии после завершения передачи

Описание программы

Данная программа позволяет подключить один или больше S7-214 к главной станции Modbus. Программа использует функции свободнопрограммируемого интерфейса S7-214 для реализации протокола Modbus RTU. Modbus RTU - протокол master-slave; это означает, что структура сети состоит из одной активной станции (главной ЭВМ) и одной или нескольких пасивных станций. Каждая пасивная станция имеет уникальный адрес. Активная станция посылает запрос оной из пасивных станций и ожидает ответа от нее. Пасивная станция отвечает на полученный запрос или возникает ошибка. Если запрос был принят неверно, то возникает ошибка передачи, такая как ошибка четности или неверная CRC (контрольная сумма); пассивная станция не отвечает и активная станция должна повторить запрос после соответствующего времени ожидания.

Modbus RTU - двоичный протокол. Начало телеграммы обозначается временем свободной линии для 3.5 байт на текущей скорости обмена. Конец телеграмы так же обозначается тем же временем свободной линии. Т.к. время свободной линии - складывается из времени передачи символов, оно сильно зависит от скорости передачи. Программа, описанная ниже устанавливает время свободной линии равное значению соответствующему при 9600 Бод. Если скорость обмена меняется, то время свободной линии также д.б. изменено. Это описано в SBR 50.

Протокол Modbus RTU передает данные в 8 битном двоичном коде. Каждый символ также включает один стартовый бит, один или два стоповых бита (S7-214 поддерживает один стоповый бит) и опционально бит четности. Программа, описанная ниже, использует S7-214 в режиме 9600 Бод с четностью. Эти значения м.б. изменены в установках порта в SBR 50.

Протокол Modbus RTU использует CRC (Cyclical Redundancy Check - контроль при помощи циклического избыточного кода) для обнаружения ошибок. Данный пример использует таблицу со значениями CRC для ускорения вычисления CRC при проверки полученной телеграммы и

передачи ответа. Таблица CRC создается в верхней V памяти во время инициализации драйвера Modbus и требует около 700 милисекунд. Это происходит только во время первого цикла.

Для поддержки функций Modbus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 и 16 используются соответствующие подпрограммы. Если конкретная активная станция не использует всех этих функций, их можно убрать, чтобы увеличить память доступную программе пользователя. Для этого необходимо убрать соответствующую подпрограмму и ее вызов. Все вызовы находяться в SBR 51.

Поддерживаются следующие функции:

- 1 Чтение состояния одного/нескольких выходов
- Возвращает состояние включено/выключено любого числа выходов (Q). Максимальное число выходов м.б. задано пользователем (см. ниже).
- 2 Чтение состояния одного/нескольких входов
- Возвращает состояние включено/выключено любого числа входов (I). Максимальное число входов м.б. задано пользователем (см. ниже).
- 3 Чтение одного/нескольких управляющих регистров
- Возвращает содержимое V памяти. Подразумевается, что управляющий регистр д.б. переменной для Modbus типа слово. Эта область начинается с V0. Размер (в словах) входов м.б. задан пользователем (см. ниже).
- 4 Чтение одного/нескольких входных регистров
 - Чтение аналоговых входов. Эта функция возвращает содержимое

области V памяти, отделенное от управляющих регистров. Пользователь должен добавить команды чтения слов AI и скопировать их, если необходимо, в V память. Область V памяти, используемая для этих команд, м.б. задана пользователем (см. ниже).

- 5 Управление одним выходом
- Запись регистра отображения выхода (Q). Выход, в действительности, не управляется, а только записывается.
- 6 Запись одного управляющего регистра
 - Запись слова в V память.
- 15 Управление несколькими соіl (выходами)
- Запись нескольких выходов (Q). Область выходов должна начинаться на границе байта (например, Q0.0 или Q2.0) и число записываемых выходов д.б. кратно восьми. Это не требования Modbus, а сделано для простоты реализации. Выхода, в действительности, не управляются, а только записывается регистр отображения выходов.
 - 16 Запись нескольких управляющих регистров
 - Запись нескольких слов в V память. За один запрос м.б. записано до 60 слов.

Следующие области памяти используются для конфигурирования драйвера Modbus. Эти области инициализируются в SBR 50 и м.б. изменены пользователем, чтобы изменить размер области памяти, доступной главной ЭВМ через драйвер Modbus.

VW3290 Максимальное число входов/выходов, доступных через Modbus.

Имеет значение для функций 1, 2, 5 и 15. Значение по умолчанию - 64 (I0.0 - I7.7 и Q0.0 - Q7.7).

VW3294 Максимальное число входных регистров, доступных через Modbus функцию 4. Значение по умолчанию - 16.

VW3296 Адрес в V памяти, куда будут при ответе считаны AI для Modbus функции 4. Значение по умолчанию - VB2000.

VB4095 Modbus адрес пассивной станции. Значение по умолчанию - адрес 1.

Следующие области V памяти используются драйвером Modbus и *не* должны изменяться пользователем.

M31.7 Меркер, используемый для сигнализации, что был получен запрос Modbus.

VB3300 - VB3559 Буфер драйвера

VB3560 - VB3575 Различные области рабочей памяти для Modbus

VB3580 - VB4091 Таблица данных CRC


Подпрограммы 50 - 63 зарезервированы для драйвера Modbus.

Прерывания 120 - 127 зарезервированы для драйвера Modbus.

Метки 254 и 255 зарезервированы для драйвера Modbus.

LAD (S7-MicroDOS) STL (IEC)

```
Главная программа
  // Вызов подпрограмм инициализации драйвера Modbus во время первого цикла.
  // Этот сегмент должен находиться в начале программы.
         SM0.1
                                                                                            50
                                                                                       -( CALL )
              SM0.1
  LD
                                           // Если первый цикл,
  CALL
              50
                                           // инициализация драйвера Modbus
  // Проверка получен ли запрос Modbus. Если получен, то программа
  // обработки полученного прерывания устанавливает М31.7.
  // Этот сегмент должен находиться в конце программы.
       M31.7
                                                                                           51
2
                                                                                       -( CALL
                                                                                    M31.7
                                                                                                 К1
                                                                                                  )
3
                                                                                                 )
                                                                                       -( MEND
  LD
               M31.7
                                           // Если есть Modbus запрос,
  CALL
              51
                                           // вызов обработчика и
              M31.7,1
                                           // сброс меркера запроса
  R
  MEND
```




```
MOV B
                                                                                 EN
                                                                           KH49 IN OUT SMB30
                                                                                    62
                                                                                -( CALL
                                                                             M31.7
                                                                                          К1
                                                                                   R
  // Инициализация порта. См. Руководство по программированию Step-7 Micro
  // для других параметров порта (например, скорости передачи, четности). RTU Modbus
  // использует 8 битов данных. Скорость передачи и четность м.б. изменены.
  // ЗАМЕЧАНИЕ: При установке 38.4К Бод функции работают неправильно.
  MOVB
               16#49,SMB30
                                            // 9600 бод, 8 бит, с четностью
  // Инициализация таблицы данных CRC и сброс меркера "продолжающаяся телеграмма".
  CALL
               62
                                            // Инициализация таблицы CRC Modbus
               M31.7,1
  R
                                            // сброс меркера "продолжающаяся телеграмма"
                                                                                -( ENI
                                                                                MOV B-
                                                                                 EN
                                                                             K6-IN OUT-SMB34
                                                                                ATCH-
                                                                                 EN
                                                                           K120-INT
                                                                            K10-EVT
                                                                                ATCH-
                                                                                 EN
                                                                           K121-INT
                                                                             K8-EVT
6
  // Телеграммы Modbus отделяются временем свободной линии для как минимум 3.5 байт,
  // которое для 9600 Бод = 4 милисекунд. Время свободной линии устанавливается
  // равным 6 милисек., чтобы гарантировать по крайней мере 5 милисек. (4 милисек. -
  // время свободной линии + 1 милисек. для приема символа.
  // ЗАМЕЧАНИЕ: Время тайм-аута д.б. изменено для разных скоростей передачи:
  II
               300 бод
                                            166 милисек.
  II
              600
                                            84
  II
               1200
                                            43
               2400
                                            22
  11
  II
               4800
                                            12
              9600
  11
                                            6
  II
               19.2K
  ENI
                                           // разрешение прерываний
  MOVB
               6,SMB34
                                            // установить таймер свободной линии > 5 милисек.
  ATCH
               120,10
                                            // начальный поиск свободной линии
```

```
      ATCH
      121,8
      // INT 121, если принят символ

      RET
      // возврат
```


```
// Подпрограмма 51
  // Эта подпрограмма обрабатывет запросы Modbus во время обычного цикла.
  // Расчет CRC полученной телеграммы. Если CRC, полученной телеграммы,
  // включается в расчет, то результат всегда д.б. равен нулю, если
  // не было ошибок.
  SBR: 51
       SM0.0
                                                                              MOV W-
8
                                                                               EN
                                                                      VW3300-IN OUT-AC0
                                                                              MOV DW-
                                                                              EN
                                                                     &VB3302 IN OUT AC1
                                                                                  63
                                                                              ( CALL
                        AC2
                                                                                 255
                   W
                                    NOT
                                                                                 JMP
  SBR
  LD
              SM0.0
  MOVW
              VW3300,AC0
                                          // получить длину буфера
  MOVD
              &VB3302,AC1
                                          // получить адрес буфера для контроля СКС
  CALL
                                          // расчет CRC
              63
  LDW=
              0,AC2
                                          // Если (расчитанный CRC != 0),
  NOT
   JMP
               255
                                          // загрузить ошибку
  // Телеграмма выглядит нормально, определяем какая функция Modbus затребована.
  // Команда перехода, следующая за вызовом, будет всегда выполняться после обработки
  // вызова, т.к. подпрограммы всегда устанавливают TOS в 1 перед возвратом.
       SM0.0
                                                                              MOV B-
10
                                                                               EN
                                                                      VB3303-IN OUT-AC0
                        AC0
                                                                                 52
                 == B |-
11
                                                                              ( CALL
                                                                                 254
                                                                                 JMP
                         AC0
12
                                                                              ( CALL )
                                                                                  254
                                                                                 JMP
                         AC0
                                                                                  53
13
                                                                             -( CALL )
                                                                                  254
                                                                                 JMP
                         AC0
                                                                                  53
14
                 == B
                                                                             -( CALL
```




```
LDB=
              15,AC0
                                           // это функция 15?
  CALL
              56
                                          // ... ...если да, обработать ее
  JMP
              254
                                           // ...затем перейти в конец
  LDB=
              16,AC0
                                           // это функция 16?
                                           // ... ...если да, обработать ее
  CALL
                                           // ...затем перейти в конец
  JMP
              254
  LD
              SM0.0
                                           // если ни одна из выше перечисленных ...
  MOVW
              3,VW3300
                                           // загрузить длину ответа об ошибке
                                             установвить MSBit функции для показа ошибки
  ORW
              16#0080,VW3302
                                           11
  MOVB
              1,VB3304
                                           // загрузить код "функция не поддерживается"
  // Функция предназначена для расчета CRC ответа и запуска передачи ответа.
  // Подобно запросу длина ответа находиться в первом слове буфера.
  // Эта длина не включает длину CRC и д.б. увеличена на два
  // перед вызовом блока передачи.
  LBL:254
       SM0.0
                                                                              MOV W-
21
                                                                               EN
                                                                       VW3300-IN OUT-AC0
                                                                              MOV DW-
                                                                               EN
                                                                      &VB3302 IN OUT AC1
                                                                                  63
                                                                              -( CALL
                                                                              MOV DW-
                                                                               EN
                                                                      &VB3302 IN OUT AC3
                                                                              ADD I
                                                                               EN
                                                                       VW3300 IN1 OUT AC3
                                                                           AC3-IN2
                                                                              MOV W-
                                                                               EN
                                                                           AC2 IN OUT -*AC3
                                                                              ADD I
                                                                               EN
                                                                            K2-IN1 OUT-VW3300
                                                                       VW3300-IN2
                                                                              XMT-
                                                                               ΕN
                                                                       VB3301-TBL
                                                                             0-POR
                                                                              ATCH-
                                                                               EN
                                                                         K125-INT
                                                                            K9-EVT
                                                                              -( CRET
```

```
LBL
               254
               SM0.0
  LD
  MOVW
               VW3300,AC0
                                            // получить длину
  MOVD
               &VB3302,AC1
                                            // получить адрес буфера для контроля СКС
  CALL
                                            // рачет CRC
  MOVD
               &VB3302,AC3
                                            // получить адрес начала буфера
               VW3300,AC3
                                            // указатель на конец буфера
  MOVW
               AC2,*AC3
                                            // поместить CRC в буфер
              2,VW3300
                                            // добавить 2 байта к CRC
  +1
               VB3301,0
  XMT
                                            // передача ответа
  ATCH
               125,9
                                            // переход к INT 125, когда закончена xmit
  CRET
  // Обработка ошибок СРС или неверной длины.
  // На самом деле не так много надо сделать в случае появления ошибки СКС
  // или приема недостаточного для обработки количества байт, только
  // сбросить драйвер для следующей телеграммы и вынудить активную
  // станцию выдать тайм-аут.
  LBL:255
       SM0.0
                                                                                ATCH-
23
                                                                                 ΕN
                                                                           K120-INT
                                                                            K10-EVT
                                                                                ATCH-
                                                                                 ΕN
                                                                           K121-INT
                                                                              K8-EVT
24
                                                                                   RET
  LBL
               255
               SM0.0
  LD
  ATCH
               120,10
                                            // запуск поиска for свободная линия
  ATCH
               121,8
                                            // INT 121, если символ получен
  RET
```

```
// Подпрограмма 52
  // Эта подпраграмма поддерживает Modbus функции 1 и 2 - чтение состояния одного
  // или нескольких выходов или входов. Биты в ответе собраны по восемь бит на байт.
  // Первый запрошенный вход/выход находиться в младших битах (LSB) первого байта данных.
  // Если число запршенных входов/выходов не делится на восемь, то старшие биты (MSB)
  // последнего байта данных заполняются нулямиз, но это происходит не здесь.
  // Формат запроса:
  // адрес 01 стартовый_бит (MSB,LSB) количество_битов (MSB,LSB)
  // стартовый бит - первый запрошенный вход/выход (базис ноль).
  // количество_битов - число запрошенных входов/выходов.
  // Формат ответа:
  // адрес 01 количество_битов данные.....
  SBR: 52
       SM0.0
                                                                                ADD I
26
                                                                                 EN
                                                                         VW3304-IN1 OUT-AC0
                                                                         VW3306-IN2
       SM1.1
27
                                                                                ( CALL
      V3304.7
                                                                               -( CRET )
      V3306.7
                       VW3290
  // Проверка, превышено ли максимальное количество входов или выходов.
  SBR
               52
  LD
               SM0.0
  MOVW
               VW3304,AC0
                                            // получить значение стартового_бита
               VW3306,AC0
                                            // ...и количество_битов
  LD
               SM1.1
                                            // Если (переполнение) или
                                            // (стартовый бит < 0) или
  0
               V3304.7
               V3306.7
                                               (количество_битов < 0) или
  0
                                            II
  OW>=
               AC0,VW3290
                                              (последний_номер_бита >
                                            11
                                              макс._регистра_отображения)
  CALL
                                            // выдать ошибку
                                           // возврат
  CRET
  // Определение, с какой областью мы работаем, и затем копирование входов или
  // выходов в рабочую область буфера обмена (не используемую в этом ответе),
  // и установка последующих байтов в ноль. Это дает возможность правильно работать
  // методу сдвига, используемому в следующей части.
  // ЗАМЕЧАНИЕ:
                    Подразумевается, что размер регистра отображения - 8 байт. Если размер
  11
                     регистра отображения изменяется и больше 8 байт, то константа в команде
  II
                    перемещения блока д.б. изменена.
  // Получение номера стартового_бита и определение адреса первого байта для копирования.
  // После деления значение в VW3560 - это остаток (количество сдвигов), а
  // значение в VW3562 - это частное (смещение байта в входах или выходах).
```



```
1,VB3303
  I DR=
                                           // если функция 1 (выходы)
  MOVD
               &QB0,AC3
                                           // то указатель на выходы
  NOT
                                           // иначе
               &IB0,AC3
  MOVD
                                           // указатель на входы
  LD
               SM0.0
               *AC3,VB3340,8
  BMB
                                           // копирование входов/выходов в рабочую область
  MOVB
               0,VB3348
                                           // обнуление "остальных" байтов в рабочей области
  MOVD
               &VB3340,AC3
                                           // исходный указатель = адрес рабочей области
  MOVW
               VW3304,VW3562
                                           // получить значение стартового_бита
  DIV
               VW3574,VD3560
                                           // стартовый_бит / 8
               VW3562,AC3
  +1
                                           // добавить смещение к исходному указателю
  // Получение количества_битов и определение числа байтов, необходимых для передачи
  MOVW
               VW3306,AC1
                                           // получить количество_битов
  +l
               7,AC1
                                           // округлить
  SRW
                                           // разделить на 8 бит/байт
               AC1,3
  // Загрузить размер буфера ответа и количество_байт в буфер ответа.
  MOVW
               AC1,VW3300
                                           // получить количество байтов
               3,VW3300
                                           // добавить три служебных байта
  MOVB
               AC1, VB3304
                                           // загрузить количество_байтов
  // Получение данных из регистра отображения, сдвиг и помещение их в буфер ответа.
  // Используемый метод: в старший байт слова выбирается слово с необходимым байтом
  // из регистра отображения. Слово циклически сдвигается на число бит.
  // Таким образом, младший бит "следующего" байта регистра отображения сдвигается
  // в старший бит нужного байта. Когда сдвиг закончен, то с помощью команды обмена,
  // мы получаем байт в младшем байте слова и затем копируем байт в буфер ответа.
                                                                                MOV DW-
       SM0.0
30
                                                                                EN
                                                                       &VB3305-IN OUT-AC2
                                                                                FOR-
                                                                                 EN
                                                                        VW3562-IDX
                                                                             K1-ITL
                                                                            AC1-FNL
                                                                                ROR W
                                                                                EN
                                                                           *AC3-IN
                                                                                     OUT ACO
                                                                        VB3561-N
                                                                                SWAP
                                                                                 EN
                                                                            ACO-IN
                                                                                MOV B-
                                                                                EN
                                                                            ACO-IN OUT-*AC2
                                                                                INC W-
```




```
// Подпрограмма 53
  // Эта подпрограмма поддерживает Modbus функцию 3 (чтение регистров выходов /
  // управляющих регистров)и функцию 4 (чтение регистров входов). Подразумевается, что
  // регистры выходов / управляющие регистры находяться в V памяти в ПЛК.
  // Регистры входов - аналоговые входы.
  // ЗАМЕЧАНИЕ: аналоговые входы не могут напрямую быть прочитаны в данной подпрограмме,
                  т.к. ПЛК не разрешает косвенный доступ к аналоговым значениям. Аналоговые
  11
                  значения читаются из области V памяти, заданной в VD3296. Эта область д.б.
  II
                  задана в подпрограмме инициализации. Копирование аналоговых данных в
  11
                  V память - это обязанность пользователя.
  11
  // Формат для запроса:
  11
      адрес 03 начальное_слово (MSB,LSB) количество_слов(MSB,LSB)
  II
  11
  // начальное_слово - первое запршенное слово (базис ноль).
  // количество_слов - число запрошенных слов.
  // Формат для ответа:
  II
     адрес 03 количество_байт данные.....
  SBR: 53
       SM0.0
                                                                              ADD I-
34
                                                                       VW3304 IN1 OUT ACO
                                                                       VW3306-IN2
       SM1.1
                                                                                  61
35
                                                                             -( CALL
      V3304.7
                                                                         ----( CRET )
        VW3306
                       K126
      V3306.7
                      VB3303
                                                                              MOV W-
36
                == B |-
                                                                               EN
                                                                       VW3292 IN OUT AC1
                                                                              MOV DW-
                                                                              EN
                                                                         &VB0-IN OUT-AC2
                                                                              MOV W-
                                    - NOT -
                                                                              EN
                                                                       VW3294-IN OUT-AC1
                                                                              MOV DW-
                                                                              EN
                                                                       VD3296-IN OUT-AC2
                         AC1
                                                                                  61
37
                                                                             — ( CALL )
```

```
-( CRET )
  // Проверка, превышена ли макс. граница памяти.
  SBR
              SM0.0
  LD
  MOVW
              VW3304.AC0
                                          // получить значение начального_слова
              VW3306,AC0
                                          // ...плюс количество слов
  LD
              SM1.1
                                          // если (переполнение) или
              V3304.7
                                          // (начальное_слово < 0) или
  0
  OW>=
                                             (количество_слов > 125) или
              VW3306,126
              V3306.7
                                          // (количество слов < 0)
  0
                                          // выдать ошибку отклика
  CALL
              61
  CRET
                                          // возврат
  LDB=
              3,VB3303
                                          // если функция 3 (V память)
  MOVW
              VW3292,AC1
                                          // получить макс. размер V памяти
  MOVD
              &VB0,AC2
                                          // исходный_указатель = V память
  NOT
                                          // иначе
  MOVW
              VW3294.AC1
                                          // получить макс. размер слов Al
  MOVD
              VD3296,AC2
                                          // исходный_указатель = АІ память
  LDW>= AC0,AC1
                                          // если начальное_слово + количество_слов >=
                                          // размера памяти
              61
  CALL
                                          // выдать ошибку
  CRET
                                          // возврат
  // Запрос - ОК; получить начальное_слово, удвоить его для смещения байта и
  // добавить его к исходному_указателю. Указатель на буфер ответа и
  // скопировать данные сюда.
       SM0.0
                                                                              ADD I-
38
                                                                              EN
                                                                       VW3304-IN1 OUT-AC2
                                                                          AC2-IN2
                                                                              ADD I-
                                                                              EN
                                                                       VW3304-IN1 OUT -AC2
AC2-IN2
                                                                              ADD_I-
                                                                              EN
                                                                       VW3306-IN1 OUT-AC1
                                                                       VW3306-IN2
                                                                              MOV B-
                                                                               EN
                                                                          AC1 IN OUT VB3304
                                                                              ADD I-
                                                                              EN
                                                                           K3-IN1 OUT AC1
                                                                          AC1 IN2
                                                                              MOV W-
                                                                              EN
                                                                          AC1 IN OUT VW3300
                                                                              MOV_W-
                                                                              EN
```

S7-200 Пример Modbus RTU Slave

Пример №. 41



```
// Подпрограмма 54
  // Даная подпрограмма поддерживает Modbus функцию 5 для управления отдельным выходом: // включения
  или выключения.
  // Формат запроса:
  // адрес 05 бит_входов (MSB,LSB) данные (FF00 или 0000)
  // Значение данных FF00 включает вход, значение 0000 выключает вход.
  // Любое другое значение данных не приводит ни к какому действию.
  // Ответная телеграмма повторяет телеграмму запроса.
  SBR: 54
       SM0.0
                                                                               INC W-
41
                                                                               ΕN
                                                                       VW3304-IN OUT-ACO
                      VW3290
                                                                                  61
42
                                                                               ( CALL
      V3304.7
                                                                              -( CRET )
        VW3306
                                                                              MOV W-
                         K0
43
             ---| == ₩ |-
                                    - NOT -
                                                                               EN
        VW3306
                      KHFF00
                                                                            K6-IN OUT-VW3300
                                                                             -( CRET )
  SBR
              54
              SM0.0
  LD
  MOVW
               VW3304,AC0
                                           // получить бит_выходов
                                           // ...и запомнить его для проверки
  INCW
               AC0
           AC0.VW3290
  LDW>=
                                           // если (бит выходов >
                                           // макс_число_регистра_отображения) или
              V3304.7
                                           // (бит_выходов < 0)
  CALL
                                           // выдать ошибку
              61
  CRET
                                           // возврат
  // Проверка, равны ли данные FF00 или 0000. Если данные не совпадают ни с одним
  // из этих значений, то не предпринимаются никакие действия, за исключением
  // повторения запроса к активной станции.
  LDW=
              VW3306.0
                                           // если (данные != 0) или
              VW3306,16#FF00
  ow=
                                           // (данные != FF00)
  NOT
  MOVW
              6,VW3300
                                           // установить длину ответа
  CRET
                                           // возврат
```

```
// Определение какой байт выходов и какой бит байта изменились.
  // Определяется при помощи деления бита выходов на восемь. Частное - байт
  // смещения, а остаток - номер бита.
  // После деления, значение в VW3560 - остаток (номер бита), а
  // значение в VW3562 - частное (смещение в выходах).
      SM0.0
                                                                            DTV-
44
                                                                             EN
                                                                     VW3304-IN1 OUT-VD3560
                                                                     VW3574-IN2
                                                                            MOV DW-
                                                                            EN
                                                                       &QBO IN OUT AC3
                                                                            ADD I-
                                                                            EN
                                                                     VW3562-IN1 OUT-AC3
                                                                        AC3-IN2
                                                                            MOV B-
                                                                            EN
                                                                       *AC3-IN OUT-AC2
                                                                            SHL W-
                                                                             EN
                                                                         K1-IN OUT-AC1
                                                                     VB3561-N
  LD
              SM0.0
  MOVW
              VW3304,VW3562
                                         // загрузить бит_выходов
  DIV
              VW3574,VD3560
                                         // бит_выходов / 8
  MOVD
              &QB0,AC3
                                         // указатель на выходы
              VW3562,AC3
                                         // сместить указатель на соответствующий байт
  MOVB
              *AC3,AC2
                                         // получить байт выходов
  MOVW
              1,AC1
                                         // создать маску
  SLW
              AC1,VB3561
                                         // ... для соответствующего бита
        VB3306
                                                                            INV W-
45
              - ∃ B -
                                                                             EN
                                                                        AC1 IN OUT AC1
                                                                            WAND W-
                                                                            EN
                                                                        AC1 IN1 OUT AC2
                                                                        AC2-IN2
                                                                            WOR W-
                                   NOT -
                                                                            EN
                                                                        AC1-IN1 OUT-AC2
                                                                        AC2-IN2
```

```
LDB=
             VB3306,0
                                        // если данные == 0
  INVW
             AC1
                                        // образовать маску очистки
  ANDW
              AC1,AC2
                                        // очистить бит
  NOT
                                        // иначе
  ORW
             AC1,AC2
                                        // установить бит
      SM0.0
                                                                         MOV_B
46
                                                                          EN
                                                                      AC2 IN OUT -*AC3
                                                                         MOV W-
                                                                          EN
                                                                       K6-IN OUT-VW3300
47
                                                                        —( RET )
             SM0.0
  LD
  MOVB
             AC2,*AC3
                                        // восстановить байт выхода
  MOVW
             6,VW3300
                                        // установить длину ответа
  RET
```

```
// Подпрограмма 55
  // Данная подпрограмма поддерживает Modbus функцию 6 для записи одного управляющего
  // регистра в ПЛК. Управляющие регистры для данной реализации подразумеваются в
  // V памяти.
  II
  // Формат запроса:
  11
  // адрес 06 начальное_слово (MSB,LSB) данные (MSB,LSB)
  11
  // начальное_слово - первое запрошенное слово (базис ноль).
  // данные - слово, записываемое в ПЛК.
  11
  // Формат ответа такой же, как запроса:
  II
     адрес 06 начальное_слово (MSB,LSB) данные (MSB,LSB)
  SBR: 55
                                                                              DEC W-
       SM0.0
49
                                                                       VW3292 IN OUT ACO
        VW3304
                         AC0
50
                                                                               ( CALL
      V3304.7
                                                                             -( CRET )
  // Проверка, не превышен ли макс. предел памяти.
  SBR
              55
  LD
              SM0.0
  MOVW
              VW3292,AC0
                                           // получить значение размера памяти + 1
  DECW
              AC0
                                           // ...и получить из него размер памяти
  LDW>= VW3304,AC0
                                           // если (начальное_слово >= размер памяти) или
              V3304.7
                                           // (начальное_слово < 0)
  CALL
                                             выдать ошибку
                                           II
              61
  CRET
                                           // возврат
  // Запрос - ОК; получить начальное_слово, удвоить его для смещения байта, и
  // добавить его к исходному_указателю. Скопировать данные запроса в V память.
       SM0.0
                                                                              MOV DW-
51
                                                                               EN
                                                                          &VBO-IN OUT-AC3
                                                                              ADD I-
                                                                               EN
                                                                       VW3304 IN1 OUT AC3
                                                                           AC3-IN2
                                                                              ADD I-
                                                                               EN
                                                                       VW3304-IN1 OUT-AC3
                                                                           AC3-IN2
                                                                              MOV W-
                                                                               EN
```

S7-200 Пример

Modbus RTU Slave

Пример №. 41

```
VW3306-IN
                                                                                  OUT -*AC3
                                                                            MOV_W-
                                                                             EN
                                                                          K6-IN
                                                                                  OUT VW3300
52
                                                                            —( RET
  LD
              SM0.0
  MOVD
              &VB0,AC3
                                          // исходный_указатель = V память
              VW3304,AC3
                                          // добавить смещение...
  +1
              VW3304,AC3
                                          // ...дважды для смещения байта
              VW3306,*AC3
  MOVW
                                          // запомнить данные в V память
  MOVW
              6,VW3300
                                         // установить длину ответа
  RET
                                         // возврат
```

```
// Подпрограмма 56
  // Данная подпрограмма поддерживает Modbus функцию 15 (управление несколькими
  // выходами). Выхода имеют восемь бит на байт. LSБит первого байта данных
  // записывается в ячейку начального_бита. Последующие биты записываются
  // в следующие ячейки.
  // ЗАМЕЧАНИЕ: В этой реализации, если начальный_бит и значение количества_бит
  II
                   не кратны восьми, возвращается ошибка. В STL или LAD очень трудно
  11
                   обрабатывать начало любого бита.
  II
  // Формат запроса:
  II
  // адрес 0F начальный_бит(MSB,LSB) количество_бит(MSB,LSB) количество_байт данные...
  II
  // начальный_бит - первый записываемый выход и LSБит первого байта данных.
  11
     количество бит - число записываемых выходов.
     количество бит - число байтов данных.
  II
  11
  // Формат ответа:
  11
  // адрес 0F начальный_бит(MSB,LSB) количество_бит(MSB,LSB)
  SBR: 56
       SM0.0
                                                                               ADD I
54
                                                                                IEN
                                                                        VW3304-IN1 OUT-AC0
                                                                        VW3306-IN2
       SM1.1
                                                                                   61
55
                                                                                ( CALL
      V3304.7
                                                                              -( CRET )
      V3306.7
                       VW3290
           AC0
  // Проверка, превышено ли макс. число выходов.
  SBR
               56
              SM0.0
  LD
  MOVW
               VW3304,AC0
                                           // получить значение начального_бита
               VW3306,AC0
  +1
                                           // ...плюс количество_бит
  LD
               SM1.1
                                           // если (переполнение) или
               V3304.7
                                           // (начальный_бит < 0) или
  0
               V3306.7
                                               (количество_бит < 0) или
  OW>=
               AC0,VW3290
                                              (последний_адрес > макс_регистра_отображения)
                                           II
  CALL
               61
                                           // выдать ошибку
  CRET
                                           // возврат
```

```
// Определение смещения байта и бита в регистре отображения выхода, и полная или
  // частичная запись байтов.
  // После деления, значение в VW3560 - остаток (количество сдвигов), а
  // значение в VW3562 - частное (байт смещения в выходах).
  // После деления, значение в VW3564 - остаток, а значение в
  // VW3566 - число полных записанных байт.
       SM0.0
                                                                                DIV-
56
                                                                                 EN
                                                                        VW3304-IN1 OUT-VD3560
                                                                        VW3574-IN2
                                                                                DIV-
                                                                                 EN
                                                                        VW3306-IN1 OUT-VD3564
                                                                        VW3574-IN2
                                                                                ADD_I-
                                                                                EN
                                                                        VW3566-IN1 OUT-ACO
                                                                             K9 IN2
  LD
               SM0.0
  MOVW
               VW3304,VW3562
                                           // получить значение начального_бита
  DIV
               VW3574,VD3560
                                           // начальный бит / 8
  MOVW
               VW3306,VW3566
                                           // получить количество бит
               VW3574, VD3564
                                           // количество_бит / 8
  DIV
  MOVW
               VW3566,AC0
                                           // получить (количество_бит / 8)
  +l
               9,AC0
                                           // ...плюс 9 служебных байт
  // Будте уверены, что главная ЭВМ посылает достаточно данных для запрос.
  // Размер буфера д.б. равен (количеству_бит / 8) + 9 служебных байт.
        VB3301
                         AC0
                                                                                   61
57
                == B -
                                    - NOT
                                                                               -( CALL
                                                                               -( CRET )
  LDB=
               VB3301,AC0
                                           // если (расчитанная длина ( полученной длине)
  NOT
  CALL
               61
                                           // выдать ошибку
  CRET
                                           // возврат
```

```
// Определение работаем ли мы с "удобным" кадром, где начальный_бит это
  // первый бит байта и количество бит - целое число байт.
  // Если это не так, то выдать ошибку главной ЭВМ.
                            VB3565
                       ΚO
                                                                          MOV DW-
        VB3561
                                                   K0
            == B |----
58
                                        — == в |-
                                                                           EN
                                                                      &QBO-IN OUT-AC3
                                                                          ADD I-
                                                                           EN
                                                                    VW3562-IN1 OUT-AC3
                                                                       AC3-IN2
                                                                           BLKMOV_B7
                                                                           EN
                                                                    VB3309 IN OUT -*AC3
                                                                    VB3567-N
                                                                           MOV W-
                                                                           EN
                                                                        K6-IN OUT-VW3300
                                                                          -( CRET )
  LDB=
              VB3561,0
                                         // если (начальное_бит - нулевой бит байта) и
  AB=
              VB3565,0
                                         // (целое число байт = TRUE)
  MOVD
              &QB0,AC3
                                         // указатель на выходы
  +1
              VW3562,AC3
                                         // добавить смещение к начальному выходу
  BMB
              VB3309,*AC3,VB3567
                                         // скопировать запрашиваемые данные на выхода
  MOVW
              6,VW3300
                                         II
                                           установить размер ответа
  CRET
                                         // возврат
  // Это не удобный кадр; выход с прерыванием запроса.
       SM0.0
                                                                              61
59
                                                                          -( CALL )
60
                                                                          —( RET )
  LD
              SM0.0
                                         // иначе
  CALL
              61
                                         // выдать ошибку
  RET
                                         // возврат
```

```
// Подпрограмма 57
  // Данная подпрограмма поддерживает Modbus функцию 16 (запись до 60 управляющих
  // регистров в ПЛК). В данной реализации подразумевается, что управляющие регистры
  // находяться в V памяти.
  // ЗАМЕЧАНИЕ: макс. значение 60 регистров (120 байт) - ограничение записанное в
  II
                    спецификации Modbus.
  II
  II
     Формат запроса:
     адрес 10 начальное_слово(MSB,LSB) количество_слов(MSB,LSB) количество_байт данные...
  II
  11
     Формат ответа такой же, как запроса:
  // адрес 10 начальное_слово(MSB,LSB) количество_слов(MSB,LSB)
  SBR: 57
       SM0.0
                                                                                ADD I-
62
                                                                        VW3304 IN1 OUT ACO
                                                                        VW3306-IN2
       SM1.1
                                                                                    61
63
                                                                                ( CALL
                                                                                         )
      V3304.7
                                                                               —( CRET )
      V3306.7
           AC0
                       VW3292
  // Расчет адреса последнего запршенного слова путем добавления количества слов к
  // начальному_слову. Если этот последний адрес больше, чем макс. адрес доступной V памяти,
  // выдать ошибку.
  SBR
               57
               SM0.0
  LD
  MOVW
               VW3304,AC0
                                           // получить начальное_слово
               VW3306,AC0
                                           // ...плюс количество_слов
  +I
  LD
               SM1.1
                                           // если (переполнение) или
                                           // (начальное_слово < 0) или
               V3304.7
  0
  0
               V3306.7
                                              (количество_слов < 0) или
  OW>=
               AC0,VW3292
                                              (последний адрес >= размер памяти)
                                           II
  CALL
                                           II
                                              выдать ошибку
               61
   CRET
                                           // возврат
```


```
// Соравнение количества принятых байт с количеством_слов телеграммы, чтобы
  // быть уверенным, что мы получили достаточно байт данных. Принятое количество байт
  // д.б. равно (количество_слов * 2) + 9 служебных байт. Так же проверка, что
  // количество слово не больше 60 (120 байт), макс. разрешенное для функции.
  // Так же проверка, что количество_слов * 2 равно количеству_байт. Двойная проверка всех
  // этих полей - это небольшая избыточность, но мы должны выполнить все, что положено.
       SM0.0
                                                                                SHL W-
                                                                                EN
                                                                        VW3306-IN OUT-ACO
                                                                             K1-N
                                                                                SUB_I-
                                                                                EN
                                                                        VW3300-IN1 OUT-VW3300
K9-IN2
                                                                                   61
65
                                                                               -( CRET )
  LD
               SM0.0
  MOVW
              VW3306,AC0
                                           // получить количество_слов
  SLW
               AC0,1
                                           // количество_слов * 2
              9,VW3300
                                           // количество_байт - 9
              VW3300,AC0
  LDW=
                                           // если (количество_слов * 2 !=
                                           // принятому количеству - 9) или
  AB=
               AC0,VB3308
                                           // (количество_слов * 2 != количество_байт) или
  NOT
  OW>= AC0,121
                                           // (количество > 60 слов + служебные)
  CALL
                                           // выдать ошибку
                                           // возврат
  CRET
```

```
// Запрос - ОК; получить начальное_слово, удвоить его для смещения байта, а затем
  // добавить его к исходному_указателю. Скопировать данные запрос в V память.
       SM0.0
                                                                            MOV DW-
66
                                                                             EN
                                                                        &VBO-IN OUT-AC3
                                                                             ADD I-
                                                                             EN
                                                                     VW3304-IN1 OUT AC3
AC3-IN2
                                                                            ADD_I-
                                                                             EN
                                                                     VW3304-IN1 OUT-AC3
                                                                         AC3-IN2
                                                                             BLKMOV_W7
                                                                             EN
                                                                     VW3309 IN OUT -*AC3
                                                                     VB3307-N
                                                                             MOV W-
                                                                             EN
                                                                          K6-IN OUT-VW3300
67
                                                                            -( RET )
  LD
              SM0.0
  MOVD
              &VB0,AC3
                                          // исходный_указатель = V память
              VW3304,AC3
                                          // добавить смещение...
  +l
              VW3304,AC3
                                          // ...дважды для смещения байта
  BMW
              VW3309,*AC3,VB3307
                                          // запомнить данные в V память
              6,VW3300
  MOVW
                                          // установить длину ответа
  RET
                                          // возврат
```


```
// Подпрограмма 61
  // Данная подпрограмма устанавливает буфер ответа для особого кода Modbus два.
  SBR: 61
       SM0.0
                                                                             MOV W-
69
                                                                              EN
                                                                           K3-IN OUT-VW3300
                                                                             WOR_W-
                                                                      KH80-IN1 OUT-VW3302
VW3302-IN2
                                                                             MOV_B-
                                                                              EN
                                                                           K2-IN OUT-VB3304
70
  SBR
              61
  LD
              SM0.0
  MOVW
              3,VW3300
                                          // загрузить длину ответа об ошибке
              16#0080,VW3302
  ORW
                                          // установить MS-Бит функции для показа ошибки
  MOVB
              2,VB3304
                                          // загрузить код особой ситуации
  RET
```

```
// Подпрограмма 62
  // Эта подпрограмм генерирует таблицу CRC, используемую для подсчета значения CRC
  II
  // Используется многочлен: x16 + x15 + x2 + 1
  SBR: 62
      SM0.0
                                                                        MOV DW-
72
                                                                         EN
                                                                &VB3580 IN OUT AC3
                                                                        MOV DW-
                                                                        EN
                                                                      KO-IN OUT-AC2
                                                                        FOR-
                                                                         EN
                                                                 VW3560-IDX
                                                                      K1-ITL
                                                                    K256-FNL
                                                                        MOV W-
                                                                         EN
                                                                    AC2-IN OUT-AC0
                                                                        FOR-
                                                                        EN
                                                                 VW3562-IDX
                                                                      K1-ITL
                                                                      K8-FNL
                                                                        SHR W-
                                                                         EN
                                                                    ACO-IN OUT-ACO
                                                                      K1-N
      SM1.1
                                                                        WXOR W-
73
                                                                        EN
                                                                 KHA001-IN1 OUT-AC0
                                                                    ACO-IN2
74
                                                                       — ( NEXT )
                                                                        INC W
      SM0.0
75
                                                                        EN
                                                                    AC2 IN OUT AC2
                                                                        MOV W-
                                                                        EN
                                                                    ACO-IN OUT -*AC3
```

S7-200 Пример Мodbus RTU Slave Пример №. 41



```
// Подпрограмма 63
  // Данная подпрограмма расчитывает значение СRC для телеграммы, используя быстрый метод
  // поиска в таблице.
                          AC0
  // Входные парметры:
                                   длина телеграммы
                          AC1
                                   указатель на телеграмму
  II
  // Выходные парметры:
                          AC2
                                   значение CRC в младшем слове
  SBR: 63
      SM0.0
79
                                                                          -( WDR )
                                                                          MOV DW-
                                                                           EN
                                                                KH8000000 IN OUT AC3
                                                                          MOV_DW-
                                                                           EN
                                                                   KHFFFF IN OUT AC2
                                                                          FOR-
                                                                           EN
                                                                   VW3560-IDX
                                                                       K1-ITL
                                                                      ACO-FNL
                                                                          MOV B-
                                                                           EN
                                                                     *AC1-IN OUT-AC3
                                                                          WXOR_W-
                                                                           EN
                                                                      AC2-IN1 OUT-AC3
AC3-IN2
                                                                          WAND_W-
                                                                           EN
                                                                     KHFF-IN1 OUT-AC3
                                                                      AC3-IN2
                                                                          SHL_W-
                                                                          EN
                                                                       AC3 IN OUT AC3
                                                                       K1-N
                                                                          ADD_I-
                                                                          EN
                                                                    K3580-IN1 OUT-AC3
AC3-IN2
                                                                          SWAP-
                                                                           ΕN
                                                                      AC2-IN
```



```
Программы обработки прерываний
  // INT 120
  // Данная программа обработки прерывания исполняется, когда превышен таймер
  // свободной линии. Если это произошло, то присоединить программу прерываний для
  // получения знака из порта, т.к. следующий принятый знак д.б. началом телеграммы.
  INT:120
       SM0.0
                                                                             DTCH-
84
                                                                              ΕN
                                                                           10-EVT
                                                                             ATCH-
                                                                              EN
                                                                        K122-INT
K8-EVT
                                                                             MOV W-
                                                                              EN
                                                                           KO-IN OUT VW3300
                                                                             MOV DW-
                                                                              EN
                                                                     &VB3302 IN OUT VD3570
85
                                                                             -( RETI
  INT
              120
  LD
              SM0.0
  DTCH
              10
                                          // блокировать таймер свободной линии
  ATCH
              122,8
                                          // назначить программу приема
                                          // к коммуникационному порту
  MOVW
              0,VW3300
                                          // установить счетчик приема в ноль
  MOVD
              &VB3302,VD3570
                                          // установить указатель на буфер приема
  RETI
```

```
// INT 121
  // Данная программа обработки прерывания обрабатывает прерывания последовательного порта // для
  обнаружения свободной линии. Если во время обнаружения свободной линии принят
  // символ, то перезапустить таймер свободной линии.
  INT:121
       SM0.0
                                                                              ATCH-
                                                                              EN
                                                                         K120-INT
                                                                          K10-EVT
88
                                                                             -( RETI
  INT
               121
              SM0.0
  LD
  ATCH
               120,10
                                          // повторное разрешение таймера свободной линии
  RETI
```

```
// INT 122
  // Данная программа обработки прерывания принимает первый байт телеграммы после
  // обнаружения времени свободной линии. Первый байт телеграммы - это адрес. Проверка,
  // этот запрос для данного адреса. Если да, то присоединить INT 123 для приема всей
  // телеграммы. Если телеграмма не для данного адреса, то возвратиться назад для
  // поиска времени свободной линии.
  // ЗАМЕЧАНИЕ:
                    широковещательный адрес в данной реализации не поддерживается,
  11
                    т.к. он требует программирования дополнительного кода. Если данная
  II
                    функция требуется, то д.б. модифицирована данная INT вместе со всеми
  11
                    остальными функциями обработки, т.к. широковещательный адрес
  II
                    не поддерживается всеми этими функциями.
  INT:122
       SM3.0
                                                                              ATCH-
90
                                                                              EN
                                                                         K120-INT
                                                                          K10-EVT
                                                                              ATCH-
                                                                              EN
                                                                         K121-INT
                                                                           K8-EVT
                                                                             -( CRETI )
  INT
              122
              SM3.0
                                          // если (ошибка четности)
  LD
  ATCH
              120,10
                                          // начальный поиск свободной линии
  ATCH
              121,8
                                          // INT 1, если мы получили символ
  CRETI
                                          // возврат
         SMW2
                      VB4095
                                                                              MOV B-
91
              == B
                                                                              EN
                                                                         SMB2 IN OUT *VD3570
                                                                              INC W-
                                                                               EN
                                                                      VW3572 IN OUT VW3572
                                                                              INC W
                                                                               EN
                                                                      VW3300-IN OUT-VW3300
                                                                              ATCH-
                                                                               EN
                                                                         K123-INT
                                                                           K8-EVT
                                                                              ATCH-
                                                                              EN
                                                                         K124-INT
                                                                          K10-EVT
```

```
-( CRETI )
                                           // иначе (четность - ОК)
  LDB=
               SMB2,VB4095
                                           // если (адрес == мой адрес)
  MOVB
               SMB2,*VD3570
                                           II
                                                запомнить адрес в буфере
  INCW
               VW3572
                                           II
                                                увеличить на 1 указатель буфера
  INCW
              VW3300
                                           II
                                                увеличить на 1 счетчик принятых байтов
  ATCH
               123,8
                                           II
                                                принять остаток телеграммы
  ATCH
               124,10
                                           11
                                                конец приема, если тайм-аут
  CRETI
                                           II
                                                возврат
       SM0.0
                                                                               ATCH-
92
                                                                               EN
                                                                          K120-INT
                                                                           K10-EVT
                                                                               ATCH-
                                                                                EN
                                                                          K121-INT
                                                                            K8-EVT
93
                                                                               -( RETI
  LD
              SM0.0
                                           // иначе (адрес != мой адрес)
  ATCH
               120,10
                                           II
                                                повторное разрешение таймера свободной линии
  ATCH
               121,8
                                           11
                                                INT 121, если мы получили символ
  RETI
```

```
// INT 123
  // Данная программа обработки прерывания обрабатывает тело телеграммы.
  // Символы принимаются, контролируется ошибка четности и затем они помещаются в
  // коммуникационный буфер. Количество байт увеличивается на 1 для каждого символа.
  // Если число принятых байт больше, чем 256, то прием прерывается.
  INT:123
       SM0.0
                                                                              ATCH-
95
                                                                               EN
                                                                         K124 INT
                                                                          K10-EVT
                                                                              MOV B-
                                                                              EN
                                                                         SMB2 IN OUT
                                                                                        *VD3570
                                                                              INC W-
                                                                               EN
                                                                       VW3572-IN OUT-VW3572
                                                                              INC W-
                                                                               EN
                                                                       VW3300-IN OUT-VW3300
       SM3.0
                                                                              ATCH-
96
                                                                              EN
      V3300.0
                                                                         K120-INT
                                                                          K10-EVT
                                                                              ATCH-
                                                                               EN
                                                                         K121-INT
                                                                           K8-EVT
97
                                                                              -( RETI
  INT
               123
               SM0.0
  LD
  ATCH
              124.10
                                          // телеграмма закончена после следуещего тайм-аута MOVB
              SMB2,*VD3570
                                          // запомнить байт телеграммы в буфере
  INCW
               VW3572
                                          // увеличить на 1 указатель буфера
                                          // увеличить на 1 счетчик принятых байтов
  INCW
              VW3300
                                          // если (ошибка четности) или
  LD
              SM3.0
              V3300.0
  0
                                          // (переполнение буфера)
  ATCH
              120,10
                                          // начальный поиск свободной линии
  ATCH
                                          // INT 1, если мы получили символ
              121,8
   RETI
```

```
// INT 124
  // Данная программа обработки прерывания исполняется, когда была принята телеграмма
  // и обнаружена еще раз свободная линия, это означает, что запрос завершен.
  // Выполняемые действия - блокировать таймер свободной линии, блокировать прерывание
  // порта и установить меркер фоновой обработки телеграммы.
  INT:124
       SM0.0
                                                                                DTCH
99
                                                                                 ΕN
                                                                             10-EVT
                                                                                DTCH-
                                                                                 EN
                                                                               8-EVT
                                                                                         К1
                                                                             M31.7
100
                                                                               —( RETI )
               124
  INT
               SM0.0
  LD
                                           // блокировать таймер свободной линии
  DTCH
               10
  DTCH
               8
                                           // блокировать прерывание порта
               M31.7,1
                                           // установить меркер фоновой обработки
  RETI
  // INT 125
  // Данная программа обработки прерывания исполняется, когда ответ был полностью
  // передан обратно активной станции. Сброс системы прерывания для повторного поиска
  // свободной линии и начала нового запроса.
  INT:125
       SM0.0
                                                                                ATCH-
102
                                                                                EN
                                                                           K120-INT
                                                                            K10-EVT
                                                                                ATCH-
                                                                                 EN
                                                                           K121 INT
                                                                             K8-
                                                                                 EVT
103
                                                                               -( RETI
  INT
               125
               SM0.0
  LD
  ATCH
               120,10
                                           // начальный поиск свободная линия
  ATCH
               121,8
                                           // INT 1 если получили символ
  RETI
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'K' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, $4 \Rightarrow K4$)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все права защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 8/96