Коды ошибок

Информация о кодах ошибок предоставляется в ваше распоряжение, чтобы помочь вам определить, что случилось с вашим модулем CPU S7–200.

### Обзор главы

Раздел	Описание	Стр.
B.1	Коды фатальных ошибок и сообщения	B-2
B.2	Ошибки этапа выполнения	B-3
B.3	Нарушение правил компиляции	B-4

### В.1 Коды фатальных ошибок и сообщения

Фатальные (неустранимые) ошибки заставляют CPU остановить исполнение вашей программы. В зависимости от серьезности ошибки CPU может оказаться неспособным выполнять некоторые или даже все функции. Целью обработки фатальных ошибок является перевод CPU в безопасное состояние, в котором CPU может отвечать на вопросы о текущей сбойной ситуации.

При обнаружении фатальной ошибки CPU выполняет следующие действия:

- переходит в состояние STOP
- включает светодиод системной ошибки (SF) и светодиод STOP
- выключает выходы

CPU остается в этом состоянии, пока ошибка не будет устранена. В таблице B–1 приведен список с описаниями кодов ошибок, которые могут быть считаны из CPU.

Таблица B-1. Коды фатальных ошибок и сообщения, считываемые из CPU

Код ошибки	Описание
0000	Нет фатальных ошибок
0001	Ошибка контрольной суммы программы пользователя
0002	Ошибка контрольной суммы скомпилированной программы на LAD
0003	Ошибка времени ожидания контроля времени цикла
0004	Неисправность внутреннего ЭСППЗУ
0005	Ошибка контрольной суммы внутреннего ЭСППЗУ в программе пользователя
0006	Ошибка контрольной суммы внутреннего ЭСППЗУ в параметрах конфигурации
0007	Ошибка контрольной суммы внутреннего ЭСППЗУ в принудительно задаваемых данных
8000	Ошибка контрольной суммы внутреннего ЭСППЗУ в устанавливаемых по умолчанию значениях таблицы выходов
0009	Ошибка контрольной суммы внутреннего ЭСППЗУ в данных пользователя, DB1
000A	Неисправность модуля памяти
000B	Ошибка контрольной суммы модуля памяти в программе пользователя
000C	Ошибка контрольной суммы модуля памяти в параметрах конфигурации
000D	Ошибка контрольной суммы модуля памяти в принудительно задаваемых данных
000E	Ошибка контрольной суммы модуля памяти в устанавливаемых по умолчанию значениях таблицы выходов
000F	Ошибка контрольной суммы модуля памяти в данных пользователя, DB1
0010	Внутренняя ошибка программного обеспечения
0011	Ошибка при косвенной адресации контакта сравнения
0012	Недопустимое значение с плавающей точкой для контакта сравнения
0013	Модуль памяти пуст или программа непонятна для этого CPU

### В.2 Ошибки этапа выполнения

При нормальном выполнении вашей программы могут возникать нефатальные ошибки (например, ошибки адресации). В этом случае CPU генерирует код нефатальной ошибки этапа выполнения. В таблице B–2 приведены описания кодов нефатальных ошибок.

Таблица В-2. Ошибки этапа выполнения

Код ошибки	Ошибка этапа выполнения (нефатальная)
0000	Нет ошибки
0001	Блок HSC разблокирован до выполнения блока HDEF
0002	Конфликт при назначении прерывания от ввода входу, уже назначенному HSC
0003	Конфликт при назначении входов HSC, уже назначенному прерыванию от ввода или другому HSC
0004	Попытка выполнения команды ENI, DISI, SPA или HDEF в программе обработки прерывания
0005	Попытка выполнения второй команды HSC/PLS с тем же самым номером до завершения первой (HSC/PLS в программе обработки прерывания конфликтует с HSC/PLS в главной программе)
0006	Ошибка косвенной адресации
0007	Ошибка данных TODW (Записать время суток) или TODR (Прочитать время суток)
8000	Превышен максимальный уровень вложенности подпрограмм пользователя
0009	Выполнение команды XMT или RCV, когда другая команда XMT или RCV исполняется в порту 0
000A	Попытка повторного определения HSC путем выполнения команды HDEF для того же самого HSC
000B	Одновременное выполнение команд XMT/RCV в порту 1
000C	Отсутствует блок часов
000D	Попытка повторного определения импульсного выхода, когда он активен
000E	Номер сегмента профиля РТО установлен в 0
0091	Ошибка диапазона (в адресной информации): проверьте диапазоны операндов
0092	Ошибка в поле счета в команде (в информации о счете): проверьте максимальное значение счета
0094	Ошибка диапазона при записи в энергонезависимую память в адресной информации
009A	Попытка перейти в режим свободно программируемой связи в прерывании от пользователя

### В.3 Нарушение правил компиляции

При загрузке программы CPU ее компилирует. Если CPU обнаруживает, что программа нарушает правила компиляции (например, содержит недопустимую команду), то CPU прерывает загрузку и генерирует код нефатальной ошибки нарушения правил компиляции. Таблица В–3 дает описания кодов ошибок, которые генерируются при нарушениях правил компиляции.

Таблица В-3. Нарушения правил компиляции

Код ошибки	Ошибки компиляции (нефатальные)	
0800	Программа слишком велика для того, чтобы CPU мог сгенерировать исполняемый код; вы должны уменьшить размер программы.	
0081	Переполнение стека; вы должны разделить сегмент на несколько сегментов.	
0082	Недопустимая команда; проверьте мнемонику команды.	
0083	Отсутствует MEND или команда не допустима в главной программе: добавьте команду MEND или удалите неправильную команду.	
0084	Резерв	
0085	Отсутствует FOR; добавьте команду FOR или удалите команду NEXT.	
0086	Отсутствует NEXT; добавьте команду NEXT или удалите команду FOR.	
0087	Отсутствует метка (LBL, INT, SBR); добавьте подходящую метку.	
0088	Отсутствует RET или команда не допустима в подпрограмме: добавьте RET к концу подпрограммы или удалите неправильную команду.	
0089	Отсутствует RETI или команда не допустима в программе обработки прерывания: добавьте RETI к концу программы обработки прерывания или удалите неправильную команду.	
A800	Резерв	
008B	Резерв	
008C	Двойная метка (LBL, INT, SBR); удалите одну из меток.	
008D	Недопустимая метка (LBL, INT, SBR); обеспечьте, чтобы не превышалось допустимое количество меток	
0090	Недопустимый параметр; проверьте допустимые параметры для команды.	
0091	Ошибка диапазона (в адресной информации); проверьте диапазоны операндов	
0092	Ошибка в поле счета в команде (в информации о счете): проверьте максимальное значение счета.	
0093	Превышен уровень вложенности FOR/NEXT.	
0095	Отсутствует команда LSCR (Загрузить SCR)	
0096	Отсутствует команда SCRE (Конец SCR) или команда блокирования перед командой SCRE	
0097	Резерв	
0098	Недопустимое редактирование в режиме RUN	
0099	Слишком много скрытых программных сегментов	

### Биты специальной памяти (SM)



Биты специальной памяти предоставляют в распоряжение ряд функций состояния и управления и служат также для того, чтобы организовать обмен информацией между CPU и вашей программой. Биты специальной памяти могут быть использованы как биты, байты, слова или двойные слова.

#### SMB0: биты состояния

Как описано в таблице C–1, SMB0 содержит восемь битов состояния, которые обновляются CPU S7–200 в конце каждого цикла обработки программы.

Таблица С-1. Байт специальной памяти SMB0 (SM0.0 ÷ SM0.7)

SM-биты	Описание (защищены от записи)
SM0.0	Этот бит всегда установлен.
SM0.1	Этот бит устанавливается в первом цикле обработки программы. Он используется, например, для вызова подпрограммы инициализации.
SM0.2	Этот бит включается на один цикл обработки программы, если были потеряны сохраняемые (реманентные) данные. Этот бит может быть использован как бит ошибки или как механизм для вызова специальной последовательности запуска.
SM0.3	Этот бит включается на один цикл обработки программы, если режим RUN устанавливается при включении питания. Этот бит может быть использован для предоставления установке времени на разогрев перед началом работы.
SM0.4	Этот бит предоставляет в распоряжение генератор тактовых импульсов, которые включены в течение 30 секунд и выключены в течение 30 секунд, с периодом следования импульсов 1 минута. Тем самым вы получаете в распоряжение легкую в использовании задержку или генератор тактовых импульсов с периодом 1 минута.
SM0.5	Этот бит предоставляет в распоряжение генератор тактовых импульсов, которые включены в течение 0,5 секунды и выключены в течение 0,5 секунды, с периодом следования импульсов 1 секунда. Тем самым вы получаете в распоряжение легкую в использовании задержку или генератор тактовых импульсов с периодом 1 секунда.
SM0.6	Этот бит предоставляет в распоряжение генератор импульсов, которые включены в течение одного цикла обработки программы, а затем выключены в течение следующего цикла. Этот бит может быть использован как вход для подсчета циклов.
SM0.7	Этот бит отражает положение переключателя режимов работы (выключен для положения TERM и установлен для положения RUN). Если вы используете этот бит для разблокирования режима свободно программируемой связи, когда переключатель находится в положении RUN, то нормальная связь с устройством программирования может быть разблокирована переключением в положение TERM.

#### SMB1: биты состояния

Как описано в таблице C–2, SMB1 содержит индикаторы возможных ошибок. Эти биты устанавливаются и сбрасываются командами во время исполнения.

Таблица С-2. Байт специальной памяти SMB1 (SM1.0 ÷ SM1.7)

SM-биты	Описание (защищены от записи)
SM1.0	Этот бит устанавливается при исполнении определенных команд, когда результат операции равен нулю.
SM1.1	Этот бит устанавливается при исполнении определенных команд, когда возникает переполнение или когда обнаруживается недопустимое числовое значение.
SM1.2	Этот бит устанавливается, когда арифметическая операция дат отрицательный результат.
SM1.3	Этот бит устанавливается, когда делается попытка деления на нуль.
SM1.4	Этот бит устанавливается, когда команда «Добавить к таблице» пытается переполнить таблицу.
SM1.5	Этот бит устанавливается, когда команда LIFO или FIFO пытается читать из пустой таблицы.
SM1.6	Этот бит устанавливается, когда делается попытка преобразовать в двоичный код величину, не представленную в формате BCD.
SM1.7	Этот бит устанавливается, когда значение в коде ASCII не может быть преобразовано в допустимое шестнадцатеричное значение.

#### SMB2: прием при свободно программируемой связи

SMB2 – это буфер для приема символа в режиме свободно программируемой связи. Как описано в таблице С–3, каждый символ, принимаемый в режиме свободно программируемой связи, помещается по этому адресу для облегчения доступа к нему из программы, написанной на LAD.

Таблица C-3. Байт специальной памяти SMB2

SM-биты	Описание (защищены от записи)	
SMB2	Этот байт содержит каждый символ, принимаемый из порта 0 или порта	
	1 в режиме свободно программируемой связи.	

### SMB3: ошибка четности в режиме свободно программируемой связи

SMB3 используется в режиме свободно программируемой связи и содержит бит контроля четности, который устанавливается при обнаружении ошибки четности в принятом символе. Как показано в таблице С–4, SM3.0 устанавливается, когда обнаруживается ошибка четности. Используйте этот бит, чтобы отвергнуть сообщение.

Таблица С-4. Байт специальной памяти SMB3 (SM3.0 ÷ SM3.7)

SM-биты	Описание (защищены от записи)	
SM3.0	Ошибка четности от порта 0 или порта 1 (0 = нет ошибки; 1 = ошибка обнаружена)	
SM3.1 ÷ SM3.7	Резерв	

### SMB4: переполнение очереди

Как описано в таблице С–5, SMB4 содержит биты переполнения очереди прерываний, индикатор состояния, показывающий, разблокированы или заблокированы прерывания, и также бит памяти, показывающий, свободен ли передатчик. Биты переполнения очереди показывают, что прерывания происходят чаще, чем они могут быть обработаны, или что прерывания были заблокированы командой глобального блокирования прерываний.

Таблица С-5. Байт специальной памяти SMB4 (SM4.0 ÷ SM4.7)

SM-биты	Описание (защищены от записи)
SM4.0 <sup>1</sup>	Этот бит устанавливается, когда переполнена очередь коммуникационных прерываний.
SM4.1 <sup>1</sup>	Этот бит устанавливается, когда переполнена очередь прерываний от ввода.
SM4.2 <sup>1</sup>	Этот бит устанавливается, когда переполнена очередь прерываний, управляемых временем.
SM4.3	Этот бит устанавливается, когда во время выполнения обнаруживается ошибка программирования.
SM4.4	Этот бит отражает состояние глобального разблокирования прерываний. Он устанавливается, когда прерывания разблокированы.
SM4.5	Этот бит устанавливается, когда передатчик не работает (порт 0).
SM4.6	Этот бит устанавливается, когда передатчик не работает (порт 1).
SM4.7	Этот бит устанавливается, когда что-то делается принудительно.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Используйте биты состояния 4.0, 4.1 и 4.2 только в программе обработки прерывания. Эти биты состояния сбрасываются, когда очередь становится пустой, и управление возвращается в главную программу.

### SMB5: состояние входов и выходов

Как описано в таблице C-6, SMB5 содержит биты сбойных состояний, обнаруженных в системе ввода-вывода. Эти биты дают обзор обнаруженных ошибок ввода-вывода.

Таблица С-6. Байт специальной памяти SMB5 (SM5.0 ÷ SM5.7)

SM-биты	Описание (защищены от записи)
SM5.0	Этот бит устанавливается при наличии любой ошибки ввода-вывода.
SM5.1	Этот бит устанавливается, если к шине ввода-вывода подключено слишком много цифровых входов и выходов.
SM5.2	Этот бит устанавливается, если к шине ввода-вывода подключено слишком много аналоговых входов и выходов.
SM5.3	Этот бит устанавливается, если к шине ввода-вывода подключено слишком много интеллектуальных модулей ввода/вывода.
SM5.4 ÷ SM5.6	Резерв
SM5.7	Этот бит устанавливается, если имеет место неисправность стандартной шины DP

### SMB6: регистр идентификации CPU

Как описано в таблице C–7, SMB6 – регистр идентификации CPU. Биты SM6.4  $\div$  SM6.7 идентифицируют тип CPU. Биты SM6.0  $\div$  SM6.3 зарезервированы для использования в будущем.

Таблица С-7. Байт специальной памяти SMB6

SM-биты	Описание (защищены от записи)	
Формат	MSB LSB 7 0 T T T T	Регистр идентификации CPU
SM6.4 ÷ SM6.7	xxxx = 0000 = CPU 212/CPU 222 0010 = CPU 214/CPU 224 0110 = CPU 221 1000 = CPU 215 1001 = CPU 216/CPU 226	
SM6.0 ÷ SM6.3	Резерв	

### **SMB7**: зарезервирован

SMB7 зарезервирован для использования в будущем.

# SMB8+SMB21: регистры идентификации и ошибок модулей ввода/вывода

Байты SMB8  $\div$  SMB21 разбиты на пары для модулей расширения 0  $\div$  6. Как описано в таблице C—8, байт каждой пары, имеющий четный номер, является регистром идентификации модуля. Эти байты идентифицируют тип модуля, а также вид и количество входов и выходов. Байт каждой пары, имеющий нечетный номер, является регистром ошибок модуля. Эти байты предоставляют в распоряжение индикацию любых ошибок, во вводе/выводе для этого модуля.

Таблица С-8. Байт специальной памяти SMB8 ÷ SMB21

SM-байт	Описание (зац	цищен от записи)
Формат	Байт с четным номером: регистр идентификации  мяв  7  М t t A i i Q Q  М: модуль присутствует 0 = присутствует; 1 = отсутствует tt: 00 неинтеллектуальный модуль ввода/вывода 01интеллектуальный модуль 10 резерв 11 резерв А: тип входов/выходов 0 = цифровые 1 = аналоговые ii: 00 нет входов 01 2 аналоговых входа или 8 цифровых входов 10 4 аналоговых входа или 16 цифровых входов 11 8 аналоговых входа или 32 цифровых входа  QQ: 00 нет выходов 01 2 аналоговых входа или 32 цифровых входов 11 8 аналоговых выхода или 8 цифровых входов 10 4 аналоговых выхода или 16 цифровых выходов 10 4 аналоговых выхода или 16 цифровых выходов 11 8 аналоговых выходов 11 8 аналоговых выходов	Байт с нечетным номером: регистр ошибок модуля  мsв 7 С 0 0 b r P f t  С: ошибка конфигурации b: неисправность шины или ошибка четности г: ошибка выхода за пределы диапазона P: нет питания у пользователя f: сгорел предохранитель t: незакрепленный клеммный блок
SMB8 SMB9	Модуль 0: регистр идентификации Модуль 0: регистр ошибок	
SMB10 SMB11	Модуль 1: регистр идентификации Модуль 1: регистр ошибок	
SMB12 SMB13	Модуль 2: регистр идентификации Модуль 2: регистр ошибок	
SMB14 SMB15	Модуль 3: регистр идентификации Модуль 3: регистр ошибок	
SMB16 SMB17	Модуль 4: регистр идентификации Модуль 4: регистр ошибок	
SMB18 SMB19	Модуль 5: регистр идентификации Модуль 5: регистр ошибок	
SMB20 SMB21	Модуль 6: регистр идентификации Модуль 6: регистр ошибок	

### SMW22+SMW26: время цикла

Как описано в таблице C–9, SMW22, SMW24 и SMW26 дают информацию о времени цикла: минимальное время цикла, максимальное время цикла и время последнего цикла в миллисекундах.

Таблица С-9. Слова специальной памяти SMW22 ÷ SMW26

SM-слово	Описание (защищено от записи)		
SMW22	Это слово дает информацию о времени последнего цикла обработки программы.		
SMW24	Это слово дает информацию о минимальном времени цикла с момента перехода в режим RUN.		
SMW26	Это слово дает информацию о максимальном времени цикла с момента перехода в режим RUN.		

### SMB28 и SMB29: аналоговый потенциометр

Как описано в таблице C–10, SMB28 содержит цифровое значение, представляющее положение аналогового потенциометра 0. SMB29 содержит цифровое значение, представляющее положение аналогового потенциометра 1.

Таблица C-10. Байты специальной памяти SMB28 и SMB29

SM-байты	Описание (защищены от записи)	
SMB28	Этот байт хранит значение, введенное аналоговым потенциометром 0. Это значение обновляется один раз за цикл в STOP/RUN.	
SMB29	Этот байт хранит значение, введенное аналоговым потенциометром 1. Это значение обновляется один раз за цикл в STOP/RUN.	

## SMB30 и SMB130: регистры управления свободно программируемой связью

SMB30 управляет свободно программируемой связью для порта 0; SMB130 управляет свободно программируемой связью для порта 1. Вы можете читать и записывать в SMB30 и SMB130. Как описано в таблице С–11, эти байты конфигурируют соответствующий коммуникационный порт для работы в режиме свободно программируемой связи и предоставляют выбор протокола свободно программируемой связи или системного протокола.

Порт 0 Порт 1 Описание MSB LSB Формат Формат Управляющий байт режима SMB30 SMB130 программируемой связи m m p p SM130.6 и SM130.7 SM30.6 и выбор контроля четности pp: SM30.7 00 = нет контроля четности 01 = контроль по четности 10 = нет контроля четности 11 = контроль по нечетности SM30.5 SM130.5 Количество битов данных на символ 8 битов на символ 0 =7 <u>битов на символ</u> SM30.2 ÷ SM30.4 SM130.2 ÷ SM130.4 bbb: скорость передачи в режиме свободно программируемой связи 000 = 38 400 Бод 19 200 Бод 001 = 010 = 9 600 Бод 011 = 4800 Бод 2 400 Бод 1 200 Бод 100 = 101 = 110 = 600 Бод 111 = 300 Бод SM30.0 и SM130.0 и тт: Выбор протокола SM30.1 SM130.1 00 =протокол интерфейса точка-точка (РРІ/непривилегированный режим) 01 = протокол свободно программируемой связи 10 = РРІ/привилегированный режим 11 = резерв (по умолчанию РРІ/ непривилегированный режим) Примечание: Когда вы выбираете код = 10 (PPI-master), ПЛК становится master-устройством в сети и допускает выполнение команд NETR и NETW. В режимах PPI биты с 2-го по 4-й игнорируются

Таблица C-11. Байт специальной памяти SMB30

### SMB31 и SMW32: управление записью в постоянную память (ЭСППЗУ)

Вы можете сохранить значение, хранящееся в V-памяти в постоянную память (ЭСППЗУ) под управлением вашей программы. Для этого загрузите адрес ячейки, подлежащей сохранению, в SMW32. Затем загрузите SMB31 с командой сохранить значение. После того как вы загрузили команду для сохранения значения, не меняйте значения в V-памяти, пока CPU не сбросит бит SM31.7, показывая, что операция сохранения завершена.

В конце каждого цикла CPU проверяет, не отдана ли команда на сохранение значения в постоянной памяти. Если команда отдана, указанное значение сохраняется в постоянной памяти.

Как описано в таблице C-12, SMB31 определяет размер данных, подлежащих сохранению в постоянной памяти, а также предоставляет в распоряжение команду, которая инициирует исполнение операции сохранения. SMW32 хранит начальный адрес в V-памяти для данных, подлежащих сохранению в постоянной памяти.

Таблица С-12. Байт специальной памяти SMB31 и слово специальной памяти SMW32

SM-байт	Описание	
Формат	SMB31: roманда	
	SMW32: aдрес в V-памяти	
SM31.0 и SM31.1	ss: размер сохраняемого значения 00 = байт 01 = байт 10 = слово 11 = двойное слово	
SM31.7	с: Сохранить в постоянной памяти (ЭСППЗУ)  0 = запрос на операцию сохранения не выполняется  1 = программа пользователя обращается к СРU с запросом о сохранении в постоянной памяти  После каждой операции сохранения СРU сбрасывает этот бит.	
SMW32	Адрес в V-памяти для данных, подлежащих сохранению, хранится в SMW32. Это значение вводится как смещение от V0. Когда операция сохранения выполняется, значение из этого адреса в V-памяти сохраняется в соответствующей ячейке V-памяти постоянного запоминающего устройства (ЭСППЗУ).	

# SMB34 и SMB35: регистры интервалов времени для прерываний, управляемых временем

Как описано в таблице С–13, SMB34 задает интервал времени для циклического прерывания 0, а SMB35 задает интервал времени для циклического прерывания 1. Вы можете задать интервал времени (шагами по 1 мс) от 1 до 255 мс. Значение интервала времени воспринимается СРU, когда соответствующее событие, вызывающее циклическое прерывание, назначается программе обработки прерывания. Для изменения этого интервала времени вы должны снова назначить событие, вызывающее циклическое прерывание, той же самой или другой программе обработки прерывания. Вы можете завершить событие, вызывающее циклическое прерывание, отсоединив это событие.

Таблица C-13. Байты специальной памяти SMB34 и SMB35

SM-байт	Описание	
SMB34	Этот байт задает интервал времени (шагами по 1 мс от 1 мс до 255 мс) для циклического прерывания 0.	
SMB35	Этот байт задает интервал времени(шагами по 1 мс от 1 мс до 255 мс) для циклического прерывания 1.	

### SMB36 + SMB65: регистры HSC0, HSC1 и HSC2

Как описано в таблице C-14, SMB36  $\div$  SM65 используются для контроля и управления скоростными счетчиками HSC0, HSC1 и HSC2.

Таблица С-14. Байты специальной памяти SMB36 ÷ SMB65

SM-байт	Описание	
SM36.0 ÷ SM36.4	Резерв	
SM36.5	Бит состояния текущего направления счета HSC0: 1 = прямой счет	
SM36.6	Бит состояния «текущее значение равно предустановленному значению» для HSC0: 1 = равно	
SM36.7	Бит состояния «текущее значение больше предустановленного значения» для HSC0: 1 = больше	
SM37.0	Бит управления уровнем активности для сброса HSC0: 0= активен при высоком уровне сигнала, 1 = активен при низком уровне сигнала	
SM37.1	Резерв	
SM37.2	Выбор скорости счета для квадратурных счетчиков: 0 = 4-кратная скорость; 1 = 1-кратная скорость	
SM37.3	Бит управления направлением счета HSC0: 1 = прямой счет	
SM37.4	Актуализация направления HSC0: 1 = актуализировать направление	
SM37.5	Актуализация предустановленного значения HSC0: 1 = записать новое предустановленное значение в HSC0	
SM37.6	Актуализация текущего значения HSC0: 1 = записать новое текущее значение в HSC0	
SM37.7	Бит разблокировки HSC0: 1 = разблокировать	
SMB38 SMB39 SMB40 SMB41	Новое текущее значение HSC0: SMB38 – старший байт, а SMB41 – младший байт.	
SMB42 SMB43 SMB44 SMB45	Новое предустановленное значение HSC0: SMB42 – старший байт, а SMB45 – младший байт.	
SM46.0 ÷ SM46.4	Резерв	
SM46.5	Бит состояния текущего направления счета HSC1: 1 = прямой счет	
SM46.6	Бит состояния «текущее значение равно предустановленному значению» для HSC1: 1 = равно	
SM46.7	Бит состояния «текущее значение больше предустановленного значения» для HSC1: 1 = больше	
SM47.0	Бит управления уровнем активности для сброса HSC1: 0= активен при высоком уровне сигнала, 1 = активен при низком уровне сигнала	
SM47.1	Бит управления уровнем активности для пуска HSC1: 0= активен при высоком уровне сигнала, 1 = активен при низком уровне сигнала	
SM47.2	Выбор скорости счета для квадратурного счетчика HSC1: 0 = 4-кратная скорость; 1 = 1-кратная скорость	
SM47.3	Бит управления направлением счета HSC1: 1 = прямой счет	
SM47.4	Актуализация направления HSC1: 1 = актуализировать направление	
SM47.5	Актуализация предустановленного значения HSC1: 1 = записать новое предустановленное значение в HSC1	
SM47.6	Актуализация текущего значения HSC1: 1 = записать новое текущее значение в HSC1	

Таблица С-14. Байты специальной памяти SMB36 ÷ SMB65

SM-байт	Описание
SM47.7	Бит разблокировки HSC1: 1 = разблокировать
SMB48 SMB49 SMB50 SMB51	Новое текущее значение HSC1: SMB48 – старший байт, а SMB51 – младший байт.
SMB52 ÷ SMB55	Новое предустановленное значение HSC1: SMB52 – старший байт, а SMB55 – младший байт.
SM56.0 ÷ SM56.4	Резерв
SM56.5	Бит состояния текущего направления счета HSC2: 1 = прямой счет
SM56.6	Бит состояния «текущее значение равно предустановленному значению» для HSC2: 1 = равно
SM56.7	Бит состояния «текущее значение больше предустановленного значения» для HSC2: 1 = больше
SM57.0	Бит управления уровнем активности для сброса HSC2: 0= активен при высоком уровне сигнала, 1 = активен при низком уровне сигнала
SM57.1	Бит управления уровнем активности для пуска HSC2: 0= активен при высоком уровне сигнала, 1 = активен при низком уровне сигнала
SM57.2	Выбор скорости счета для квадратурного счетчика HSC2: 0 = 4-кратная скорость; 1 = 1-кратная скорость
SM57.3	Бит управления направлением счета HSC2: 1 = прямой счет
SM57.4	Актуализация направления HSC2: 1 = актуализировать направление
SM57.5	Актуализация предустановленного значения HSC2: 1 = записать новое предустановленное значение в HSC2
SM57.6	Актуализация текущего значения HSC2: 1 = записать новое текущее значение в HSC2
SM57.7	Бит разблокировки HSC1: 1 = разблокировать
SMB58 SMB59 SMB60 SMB61	Новое текущее значение HSC2 SMB58 – старший байт, а SMB61 – младший байт.
SMB62 SMB63 SMB64 SMB65	Новое предустановленное значение HSC2 SMB62 – старший байт, а SMB65 – младший байт.

### SMB66 + SMB85: регистры PTO/PWM

Как описано в таблице C-15, SMB66 ÷ SMB85 используются для контроля и управления функциями вывода импульсной последовательности и широтно-импульсной модуляции. За полным описанием этих битов обратитесь к информации о командах скоростного вывода последовательностей импульсов в главе 9.

Таблица С-15. Байты специальной памяти SMB66 ÷ SMB85

SM-байт	Описание	
SM66.0 ÷ SM66.3	Резерв	
SM66.4	Профиль РТО0 прерван: 0 = нет ошибки, 1 = прерван из-за ошибки в расчете приращения	
SM66.5	Профиль РТО0 прерван: 0 = прерван не по команде пользователя, 1 = прерван по команде пользователя	
SM66.6	Переполнение конвейера РТО0 (очищается системой при использовании внешних профилей, в противном случае должен быть сброшен пользователем): 0 = нет переполнения, 1 = конвейер переполнен	
SM66.7	Бит холостого хода РТО0: 0 = РТО активен, 1 = РТО не активен	
SM67.0	Актуализация значения времени цикла PTO0/PWM0: 1 = записать новое значение времени цикла	
SM67.1	Актуализация значения ширины импульсов PWM0: 1 = записать новую ширину импульсов	
SM67.2	Актуализация значения количества импульсов РТО0: 1 = записать новое количество импульсов	
SM67.3	База времени PTO0/PWM0: 0 = 1 мкс/такт; 1 = 1 мс/такт	
SM67.4	Обновлять PWM0 синхронно: 0 = асинхронное обновление, 1 = синхронное обновление	
SM67.5	Режим работы РТО0: 0 = односегментный режим (время цикла и количество импульсов хранятся в SM-памяти), 1 = многосегментный режим (таблица профиля хранится в V-памяти)	
SM67.6	Выбор РТО0 или PWM0: 0 = PTO, 1 = PWM	
SM67.7	Бит разблокировки PTO0/PWM0: 1 = разблокировано	
SMB68 SMB69	Значение времени цикла РТО0/РWМ0 (от 2 до 65 535 единиц базы времени); SMB68 – старший байт, а SMB69 – младший байт.	
SMB70 SMB71	Значение ширины импульсов PWM0 (от 0 до 65 535 единиц базы времени); SMB70 – старший байт, а SMB71 – младший байт.	
SMB72 SMB73 SMB74 SMB75	Количество импульсов РТО0 (от 1 до 2 <sup>32</sup> -1); SMB72— старший байт, а SMB75— младший байт.	
SM76.0 ÷ SM76.3	Резерв	
SM76.4	Профиль РТО1 прерван: 0 = нет ошибки, 1 = прерван из-за ошибки в расчете приращения	
SM76.5	Профиль РТО1 прерван: 0 = прерван не по команде пользователя, 1 = прерван по команде пользователя	
SM76.6	Переполнение конвейера РТО1 (очищается системой при использовании внешних профилей, в противном случае должен быть сброшен пользователем): 0 = нет переполнения, 1 = конвейер переполнен	
SM76.7	Бит холостого хода РТО1: 0 = РТО активен, 1 = РТО не активен	

Таблица С-15. Байты специальной памяти SMB66 ÷ SMB85

SM-байт	Описание
SM77.0	Актуализация значения времени цикла PTO1/PWM1: 1 = записать новое значение времени цикла
SM77.1	Актуализация значения ширины импульсов PWM1: 1 = записать новую ширину импульсов
SM77.2	Актуализация значения количества импульсов РТО1: 1 = записать новое количество импульсов
SM77.3	База времени PTO1/PWM1: 0 = 1 мкс/такт; 1 = 1 мс/такт
SM77.4	Обновлять PWM1 синхронно: 0 = асинхронное обновление, 1 = синхронное обновление
SM77.5	Режим работы РТО1: 0 = односегментный режим (время цикла и количество импульсов хранятся в SM-памяти), 1 = многосегментный режим (таблица профиля хранится в V-памяти)
SM77.6	Выбор РТО1 или PWM1: 0 = PTO, 1 = PWM
SM77.7	Бит разблокировки PTO1/PWM1: 1 = разблокировано
SMB78 SMB79	Значение времени цикла PTO1/PWM1 (от 2 до 65 535 единиц базы времени); SMB78 – старший байт, а SMB79 – младший байт.
SMB80 SMB81	Значение ширины импульсов PWM1 (от 0 до 65 535 единиц базы времени); SMB80 – старший байт, а SMB81 – младший байт.
SMB82 SMB83 SMB84 SMB85	Количество импульсов РТО1 (от 1 до $2^{32}$ -1); SMB82 – старший байт, а SMB85 – младший байт.

### SMB86 + SMB94 и SMB186 + SMB194: управление приемом сообщений

Как описано в таблице C-16, SMB86  $\div$  SMB94 и SMB186  $\div$  SMB194 используются для управление и чтения состояния команды «Принять сообщение».

Таблица С-16. Байты специальной памяти SMB86 ÷ SMB94 и SMB186 ÷ SMB194

Порт 0	Порт 1	Описание
SMB86	SMB186	мѕв темперация в прием сообщения завершен командой пользователя прием сообщения завершен командой пользователя потсутствие условия начала или конца в прием сообщения завершен: время таймера истекло с темперация завершен: максимальное количество символов р темперация завершен из-за ошибки четности

Таблица С–16. Байты специальной памяти SMB86  $\div$  SMB94 и SMB186  $\div$  SMB194

Порт 0	Порт 1	Описание
SMB87	SMB187	MSB LSB
SIVIDOI	SIVID 101	Управляющий байт для
		en sc ec il c/m tmr bk 0 приема сообщения
		en: 0 =функция приема сообщений заблокирована.
		1 = функция приема сообщений разблокирована. Бит разблокировки/блокировки приема сообщений проверяется при каждом
		исполнении команды RCV.
		sc: 0 = игнорировать SMB88 или SMB188. 1 = использовать значение SMB88 или SMB188 для обнаружения
		начала сообщения.
		ес: 0 = игнорировать SMB89 или SMB189. 1 = использовать значение SMB89 или SMB189 для обнаружения
		конца сообщения.
		<ul><li>II: 0 = игнорировать SMW90 или SMB90.</li><li>1 = использовать значение SMW90 для обнаружения бездействия линии</li></ul>
		c/m: 0 = таймер измеряет время между символами
		1 = таймер измеряет время сообщения. tmr: 0 = игнорировать SMW92 или SMW192.
		1 = завершить прием, если превышен интервал времени, указанный
		в SMW92 или SMW192. bk: 0 = игнорировать условия прерывания
		1 = использовать условие прерывания как начало обнаружения
		сообщения. Биты байта управления прерыванием сообщения используются для
		определения критериев, с помощью которых распознается сообщение.
		Определяются критерии начала и конца сообщения. Для определения начала сообщения должен принимать значение «истина» любой из двух наборов
		логически соединенных по И критериев начала сообщения, которые должны
		выполняться последовательно (бездействующая линия, после чего следует символ начала, или разрыв сообщения, за которым следует символ начала).
		Для завершения сообщения разрешенные критерии конца сообщения
		логически комбинируются по ИЛИ. Ниже приведены уравнения для критериев начала и конца:
		Начало сообщения = il * sc + bk * sc
		Конец сообщения = ec + tmr + достигнуто максимальное количество символов.
		Программирование критериев начала сообщения:
		1. обнаружение бездействующей линии: il=1, sc=0, bk=0, SMW90>0 2. обнаружение символа начала: il=0, sc=1, bk=0, SMW90 не имеет значения
		3. обнаружение разрыва: il=0, sc=0, bk=1, SMW90 не имеет значения
		4. любой ответ на запрос: il=0, sc=0, bk=1, SMW90=0
		(Для завершения приема может быть использован таймер сообщения, если
		ответ отсутствует.) 5. разрыв и символ начала: il=0. sc=1. bk=1. SMW90 не имеет значения
		5. разрыв и символ начала: il=0, sc=1, bk=1, SMW90 не имеет значения 6. бездействующая линия и символ начала: il=1, sc=1, bk=0, SMW90 >0
		7. бездействующая линия и символ начала (недопустимый): il=1, sc=1, bk=0, SMW90=0
		Примечание: прием будет автоматически завершен при превышении количества символов или ошибке четности (если разблокирована)
SMB88	SMB188	Символ начала сообщения
SMB89	SMB189	Символ конца сообщения
SMB90	SMB190	Время бездействия линии в миллисекундах. Первый символ, принятый
SMB91	SMB191	по истечении времени бездействия линии, является началом нового
		сообщения. SMB90 (или SMB190) – это старший байт, а SMB91 (или
ON AD CC	0145 100	SMB191) – младший байт.
SMB92 SMB93	SMB192 SMB193	Значение контроля времени при измерении времени между символами и времени сообщения в миллисекундах. Если этот интервал времени
CECTIVIC	OIVID 130	истек, то прием сообщения завершается. SMB92 (или SMB192) – это
		старший байт, а SMB93 (или SMB193) – младший байт.
SMB94	SMB194	Максимальное количество символов, которое должно быть принято (от1 до 255 байтов).
		Примечание: Этот диапазон должен быть установлен на ожидаемый
		максимальный размер буфера, даже если завершение сообщения с
		помощью подсчета символов не используется.

#### SMB98 и SMB99

Как описано в таблице C-17, SMB98 и SMB99 дают информацию о количестве ошибок в шине расширения ввода/вывода.

Таблица С-17. Байты специальной памяти SMB98 и SMB99

SM-байт	Описание
SMB98 SMB99	Эта ячейка увеличивается на 1 каждый раз, когда обнаруживается ошибка в шине расширения ввода/вывода. Она очищается после включения питания и записью нуля пользователем. SMB98 – это старший байт.

### SMB131 ÷ SMB165: регистры HSC3, HSC4 и HSC5

Как описано в таблице C–18, SMB131 ÷ SMB165 используются для контроля и управления скоростными счетчиками HSC3, HSC4 и HSC5.

Таблица С-18. Байты специальной памяти SMB130 ÷ SMB165

SM-байт	Описание	
SMB131 ÷ SMB135	Резерв	
SM136.0 ÷ SM136.4	Резерв	
SM136.5	Бит состояния текущего направления счета HSC3: 1 = прямой счет	
SM136.6	Бит состояния «текущее значение равно предустановленному значению» для HSC3: 1 = равно	
SM136.7	Бит состояния «текущее значение больше предустановленного значения» для HSC3: 1 = больше	
SM137.0 ÷ SM137.2	Резерв	
SM137.3	Бит управления направлением счета HSC3: 1 = прямой счет	
SM137.4	Актуализация направления HSC3: 1 = актуализировать направление	
SM137.5	Актуализация предустановленного значения HSC3: 1 = записать новое предустановленное значение в HSC3	
SM137.6	Актуализация текущего значения HSC3: 1 = записать новое текущее значение в HSC3	
SM137.7	Бит разблокировки HSC3: 1 = разблокировать	
SM138 ÷ SM141	Новое текущее значение HSC3: SM138 – старший байт, а SM141 – младший байт.	
SM142 ÷ SM145	Новое предустановленное значение HSC3: SM142 – старший байт, а SM145 – младший байт.	
SM146.0 ÷ SM146.4	Резерв	
SM146.5	Бит состояния текущего направления счета HSC4: 1 = прямой счет	
SM146.7	Бит состояния «текущее значение больше предустановленного значения» для HSC4: 1 = больше	
SM147.0	Бит управления уровнем активности для сброса HSC1: 0= активен при высоком уровне сигнала, 1 = активен при низком уровне сигнала	
SM147.1	Резерв	
SM147.2	Выбор скорости счета для квадратурных счетчиков: 0 = 4-кратная скорость; 1 = 1-кратная скорость	
SM147.3	Бит управления направлением счета HSC4: 1 = прямой счет	
SM147.4	Актуализация направления HSC4: 1 = актуализировать направление	

Таблица С-18. Байты специальной памяти SMB130 ÷ SMB165

SM-байт	Описание
SM147.5	Актуализация предустановленного значения HSC4: 1 = записать новое предустановленное значение в HSC4
SM147.6	Актуализация текущего значения HSC4: 1 = записать новое текущее значение в HSC4
SM147.7	Бит разблокировки HSC4: 1 = разблокировать
SMB148 ÷ SMB151	Новое текущее значение HSC4: SM148 – старший байт, а SM151 – младший байт.
SMB152 ÷ SMB155	Новое предустановленное значение HSC4: SM152 – старший байт, а SM155 – младший байт.
SM156.0 ÷ SM156.4	Резерв
SM156.5	Бит состояния текущего направления счета HSC5: 1 = прямой счет
SM156.6	Бит состояния «текущее значение равно предустановленному значению» для HSC5: 1 = равно
SM156.7	Бит состояния «текущее значение больше предустановленного значения» для HSC5: 1 = больше
SM157.0 ÷ SM157.2	Резерв
SM157.3	Бит управления направлением счета HSC5: 1 = прямой счет
SM157.4	Актуализация направления HSC5: 1 = актуализировать направление
SM157.5	Актуализация предустановленного значения HSC5: 1 = записать новое предустановленное значение в HSC5
SM157.6	Актуализация текущего значения HSC5: 1 = записать новое текущее значение в HSC5
SM157.7	Бит разблокировки HSC5: 1 = разблокировать
SMB158 ÷ SMB161	Новое текущее значение HSC5: SM158 – старший байт, а SM161 – младший байт.
SMB162 ÷ SMB165	Новое предустановленное значение HSC5: SM162 – старший байт, а SM165 – младший байт.

### SMB166 ÷ SMB194: таблица определения профилей РТО0, РТО1

Как описано в таблице C–19, SMB166 ÷ SMB194 используются, чтобы показать количество шагов активного профиля и адрес таблицы профиля в

V-памяти.

Таблица С-19. Байты специальной памяти SMB166 ÷ SMB194

SM-байт	Описание
SMB166	Текущее количество записей активного шага профиля для РТО0
SMB167	Резерв
SMB168 SMB169	Адрес в V-памяти таблицы профиля для РТО0, заданный как смещение от V0. SM168 – это старший байт смещения адреса
SMB170 ÷ SMB175	Резерв
SMB176	Текущее количество записей активного шага профиля для РТО1
SMB177	Резерв
SMB178 ÷ SMB179	Адрес в V-памяти таблицы профиля для РТО1, заданный как смещение от V0. SM178 – это старший байт смещения адреса
SMB180 ÷ SMB194	Резерв

### SMB200 ÷ SMB299: состояние интеллектуальных модулей

SMB200  $\div$  SMB299 зарезервированы для информации о состоянии интеллектуальных модулей расширения, например, EM 277 PROFIBUS-DP. SMB200  $\div$  SMB249 зарезервированы для первого интеллектуального модуля расширения в вашей системе (ближайшего к вашему CPU); SMB250  $\div$  SMB299 зарезервированы для второго интеллектуального модуля. Для получения информации о том, как ваш модуль использует SMB200  $\div$  SMB299, обратитесь к спецификациям модулей в Приложении A.

# Рекомендации по устранению неисправностей в S7-200



Таблица A-1. Рекомендации по устранению неисправностей в S7-200

Проблема	Возможные причины	Решение
Прекращение работы выходов	<ul> <li>Управляемое устройство вызвало бросок напряжения, который повредил выход.</li> <li>Ошибка в программе пользователя</li> <li>Плохо или неправильно</li> </ul>	<ul> <li>При подключении к индуктивной нагрузке (например, к двигателю или реле) необходимо использовать соответствующую гасящую цепочку. См. раздел 2.4.</li> <li>Исправьте программу пользователя</li> <li>Проверьте и исправьте проводку</li> </ul>
	подключена проводка • Чрезмерная нагрузка • Принудительный режим работы выходов	<ul> <li>Проверьте нагрузку относительно номинала</li> <li>Проверьте CPU на наличие принудительного режима для входов/ выходов</li> </ul>
На СРU загорелся сигнал SF (системная ошибка)	В следующем списке приведены самые общие причины:  • Ошибка программирования пользователя  - 0003 превышение контроля времени  - 0011 косвенная адресация  - 0012 недопустимое значение с плавающей точкой  • Электрические помехи  - от 0001 до 0009  • Неисправность компонентов  - от 0001 до 0010	Прочитайте код фатальной ошибки и обратитесь к разделу 4.12:  В случае ошибок программирования проверьте использование команд FOR, NEXT, JMP, LBL и сравнения.  В случае электрических помех: Обратитесь к указаниям по монтажу электропроводки в разделе 2.3. Очень важно, чтобы панель управления была хорошо заземлена и чтобы высоковольтные кабели не шли параллельно с низковольтными кабелями. Подключите клемму М источнике питания датчиков 24 В пост. тока к заземлению.
Неисправен блок питания	Перенапряжение на силовых линиях, ведущих к установке	Подключите к системе анализатор линии для проверки амплитуды и длительности пиков перенапряжения. На основе этой информации добавьте к системе подходящее устройство для предохранения от перенапряжений. Обратитесь к указаниям по монтажу электропроводки в разделе 2.3 за информацией о монтаже полевой проводки.
Проблемы с электрическими помехами	<ul> <li>Плохое заземление</li> <li>Прокладка проводки внутри шкафа управления</li> <li>Входные фильтры сконфигурированы для слишком большой скорости</li> </ul>	Обратитесь к указаниям по монтажу электропроводки в разделе 2.3. Очень важно, чтобы панель управления была хорошо заземлена и чтобы высоковольтные кабели не шли параллельно с низковольтными кабелями. Подключите клемму М источнике питания датчиков 24 В пост. тока к заземлению. Увеличьте задержку входного фильтра в блоке системных данных. См. раздел 5.2.
Сеть связи повреждена при подключении к	Кабель связи может давать путь для протекания нежелательных токов, если	• Обратитесь к указаниям по монтажу электропроводки в разделе 2.3 и к руководству по сетям в главе 7.

Таблица A-1. Рекомендации по устранению неисправностей в S7-200

Проблема	Возможные причины	Решение
внешнему устройству. (Поврежден или порт на компьютере, или порт на ПЛК, или кабель PC/PPI.)	все неизолированные устройства (напр., ПЛК, компьютеры или другие устройства), которые подключены к сети, не используют совместно одну и ту же электрическую опорную точку. Нежелательные токи могут вызвать ошибки связи и повреждения в цепях.	Приобретите изолированный кабель PC/PPI.     Приобретите изолированный повторитель RS-485-to-RS-485, если вы соединяете установки, не имеющие общей электрической опорной точки.
Проблемы связи (	co STEP 7-Micro/WIN 32	Обратитесь к главе 7 за информацией о сетевых коммуникациях.
Обработка ошибо	К	Обратитесь к Приложению В за информацией о кодах ошибок

## Номера для заказа S7-200



CPU	Номер для заказа
CPU 221 DC/DC/DC 6 входов/4 выхода	6ES7 211-0AA21-0XB0
CPU 221 AC/DC/Relay 6 входов/4 реле	6ES7 211-0BA21-0XB0
CPU 222 DC/DC/DC 8 входов/6 выходов	6ES7 212-1AB21-0XB0
CPU 222 AC/DC/Relay 8 входов/6 реле	6ES7 212-1BB21-0XB0
CPU 224 DC/DC/DC 14 входов/10 выходов	6ES7 214-1AD21-0XB0
CPU 224 AC/DC/Relay 14 входов/10 реле	6ES7 214-1BD21-0XB0
CPU 226 DC/DC/DC 24 входа/16 выходов	6ES7 216-2AD21-0XB0
CPU 226 AC/DC/Relay 24 входа/16 реле	6ES7 216-2BD21-0XB0

Модули расширения	Номер для заказа
EM 221 24 VDC цифровой, 8 входов	6ES7 221-1BF20-0XA0
EM 222 24 VDC цифровой, 8 выходов	6ES7 222-1BF20-0XA0
ЕМ 222 цифровой, 8 релейных выходов	6ES7 222-1HF20-0XA0
EM 223 24 VDC цифровой, комбинация 4 входа/4 выхода	6ES7 223-1BF20-0XA0
EM 223 24 VDC цифровой, комбинация 4 входа/4 релейных выхода	6ES7 223-1HF20-0XA0
EM 223 24 VDC цифровой, комбинация 8 входов/8 выходов	6ES7 223-1BH20-0XA0
EM 223 24 VDC цифровой, комбинация 8 входов/8 релейных выходов	6ES7 223-1PH20-0XA0
EM 223 24 VDC цифровой, комбинация 16 входов/16 выходов	6ES7 223-1BL20-0XA0
EM 223 24 VDC цифровой, комбинация 16 входов/16 релейных выходов	6ES7 223-1PL20-0XA0
EM 231 24 VDC аналоговый, 4 входа	6ES7 231-0HC20-0XA0
EM 232 24 VDC аналоговый, 2 выхода	6ES7 232-0HB20-0XA0
EM 235 24 VDC аналоговый, комбинация 4 входа/1 выход	6ES7 235-0KD20-0XA0
EM 231 24 VDC аналоговый, термосопротивление, 2 входа	6ES7 231-7PB20-0XA0
EM 231 24 VDC аналоговый, термопара, 4 входа	6ES7 231-7PD20-0XA0
EM 277 PROFIBUS-DP	6ES7 277-0AA20-0XA0
СР 243-2 коммуникационный процессор	6GK7 243-2AX00-0XA0

Блоки и кабели	Номер для заказа
Блок памяти MC 291, 32K x 8 EEPROM	6ES7 291-8GE20-0XA0
Часы/календарь с батарейным блоком СС 292, CPU 22x	6ES7 297-1AA20-0XA0
Батарейный блок BC 293, CPU 22x	6ES7 291-8BA20-0XA0
Кабель, расширение ввода/вывода, .8 метров, CPU 22x/EM	6ES7 290-6AA20-0XA0
Кабель, РС/РРІ, изолированный, с 5 переключателями, 5 метров	6ES7 901-3BF20-0XA0

Программное обеспечение для программирования	Номер для заказа
STEP 7-Micro/WIN 32 (V3.1) отдельная лицензия (дискета)	6ES7 810-2BA01-0YX0
STEP 7-Micro/WIN 32 (V3.1) лицензия на модернизацию (дискета)	6ES7 810-2BA01-0YX3
STEP 7-Micro/WIN 32 (V3.1) отдельная лицензия (CD–ROM)	6ES7 810-2BC01-0YX0
STEP 7-Micro/WIN 32 (V3.1) лицензия на модернизацию (CD-ROM)	6ES7 810-2BC01-0YX3
STEP 7-Micro/WIN 32 Toolbox, отдельная лицензия (CD-ROM)	6ES7 810-2PC01-0YX0

Коммуникационные платы	Номер для заказа
Плата MPI: укороченная AT ISA	6ES7 793-2AA01-0AA0
СР 5411: укороченная АТ ISA	6GK1 541-1AA00
СР 5511: PCMCIA, тип II	6GK1 551-1AA00
СР 5611: пата РСI (версия 3.0 или выше)	6GK1 561-1AA00

Руководства	Номер для заказа
Руководство пользователя интерфейса оператора TD 200	6ES7 272-0AA20-8BA0
Руководство по обмену данными, интерфейс «точка-точка» для S7–200 (англ./нем.)	6ES7 298-8GA00-8XH0
Коммуникационный процессор СР 243-2. Руководство (англ.)	6GK7 243-2AX00-8BA0
Программируемый контроллер S7–200. Системное руководство (нем.)	6ES7 298-8FA21-8AH0
Программируемый контроллер S7–200. Системное руководство (англ.)	6ES7 298-8FA21-8BH0
Программируемый контроллер S7–200. Системное руководство (франц.)	6ES7 298-8FA21-8CH0
Программируемый контроллер S7–200. Системное руководство (испан.)	6ES7 298-8FA21-8DH0
Программируемый контроллер S7–200. Системное руководство (итал.)	6ES7 298-8FA21-8EH0

Кабели, сетевые соединители и повторители	Номер для заказа
Кабель МРІ	6ES7 901-0BF00-0AA0
Сетевой кабель PROFIBUS	6XVI 830-0AH10
Штекер для подключения к сетевой шине с портом для устройства программирования, вертикальный кабельный вывод	6ES7 972-0BB11-0XA0
Штекер для подключения к сетевой шине (без порта для устройства программирования), вертикальный кабельный вывод	6ES7 972-0BA11-0XA0
Штекер RS-485 для подключения к шине с кабельным выводом под углом 35° (без порта для устройства программирования)	6ES7 972-0BA40-0XA0
Штекер RS–485 для подключения к шине с кабельным выводом под углом 35° (с портом для устройства программирования)	6ES7 972-0BB40-0XA0
Соединительный блок CPU 22x/EM, 7 клемм, съемный	6ES7 292-1AD20-0AA0
Соединительный блок CPU 22x/EM, 12 клемм, съемный	6ES7 292-1AE20-0AA0
Соединительный блок CPU 22x/EM, 14 клемм, съемный	6ES7 292-1AF20-0AA0
Соединительный блок CPU 22x/EM, 18 клемм, съемный	6ES7 292-1AG20-0AA0
Повторитель RS–485, IP 20, изолированный	6ES7 972-0AA00-0XA0

Интерфейсы оператора	Номер для заказа
Интерфейс оператора TD 200	6ES7 272-0AA20-0YA0
Интерфейс оператора ОР3	6AV3 503-1DB10
Интерфейс оператора ОР7	6AV3 607-1JC20-0AX1
Интерфейс оператора ОР17	6AV3 617-1JC20-0AX1
Сенсорная панель ТР070	6AV6 545-0AA15-2AX0
Сенсорная панель ТР170А	6AV6 545-0BA15-2AX0

Разное	Номер для заказа
Упоры для профильной шины	6ES5 728-8MAII
Разъем с разветвлением на выходе на 12 позиций (CPU 221, CPU 222) 10 узлов	6ES7 290-2AA00-0XA0
Комплект запасных крышек, содержит по 4 элемента каждого из следующих видов: крышки для клеммных блоков на 7, 12, 14, 18, 2х12, 2х14 клемм; дверца для доступа к СРU, дверца для доступа к ЕМ	6ES7 291-3AX20-0XA0
8-позиционный имитатор	6ES7 274 1XF00-0XA0
14-позиционный имитатор	6ES7 274 1XH00-0XA0
24-позиционный имитатор	6ES7 274 1XK00-0XA0

### Времена выполнения команд STL



### Влияние потока сигнала на времена выполнения

Основное время выполнения для команд STL (таблица F-4) – это время, необходимое для выполнения командой логической операции или функции при наличии потока сигнала (когда значение вершины стека равно 1). Для некоторых команд выполнение функции зависит от наличия потока сигнала: CPU выполняет функцию только тогда, когда поток сигнала активизирует команду (когда значение вершины стека равно 1). Если поток сигнала для команды отсутствует (значение вершины стека равно 0), то для расчета времени выполнения команды используйте время «без потока сигнала». Время выполнения команд STL без потока сигнала (когда значение вершины стека равно 0) для всех CPU S7-200 представлено в таблице F-1.

Таблица F-1. Время выполнения команд без потока сигнала

Команда без потока сигнала	CPU S7-200
Все команды STL	3 мкс

#### Влияние косвенной адресации на времена выполнения

Основное время выполнения для команд STL (таблица F-4) — это время, необходимое для выполнения команды при использовании прямой адресации операндов или констант. Если ваша программа использует косвенную адресацию, то увеличьте время выполнения для каждого косвенно адресованного операнда на величину, представленную в таблице F-2.

Таблица F-2. Дополнительное время, необходимое для косвенной адресации

Команда для косвенной адресации	CPU S7-200
Любой косвенно адресованный операнд	22 мкс

### Времена выполнения

Доступ к определенным областям памяти, например, AI, AQ, L и аккумуляторам, требует дополнительного времени на выполнение команды. В таблице F–3 представлены величины, которые необходимо добавить к основному времени выполнения команды для каждого обращения операнда к этим областям памяти.

Таблица F–3. Увеличение времени выполнения при обращении к выбранной области памяти

Область памяти	CPU S7-200
Аналоговые входы (AI)	149 мкс
Аналоговые выходы (AQ)	73 мкс
Локальная память (L)	5,4 мкс
Аккумуляторы (АС)	4,4 мкс

### Основные времена выполнения для команд STL

В таблице F—4 приведен список основных времен выполнения команд STL для всех модулей CPU S7–200.

Таблица F-4. Времена выполнения для команд STL (в мкс)

Команда	Описание	СРU S7-200 (в мкс)
=	Основное время выполнения: I L SM, T, C, V, S, Q, M	0,37 19,2 1,8
+D	Основное время выполнения	55
-D	Основное время выполнения	55
*D	Основное время выполнения	92
/D	Основное время выполнения	376
+	Основное время выполнения	46
-l	Основное время выполнения	47
*	Основное время выполнения	71
/I	Основное время выполнения	115
=	Основное время выполнения: локальный выход выход расширения	29 39
+R	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	110 163
-R	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	113 166
*R	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	100 130
/R	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	300 360
А	Основное время выполнения: I L SM, T, C, V, S, Q, M	0,37 10,8 1,1
AB < =, =, >=, >, <,	Основное время выполнения	35
AD < =, =, >=, >, <,	Основное время выполнения	53

Таблица F-4. Времена выполнения для команд STL (в мкс)

Команда	Описание	СРU S7-200 (в мкс)
Al	Основное время выполнения: локальный вход вход расширения	27 35
ALD	Основное время выполнения	0,37
AN	Основное время выполнения: I L SM, T, C, V, S, Q, M	0,37 10,8 1,1
ANDB	Основное время выполнения	37
ANDD	Основное время выполнения	55
ANDW	Основное время выполнения	48
ANI	Основное время выполнения: локальный вход вход расширения	27 35
AR <=, =, >=, >, <, <>	Основное время выполнения	54
ATCH	Основное время выполнения	20
АТН	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения (постоянная длина) Основное время выполнения (переменная длина) Умножитель длины (LM)	41 55 20
ATT	Основное время выполнения	70
AW <=, =, >=, >, <,	Основное время выполнения	45
BCDI	Основное время выполнения	66
BIR	Основное время выполнения: локальные входы входы расширения	43 51
BIW	Основное время выполнения: локальные входы входы расширения	42 52
BMB	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения (постоянная длина) Основное время выполнения (переменная длина) Умножитель длины (LM)	21 51 11
BMD	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения (постоянная длина) Основное время выполнения (переменная длина) Умножитель длины (LM)	21 51 20
BMW	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения (постоянная длина) Основное время выполнения (переменная длина) Умножитель длины (LM)	21 51 16
CALL	Без параметров:     Время выполнения С параметрами:     Общее время выполнения =     Основное время + Σ(время обработки входных операндов)     Основное время выполнения     Время обработки входного операнда (бит)     Время обработки входного операнда (байт)     Время обработки входного операнда (слово)     Время обработки входного операнда (двойное слово)	32 23 21 24 27

Таблица F-4. Времена выполнения для команд STL (в мкс)

Команда	Описание	CPU S7-200 (в мкс)	
COS	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	1525 1800	
CRET	Общее время выполнения = Основное время + $\Sigma$ (время обработки выходных операндов) Основное время выполнения Время обработки выходного операнда (бит) Время обработки выходного операнда (байт) Время обработки выходного операнда (слово)	13 21 14 18	
CDETI	Время обработки выходного операнда (двойное слово)	20	
CRETI CTD	Основное время выполнения Основное время выполнения при изменении сигнала на входе счета Основное время выполнения в противном случае	23 48 36	
CTU	Основное время выполнения при изменении сигнала на входе счета Основное время выполнения в противном случае	53 35	
CTUD	Основное время выполнения при изменении сигнала на входе счета Основное время выполнения в противном случае	64 45	
DECB	Основное время выполнения	30	
DECD	Основное время выполнения	42	
DECO	Основное время выполнения	36	
DECW	Основное время выполнения	37	
DISI	Основное время выполнения	18	
DIV	Основное время выполнения	119	
DTCH	Основное время выполнения	18	
DTR	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	60 70	
ED	Основное время выполнения	15	
ENCO	Минимальное время выполнения Максимальное время выполнения	39 43	
END	Основное время выполнения	0,9	
ENI	Основное время выполнения	53	
EU	Основное время выполнения	15	
EXP	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	1170 1375	
FIFO	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения Умножитель длины (LM)	70 14	
FILL	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения (постоянная длина) Основное время выполнения (переменная длина) Умножитель длины (LM)	29 50 7	
FND <, =, >, <>	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения Умножитель длины (LM)	85 12	
FOR	Всего = Основное время + (количество повторений*LM) Основное время выполнения Умножитель цикла (LM)	64 50	
GPA	Основное время выполнения	31	
HDEF	Основное время выполнения	35	
HSC	Основное время выполнения	37	
HTA	Всего = Основное время + (длина*LM)		

Таблица F-4. Времена выполнения для команд STL (в мкс)

Команда	Описание		СРU S7-200 (в мкс)	
	Основное время выполнения		38	
	Основное время выполнения	і (переменная длина)	48	
	Умножитель длины (LM)		11	
IBCD	Основное время выполнения		114	
INCB	Основное время выполнения		29	
INCD	Основное время выполнения		42	
INCW	Основное время выполнения		37	
INT	Типовое время выполнения с 1 г	прерыванием	47	
INVB	Основное время выполнения		31	
INVD	Основное время выполнения		42	
INVW	Основное время выполнения		38	
JMP	Основное время выполнения		0,9	
LBL	Основное время выполнения		0,37	
LD	Основное время выполнения:	I L SM, T, C, V, S, Q, M SM0.0	0,37 10,9 1,1 0,37	
LDB <=, =, >=, >, <. <>	Основное время выполнения	GIVIO.0	35	
LDD <=, =, >=, >, <, <>	Основное время выполнения		52	
LDI	Основное время выполнения:	локальный вход вход расширения	26 34	
LDN	Основное время выполнения:	I L SM, T, C, V, S, Q, M	0,37 10,9 1,1	
LDNI	Основное время выполнения:	локальный вход вход расширения	26 34	
LDR<=, =, >=, >, <,			55	
LDS	Основное время выполнения		0,37	
LDW <=, =, >=, >, <, <>	Основное время выполнения		42	
LIFO	Основное время выполнения		70	
LN	Основное время выполнения Максимальное время выполнен	ия	1130 1275	
LPP	Основное время выполнения		0,37	
LPS	Основное время выполнения		0,37	
LRD	Основное время выполнения		0,37	
LSCR	Основное время выполнения		12	
MEND	Основное время выполнения		0,5	
MOVB	Основное время выполнения		29	
MOVD	Основное время выполнения		38	
MOVR	Основное время выполнения		38	
MOVW	Основное время выполнения		34	
MUL	Основное время выполнения		70	
NEXT	Основное время выполнения		0	
NETR	Основное время выполнения		179	
NETW	Всего = Основное время + (длиносновное время выполнения Умножитель длины (LM)		175 8	

Таблица F-4. Времена выполнения для команд STL (в мкс)

Команда	Описание	Описание CPU S7-200 (в мкс)	
NOP	Основное время выполнения	0,37	
NOT	Основное время выполнения	0,37	
0	Основное время выполнения:	0,37	
	L	10,8	
	SM, T, C, V, S, Q, M	1,1	
OB < =, =, >=, >, <, <>	Основное время выполнения	35	
OD < =, =, >=, >, <, <>	Основное время выполнения	53	
OI	Основное время выполнения: локальный вход вход расширения	27 35	
OLD	Основное время выполнения	0,37	
ON	Основное время выполнения:	0,37	
	L	10,8	
	SM, T, C, V, S, Q, M	1,1	
ONI	Основное время выполнения: локальный вход вход расширения	27 35	
OR<=, =, >=, >, <,	Основное время выполнения	55	
ORB	Основное время выполнения	37	
ORD	Основное время выполнения	55	
ORW	Основное время выполнения	48	
OW < =, =, >=, >,	Основное время выполнения	45	
<, <>	Основное время выполнения	45	
PID	Основное время выполнения	750	
	Дополнительное слагаемое для расчета ( $K_c*T_s/T_i$ ) и ( $K_c*T_d/T_s$ ) перед расчетом PID-регулятора. Пересчет производится, если значение $K_c$ , $T_s$ , $T_i$ или $T_s$ изменилось после предыдущего выполнения этой команды или после перехода к автоматическому управлению.	1000	
PLS	Основное время выполнения:		
	PWM	57	
	РТО односегментный	67	
	РТО многосегментный	92	
R	Для длины=1 и заданной как константа (напр., R V0.2,1)	17	
	Время выполнения для операнда = С Время выполнения для операнда = Т	24	
	Время выполнения для всех остальных операндов	5	
	Иначе, Общее время выполнения =Основное время выполнения +(длина*LM)		
	Основное время выполнения для операнда = C, T Основное время выполнения для всех остальных	19	
	операндов	28	
	Умножитель длины (LM) для операнда = С Умножитель длины (LM) для операнда = Т	8,6	
	Умножитель длины (LM) для операнда – т Умножитель длины (LM) для операнда всех остальных операндов	16,5	
	Если длина хранится в переменной, а не задана в виде константы, увеличьте основное время выполнения, добавив к нему:	0,9	
		29	
RCV	Основное время выполнения	80	
RET	Общее время выполнения =		

Таблица F-4. Времена выполнения для команд STL (в мкс)

Команда	Описание	CPU S7-200 (в мкс)	
	Основное время + Σ(время обработки выходных операндов)		
	Основное время выполнения	13	
	Время обработки выходного операнда (бит)	21	
	Время обработки выходного операнда (байт)	14	
	Время обработки выходного операнда (слово)	18	
	Время обработки выходного операнда (двойное слово)	20	
RETI	Основное время выполнения	23	
રા	Всего = Основное время + (длина*LM)		
	Основное время выполнения	18	
	Умножитель длины (локальный выход)	22	
	Умножитель длины (выход расширения)	32	
	Если длина хранится в переменной, а не задана в виде		
	константы, увеличьте основное время выполнения, добавив к		
	нему:	30	
RLB	Всего = Основное время + (длина*LM)		
	Основное время выполнения	42	
	Умножитель длины (LM)	0,6	
RLD	Всего = Основное время + (длина*LM)	,	
	Основное время выполнения	52	
	Умножитель длины (LM)	2,5	
RLW	Всего = Основное время + (длина*LM)		
	Основное время выполнения	49	
	Умножитель длины (LM)	1,7	
RRB	Всего = Основное время + (длина*LM)		
	Основное время выполнения	42	
	Умножитель длины (LM)	0,6	
RRD	Всего = Основное время + (длина*LM)		
	Основное время выполнения	52	
	Умножитель длины (LM)	2,5	
RRW	Всего = Основное время + (длина*LM)		
	Основное время выполнения	49	
	Умножитель длины (LM)	1,7	
S	Для длины = 1 и заданной в виде константы (напр., S V0.2, 1)		
	Время выполнения	5	
	Иначе,		
	Общее время выполнения=Основное время выполнения		
	+( длина*LM)		
	Основное время выполнения для всех остальных		
	операндов	27	
	Умножитель длины (LM) для всех остальных операндов	0,9	
	Если длина хранится в переменной, а не задана в виде	0,0	
	константы, увеличьте основное время выполнения, добавив к		
	нему:	20	
CDD	00:100:100	29	
SBR SODE	Основное время выполнения	0	
SCRE	Основное время выполнения	0,37	
SCRT	Основное время выполнения	17	
SEG	Основное время выполнения	30	
SHRB	Всего = Основное время + (длина*LM1) + ((длина/8) *LM2)	70	
	Основное время выполнения (постоянная длина)	76	
	Основное время выполнения (переменная длина)	84	
	Умножитель длины 1 (LM1)	1,6	
	Умножитель длины 2 (LM2)	4	
SI	Всего = Основное время + (длина*LM)		

Таблица F-4. Времена выполнения для команд STL (в мкс)

Команда	Описание	CPU S7-200 (в мкс)	
	Основное время выполнения Умножитель длины (LM) (локальный выход) Умножитель длины (LM) (выход расширения)	18 22 32	
	Если длина хранится в переменной, а не задана в виде константы, увеличьте основное время выполнения, добавив к нему:	30	
SIN	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	1525 1800	
SLB	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения Умножитель длины (LM)	43 0,7	
SLD	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения Умножитель длины (LM)	53 2,6	
SLW	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения Умножитель длины (LM)	51 1,3	
SPA	Основное время выполнения	243	
SQRT	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	725 830	
SRB	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения Умножитель длины (LM)	43 0,7	
SRD	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения Умножитель длины (LM)	53 2,6	
SRW	Всего = Основное время + (длина*LM) Основное время выполнения Умножитель длины (LM)	51 1,3	
STOP	Основное время выполнения	16	
SWAP	Основное время выполнения	32	
TAN	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	1825 2100	
TODR	Основное время выполнения	2400	
TODW	Основное время выполнения	1600	
TOF	Основное время выполнения	64	
TON	Основное время выполнения	64	
TONR	Основное время выполнения	56	
TRUNC	Основное время выполнения Максимальное время выполнения	103 178	
WDR	Основное время выполнения	16	
XMT	Основное время выполнения	78	
XORB	Основное время выполнения	37	
XORD	Основное время выполнения	55	
XORW	Основное время выполнения	48	

# Краткая справочная информация об S7-200



Это приложение содержит информацию о следующем:

- биты специальной памяти
- описания событий, вызывающих прерывания
- обзор диапазонов областей памяти и характеристик CPU S7-200
- скоростные счетчики HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4, HSC5
- команды S7-200

Таблица G-1. Биты специальной памяти

Биты специальной памяти			
SM0.0	Всегда включен	SM1.0	Результат операции = 0
SM0.1	Первый цикл	SM1.1	Переполнение или недопустимое значение
SM0.2	Потеряны сохраняемые данные	SM1.2	Отрицательный результат
SM0.3	Включение питания	SM1.3	Деление на 0
SM0.4	30 с выкл./ 30 с вкл.	SM1.4	Таблица заполнена
SM0.5	0,5 с выкл./ 0,5 с вкл.	SM1.5	Таблица пуста
SM0.6	1 цикл выкл./1 цикл вкл.	SM1.6	Ошибка преобразования BCD в двоичный код
SM0.7	Включен в положении RUN	SM1.7	Ошибка преобразования ASCII в 16-ричный код

Таблица G-2. Прерывающие события в порядке убывания приоритета

Номер события	Описание прерывания	Группа приоритета	Приоритет в группе
8	Порт 0: символ принят	Коммуникации	0
9	Порт 0: передача завершена	(наивысшая)	0
23	Порт 0: прием сообщения завершен		0
24	Порт 1: прием сообщения завершен		1
25	Порт 1: символ принят		1
26	Порт 1: передача завершена		1
19	Прерывание при завершении РТО 0	Дискретные	0
20	Прерывание при завершении РТО 1	операции	1
0	Нарастающий фронт, I0.0	(средняя)	2
2	Нарастающий фронт, I0.1		3
4	Нарастающий фронт, I0.2		4
6	Нарастающий фронт, I0.3		5
1	Падающий фронт, 10.0		6
3	Падающий фронт, 10.1		7
5	Падающий фронт, 10.2		8
7	Падающий фронт, 10.3		9
12	HSC0: CV=PV (текущее значение = предустановленному)		10
27	HSC0: направление изменено		11
28	HSC0: внешний сброс		12
13	HSC1: CV=PV (текущее значение = предустановленному)		13
14	HSC1: направление изменено		14
15	HSC1: внешний сброс		15
16	HSC2: CV=PV (текущее значение = предустановленному)		16
17	HSC2: направление изменено		17
18	HSC2: внешний сброс		18
32	HSC3: CV=PV (текущее значение = предустановленному)		19
29	HSC4: CV=PV (текущее значение = предустановленному)		20
30	HSC4: направление изменено		21
31	HSC4: внешний сброс		22
33	HSC5: CV=PV (текущее значение = предустановленному)		23
10	Циклическое прерывание 0	Управление	0
11	Циклическое прерывание 1	Временем	1
21	Прерывание от таймера T32 CT=PT	(низшая)	2
22	Прерывание от таймера Т96 СТ=РТ	,,	3

Таблица G-3. Обзор диапазонов областей памяти и характеристик CPU S7-200

Описание	Границы диапазона				Доступности в виде				
	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226	бита	байта	слова	двойно- го слова	
Размер программы пользователя	2 Кслова	2 Кслова	4 Кслова	4 Кслова					
Размер данных пользователя	1 Кслово	1 Кслово	2,5 Кслова	2,5 Кслова					
Регистр входов образа процесса	10.0 ÷ 115.7	10.0 ÷ 115.7	10.0 ÷ 115.7	10.0 ÷ 115.7	lx.y	IBx	IWx	IDx	
Регистр выходов образа процесса	Q0.0÷Q15.7	Q0.0 ÷ Q15.7	Q0.0 ÷ Q15.7	Q0.0 ÷ Q15.7	Qx.y	QBx	QWx	QDx	
Аналоговые входы (только чтение)		AIW0 ÷ AIW30	AIW0 ÷ AIW62	AIW0 ÷ AIW62			AWx		
Аналоговые выходы (только запись)		AQW0 ÷ AQW30	AQW0 ÷ AQW62	AQW0 ÷ AQW62			AQWx		
Память переменных (V) <sup>1</sup>	VB0.0 ÷ VB2047.7	VB0.0 ÷ VB2047.7	VB0.0 ÷ VB5119.7	VB0.0 ÷ VB5119.7	Vx.y	VBx	VWx	VDx	
Локальная память $\left( L \right)^2$	LB0.0 ÷ LB63.7	LB0.0 ÷ LB63.7	LB0.0 ÷ LB63.7	LB0.0 ÷ LB63.7	Lx.y	LBx	LWx	LDx	
Битовая память (M)	M0.0 ÷ M31.7	M0.0 ÷ M31.7	M0.0 ÷ M31.7	M0.0÷M31.7	Mx.y	MBx	MWx	MDx	
Специальная память (SM) Только чтение	SM0.0 ÷ SM179.7 SM0.0 ÷ SM29.7	SM0.0 ÷ SM299.7 SM0.0 ÷ SM29.7	SM0.0 ÷ SM299.7 SM0.0 ÷ SM29.7	SM0.0 ÷ SM299.7 SM0.0 ÷ SM29.7	SMx.y	SMBx	SMWx	SMDx	
Таймеры	256	256	256	256	Тх		Tx		
талшоры.	(T0 ÷ T255)	(T0 ÷ T255)	(T0 ÷ T255)	(T0 ÷ T255)	17		'		
Зад. вкл. 1 мс с запом.	T0, T64	T0, T64	T0, T64	T0, T64					
Зад. вкл. 10 мс с зап.	T1 ÷ T4,	T1 ÷ T4,	T1 ÷ T4,	T1 ÷ T4,					
Зад. вкл. 100 мс с зап.	T65 ÷ T68 T5 ÷ T31,								
зад. выт. тоо мс с зап.	T69 ÷ T95	T69 ÷ T95	T69 ÷ T95	T69 ÷ T95					
Зад. вкл/выкл 1 мс	T32, T96	T32, T96	T32, T96	T32, T96					
Зад. вкл/выкл 10 мс	T33 ÷ T36, T97 ÷ T100								
Зад. вкл/выкл 100 мс	T37 ÷ T63, T101 ÷ T255								
Счетчики	C0 ÷ C255	C0 ÷ C255	C0 ÷ C255	C0 ÷ C255	Сх		Сх		
Скоростные счетчики	HC0, HC3. HC4, HC5	HC0, HC3, HC4, HC5	HC0 ÷ HC5	HC0 ÷ HC5				HCx	
Реле управления последовательно- стью (S)	S0.0 ÷ S31.7	S0.0 ÷ S31.7	S0.0 ÷ S31.7	S0.0 ÷ S31.7	Sx.y	SBx	SWx	SDx	
Аккумуляторные регистры	AC0 ÷ AC3	AC0 ÷ AC3	AC0 ÷ AC3	AC0 ÷ AC3		ACx	ACx	ACx	
Переходы/метки	0 ÷ 255	0 ÷ 255	0 ÷ 255	0 ÷ 255					
Вызов/подпрограмма	0 ÷ 63	0 ÷ 63	0 ÷ 63	0 ÷ 63					
Программы обработки прерываний	0 ÷ 127	0 ÷ 127	0 ÷ 127	0 ÷ 127					
PID-регуляторы	0 ÷ 7	0 ÷ 7	0 ÷ 7	0 ÷ 7					
Порт	Порт 0	Порт 0	Порт 0	Порт 0, Порт 1					

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Вся V-память может быть сохранена в постоянной памяти <sup>2</sup> LB60÷LB63 зарезервированы STEP 7-Micro/WIN 32, версия 3.0 или позднее.

Таблица G-4. Скоростные счетчики HSC0, HSC3, HSC4 и HSC5

Режим	HSC0		HSC3	HSC4			HSC5	
	10.0	10.1	10.2	10.1	10.3	10.4	10.5	10.4
0	Тактов.			Тактов.	Тактов.			Тактов.
1	Тактов.		Сброс		Тактов.		Сброс	
2								
3	Тактов.	Направл.			Тактов.	Направл.		
4	Тактов.	Направл.	Сброс		Тактов.	Направл.	Сброс	
5								
6	Тактов., вперед	Тактов., назад			Тактов., вперед	Тактов., назад		
7	Тактов., вперед	Тактов., назад	Сброс		Тактов., вперед	Тактов. назад	Сброс	
8								
9	Фаза А	Фаза В			Фаза А	Фаза В		
10	Фаза А	Фаза В	Сброс		Фаза А	Фаза В	Сброс	
11								

Таблица G-5. Скоростные счетчики HSC1 и HSC2

Режим		HSC1				HSC2		
	10.6	10.7	I1.0	11.1	I1.2	I1.3	11.4	I1.5
0	Тактов.				Тактов.			
1	Тактов.		Сброс		Тактов.		Сброс	
2	Тактов.		Сброс	Пуск	Тактов.		Сброс	Пуск
3	Тактов.	Направл.			Тактов.	Направл.		
4	Тактов.	Направл.	Сброс		Тактов.	Направл.	Сброс	
5	Тактов.	Направл.	Сброс	Пуск	Тактов.	Направл.	Сброс	Пуск
6	Тактов., вперед	Тактов., назад			Тактов., вперед	Тактов., назад		
7	Тактов., вперед	Тактов., назад	Сброс		Тактов., вперед	Тактов., назад	Сброс	
8	Тактов., вперед	Тактов., назад	Сброс	Пуск	Тактов., вперед	Тактов. назад	Сброс	Пуск
9	Фаза А	Фаза В			Фаза А	Фаза В		
10	Фаза А	Фаза В	Сброс		Фаза А	Фаза В	Сброс	
11	Фаза А	Фаза В	Сброс	Пуск	Фаза А	Фаза В	Сброс	Пуск

	Бул	іевы команды	-R	IN1, OUT	OUT-IN1=OUT
LD	N	Загрузить	MUL	IN1, OUT	Перемножить целые (16*16->32)
LDI	N	Загрузить непосредственно	*R	IN1, OUT	или вещественные числа
LDN	N	Загрузить инверсное значение	*D. *I	IN1, OUT	Перемножить целые или двойные
LDNI	N	Загрузить непосредственно	,	,	целые числа
		инверсное значение			IN1 * OUT = OUT
Α	N	И	DIV	IN1, OUT	Разделить целые (16/16->32) или
Al	N	Непосредственное И	/R	IN1, OUT	вещественные числа Разделить целые или двойные
AN	N	И-НЕ	/D, /I	IN1, OUT	целые числа
ANI	N	Непосредственное И-НЕ			IN1 / OUT = OUT
0	N	или	SQRT	IN, OUT	Квадратный корень
OI	N	Непосредственное ИЛИ	LN	IN, OUT	Натуральный логарифм
ON	N	или-не	EXP	IN, OUT	Натуральная экспонента
ONI	N	Непосредственное ИЛИ-НЕ	SIN	IN, OUT	Синус
LDBx	N1, N2	Загрузить результат сравнения байтов	cos	IN, OUT	Косинус
		N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2	TAN	IN, OUT	Тангенс
ABx	N1, N2	Результат сравнения байтов	INCB	OUT	
	,	N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2	INCB	OUT	Увеличить на 1 байт, слово или двойное слово
0.0	114 110	И вершина стека	INCV	OUT	
OBx	N1, N2	Результат сравнения байтов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2	DECB	OUT	VMOULUUMTL HA 1 600T ORODO HTT
		ИЛИ вершина стека	DECM		Уменьшить на 1 байт, слово или двойное слово
LDWx	N1, N2	Загрузить результат сравнения	DECD	OUT	
		слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2	PID	Table, Loop	PID porygaton
AWx	N1, N2	Результат сравнения слов	PID	, i	PID-регулятор
		N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека	TON		еры и счетчики
OWx	N1, N2	Результат сравнения слов	TON	Txxx, PT	Таймер с задержкой включения
	,	N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2	TOF	Txxx, PT	Таймер с задержкой выключения
	114 110	ИЛИ вершина стека	TONR	Txxx, PT	Таймер с задержкой включения с
LDDx	N1, N2	Загрузить результат сравнения двойных слов			запоминанием
		N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2	CTU	Cxxx, PV	Прямой счет
	114 110		OTD	O D\/	O6-0
ADx	N1, N2	Результат сравнения двойных	CTD	Cxxx, PV	Обратный счет
ADx	N1, N2	слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2	CTUD	Cxxx, PV Cxxx, PV	Реверсивный счетчик
	,	слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека	_	Cxxx, PV	Реверсивный счетчик
ODx	N1, N2	слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2	_	Сххх, PV Часы р	·
ODx	N1, N2	слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2 ИЛИ вершина стека	CTUD	Сххх, PV Часы ро	Реверсивный счетчик еального времени
	,	слов N1 (x:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения	CTUD	Сххх, PV <b>Часы р</b> е Т	Реверсивный счетчик <b>рального времени</b> Прочитать реальное время  Записать реальное время
ODx	N1, N2	слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=,=, >=, >, <>) N2 ИЛИ вершина стека	CTUD	Сххх, PV <b>Часы р</b> е Т	Реверсивный счетчик <b>Резильного времени</b> Прочитать реальное время
ODx	N1, N2	слов N1 (x:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=, =, >, <>) N2 ИЛИ вершина стека  Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=, =, >=, >, <>) N2  Результат сравнения	TODR TODW	Сххх, PV <b>Часы р</b> е Т	Реверсивный счетчик <b>рального времени</b> Прочитать реальное время  Записать реальное время <b>равления программой</b>
ODx LDRx	N1, N2 N1, N2	слов N1 (x:<, <=,=,>=,>, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел	TODR TODW	Сххх, PV <b>Часы р</b> е Т	Реверсивный счетчик <b>Зального времени</b> Прочитать реальное время  Записать реальное время <b>равления программой</b> Условный конец программы
ODx LDRx	N1, N2 N1, N2	слов N1 (x:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=, =, >, <>) N2 ИЛИ вершина стека  Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=, =, >=, >, <>) N2  Результат сравнения	TODR TODW END STOP	Сххх, PV <b>Часы р</b> е Т	Реверсивный счетчик <b>зального времени</b> Прочитать реальное время  Записать реальное время <b>равления программой</b> Условный конец программы  Переход в состояние STOP  Сброс контроля времени (300 мс)
ODx LDRx	N1, N2 N1, N2	слов N1 (x:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=, >=, ><, >>) N2 ИЛИ вершина стека  Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=, >=, ><, >) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=, >=, ><, >>) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=, >=, ><, >>) N2  И вершина стека  Результат сравнения	TODR TODW END STOP	Сххх, PV  Часы ро  Т  Т  Команды уп	Реверсивный счетчик <b>зального времени</b> Прочитать реальное время Записать реальное время <b>равления программой</b> Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке
ODx LDRx ARx	N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=,>=,>, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N2 и вершина стека	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL	Сххх, PV  Часы ро Т  Т  Команды уп	Реверсивный счетчик <b>зального времени</b> Прочитать реальное время Записать реальное время <b>равления программой</b> Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода
ODx LDRx ARx	N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (x:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения двойных слов N1 (x:<, <=, >=, ><, >>) N2 ИЛИ вершина стека  Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=, >=, ><, >) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=, >=, ><, >>) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (x:<, <=, >=, ><, >>) N2  И вершина стека  Результат сравнения	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL	Сххх, PV  Часы ро Т Т  Команды уп	Реверсивный счетчик <b>зального времени</b> Прочитать реальное время Записать реальное время <b>равления программой</b> Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке
ODx  LDRx  ARx  ORx	N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL	Сххх, PV  Часы ро Т  Т  Команды уп	Реверсивный счетчик  вального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из
ODx  LDRx  ARx  ORx	N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Инверсия стека	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET	Сххх, PV	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT	N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Обнаружение нарастающ. фронта	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL	Сххх, PV  Часы ро Т  Т  Команды уп  N N N INIT,]	Реверсивный счетчик  вального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED	N1, N2 N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<,<,=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Инверсия стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET	Сххх, PV	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  =	N1, N2 N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT	Сххх, PV  Часы ре Т  Т  Команды уп  N  N  N  INDX,INIT, FINAL	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED	N1, N2 N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<,<,=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Инверсия стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR	Сххх, PV  Часы ро Т  Т  Команды уп  N N N INIT, FINAL	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  =	N1, N2 N1, N2 N1, N2 N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека  Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  И вершина стека  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  И вершина стека  Обнарультат сравнения вещественных чисел N1 (х:<,<,=,=,>=,>,<>) N2  Или вершина стека  Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта  Присваивание значения  Непосредственное присваивание	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT	Сххх, PV  Часы ро Т  Т  Команды уп  N N N INIT, FINAL	Реверсивный счетчик  рального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  = =	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2	слов N1 (х:<, <=,=, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека  Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  И вершина стека  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  И вершина стека  Обнарультат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2  Или вершина стека  Обнаружение нарастающ. фронта  Обнаружение убывающ. фронта  Присваивание значения  Непосредственное присваивание значения	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE	Сххх, PV  Часы ре Т  Т  Команды уп  N  N  N  INDX,INIT, FINAL  N  N	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  =  =  S	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  S_BIT, N	слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Или вершина стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Непосредственное присваивание значения Установка N битов Сброс N битов Непосредственная установка N	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAN	Сххх, PV  Часы ро Т  Т  Команды уп  N N N N [N1,]	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  =  I  S  R  SI	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  S_BIT, N S_BIT, N S_BIT, N	слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 иЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 и вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 и вершина стека Инвершина стека Инверсия стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Непосредственное присваивание значения Установка N битов Сброс N битов Непосредственная установка N битов	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAP	Сххх, PV  Часы ре Т  Т  Команды уп  N  N  N  N  INDX,INIT, FINAL  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью  сдвига, циклического сдвига и заполнения Передать байт, слово, двойное
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  =  I  S  R	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  S_BIT, N S_BIT, N	слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 ИЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 Или вершина стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Непосредственное присваивание значения Установка N битов Сброс N битов Непосредственная установка N	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAH MOVB	Сххх, PV  Часы ре Т  Т  Команды уп  N  N  N  N  INDX,INIT, FINAL  N  N  INDX,INIT, FINAL  INDX,INIT, FINAL  INDX,INIT, FINAL  N  N  N  INDX,INIT, FINAL	Реверсивный счетчик  рального времени Прочитать реальное время Записать реальное время Реговный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью  сдвига, циклического сдвига и ваполнения
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  S  R  SI  RI	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N N S_BIT, N S_BI	слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 иЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 ИЛИ вершина стека Инверсия стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Непосредственное присваивание значения Установка N битов Сброс N битов Непосредственная установка N битов Непосредственный сброс N битов	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAP MOVB MOVD	Сххх, PV  Часы ре Т  Т  Команды уп  N  N  N  N  INDX,INIT, FINAL  N  N  INDX,INIT, FINAL	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью  сдвига, циклического сдвига и заполнения Передать байт, слово, двойное
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  = =   S R SI RI	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  NN S_BIT, N S_BIT, N S_BIT, N S_BIT, N S_BIT, N	слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 или вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных сисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Или вершина стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Непосредственное присваивание значения Установка N битов Сброс N битов Непосредственная установка N битов Непосредственный сброс N битов	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAP MOVB MOVW MOVD MOVR	Сххх, PV  Часы ре Т  Т  Команды уп  N  N  N  N  INDX,INIT, FINAL  N  N  IINDX,INIT, FINAL  IINDX,INIT, FINAL	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью  сдвига, циклического сдвига и заполнения Передать байт, слово, двойное
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  = =   S  R  SI  RI  +1	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N N S_BIT, N S_BIT	слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 иЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 ИЛИ вершина стека Инверсия стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Непосредственное присваивание значения Установка N битов Сброс N битов Непосредственная установка N битов Непосредственный сброс N битов	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAP MOVB MOVW MOVD MOVR BIR	Cxxx, PV  Yacы pe T T  Komahdы yn  N N N N N INIT, FINAL  N N N INIT, FINAL  IN, OUT	Реверсивный счетчик  зального времени Прочитать реальное время Записать реальное время  равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью  сдвига, циклического сдвига и заполнения Передать байт, слово, двойное слово, вещественное число  Передача непосредственно считанного байта
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  =  =I  S  R  SI  RI  +I  +D	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N, N S_BIT, N S_BI	слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 или вершина стека  Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека  Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Или вершина стека  Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Непосредственное присваивание значения Установка N битов Сброс N битов Непосредственная установка N битов Непосредственный сброс N битов  не операции, увеличение и внышение на 1  Сложить целые, двойные целые	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAP MOVB MOVW MOVD MOVR	Сххх, PV  Часы ре Т  Т  Команды уп  N  N  N  N  INDX,INIT, FINAL  N  N  IINDX,INIT, FINAL  IINDX,INIT, FINAL	Реверсивный счетчик  рального времени Прочитать реальное время Записать реальное время Равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью  Сдвига, циклического сдвига и заполнения Передать байт, слово, двойное слово, вещественное число  Передача непосредственно считанного байта Передача байта для
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  = =I  S  R SI  RI  +I +D +R	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  NN S_BIT, N IN1, OUT IN1, OUT IN1, OUT	слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 или вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 И вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=, =, >=, >, <>) N2 Или вершина стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Непосредственное присваивание значения Установка N битов Сброс N битов Непосредственный сброс N битов Непосредственный сброс N битов Велосредственный сброс N битов Велосредственный сброс N битов Велосредственные числа или вещественные числа или вещественные числа или нешественные числа или нешественн	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAP MOVB MOVW MOVD MOVR BIR BIW	Сххх, PV  Часы ре Т  Т  Команды уп  N  N  N  N  N  IN, OUT	Реверсивный счетчик  рального времени Прочитать реальное время Записать реальное время Равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью  Сдвига, циклического сдвига и ваполнения Передать байт, слово, двойное слово, вещественное число  Передача непосредственно считанного байта Передача байта для непосредственной записи
ODX  LDRX  ARX  ORX  NOT  EU  ED  = =I  S  R  SI  RI  +I +D	N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N1, N2  N, N S_BIT, N S_BI	слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 И вершина стека Результат сравнения двойных слов N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 иЛИ вершина стека Загрузить результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 и вершина стека Результат сравнения вещественных чисел N1 (х:<, <=,=,>=,>,<>) N2 иЛИ вершина стека Обнаружение нарастающ. фронта Обнаружение убывающ. фронта Присваивание значения Истановка N битов Сброс N битов Сброс N битов Непосредственный сброс N битов	TODR TODW END STOP WDR JMP LBL CALL CRET FOR NEXT LSCR SCRT SCRE KOMAP MOVB MOVW MOVD MOVR BIR	Cxxx, PV  Yacы pe T T  Komahdы yn  N N N N N INIT, FINAL  N N N INIT, FINAL  IN, OUT	Реверсивный счетчик  рального времени Прочитать реальное время Записать реальное время Равления программой Условный конец программы Переход в состояние STOP Сброс контроля времени (300 мс) Перейти к указанной метке Определить метку для перехода Вызвать подпрограмму [N1, до 16 возможных параметров] Условный возврат из подпрограммы Цикл For/Next  Загрузка, переход и конец сегмента реле управления последовательностью  Сдвига, циклического сдвига и заполнения Передать байт, слово, двойное слово, вещественное число  Передача непосредственно считанного байта Передача байта для

DMD	IN OUT N		DOLINI	NIN OUT	
BMD	IN, OUT, N	Попосторить мостоми бойть	ATH	IN, OUT IN, OUT, LEN	двойное целое Преобразовать ASCII в 16-ричн.
SWAP	DATA, S BIT,	Переставить местами байты	HTA	IN, OUT, LEN	Преобразовать 43СП в 16-ричн. Преобразовать 16-ричн. в ASCII
SHKB	N	Вдвинуть бит в регистр сдвига	ITA	IN, OUT, FMT	Преобразовать целое в ASCII
SRB	OUT, N	Сдвинуть вправо байт, слово,	DTA	IN, OUT, FM	Преобразовать двойное целое в
SRW	OUT, N	двойное слово			ASCII
SRD	OUT, N		RTA	IN, OUT, FM	Преобразовать вещественное в ASCII
SLB	OUT, N	Сдвинуть влево байт, слово, двойное слово	DECO	IN, OUT	Декодировать
SLW	OUT, N	двоиное слово	ENCO	IN, OUT	Закодировать
SLD RRB	OUT, N	Hugguesen samuna, panen	SEG	IN, OUT	Генерировать 7-сегментное
RRW	OUT, N	Циклически сдвинуть вправо байт, слово, двойное слово		_	изображение
RRD	OUT, N		CRETI	ı	Ірерывание Условный возврат из прерывания
RLB	OUT, N	Циклически сдвинуть влево байт,	ENI		Разблокировать прерывания
RLW	OUT, N	слово, двойное слово	DISI		Заблокировать прерывания
RLD	OUT, N		ATCH	INT, EVENT	Назначить программу обработки
FILL	IN, OUT, N	Заполнить диапазон памяти по	AIGH	INI, LVLINI	прерывания событию
	Погин	образцу неские операции	DTCH	EVENT	Отсоединить событие
ALD	PNIOIL	И для 1-го и 2-го уровней стека			Связь
OLD		ИЛИ для 1-го и 2-го уровней стека	XMT	TABLE,PORT	Передача в режиме свободно программируемой связи
LPS		Дублирование вершины стека	RCV	TABLE,PORT	Прием сообщения в режиме
LRD		Копирование 2-го уровня стека	WEED	T.D. 5 DODT	свободно программируемой связи
LPP		Извлечение вершины стека	NETR NETW	TABLE,PORT TABLE,PORT	Читать из сети Записать через сеть
LDS		Дублирование n-го бита стека	GPA	ADDR,PORT	Получить адрес порта
AENO		И ENO	SPA	ADDR,PORT	Установить адрес порта
ANDB	IN1, OUT	Логическое И с байтами, словами		Скорс	остные команды
ANDW	IN1, OUT	и двойными словами	HDEF	HSC, Mode	Определить режим скоростного
ANDD	IN1, OUT		HSC	N	Счетчика
ORB	IN1, OUT	Логическое ИЛИ с байтами,	1130	IN.	Активизировать скоростной счетчик
ORW	IN1, OUT	словами и двойными словами	PLS	Х	Импульсный выход
ORD	IN1, OUT				
XORB	IN1, OUT	Логическое исключающее ИЛИ с			
	IN1, OUT	байтами, словами и двойными			
XORD		словами			
INVW	OUT	Munontunonouse office stell			
INVD		Инвертирование слова или двойного слова (дополнение до 1)			
	OUT				
ATT	<u>ТАВ</u> LE,DATA	ды, поиск и преобразование Добавить данные к таблице			
LIFO	,				
	TABLE,DATA	Получить данные из таблицы			
FIFO	TABLE,DATA	Llaŭzu z zaŭzuna augusuna			
FND=	SRC,PATRN, INDX	Найти в таблице значение данных, удовлетворяющее			
FND<>	SRC,PATRN,	заданному критерию			
FND< S	INDX BRC,PATRN, INDX				
FND> S	SRC,PATRN, INDX				
BCDI	OUT	Преобразовать BCD в целое			
IBCD	OUT	Преобразовать целое в BCD			
BTI	IN, OUT	Преобразовать байт в целое			
ITB	IN, OUT	Преобразовать целое в байт			
ITD	IN, OUT	Преобразовать целое в двойное целое			
DTI	IN, OUT	Преобразовать двойное целое в целое			
DTR	IN, OUT	Преобразовать двойное целое в вещественное			
TRUNC	IN, OUT	Преобразовать вещественное в двойное слово			
		Преобразовать вещественное в			

# Предметный указатель

## Α

Адаптер нуль-модем, 7-25-7-26, 7-38, 7-41 Адресация адресация байт.бит, 5-2 аккумуляторы, 5-10 аналоговые входы, 5-9 аналоговые выходы, 5-9 биты специальной памяти, 5-5 входы/выходы расширения, 6-2 косвенная (указатели), 5-13-5-15 & и \*, 5-13 изменение указателя, 5-14 локальные входы/выходы, 6-2 область битовой памяти, 5-5 область памяти, 5-2 область памяти реле управления последовательностью, 5-5 область памяти скоростных счетчиков, 5-11 область памяти счетчиков, 5-8 память переменных, 5-5 регистр входов образа процесса, 5-4 регистр выходов образа процесса, 5-4 сетевые устройства, 7-29 скоростные счетчики, 9-36 таймер, 5-7 Аккумуляторы, адресация, 5–10 Алгоритм PID-регулятора, 9-89-9-93 Аналоговые входы адресация, 5-9 доступ, 4-22 Аналоговые выходы адресация, 5-9 доступ, 4-23 Аналоговые модули, точность и повторяемость, А-48 Аналоговый входной фильтр, 6-9 Аналоговый модуль расширения, адресация, 6-2 Аналоговый потенциометр, 6–13 SMB28, SMB29, C-6 Аппаратура удаление в Micro/WIN 32, 7-7 установка в Micro/WIN 32, 7-7 Арифметические операции вычитание, 10-18 вычитание вещественных чисел, 9-82 вычитание двойных целых чисел, 9-74

вычитание целых чисел, 9-73 декремент, 10-20 деление, 10-18 деление вещественных чисел, 9-83 деление двойных целых чисел, 9-76 деление целых чисел, 9–75 деление целых чисел с представлением результата в виде двойного целого числа, 9-77 инкремент, 10-20 квадратный корень, 9-85, 10-21 косинус, 9-86, 10-22 натуральная экспонента, 9-86, 10-22 натуральный логарифм, 9-85, 10-21 пример, 9-78, 9-84, 10-19 синус, 9-86, 10-22 сложение, 10-18 сложение вещественных чисел, 9-82 сложение двойных целых чисел, 9-74 сложение целых чисел, 9-73 тангенс, 9-86, 10-22 умножение, 10-18 умножение вещественных чисел, 9-83 умножение двойных целых чисел, 9-76 умножение целых чисел, 9-75 умножение целых чисел с представлением результата в виде двойного целого числа, 9-77

#### \_

Байт в целое, 9-133, 10-32 Байт и диапазон целых чисел, 5-4 Байтовый доступ, 5–2 CPU 221/222/224/226, 8-8 использование указателя, 5-14 Байт состояния, скоростной счетчик, 9-39 Батарейный модуль, 5–15 номер для заказа, Е-1 технические данные, А-88 Битовая память, 5-2 адресация, 5-5 Битовый доступ, 5–2 CPU 221/222/224/226, 8-8 Бит потери сохраняемых данных SM0.2, 5-18 Биты состояния SMB0, C-1 Биты состояния SMB1, C-2 Биты, специальная память, С-1-С-13 Блок вдвигания бита в регистр сдвига (SHRB), 9-130 Блок определения скоростного счетчика, 9 - 27Блок скоростного счетчика, 9-27 Блок-схема входов, ЕМ231 и ЕМ235, А-45

Блокировка прерывания, 9–176 Булев контакт, команды, пример, 9–5, 10–	Генератор тактовых импульсов, биты состояния, C–1
4	Глобальная таблица символов, 11–2
В	Д
5	A
Вдвигание бита в регистр сдвига (SHRB), 9–130 Вещественная константа, 5–12 Включение питания, сохранение памяти,	Дата, установка, 9–71 Двойное слово и диапазон целых чисел, 5–4 Двойное целое в вещественное, 9–130,
5–17–5–21	10–31
Возврат из подпрограммы, 9–152 Возврат из программы обработки прерывания, 9–174 Возможности, S7-200 и модуль EM277	Двойное целое в целое, 9–135, 10–31 Двойное целое в ASCII, 9–145 Декодирование, 9–138 Декремент, 10–20
PROFIBUS-DP, 7–4 Возможные вибрации после установки, использование упоров профильной шины, 2–7	Деление вещественных чисел, 9–83 Деление двойных целых чисел, 9–76 Деление целых чисел с представлением результата в виде двойного целого
Времена выполнения, команды STL, F–1 Временные диаграммы, скоростные счетчики, 9–28	числа, 9–77 Деление целых чисел, 9–76, 9–75 Десятичная константа, 5–4
Время оборота маркера, 7–44–7–47 Время, установка, 9–71	Диаграмма состояний/принудительных значений
Время цикла, SMW22 ÷ SMW26), C–6	изменение программы, 4–31
Входной фильтр	и цикл сканирования, 4–37
и распознавание импульса, 6–5	Диалоговое окно установки/удаления, 7–7
подавление помех, 6–4 Входы, основная работа, 4–5	Диалоговое окно PG/PC Interface [Интерфейс PG/PC], 7–6
Вызов подпрограммы с параметрами, 9—	Диалоговое окно Resources [Ресурсы] для Windows NT, 7–8
Выход (катушка), 9–6, 10–4 Выходы замораживание, 6–8	Диалоговое окно Setting the PG/PC interface [Установка интерфейса PG/PC], 7–6
основные операции, 4–5 скоростные импульсные, 6–12	Диапазоны областей памяти, G–3 CPU 221/222/224/226, 8–7
Выходы переменного тока, 2–17 Вычитание двойного целого числа, 9–74	Диапазоны операндов, CPU 221/222/224/226, 8–8
Вычитание целого числа, 9–73 Вычитающий счетчик, 10–16	Диодное гашение, 2–16 Дифференциальная составляющая, PID- алгоритм, 9–92 Добавление данных к таблице, 9–110
Г	Допустимые диапазоны для CPU, 8–7 Доступ
Гасящие цепи, рекомендации	диапазоны операндов, 8–8
выход переменного тока, 2-17	области памяти
релейный выход постоянного тока, 2-	& и *, 5–13
17	изменение указателя, 5–14
транзисторный выход постоянного тока, 2–16	косвенная адресация, 5–13–5–15 прямая адресация, 5–2

Доступ к двойному слову, CPU 221/222/224/226, 8–8	функция вывода последовательности импульсов (РТО), 9–60
Доступ к слову, 5–2	функция PWM, 9–59
использование указателя, 5–14	Инкрементирование указателя, 5–14
CPU 221/222/224/226, 8-8	Интегральная составляющая, PID-
Дублирование вершины логического	алгоритм, 9–91
стека, 9–199 Дублирование n-го бита стека, 9–200	Интерфейс оператора, номера для заказа E-3
,	Интерфейс оператора ОР17, номер для
	заказа, Е–3
3	Интерфейс оператора ОРЗ, номер для
3	заказа, Е–3
Загрузка	Интерфейс оператора ОР7, номер для
в режиме RUN, 4–41	заказа, Е–3
программа, 5–15	Интерфейс PPI, руководство, номер для
требования режима, 4–25	заказа, Е–2
Загрузка программы в PG, 5–15	Исключающее ИЛИ с байтами, 9–117
Заданное значение, преобразование, 9–93	
Заземление и цепи, рекомендации по	9–119
проводке, 2–10	Исключающее ИЛИ со словами, 9–118
Замораживание выходов, 6–8	Использование подпрограмм, 9–152
Запись через сеть, 9–183	Использование указателей, 5–13
ошибки, 9–184	& и *, 5–13
пример, 9–184–9–185 Заполнение памяти, 9–116	изменение указателя, 5–14
Значения вещественных чисел,	
представление, 5–4	14
Значения с плавающей точкой, контур	К
регулирования, 9–95	Кабели
Значения чисел с плавающей точкой,	номер для заказа, Е–2
представление, 5–4	сеть PROFIBUS, 7–34
•	снятие модулей, 2–8
	РС/РРІ, установка параметров, 7–10
И	Кабель расширения ввода/вывода,
<b>7</b> 1	монтаж, А–89
Извлечение вершины стека, 9–199	Кабель расширения, технические данные
Изменение указателя, 5–14	и монтаж, А–89
Имитатор входов, А-93	Кабель РС/РРІ
Имитатор входов постоянного тока,	выводные контакты, А–91
установка, А-93	использование с модемом, 7–25–7–26,
Импульс, 6–12	7–38, 7–41
Импульсные выходы, 6–12	использование с режимом свободно
Импульсный таймер, 10–12	программируемой связи, 7–36–7–37
Инвертирование байта, 9–121 Инвертирование двойного слова, 9–121	процедура подключения, 3–5, 7–39
• •	технические данные, А–91
Инвертирование слова, 9–121 Инициализация	установки двухпозиционных переключателей, 3–5, 7–39
режим свободно программируемой	установка параметров, 7–10
связи, 9–191	установка параметров, 7—10 установка переключателей выбора
скоростные счетчики, 9–41–9–44	скорости передачи, 7–36, А–91
функции РТО/РWM, 9–58	Калибровка входов, аналоговые модули, А–42
	<u> </u>

Калибровка, местоположение, аналоговые	Заполнить память, 9–116
модули, А–42	Извлечь вершину стека, 9–199
Квадратный корень, 9–85, 10–21	Изменение указателя, 5–14
Кодирование, 9–138	Импульсный таймер, 10–12
Команда вдвигания бита в регистр сдвига,	Инвертировать байт, 9–121
9–130	Инвертировать двойное слово, 9-121
Команда вычитания, 10–18	Инвертировать слово, 9–121
Команда деления, 10–18	Инкрементирование указателя, 5–14
Команда завершения программы, 9–148	Исключающее ИЛИ, 10–25
Команда заполнения	Исключающее ИЛИ с байтами, 9–117
заполнение памяти, 9–116	Исключающее ИЛИ с двойными
пример, 9–116	словами, 9–119
Команда Исключающее ИЛИ, 10–25	Исключающее ИЛИ со словами, 9–118
Команда определения скоростного	Квадратный корень, 9-85, 10-21
счетчика, режим счетчика, 9–36	Контакты непосредственного опроса,
Команда получения адреса порта, 9–198	9–3
Команда преобразования 16-ричного кода	Копировать второй уровень стека, 9-
в ASCII, 9–142	199
Команда увеличения на 1, 10–20	Косинус, 9–87, 10–22
Команда DRV_CTRL, 11–7	Логическое И, 10–25
Команда ENO, 9–170	Логическое ИЛИ, 10–25
Команда FOR, 9–157	Логическое ИЛИ с байтами, 9–117
Команда USS_INIT, 11–5	Логическое ИЛИ с двойными словами,
Команда WRITE PM, 11–13	9–119
Команды	Логическое ИЛИ со словами, 9–118
Байт в целое, 9–136, 10–32	Логическое И с байтами, 9–117
Блок вдвигания бита в регистр сдвига	Логическое И с двойными словами,
(SHRB), 9–130	9–119
Блок определения скоростного	Логическое И со словами, 9–118
счетчика, 9–27	Логическое сопряжение первого и
Блок скоростного счетчика, 9–27	второго уровня стека по И, 9–199,
времена выполнения, F-1	9–200
Вдвинуть бит в регистр сдвига (SHRB),	3-200 Логическое сопряжение первого и
9–130	второго уровня стека по ИЛИ, 9–199
	Назначить прерывание, 9–171
Вещественное число в двойное целое, 10–31	• •
	Натуральная экспонента, 9–86, 10–22
Выход (катушка), 9–6, 10–4	Натуральный логарифм, 9–85, 10–21
Вычесть, 10–18	Непосредственный выход, 9–6
Вычесть вещественные числа, 9–82	Непосредственный сброс, 9–8
Вычесть двойные целые числа, 9–74	Обратный счет, 10–16
Двойное целое в вещественное, 9–133,	Округлить, 9–134
10–31	Округлить отбрасыванием, 9–134, 10–
Двойное целое в целое, 9–135, 10–31	30
Декодировать, 9–138	Отрицательный фронт, 9–4, 10–3
Декремент, 10–20	Отсоединить прерывание, 9–171
Добавить данные к таблице, 9–107	Передать сообщение, 9–189
Дублировать вершину логического	Перейти на метку, 9–151
стека, 9–199	Переслать байт, 9–105
Дублировать n-ый бит стека, 9–200	Переслать байт для непосредственной
Заблокировать прерывания, 9–176	записи, 9–109
Закодировать, 9–138	Переслать вещественное число, 9–105
Записать через сеть, 9–183	Переслать группу, 10–24

Переслать группу байтов, 9–106 Сдвинуть слово вправо, 9-124 Сдвинуть циклически байт влево, 9-Переслать группу двойных слов, 9–106 Переслать группу слов, 9–106 126 Переслать двойное слово, 9–105 Сдвинуть циклически байт вправо, 9-Переслать непосредственно считанный байт, 9-109 Сдвинуть циклически двойное слово Переслать слово, 9–105 влево, 9-128 Переставить байты, 9–108 Сдвинуть циклически двойное слово Пересылка и присваивание значений, вправо, 9-128 10-23 Сдвинуть циклически слово влево, 9-Поиск в таблице, 9-112-9-113 Положительный фронт, 9-4, 10-3 Сдвинуть циклически слово вправо, Получить адрес порта, 9–198 9 - 127преобразования, 4-17-4-19 Сегмент, 9-140 Преобразовать 16-ричный код в ASCII, Синус, 9-86, 10-22 9-142 Скоростной счетчик, 9-27-9-70 Преобразовать вещественное число в Скоростные выходы, 6–12, 9–49 строку ASCII, 9-146 Сложить вещественные числа, 9-82 Преобразовать двойное целое число в Сложить, 10-18 строку ASCII, 9-145 Сложить двойные целые числа, 9-74 Преобразовать целое число в строку Сложить целые числа, 9–73 ASCII, 9-143 совмещенные, 4–15 Преобразовать ASCII в 16-ричный код, Сравнить байты, 9-10 9 - 142Сравнить вещественные числа, 9–13 Принять сообщение, 9-189 Сравнить двойные слова, 9-12 Программы обработки прерываний, Сравнить на «больше», 10-10 9-174 Сравнить на «больше или равно», 10-Протокол USS, 11-2 10 Прочитать часы реального времени, Сравнить на «меньше», 10-9 9-71 Сравнить на «меньше или равно», 10-9 Прямой счет, 10-15 Сравнить на «неравно», 10-8 Пустая операция, 9-8 Сравнить на «равно», 10-8 Разблокировать прерывания, 9–176 Сравнить целые числа, 9–11 Разделить вещественные числа, 9-83 Стандартные контакты, 9–2, 10–2 Разделить двойные целые числа, 9-76 счета, 9-24 Таблица, 9-110-9-115 Разделить целые числа, 9–75 Разделить целые числа с Таймер с задержкой включения, 9-15, представлением результата в виде 10-11 двойного целого числа, 9-77 Таймер с задержкой включения с Реверсивный счет, 10–16 запоминанием, 9–15 Таймер с задержкой выключения, 9-15, Реле управления последовательностью, 9-160 10-11 Сброс, 9-7 Тангенс, 9-86, 10-22 Сбросить контроль времени, 9–149, Триггер с преимуществом сброса, 10–7 9-150 Триггер с преимуществом установки, Сдвинуть байт влево, 9-123 10-7 Увеличить байт на 1, 9-79 Сдвинуть байт вправо, 9–123 Сдвинуть влево, 10-27 Увеличить двойное слово на 1, 9-80 Сдвинуть вправо, 10-27 Увеличить слово на 1, 9-79 Сдвинуть двойное слово влево, 9-125 Удаление первой записи (FIFO), 9–114 Сдвинуть двойное слово вправо, 9–125 Удаление последней записи (LIFO), 9-115

Сдвинуть слово влево, 9–124

Уменьшить байт на 1, 9–79 Уменьшить двойное слово на 1, 9–80	Выполнить логическое сопряжение первого и второго уровня стека по
Уменьшить слово на 1, 9–79	ИЛИ, 9–199–9–200
Умножить, 10–18	действие, 9–200
Умножить вещественные числа, 9–83 Умножить двойные целые числа, 9–76	Дублировать вершину логического стека, 9–199
Умножить целые числа, 9–75 Умножить целые числа с	Дублировать n-ый бит стека, 9–200 пример, 9–200
представлением результата в виде	Извлечь вершину стека, 9–199
двойного целого числа, 9–77	Копировать второй уровень стека, 9-
Управление по замкнутому контуру	199
(PID), 9–87–9–101	Команды, выполняемые над часами
Условное завершение, 9–148	реального времени, 9–71
Условный возврат из подпрограммы, 9–152	Прочитать часы реального времени, 9–71
Условный возврат из программы обработки прерывания, 9–174	Установить часы реального времени, 9–71
Установить, 10–5	Команды пересылки
Установить адрес порта, 9–198	Переслать, 10–23
Установить часы реального времени,	Переслать байт, 9–105
9–71	Переслать байт для непосредственной
Целое в байт, 9–136, 10–33	записи, 9–109
Целое в вещественное, 9–135	Переслать вещественное число, 9–105
Целое в двойное целое, 9–135, 10–32	Переслать группу, 10–24
Целое в BCD, 9-133, 10-30	Переслать группу байтов, 9–106
Циклически сдвинуть вправо, 10–28	Переслать группу двойных слов,
Часы реального времени, 9–71	9–106
Читать из сети, 9–183	Переслать группу слов, 9–106
ВСD в целое, 9–133, 10–30	Переслать двойное слово, 9–105
DRV_CTRL, 11–7	Переслать непосредственно считанный
ENO, 9–168 FOR, 9–159	байт, 9–109
NEXT, 9–159	Переслать слово, 9–105
NOT, 9–4, 10–26	Переставить байты, 9–108 пример групповой пересылки, 9–107
PID, 9–87–9–101	пример пересылки и перестановки,
READ_PM, 11–11	9–108, 10–24–10–26
STOP, 9–148	Команды поиска, 9–107–9–113
USS INIT, 11–5	Поиск в таблице, 9–112
WRITE_PM, 11–13	Удаление первой записи (FIFO), 9–114
Команды вывода	Удаление последней записи (LIFO),
Выход (катушка), 9–6, 10–4	9–115
Непосредственный выход, 9–6	Команды преобразования, 4–17
Непосредственный сброс, 9–8	16-ричный код в ASCII, 9–142
пример, 9–9, 10–6	Байт в целое, 9–136, 10–32
Пустой оператор, 9–8	Вещественное в двойное целое, 10–31
Сброс, 9–7, 10–5	Вещественное в ASCII, 9-146
Установка, 10–5	Двойное целое в вещественное, 9–133,
Команды, выполняемые над логическим	10–31
стеком	Двойное целое в целое, 9–135, 10–31
Выполнить логическое сопряжение	Двойное целое в ASCII, 9–145
первого и второго уровня по И, 9–	Декодирование, 9–138
199	Кодирование, 9–138

Округление, 9–134	Сравнить байты, 9–10
Округление отбрасыванием, 9–134,	Сравнить вещественные числа, 9–13
10–30	Сравнить двойные слова, 9–12
Сегмент, 9–137	Сравнить на «больше», 10–10
Целое в байт, 9–136, 10–33	Сравнить на «больше или равно», 10-
Целое в вещественное, 9–135	10
Целое в двойное целое, 9–135, 10–32	Сравнить на «равно», 10–8
Целое в ASCII, 9–143	Сравнить на «меньше», 10–9
Целое в BCD, 9–133, 10–30	Сравнить на «меньше или равно», 10-9
ASCII в 16-ричный код, 9–139	Сравнить на «неравно», 10–8
BCD в целое, 9–133, 10–30	Сравнить целые числа, 9–11
Команды прерывания	Команды счета, 9–24
Возврат из программы обработки	обратный счет, 10–16
прерывания, 9–171	пример, 9–25, 10–17
действие, 9–174	прямой счет, 10–15
Заблокировать прерывания, 9–176	работа, 10–15, 10–16
Назначить прерывание, 9–171	реверсивный счет, 10–16
Отсоединить прерывание, 9–171	Команды увеличения
пример, 9–181	прибавить двойное целое, 9–74
программы обработки прерываний,	прибавить целое, 9–73
9–174	пример, 9–81, 10–20
Разблокировать прерывания, 9–176	увеличить байт на 1, 9–79
Команды протокола USS, 11–2	увеличить двойное слово на 1, 9–80
ограничения, 11–3	увеличить слово на 1, 9–79
ошибки исполнения, 11–16	Команды уменьшения на 1
последовательность	(декрементирование)
программирования, 11–4	пример, 9–81, 10–20
требования, 11–2	уменьшение байта на 1, 9–79
DRV_CTRL, 11–7	уменьшение двойного слова на 1, 9-80
READ_PM, 11–11	уменьшение слова на 1, 9–79
USS_INIT, 11–5	Команды управления по замкнутому
WRITE_PM, 11–13	контуру (РІD), 9–87–9–101
Команды сдвига	пример, 9–101–9–104
Вдвинуть бит в регистр сдвига, 9–133	Команды управления программой
пример вдвигания бита в регистр	Возврат из подпрограммы, 9–152
сдвига, 9–132	Вызов, пример, 9–153–9–155
пример сдвига и циклического сдвига,	Переход на метку, 9–151
9–129, 10–29–10–31	пример, 9–151
Сдвинуть байт влево, 9–123	Реле управления
Сдвинуть байт вправо, 9–123	последовательностью, 9–160
Сдвинуть влево, 10–27	Сброс контроля времени, 9–149
Сдвинуть вправо, 10–27	пример, 9–150
Сдвинуть двойное слово влево, 9–125	Условное завершение, 9–148
Сдвинуть двойное слово вправо, 9–125	пример, 9–150
Сдвинуть слово влево, 9–124	ENO, 9–168
Сдвинуть слово вправо, 9–124	FOR, 9–157
Команды сегментирования (команды	FOR/NEXT, пример, 9–159
SCR), 9–161	NEXT, 9–157
Команды скоростных счетчиков, 9–27–9–	STOP, 9–145
70	пример, 9–147–9–149
Команды сравнения пример, 9–14	

Variation 1	
Команды циклического сдвига	положительный фронт, 10–3
пример сдвига и циклического сдвига, 9–129, 10–29–10–31	пример, 9–5, 10–4 стандартные контакты, 10–2
э–129, 10–29–10–31 Сдвинуть циклически байт влево, 9–	триггер с приоритетом сброса, 10–7
126	триггер с приоритетом сороса, то-7 триггер с приоритетом установки, 10–7
тдо Сдвинуть циклически байт вправо, 9–	Контакты непосредственного опроса, 9–3
126	Контроль
Сдвинуть циклически влево, 10–28	программа, 4–30–4–32
Сдвинуть циклически влево, 10–28	состояние программы, 4–32, 4–33, 4–35
Сдвинуть циклически вправо, 10-20	Контуры PID-регулирования
влево, 9–128	выбор регулятора, 9–93
Сдвинуть циклически двойное слово	диапазоны/переменные, 9–97
вправо, 9–128	настройка смещения, 9–95
Сдвинуть циклически слово влево, 9-	обратная связь положительная /
127	отрицательная, 9–97
Сдвинуть циклически слово вправо,	преобразование входов, 9–93
9–127	преобразование выходов, 9-94
Команды PID, 9-87-9-101	пример программы, 9–101–9–104
пример, 9-98-9-100	режимы, 9–98
Команды STL	сбойные ситуации, 9–99
времена выполнения, F–1	таблица контура регулирования, 9-100
краткий справочник, G–5	CPU 221/222/224/226, 8-7
Коммуникационные команды	Конфигурация, аналоговые модули, А-42
Записать через сеть, 9–183	Конфигурирование
Передать сообщение, 9–189	аналоговый модуль ЕМ231, А–43
Получить адрес порта, 9–198	аналоговый модуль ЕМ235, А–43
Принять сообщение, 9–189	аппаратура связи, 3–2, 7–3
Установить адрес порта, 9–198	создание чертежей, 4–4
Читать из сети, 9–183	состояния выходов, 6–8
Коммуникационный порт	сохраняемые области памяти, 5–19
назначение контактов, 7–32	EM277 PROFIBUS-DP, A-54
прерывания, 9–173	РС с платой СР и устройством
Коммуникационный процессор (СР),	программирования, 7–12
номер для заказа, Е–2	PC с платой MPI и устройством
Коммуникационный процессор СР 243-2,	программирования, 7–12
руководство	Концепции программирования, 4–5
номер для заказа, Е–2	Копирование 2-го уровня логического
обзор, А–86	стека, 9–199
технические данные, А-85	Косвенная адресация, 5–13–5–15
Компиляция, ошибки	& и *, 5–13
нарушение правил, В–4	изменение указателя, 5–14
реакция системы, 4–45	Косинус, 9–87, 10–22
Конденсатор высокой емкости, 5–15	Коэффициента пропуска адресов (GUF),
Константа ASCII, 5–12	7–42
Константы, 5–12	
Константы с плавающей точкой, 5–12	
Контактный план	Л
основные элементы, 4–6	
состояние программы, 4–32	Логические операции
Контакты	Инвертирование байта, 9–121
инверсия (NOT), 9-4	Инвертирование двойного слова, 9–121
отрицательный фронт, 10–3	Инвертирование слова, 9–121

Исключающее ИЛИ, 10–25 Исключающее ИЛИ с байтами, 9–117 Исключающее ИЛИ с двойными словами, 9–119	подключение PC/PG к CPU, 7–25–7–26 потребности в кабеле, 7–25 Модули расширения, 1–5, 1–6 адресация входов/выходов, 6–2
Исключающее ИЛИ со словами, 9–118 Логическое И, 10–25	расстояния между винтами для монтажа, 2–4–2–5
Логическое ИЛИ, 10–25	номера для заказа, Е–1
Логическое ИЛИ с байтами, 9–117	процедура снятия, 2–8
Логическое ИЛИ с двойными словами,	процедура установки
9–119	панель, 2–6
Логическое ИЛИ со словами, 9–118	профильная шина, 2–7
Логическое И с байтами, 9–117 Логическое И с двойными словами,	размеры модули с 8 и 16 входами/выходами,
9–119	модули с о и то входами/выходами, 2–5
логическое И со словами, 9–118	2–5 расстояния между винтами для
пример	монтажа, 2–4–2–5
И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, 9–120,	разъем с клеммной колодкой, 2–12
10–26–10–28 инвертирование, 9–122	регистр идентификации и ошибок (от SMB8 до SMB21), C–5
NOT, 10–26	требования к мощности, 2–18
Логические соединения, MPI, 7–30	Модули CPU
Логический стек, Реле управления	размеры
последовательностью (SCR), 9-160	CPU 221, 2–4
Логическое ИЛИ, 10–25	CPU 222, 2–4
Логическое ИЛИ с байтами, 9–117	CPU 224, 2–4
Логическое ИЛИ с двойными словами,	CPU 226, 2–5
9–119	модули расширения ввода/вывода,
Логическое ИЛИ со словами, 9–118	2–5
Логическое И с байтами, 9–117	расстояния между винтами для
Логическое И с двойными словами, 9–119	монтажа, 2-4-2-5
Логическое И со словами, 9–118	процедура установки, панель, 2–6
Логическое сопряжение первого и второго	процедура снятия, 2–8
уровня стека по И, 9–199	Модуль памяти
Логическое сопряжение первого и второго	восстановление программы, 5–24
уровня стека по ИЛИ, 9–199–9–200 Локальные входы/выходы, адресация, 6–2	использование, 5–22 коды ошибок, В–2
локальные входы/выходы, адресация, 0-2	колирование в, 5–22
	номер для заказа, Е–1
	размеры, А–88
M	снятие, 5–22
Мастер PID, 9–89	технические данные, А–88
Масштабирование выходов контура	установка, 5–22
регулирования, 9–96	Модуль с релейным выходом ЕМ222 24
Метка, 9–151	VDC
Модем	обозначение клемм соединителя, А-29
10-битовый, 7–23	технические данные, А-28
11-битовый, 7–25	Модуль цифрового ввода EM221 24 VDC 8
адаптер нуль-модем, 7–38, 7–41	обозначение клемм соединителя, А-27
использование с кабелем РС/РРІ, 7–38,	технические данные, А–26
7–41	Модуль цифрового вывода EM222 24 VDC
настройка параметров связи, 7–16	обозначение клемм соединителя, А-29
обмен данными через сеть, 7–27–7–30	технические данные, А–28

Модуль часов, технические данные, А–88 Модуль ЕМ223 24 VDC, 16 входов/16 выходов, технические данные, А–36 Модуль ЕМ223 24 VDC, 8 входов/8 выходов, обозначение клемм соединителя, А–35 Модуль ЕМ223 24 VDC 8 входов/8 реле, обозначение клемм соединителя, А–35 Модуль ЕМ277 PROFIBUS-DP, характеристики, 7–4 Монтаж вертикальное размещение, использование упоров профильной шины, 2–7 процедура модуль расширения, 2–6–2–8 панель, 2–6 профильная шина, 2–7 процедура снятия, 2–8 размеры	Набор команд SIMATIC, 4–10 Набор параметров модуля выбор, 7–9–7–10 кабель PC/PPI (PPI), 7–10–7–11 плата MPI (PPI), 7–14 Наборы команд IEC 1131-3, 4–10 SIMATIC, 4–10 Назначение контактов, коммуникационный порт, 7–32 Назначение прерывания, 9–171 Наибольший адрес станции (HSA), 7–42 Натуральная экспонента, 9–86, 10–22 Натуральный логарифм, 9–85, 10–21 Непосредственный ввод-вывод, 4–24 Непосредственный выход, 9–6 Непосредственный сброс, 9–8 Нефатальные ошибки и работа CPU, 4–45
размеры расстояния между винтами для	реакция системы, 4–45
монтажа, 2–4–2–5 модули расширения, 2–5	0
профильная шина, 2–3	Облости помяти
CPU 221, 2–4 CPU 222, 2–4	Области памяти байтовая память, 5–2
CPU 224, 2–4	битовая память, 5–2
CPU 226, 2–5	диапазоны операндов, 8–8
расстояния между винтами для	доступ к данным, 5–2
монтажа, 2–4–2–5	CPU, 5–2
среда с большими вибрациями,	Область памяти переменных, адресация,
использование упоров профильной	5–5
шины, 2–7	Обмен данными
требования к зазорам, 2–2	аппаратура
Монтаж проводки	установка с Windows NT, 7–8
входы, скоростные счетчики, 9-32	установка/снятие, 3–2 – 3–4
гасящие цепи, 2–16–2–17	выбор набора параметров модуля, 7–9
необязательный разъем полевой	7–10
проводки, 2–11	запросы на обработку, 4–23
рекомендации, 2-9-2-14	изменение параметров для ПЛК, 3–10
цепи переменного тока, 2–13	использование модемов, 7–16
цепи постоянного тока, 2–14	использование платы СР, 7–4–7–5
снятие модулей, 2–8	использование платы MPI, 7–4–7–5
Монтаж цепей постоянного тока,	модем, 7–25–7–30
рекомендации, 2–14 Монтаж цепей переменного тока,	настройка, 7–2 – 7–19
рекомендации, 2–13	поддерживаемые протоколы, 7–29 подключение кабеля PC/PPI, 3–5
рекомендации, 2-10	подключение каоеля РС/РРГ, 3–3 подключение компьютера, 7–2
	проверка конфигурации, 7–4
11	протокол PROFIBUS, 7–31
Н	режим свободно программируемой
Набор команд IEC 1131-3, 4-10	связи, 9–189, С–6

сетевые компоненты, 7–32 скорости передачи, 7–26 MPI, 7–30	Оконечная нагрузка, сеть, 7–33 Округление, 9–134 Округление отбрасыванием, 9–134, 10–30
PPI, 7–2, 7–30	Опции отображения
Обмен данными через MPI, 7–30	состояние FBD, 4–33
платы СР, 7–4	состояние LAD, 4–32
Обмен данными через PPI (интерфейс	состояние STL, 4–35
точка-точка)	Отладка программы, 4–30–4–32
обмен данными, 7–2, 7–30	Отрицательный фронт, 9–4, 10–3
протокол, 7–30	Отсоединение прерывания, 9–171
Обозначение клемм соединителя	Ошибки
CPU 221 AC/DC/Relay, A-10	команды протокола USS, 11–16
CPU 221 DC/DC/DC, A-10	нарушения правил компиляции, В–4
CPU 222 AC/DC/Relay, A-15	нефатальные, В–3, В–4
CPU 222 DC/DC/DC, A-15	фатальные, В–2
CPU 224 AC/DC/Relay, A-20	чтение из сети/запись через сеть, 9–
CPU 224 DC/DC/DC, A-20	180
CPU 226 AC/DC/Relay, A-25	этапа выполнения, В-3
CPU 226 DC/DC/DC, A-25	PID-контур, 9–97
EM221, цифровой ввод 8 x 24VDC, A-	SMB1, ошибки выполнения, C–2
27	Ошибки этапа выполнения, В-3
EM222, цифровой вывод 8 x 24 VDC,	реакция системы, 4–45
A–29	podicarior error error, i re
EM222, цифровой вывод 8 x Relay, A–	
29	_
EM223, цифровой, комбинированный,	П
16 входов/16 выходов, A–38	Память, очистка, 4–29
ЕМ223, цифровой, комбинированный,	Панель
16 входов / релейный выход, А–38	процедура снятия, 2–8
ЕМ223, цифровой, комбинированный,	процедура установки, 2–6
4 входа / 4 выхода, А–32	
ЕМ223, цифровой, комбинированный,	размеры СРU 221, 2–4
	CPU 222, 2–4
8 входов /8 выходов, А–35	CPU 222, 2-4 CPU 226, 2-5
ЕМ223, цифровой, комбинированный,	
4 входа / релейный выход, А–32	Параметры интерфейса, проверка
ЕМ223, цифровой, комбинированный,	задания по умолчанию, 3–6
8 x 24 VDC/8 x реле, A–35	Пароль
ЕМ231, аналоговый, 4 входа, А–41	ограниченный доступ, 4–27
ЕМ231, термопара, А–68	потеря, 4–29
ЕМ232, аналоговый, 2 выхода, А–41	стирание, 4–29
ЕМ235, аналоговый, комбинированный,	уровень доступа, 4–27
4 входа /1 выход, А–41	CPU, 4–27
Оборот маркера и производительность	конфигурирование, 4–28
сети, 7–43	Передача сообщения, 9–189
Обработка ошибок	пример, 9–195
нефатальные ошибки, 4–45	Перезапуск CPU, после фатальной
перезапуск CPU после фатальной	ошибки, 4–44
ошибки, 4–44	Переключатель режимов, работа, 4–25
реакция на ошибки, 4–43	Переменные, принудительное
фатальные ошибки, 4–43, 4–44	присваивание значений, 4–37
Ограничение доступа. См. Пароль	Перестановка байтов, 9–108
Одноранговые коммуникации, 1–3	Пересылка группы, 10–24

Пересылка группы байтов, 9–106	Положительный фронт, 9–4, 10–3
Пересылка группы двойных слов, 9–106	Последовательность программирования,
Пересылка группы слов, 9–100	команды протокола USS, 11–4
Пересылка группы слов, э-тоо	Постоянное хранение программ, 5–15
записи, 9–109	Потенциометры, и SMB28, SMB29, 6–13
Пересылка вещественного числа, 9–105	Потребности в мощности
Пересылка двойного слова, 9–105	·
•	модули расширения, 2–18
Пересылка и присваивание значений, 10–23	образец, 2–19
	расчет, 2–18, 2–20
Пересылка непосредственно считанного байта, 9–109	таблица для расчетов, 2–20 CPU, 2–18
Переход на метку, 9–151	Преобразование
Период следования импульсов, функция	вещественного числа в
«Импульсный выход» (РТО), 9–52	нормализованное значение, 9–95
Плата СР (коммуникационный процессор),	входы контура регулирования, 9–95
7–4	целого в вещественное, 9–95
7—∓ конфигурация с РС, 7–13	Преобразование вещественного числа в
Плата MPI, 7–4	двойное целое число, 10–31
•	
конфигурация с РС, 7–12	Преобразование вещественного числа в
настройка параметров платы MPI (PPI), 7–14	строку ASCII, 9–146
	Прерывания
параметры РРІ, 7–14	блокировка и разблокировка, 9–176
Плата MPI, номер для заказа, E–2	ввод/вывод, 9–173
ПЛК, изменение параметров связи, 3–10	данные, совместно используемые с
Повторители, сеть PROFIBUS, 7–35	главной программой, 9–175
Повторитель, номер для заказа, Е–2	и цикл сканирования, 4–24
Подавление помех, входной фильтр, 6–4	нарастающий/падающий фронт, 9–176
Подключение приводов, 11–17	ограничения для использования, 9–174
Подключение RTD к датчику 4, 3 и 2	определения битов переполнения
проводами, А–81	очереди, 9–179
Подпрограмма	очереди, 9–179
пример, 4–18	приоритет, 9–180
присоединение к программе, 9–149	программы обработки, 9–174
рекомендации, 4–18	системная поддержка, 9–175
с параметрами, 9–150	скоростной счетчик, 9–39
Поиск в таблице, 9–112	типы и номера событий
Поиск неисправностей	приоритет, 9–180
контур PID-регулирования, 9–97	CPU 221/222/224/226, 9–173
нефатальные ошибки, 4–45	циклические, 9–178, С–8
обработка ошибок, 4–43	организация для считывания
ошибки компиляции, В–4	значений аналогового входа, 9-
ошибки чтения из сети/записи через	182
сеть, 9–180	CPU 221/222/224/226, 8–7
ошибки этапа выполнения, В–3	HSC, 9–39
потеря пароля, 4–29	Прерывания, управляемые временем,
установка Micro/WIN 32, 3–4	9–178
фатальные ошибки, 4–44, В–2	Прерывающие события, описание, G-2
S7-200, D–1	Привода
Полевая проводка	время обмена данными, 11–3
необязательный разъем, 2–11	настройка, 11–18
процедура монтажа, 2–9	соединение с CPU, 11–17
размеры проводов, 2–9	Привод MicroMaster, подключение, 11–17

Прием символа в режиме свободно программируемой связи, SMB2, C–2 управление прерываниями от приема символов, 9–194	скоростной счетчик, 9–47 работа со сбросом без пуска, 9–28 работа со сбросом и пуском, 9–29 работа HSC0 в режиме 0 и HSC1
Прием сообщения, 9–189, 9–192 SMB86-SMB94, SMB186-SMB194, C–12	или HSC2 в режиме 0, 1 или 2, 9– 29
Примеры аналоговый потенциометр, 6–13	работа HSC1 или HSC2 в режиме 3, 4 или 5, 9–30
арифметические операции, 9–78, 9–84, 10–19 вдвигание бита в регистр сдвига, 9–132	работа HSC1 или HSC2 в режиме 6, 7 или 8, 9–30 работа HSC1 или HSC2 в режиме 9,
вывод последовательности импульсов, 9–65, 9–68	10 или 11, 9–31 счетчик, 9–25, 10–17
вызов подпрограммы, 9–156 групповая пересылка, 9–104–9–106	таймер с задержкой включения, 9–20, 9–21, 10–13, 10–14
декодирование/кодирование, 9–136 добавление данных к таблице, 9–110 добавление TD 200 к сети, 7–12	таймер с задержкой включения с запоминанием, 9–22 увеличение на 1, 9–81, 10–20
заполнение памяти, 9–116 И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, 9–117–9–	удаление первой записи (FIFO), 9–114 удаление последней записи (LIFO),
119, 10–26–10–28 инвертирование, 9–122	9–115 уменьшение на 1, 9–81, 10–20
команды вывода, 9–9, 10–6 команды передачи, 9–195–9–197	чтение из сети/запись через сеть, 9– 184, 9–185
команды сравнения для контактов, 9–	широтно-импульсная модуляция, 9–63 ASCII в 16-ричный код, 9–143
контакты, 9–5, 10–4 логический стек, 9–203–9–204	FOR/NEXT, 9–159 PID-регулятор, 9–101–9–104
настройка циклического прерывания, 4–18	STOP, END и сброс контроля времени, 9–150
нумерация входов/выходов, 6–2, 6–3 пересылка и перестановка, 9–108, 10–24–10–26	Проверка данных, 5–12 Проверка изоляции высоким напряжением, A–4
переход на метку, 9–151	Программа
плата MPI с master- и slave-	аналоговые входы, 4–22
устройствами, 7–4 поиск в таблице, 9–113	восстановление из модуля памяти, 5– 24
преобразование вещественного числа,	входы/выходы, 4–5
9–137, 10–33 преобразование и округление, 9–137,	выполнение, 4–23 загрузка, 5–15
10–33	в режиме RUN, 4–41
прерывания, 9–181	загрузка в PG, 5–15
программа протокола USS, 11–20	использование диаграммы
расчет потребностей в мощности, 2–18	состояний/принудительных
реле управления последовательностью, 9–162–9–164	значений, 4–31 использование подпрограмм, 9–149
управление разделением, 9–165	контроль, 4–30–4–32
управление слиянием, 9–166–9–167	контроль состояния, 4–32, 4–33, 4–35
условные переходы, 9–168	основные элементы, 4–18
сдвиг и циклический сдвиг, 9–129, 10–	отладка, 4–30–4–32
29–10–31 сегмент, 9–138	постоянное сохранение, 5–20 структура, 4–18

Программные средства для программирования, номера для	снятие, 2–12 CPU 224, 2–12
заказов, Е–2 Программы обработки прерываний,	Разъем порта slave-устройства DP, EM 277 PROFIBUS-DB, A–52
команды, 9–171	Распознавание импульса, 6–5
Программы обработки прерываний, рекомендации, 4—18	Расстояния между винтами (для монтажа) 2–4–2–5
Проектирование системы с	Расчет потребностей в мощности, 2–18 –
микроконтроллером, 4–2	2–20
Пропорциональная составляющая, PID-	Реверсивный счетчик, 10–16
алгоритм, 9–90	Регистр входов образа процесса
Протокол, определенный пользователем,	адресация, 5–4
режим свободно программируемой	функционирование, 4–22
связи, 7–31	Регистр выходов образа процесса, 4–23
Протоколы. См. Обмен данными,	адресация, 5–4
протоколы; набор параметров модуля	Регистр образа входов, 4–24
Протокол USS, образец программы, 11–20	Регистр образа выходов, 4–24
Профильная шина	Регистр сдвига, 9–130
вертикальная установка, 2–7	Регистр HSC, C–9
использование упоров, 2-7	Регулируемая переменная,
монтаж при высокой вибрации, 2–7	преобразование, 9–95
номер для заказа, Е–3	Редактор контактного плана, 4–8
процедура установки, 2–7	Редактор списка команд, 4–6
размеры, 2–3	Редактор функционального плана, 4–9
требования к зазорам, 2–2–2–4	Редакторы
Прямая адресация, 5–2	контактный план (LAD), 4–8
для совмещенных команд, 4–16	список команд (STL), 4–6
Пустой оператор, 9–8	функциональный план (FBD), 4–9
	Режим свободно программируемой связи инициализация, 9–191
P	и режимы работы, 9–189
Разблокировка прерывания, 9–176	использование кабеля РС/РРІ, 7–36– 7–37
Размеры	определение, 9–176
CPU 221, 2-4	протокол, определенный
CPU 222, 2–4	пользователем, 7–31
CPU 224, 2–4	разблокировка, 9–190
CPU 226, 2–5	управление прерываниями от
модули расширения, 2–5	символов, 9–194
модуль памяти, А–88	функционирование, 9–189, 9–190
расстояния между винтами для	SMB2, прием символа, C–2
монтажа, 2–4–2–5	SMB3, ошибка четности, C-2
Размеры модулей	SMB30, SMB130 управляющие
модули расширения, 2–5	регистры, 9–191, С–6
расстояния между винтами для	Режимы работы
монтажа, 2–4–2–5	биты состояния, С–1
CPU 221, 2–4	изменение, 4–25, 4–26
CPU 222, 2–4	и свободно программируемая связь,
CPU 224, 2–4	9–187
CPU 226, 2–5	и функция принудительного задания
Разъем с клеммной колодкой	значений, 4–37
модуль расширения, 2–12	

Режимы работы, скоростные счетчики, 9— 33	Сдвиг байта влево, 9–123 Сдвиг байта вправо, 9–123
Режим RUN, 4-25	Сдвиг влево, 10-27
загрузка программы, 4–41	Сдвиг вправо, 10–27
Режим RUN, редактирование программы, 4–39	Сдвиг двойного слова влево, 9–125 Сдвиг двойного слова вправо, 9–125
Режим STOP, 4–25	Сдвиг слова влево, 9–124
Режим TERM, 4–25	Сдвиг слова вправо, 9–124
Резисторно-емкостные цепи, применения	Сегмент (команды преобразования), 9-
для реле, 2–17	140
Рекомендации	Сегменты, сеть, 7–29
вертикальная установка, 2–7	Сенсорная панель ТР070, номер для
гасящие цепи, 2–16	заказа, Е–3
выход переменного тока, 2–17 реле постоянного тока, 2–17	Сенсорная панель ТР170A, номер для заказа, E–3
заземление, 2–10	Сертификат Европейского Сообщества
изменение указателя для косвенной	(EC), A–2
адресации, 5–14	Сертификат СЕ, А–2
использование упоров для профильной	
шины, 2–7	адрес устройства, 7–29
монтаж цепей переменного тока, 2–13	время оборота маркера, 7–44–7–47
монтаж цепей постоянного тока, 2–14	выбор набора параметров, 7–9
проводка, 2–9	коммуникационный порт, 7–32
изоляция, 2–10	компоненты, 7–32
проектирование системы с ПЛК, 4–2–4– 4	коэффициент пропуска адресов (GUF), 7–42
среда с высокой вибрацией, 2–7	множественные master-устройства, 7–
Рекомендации по монтажу проводов в	4, 7–28
установках переменного тока, 2–13	наибольший адрес станции (HSA), 7–42
Рекомендации по монтажу проводов в	обзор, 7–27
установках постоянного тока с	оконечная нагрузка, 7–33
электрической развязкой, 2–14	оптимизация производительности, 7–
Реле постоянного тока, 2–17	42
Реле, резисторно-конденсаторные цепи, 2–17	передача сообщений, 7–44
	повторители, 7–35 сегменты, 7–29
Реле управления последовательностью, 9–160	
я—100 примеры, 9–162–9–164	смещение, 7–33 технические данные кабелей, 7–34
Реле управления последовательностью	установка аппаратуры для обмена
адресация областей памяти, 5–5	данными, 3–2–3–4
СРU 221/222/224/226, 8–7	установка коммуникаций, 7–2–7–19
Руководства, номера для заказа, Е–2	установка коммуникации, 7-2-7-19 штекеры, 7-33
т уководства, номера для заказа, с-2	master-устройства, 7–27, 7–29
	slave-устройства, 7–29
_	Сеть с несколькими master-стройствами,
С	7–4, 7–28
Сброс, 9-7, 10-5	Символические имена, создание, 4–4
Сброс контроля времени, 9–149–9–150	Синус, 9–86, 10–22
Сброс контроля времени, рекомендации, 9–149	Синхронное обновление, функция PWM, 9–59
Сводка данных о CPU S7–200, характеристики, 1–3	Скорости передачи, переключатели на кабеле PC/PPI, 3–5, 7–36, 7–39, A–91

Скоростной выход	требования к зазорам, 2–2
изменение ширины импульсов, 6–12	CPU, 2–8
режим PTO/PWM, байты специальной памяти, SMB66-SMB85, C–11	Снятие, разъем с клеммной колодкой, 2— 12
функционирование, 9–49	Совмещенные команды, 4–15
Скоростной счетчик, 6–10	Соглашения, программирование
Скоростной счетчик, 9-27-9-46	Mirco/WIN 32, 8-2
адресация, 9–36	Соединения, логические МРІ, 7–30
байт состояния, 9–39	Создание программы, пример: установка
блокировка, 9–46	циклического прерывания, 4–18
временные диаграммы, 9–28–9–31	Соображения
выбор активного состояния, 9–37	об использовании команды сброса
загрузка нового текущего/	контроля времени, 9–146
предустановленного значения, 9–45	об использовании упоров для
изменение направления, 9–45	профильной шины, 2–7
области памяти, адресация, 5–11	об установке аппаратуры, 2–2–2–4
подключение входов, 9–32	о вертикальной установке, 2–7
примеры, 9–28–9–31, 9–47	о среде с повышенной вибрацией, 2–7
режимы инициализации, 9–41–9–44	Сообщения, эстафетная сеть, 7–44
режимы работы, 9–33	Соответствие стандартам, А-2
управляющий байт, 9–38	Состояние входов/выходов, SMB5, C-3
установка текущего и	Состояние интеллектуального модуля,
предустановленного значения, 9–38	SMB200 ÷ SMB299, C-16
функционирование, 9–28	Сохранение
HSC-прерывания, 9–39	значений в ЭСППЗУ, С-7
Скоростной счетчик, регистры SMB36 -	программы, постоянно, 5–20
SMB65, C–9	Сохранение данных, 5–15–5–20
Скоростной счетчик, режимы, G-4	батарейный модуль (необязательный),
Скоростные входы/выходы, 6–10	5–15
Скоростные импульсные выходы, 6–12 Слово и диапазон целых чисел, 5–4	включение питания, 5–17–5–21
Слово и диапазон целых чисел, 5—4 Сложить вещественные числа, 9–82	конденсатор большой емкости, 5–15 области, 5–19
Сложить вещественные числа, 9–62 Сложить, 10–18	ЭСППЗУ, 5–15, 5–17, 5–20
Сложить, 10–16 Сложить двойные целые числа, 9–74	Сохраняемая память, 5–15–5–20
Сложить целые числа, 9–73	Сохраняемые диапазоны памяти,
Смещение	определение, 5–19
настройка, PID-регулятор, 9–95	Список команд, 4–6
PID-алгоритм, 9–91	Список команд, состояние программы, 4—
Смещение, сеть, 7–33	35
Снятие	Справочные данные об управляющем
модуль памяти, 5–22	байте РТО/РWM, 9–58
модуль расширения, 2–8	Сравнение, CPU S7-200, 1-3
размеры	Сравнение времен оборота маркера, 7–46
модули расширения, 2–5	Сравнение байтов, 9–10
расстояния между винтами для	Сравнение вещественных чисел, 9–13
монтажа, 2–4–2–5	Сравнение двойных слов, 9–12
CPU 221, 2-4	Сравнение на «больше», 10–10
CPU 222, 2-4	Сравнение на «больше или равно», 10–10
CPU 224, 2-4	Сравнение на «меньше», 10-9
CPU 226, 2-5	Сравнение на «меньше или равно», 10-9
расстояния между винтами для	Сравнение на «неравно», 10-8
монтажа, 2-4-2-5	Сравнение на «равно», 10-8

Сравнение целых чисел, 9–11 Среда с высокой вибрацией,	Удалить последнюю запись (LIFO), 9–115
использование упоров для профильной шины, 2–7	Таймерные команды импульсный таймер, 10–12
Срок службы электрической части реле, А–5	пример таймера с задержкой включения, 9–20, 9–21, 10–13, 10–1
Стандартная шина вертикальная установка, 2–7 использование упоров, 2–7 монтаж при высокой вибрации, 2–7 номер для заказа, E–3 процедура установки, 2–7 размеры, 2–3 требования к зазорам, 2–2–2–4	пример таймера с задержкой включения с запоминанием, 9–22 таймер с задержкой включения, 9–15, 10–11 таймер с задержкой включения с запоминанием, 9–15 таймер с задержкой выключения, 9–15 10–11
Стандартные контакты, 9–2, 10–2	Таймер с задержкой включения, 9–15
Стандартный обмен данными с децентрализованной периферией (DP),	Таймер с задержкой включения с запоминанием, 9–15
A-52	Таймер с задержкой выключения, 9–15,
Стандартный PROFIBUS, назначение	10–11
контактов, 7–32	Таймеры
Стандарты, национальные и	адресация области памяти, 5–7
международные, А–2	действие, 10–11, 10–12
Стандарты электромагнитного излучения,	номер, 10–11, 10–12
A-2	разрешение, 10–11, 10–12 CPU 221/222/224/226, 8–7
Стандарты электромагнитной помехоустойчивости, А–2	Таймер Т32/Т96, прерывания, 9–175
Станции оператора, задание, 4–4	Тангенс, 9–86, 10–22
Суммирующий счетчик, 10–15	Текущее значение времени, обновление,
Схемы	9–19
модуль термопары, А–72	Термопара
модуль RTD, A–80	диапазоны температур/точность, А–74
Схемы защиты, проектирование, 4–3	индикаторы состояния, А–73
Счетчики	конфигурирование, А–68
адресация области памяти, 5–8	проводка, А–71
переменные, 5–8	технические данные, А–67
типы, 5–8	Технические данные
CPU 221/222/224/226, 8-7	имитатор входов, А–93
	семейство S7–200, A–3
	создание функциональных
T	спецификаций, 4–3
Таблица выходов, конфигурирование	Типы данных проверка, 4–12–4–16
состояний выходов, 6–8	преимущества, 4–14
Таблица контура регулирования, 9–100	составные, 4–12
Таблица определения профилей РТО,	элементарные, 4–11
PT1, SMB166 - SMB194, C-16	Типы данных переменных ІЕС 1131-3, 4-
Таблица символов, протокол USS, 11-2	11
Табличные команды, 9–110–9–116	Точность и повторяемость, аналоговые
Добавить данные к таблице, 9–110	модули, А–48
Поиск в таблице, 9–113	Транзисторный выход постоянного тока,
Удалить первую запись (FIFO), 9–114	защита, 2–16
	Требования к зазорам, 2–2

Требования к оборудованию S7–200, 1–2	Управляющие биты, скоростной счетчик, 9–37
STEP 7-Micro/WIN 32, 3–2 STEP 7-Micro/WIN 32 Toolbox, 3–2	Условия окружающей среды, А–3 Установка
Триггерная кнопка «Multiple Master Network», 7–11	аппаратура для обмена данными, 7–2– 7–4
Триггер с преимуществом сброса, 10–7 Триггер с преимуществом установки, 10–7	специальные инструкции для пользователей Windows NT, 7–8
тринтер о преимуществом установки, то т	имитатор входов постоянного тока, А– 93
у	кабель расширения ввода/вывода, А– 89
Увеличение байта на 1, 9–79	конфигурации, 2–2
Увеличение двойного слова на 1, 9–80	модуль памяти, 5–22
Увеличение слова на 1, 9–79	процедура
Удаление модулей расширения, 2–8 Удаление первой записи (FIFO), 9–114	модуль расширения, 2–6–2–8 панель, 2–6
Удаление последней записи (LIFO), 9–115	профильная шина, 2–7
Указатели, 5–13–5–15	размеры
& и *, 5–13	модули расширения, 2–5
изменение указателя, 5–14	профильная шина, 2–3
Уменьшение байта на 1, 9–79	расстояния между винтами для
Уменьшение двойного слова на 1, 9–80	монтажа, 2-4-2-5
Уменьшение слова на 1, 9–79	CPU 221, 2–4
Умножение, 10–18	CPU 222, 2–4
Умножение вещественных чисел, 9–83	CPU 224, 2–4
Умножение двойных целых чисел, 9–76	CPU 226, 2–5
Умножение целых чисел, 9–75	расстояния между винтами для
Умножение целых чисел с	монтажа, 2–4–2–5
представлением результата в виде	среда с высокой вибрацией,
двойного целого числа, 9–77	использование упоров для
Управление записью в постоянную	профильной шины, 2–7
память, С–7	требования к зазорам, 2–2
Управление по замкнутому контуру	Установка адреса порта, 9–199
выбор регулятора, 9-93	Установка, команда, 10–5
диапазоны/переменные, 9–97	Установка параметров связи, 7–4
настройка смещения, 9–95	Установка часов реального времени, 9–71
обратная связь положительная /	Установки двухпозиционных
отрицательная, 9–97	переключателей, кабель РС/РРІ, 3–5,
преобразование входов, 9–93	7–39
преобразование выходов, 9–94	Установление связи, 7–2–7–19
пример программы, 9–101–9–104	
режимы, 9–98	
сбойные ситуации, 9–99	Φ
таблица контура регулирования, 9–100	Фотольные оннябия В 2
Управление прерываниями от символов, 9–194	Фатальные ошибки, B–2 и работа CPU, 4–44
	·
Управление приемом сообщений, SMB186-SMB194, C–12	Физические размеры CPU 221, 2–4
Управление режимом, PID-регуляторы, 9—	CPU 221, 2–4 CPU 222, 2–4
96	CPU 222, 2–4 CPU 224, 2–4
30	CPU 226, 2–5
	01 0 220, 2-0

модули расширения, 2–5 расстояния между винтами для монтажа, 2–4–2–5 Формат байтового адреса, 5–2 Формат входного слова данных, EM231, EM235, A–44 Формат выходного слова данных, EM232 и EM235, A–46	Целое в вещественное, 9–135 Целое в двойное целое, 9–135, 10–32 Целое в ASCII, 9–143 Целое в BCD, 9–130, 10–30 Целое, преобразование в вещественное число, 9–135 Циклический сдвиг байта влево, 9–126 Циклический сдвиг влево, 10–28
Функции РТО/РWМ бит состояния, 9–57 инициализация, 9–58 период следования импульсов, 9–57 расчет значений таблицы профиля, 9–54	Циклический сдвиг влево, 10–26 Циклический сдвиг вправо, 10–28 Циклический сдвиг двойного слова влево 9–128 Циклический сдвиг двойного слова вправо, 9–128 Циклический сдвиг слова влево, 9–127
управляющие биты, 9–57 управляющие регистры, 9–56 управляющий регистр, 9–56 SMB66-SMB85, C–11 шестнадцатеричная справочная таблица, 9–56 ширина/количество импульсов, 9–57	Циклический сдвиг слова впево, 9–127 Циклическое прерывание пример, 4–18, 9–179 SMB34, SMB35, C–8 Цикл сканирования биты состояния, C–1 задачи, 4–22
Функциональная схема вывода, EM232, EM235, A–46 Функциональный блок таймера с задержкой выключения, 10–11 Функциональный план основные элементы, 4–6 состояние программы, 4–33	и функция принудительного задания значений, 4—37 и таблица состояний/принудительных значений, 4—37 прерывание, 4—24 Цифровой модуль расширения, адресация, 6—2
Функционирование РТО, 9–52 Функционирование РWM, 9–51 Функция «Вывод последовательности импульсов» (РТО), 6–12, 9–50 изменение количества импульсов, 9–61 изменение периода следования и количества импульсов, 9–61	Цифровые входы распознавание импульса, 6–5 чтение, 4–22 Цифровые выходы, запись, 4–23
изменение периода следования импульсов, 9–60 инициализация, 9–60 пример, 9–65, 9–68 функционирование, 9–52 Функция принудительного задания, 4–37 Функция «Широтно-импульсная модуляция» (РWM), 6–12, 9–50 изменение ширины импульсов, 9–59	Ч Часы реального времени, 9–71 Числа использование констант, 5–12 представление, 5–4 Чтение из сети, 9–183 ошибки, 9–184 пример, 9–184–9–185 Чтение часов реального времени, 9–71
инициализация, 9–59 пример, 9–63 функционирование, 9–51	<b>Ш</b> Шестнадцатеричная константа, 5–12
ц	Шестнадцатеричная справочная таблица РТО/РWM, 9–56
Целое в байт, 9–136, 10–33	

Штекеры	диапазоны операндов, 8–8
номер для заказа, Е–2	имитаторы входов, технические
сетевой, 7–33	данные, А–93
	модуль, 1–6
	области памяти, 5–2
Э	обработка ошибок, 4–43
200/TDOM25UMTU25 CORMOCTMMOCTL \$7	общие технические данные, А–3 основные операции, 4–5
Электромагнитная совместимость, S7– 200, A–4	очистка памяти, 4–29
ЭСППЗУ, 5–15, 5–17	пароль, 4–27
коды ошибок, В–2	переход в режим online, 3–9
копирование V-памяти, 5–20	поддерживаемая аппаратура для
сохранение из V-памяти, С–7	сетевого обмена данными, 7–3
,	подключение модема, 7-25-7-30
	потребности в мощности, 2–18
Я	регистр идентификации (SMB6), C-4
<b>71</b>	фатальные ошибки, В–2
Язык программирования, концепции, 4–6	цикл сканирования, 4–22
	CPU 221
	буферизация, 1–3
A	входные фильтры, 1–3
ASCII	входы/выходы, 1–3
константа, 5–12	диапазоны областей памяти, 8–7
константа, э–т2 команды преобразования	диапазоны операндов, 8–8 коммуникационные порты, 1–3
вещественное в ASCII, 9–146	модули расширения, 1–3
двойное целое в ASCII, 9–145	память, 1–3
целое в ASCII, 9–143	поддерживаемые команды, 1–3
ASCII в HEX, 9–142	поддерживаемые прерывания, 1–3
HEX в ASCII, 9–139	поддерживаемые протоколы, 1–3
ASCII в 16-ричный код, 9–142	прерывания, максимум, 9–179
	пример нумерации входов/выходов, 6-
В	3
	сводные данные, 1–3
BCD в целое, 9-130, 10-30	характеристики, 8–7
	CPU 221 AC/DC/Relay номер для заказа, E-1
С	обозначение клемм соединителя, А–10
	технические данные, А–6
Canadian Standards Association (CSA), A–2	CPU 221 DC/DC/DC
	номер для заказа, Е–1
СР 5411, номер для заказа, E–2	обозначение клемм соединителя, А-10
CP 5511	технические данные, А-6
настройка параметров платы MPI (PPI), 7–14	CPU 222
7–14 номер для заказа, Е–2	буферизация, 1–3
СР 5611	входные фильтры, 1–3
номер для заказа, Е–2	входы/выходы, 1–3
настройка параметров платы МРІ (РРІ),	диапазоны областей памяти, 8–7
7–14	диапазоны операндов, 8–8 коммуникационные порты, 1–3
CPU	коммуникационные порты, 1–3 модули расширения, 1–3
выбор режима, 4–25	модули расширения, 1–3 память, 1–3
диапазоны областей памяти, G–3	

поддерживаемые команды, 1–3 поддерживаемые прерывания, 1–3 поддерживаемые протоколы, 1–3 прерывания, максимум, 9–179 сводные данные, 1–3 характеристики, 8–7 СРИ 222 АС/DС/Relay номер для заказа, E–1 обозначение клемм соединителя, A–15 технические данные, A–11 СРИ 222 DC/DC/DС номер для заказа, E–1 обозначение клемм соединителя, A–15 технические данные, A–11 СРИ 224	прерывания, максимум, 9–179 сводные данные, 1–3 характеристики, 8–7 СРU 226 AC/DC/Relay обозначение клемм соединителя, A–25 технические данные, A–21 СРU 226 DC/DC/DC обозначение клемм соединителя, A–25 технические данные, A–21 СРU S7–200 диапазоны областей памяти, 8–7 диапазоны операндов, 8–8 СРU S7-200, характеристики, 7–4
буферизация, 1–3	E
оуферизация, 1—3 входные фильтры, 1—3 входы/выходы, 1—3 диапазоны областей памяти, 8—7 диапазоны операндов, 8—8 коммуникационные порты, 1—3 модули расширения, 1—3 память, 1—3 поддерживаемые команды, 1—3 поддерживаемые прерывания, 1—3 поддерживаемые протоколы, 1—3 прерывания, максимум, 9—179 пример нумерации входов/выходов, 6— 3 разъем с клеммной колодкой, 2—12 сводные данные, 1—3 характеристики, 8—7 СРU 224 AC/DC/Relay номер для заказа, Е—1 обозначение клемм соединителя, A—20 технические данные, A—16 СРU 224 DC/DC/DC номер для заказа, Е—1 обозначение клемм соединителя, A—20	ЕМ221 24 VDC, цифровой, 8 входов, номер для заказа, E–1 ЕМ222 24 VDC цифровой, 8 входов, номер для заказа, E–1 ЕМ222, релейный, 8 выходов, номер для заказа, E–1 ЕМ223 24 VDC, 16 входов/16 выходов, обозначение клемм соединителя, A–38 ЕМ223 24 VDC, 16 входов/16 реле, технические данные, A–36 ЕМ223 24 VDC, 16 входов/релейный выход, обозначение клемм соединителя, A–38 ЕМ223 24 VDC, 16 входов/релейный выход, обозначение клемм соединителя, A–38 ЕМ223 24 VDC, 4 входа/4 выхода обозначение клемм соединителя, A–32 технические данные, A–30 ЕМ223 24 VDC, 4 входа/реле, технические данные, A–30 ЕМ223 24 VDC, 8 входов/8 выходов, технические данные, A–32
технические данные, А–16	EM223 24 VDC 8 входов/8 реле, технические данные, A–33
СРU 226 буферизация, 1–3 входные фильтры, 1–3 входы/выходы, 1–3 диапазоны областей памяти, 8–7 диапазоны операндов, 8–8 коммуникационные порты, 1–3 модули расширения, 1–3 поддерживаемые команды, 1–3 поддерживаемые прерывания, 1–3 поддерживаемые протоколы, 1–3	ЕМ223 24 VDC, цифровой, комбинированный, 8 входов/8 реле, номер для заказа, E–1 ЕМ223 24VDC, цифровой, комбинированный, 8 входов/8 выходов, номер для заказа, E–1 ЕМ231, аналоговый, 2 выхода, технические данные, A–39 ЕМ232, аналоговый, 2 выхода, обозначение клемм соединителя, A–41 ЕМ231, аналоговый, 4 выхода обозначение клемм соединителя, A–41

технические данные, А–39 EM231, аналоговый, комбинированный, 4 входа/1 выход, технические данные,	установка, 3–3 поиск неисправностей, 3–4 Micro/WIN 32 Toolbox, требования к
А–39 ЕМ231 термопара совместимость, А–68	оборудованию, 3–2 МРІ (многоточечный интерфейс),
обозначение клемм соединителя, А–68 ЕМ235, аналоговый, комбинированный,	протокол, 7–30 скорость передачи, 7–4
4 входа/1 выход, обозначение клемм соединителя, А–41	N
EM277 PROFIBUS-DP, 7–28 конфигурация, А–54	NEXT, 9–159
непротиворечивость данных, А–57 переключатели адреса и светодиоды,	NOT, 9–4, 10–26
A–51 подключение CPU как slave-устройства,	P
A–53 разъем порта slave-устройства DP, A–	PID-алгоритм, 9–89–9–93 PID-регулятор
52 светодиодные индикаторы состояния,	биты истории, 9–98 режимы, 9–98
A-60 совместимость с CPU S7-200, A-51	PROFIBUS обмен данными, 7–31
соображения о программе, А–58 технические данные, А–50	протокол, 7–31 сетевые повторители, 7–35
EN/ENO, рекомендации, 4–18	технические данные сетевого кабеля, 7–34
F	
Factory Mutual Research, A-2	R
G	READ_PM, 11–11 RTD
GUF. См. Коэффициент пропуска адресов	индикаторы состояния, А–81 конфигурирование, А–77 проводка, А–79
Н	температурные диапазоны/точность, A–82
HSA. <i>См.</i> Наибольший адрес станции	технические данные, А–67
HSC3, HSC4, HSC5, SMB130 - SMB165, C–14	S
	S7–200
M	компоненты, 1–5
Master-стройства	модули расширения, 1–5 процедура снятия, 2–8
модем, 7–25	модули CPU, процедура снятия, 2–8
протокол MPI, 7–4, 7–30 протокол PPI, 7–30	процедура установки, панель, 2–6 размеры
протокол PROFIBUS, 7–31	размеры модули расширения, 2–5
Micro/WIN 32	расстояния между винтами для
соглашения о программировании, 8–2	монтажа, 2–4–2–5

CPU 222, 2–4	SMB28, SMB29: аналоговый
CPU 224, 2–4	потенциометр, С–6
CPU 226, 2–5	SMB3: ошибка четности в режиме
расстояния между винтами для	свободно программируемой связи, C–2
монтажа, 2–4–2–5	<del>-</del>
сводные данные о СРИ, 1–3	SMB30 - 165: peructp HSC, C–14
системные компоненты, 1–2	SMB30, SMB130: регистры управления
технические данные, А–3	свободно программируемой связью,
условия окружающей среды, А–3	9–191, C–6
электромагнитная совместимость, А–4	SMB31: управление записью в
SMB166 - SMB194: таблица определения	постоянную память (ЭСППЗУ), С-7
профилей РТО, РТ1, С–16	SMB34/SMB35: регистры интервалов
SMB200 - SM299: состояние	времени, С-8
интеллектуального модуля, С–16	SMB36-SMB65: peructp HSC, C–9
CMPOO CMPOO:	SMB4: переполнение очереди, C–3
SMB28, SMB29: аналоговый	SMB5: состояние входов/выходов, С–3
потенциометр, 6–13, С–6	SMB6: регистр идентификации CPU, C-
SMB3: ошибка четности в режиме	4 CMDCC CMDCC population DTO/DM/M C
свободно программируемой связи, С-2	SMB66-SMB85: регистры PTO/PWM, C-
управление прерываниями от приема	11 SMR7: necess C. 4
символов, 9–194	SMB7: peseps, C-4
SMB30 - SMB165: регистр HSC, C–14 SMB30, SMB130: регистры управления	SMB8-SMB21: регистры
свободно программируемой связью,	идентификации и ошибок модулей ввода/вывода, С–5
свооодно программируемой связью, 9–188, С–6	
	SMB86-SMB94: управление приемом сообщений, C–12
SMB34/SMB35: регистры интервалов времени, C–8	сооощении, С—12 SMB98 и SMB99, С—14
времени, С–о SMB36-SMB65: регистр HSC, С–9	SMW222-SMW26: время цикла, С–6
SMB4: переполнение очереди, С–3	SMW32: управление записью в
SMB5: состояние входов и выходов, С–3	постоянную память (ЭСППЗУ), С–7
SMB6: регистр идентификации CPU, C–4	STEP 7-Micro/WIN 32
SMB66-SMB85: регистры PTO/PWM, C-11	аппаратура для обмена данными в
SMB7: резерв, С–4	сети, 3–2, 7–3
SMB8-SMB21: регистры идентификации и	номер для заказа, Е–2
ошибок модулей ввода/вывода, С–5	номер для заказа обновленной версии,
SMB86-SMB94: управление приемом	Е–2
сообщений, С–12	оперативная справка, 3–2
SMB98 и SMB99, C–14	связь через модем, 7–25–7–30
SMW22-SMW26: время цикла, С–6	требования к оборудованию, 3–2
Биты специальной памяти, С–1–С–13	установка аппаратуры связи, 3-2-3-4
адресация, 5–5	установление связи внутри, 7–5
биты состояния SMB0, C–1	STEP 7-Micro/WIN 32 Toolbox
биты состояния SMB1, C-2	команды протокола USS, 11–1
SMB166 - 194: таблица определения	номер для заказа, Е–2
профилей РТО, РТ1, С–16	требования к оборудованию, 3–2
SMB186-SMB194: управление приемом	STOP, 9–148
сообщений, С–12	,
SMB2: прием символа в режиме	
свободно программируемой связи,	T
C-2	TD 200
SMB200 - 299: состояние	номер для заказа, Е–3
интеллектуального модуля, С–16	номер для заказа, E=3 номер для заказа руководства, E=2
	помер для заказа руководства, С-2

#### V

V-память, копирование с помощью ЭСППЗУ, 5–20 VDE 0160, A–2

### W

Windows NT, установка аппаратуры, 7–8 Коммутационная схема
СРU 221 AC/DC/Relay, A–10
СРU 221 DC/DC/DC, A–10
СРU 222 AC/DC/Relay, A–15
СРU 222 DC/DC/DC, A–15
СРU 224 AC/DC/Relay, A–20
СРU 224 DC/DC/DC, A–20
СРU 224 DC/DC/DC, A–20
СРU 226 AC/DC/Relay, A–25
СРU 226 DC/DC/DC, A–25
ЕМ 231, аналоговый, 4 входа, A–41
ЕМ 232, аналоговый, 2 выхода, A–41
ЕМ 235, аналоговый, комбинированный, 4 входа /1 выход, А–41

EM221, цифровой ввод 8 x 24VDC, A-27 EM222, цифровой вывод 8 x 24 VDC, A-29 ЕМ222, цифровой вывод 8 х реле, А-29 ЕМ223, цифровой, комбинированный, 16 входов /16 выходов, А-38 ЕМ223, цифровой, комбинированный, 4 входа / 4 выхода, А-32 ЕМ223, цифровой, комбинированный, 16 входов /релейный выход, А-38 ЕМ223, цифровой, комбинированный, 4 входа / релейный выход, А-32 ЕМ223, цифровой, комбинированный, 8 x 24 VDC/8 x реле, A-35 ЕМ223, цифровой, комбинированный, 8 входов /8 выходов, А-35 ЕМ231, термопара, А-68

Описание	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 226		
Размер программы пользователя	2 Кслова	2 Кслова	4 Кслова	4 Кслова		
Размер данных пользователя	1 Кслово	1 Кслово	2,5 Кслова	2,5 Кслова		
Регистр входов образа процесса	10.0 ÷ 115.7	10.0 ÷ 115.7	10.0 ÷ 115.7	10.0 ÷ 115.7		
Регистр выходов образа процесса	Q0.0 ÷ Q15.7	Q0.0 ÷ Q15.7	Q0.0 ÷ Q15.7	Q0.0 ÷ Q15.7		
Аналоговые входы (только чтение)		AIW0 ÷ AIW30	AIW0 ÷ AIW62	AIW0 ÷ AIW62		
Аналоговые выходы (только запись)		AQW0 ÷ AQW30	AQW0 ÷ AQW62	AQW0 ÷ AQW62		
Память переменных (V) <sup>1</sup>	VB0.0 ÷ VB2047.7	VB0.0 ÷ VB2047.7	VB0.0 ÷ VB5119.7	VB0.0 ÷ VB5119.7		
Локальная память (L) <sup>2</sup>	LB0.0 ÷ LB63.7	LB0.0 ÷ LB63.7	LB0.0 ÷ LB63.7	LB0.0 ÷ LB63.7		
Битовая память (M)	M0.0 ÷ M31.7	M0.0 ÷ M31.7	M0.0 ÷ M31.7	M0.0 ÷ M31.7		
Специальная память (SM) Только чтение	SM0.0 ÷ SM179.7 SM0.0 ÷ SM29.7	SM0.0 ÷ SM299.7 SM0.0 ÷ SM29.7	SM0.0 ÷ SM299.7 SM0.0 ÷ SM29.7	SM0.0 ÷ SM299.7 SM0.0 ÷ SM29.7		
Таймеры	256 (T0 ÷ T255)					
С задержкой включения с запоминанием 1 мс	T0, T64	T0, T64	T0, T64	T0, T64		
	T1 ÷ T4, T65 ÷ T68					
С задержкой включения с запоминанием 100 мс	T5 ÷ T31, T69 ÷ T95					
С задержкой включения/ выключения 1 мс С задержкой включения/	T32, T96	T32, T96	T32, T96	T32, T96		
выключения 10 мс	T33 ÷ T36, T97 ÷ T100					
С задержкой включения/ выключения 100 мс	T37 ÷ T63, T101 ÷ T255					
Счетчики	C0 ÷ C255	C0 ÷ C255	C0 ÷ C255	C0 ÷ C255		
Скоростные счетчики	HC0, HC3, HC4, HC5	HC0, HC3, HC4, HC5	HC0 ÷ HC5	HC0 ÷ HC5		
Реле управления последовательностью (S)			S0.0 ÷ S31.7	S0.0 ÷ S31.7		
Аккумуляторные регистры	AC0 ÷ AC3	AC0 ÷ AC3	AC0 ÷ AC3	AC0 ÷ AC3		
Переходы/метки	0 ÷ 255	0 ÷ 255	0 ÷ 255	0 ÷ 255		
Вызов/подпрограмма	0 ÷ 63	0 ÷ 63	0 ÷ 63	0 ÷ 63		
Программы обработки прерываний	0 ÷ 127	0 ÷ 127	÷ 127 0 ÷ 127			
PID-регуляторы	0 ÷ 7	0 ÷ 7		) ÷ 7		
Порт	Порт 0	Порт 0	Порт 0	Порт 0, Порт 1		

 $<sup>^{1}</sup>$ Вся V-память может быть сохранена в постоянной памяти.  $^{2}$  LB60 ÷ LB63 зарезервированы STEP 7-Micro/WIN 32, версия 3.0 или позднее.

						T I			
STL	Стр.	AW >	9-11	INVB	9-121	NEXT	9-157	RRW	
=	9-6	AW > =	9-11	INVD	9-121	NETR	9-183	RTA	
+D	9-74	AW <>	9-11	INVW	9-121	NETW	9-183	S	
-D	9-74	BCDI	9-133	ITA	9-143	NOP	9-8	SCRE	
* D	9-76	BIR	9-109	ITB	9-136	NOT	9-4	SCRT	
/ D	9-76	BIW	9-109	ITD	9-135	0	9-2	SEG	
+	9-73	BMB	9-106	JMP	9-151	OB =	9-10	SHRB	
-I	8-2	BMD	9-106	LBL	9-151	OB > =	9-10	SI	
=	9-6	BMW	9-106	LD	9-2	OB >	9-10	SIN	
* I	9-75	ВТІ	9-136	LDB <=	9-10	OB <	9-10	SLB	
′ I	9-75	CALL	9-152	LDB =	9-10	OB < =	9-10	SLD	
⊦R	9-82	cos	9-86	LDB >=	9-10	OB <>	9-10	SLW	
R	9-82	CRET	9-152	LDB >	9-10	OD <	9-12	SPA	
R	9-83	CRETI	9-174	LDB <	9-10	OD < =	9-12	SQRT	_
 R	9-83	CTD	9-23	LDB <>	9-10	OD =	9-12	SRB	_
λ	9-03	CTU	9-23	LDD >=	9-12	OD >	9-12	SRD	_
\B < =	9-10	CTUD	9-23	LDD <	9-12	OD > =	9-12	SRW	_
AB < =	9-10	DECB	9-23	LDD <=	9-12	OD <>	9-12	STOP	_
\B >	9-10	DECD	9-79	LDD =	9-12	OLD	9-3	SWAP	
AB<	9-10	DECO	9-138	LDD >	9-12	OLD	9-199	TAN	
AB > =	9-10	DECW	9-79	LDD <>	9-12	ON	9-2	TODR	
B <>	9-10	DISI	9-176	LDI	9-3	ONI	9-3	TODW	
D <	9-12	DIV	9-77	LDN	9-2	OR=	9-13	TOF	
D < =	9-12	DTA	9-145	LDNI	9-3	OR <	9-13	TON	
D =	9-12	DTCH	9-172	LDR=	9-13	OR<=	9-13	TONR	
D >	9-12	DTI	9-135	LDR <	9-13	OR >	9-13	TRUNC	
/D > =	9-12	DTR	9-133	LDR<=	9-13	OR >=	9-13	WDR	
D <>	9-12	ED	9-4	LDR >	9-13	OR <>	9-13	XMT	
ENO	9-168	ENCO	9-138	LDR>=	9-13	ORB	9-117	XORB	
l	9-3	END	9-148	LDR <>	9-13	ORD	9-119	XORD	
LD	9-199	ENI	9-176	LDS	9-200	ORW	9-118	XORW	
AN	9-2	EU	9-4	LDW <=	9-11	OW <	9-11	_	
ANDB	9-117	EXP	9-86	LDW <	9-11	OW <=	9-11	_	
ANDD	9-119	FIFO	9-114	LDW =	9-11	OW =	9-11		
ANDW	9-118	FILL	9-116	LDW >	9-11	OW >	9-11		
ANI	9-3	FND <	9-112	LDW >=	9-11	OW > =	9-11		
AR=	9-13	FND <>	9-112	LDW <>	9-11	OW <>	9-11		
AR <	9-13	FND =	9-112	LIFO	9-115			7	
\R<=	9-13	FND >	9-112	LN	9-85	STL	Стр.		
AR >	9-13	FOR	9-157	LPP	9-199	PID	9-88		
 AR>=	9-13	GPA	9-198			PLS	9-49		
\R <>	9-13	HDEF	9-27	STL	Стр.	R	9-7		
ATCH	9-171	HSC	9-27	LPS	9-199	RCV	9-189		
ATH	9-171		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	LRD	9-199	RI	9-8	1	
ATT	9-142	STL	Стр.	LSCR	9-160	RLB	9-126	Ī	
		HTA	9-142	MOVB	9-105	RLD	9-128	1	
AW <	9-11	IBCD	9-133	MOVD	9-105	RLW	9-127	1	
STL	Стр.	INCB	9-133	MOVR	9-105	ROUND	9-127		
AW <=		INCD	9-79			RRB	9-134	1	
~vv ~ =	9-11	וואטט	J-0U	MOVW	9-105	IVLD	3-120	4	