SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

3

Пример к теме

Простые применения свободнопрограммируемого интерфейса


Краткое описание


В данном примере применения описывается использование свободнопрограммируемого интерфейса.

Свободнопрограммируемый означает в данном случае, что протокол свободно определяем. Информация необходимая для связи заносится при этом в байт специальных меркеров SMB30. Пользователь должен помнить о следующих соглашениях:

- Четность
- Число битов на символ
- Скорость

В режиме передачи именуемом режим свободного порта данные могут как передаваться так и приниматься. В данном примере описана передача данных с имитацией программы печати. Для того чтобы пояснить прием данных, добавлена программа считывателя штрих-кода.







Описание программы включая листинг: принтер

В данной программе описана передача данных на принтер. Для того чтобы упростить реализацию этого примера, вместо принтера в качестве приемника можно подключить программу-терминал под Windows.

Программа составляет 13 слов.


Более подробную информацию о свободнопрограммируемом интерфейсе Вы найдете в Главе 2.6 Руководства по программированию.

KOP (S7-MicroDOS)

AWL (TOOLITE2)

Основная программа

- // TITEL = Режим свободного порта
- // Для этого приложения важно, корректно установить режим свободного порта.
- // В байт специальных меркеров SMB30 заносится необходимая информация.
- // Введенные значения можно определить с помощью руководства.
- // Команда передачи ХМТ содержит начальный адрес передаваемой информации.
- // Начальный адрес в результате содержит информацию о длине сообщения,
- // указанной в байтах.




Описание программы вкл.листинг: Считыватель штрих-кода

В данной программе описан прием данных. Штрих-код считыватель посылает при этом считанные данные через свободнопрограммируемый интерфейс на SIMATIC S7-200. Чтобы упростить реализацию данного примера, в качестве передатчика вместо считывателя штрих-кода можно использовать программу-терминал под Windows.

Размер программы составляет 15 слов.

Подробнее о свободнопрограммируемом интерфейсе Вы найдете в Главе 2.6 руководства по программированию SIMATIC S7-200.



Подпрограмма прерывания // В подпрограмме прерывания 0 принятые символы, сохраняемые в // байте специальных меркеров SMB2, сравниваются с большой буквой "A". //в случае совпадения устанавливается выходной бит А0.1. INT 0 // Подпрограмма прерывания 0 INT: // для приема KH41 LDB= SMB2,16#41 // Сравнение принятого == B | 4) // символа в SMB2 с "A" // Если символ "А" S A0.1,1 // получен, то 5 -(RETI // устанавливается А0.1 **RETI** // Возврат в основную // программу

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'К' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. 4 → K4)
- Замените '16#' \rightarrow 'KH' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \rightarrow KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии к строкам, начинающиеся с "//" в S7-Micro/DOS не возможны, зато возможны комментарии к сегментам.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведенного здесь.

За правильную работу системы заказчик несет ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 10/96