SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

4


Пример к теме


Запуск звезда-треугольник

Краткое описание

Данный пример управляет запуском звезда-треугольник асинхронного двигателя. Двигатель запускается после нажатия кнопки ВКЛ на входе E0.0 в режиме звезды. По прошествии установленного времени 5сек двигатель переключается в режим треугольник.

Если нажата кнопка ВЫКЛ или сработал автомат защиты двигателя, находящиеся на входах E0.1 и E0.2, двигатель выключается. Если одновременно нажаты кнопки ВЫКЛ и ВКЛ, то двигатель остается выключенным.





Описание программы вкл. листинг

В начале цикла программа проверяет, должен ли быть установлен вспомогательный меркер М10.0 для блокировки. Это будет сделано, если Кнопки ВЫКЛ (Е0.1) и ВКЛ (Е0.0) нажаты одновременно. Блокировка будет снята только, если обе кнопки снова находятся в исходном состоянии. Блокировка служит для защиты от неверных условий.

Для процесса включения имеется вспомогательный меркер М11.0. Он будет установлен при включении, т.е. если кнопка на входе E0.0 замкнута и переключатель сети еще не сработал. Он будет также установлен, если двигатель находится в режиме звезды, т.е. переключатель сети (A0.0) и переключатель звезды (A0.1) активны. Установка вспомогательного меркера М11.0 происходит впрочем только тогда, если не разомкнуты автомат защиты двигателя (E0.2) или кнопка ВЫКЛ (E0.1), а переключатель треугольника (A0.2) неактивен.

Выход A0.1 переключателя звезды будет установлен, если установлен вспомогательный меркер запуска M11.0, отсутствует блокировка (M10.0) и время переключения (5 сек таймера T37) еще не закончилось.

Время переключения запускается в момент установки вспомогательного меркера запуска М11.0, в случае если отсутствует блокировка. Временной базис таймера Т37 - 100 мсек, т.е. при загрузке значения 50 время переключения составит 5 сек.

Выход A0.0 переключателя сети устанавливается, если или кнопка ВКЛ на E0.0, выход A0.1 переключателя звезды или переключатель сети уже активны и нет команды ВЫКЛ от кнопки на E0.1 или сработала защита двигателя на E0.2 и отсутствует блокировка.

Переключатель треугольника, т.е. выход А0.2, устанавливается при активном переключателе сети и уже неактивном переключателе звезды.


Размер программы составляет 40 слов.

S7-200 Примеры Звезда-треугольник (1) Пример-No. 12

KOP (S7-MicroDOS) AWL (IEC)

Основная программа					
// TITEL = ЗАПУСК ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК БЕЗ ОТВЕТНОГО СООБЩЕНИЯ					
	// E0.0 // E0.1 // E0.2	/ E0.1 Кнопка выкл. Нормально замкнута			
	// A0.0 // A0.1 // A0.2 // T37	A0.1 Переключатель звезды A0.2 Переключатель треугольника			
	// БЛОКИРОВКА				
1	E0.1	E0.0	M10.0 K1		
	LDN U S	E0.1 E0.0 M10.0 ,1	// Кнопка Выкл нажата // Кнопка Вкл нажата // Вспомогательный меркер для блокировки		
2	E0.1	E0.0	M10.0 K1		
	LD UN R	E0.1 E0.0 M10.0 ,1	// Кнопка Выкл не нажата // Кнопка Вкл не нажата // Блокировка снята		
	// ВКЛЮЧЕНИЕ				
3	A0.0	A0.0 E0.2	E0.1 A0.2 M11.0		
	LD UN LD U OLD	E0.0 A0.0 A0.0 A0.1	// Кнопка Вкл нажата // Нет переключателя сети // Переключатель сети // Переключатель звезды		

```
// Защита двигателя ОК
  LD
             E0.2
  U
             E0.1
                               // Кнопка ВЫКЛ не нажата
  UN
              A0.2
                               // Нет переключателя треугольника
  ULD
              M11.0
                               // Вспомогательный меркер
  // ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЗВЕЗДЫ
                        Т37
      M11.0
               M10.0
                                                                      A0.1
                       --| / |-
  LD
              M11.0
                               // Вспомогательный меркер
  UN
              M10.0
                               // Нет блокировки
  UN
             T37
                               // Время переключения не закончилось
              A0.1
                               // Переключатель звезды
  // ЗАПУСК ТАЙМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
      M10.0 M11.0
                                                                   TON-
5
      + / +
                                                                    IN
                                                                K50-PT
  LDN
              M10.0
                        // Нет блокировки
  U
              M11.0
                         // Вспомогательный меркер
  TON
             T37,50
                         // Запуск таймера переключения (5 сек)
  // ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕТИ
                                                                      A0.0
                       M10.0
                                 E0.0
                E0.2
                                          A0.1
6
  LD
              E0.1
                               // Кнопка ВЫКЛ не нажата
                               // Защита двигателя ОК
  U
              E0.2
                               // Нет блокировки
  UN
             M10.0
  LD
                               // Кнопка Вкл нажата
             E0.0
  U
             A0.1
                               // Переключатель звезды
                               // Переключатель сети
  0
             A0.0
  ULD
             A0.0
                               // Переключатель сети
```



Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'K' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. 4 \rightarrow K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \rightarrow KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведённого здесь.

За правильную работу системы заказчик несёт ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.