SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

4


Пример к теме


КОПЛ-включение

Краткое описание

Данная программа позволяет автоматический запуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с помощью КОПЛ-включения. При таком Короткозамкнуто-Плавном пуске двигатель запускается с минимальным числом оборотов и достигает номинального числа оборотов только через определенное время.

Нажатие кнопки ВКЛ на входе E0.0 включает плавный пуск двигателя, а кнопка ВЫКЛ на E0.1 отключает двигатель. На вход E0.2 подключен автомат защиты двигателя, который срабатывает при перегрузке двигателя и отключает его.





Описание программы, вкл. листинг

Меркер блокировки М1.0 устаналивается при одновременном нажатии кнопок ВКЛ (нормально разомкнута) и ВЫКЛ (нормально замкнута) на входах Е0.0 и Е0.1 и сбрасывается только после того, как обе кнопки окажутся в исходном положении.

Переключатель двигателя подключенный на выход A0.0 сработает после того как будет нажата кнопка ВКЛ и при этом не сработала ни блокировка (M1.0) ни автомат защиты двигателя (E0.2-нормально замкнуто) или кнопка ВЫКЛ (E0.1). Логическая операция ИЛИ с A0.0 реализует самоподхват переключателя. Двигатель запускается теперь с минимальным числом оборотов, так как сопротивление запуска еще не перемкнуто.

Если включается переключатель двигателя и выход A0.1 для перемыкателя еще не установлен, то запускается таймер T37. По прошествии установленного времени 5 сек устанавливается выход A0.1 перемыкателя, пока включен переключатель двигателя, т.е. пока установлен A0.0.

Размер программы составляет 28 слов.

KOP (S7-MicroDOS) AWL (IEC)

```
Основная программа
  // TITEL = КОПЛ-включение
  // E0.0
           Кнопка вкл.
           Кнопка выкл. Нормально замкнута
  // E0.1
  // E0.2
           Защита двигателя Нормально замкнута
  // A0.0
           Защита двигателя
  // A0.1
           Перемыкатель
  // T37
           Таймер для переключения (5 сек)
  M1.0
                                                                             К1
                                                                    -( S
                                                                             )
  LDN
            E0.1
                           // Кнопка Выкл нажата
  U
            E0.0
                           // Кнопка Вкл нажата
  S
            M10.0 ,1
                           // Вспомогательный меркер для блокировки
       E0.1
               E0.0
                                                                   M1.0
2
                                                                    -( R
                                                                             )
  LD
            E0.1
                           // Кнопка Выкл не нажата
  UN
            E0.0
                           // Кнопка Вкл не нажата
            M10.0 ,1
                           // Блокировка снята
  3
       A0.0
  LD
            E0.0
                           // Кнопка Вкл нажата
            A0.0
                           // Самоподхват переключателя двигателя
  0
  LD
            E0.1
                           // Кнопка Выкл не нажата
                           // Защита двигателя ОК
  U
            E0.2
  UN
            M1.0
                           // Меркер блокировки
  ULD
            A0.0
                           // Защита двигателя
```

```
TON-T37
4
                                                       ΙN
                                                   K50-PT
  LD
          A0.0
                      // Двигатель в движении
  UN
          A0.1
                      // Перемыкатель
  TON
          T37,50
                      // Запуск Т37
  5
  LD
          T37
                      // Т37 завершил работу
          A0.1
                      // Самоподхват перемыкателя
  LD
          A0.0
                      // Двигатель в движении
  ULD
          A0.1
                      // Перемыкатель
6
  MEND
                      // Конец
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'K' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. $4 \to K4$)
- Замените '16#' на 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \rightarrow KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведённого здесь.

За правильную работу системы заказчик несёт ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.