SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

4


Пример к теме


Запуск звезда-треугольник с ответным сообщением

Краткое описание

Данный пример управляет запуском звезда-треугольник асинхронного двигателя. Пример No. 12 дополнен ответным сообщением действительного состояния переключателей. Если, например, переключатель звезды дефектен, то это будет опознано с ответным сообщением и SIMATIC S7-200 не переключится через время задержки 5 сек в режим треугольника, исключая тем самым возможность поломки.

Двигатель запускается после нажатия кнопки ВКЛ на входе E0.0 в режиме звезды. По прошествии установленного времени двигатель переключается в режим треугольник. Возможное сообщение об ошибке индицируется посредством лампы на выходе A0.3.





Звезда-треугольник (2)

Описание программы вкл. листинг

Двигатель запускается после нажатия кнопки ВКЛ на входе E0.0 в режиме звезды. По прошествии установленного времени 5 сек двигатель переключается в режим треугольник, если отсутствует сообщение об ошибке переключателей. Сообщение об ошибке индицируется лампой на выходе A0.3. Кнопкой квитирования на входе E0.6 можно сбросить сообщение об ошибке, в случае если ошибка устранена. Ответные сообщения переключателей подаются на входы с E0.3 по E0.5.

Если нажата кнопка ВЫКЛ или сработал автомат защиты двигателя, находящиеся на входах Е0.1 и Е0.2, двигатель отключается. Если кнопки ВЫКЛ и ВКЛ нажаты одновременно, двигатель остается выключенным.

Части программы "Блокировка и деблокировка", "Включение" и "Включение переключателя треугольника" полностью совпадают с примером No.12, поэтому для них не делается пояснений. Части программы "Включение переключателя звезда", "Запуск таймера переключения" и "Включение переключателя сети" дополнены условием, что отсутствует сообщение об ошибке (A0.3), что позволит установить меркер для переключателя звезды (A0.1) и переключателя сети (A0.0) и запустить таймер переключения (T37).

Появилась новая часть программы "Сообщение об ошибке". В принципе обработка сообщения действует таким образом, что сравнивается состояние выходноых сигналов со входами, на которые подано действительное состояние переключателей.

Состояние этих выходов сравнивается с состоянием входа E0.3 для переключателя сети, E0.4 для переключателя звезды и E0.5 для переключателя треугольника. При отклонении будет включен таймер T38 с временем задержки 2 сек, соответствующим максимальному времени переключения автоматов.

Если по прошествии данного времени состояния все еще различаются, устанавливыается выход ошибки А0.3. Кнопкой квитирования на входе Е0.6 он может быть снова сброшен.

Размер программы составляет 70 слов.

KOP (S7-MicroDOS)	AWL (IEC)	

```
Основная программа
  // TITEL = ЗАПУСК ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК С ОТВЕТНЫМ СООБЩЕНИЕМ
  // E0.0
            Кнопка вкл.
  // E0.1
            Кнопка выкл. Нормально замкнута
  // E0.2
            Защита двигателя Нормально замкнута // Е0.3
  // E0.4
            RM. Переключатель звезды
  // E0.5
            RM. Переключатель треугольника
  // E0.6
            Кнопка квитирования
  // A0.0
            Переключатель сети
            Переключатель звезды
  // A0.1
  // A0.2
            Переключатель треугольника
  // A0.3
            Лампа ошибки
  // T37
            Таймер переключения 5 сек
  // T38
            Таймер сообщения об ошибке 2 сек
  M10.0
       E0.1
                 E0.0
                                                                                   К1
1
                                                                         — (
                                                                               S
                                                                                   )
  LDN
             E0.1
                              // Кнопка Выкл нажата
             E0.0
                              // Кнопка Вкл нажата
  U
  S
             M10.0,1
                              // Вспомогательный меркер для блокировки
       E0.1
                 E0.0
                                                                         M10.0
                                                                                   К1
2
                                                                          — (
                                                                               R
                                                                                    )
  LD
             E0.1
                              // Кнопка Выкл не нажата
  UN
             E0.0
                              // Кнопка Вкл не нажата
             M10.0,1
                              // Блокировка снята
  R
```

```
M11.0
               A0.0
                       E0.2
3
  LD
            E0.0
                           // Кнопка Вкл нажата
  UN
                           // Нет переключателя сети
            A0.0
  LD
            A0.0
                           // Переключатель сети
  u
            A0.1
                           // Переключатель звезды
  OLD
  LD
            E0.2
                           // Защита двигателя ОК
  U
            E0.1
                           // Кнопка ВЫКЛ не нажата
  UN
            A0.2
                           // Нет переключателя треугольника
  ULD
            M11.0
  =
                           // Вспомогательный меркер
  M11.0
              M10.0
                       T37
                                A0.3
                                                                       A0.1
  LD
            M11.0
                           // Вспомогательный меркер
  UN
            M10.0
                           // Нет блокировки
  UN
            T37
                           // Время переключения не закончилось
  UN
            A0.3
                           // Нет сообщения об ошибке
            A0.1
                           // Переключатель звезды
  // ******* ЗАПУСК ТАЙМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ***********
                                                                    TON-
                                                                          -T37
5
                                                                     ΤN
                                                                K50-PT
  LDN
            M10.0
                           // Нет блокировки
            M11.0
                           // Вспомогательный меркер
  U
  UN
            A0.3
                           // Нет сообщения об ошибке
  TON
            T37,50
                           // Запуск таймера переключения (5 сек)
```

```
// ****** ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕТИ *****************
                            A0.3
                                                               A0.0
6
                                    A0.0
 LD
          E0.1
                        // Кнопка ВЫКЛ не нажата
 U
          E0.2
                        // Защита двигателя ОК
 UN
          M10.0
                        // Нет блокировки
 UN
          A0.3
                        // Нет сообщения об ошибке
 LD
          E0.0
                        // Кнопка Вкл нажата
 U
          A0.1
                        // Переключатель звезды
 0
          A0.0
                        // Переключатель сети
 ULD
          A0.0
                        // Переключатель сети
 A0.2
7
 LD
          A0.0
                        // Переключатель сети
                        // Переключатель звезды
 UN
          A0.1
          A0.2
                        // Переключатель треугольника
 E0.3
      A0.0
                                                                  -T38
                                                             TON-
                                                              IN
      A0.0
             E0.3
                                                          K20-PT
      A0.1
             E0.4
      A0.1
             E0.4
      A0.2
             E0.5
```

LD	A0.0	// Переключатель сети	
UN	E0.3	// RM. Переключатель сети	
LDN	A0.0	// Нет переключателя сети	
U	E0.3	// RM. Переключатель сети	
OLD	_0.0	" Talli Helpototte tattoris com	
LD	A0.1	// Переключатель звезды	
UN	E0.4	// Нет RM. Переключателя звезды	
OLD	LU.7	и нет кві. переключатели звездві	
LDN	A0.1	// Нет переключателя звезды	
U	E0.4	// RM. Переключатель звезды	
OLD	EV.4	II Niii. Переключатель звезды	
LD	A O O	// Servery servery servery	
	A0.2	// Переключатель треугольника	
UN	E0.5	// Нет RM. Переключателя треугольника	
OLD	40.0	WII	
LDN	A0.2	// Нет переключателя треугольника	
U	E0.5	// RM. Переключатель треугольника	
OLD			
TON	T38,20	// Таймер задержки для сообщения об ошибке (2 сек)	
Ιπ	38	A0.3 K	1
9	J)
	ı	(2	,
'			
LD	T38		
S	A0.3, 1	// Ошибка	
	•		
	0.6		1
10		(R)
	50.0	W. C.	
LD	E0.6	// Кнопка квитирования	
R	A0.3, 1		
1			
11		(MEND	`
++		(MEND)
l l			
MEND			
MEND			

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'K' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. $4 \to K4$)
- Замените '16#' на 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \rightarrow KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведённого здесь.

За правильную работу системы заказчик несёт ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.

Copyright ©1996 by SIEMENS ВЫпуск: 10/96