## **SIMATIC**

# s7-200 Примеры

#### Группа

2

#### Тема


Исполнение мелодий с использованием импульсных выходов S7-200 CPU 214 DC/DC/DC

#### Краткое описание

В данном примере описано, как заставить ПЛК S7-200 CPU 214 DC/DC/DC играть мелодию используя функцию импульсного выхода. Времена цикла 25 аккустических нот записано в таблице с соответствующим числом импульсов, требуемых для поддержания тона в течении 0.125 секунды. Т.к. две ноты играются в то же самое время, две разные таблицы содержат информацию о мелодии для канала 0 и канала 1.


Оба импульсных канала настроены как **Импульсные Серийные Выхода (ИСВ)**. Когда проигрывается первая нота каждого канала, вторая нота каждого канала запрашивается. Образуется очередь из одного элемента (один в обработке, один в очереди).

Программы обработки прерываний привязаны к двум каналам ИСВ. По завершении первой ноты, программа обработки прерываний запрашивает следующую ноту. Этот процесс продолжается пока не закончится мелодия.



#### Аппаратные требования

SIMATIC S7-200 CPU 214 DC/DC/DC Блок питания 115VAC / 24VDC, 0.9A (обычно достаточно 300mA - 400mA) 2 сопротивления - 430 Ом 0,5 Вт 1 - Динамик





#### Описание программы


Размер программы = 778 слов.


Более подробную информацию о функциях импульсного выхода смотри в Главе 6.3 "Команды быстрого выхода" в Справочном Руководстве по Программированию Step 7-Micro.

```
// ЗАГОЛОВОК=СВИСТ
// Данная программа играет мелодию.
// Пример работает только с SIMATIC CPU 214 DC/DC/DC, т.к. используются импульсные выходы.
// Подключите выходы Q0.0 и Q0.1 CPU 214 через два сопротивления
// (приблизительно 430 Ом, 0,5 Вт) к одному контакту динамика.
// Другой контакт динамика подключите к общему выходу (1М).
// Подключите +24 источника питания к контакту (1L+) CPU 214 и
// соответственно землю к общему выходу (1М).
// Используемые области памяти:
       V4-V103
                                 Таблица нот.
11
       V104-V244
                                 Песенная таблица канала 0.
       V248-V504
11
                                 Песенная таблица канала 1.
       V1500-V1503
                                 Указатель на таблицу нот.
11
11
       V1504-V1507
                                 Указатель на песенную таблицу канала 0.
       V1508-V1511
                                 Временный рабочий регистр.
11
II
       V1554-V1557
                                 Указатель на песенную таблицу канала 1.
// Описание программы:
// Времена цикла музыкальных нот для 25 chromatic нот начиная с
// "А" (440 Гц) хранится в таблица вместе с соответствующим числом
// импульсов, необходимых для поддержания тона в течении 0.125 секунд. Отдельная
// таблица содержит данные мелодии для канал 0, а третья таблица
// содержит данные мелодии для канал 1. Данные мелодии содержат два
// байта для каждой ноты: первый байт содержит индексный номер ноты
// (1-25), а второй байт содержит количество 0.125-секундных
// интервалов времени, необходимых для данной ноты.
// Оба импульсных канала настроены как Импульсные Серийные Выхода (ИСВ).
// Когда проигрывается первая нота каждого канала, вторая нота
// каждого канала запрашивается. Образуется очередь из одного элемента
// (один в обработке, один в очереди). Программы обработки прерываний
// привязаны к двум каналам ИСВ. По завершении первой ноты,
// программа обработки прерываний запрашивает следующую ноту.
// Этот процесс продолжается пока не закончится мелодия.
// Структура прогграммы:
             MAIN
                                 Инициализация программы.
11
             SBR 0
                                 Инициализация серии импульсов.
             SBR 1
11
                                 Проигрывание первой ноты для каждого канала.
11
             SBR 2
                                 Очередь второй ноты для каждого канала.
11
             SBR 3
                                 Задание прерываний для продолжения песни.
11
             INT 0
                                 Проигрывание следующей ноты для канала 0.
11
             INT 1
                                 Проигрывание следующей ноты для канала 1.
// Главная программа исполняется только в первом цикле. Если главное меню закончилось, то
// программа так же заканчивает выполнение. Обычно эта программа не выполняет ничего,
// кроме вызова подпрограмм с заданными действиями.
```












VD1504 IN OUT VD1504

MOV\_B-

// ноту для канала 0









#### Программы обработки прерываний


// Прерывание 0 активируется, если заканчивает звучать нота канала 0. Индекс следующей // ноты и количество время единиц подсчитывается и передается на импульсный выход // канала 0. Если звучит последняя нота данного канала, прерывание снимается и программа // заканчивается.

```
// Играть следующую
  INT:
         0
                                                           INT
                                                                              // ноту для канала 0
                                    MOV_DW-
       SM0.0
13
                                     EN
                                                           LD
                                                                   SM0.0
                               &VB4-IN OUT-VD1500
                                                           MOVD &VB4, VD1500 // Указатель на
                                                                              // таблицу нот
                                    INC_DW-
                                     EN
                            VD1504 IN OUT VD1504
                                                           INCD VD1504
                                                                              // Указатель на
                                                                              // следующую ноту
                                                                              // для канала 0
                                    MOV_B
                                     EN
                           *VD1504-IN
                                        OUT-VB1503
                                                           MOVB *VD1504,VB1503 // Получить
                                                                              // следующую нота для
                                                                              // канала 0
       VB503
                   KHFF
                                    DTCH-
             == B
14
                                     ΕN
                                 19-EVT
                                                           LDB=
                                                                  VB1503,16#FF // Если это конец
                                                                              // то останов
                                                           DTCH
                                                                   19
                                    ( CRETI )
                                                           CRETI
       SM0.0
                                    SHL_W-
15
                                     ΕN
                             VW1502-IN
                                                           LD
                                                                              // Бит всегда "1"
                                         OUT-VW1502
                                                                   SM0.0
                                 K2-N
                                                           SLW
                                                                   VW1502,2 // Индекс в таблице
                                                                              // (умноженный на 4)
                                    MOV_W-
                                     EN
                                                           MOVW *VD1500,SMW68 // Загрузить
                           *VD1500-IN
                                         OUT SMW68
                                                                              // время цикла для
                                                                              // канала 0
                                    INC_DW-
                                     EN
                            VD1500-IN OUT-VD1500
                                                           INCD
                                                                  VD1500
                                                                              // Указатель на
                                                                              // количество импульсов
                                                                              // на единицу времени
                                    INC_DW-
                                     EN
                            VD1500 IN OUT VD1500
                                                           INCD
                                                                   VD1500
                                                                              // Другой указатель
```





**S7-200** Пример Музыка Пример № 24



```
Блок Данных Db1 (V Память)
// Данный раздел блока данных инициализирует ноты, используемые в
// программе.
// Команды Пересылки над Двойными Словами обрабатывают ноты как
// шестнадцатиричные числа в памяти CPU 214. Первые
// четыре знака кода соответствуют частоте ноты.
// Последние четыре знака соответствуют количеству импульсов, для
// поддержания тона длительностью 0.125 секунды.
// Например, команда
                  MOVD 16#08E00037,VD4
// означает, что нота 08E0 (шестнадатиричное) загружается в память VW4, а
// количество импульсов 0037 (шестнадатиричное) загружается в память VW6.
VD4
            16#08E00037
VD8
            16#0850003B
VD12
            16#07E4003E
VD16
            16#07620042
VD20
            16#07030046
VD24
            16#0691004A
VD28
            16#063D004E
VD32
            16#05EB0053
            16#058A0058
VD36
VD40
            16#0542005D
VD44
            16#04ED0063
VD48
            16#04AE0068
VD52
            16#04610070
VD56
            16#04280075
VD60
            16#03F2007C
VD64
            16#03B20084
VD68
            16#0382008B
VD72
            16#03490095
VD76
            16#031E009D
VD80
            16#02F600A5
VD84
            16#02C500B0
VD88
            16#02A100BA
VD92
            16#027700C6
            16#025600D1
VD96
VD100 16#023100DF
```

```
// Т.к. мелодия содержит двойные ноты, то определены два различных канала.
// Следующий раздел блока данных инициализирует мелодию для канала 0.
// Каждая команда Пересылки над Двойными Словами содержит четыре байта.
// Первый байт содержит индекс ноты, второй байт задает количество 0.125-
// секундных интервалов времени. Третий байт - индекс следующей ноты,
// а четвертый байт - количество интервалов для этой ноты.
// Команда
                  MOVD 16#05040104, VD104
// означает, что первая проигрываемая нота имеет номер 5, а звучание
// первой ноты - четыре временных интервала. Следующая нота имеет номер 1,
// а звучание второй ноты будет опять 4 временных интервала.
VD104 16#05040104
VD108 16#03040504
VD112 16#03040104
VD116 16#03040504
VD120 16#03040304
VD124
            16#05040604
VD128 16#05040304
VD132 16#05040602
VD136 16#07020804
VD140 16#01040304
VD144 16#05040304
VD148 16#01040304
VD152 16#05040304
VD156 16#03040504
VD160 16#06040504
VD164 16#03040504
VD168 16#06080608
VD172 16#08080A08
VD176 16#08080604
VD180 16#08040A04
VD184 16#0B040D04
VD188 16#0F041204
VD192 16#11040104
VD196 16#03040504
VD200 16#03040104
VD204 16#03040504
VD208 16#03040304
VD212 16#05040604
VD216 16#05040304
VD220 16#05040608
VD224 16#03040504
VD228 16#06080304
VD232 16#05040608
VD236 16#03040504
VD240 16#06020102
VD244 16#0602FFFF
```

```
// Т.к. мелодия содержит двойные ноты, определены два различных канала.
// Следующий раздел блока данных инициализирует мелодию для канала 0.
// Для расшифровки структуры блока, смотри объяснение в предыдущем
// разделе блока данных.
VD248 16#0D040D02
VD252 16#0B020A02
VD256 16#0B020D06
VD260 16#0D010F01
VD264 16#0D020B02
VD268 16#0A020B02
VD272 16#0D060D02
VD276 16#0D030B01
VD280 16#0A020802
VD284 16#0D020B02
VD288 16#0A020802
VD292 16#0D020B02
VD296 16#0A020802
VD300 16#0D060D01
VD304 16#0F010D02
VD308 16#0B020A02
VD312 16#0B020D06
VD316 16#0D010F01
VD320 16#0D020B02
VD324 16#0A020B02
VD328 16#0D060D02
VD332 16#0D020B02
VD336 16#0A020802
VD340 16#0D020B02
VD344 16#0A020802
VD348 16#0D020B02
VD352 16#0A020802
VD356 16#06060602
VD360 16#12021002
VD364 16#0F021002
VD368 16#12060602
VD372 16#12021002
VD376 16#0F021002
VD380 16#12060602
VD384 16#12021002
VD388 16#0E021002
VD392 16#12021202
VD396 16#10020E02
VD400 16#0D030F01
VD404 16#0D020F02
VD408 16#0D010F01
VD412 16#0D040D01
VD416 16#0F010D02
VD420 16#0B020A02
VD424 16#0B020D06
VD428 16#0D010F01
```

```
VD432 16#0D020B02
VD436 16#0A020B02
VD440 16#0D060D02
VD444 16#0D020B02
VD448
            16#0A020802
VD452
            16#0D020B02
VD456
            16#0A020802
VD460
            16#0D020B02
            16#0A020802
VD464
VD468
            16#06040F04
VD472
            16#0D020B02
VD476 16#0A020802
VD480
            16#06040F04
VD484
            16#0D020B02
VD488
            16#0A020802
VD492 16#06040F04
            16#0D020D02
VD496
VD500
            16#0F021102
VD504
            16#1206FFFF
//
```

#### Указания по преобразованию

Для того, чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL:

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF  $\Rightarrow$  KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD- формукаждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Каждый сегмент в этом приере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR, и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные '//', не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов.

### Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чобы дать пользователямS7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP 7 Micro. Для соблюдения соответствующих технически безопасных предписаний при применениии необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба из-за применения примеров программ исключается, равно как и при возникновении ущерба личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или неосторожных действиях.

Все права защищены. Любая форма копирования и дальнейшего распространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешения SIEMENS.

 Copyright ©1996 by SIEMENS
 Страница 1 / 1
 S72\_24R.DOC

 Выпуск: 5/96
 Версия 4.0