# **SIMATIC**

# S7-200 Примеры

## Группа

6

#### Тема

Измерение и мониторинг температуры с использованием термосопротивления РТ100

#### Краткое описание

В данном примере обсуждается измерение температуры и мониторинг указанных пределов с использованием аналогого модуля расширения EM235, к одному из каналов которого подключено термосопротивление PT100.

Для того, чтобы преобразовать зависимое от температуры изменение сопротивления РТ100 в напряжение, используется аналоговый выход как источник постоянного тока. Выход питает датчик РТ100 постоянным током 12.5mA. С помощью этой цепи генерируется линейное входное напряжение 5mV/°C. EM235 преобразует данное напряжение в цифровое значение, которое циклически читается программой. Из прочитанного значения программа вычисляет температуру [(С], используя следующую формулу:

T[°C] = <u>Цифровое Значение - 0(С-Смещение</u>
1°С-Значение


Цифровое значение = значение, хранящееся в AIWx (x=0,2,4).


0°С-Смещение = цифровое значение, измеренное при 0°С. В нашем примере это смещение = 4000.

1°C-Значение = изменение значения при увеличении температуры на 1°C.

В нашем примере 1°C-Значение = 16.

Программа вычисляет значение до первой десятичной запятой и записывает результат в встроенную переменную Сообщения 1: "Температура = xxx.x°C", которое отображается на TD200. В сегменте инициализации программы пользователь может ввести верхний и нижний пределы температуры. Программа контролирует измеряемое значение и отображает предупреждение на TD200, если измеренная температура вышла из указанного диапазона. Если измеренная температура превысила вернюю границу температуры, то на второй строке дисплея TD200 появляется Сообщение 2: "Температура > xxx.x°C"; если измеренная температура меньше нижнего предела температуры, то отображается Сообщение 3: "Температура < xxx.x°C".






#### Описание программы

#### Датчик температуры:

PT100 - платиновое термосопротивление для измерения температуры в диапазоне от -60 до +400°C.


#### Вычисление потребляемого тока для РТ100:

РТ100 при температуре 0C° имеет сопротивление 100 Ом. Сопротивление с ростом температуры изменяется линейно - около 0.4 Ом на градус Цельсия.



Для генерации коэффициента напряжения  $5\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ , необходим источник тока 12.5mA. Разрешение аналогого выхода - 10uA/Число, таким образом необходимое значение числа д.б. 1250, для того чтобы получить 12.5mA. Т.к. формат слова данных AQW сдвигается вправо на 4 бита, значение числа умножается на 16. Поэтому для инициализации тока 12.5mA для аналогого выхода  $I_{\circ}$ , в AQW0 заносится 20000.

Формула: (32000/20mA \* 12.5mA = 20000)



S7-200 Пример РТ100 Пример № 36

**Рисунок 36.2** *EM*235 Цепь

На модуле EM235 при помощи конфигурационных переключателей выбран диапазон напряжения 0..10V:

Конфигурационный переключатель №: 1 3 5 7 9 11


ON OFF OFF OF ON OFF

Соответствующий адрес AI слова д.б. использован в программе в зависимости от номера канала на EM235,:

AIW0 для входного канала 1, AIW2 для входного канала 2, AIW4 для входного канала 3, AQW0 для входного канала 1

Неиспользуемые входы ЕМ 235 д.б. закорочены.





```
SM0.0
                                                       SUB I-
2
                                                       EN
                                                AIW4-IN1 OUT-VW200
VW252-IN2
                                                      DIV-
                                                       EN
                                                VW200-IN1 OUT-VD198
VW250-IN2
                                                      MUL-
                                                       - EN
                                                K10-IN1 OUT-VD196
VW198-IN2
                                                      DIV-
                                                       EN
                                                VW198-IN1 OUT-VD196
VW250-IN2
                                                      MOV_W-
                                                       EN
                                                VW198-IN OUT-VW160
                                                      MOV_W-
                                                       EN
                                                    KO-IN OUT-VW198
                                                      MUL-
                                                       EN
                                                K10-IN1 OUT-VD198
VW200-IN2
                                                      ADD_I-
                                                       - EN
                                                VW160-IN1 OUT-VW200
VW200-IN2
                                                      MOV_W-
                                                       EN
                                                VW200-IN OUT-VW116
                                                    V10.7
                                                                К1
                                                     — (
                                                                 )
```

```
חו
             SMO 0
                                // Всегда загружать измеренное
             AIW4, VW200
  MOVW
                                // значение в VW200
             VW252, VW200
                                // вычесть 0°С-Смещение
  -I
             VW250, VD198
  DIV
                                // разделить значение
             10, VD196
                                // остатка х 10
  MUL
             VW250, VD196
  DIV
                                // 10 х остаток / 30 = 1 цифра после запятой
  MOVW
             VW198, VW160
                                // сохранить одну цифру после запятой
             0, VW198
  MOVW
                                // стереть VW198
  MUL
             10, VD198
                                // Значение температуры х10
                                // Значение температуры x10 + 1 цифра после запятой
             VW160, VW200
  +1
  MOVW
             VW200, VW116
                                // передать результат в VW116 для отображения
             V10.7, 1
                                // Выдать Сообщение 1
         VW200
                       VW260
                                                     V10.6
3
             00.0
                                                            К1
                                                   -( R
                                                   MOV_W-
                                                    EN
                                             VW260-IN OUT-VW136
  LDW>=
             VW200, VW260
                                // если превышен верхний предел
             V10.6
                                // Выдать Сообщение 2
             Q0.0, 1
                                // Выключить печку
  MOVW
             VW260, VW136
                                // Верхний предел в VW136 для
                                // отображения Сообщения 2
         VW200
                       VW262
               <= W |-
                                                  Q0.0
                                                  -( S
                                                   MOV_W-
                                                    EN
                                             VW262-IN OUT-VW156
  LDW<=
              VW200, VW262
                                // если меньше нижнего предела
              V10.5
                                // Выдать Сообщение 3
              Q0.0, 1
                                 // Включить печку
  MOVW
              VW262, VW156
                                // Нижний предел в VW156 для
                                // отображения Сообщения 3
5
                                               ----( MEND )
  MEND
                                // Конец программы
```

```
Блок данных DB1 (V Память):
// Блок параметров для TD200 для отображения сообщений
// со встроенным значением измеренной температуры и
// предупреждений со встроенными температурными пределами.
VB0
         'TD'
                               // Идентификатор TD200
        16#10
VB2
                               // Язык - Английский, обновлять так быстро, как возможно
VB3
        16#00
                               // Дисплей с 20 знаками
VB4
                               // Число сообщений = 3
VB5
        0
                               // Маркер МВ0 для F - клавиш
VB6
        0
VB7
        100
                               // VB100 = Начало сообщения
VB8
        0
VB9
        10
                               // VB10 = Адрес битов разрешения сообщений
VB100
        'Temperature='
                               // Текст1 = 12 знаков Сообщения 1
VB112
                               // Два пробела
VB114
        16#00
                               // MSB байта формата - без обработки, без подтверждения
VB115
        16#11
                               // LSB байта формата - 1 слово с 1 цифрой после запятой
        16#00
VB116
                               // значение встроенного слова - MSB
VB117
        16#00
                               // значение встроенного слова - LSB
VB118
        16#DF
                               // Текст2 = 2 знака
VB119
        'C'
VB120
        'Temperature>'
                               // Text1 = 12 знаков Сообщения 2
VB132
                               // Два пробела
VB134
        16#00
                               // MSB байта формата - без обработки, без подтверждения
                               // LSB байта формата - 1 слово с 1 цифрой после запятой
        16#11
VB135
VB136
        16#00
                               // значение встроенного слова - MSB
        16#00
VB137
                               // значение встроенного слова - LSB
VB138
        16#DF
                               // Text2 = 2 знака
VB139
        'C'
VB140
        'Temperature<'
                               // Text1 = 12 знаков Сообщения 3
VB152
                               // Два пробела
VB154
        16#00
                               // MSB байта формата - без обработки, без подтверждения
VB155
        16#11
                               // LSB байта формата - 1 слово с 1 цифрой после запятой
VB156
        16#00
                               // значение встроенного слова - MSB
VB157
        16#00
                               // значение встроенного слова - LSB
        16#DF
VB158
                               // Текст2 = 2 знака
VB159
```

### Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

# Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все права защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 6/96