SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

6

Тема

Измерение и мониторинг температуры при помощи S7-200 с использованием термосопротивления PT100

Краткое описание

В данном примере обсуждается измерение температуры и мониторинг указанных пределов с использованием аналогого модуля расширения EM235, к одному из каналов которого подключено термосопротивление PT100.


Для того, чтобы преобразовать зависимое от температуры изменение сопротивления РТ100 в напряжение, используется аналоговый выход как источник постоянного тока. Выход питает датчик РТ100 постоянным током 12.5mA. С помощью этой цепи генерируется линейное входное напряжение 1mV/°C. EM235 преобразует данное напряжение в цифровое значение, которое циклически читается программой. Программа вычисляет температуру [(С], используя следующую формулу:

$$T[^{\circ}C] = \underline{te - дo}$$

te = прочитанное и оцифрованное аналоговым модулем аналоговое значение измеряемой температуры, хранящееся в AlWx (x=0,2,4). **до** = цифровое значение, измеренное при 0°C (0°C Смещение).

t1 = изменение значения при увеличении температуры на 1°C.


Программа вычисляет значение до первой десятичной запятой и записывает результат в встроенную переменную Сообщения 1: "Температура = xxx.x°C", которое отображается на TD200. В сегменте инициализации программы пользователь может ввести верхний и нижний пределы температуры. Программа контролирует измеряемое значение и отображает предупреждение на TD200, если измеренная температура вышла из указанного диапазона. Если измеренная температура превысила вернюю границу температуры, то на второй строке дисплея TD200 появляется Сообщение 2: "Температура > xxx.x°C"; если измеренная температура меньше нижнего предела температуры, то отображается Сообщение 3: "Температура < xxx.x°C".



Описание программы


Датчик температуры:

Использованный в данном примере термосопротивление Pt100 соответствуюет DIN IEC 751, предназначено для применения в диапазоне от -200 до +100°C. Температурная характеристика PT100 показанная на Рисунке 39.2 не является полностью линейной. Она отличается от прямой линии и отклоняется больше всего на границах температурного диапазона.



В диапазоне температур от -200° С до -130° С и от 0° С до 100° С, измеренная температура немного меньше реального значения и д.б. увеличена на соответвующее компенсационное значение. В диапазоне от -130° С до 0° С, измеренная температура немного больше реального значения и д.б. уменьшена на соответвующее компенсационное значение.

На рисунке 39.3 показано отклонение сопротивления в зависимости от температуры. В данном случае, весь температурный диапазон был поделен на 30 сегментов по 10°С каждый и было взято среднее значение отклонения для сегмента. В результате получено 30 значений отклонения, которые м.б. использованы в программе для линеаризации в качестве компенсационных значений для соответствующего температурного диапазона.



Т.к. изменение сопротивления на 0.4 Ома соответствует изменению температуры на 1°С, компенсационное значение м.б. преобразовано в °С и непосредственно добавлено к значению температуры, рассчитанное программой. На рисунке 39.4 приведены компенсационные значения для всех 30 температурных диапазонов.

| ТемпДиапазон[°С] | -200 до -190 | -190 до -180 | -180 до -170 | -170 до -160 | -160 до -150 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Комп3начение [°C] | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| ТемпДиапазон[°С] | -150 до -140 | -140 до -130 | -130 до -120 | -120 до -110 | -110 до -100 |
| Комп3начение[°С] | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 |
| ТемпДиапазон[°С] | -100 до -90 | -90 до -80 | -80 до -70 | -70 до -60 | -60 до-50 |
| Комп3начение[°С] | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 |
| ТемпДиапазон[°С] | -50 до -40 | -40 до -30 | -30 до -20 | -20 до -10 | -10 до 0 |
| Комп3начение[°С] | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.1 |
| ТемпДиапазон[°С] | 0 до 10 | 10 до 20 | 20 до 30 | 30 до 40 | 40 до 50 |
| Комп3начение[°С] | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
| ТемпДиапазон[°С] | 50 до 60 | 60 до 70 | 70 до 80 | 80 до 90 | 90 до 100 |
| КомпЗначение[°С] | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |

Рисунок 39.4

Компенсационные значения запоминаются во время инициализации в переменных и потом добавляются в программе к измеренным значениям теипературы. Для того, чтобы правильно выбрать компенсационное значение, программа вначале должна определить к какому из 30 диапазонов принадлежит измеренное значение.

Вычисление потребляемого тока для РТ100:

РТ100 при температуре 0С° имеет сопротивление 100 Ом. Сопротивление с ростом температуры изменяется линейно - около 0.4 Ом на градус Цельсия, таким образом тепловой коэффициент РТ100 равен 0.4 Ома/°С. Для генерации коэффициента напряжения 1mV/°С, необходим источник тока 2.5mA. В выбранном диапазоне напряжения от 0 до 1V текущее разрешение аналогого выхода равно 10uA/Число. A count value of 250 is required до get 2.5mA. Т.к. формат слова данных из AQW сдвигается на 4 бита влево, вычисленное значение д.б. умножено на 16. В результате для инициализации тока I_0 2.5mA на аналоговом выходе в AQW0 заносится 4000.

Формула: (32000/20mA * 2.5mA = 4000)

ЕМ235 Цепь:




Рисунок 39.5

На модуле EM235 при помощи конфигурационных переключателей выбран диапазон напряжения 0..10V:


Конфигурационный переключатель №: 1 3 5 7 9 11 ON OFF ON OFF


В программе, в зависимости от номера канала на EM235 д.б. использован соответствующий адрес AI слова:

AIW0 для входного канала 1, AIW2 для входного канала 2,

AIW4 для входного канала 3, AQW0 для входного канала 1

Неиспользуемые входы ЕМ 235 д.б. закорочены.





```
LD
            SM0.0
                                     // Всегда загружать измеренное
MOVW
                         VW200
            AIW4.
                                     // значение в VW200
            VW252,
                        VW200
                                     // Вычесть 0(С смещение
-1
DIV
            VW250,
                        VD198
                                     // Разделить значение на (С
MUL
                         VD196
                                     // Остаток умножить на 10. . .
            10.
DIV
            VW250,
                        VD196
                                     // Разделить на значение 1(С = 1 цифра после запятой
                        VW160
MOVW
            VW198,
                                     // Поместить VW198 во временную ячейку VW160
MOVW
                                     // Очистить VW198
            0,
                        VW198
MUL
                         VD198
                                     // Температуру VW200 x 10
            10.
            VW160,
                                     // Температура х 10 + 1 цифра после запятой = температура
                        VW200
+1
          VW200
                         VW260
                                                                              V10.5
                                                                                          кз
3
               >= W
                                                                                <del>-</del> (
                                                                                          )
                                                                                   V10.6
                                                                                MOV W-
                                                                                 EN
                                                                          VW260-IN OUT-VW136
                                                                                    JMP
LDW>=
            VW200,
                        W260
                                     // Проверка, выходит ли значение за верхний предел
R
            V10.5.
                        3
                                     // Сбросить все три сообщения ТD200
                                     // Разрешить сообщение TD200, "Температура>"
            V10.6
MOVW
            VW260,
                         VW136
                                     // Поместить верхний предел в переменную дисплея TD200
JMP
                                     // Перейти к MEND
          VW200
                        VW262
                                                                              V10.5
             --- <= W |-
4
                                                                               — (
                                                                                    R
                                                                                  V10.5
                                                                                MOV W-
                                                                                 EN_
                                                                          VW262-IN OUT-VW156
                                                                                     1
                                                                                    JMP )
                         VW262
LDW<=
            VW200,
                                     // Проверка, выходит ли значение за нижний предел
            V10.5,
                                     // Сбросить все три сообщения ТD200
R
                        3
                                     // Разрешить сообщение ТD200, "Температура <"
            V10.5
MOVW
                                     // Поместить нижний предел в переменную дисплея TD200
            VW262,
                        VW156
JMP
                                     // Перейти к MEND
```

```
MOV DW
       SM0.0
5
                                                                                EN
                                                                             KO-IN OUT AC1
                                                                               TBL_FIND-
                                                                                EN
                                                                         VW398-SRC
                                                                         VW200-PTN
                                                                           AC1-IDX
4-CMD
                                                                               MOV DW-
                                                                                EN
                                                                        &VB300-IN OUT-AC2
                                                                               MUL
                                                                                EN
                                                                             K2-IN1 OUT-AC1
                                                                            AC1 IN2
                                                                               ADD DI-
                                                                                - EN
                                                                            AC1-IN1 OUT-AC2
                                                                            AC2-IN2
                                                                               ADD_I-
                                                                                EN
                                                                           *AC2-IN1 OUT VW116
                                                                         VW200-1N2
                                                                             V10.7
                                                                                         K1
                                                                                    S
                                                                               <del>-</del> (
LD
            SM0.0
                                    // Всегда
MOVD
                        AC1
                                    // загружать начальный адрес для поиска в АС1
            VW398.
                        VW200
FND>
                                    AC1
                                                // команда поиска в таблице
// Данная команда начинает поиск в Таблице В с VW398 пока не найдет значение,
// хранящееся в VW200. Затем она помещает смещение или индекс в AC1.
MOVD
            &VB300,
                        AC2
                                    // Загрузить начальный адрес Таблицы А в АС2
MUL
                        AC1
                                    // Область хранения длиной два байта. Умножить индекс на 2
+D
            AC1,
                        AC2
                                    // Добавить индекс к начальному адресу для
                                    // получения абсолютного адреса
MOVW
            *AC2.
                        VW116
                                    // Поместить корректировачное значение в VW116
            VW200,
                                    // Добавить корректировачное значение к температуре для
+l
                        VW116
                                    // получения реального значения
S
            V10.7,
                                    // Разрешить сообщение TD200, "Температура="
                        1
  LBL:
         1
                                                                              - ( MEND )
LBL
                                    // Метка 1
MEND
                                    // Конец
```

```
Блок Данных DB1:
// Блок параметров для TD200 для отображения сообщений со встроенным значением
// измеренной температуры и предупреждений со встроенными температурными пределами.
VB0
        'TD'
                               // Идентификатор TD200
VB2
        16#10
                               // Язык - Английский, обновлять так быстро, как возможно
VB3
        16#00
                               // Дисплей с 20 знаками
VB4
                               // Число сообщений = 3
        3
VB5
                               // Маркер МВ0 для F - клавиш
        0
VB6
        0
VB7
        100
                               // VB100 = Начало сообщения
VR8
        O
VB9
        10
                               // VB10 = Адрес битов разрешения сообщений
VB100
        'Temperature='
                               // Текст1 = 12 знаков Сообщения 1
VB112
                               // Два пробела
VB114
        16#00
                               // MSB байта формата - без обработки, без подтверждения
VB115
        16#11
                               // LSB байта формата - 1 слово с 1 цифрой после запятой
        16#00
VB116
                               // значение встроенного слова - MSB
VB117
        16#00
                               // значение встроенного слова - LSB
VB118
        16#DF
                               // Текст2 = 2 знака
VB119
        'C'
VB120
        'Temperature>'
                               // Text1 = 12 знаков Сообщения 2
VB132
                               // Два пробела
        16#00
VB134
                               // MSB байта формата - без обработки, без подтверждения
        16#11
VB135
                               // LSB байта формата - 1 слово с 1 цифрой после запятой
VB136
        16#00
                               // значение встроенного слова - MSB
VB137
        16#00
                               // значение встроенного слова - LSB
VB138
        16#DF
                               // Text2 = 2 знака
VB139
        'C'
VB140
        'Temperature<'
                               // Text1 = 12 знаков Сообщения 3
VB152
                               // Два пробела
VB154
        16#00
                               // MSB байта формата - без обработки, без подтверждения
VB155
        16#11
                               // LSB байта формата - 1 слово с 1 цифрой после запятой
VB156
        16#00
                               // значение встроенного слова - MSB
VB157
        16#00
                               // значение встроенного слова - LSB
VB158
        16#DF
                               // Текст2 = 2 знака
VB159
        'C'
// Инициализация
VD196
                                 // Очистить VW196 и VW198
VW250
                32
                                 // Загрузить 1mV/°C = 32 в VW250
VW252
                8000
                                 // 0°C смещение = 8000 в VW252
                1000
                                 // Верхний предел температуры = +100°C
VW260
VW262
                -2000
                                 // Нижний предел температуры = -200°C
```

```
// Таблица А: Компенсация температуры для указанных диапазонов
VW300
             35 // -200°С до -190°С
VW302
             26 // -190°C до -180°C
VW304
             20 // -180°C до -170°C
VW306
             15 // -170°C до -160°C
VW308
             10 // -160°C до -150°C
              6 // -150°C до -140°C
VW310
VW312
              1 // -140°C до -130°C
             -2 // -130°C до -120°C
VW314
VW316
             -4 // -120°C до -110°C
VW318
             -5 // -110°C до -100°C
VW320
             -6 // -100°C до -90°C
VW322
             -7 // -90°C до -80°C
VW324
             -8 // -80°C до -70°C
             -8 // -70°C до -60°C
VW326
VW328
             -7 // -60°C до -50°C
VW330
             -6 // -50°C до -40°C
VW332
             -5 // -40°C до -30°C
             -4 // -30°C до -20°C
VW334
             -2 // -20°C до -10°C
VW336
VW338
             -1 // -10°C до 0°C
VW340
             1 // 0°C до 10°C
VW342
             3 // 10°C до 20°C
             6 // 20°C до 30°C
VW334
VW346
             10 // 30°C до 40°C
VW348
             14 // 40°C до 50°C
             16 // 50°C до 60°C
VW350
VW352
             21 // 60°C до 70°C
             25 // 70°C до 80°C
VW354
VW356
             30 // 80°C до 90°C
             35 // 90°C до 100°C
VW358
// Таблица В: таблица поиска для подсчета индекса
VW400
                 -1900
                                  // -190°C
VW402
                 -1800
                                  // -180°C
VW404
                 -1700
                                  // -170°C
VW406
                 -1600
                                  // -160°C
VW408
                 -1500
                                  // -150°C
VW410
                 -1400
                                  // -140°C
VW412
                 -1300
                                  // -130°C
VW414
                 -1200
                                  // -120°C
VW416
                 -1100
                                  // -110°C
VW418
                 -1000
                                  // -100°C
                                  // -90°C
VW420
                 -900
VW422
                 -800
                                  // -80°C
VW424
                                  // -70°C
                 -700
VW426
                 -600
                                  // -60°C
VW428
                 -500
                                  // -50°C
VW430
                 -400
                                  // -40°C
                                  // -30°C
VW432
                 -300
                                  // -20°C
                 -200
VW434
VW436
                 -100
                                  // -10°C
VW438
                                  // 0°C
                 0
VW440
                 100
                                  // 10°C
VW442
                 200
                                  // 20°C
                                  // 30°C
VW444
                 300
                 400
                                  // 40°C
VW446
VW448
                 500
                                  // 50°C
VW450
                 600
                                  // 60°C
VW452
                 700
                                  // 70°C
VW454
                 800
                                  // 80°C
VW456
                 900
                                  // 90°C
VW458
                 1000
                                  // 100°C
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ КНFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Комментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены комментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все права защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

Copyright ©1996 by SIEMENS Выпуск: 8/96