SIMATIC

s7-200 Примеры

Группа


3

Тема

Связь между S7-200 и PC: Чтение из приложения Windows

Краткое описание

В данном примере используется программное обеспечение третьей фирмы для чтения данных из CPU серии SIMATIC S7-200 в приложение Windows. Имитируется простейшая насосная система, данные о которой передаются в различные ячейки Microsoft Excel.



Аппаратные и программные требования


Аппаратное обеспечение:


SIMATIC CPU 214 или 212

Программное обеспечение:

SoftwareWedge for Windows: Professional Edition

Part # SW20WP или другое совместимое программное обеспечение Любой пакет под Windows, который поддерживает связь по DDE





Программные пакеты (такие как SoftwareWedge for Windows) могут служить интерфейсом между SIMATIC CPU 214 и другими программами, работающими под Windows. Таким образом, информация из 214 м.б. отображена в любом приложении Windows, а так же информация м.б. записана в CPU из любогго приложения Windows.

В данный момент, SoftwareWedge не поддерживает отображение и обновление передаваемой информации из различных входов в различное время в различные части экрана. Однако, различные части информации из 214 м.б. переданы и отображены в различных местах. Каждая часть м.б. отображена в собственном поле SoftwareWedge. Каждое поле отделяется соответствующим знаком разделения, передаваемого вместе с телеграммой. Этот знак м.б. любым по желанию пользователя. Так же, в конце каждой передачи должен быть принят один или более знак "окончания", который м.б. задан пользователем.

После загрузки пакета SoftwareWedge выберите режим DDE сервера и задайте имя, тему и подходящий элемент приложения DDE. Затем настройте установки в списке Port на скорость передачи 9600 Бод, без четности 8 Бит/знак, и 1 стоповый бит. Так же не забудьте установить номер Com порта. Затем Вы должны определить структуры записей, которые будут вводиться. Для нашей программы началом записи является любой принятый знак, окончанием - знаки возврат каретки и перевод строки; максимальное число полей = 3, а разделителем является знак двоеточия (: (ASCII 58). И наконец в приложении Windows используйте команду связи Копировать/Вставить, чтобы вставить различные поля данных в желаемые части экрана.

Опционально: Software Wedge поддерживает автоматическое изменение формата переменных перед тем, как передать их в другое приложение Windows.


Размер программы = 158 слов.


LAD (S7-MicroDOS)

STL (IEC)


```
Главная программа
// Title= Интерфейс Windows: Чтение в Windows
// Данная программа - пример того, как CPU серии S7_200 может передавать данные
// в любую программу под Windows, используяsing соответствующее программное
// обеспечение (см. выше).
// В данном примере используется простая программа для насосной системы.
// Предполагается, что 10.0 включает главный насос. Потом 10.1 открывает или
// закрывает аварийный вентиль. 10.2 открывает или закрывает главный вентиль,
// который пускает поток жидкости.
// Оператор, сидящий за компьютором, должен видеть сообщение, если изменяются
// эти три параметра. Для 10.0 появляется статическое сообщение " Насос 1 включен"
// 10.1 контролирует сообщение, которое может принимать значение: "Вентиль открыт"
// или "Вентиль закрыт". 10.2 отображает время потока для жидкости.
// Данное сообщение меняется каждую секунду, когда 10.2 включен.
// Данная программа не позволяет отображать всю информацию одновременно, а только
// если состояние каждого переключателя изменяется. Однако, в программу м.б. внесены
// несколько изменений, позволяющих отображать одновременно всю информацию. Для
// этого требуется передача ВСЕХ данных (даже тех, которые не изменились) каждый раз,
// когда происходит новая передача.
// В данной прогрмме в качестве разделителя используется знак двоеточия (:), а для
// окончания передачи - возврат каретки и перевод строки.
// С помощью данной программы делается попытка записать некоторое количество
// различной информации вприложение Windows. Для того, чтобы дать пользователю
// большое количество различных примеров в программу включены: статическое
// сообщение "Насос 1 Включен", сообщение с одним изменяющимся словом "Вентиль
// открыт/закрыт" и постоянно меняющийся вход в виде десятичного и
// шестнадцатиричного значения "Время потока (сек.) ####".
// Следующая таблица показывает, какие значения для переменных в памяти,
// используются в программе.
// VW10
               Главный счетчик в памяти, показывающий число секунд потока
// VW20
               Второй счетчик в памяти - копия VW10, использующаяся в SBR 3 для
                       преобразования ІВСО, позволяющая не стирать значение главного
11
                       счетчика.
// VB80
               Содержит число 14 или число букв, хранящихся как
                        шестнадцатиричное значение в таблице.
                        Используется т.к. требуется для команды XMT.
// VD81 - VW93 Сообщение: "Hacoc 1 включен"
// VB100
                        Содержит число 12 или 14, в зависимости от состояния вентиля.
                       Описывает число шестнадцатиричных значений в таблице.
// VD101 - VD109 Сообщение: "Вентиль открыт" или "Вентиль закрыт
// VD101 - VW113
// VB120
                        Содержит число 28 или число шестнадцатиричных значений в
                       следующей таблице.
// VD121 - VD133 Сообщение: "Время потока (сек.) ####"
                        Содержит двоеточие в виде шестнадцатиричного значения для
// VB137
                       разделительного поля
// VB138 - VB141 Содержит значение второго счетчика, как ASCII значение,
                       которое отображается в Windows как десятичное целое
// VB142
                        Содержит двоеточие в виде шестнадцатиричного значения для
                       следующего разделительного поля
// VB143 - VB146 Содержит значение второго счетчика, как ASCII значение,
                       которое отображается в Windows как шестнадцатиричное значение
// VW147
                        Возврат каретки, перевод строки - конец передаваемого сообщения
```


```
SM0.1
                                                                LD
                                                                         SM0.1
                                                                                  // Бит первого цикла
                                                                CALL
                                                                                  // Вызов SBR 0
1
                                          ( CALL
                                                                        0
         I0.0
                                                                LD
                                                                         10.0
                                                                                  // Включатель насоса
2
                                          ( CALL
                                                                ΕU
                                                                                  // По передн. фронту
                                                                CALL
                                                                         1
                                                                                  // Вызов SBR 1
                                                                LD
                                                                         10.2
                                                                                   //Переключатель потока EU
         I0.2
                                          MOV_W
3
                                           EN
                                                                                   // По передн. фронту
                                                                MOVW
                                                                        0,VW10
                                                                                  // Записать 0 в таймер
                                       KO-IN OUT-VW10
                                               2
                                                                         10.2
                                                                                   //Переключатель потока
                              I0.1
                                                                LD
4
                                            CALL
                                                                Α
                                                                         10.0
                                                                                   // Насос д. работать
                                                                                  // Вентиль д.б. открыт
// Вызов SBR 2
                                                                         10.1
                                                                Α
                                                                CALL
                                                                         2
5
                                                                MEND
                                                                                   // Конец главной
                                          ( MEND
                                                                                  // программы
```






```
// Когда активирован I0.2, загружается T32 (1 msec таймер TON) с предустановленным
   // значением 1000, или 1 сек. Когда Т32 сработет, то VW10 увеличивается на 1, и новое
   // значение загружается в VW20. VW20 конвертируется из целого в двоично-десятичный
   // код, а затем в ASCII значение; после этого копируется в соостветствующее слово
   // таблицы передачи. VW10 так же копируется в соответствующее место таблицы, и
   // шестнадцатиричное значение конвертируется в ASCII для передачи как текущее
   // значение. В конце подпрограммы производитсч проверкаг для
   // сброса VW10, если оно достигает значения 9999. Это делается для того, что команда
   // ВСDI поддерживает преобразование только слова (или 4 шестнадцатиричных значения).
   // Если необходимо, то любое число м.б. сконвертировано.
   // Таблица, которая начинается с VB120, актуализируется каждую секунду (по таймеру Т32)
   // для чтения "Время потока в сек. (Целое значение) (шестнадцатиричное значение)".
  SBR:
                                                            SBR
                                                                     2
       SM0.0
                                         TON-T32
                                                            LD
                                                                     SM0.0
                                                                               // Бит всегда "1"
13
                                                            TON
                                                                     T32.1000
                                                                               // Загрузить таймер
                                        TN
                                 K1000-PT
        T32
                                       MOV B
                                                            חו
                                                                     T32
                                                                               // Поспе 1 сек.
                                                            MOVB
14
                                        EN
                                                                     28,VB120
                                                                               // Загрузить значение
                                                                               // 28 в таблицу
                                    K28-IN OUT-VB120
                                                                     16#466C6F77,VD121
                                       MOV_DW-
                                                            MOVD
                                                                               // Сообщение в Нех -
                                                                               // "Flow"
                           KH466C6F77 IN OUT VD121
                                                            MOVD
                                                                     16#2074696D,VD125
                                       MOV_DW-
                                        EN
                           KH2074696D IN OUT VD125
                                                                     16#6520696E,VD129
                                       MOV_DW-
                                                            MOVD
                                        1^{EN}
                                                                               // "e in"
                           KH6520696E IN OUT VD129
                                                                     16#20736563,VD133
                                       MOV_DW-
                                                            MOVD
                                        ΙEΝ
                                                                               // " sec"
                           KH20736563-IN OUT-VD133
                                       MOV_B-
                                                            MOVB
                                                                     16#3A,VB137
                                                                               // ":" - разделитель
                                        ΙEΝ
                                                                               // поля
                                  KH3A-IN OUT-VB137
                                       MOV_B-
                                                            MOVB
                                                                     16#3A,VB142
                                                                               // ":" - разделитель
                                        EN
                                                                               // попя
                                  KH3A-IN OUT VB142
                                       INC_W-
                                                            INCW
                                                                     VW10
                                                                               // Увеличить на 1
                                                                               // значение VW10
                                        EN
                                  KH10-IN OUT-VW10
                                       MOV_W-
                                                            MOVW
                                                                     16#0D0A,VW147
                                                                               // Возврат каретки и
                                        ΙEΝ
                                                                               // перевод строки -
                                KHODOA IN OUT VW147
                                                                               // сигнал конца
                                                                               // сообщения
```







Другие замечания

SoftwareWedgeTM for Windows - зарегистрированная торговая марка TAL Enterprises и защищена законамии USA. Другие авторские права и информация о ограничениях смотрите в лицензионном Соглашении в руководстве SoftwareWedge. Если у Вас есть вопросы по поводу использования или функционирования SoftwareWedge, пожалуйста звоните или пишите:

T.A.L. Enterprises 2022 Wallace Street

Philadelphia, PA 19130 U.S.A.

Тел: (215)-763-2620 Факс: (215)-763-9711

 $\mathsf{Windows}^\mathsf{TM}\,$ - зарегистрированная торговая марка Microsoft, защищена законамии USA и других стран.

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать IEC STL в S7-Micro/DOS STL

- Добавьте 'К' перед каждым числом, не являющимся шестнадцатеричной константой (например, 4 ⇒ K4)
- Замените '16#' на 'КН' для всех шестнадцатеричных констант (например, 16#FF ⇒ KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS STL в LAD-форму каждый сегмент должен начинаться со слова 'NETWORK' и номера. Кажіый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме LAD. Используйте команду INSNW в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.
- Коментарии строк, обозначенные "//" не поддерживаются в S7-Micro/DOS, но разрешены коментарии сегментов

Общие указания

Примеры применения SIMATIC S7-200 предназначены для того, чтобы дать пользователям S7-200 начальную информацию, как можно решить с помощью данной системы управления определенные задачи. Данные примеры применения S7-200 бесплатны.

В приведенных примерах программ речь идет об идеях решения без претензии на полноту или работоспособность в будущих версиях программного обеспечения S7-200 или STEP7 Micro. Для соблючения соответствующих технически безопасных предписаний при применении необходимо предпринять дополнительные меры.

Ответственность Siemens, все равно по каким правовым нормам, при возникновении ущерба изза применеия примеров программ исключается, равно и при ущербе личным вещам, персональном ущербе или при намеренных или грубо неосторожных действиях.

Все права защищены. Любая форма размножение и дальнейшего рапространения, в том числе и частично, допустимо только с письменного разрешение SIEMENS AG.

 Copyright ©1995 by SIEMENS
 Страница 11 / 11th
 S72_35R.DOC

 Выпуск: 10/95
 Версия 1.2