SIMATIC

S7-200 Примеры

Группа

2


Пример к теме


Управление подпрограммами прерываний ввода/вывода

Краткое описание

Эта программа для SIMATIC S7-212 и S7-214 считает от 0 до 255 в зависимости от входа E0.0: Если он установлен, то программа считает обратно, а если нет, то программа считает прямо.

При переключении этого входа выполняется подпрограмма прерывания ввода/вывода, которая устанавливает или сбрасывает меркерный бит обратного счета М0.0.





Описание программы вкл. листинг

Эта программа является примером подпрограммы прерывания ввода/вывода. Счетчик считает от 0 до 255. Если вход Е0.0 не установлен, то идет прямой счет. Если вход Е0.0 установлен, то идет обратный счет.

Стуктура программы:

Main Инициализация и подпрограмма счета

INT 0 прямой счет - вход E0.0 не установлен INT 1 обратный счет - вход E0.0 установлен

Размер программы составляет 32 слова.

Подробнее о прерываниях ввода/вывода Вы найдете в главе 6.2 "Операции с прерываниями" в руководстве по программированию SIMATIC S7-200.

KOP (S7-MicroDOS)

AWL (TOOLITE2)

```
Основная программа
  // TITLE=EVENT-INT
  // Основная программа состоит из подпрограмм инициализации и счета.
  // При 0 или 255 процесс счета завершается.
  // Меркерный бит М0.0 (меркер обратного счета) отвечает за направление счета.
  // Включение входа E0.0подпрограмма прерывания ввода/вывода INT 0 выключается.
  // Вэтой подпрограмме устанавливается меркер обратного счета М0.0.
  // При этом основная программа ведет обратный счет.
  // Подпрограмма прерывания по событию INT 1 выполняется, если вход E0.0
  // выключается. При этом меркер обратного счета М0.0 сбрасывается и
  // программа вновь ведет прямой счет.
      SM0.1
                                                          MOV_B-
1
                                                           EN
                                                        KO-IN OUT-ACO
                                                          -( ENI )
                                                          ATCH-
                                                           EN
                                                        KO-INT
                                                        KO-EVT
                                                          ATCH-
                                                           EN
                                                        K1-INT
                                                        K1-EVT
         SM0.1
  LD
                        // Бит инициализации - только в 1 в первом рабочем цикле
  MOVB 0,AC0
                        // Установка аккумулятора счетчика в 0
  ENI
                        // Разрешение для подпрограмм прерываний
                        // Подпрограма по событию для положительного фронта входа Е0.0
  ATCH 0,0
  ATCH 1,1
                        // Подпрограма по событию для отрицательного фронта входа Е0.0
       M0.0
                 KHFE
                               AC0
                                          SM0.5
                                                          INC_W-
                    ---- >= B |-
2
                                                — P ├
                                                           EN
                                                       ACO-IN OUT-ACO
  LDN
         M0.0
                        // Если меркер обратного счета не установлен
  UB>=
         16#FE,AC0
                        // ... и текущее значение счетчика меньше или равно 254
         SM0.5
  U
                        // ... и импульс 0.5 секунды
  EU
                        // ... и положительный фронт импульса,
  INCW AC0
                        // то содержимое аккумулятора сетчика увеличивается на 1
```

```
DEC_W-
3
                                                   -| P |-
                                                            4 EN
                                                        ACO-IN OUT-ACO
  LD
          M0.0
                        // Если меркер обратного счета установлен
  UB<=
         16#1,AC0
                        // ... и текущее значение счетчика больше или равно 1
  U
          SM0.5
                        // ... и импульс 0.5 секунды
  EU
                        // ... и положительный фронт импульса,
  DECW AC0
                        // то содержимое аккумулятора сетчика уменьшается на 1
      SM0.0
                                                           MOV_B-
4
                                                            EN
                                                        ACO IN OUT ABO
5
                                                           -( MEND
  LD
          SM0.0
                        // Всегда в единице
  MOVB AC0,AB0
                        // Индикация текущего значения счетчика на выходах
  MEND
                        // Конец основной программы
```

```
Подпрограммы прерываний
  // Подпрограмма прерывания по событию 0 устанавливает меркерный бит М0.0 в 0.
  // В этом случае программа ведет обратный счет.
  INT:
      SM0.0
                                                         M0.0
                                                                  К1
7
8
                                                         -( RETI )
  INT
                       // Подпрограмма по событию ведет обратный счет
         SM0.0
  LD
         M0.0,1
                       // Установка меркера обратного счета
  RETI
                       // Конец подпрограммы прерываний
  // Подпрограмма прерывания по событию 1 устанавливает меркерный бит М0.0 в 1.
  // В этом случае программа ведет прямой счет.
```

Указания по преобразованию

Для того чтобы преобразовать TOOLITE2 AWL в S7-Micro/DOS AWL

- Установите 'K' перед каждым числом, не являющимся 16-ричной константой (напр. $4 \to K4$)
- Замените '16#' \rightarrow 'КН' для всех 16-ричных констант (напр. 16#FF \rightarrow KHFF)
- Поставьте запятые для смены полей. Используйте клавиши перемещения или клавишу ТАВ для перехода от поля к полю.
- Для преобразования программы S7-Micro/DOS AWL в KOP-форму нужно начинать каждый сегмент словом 'NETWORK' и номером. Каждый сегмент в этом примере имеет свой номер на диаграмме KOP. Используйте NWENFG в меню редактора для ввода нового сегмента. Команды MEND, RET, RETI, LBL, SBR и INT требуют отдельных сегментов.

Общие указания

Примеры SIMATIC S7-200 предоставляются заказчику бесплатно. Данные примеры не привязаны к конкретной задаче и являются общей информацией о возможностях применения S7-200. Решение заказчика может отличаться от приведенного здесь.

За правильную работу системы заказчик несет ответственность сам. Мы обращаем Ваше внимание на действующие нормы Вашей страны и предписания по установке соответствующей системы. Ошибки и изменения возможны.