
Лекция 3.2 Сетевой драйвер

Разработал: Максимов А.Н.



Схема взаимодействия сетевого драйвера





Сетевое устройство

сетевой устройство (сетевой интерфейс) - это точка соединения между пользовательским приложением и сетевой подсистемой

В современных системах Linux существует множество способов настройки сети. Наиболее популярными являются использование NetworkManager и Systemd. Однако иногда нам приходится делать это вручную, используя конфигурационный файл /etc/network/interfaces.



Сетевое устройство

Сетевой устройство (сетевой интерфейс) - это точка соединения между пользовательским приложением и сетевой подсистемой

\$ Is /sys/class/net eth0 lo wlan0



Сетевое устройство и утилита ір

```
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 gdisc noqueue state UNKNOWN group default glen
    1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
                                                                     # ifdown enp7s0
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                                     # ifup enp7s0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    alen 1000
  link/ether 54:ee:74:c1:19:92 brd ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.122/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp3s0
    valid_lft 80953sec preferred_lft 80953sec
```

https://www.baeldung.com/linux/network-interface-configure

inet6 fe80::bb4c:8096:6:3695/64 scope link noprefixroute



Сетевое устройство и утилита ifconfig

ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:CD:1C:18:5A

inet addr:172.16.25.126 Bcast:172.16.25.63 Mask:255.255.255.224

inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe1c:185a/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:2341604 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2217673 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:293460932 (279.8 MiB) TX bytes:1042006549 (993.7 MiB)

Interrupt: 185 Memory: f7fe0000-f7ff0000

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:5019066 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:5019066 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0



Действия с утилитой ifconfig

Получение информации об интерфейсе ifconfig eth0

Выключить интерфейс ifconfig eth0 up

Включить интерфейс ifconfig eth0 down

Задать IP адрес ifconfig eth0 172.16.25.125

Изменить MAC адрес ifconfig eth0 hw ether AA:BB:CC:DD:EE:FF



arp

```
root@kali:-# arp -a
    gateway (10.0.2.1) at 52:54:00:12:35:00 [ether] on eth0
root@kali:~# ping 10.0.2.4
PING 10.0.2.4 (10.0.2.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.541 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.280 ms
^C
--- 10.0.2.4 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.280/0.410/0.541/0.132 ms
root@kali:~# arp -a
? (10.0.2.4) at 08:00:27:ad:87:b3 [ether] on eth0
    gateway (10.0.2.1) at 52:54:00:12:35:00 [ether] on eth0
root@kali:~#
```



netcat

Netcat - это утилита, которая считывает и записывает данные по сетевым подключениям, используя протокол TCP или UDP.

Ожидание не заданном порту

nc -l 1234 nc 127.0.0.1 1234

Прием данных

nc -l 1234 > filename.out

Передача данных

printf "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n" | nc host.example.com 80

Дополительно:

https://www.computerhope.com/unix/nc.htm



Перехват и анализ пакетов tcpdump

tcpdump

sudo tcpdump -i eth0 udp sudo tcpdump -i eth0 host 10.10.1.1

Дополнительно тут:

https://hackertarget.com/tcpdump-examples/



Перехват и анализ пакетов wireshark

#apt-get update #apt-get install wireshark tshark

```
ip.addr == 95.47.236.28
         Time
                        Source
                                              Destination
                                                                     Protocol
                                                                             Length Info
     841 5.697723
                        95.47.236.28
                                              192.168.100.5
                                                                     TCP
                                                                              1326 443 → 58739 [PSH, AC
     842 5.700005
                        95.47.236.28
                                              192.168.100.5
                                                                              1453 Certificate, Certifi
                                                                     TLSv1.3
                        192.168.100.5
                                              95.47.236.28
                                                                    TCP
                                                                                 54 58739 → 443 [ACK] Se
     843 5.700053
     844 5.700063
                        192.168.100.5
                                                                     TCP
                                                                                54 [TCP Dup ACK 843#1]
                                              95.47.236.28
     845 5.700426
                        192.168.100.5
                                              95.47.236.28
                                                                     TLSv1.3
                                                                               118 Change Cipher Spec,
                        192.168.100.5
                                              95.47.236.28
                                                                               118 [TCP Retransmission
     846 5.700437
                                                                     TCP
                        192,168,100.5
                                                                               146 Magic, SETTINGS[0],
     847 5.700851
                                              95.47.236.28
                                                                     HTTP2
     848 5.700862
                        192.168.100.5
                                              95.47.236.28
                                                                     TCP
                                                                               146 [TCP Retransmission
     849 5.701018
                        192.168.100.5
                                              95.47.236.28
                                                                               511 HEADERS[1]: GET /hab
                                                                     HTTP2
     850 5.701034
                        192,168,100.5
                                              95.47.236.28
                                                                     TCP
                                                                               511 [TCP Retransmission
     851 5.732199
                        95.47.236.28
                                              192.168.100.5
                                                                     TLSv1.3
                                                                               325 New Session Ticket
  [4 Reassembled TCP Segments (4977 bytes): #837(1238), #838(1412), #841(1272), #842(1055)]
Transport Layer Security

▼ TLSv1.3 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate


        Opaque Type: Application Data (23)
        Version: TLS 1.2 (0x0303)
        Length: 4972
        [Content Type: Handshake (22)]

→ Handshake Protocol: Certificate

           Handshake Type: Certificate (11)
      30 16 06 03 55 04 03 13 0f 64 72 2e 68 61 62 72
0100
      61 63 64 6e 2e 6e 65 74
                                 30 82 01 22 30 0d 06 09
                                                             acdn.net 0 ·· "0 · · ·
0110 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 00 03 82 01 0f 00
      30 82 01 0a 02 82 01 01 00 ee 14 a2 8c 5c ba cf
0130 cc aa 0d 43 71 a5 80 fc 24 12 00 f3 f6 68 0a c0
                                                             · · · Ca · · · · $ · · · · h · ·
Frame (1453 bytes) Reassembled TCP (4977 bytes) Decrypted TLS (4955 bytes)
                                                                     Decrypted TLS (264 bytes)
                                                                                            Decrypted TLS (
```





Копирование файлов scp





Структура сетевого драйвера







Softirq

Есть несколько видов:

HI_SOFTIRQ, TIMER_SOFTIRQ, NET_TX_SOFTIRQ,NET_RX__SOFTIRQ, SCSI_SOFTIRQ, TASKLET_SOFTIRQ

Структура данных softirq_action

action, data

Возможны следующие операции:

Инициализация open_softirq

Активация rise_softirq

Выполнение do_softirq

Если irq_exit, ksoftirqd



Свойства Softirq

- Число softirq фиксированное и определяется при компиляции (см.Linux/include/linux/interrupt.h)
- Softirqs запускаются в порядке приоритета.
- Softirqs привязаны к ядрам CPU.
- Гарантируется, что softirq будет запущено на том ядре на котором оно запланировано к выполнению.
- Выполняются в контексте прерывния и имеют все его ограничения
- Не могут быть выполнены
- Выполняются атомарно
- На разных ядрах могут быть запушены несколько softirq даже одного тип



Функции сетевого драйвера

Сверху: Интерфейс со стеком сетевых протоколов


Снизу: Интерфейс с оборудованием (сетевой адаптер)

Необходимо обеспечить унифицированный доступ к оборудованию (которое может быть различным)

Предоставить сервисы для стеков протоколов (которые могут быть различными)



Представление пакета





Буфер сокета skb_buff

- Структура используется для работы с пакетом в сетевой подсистеме;
- Создаётся когда приложение передаёт данные в сокет или когда данные принимаются от сетевого адаптера (dev_alloc_skb() is invoked);
- Каждый сетевой уровень добавляет свой заголовок;
- Пакет копируется только два раза в момент передачи с уровня пользователя и при передаче в сетевой адаптер.



Функции для работы с sk_buff

Создание и освобождение:

struct sk_buff *netdev_alloc_skb(struct net_device *dev, unsigned int length) - Allocate a new sk_buff. The buffer has reserved headroom built in. The built in space is used for optimisations (reserved space size = NET_SKB_PAD).

void dev_kfree_skb(struct sk_buff *skb) — Free skb_buff.

Манипулирование указателями:

void **skb_reserve**(struct sk_buff *skb, int len) Increase the headroom of an empty &sk_buff by reducing the tail room. This is only allowed for an empty buffer.

unsigned char ***skb_put**(struct sk_buff *skb, unsigned int len) - Add data to an sk_buff char ***skb_pull**(struct sk_buff *skb, unsigned int len) void **skb_trim**(struct sk_buff *skb, unsigned int len)

Получение информации:

unsigned int **skb_headroom**(const struct sk_buff *skb) - Return the number of bytes of free space at the head of an sk_buff

int **skb_tailroom**(const struct sk_buff *skb) - Return the number of bytes of free space at the tail of an sk_buff


Получение доступа к данным:

void skb_copy_to_linear_data(struct sk_buff *skb,const void *from,const unsigned int len)
void skb_copy_to_linear_data_offset(struct sk_buff *skb,const int offset,const void
*from,const unsigned int len);

и другие




Пример использвания






Пример использвания 2





Заготовка сетевого драйвера

netframe.c



Ha основе статьи www.cs.usfca.edu/~cruse/cs686s08/Lecture3 Programming Gigabit Ethernet



Изменения структуры net_device

```
В «новых» ядрах структура net device несколько изменена:
struct net_device {
 char
                name[IFNAMSIZ];
// I/O specific fields
 unsigned long
                      mem_end;
                                      /* shared mem end
 unsigned long
                      mem_start; /* shared mem start
 unsigned long
                      base_addr; /* device I/O address */
 unsigned int
                                                                  /* device IRQ number */
                      irq;
 const struct net_device_ops *netdev_ops; // Management operations
struct net device ops {
 int
           (*ndo init)(struct net device *dev);
 void
           (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
           (*ndo_open)(struct net_device *dev);
 int
           (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
 int
 netdev tx t
                      (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
 u16
                (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
};
```



Назначение функций

- **open** Функция открытия устройства вызывается в момент инициализации сетевого устройства командой ifconfig (например, "ifconfig eth0 up"). В этом методе обычно выделяются системные ресурсы (I/O ports, IRQ, DMA, etc.), инициализируется аппаратная часть и увеличивается счётчик использования.
- **stop** функция остановки интерфейса. Вызывается при деактивации интерфейса при помощи ifconfig (for example, "ifconfig eth0 down"). Метод должен деактивировать аппаратное устройство и освободить выделенные ресурсы (I/O ports, IRQ, DMA, etc.).
- hard_start_xmit функция передачи пакетов в сеть. Первый аргумент указатель на передаваемый пакет sk_buff.
- get_stats предоставляет доступ к статистике об интерфейсе Функция вызывается при вызове команды ifconfig ("ifconfig eth0").
- Приём пакетов осуществляется в обработчике прерываний нет метода в net_device



Пример module_init

```
#include linux/netdevice.h>
typedef struct { /* внутренние данные драйвера */ } MY DRIVERDATA;
struct net device
                  *netdev:
static const struct net_device_ops my_netdev_ops = {
     .ndo_open
                      = my_open,
     .ndo_stop
                      = my close,
     .ndo_set_mac_address = my_set_mac_address,
     .ndo_start_xmit = my_start_xmit,
};
static int init_module(void) {
  netdev = alloc_etherdev( sizeof( MY_DRIVERDATA ) );
  if (!netdev) return -ENOMEM;
  netdev->netdev_ops = &my_netdev_ops;
  return register_netdev( netdev );
```



Пример module_exit()

```
struct net_device *netdev;

static void __exit my_exit( void ) {
  unregister_netdev( netdev );
  free_netdev( netdev );
}
```



Открытие и закрытие устройства

 Сетевое устройство открывается администратором при помощи команд:

ifconfig eth0 up ifconfig eth0 down

 Для передаче устройству параметров используется ifconfig, который в свою очередь использует ioctl



open()

- Метод вызывается, когда администратор при помощи ifconfig инициализирует адаптер (назначает IP адрес и включает (UP) интерфейс)
- В методе выполняется:

Сброс аппаратуры сетевого адаптера в известное состояние

Инициализация очередей пакетов ядра



Пример open

```
int my_open( struct net_device *dev )
  /* Инициализировать 'private' данные */
  /* подготовить «железо» к работе */
  /* установить обработчик прерываний */
  /* разрешить NIC генерировать прерывания */
  netif_start_queue( netdev );
  return 0; //SUCCESS
```



stop()

- Ядро linux вызывает эту функцию, когда сетевой интерфейс отключается (down)
- Отключение может произойти, если: вызван ifconfig eth0
- модуль драйвера выгружен rmmod



Пример stop()

```
int my_stop( struct net_device *dev )
 netif_stop_queue( netdev );
 /* kill any previously scheduled 'tasklets' (or other deferred work) */
 /* turn off the NIC's transmit and receive engines */
 /* disable the NIC's ability to generate interrupts */
 /* delete the NIC's Interrupt Service Routine */
 return 0; //SUCCESS
```



Посылка пакетов hard_start_xmit()

Функция вызывается, когда есть данные для передаче NIC

Ядро передаёт драйверу указатель на буфер сокета struct sk_buff, содержащий пакет для передачи

Open выполняет:

- инициировать передачу данных;
- обновить статистику;
- освободить структуру sk_buff.



Пример hard_start_xmit()

```
int my_hard_start_xmit( struct sk_buff *skb, struct net_device *dev )
  /* Код для инициализации передачи апаратурой */
 dev->trans_start = jiffies;
 dev->stats.tx_packets += 1;
 dev->stats.tx_bytes += skb->len;
  dev_kfree_skb( skb );
  return 0; //SUCCESS
```



Приём пакетов

- Аппаратура сетевого адаптера принимает пакеты асинхронно
- Для определения момента прихода данных используются прерывания



Что происходит при приёме пакета

```
Сетевой адаптер генерирует прерывание
Выделяется память для буфера сокета dev_alloc_skb()
Определяется тип протокола
 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev)
Буфер сокета помещается во входную очередь
Обновляется время приема последнего пакета
  netif_rx(skb);
 dev->last_rx = jiffies;
```



Пример обработки принятых данных

```
void my_rxhandler( unsigned long data ) {
 struct net_device *dev = (struct net_device *)data;
 struct sk buff
                   *skb;
 int
          rxbytes = 60; // just an artificial value here
 skb = dev_alloc_skb( rxbytes + 2 );
 skb->dev = dev:
 skb->protocol = eth_type_trans( skb, dev );
 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
 dev->stats.rx_packets += 1;
 dev->stats.rx bytes += rxbytes;
 netif_rx( skb );
```



Задание

- > Разработать сетевой драйвер, который должен
- Открываться
- иметь МАС адрес
- иметь возможность имитировать отправку пакетов. Т.е.
 пакет должен получаться в hard_start_xmit,
- Для полученного пакета должно при помощи pr_info печататься сообщение



Литература

- 1. An In-Depth Guide to iptables, the Linux Firewall https://www.booleanworld.com/depth-guide-iptables-linux-firewall/
- 2. Packet filtering in Linux iptables, nftables and firewalld https://wyssmann.com/blog/2021/07/packet-filtering-in-linux-iptables-and-firewalld/
- 3. Nftables Packet flow and Netfilter hooks in detail https://thermalcircle.de/doku.php?id=blog:linux:nftables packet flow netfilter hooks detail
- 4. Почему сообщество разработчиков ядра заменяет iptables на BPF? https://habr.com/ru/company/otus/blog/646335/
- 5. Extending the Kernel with eBPF https://source.android.com/docs/core/architecture/kernel/bpf
- 6. eBPF Documentation https://ebpf.io/what-is-ebpf/
- 7. https://evilshit.wordpress.com/2013/12/17/how-to-set-up-a-stateful-firewall-with-iptables/
- 8. Использование связки iptables geoip https://vds-admin.ru/security/iptables-geoip
- 9. xtables-addons: фильтруем пакеты по странам https://habr.com/ru/company/selectel/blog/511392/
- 10. How to Log IPTables Send messages to rsyslog or journalctl https://www.putorius.net/how-to-log-iptables-send-messages-to.html
- 11. psad Intrusion Detection with iptables Logs https://github.com/mrash/psad
- 12. https://cipherdyne.org/psad/
- 13. https://libellux.com/psad/#install-psad-from-source
- 14. Connman plugin that provides D-Bus API for controlling iptables rules. https://github.com/sailfishos/sailfish-connman-plugin-iptables
- 15. https://xakep.ru/2017/02/15/firewalld/
- 16. https://opensource.com/article/18/10/iptables-tips-and-tricks
- 17. https://www.cyberciti.biz/tips/linux-iptables-examples.html
- 18. Переход с iptables на nftables. Краткий справочник https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/580648/
- 19. Get Started with nftables https://www.linode.com/docs/guides/how-to-use-nftables/
- 20. ZERO TRUST ARCHITECTURE WITH WIREGUARD https://www.procustodibus.com/blog/2022/08/zero-trust-architecture-with-wireguard/
- 21. https://home.regit.org/netfilter-en/nftables-quick-howto/
- 22. https://www.youtube.com/watch?v=EGKhlljDPCw
- 23. https://thermalcircle.de/doku.php?id=blog:linux:connection tracking 1 modules and hooks
- 24. https://linux-audit.com/nftables-beginners-guide-to-traffic-filtering
- 25. Гайд по межсетевому экранированию (nftables) https://habr.com/ru/post/684524/ (тут и про модели угроз)



Назначение NAPI

- Уменьшить загрузку процессора
- Не генерировать прерывание для каждого пакета
- Обработчик прерывания только фиксирует факт наличия пакета и планирует выполнения обработки асинхронным потоком (poll)
- Если стек переполнен, то лишние пакеты могут быть отброшены до помещения в стек
- NAPI можно не использовать



Функции обработчика прерываний

- Прерывание возникает по приходу пакета
- Дальнейшие прерываний запрещаются
- Запланировать выполнение функции опроса пакетов при помощи вызова:
- void netif_rx_schedule(struct net_device* dev)



Функция poll

int (*poll)(struct net_device* dev, int *budget)

Выполняемые функции (аналогично обработчику IRQ):

Выделяется память для буфера сокета dev_alloc_skb ()

Определяется тип протокола

skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev)

Буфер сокета помещается во входную очередь

netif_receive_skb(struct skb_buf* skb) (Вместо netif_rx)

Обновляется время приема последнего пакета dev->last_rx = jiffies;

А еще дополнительно.....




Функция poll (2)

- В структуру net_device добавлено поле quota. Максимальное число пакетов, которое стек протоколов готов принять от драйвера. Если квота исчерпана, то poll не передает пакеты в ядро;
- В параметр budget количество пакетов, которые драйвер может обработать;
- Уменьшить dev->quota и budget на число обработанных пакетов
- Если остались пакеты для обработки, то poll возвращает 1
- Если обработаны все пакеты, то:
- разрешить прерывания;
- выключить опрос (void netif_rx_copmplete (struct net_device* dev))
- вернуть 0



CAN

CAN (англ. Controller Area Network — сеть контроллеров) — стандарт промышленной сети, ориентированный, прежде всего, на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков.



hhttps://habr.com/ru/company/unet/blog/371293/

https://habr.com/ru/post/442184/

The CAN bus history in short

1986: Bosch developed the CAN protocol as a solution

1991: Bosch published CAN 2.0 (CAN 2.0A: 11 bit, 2.0B: 29 bit)

29 bit)

1993: CAN is adopted as international standard (ISO

11898)


2003: ISO 11898 becomes a standard series

2012: Bosch released the CAN FD 1.0 (flexible data rate)

https://www.csselectronics.com/pages/python-can-bus-api2015: The CAN FD protocol is standardized (ISO 11898-

2016: The physical CAN layer for data part to 5 Mbit/s standardized in ISO 1898-2

Официальная документация про socker can



Документация

- •https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/can.txt
- •Примеры
- https://github.com/craigpeacock/CAN-Examples



CAN frame

Standard CAN frame with 11 bits identifier (CAN 2.0A), which is the type used in most cars

Standard CAN frame







Схема взаимодействия сетевого драйвера



Ha основе статьи Bill Weinberg Porting RTOS Device Drivers to Embedded Linu. http://www.linuxjournal.com/article/7355



Примеры кода

Фрейм

```
struct can_frame {
canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
__u8 can_dlc; /* frame payload length in byte (0 .. 8) */
__u8 __pad; /* padding */
__u8 __res0; /* reserved / padding */
__u8 __res1; /* reserved / padding */
__u8 data[8] __attribute_ ((aligned(8)));
Отправка:
struct can_frame frame;
frame.can id = 0x555:
frame.can_dlc = 5;
sprintf(frame.data, "Hello");
if (write(s, &frame, sizeof(struct can_frame)) != sizeof(struct can_frame)) {
 perror("Write");
 return 1:
```



Примеры кода

```
Прием:
int nbytes;
struct can_frame frame;
nbytes = read(s, &frame, sizeof(struct can_frame));
if (nbytes < 0) {
  perror("Read");
  return 1;
printf("0x%03X [%d] ",frame.can_id, frame.can_dlc);
for (i = 0; i < frame.can_dlc; i++)
printf("%02X ",frame.data[i]);
printf("\r\n");
```



Примеры кода – фильтрация пакетов

```
struct can_filter rfilter[1];

rfilter[0].can_id = 0x550;

rfilter[0].can_mask = 0xFF0;

//rfilter[1].can_id = 0x200;

//rfilter[1].can_mask = 0x700;

setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_FILTER, &rfilter, sizeof(rfilter));
```



Интерфейс vcan

sudo ip link add dev vcan0 type vcan sudo ifconfig vcan0 up



Утилиты canutils

Как поставить: sudo apt-get install can-utils

Что входит в состав:

candump – Dump can packets – display, filter and log to disk. canplayer – Replay CAN log files. cansend – Send a single frame. cangen – Generate random traffic. canbusload – Display the current CAN bus utilisation.



Примеры использования изоляции ядер

Intel DPDK (http://dpdk.org/)

