## 关于 STM32F102/103 的 USB 模块和 USB 库函数


(By vigia)

今天有空,开贴讲讲,怎样配合 ST 提供的库函数理解 STM32F102/103 的 **USB** 模块,以及 怎么调用这些库函数来实现基本的 **USB** 通信。

题目很大, 先只讲讲最简单的应用。

## 1 关于 512 字节的 Packet Buffer

在 STM32F103 的 USB 模块中有一个 RAM 区, 称为 Packet Buffer, 共有 512 字节。




**USB** 模块中有个 Buffer Description Table,这个 Table 位于 512 字节的 Packet Buffer 中,可以在 Packet Buffer 的任意位置。

USB 模块提供一个寄存器 USB BTABLE来设置 Buffer Description Table 在 Packet

Buffer 的偏移地址。

在库函数中, Define 了这个偏移地址: usb\_conf.h: #define BTABLE ADDRESS (0x00)


这意味着 Buffer Description Table 位于 Packet Buffer 的首地址。



在 Buffer Description Table 中的,是所用到的端点的缓存区地址寄存器和缓存区长度寄存器。 所有用到的端点的这两个寄存器都位于这个 Table 中。

如上所说,由于这个 Table 位于 Packet Buffer 的首地址。所以端点 0 的发送缓冲区地址寄存器就位于 Packet Buffer 的首地址,紧接的是端点 0 发送缓冲区长度寄存器,接着的是端点 0 接收缓存区的地址寄存器,跟着是端点 0 的接收缓存区的长度寄存器,等等等,一直到最后一个端点 8 的接收缓存区的长度寄存器。

每个端点的一个方向有 2 个寄存器, 共 8 个端点 16 个方向, 一共 32 个寄存器, 每个寄存器 为 4 个字节, 所以这个 Table 一共占有 128 字节。



在端点 0 发送缓存区的地址寄存器中的值,是端点 0 发送缓存区在 Packet Buffer 中的偏移地址。而端点 0 接收缓存区的地址寄存器中的值,是端点 0 接收缓存区在 Packet Buffer 中的偏移地址。

如前所说,Buffer Description Table 从理论上占有 128 个字节。但对于具体的应用,不是每个应用都会用到 8 个端点的 16 个方向的。所以,对于那些没有用到的端点寄存器,我们可以不考虑为他们预留位置。

在 ST 提供的例程中,通常这么定义:

#define BTABLE ADDRESS (0x00)

/\* EPO \*/


/\* rx/tx buffer base address \*/

#define ENDP0\_RXADDR (0x18)

#define ENDP0 TXADDR (0x58)

这3句定义,意味着:

- 1, 端点 0 的接收缓存区位于 Packet Buffer 的 0x18 地址。
- 2, 端点 0 的发送缓存区位于 Packet Buffer 的 0x58 地址。
- 3, Buffer Description Table 位于 Packet Buffer 的前 24 字节。24 个字节意味着应用需要使用 6 个寄存器,即 3 个端点。
- 4, 端点 0 的接收缓存区长度为 64 字节。



好了, 关于这个 Packet Buffer 讲解完毕。

要做一个 USB 应用,第一步就是要根据应用合理的分配好这个 Packet Buffer。

出个题目给大家做做

假设,需要使用端点0的IN,OUT传输,端点长度为8字节,端点1的IN传输,长度为16 字节。端点 2 的 OUT 传输,长度为 64 字节。端点 2 的 IN 传输,长度为 64 字节。

该怎么分配这个 Packet Buffer? 👜 👜 🗓



## 2 使用 STM32F102/103 USB 函数库 进行 USB 通信

第一步:

根据应用的需求, 定义使用到的端点数量

usb\_conf.h

#define EP\_NUM (3)

以上意味着应用需要使用到 EP0, EP1 和 EP2

第二步:

初始化每个使用到的端点

usb\_prop.c

SetEPType(ENDP2, EP INTERRUPT);

定义端点2为中断端点

SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP2 TXADDR);

如果需要进行 EP2 IN 通信,需要定义端点 2 的发送缓存区的地址,也就是在 Packet Buffer 中的偏移地址

SetEPRxAddr(ENDP2, ENDP2 RXADDR);

如果需要进行 EP2 OUT 通信,需要定义端点 2 的接收缓存区在 Packet Buffer 中的偏移地址

SetEPRxStatus(ENDP2, EP\_RX\_NAK);

设置端点 2 的接收状态为 NAK,设备将以 NAK 来响应主机发起的所有 OUT 通信。

SetEPTxStatus(ENDP2, EP\_TX\_NAK);

设置端点 2 的发送状态为 NAK,设备将以 NAK 来响应主机发起的所有 IN 通信。

第三步:

使能端点的通信

对于 IN 端点的使能:

UserToPMABufferCopy(Send Buffer, ENDP2 TXADDR, 8);

拷贝用户数据到端点2的发送缓存区

SetEPTxCount(ENDP2, 8);

设置端点2发送数据长度

SetEPTxValid(ENDP2);

设置端点 2 的发送状态为 VALID

以上三句可以在应用代码的任意位置调用,一旦调用,即使能了一次 USB IN 通信。

**USB** 设备将在收到主机的 IN TOKEN 后,自动发送缓存区中的数据到主机,并在发送完毕后产生 EP2 IN Callback 中断,同时将端点 2 的发送状态自动改为 NAK。

如果需要再次进行数据传送,需要再次调用以上的三句函数。 对于 OUT 端点的使能:

## SetEPRxValid(ENDP2);

设置端点 2 的接收状态为 VALID。

以上的这句函数即使能了端点2的OUT通信,可以在任意位置调用。

一旦调用,即使能了一次 OUT 通信。USB 设备将以 ACK 来响应主机随后的 OUT 通信,并 在接收数据完毕后,产生 EP2\_OUT\_Callback 中断,同时自动将端点的接收状态改为 NAK。

在 EP2\_OUT\_Callback 中断函数中调用

USB SIL Read(EP2\_OUT, Receive Buffer);

可以将端点2接收缓存区中收到的数据拷贝到用户数据区。

作者: vigia

整理: CANSTAR

<u>北极星电子</u> USBCAN PCICAN 以太网转 CAN 485/232CAN CAN 协议分析