						Оглавление	
	1 1	Введен	Ue				2
ĐH.	2	Описан	ние и работа				3
примен		2.10	писание и работ	а изделия			3
Лерв.							
		2	1.2 Технические	характери	יכוחטאט (נ	/cboūcmba);	3
Н		2	3.1 Внешний вид	изделия			4
		2	3.2 Изделие обе	спечивает.			6
		2	3.3 Маркировка	и пломбиро	вание		7
		2.4 0	Іписание и работ	ฉ น <i>3ช</i> ียกนน์ โ	o cocmat	ве комплекса с автоинформатором	7
ıB. No	3	Исполь	зование по назні	<u> 1</u> 42НИЮ			8
Срав.		3.1 31	ксплуатационны	е ограниче	НИЯ		8
		3.2 [одготовка издел	ия к исполи	ь <i>зовани</i> к	HO	8
		3.3 W	Спользование изг	делия			11
		3	3.1 Включение из	вделия и упр	равлени	IE	11
		3	3.2 Двухстрочнь	ый индикат	ор, инди	икация базового исполнения	11
		3	3.3 Двухстрочны	ый индикат	ор, инди	икация расширенного исполнения	12
		3	3.4 Структура м	еню для на	стройки	и изделия	12
		3	3.5 Меню «Марш	руты»			14
		3	3.6 Меню «Наст _і	DOŪKU»			14
שנו		3	3.7 Пункт меню	«Связь GSN	1»		17
и даг		3	3.8 Пункт меню	«Параметр	Љ <i>»</i>		18
Подп. и дат		3	3.9 Выключение	изделия			18
	4	Технич	еское обслужива	1HU2			20
№ дубл.	5	Текущі	ий ремонт				21
Noū	6	Хранен	ние изделия				22
Инв	7	Трансп	ортирование изс	делия			23
	8	Утили:	80ЦИЯ				24
Взам. инв №	ПД	пиложен	ние 1				25
IOM. LI	Пр	пиложен	ние 2				26
B							
מעונ							
Тодп. и дата							
Подг							
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПУИА.464113.003 РЭ	
υ,	Разр	αδ.	С.Е. Бутиков			4 Δ////////////////////////////////////	стов
Инв. № подл.	Пров		И.Ф. Мотин			ITLINE	<i>27</i>
HB. N						ITLINE	
N	Утв.		А.В. Трусов			Руководство по эксплуатации системы информировани	Я

1 Введение.

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа действия, устройства и работы автоинформатора ITLINE. Также в нём приводятся порядок технического обслуживания и основные правила безопасности при работе с прибором.

1.2 Специальная подготовка для персонала, эксплуатирующего прибор, не требуется. До начала работ эксплуатирующий персонал должен ознакомиться с настоящим руководством, а также пройти инструктаж и проверку знаний правил безопасности труда.

- 1.3 Данное руководство распространяется на следующие модификации изделия:
- ПУИА.464113.003 Компактный автоинформатор ITLINE.BASE в базовом исполнении.
- ПУИА.464113.003—01 Компактный автоинформатор ITLINE.GPS в расширенном исполнении.
- ПУИА.464113.004 встраиваемый автоинформатор ITLINE.1-DIN в корпусе 1-DIN в расширенном исполнении.

1.4 Данное руководство актуально на момент своего составления и не может полностью отражать изменения в конструкции изделия и программном обеспечении, произошедшие позже. Подробную информацию можно получить на сайте производителя http://www.it-line.info.

Лист						
2	1					
		Изм	/lurm	№ доким	Подо	Пата

- 2 Описание и работа.
- 2.1 Описание и работа изделия.
- 2.1.1 Назначение изделия.
- 2.1.1.1 Изделие предназначено для установки на маршрутные транспортные средства с целью управления системой информирования пассажиров состоящей из светодиодных табло и акустических колонок.
 - 2.1.1.2 Изделие обеспечивает передачу голосовых объявлений водителя в салон транспортного средства.
 - 2.1.1.3 Изделие может обеспечивать передачу голосовых объявлений водителя снаружи транспортного средства.
- 2.1.1.4 Так же расширенное исполнение изделия предназначено для установки на транспортные средства обеспечивает приём навигационных сигналов систем ГЛОНАСС/GPS для определения местоположения объекта, его скорости, направления движения, сохранения этой телеметрической информации и передачи её посредством сетей сотовой связи GSM 900/1800 на сервер.
- 2.1.1.5 Так же расширенное исполнение изделия обеспечивает двухсторонний голосовой вызов диспетчера и передачу коротких текстовых (SMS) сообщений.

2.1.2 Технические характеристики (свойства);

№ докум.

Подп

	·	
	— Габаритные размеры компактного исполнения	115x83x32 mm
	— Габаритные размеры расширенного исполнения (встраиваемой части корпуса 1DIN)	146x88x51 мм
	— Габаритные размеры расширенного исполнения (корпус 1DIN)	187x90x61 мм
	— Рабочий диапазон температур	минус 40 +60°C
	— Изделие работает от бортовой сети транспортного средства (кроме электротр	ранспорта) номинальным
напряже	нием	12 В или 24 В.
	2.1.2.2 Номинальный ток потребления при питании 24 В	
	2.1.2.3 Максимальный (передача GSM) при питании 24 В	500 mA
	2.1.2.4 Выходная мощность усилителя:	
	— на 1 общий канал нагрузка 8 Ом (полный мост)	30 Bm
	— 2 канала нагрузка по 4 Ом (каждый)	no 15 Bm
	2.1.2.5 Характеристики GPS/ГЛОНАСС приёмника:	
	— Количество каналов:	
	— сопровождения	
	— захвата	
	— Частота обновления координат	1Гц
	— Погрешность определения высоты	2.5 м
	— Погрешность определения скорости	0.1 м/сек
	— Максимальная определяемая скорость	515 m/c
	— Чувствительность приёмника	
		/Jucm

ПУИА.464113.003 РЭ

2.1.2.6 Характеристики GSM приёмо-передатчика:

а) Стандарты частотных диапазонов GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900. Переключение диапазонов частот происходит автоматически.

б) Мощности передатчика

— при использовании GSM 850 и EGSM 900	Класс 4 (2 Вт)
— при использовании DCS 1800 и PCS 1900	Класс 1 (1 Bm)
2.1.2.7 Скорость передачи данных GPRS	85.6 кбит/сек

тах 16 Гб.

2.2 Состав изделия.


Состав изделия и комплект указан в паспорте на поставляемое изделие.

2.3 Устройство и работа изделия.

2.1.2.8 Внешняя карта памяти тісгоSD...

2.3.1 Внешний вид изделия.

Внешний вид изделий представлен на рисунках 1–6




1. Корпус автоинформатора.

2. Кнопки управления

3. Двухстрочный символьный индикатор на две строки


Рисунок 1 — Внешний вид изделия сверху. Компактное базовое исполнение.



5. Интерфейсный разъём для заделки ПУИА.687151.017.

Рисунок 2 — Внешний вид изделия сбоку. Компактное базовое исполнение.

/lucm	ПУИА.464113.003 РЭ					
4		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



- 6. Радиочастотный разъём для подключения GSM антенны.
- 7. Радиочастотный разъём для подключения GPS антенны.

Рисунок 3 — Внешний вид изделия сверху. Компактное расширенное исполнение.






Рисунок 4 — Внешний вид изделия сбоку. Компактное расширенное исполнение.



8. Кнопка включения. 9. Слот установки тісгоSD карты.

Рисунок 5 — Внешний вид изделия спереди. В корпусе 1-DIN.



10. Слот установки тісго-SIM карты

Рисунок 6— Внешний вид изделия сзади. В корпусе 1-DIN.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2.3.1.1 Для осуществления экстренной голосовой связи с диспетчером, а также для голосовых объявлений в салоне транспортного средства используется гарнитура. Внешний вид гарнитуры представлен на рисунке 7. Гарнитура не входит в комплект поставки и может быть заказана дополнительно.



Рисунок 7 – Внешний вид гарнитуры.

2.3.1.2 Функционально изделие состоит из:

- Управляющего микроконтроллера с набором интерфейсов,
- Двухстрочного символьного индикатора,
- Кнопок управления,
- Усилителя мощности,
- Тангенты,
- GSM, GPRS, ГЛОНАСС/GPS микросборки.

2.3.2 Изделие обеспечивает.

2.3.2.1 В базовом исполнении

- Управление подключенными к изделию светодиодными транспортными табло до 16 штук.
- Трансляцию заранее записанных аудиосообщений в салон маршрутного транспортного средства в ручном режиме.
- Связь водителя с салоном транспортного средства.
- Позволяет работать одновременно с 512 маршрутами. Максимальное количество остановок в одном маршруте 256.

2.3.2.2 Кроме того в расширенном исполнении

- Периодическое определение с помощью встроенного приёмника ГЛОНАСС/GPS местоположения, скорости движения, путевого угла транспортного средства.
- Трансляцию заранее записанных аудиосообщений в салон маршрутного транспортного средства в автоматизированном режиме.
- Передачу телеметрической информации по сетям подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM на телеметрический сервер автоматизированной системы мониторинга, данных, содержащих следующую информацию:
 - id=0320115G идентификатор изделия,

Лист	5,4,4,4,4,2,000,000					
	ПУИА.464113.003 РЭ					
U		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- lat=57.593429 широта,
- lon=39.915782 долгота,
- at=26073381 время посылки (число от начала эпохи),
- anq=19 путевой угол движения (азимут),
- spd=4 измеренная скорость,
- sat=6 количество спутников,
- hdop=2 параметр снижения точности позиционирования в горизонтальной плоскости (не более 6).
- 2.3.3 Маркировка и пломбирование.
- 2.3.3.1 Изделие в компактном корпусе не пломбируется.
- 2.3.3.2 Пломбирование изделия с корпусом 1–DIN обеспечивает на конструктивном уровне защиту от несанкционированного доступа.
 - 2.3.3.3 Изделие пломбируется предприятием-изготовителем при выпуске с производства.
- 2.3.3.4 Сохранность пломб в процессе эксплуатации изделия является обязательным условием принятия рекламаций в случае отказа изделия в течение гарантийного срока.
 - 2.4 Описание и работа изделий в составе комплекса с автоинформатором.
- 2.4.1 Работа электронных табло совместно с автоинформатором осуществляется по проводному интерфейсу RS485 посредством команд описанных протоколом ITE-05.
- 2.4.2 Допускается подключение дополнительных исполнительных устройств по проводному интерфейсу RS485 поддерживающих протокол ITE-05. Протокол предоставляется предприятием-изготовителем по запросу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- 3 Использование по назначению.
- 3.1 Эксплуатационные ограничения.
- 3.1.1 Изделие подключается к источнику постоянного тока (бортовой сети транспортного средства) номинальным напряжением 12 В или 24 В (±15% от номинального напряжения). При установке изделия на электротранспорте необходимо использовать гальванически развязанный источник вторичного электропитания.
- 3.1.2 Не допускается подключение изделия к внешним источникам электропитания с отличным от указанного напряжением.
- 3.1.3 Не допускается установка изделия на транспортные средства с неисправной системой электропитания бортовой сети.
 - 3.1.4 При монтаже проводов цепей питания требуется соблюдать полярность подключения.
- 3.1.5 В изделии обеспечена защита от воздействия импульсной помехи по питанию амплитудой до 600 В длительностью 0.1 мс.
 - 3.1.6 Изделие предназначено для использования внутри салона транспортного средства.
 - 3.1.7 Для расширенного исполнения, не допускается включение изделия без подключенных антенн к разъёмам.
- 3.1.8 Приём навигационных сигналов от спутников ГЛОНАСС/GPS может быть затруднён, если ГЛОНАСС/GPS антенна установлена на транспортном средстве внутри отсеков, экранирующих радиосигнал.
- 3.1.9 После длительного нахождения изделия в зоне неуверенного приёма сигнала от ГЛОНАСС/GPS спутников возможно увеличение времени, затрачиваемого на определение местоположения транспортного средства.
 - 3.2 Подготовка изделия к использованию.
- 3.2.1 Монтаж изделия в корпусе компактного исполнения производится с помощью кронштейна UNITEKI SMP1602. Установочные размеры цказаны на рисунке 8.




Рисунок 8 – Внешний вид кронштейна.

Лист	5,4,4,4,4,2,000,000					
o	ПУИА.464113.003 РЭ					
0		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.2.2 Установочные размеры изделия в корпусе 1–DIN указаны на рисунке 9.





Рисунок 9 – Установочные размеры.

3.2.3 Распределение контактов основного разъёма изделия описано в таблице 1

Таблица 1. Распределение контактов основного разъёма изделия.



Номер контакта	Наименование контакта	Цвет провода	Описание
1 VDD Kp		Красный	«плюс» питания изделия
2	GND	Чёрный	«минус» питания изделия
3	OUT1	Белый	Выход акустического усилителя (Канал 1)
4	OUT1C	Белый	Выход акустического усилителя (Канал 1)
5	GND	Чёрный	«минус» питания изделия
6	DS_2BUS	Белый	Вход датчика температуры (внутрисалонный)
7	DS_1BUS	Белый	Вход датчика температуры (внешний)
8	NC	-	Не подключается
9	NC	-	Не подключается
10	RS485B	Жёлтый	Сигнал В интерфейса RS-485
11	VDD	Красный	«плюс» питания изделия
12	GND	Чёрный	«минус» питания изделия
13	OUT2	Белый	Выход акустического усилителя (Канал 2)
14	OUT2C	Белый	Выход акустического усилителя (Канал 2)
15	NC	-	Не подключается
16	BTN_D	Белый	Сухой контакт на кнопку у водителя
17	DOOR	Белый	Сухой контакт на дверь
18	NC	-	Не подключается
19	NC	-	Не подключается
20	RS485A	Жёлтый	Сигнал A интерфейса RS-485

Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата

- 3.2.4 В изделие требуется установить внешнюю карту памяти тісгоSD в разъём держателя «SD-карта».
- 3.2.5 Перед установкой тісгоSD карты на неё должна быть записана требуемая информация для работы: маршруты, звуковые треки. Для подготовки записываемой информации необходимо воспользоваться программным обеспечением «Конфигиратор ITLINE» и инструкцией к немц
- 3.2.6 В случае необходимости обновления прошивки изделия на microSD карту требуется записать файл новой прошивки в корневой каталог карты, после включения питания прошивка обновится автоматически.
- 3.2.7 Так же в расширенном исполнении, для активации функционала передачи телеметрической информации, голосовых вызовов диспетчера и SMS-сообщений требцется истановить тісто-SIM карту в слот держателя «SIM-карта».
- 3.2.8 Для установки карт в изделие компактного исполнения требуется снять нижнюю крышку корпуса, закреплённию четырьмя винтами. После установки карт крышку закрепить на место.
- 3.2.9 Для установки карт в изделие в корпусе 1–DIN, требуется вставить карты каждую в свой слот держателя путём аккуратного нажима до щелчка.
- 3.2.10 Рекомендуется приобрести тісго—SIM карту оператора связи обеспечивающего максимальную зону покрытия по трассам маршрутов транспортных средств с оптимальным тарифным планом.
 - 3.2.11 Установка карт должна осуществятся в изделие отключенном от питания сети.
 - 3.2.12 Подключение периферийных изделий.
 - 3.2.12.1 Схема электрическая подключения табло ITLINE к изделию изображена на рисунке 10.




Рисунок 10 – Схема подключения табло.

3.2.12.2 Схема электрическая подключения динамиков по схеме полный мост (Выходная мощность 30 Вт) изображена на рисунке 11. Общая нагрузка динамиков не должна быть менее 8 Ом.




Рисунок 11 – Схема подключения динамиков (полный мост).

Лист	TUUA 161442 002 D2					
10	ПУИА.464113.UU3 РЭ					
10		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.2.12.3 Схема электрическая подключения динамиков по двухканальной схеме (Выходная мощность по 15 Вт на канал) изображена на рисунке 12. Общая нагрузка динамиков не должна быть менее 4 Ом на каждый канал. Второй канал предназначен для вывода акустических сообщений от микрофона тангенты. Переключение каналов в этом случае производится в пункте «Канал» раздела «Громкость» пункта меню «Настройки».




Рисунок 12 – Схема подключения динамиков в два канала.

- 3.3 Использование изделия.
- 3.3.1 Включение изделия и управление.
- 3.3.1.1 Изделие в корпусе компактного исполнения начинает работать при подаче напряжения питания.
- 3.3.1.2 Изделие в корпусе 1-DIN после подачи напряжения питания требует переключения кнопки подачи питания в положение «Включено».
 - 3.3.1.3 Функциональное назначение кнопок управления на лицевой панели изделия (см. рис. 1, 3, 5):
 - ← кнопка «Отмена» возврат к предыдущему пункту меню,
 - ▼ кнопка «Вниз» переход к следующему пункту меню или уменьшение настраиваемого значения,
 - 🖍 кнопка «Вверх» переход к предыдущему пункту меню или увеличение настраиваемого значения,
 - **ОК** кнопка «ОК» выбор пункта меню или сохранение введенных данных.
 - 3.3.2 Двухстрочный индикатор, индикация базового исполнения.
- 3.3.2.1 После подачи питания на двухстрочном индикаторе изделия в компактном базовом исполнении отображается информация изображённая на рисунке 13.




Рисунок 13 – Вид ЖК-индикатора базового исполнения при первом включении.

Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата

ПУИА.464113.003 РЭ

Где

- **96:11** установленное текущее время дня
- индикатор работы звукового оповещения.
- • Индикатор геозоны; не в геозоне, ::: положение внутри геозоны.
- Стрелка направления маршрута.
- **LOAD** Маршрут не выбран. В случае выбора маршрута вместо данной надписи отобразится номер маршрута.
- **IDLE** Текущая остановка не определена. В случае определения остановки, вместо данной надписи отобразится наименование остановки.
 - 3.3.3 Двухстрочный индикатор, индикация расширенного исполнения.
- 3.3.3.1 После подачи питания на двухстрочном индикаторе изделия в расширенном исполнении отображается информация изображённая на рисунке 14.



Рисунок 14 – Вид ЖК-индикатора расширенного исполнения при первом включении.

Где

- 96:11 установленное текущее время дня,
- Индикация включения звукового оповещения,
- 🖺 Признак отсутствия тісгоSIM-карты слева, iii в случае установки тісго—SIM карты отражает уровень сигнала сети сотовой связи,
- «признак отсутствия тісгоSD-карты справа, і в случае установки тісгоSD карты отражает уровень принимаемого сигнала ГЛОНАСС/GPS,
 - • Индикатор геозоны; не в геозоне, :...: положение внутри геозоны,
 - 🕆 стрелка направления маршрута; 🕆 прямое направление 🌡 обратное направление,
- **LOAD** Маршрут не выбран. В случае выбора маршрута вместо данной надписи отобразится номер маршрута,
- **IDLE** Текущая остановка не определена. В случае определения остановки, вместо данной надписи отобразится наименование остановки.
 - 3.3.4 Структура меню для настройки изделия.
- 3.3.4.1 Для входа в меню требуется на включённом изделии нажать кнопку «ОК». Так же кнопка «ОК» используется для входа в пункт меню следующего уровня. Так же кнопка «ОК» используется для подтверждения выбранного параметра.

Лист	51.11.1.1.1.1.1.2.2.2.5.2.5.2.					
12	ПУИА.464113.003 РЭ					
IZ		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.3.4.2 Кнопками «Вверх» и «Вниз» производится переключение пунктов меню. Также этими кнопками производится переключение параметров в пунктах меню.

3.3.4.3 Во время работы с меню изделия символьный индикатор в верхней строке показывает наименование пункта меню верхней ступени или наименование редактируемого параметра. В нижней строке отражается наименование пункта меню текущего уровня или наименование редактируемого параметра.

3.3.4.4 Структура меню изображена на рисунке 15.




Рисунок 15 – Структура меню автоинформатора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.3.5 Меню «Маршруты».

При входе в пункт меню маршрутов происходит чтение информации на тісгоSD карте и передача списка записанных маршрутов. Данный пункт меню позволяет пользователю выбрать маршрут и направление следования (См. рисунок 16).





Рисунок 16 – Пример изображения на ЖК-индикаторе пункта меню «Маршруты».

После выбора маршрута основной функционал изделия становится активным.

К основному функционалу относится осуществление звуковых объявлений остановок и информационных сообщений в салон транспортного средства, вывод информационных текстовых сообщений на табло, для компактного базового исполнения в ручном режиме, для остальных исполнений в автоматизированном режиме.

3.3.6 Меню «Настройки».

В разделе «Громкость» пункта меню «Настройки» имеется возможность регулировки громкости внутрисалонных или внешних динамиков, чувствительности микрофона для выдачи звука в салон или на внешние динамики, громкости динамика тангенты принимаемых голосовых сообщений по каналу GSM, чувствительности микрофона тангенты для канала GSM. Громкость и чувствительность устанавливается в процентах от максимальной где 100% — максимум, 0% — динамик или микрофон выключен. (См. рисунок 17)

Так же имеется возможность переключения режима работы усилителя. На один или на два канала.





Рисунок 17 – Пример изображения на ЖК-индикаторе раздела «Громкость» пункта меню «Настройки».

3.3.6.1 Раздел «Дата и время» пункта меню «Настройки».

В данном разделе имеется возможность установить текущее время дня. (См. рисунок 18)



Рисунок 18 – Пример изображения на ЖК-индикаторе раздела «Дата и Время» пункта меню «Настройки».

Лист	51114 1 4 4 4 4 2 0 0 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2					
1/	<i>ПУИА.464113.003 РЭ</i> — Т					
14		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.3.6.2 Раздел «Часовой пояс» пункта меню «Настройки».

В данном разделе имеется возможность настройки часового пояса.

В расширенном исполнении, для обеспечения автоматической настройки времени дня требуется ввести корректное значение часового пояса, соответствующего географическому положению. (См. рисунок 19)



Рисунок 19 – Пример изображения на ЖК-индикаторе раздела «Часовой пояс» пункта меню «Настройки».

3.3.6.3 Раздел «Язык» пункта меню «Настройки».

В данном разделе имеется возможность переключения языка интерфейса изделия. На данный момент имеется поддержка Русского и Английского языков. (См. рисунок 20)



Рисунок 20 – Пример изображения на ЖК-индикаторе раздела «Язык» пункта меню «Настройки».

3.3.6.4 Раздел «Яркость» пункта меню «Настройки».

В данном разделе осуществляется настройка яркости подключенных к изделию табло, а так же яркость подсветки ЖК-индикатора. При выборе данного пункта изделие автоматически определит все подключенные табло. (См. рисунок 21)





Рисунок 21 – Пример изображения на ЖК-индикаторе раздела «Яркость» пункта меню «Настройки».

3.3.6.5 Раздел «Режим маршрута» пункта меню «Настройки».

В данном разделе имеется возможность установить режим работы на маршруте. (См. рисунок 22)

Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата




Рисунок 22 – Пример изображения на ЖК-индикаторе раздела «Режим маршрута» пункта меню «Настройки».
«Ручной» режим, для информирования пассажиров транспортного средства об остановочных пунктах посредством вывода звуковых оповещений в салон и текстовой информации на светодиодные табло при помощи кнопки водителя.

Режим «Авто», устанавливает режим при котором выводы звуковых оповещений в салон и текстовой информации на светодиодные табло происходит при нахождении транспортного средства в определенной географической зоне. Автоматический режим работы обеспечивается посредством спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. В случае нештатных ситуаций, либо потере связи с GPS/ГЛОНАСС есть возможность также воспользоваться кнопкой водителя. Режим «Авто» возможен только в изделиях расширенного исполнения.

Режим «Экспорт» может быть использован для формирования геозон вручную. В процессе работы в данном режиме создаётся файл в формате .CSV, содержащий координаты остановочных пунктов, записанных при движении транспортного средства по маршруту. Данный файл используется при создании маршрута в программном обеспечении Конфигуратор ITLINE. Структура данных в файле описана п приложении 1.

Для записи координат следует убедиться, что модуль GPS/ГЛОНАСС активен и выбрать режим «ЭКСПОРТ». В этом случае на дисплее отображается текущие координаты транспортного средства и путевой угол. (См. рисунок 23)




Рисунок 23 – Пример изображения на ЖК-индикаторе режима «Экспорт» с текущими координатами.

Далее при нажатии кнопки «Вверх» записывается первая координата остановочного пункта в прямом направлении. Таким образом следует отмечать все остановочные пункты в прямом направлении. Для записи координат остановочных пунктов в обратном направлении следует использовать кнопку «Вниз». Общее количество записанных координат фиксируется в правом нижнем углу дисплея. Для сохранения файла и возврата в предыдущее меню нажать кнопку «ОК». (См. рисунок 24)




Рисунок 24 – Пример изображения на ЖК-индикаторе режима «Экспорт» с текущими координатами.

Лист	THAN 1 (1442 002 DZ					
16	ПУИА.464113.003 РЭ					
10		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Водитель имеет возможность ручного переключения остановок зажав одновременно кнопки «Вверх» и «Вниз» во время движения по маршруту, либо использовав кнопку водителя.

3.3.6.6 Раздел «Смена направлен.» пункта меню «Настройки».

В данном разделе осуществляется переключение режимов работы изделия при смене направления движения по остановочным пунктам. (См. рисунок 25)





Рисунок 25 — Пример изображения на ЖК-индикаторе раздела «Смена направлен.» пункта меню «Настройки». Движение по маршруту осуществляется в прямом о обратном направлении.

Если маршрут кольцевой, т.е. начало маршрута является его окончанием, то следует выбрать автоматическую смену направлений. Таким образом при достижении транспортным средством конечной остановки направление автоматически изменится.

Если маршрут имеет только одно направление, то следует выбрать пункт «нет». В этом случае направление движения изменяется вручную в меню «МАРШРУТЫ».

3.3.7 Пункт меню «Связь GSM».

В данном пункте меню реализуется возможность связи с диспетчером путём голосового вызова или отправки SMS—сообщений содержащих заранее заложенный текст. Функционал данного пункта меню доступен только при корректной настройке структурного файла на тісгоSD карте установленной в изделие. В корневом каталоге тісгоSD карты должен быть файл qsm.ini с точной структурой данных описанной в приложении 2. (См. рисунок 26)







Рисунок 26 – Пример изображения на ЖК-индикаторе раздела «Связь GSM» пункта меню «Настройки».

Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата

Пример текстов SMS-сообщений:

- Возврат в парк
- Нужен обед
- Авария
- *Без замечаний*
- Нет смены
- Готов
- 3.3.8 Пункт меню «Параметры».


В данном пункте меню имеется возможность просмотра технической информации изделия: версия программы, заводской номер изделия, текущие координаты, текущее время дня и дата, показания подключенных датчиков температуры, измеренное напряжения питания. (См. рисунок 27)














Рисунок 27 – Пример изображения на ЖК-индикаторе пункта меню «Параметры». Данный пункт меню носит только информационный характер. Ни каких настроек в нём не производится. 3.39 Выключение изделия.

После отключения зажигания транспортного средства, прибор производит корректное выключение автоматически. Сохранение настроек и текущего времени в приборе происходит за счёт ёмкости установленного ионистора.

Лист						
18	1					
10		Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата

3.3.10 При установке компактного исполнения изделия в салоне транспортного средства, его следует закрепить на приборной панели так, чтобы оно не загораживало обзор водителю.

3.3.11 При установке держателя тангенты, его следует располагать в дали от акустических колонок подключенных в иепи изделия.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается нагревать изделие до температуры выше 65°C.

Запрещается устанавливать изделие перед подушками безопасности.

Правилами дорожного движения РФ запрещается пользоваться во время движения телефоном (радиостанцией), не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести разговор без использования рук.

Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата

- 4 Техническое обслуживание.
- 4.1 Ежедневное техническое обслуживание осуществляется лицами непосредственно эксплуатирующими изделие в транспортном средстве.
 - 4.2 Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:
 - проверку внешнего вида,
 - осмотр индикатора двухстрочного ЖК-индикатора,
 - проверку крепления,
 - состояние проводных и кабельных соединений.

Лисп						
20	7 <i>119NA.464113.003 P.</i> J					
20		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

		5 Текущий рем	10НТ).			
		5.1 Гарантийн	ый ремонт	осущес	твляется на предприятии изготовителе.	
		5.2 Текущий р	емонт по и	стечени	ии гарантийного срока осуществляется так же предприятием изготовителем.	
<u> </u>			I	I	T	Лист
					ПУИА.464113.003 РЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ע ז עטט.עוודטדוויוענוו	21

6 Хранение изделия.					
6.1 Хранение изделия должно осуществляться в упакованном виде			_		
таблицы 1 ГОСТ Р 51908 (храниться в складских отапливаемых помещениях, при	темпе	ературы	? om nnюc 5°C i	до плюс 40	7 °С и
относительной влажности не более 60%).					
6.2 При хранении изделия должны быть обеспечены условия, предохра	<i>ДНЯЮЩЦ</i>	ue ezo	от механически	их поврежа	дений,
нагрева, попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействи.				•	
		,	,		
Лист					
ПУИА.464113.003 РЭ					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

7 Транспортирование изделия.

7.1 Транспортирование изделия должно осуществляться в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 40 $^{\circ}$ C до плюс 60 $^{\circ}$ C. Условия транспортирования должны соответствовать группе С таблицы 2 ГОСТ Р 51908

7.2 После транспортировки при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, непосредственно перед установкой и эксплуатацией, изделие должно быть выдержано без упаковки в течение не менее 24 часов в помещении с нормальными климатическими условиями по ГОСТ 15150.

Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата

- 8 Утилизация.
- 8.1 Изделие произведено с использованием свинецсодержащего припоя.
- 8.2 Изделие не содержит веществ и изделий представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы (эксплуатации). Утилизация выполняется разборкой изделия на составные части с последующей утилизацией каждой части экономически целесообразным и экологически безопасным способом. Полученные после утилизации изделия материалы могут иметь вторичное применение.

Рекомендуется:

- не выбрасывать составные части изделия вместе с бытовым мусором;
- обращаться во вторичные пункты переработки вторсырья.

Лист						
2/	ПУИА.464113.UU3 РЭ					
24		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение 1 (Справочное)

```
N,LATITUDE,LONGITUDE,COURSE,FLAG,
0,57,610147100,39,881298283,197,1,
1,57,609723350,39,872763400,261,1,
2:57,608971233;39,864958400;260;1;
3;57,608292100;39,857428600;262;1;
4,57,607365200,39,845245650,262,1,
5;57,608825717;39,835145250;309;1;
6;57,611814000;39,824479083;329;1;
7;57,609614750;39,818740017;228;1;
8;57,607356500;39,813483300;141;1;
9;57,607251400;39,813634083;143;0;
10;57,606033717;39,818261400;61;0;
11;57,608425550;39,826457133;63;0;
12;57,608269200;39,835430600;90;0;
13:57,607322983:39,845981383:81:0:
14;57,608260900;39,857795750;81;0;
15;57,608916500;39,864893967;82;0;
16;57,609473867;39,870805217;80;0;
17:57.605405550:39.878895217:19:0:
18;57,611455950;39,882350833;16;0;
```

Где.

N — номер остановочного пункта, можно заменить на наименование остановки, LATITUDE — географическая широта,

LONGITUDE — географическая долгота,

COURSE — путевой угол входа,

FLAG — флаг направления движения, 1 — прямое направление, 0 — обратное направление.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПЧИА	464113	3003	P7
חוזכוו.	サロチェーン	עטט.י	ו

Приложение 2 (справочное)

[MAIN]

[SMS]

phone = "79051234567" — телефон диспетчера для приёма SMS-сообщений и голосовых вызовов

рћопе = "79108901234" — при необходимости может быть указано несколько номеров для

резерва голосового вызова в случае срыва вызова по основному номеру

[GPRS]

apn = "internet.tele2.ru" — точка доступа оператора предоставляющего услуги

user = "user" — логин password = "pass" — пароль

[SERVER]

ip = "grts.it-line.ru" — доменное имя сервера для сбора телеметрической информации

host = "grts.it-line.ru" — доменное имя хоста сервера для сбора телеметрической информации

port = 80 — порт обращения на сервере сбора телеметрической информации

page = "cgi-bin/ai-itline.pl" — страница обращения на сервер сбора телеметрической информации

refresh = 30 — интервал передачи телеметрической информации на сервер в секундах

[DONE]

Лист 26 ПУИА.464113.003 РЭ Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Изм.	Номен	од ЛИСТ Заменяемых	ов (стр	аниц) ных ных	Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
ı			I						Thurst .
Изм. Лисп	n M	° докум.		Подп.	Дата	Γ	19NA.464113	8.003 P3	<u>Лист</u> 27