智能电饭煲 CFXB40-B 使用说明书

一、产品简介

产品名称：智能电饭煲；产品型号：CFXB40-B；产品类型：家用厨房电器。本产品采用 IH 电磁加热技术，支持 12 种智能烹饪模式，配备 4L 厚釜内胆。

二、主要技术参数

额定容量：4.0 升；额定功率：860 瓦；额定电压：220V / 50Hz；加热方式：IH 电磁加热；内胆材质：三层复合厚釜；控制方式：微电脑触控；保温温度：60°C 至 80°C 可调；产品重量：4.2 千克；外形尺寸：约 380 × 290 × 240 毫米。

三、主要功能

1. 精煮饭：适合日常白米饭，自动调节火候。2. 快煮饭：约 30 分钟完成烹饪。3. 煲仔饭：底部形成金黄锅巴。4. 煲汤/煮粥：长时间文火慢炖。5. 蒸煮：搭配蒸笼可实现上蒸下煮。6. 蛋糕：实现家庭自制蛋糕。7. 预约功能：支持 24 小时预约。8. 保温功能：烹饪完成后自动进入保温。

四、使用方法

第一步：取出内胆，用清水洗净并擦干。第二步：加入适量大米，淘洗 2 至 3 次。第三步：按内胆刻度线加入清水，米水比例约为 1 比 1.2。第四步：将内胆放入锅体，确保内胆与加热盘充分接触。第五步：盖好锅盖，接通电源。第六步：按下功能键选择所需烹饪模式，再按开始键启动。

五、注意事项

1. 请勿在内胆未放入时启动加热。2. 请勿用金属器具刮擦内胆涂层。3. 清洗前请先断开电源并待其冷却。4. 请勿将锅体浸入水中清洗。5. 使用过程中蒸汽口温度较高，请勿触摸。6. 若发现电源线破损，请立即停止使用并联系售后。

六、故障排除

现象：指示灯不亮；原因：电源未接通；处理：检查插头是否插紧，插座是否通电。现象：煮饭夹生；原因：水量不足或内胆未放平；处理：按刻度线加水，确认内胆放置平稳。现象：显示错误代码 E1；原因：温度传感器异常；处理：断电重启，若仍报错请联系售后。

七、售后服务

本产品自购买之日起享有一年保修服务。全国服务热线：400-000-0000。