


系统域互连网络

——Infiniband体系结构和Verbs编程

王展 wangzhan@ncic.ac.cn

课程回顾-I

- 互连网络将不同的装置连接到一起,并允许装置之间相互通信
- 装置 (Device)
 - 单个计算机内的组件
 - 单个计算机
 - 多机系统
- 关联单元
 - 终端节点(End Node = Device + Interface)
 - 链路 (Link)
 - 互连网络 (Interconnection Network)



• 用尽可能少的消耗(时间、成本、功耗)传输尽可能多的信息

课程回顾-II


- 系统域互连网络影响并行系统的性能和扩展性
 - 系统互连N个节点的代价是什么: 延迟、带宽、功耗、成本等
- 上节课我们主要研究网络侧部分
 - 拓扑、路由、交换、流控、链路
- 互连网络设计的第一步: 网络仿真

系统域网络接口

- 网络接口顾名思义,是主机节点和互连网络的桥接接口
 - 主机端
 - 与节点内其他硬件(CPU、内存)交互,一般通过PCIe总线;
 - 与节点上部署的软件(OS、应用)交互, Register、Buffer等;

• 网络端

- 网络包接收与发送,如组包、解包功能,流控功能等;
- 网络连接状态管理,可靠网络流Request/Response,不可靠数据报等;



Infiniband体系结构

InfiniBand简介

- InfiniBand是由IBTA(InfiniBand Trade Association)制定的工业 互连标准
 - 发起于1999年
- InfiniBand标准在制定之初试图涵盖服务器、通信设备、存储系统及嵌入式系统等多种互连体系结构(SAN和LAN)
- *InfiniBand*的典型特征是低延迟、高带宽,处理开销低、高可扩展、同时支持在单个连接上传输多种流量类型(计算、存储、管理)
- 目前,*InfiniBand*主要应用于高性能计算集群和对性能要求 较高的企业数据中心里

InfiniBand典型特征概述

● 高帯宽


● 最高12条NDR串行链路并行

● 低延时

- 协议源生RDMA操作支持
- 点对点应用通信延时<1μs

● 低开销

- 传输层以下全部硬件卸载
- OS-Bypass用户态的通信调用




● 可扩展


- 基于交换的网络协议,节点间可并行路由转发
- 每个子网最多支持48k节点,全网(多子网)最多支持2128节点
- 多样化的的网络拓扑支持: Fat-tree、Dragonfly、Torus等

InfiniBand网络组件

- HCA/TCA
 - 终端接入
- Switch
 - 子网内交换
- Router
 - 跨子网交换



InfiniBand网络协议分层



物理层简介

负责数据比特的发送和接受

- bit
 - 定义bit流如何放在传输线上,如何组成symbol,以什么速率传输。 (例如将链路层8-bit数据编码成10-bit数据流传输)

symbol


- 经过信道编码和调制后的数据称为symbol "符号"
- 定义symbol格式(如包头帧symbol格式、包尾帧symbol格式)、symbol对齐方式
- 错误处理
 - 检查编码错误、传输skew错误
- 连接处理
 - 物理链路训练,通知链路层物理链路状态

物理层信号

● InfiniBand使用串行的比特流进行数据传输

Link Width

- 1x 每个TX/RX 1组差分对
- 4x 每个TX/RX 4组差分对
- 12x 每个TX/RX 12组差分对




Link Speed

- Single Data Rate (SDR) 2.5Gb/s per lane (10Gb/s for 4x)
- Double Data Rate (DDR) 5Gb/s per lane (20Gb/s for 4x)
- Quad Data Rate (QDR) 10Gb/s per lane (40Gb/s for 4x)
- Fourteen Data Rate (FDR) 14Gb/s per lane (56Gb/s for 4x)
- Enhanced Data Rate (EDR) 25Gb/s per lane (100Gb/s for 4x)
- High Data Rate (HDR) − 50Gb/s per lane (200Gb/s for 4x)
- Next Data Rate (NDR) 100Gb/s per lane (400Gb/s for 4x)

物理层线缆和编码

- 连接媒介类型
 - *PCB*: 几英寸
 - 无源铜缆(Passive copper): 20m SDR, 10m DDR, 7m QDR, 3m FDR, 3m EDR, 3m HDR
 - 光纤 (Fiber): 300m SDR, 150m DDR, 100/300m QDR
- 链路编码
 - SDR, DDR, QDR: 8到10 bit 编码
 - FDR, EDR, HDR: 64 到 66 bit 编码
- 工业标准组件
 - 铜线-连接器
 - 光缆-光模块
 - 背板-连接器




链路层简介

负责处理packet级的数据发送和接收

- 寻址
 - 发送:添加SLID (Source LID) 信息
 - 接收:对比DLID (Destination LID) 信息
- 缓冲和QoS
 - 端口的发送、接收缓冲区(与虚通道VL对应,每个端口至少2个VL)
 - 每个包携带Service Level (SL),将SL与VL映射
- 流控: 对虚通道接收的数据进行链路层的流控
- 错误检查和校验
- 包交换
 - 在交换机中,链路层根据*DLID*域查找转发表,决定包交换到那个端口发出


链路层QoS和流控

- 每个虚拟通道分开进行流量控制
 - 缓解排头阻塞 (Head-of-Line blocking)
 - 虚通道:一个虚通道(VL)上的拥塞和延迟不会影响另一个虚通道的QoS保证,即使这两个虚通道共享同一个物理链路
- 基于信用的链路级流量控制
 - 确保在网络拥塞的状况下依然不会有丢包
 - 链路接收器为每个虚拟通道(Virtual Lane)授予接收缓冲空间的信用(credit)
 - 流量控制的信用以*64bit*为单元进行分发




网络层和传输层简介

- 网络层提供子网间转发数据包的功能,类似于IP网络中的网络层。实现子网间的数据路由,数据在子网内传输时不需网络层的参与
- 传输层负责应用对接,提供基本传输服务,将应用消息切割 成合理大小分段发送、接收和重组。




传输层用户接口

- WQ (Work Queue): 工作队列,应用提交请求的接口
- QP (Queue Pair): 工作队列通常成对使用 (Send/Receive)
- WQE (Work Queue Element): 封装用户请求并写入工作队列
- CQ (Completion Queue):请求执行完后的通知写回队列
- CQE (Completion Queue Element): 封装完成通知




用户接口工作流程



传输层支持的传输模式

- RC (Reliable Connection)
 - QP之间一对一建立连接,需要ACK/NAK响应和重传,类比TCP
 - 每个消息最大为2GB
- UC (Unreliable Connection)
 - QP之间一对一建立连接,无需响应和重传
 - 每个消息最大为2GB
- UD (Unreliable Datagram)
 - QP之间可以一对多通信,无需响应和重传,类比UDP
 - 每个消息长度不超过一个包的负载(适用于小消息,如管理信息)
- RD (Reliable Datagram)
 - QP之间可以一对多通信,需要 ACK/NAK响应和重传
 - 每个消息最大为2GB

传输模式图解




传输层支持的操作模式/通信语义

- 双边操作
 - Send/Receive
- 单边操作
 - Read (RDMA)
 - Write (RDMA)
 - Atomic


双边语义—Send/Receive

- 通信流程
 - 接收端Post Receive Request (RR)
 - 发送端Post Send Request (SR)
 - 接收端、发送端Poll CQ,轮询完成队列
 - 可靠连接需要ACK/NAK响应




单边语义一Read

- ●通信流程
 - 发起端Post Send Request (SR)
 - SR包含要读数据的远端地址信息、远端内存访问权限
 - 响应端返回数据
 - 发起端Poll CQ,轮询完成队列
 - Read操作仅存在于可靠连接模式



单边语义一Write

- 通信流程
 - 发起端Post Send Request (SR)
 - SR包含要写的数据、远端地址信息、远端内存访问权限
 - 发起端Poll CQ,轮询完成队列
 - 可靠连接需要ACK/NAK响应



单边语义—Atomic

- 通信流程
 - 发起端Post Send Request (SR)
 - SR包含原子操作需要的数据、远端地址信息、远端内存访问权限
 - 响应端执行操作,并返回原始数据
 - 发起端Poll CQ,轮询完成队列
 - ATOMIC操作仅存在于可靠连接模式


Fetch and Add

- 响应端返回原始数据
- 将原数据加上发送的数据更新响应端数据

Compare and Swap

- 响应端返回原始数据
- 将原数据与发送的数据比较,若相等,将发送数据写入,否则不写入

Atomic语义图解



Infiniband网络管理

- IBA Management 定义了一套通用的管理架构
- 子网管理 (Subnet Management, SM)
 - 为子网管理器提供发现和配置设备的方法
 - 网络管理
- 一般管理服务
 - Subnet Administration 为节点提供子网管理(SM)收集的信息
 - 为节点提供注册器,以注册它们提供的一般服务
 - 在终端节点间建立通信和连接管理
 - 性能管理
 - 监视和报告明确定义的性能计数器
 - 其它。。。

管理模型

SNMP Tunneling Agent
Application-Specific Agent
Vendor-Specific Agent
Device Management Agent
Performance Management Agent
Communication Mgmt (Mgr/Agent)
Baseboard Management Agent
Subnet Administration (an Agent)
General Service Interface

- 使用QP1进行数据传输
- 不能使用VL15
- MAD被称为GMP,使用LID 路由
- 服从流量控制策略

Subnet Manager (SM) Agent
Subnet Manager


Subnet Management Interface

- 使用QP0进行数据传输
- 只能使用VL15
- MAD被称为SMP,使用LID路由或直接 路由
- 没有流量控制

注: MAD为Management Datagram; GMP为General Management Packet; SMP为Subnet Management Packet


子网管理

• 拓扑发现



Verbs编程

InfiniBand协议使用verbs接口为用户提供RDMA编程接口



什么是Verbs (1/2)

- Verbs最初是为高性能RDMA通信提供的抽象描述
 - 控制路径(Control Path):用于各种资源管理
 - 创建 (Create)
 - 释放 (Destroy)
 - 修改 (Modify)
 - 请求 (Query)
 - 事件处理 (Events)
- 数据路径(Data Path):用于完成数据的发送和接收
 - 发送请求 (Post Send)
 - 接收请求 (Post Receive)
 - 轮训完成队列 (Poll CQ)
 - 查看完成事件 (Request for Completion event)


什么是Verbs (2/2)

- Verbs软硬件要求
- 软件
 - Linux OS
 - RDMA协议栈(如MLNX-OFED)
- 硬件
 - 支持RDMA (Infiniband/RoCE) 的网络设备
 - Loopback或者交换机连接
- Verbs特性
- 性能:数据路径旁路OS,减少数据拷贝,性能更高
 - 低时延、高带宽
- 应用
 - 存储(如NVMoF)
 - 并行计算

什么是libibverbs


- libibverbs是标准化的verbs API
- 生态:业内广泛认可的标准RDMA通信编程接口
 - libibverbs开源
 - 自2005年集成在Linux 内核中(v2.6.11及更新版本)
 - 众多硬件厂家提供兼容的底层硬件相关的驱动
- 协议支持:支持所有的RDMA及变种
 - Infiniband, 纯RDMA通信, 硬件上, 支持Infiniband的NIC和switch。
 - RoCE、RoCEv2(RDMA over Converged Ethernet),通过以太网执行RDMA通信,硬件上,支持RoCE的NIC和标准Ethernet switch。
 - iWARP(Internet Wide Area RDMA Protocol),通过TCP执行RDMA通信, 硬件上,支持iWARP的NIC和标准Ethernet switch。

Libibverbs在软件栈中所处的位置



Verbs接口与QP以及硬件之间的关系







为什么要了解verbs编程

- 理解高性能互连网络工作的细节
 - 例子: 曙光7000的大规模并行程序优化, Infiniband HDR 200G网络
- 编写更适合应用的通信中间件
 - 例子: 阿里、AWS等使用verbs编写RPC库
- 设计更适合应用的通信原语(新的verbs)和互连网络
 - 例子: AWS自研的互连网络接口卡

libibverbs API

- 建议、说明
- 源文件include verbs头文件
 - #include <infiniband/verbs.h>
- 输入的结构体初始化为0
 - 建议使用memset()初始化结构体
- 许多资源通过指针管理
 - 建议注意指针的使用,避免使用错误指针导致错误
- API返回值说明
 - 返回值为指针的API
 - 非空表示成功; NULL表示失败
 - 返回值为整型的API
 - 0表示成功; -1或者其他数值表示失败

Libibverbs编程流程总述 (1/2)

• 资源初始化

• 调用API获取/创建以下资源: ibv_device、ibv_context、ibv_comp_channel、ibv_qp、ibv_pd、ibv_mr、ibv_ah、ibv_cq

• 交换连接信息

• 通信两端交互连接信息,包括: QP号 (qpn) 、内存访问键 (rkey,单边操作时需要)、ID信息 (LID即Local ID、GID即Global ID)、序列号 (psn)

• 建立连接

调用ibv_modify_qp,连接状态更改顺序为INIT(初始化)
 >RTR (Ready-To-Receive) >RTS (Ready-To-Send)

• 数据传输


• 调用ibv_post_send、ibv_post_recv完成数据传输

Libibverbs编程流程总述 (2/2)

- 查询传输结果
 - ibv_poll_cq,查询对应CQ,获得数据传输结果
 - 用户可以通过ibv_get_cq_event、ibv_ack_cq_event查询完成事件
- 释放资源
 - 通信完成时,调用含有destroy、dealloc等字样的API释放资源

资源初始化

• 调用API获取/创建以下资源: ibv_device、ibv_context、ibv_comp_channel、ibv_qp、ibv_srq、ibv_pd、ibv_mr、ibv_ah、ibv_cq



创建资源结构示意图

资源初始化——ibv_device

- 获取ibv_device
 - API: struct ibv_device ** ibv_get_device_list(int *num_devices).

 const char *ibv_get_device_name (struct ibv_device *device)
 - 示例

```
//ibv device声明
struct ibv device **dev list;
struct ibv device *ib dev;
dev list = ibv get device list(NULL); //获取ibv device设备列表
if (!dev list)
  .....//错误处理
//若用户传入设备名称,则从设备列表中查询到对应的设备返回
int i;
for (i = 0; dev list[i]; ++i)
  if (!strcmp(ibv get device_name(dev_list[i]), ib_devname))
        break;
ib dev = dev list[i];
if (!ib dev)
  ……//错误处理
```

资源初始化——ibv_context

- 获取ibv_context
 - API: struct ibv_context *ibv_open_device(struct ibv_device *device)
 - 用于获取设备的上下文信息
 - 示例

```
//ibv_context声明
struct ibv_context *context;
...

//获取ibv_context
context = ibv_open_device(ib_dev);
    if (! context) {
        ....//错误处理
    }
```

资源初始化——ibv_comp_channel

- 创建ibv_comp_channel
 - API: struct ibv_comp_channel *ibv_create_comp_channel(struct ibv_context *context)
 - 当有CQE到达CQ时, Completion Channel (CC) 用于提醒用户
 - 示例

注: 当使用轮询机制处理CQ时,并不需要CC,用户仅需在一定时间内轮询CQ。当需要中断机制时,就需要CC,CC用于当CQ中有新的CQE到来时,提醒用户。同一个CC可以用在多个CQ上。

资源初始化——ibv_pd

- 创建ibv_pd
 - API: struct ibv_pd *ibv_alloc_pd(struct ibv_context *context)
 - 创建一个Protection Domain (PD)。PD用于保护QP可以访问的Memory Region (MR)。用户必须创建至少一个PD。
 - 示例

```
//ibv_pd声明
struct ibv_pd *pd;
...

//创建ibv_pd
pd = ibv_alloc_pd(context);
        if (! pd) {
            ····//错误处理
        }
```

资源初始化——ibv_cq

• 创建ibv_cq

- API: struct ibv_cq *ibv_create_cq(struct ibv_context *context, int cqe, void *cq_context, struct ibv_comp_channel *channel, int comp_vector)
- 创建一个CQ,用于存放WR完成时产生的CQE
- 参数说明: cqe 定义了CQ最小的容纳的CQE数; cq_context 是一个用户定义的值,若该值在CQ创建期间指定,那么在使用CC时,该值将作为ibv_get_cq_event接口中的参数返回; channel 用于指定一个CC; comp_vector 用于指定完成向量,该完成向量用于通知完成事件。
- 示例

资源初始化——ibv_mr

- 创建ibv_mr
 - API: struct ibv_mr *ibv_reg_mr(struct ibv_pd *pd, void *addr, size_t length, enum ibv_access_flags access)
 - 创建一个与PD关联的Memory Region (MR) ,根据ibv_access_flags分配lkey、rkey。进行数据通信需要使用内存都需要通过该接口进行注册。

enum ibv_access_flags {
IBV_ACCESS_LOCAL_WRITE = 1,
IBV_ACCESS_REMOTE_WRITE = (1<<1),
IBV_ACCESS_REMOTE_READ = (1<<2),
IBV_ACCESS_REMOTE_ATOMIC = (1<<3),
IBV_ACCESS_MW_BIND = (1<<4),
IBV_ACCESS_ZERO_BASED = (1<<5),
IBV_ACCESS_ON_DEMAND = (1<<6);}</pre>

示例

资源初始化——ibv_ah

- 创建ibv ah
 - API: struct ibv_ah *ibv_create_ah(struct ibv_pd *pd, struct iby ah attr *attr)
 - 创建一个与PD关联的Address Handler (AH) ,AH包含到达远程目的地 所需的所有数据。

```
• 参数说明: struct ibv_ah_attr {
                struct ibv global route grh;/* 全局路由信息*/
                uint16 t dlid;/* 目的Local ID lid */
                uint8 t sl;/* 服务级别*/
                uint8 t src path bits;/* source path bits */
                uint8 t static rate;
                uint8 t is global;/* 全局地址,需要使用上面提到的grh*/
                uint8 t port num;/* 目的端口号*/ };
```

示例

```
//ibv ah声明
struct ibv ah *ah;
//创建ibv ah
ah = ibv create ah(pd, &attr);
        if (! ah){····//错误处理
```

资源初始化——ibv_qp (1/2)

- 创建ibv_qp
 - API: struct ibv_qp *ibv_create_qp(struct ibv_pd *pd, struct ibv_qp_init_attr *qp_init_attr)
 - 根据qp_init_attr创建一个QP, 当QP刚被创建时,它处于Reset 状态。
 - 参数说明:

```
struct ibv qp init attr {
   void *ap context;
    struct ibv cq *send cq;/* Send CQ */
    struct ibv cq *recv cq;/* Receive CQ. */
    struct ibv srg *srg; /* (optional) 仅用于SRQ QP*/
    struct ibv qp cap cap;/*QP的WR容量、sq list容量、in line数据容量*/
    enum ibv qp type qp type;
    /*QP类型,包括: IBV QPT RC,
                IBV QPT UC,
                IBV QPT UD,
                IBV QPT XRC,
                IBV QPT RAW PACKET,
                IBV OPT RAW ETH*/
    int sq sig all;/*是否产生CQE标志位 */
    struct ibv xrc domain *xrc domain;/*(Optional) 仅用于XRC*/
};
```

资源初始化——ibv_qp (2/2)

- 创建ibv_qp
 - 示例: 创建RC类型的QP, 发送、接收使用同一CQ

```
struct ibv_sge {
    uint64_t addr;/* buffer基地址 */
    uint32_t length;/* buffer长度 */
    uint32_t lkey;/* 对应的MR中的local key (lkey)*/
};
```

资源初始化——ibv_srq

- 创建ibv_srq
 - API: struct ibv_srq *ibv_create_srq(struct ibv_pd *pd, struct ibv_srq_init_attr *srq_init_attr)
 - 根据srq_init_attr创建一个SRQ (Shared Receive Queue), RQ可供多个QP共享
 - 参数说明:

```
struct ibv_srq_attr {
    uint32_t max_wr;//WR最大数量
    uint32_t max_sge;//sge最大数量
    uint32_t srq_limit; //创建时无需使用最多1个SR
};
```

示例

交换连接信息

- 通信两端交互连接信息,包括: QP号 (qpn) 、内存访问键 (rkey, 单边操作时需要) 、ID信息 (LID即Local ID、GID即Global ID) 、 序列号 (psn)
 - 两端要建立RDMA连接,需要知道以上信息,因此用户在建立 RDMA连接之前,需要交换以上信息。
 - 在实际应用中可以使用多种方式完成信息交换:
 - 使用普通的socket连接交换信息 集群中多数情况下含有Ethernet网,可供交换连接信息
 - 使用RDMA_CM (Connect Manager) 交换信息 关于CM的使用是以"rdma_"为前缀的一系列API,在此不做介绍

建立连接(1/4)

- 调用ibv_modify_qp,连接状态更改顺序为RESET > INIT (初始化)
 > RTR (Ready-To-Receive) > RTS (Ready-To-Send)
 - API: int ibv_modify_qp(struct ibv_qp *qp, struct ibv_qp_attr *attr, enum ibv_qp_attr_mask attr_mask)
 - 根据attr和指定的attr_mask修改QP
 - 参数说明:

```
struct ibv_qp_attr {
    enum ibv_qp_state qp_state;
    enum ibv_qp_state cur_qp_state;
    enum ibv_mtu path_mtu;
    enum ibv_mig_state path_mig_state;
    uint32_t qkey;
    uint32_t rq_psn;
    uint32_t sq_psn;
    uint32_t dest_qp_num;
    int qp_access_flags;
    struct ibv_qp_cap cap;
    struct ibv_ah_attr ah_attr;
    uint16_t pkey_index;
接右边
```

```
uint16_t alt_pkey_index;
uint8_t en_sqd_async_notify;
uint8_t sq_draining;
uint8_t max_rd_atomic;
uint8_t max_dest_rd_atomic;
uint8_t min_rnr_timer;
uint8_t port_num;
uint8_t timeout;
uint8_t retry_cnt;
uint8_t rrr_retry;
uint8_t alt_port_num;
uint8_t alt_timeout;
};
```

建立连接(2/4)

- RESET > INIT
 - 由创建时的RESET转换为INIT 状态,此时,用户可以通过ibv_post_recv接口将接收缓冲区发送到RQ,RQ可以接收WR(但不能处理)。
 - 示例

建立连接(3/4)

- INIT > RTR
 - QP由INIT 状态转换到RTR 状态,此时,QP可以进行RQ WR的处理。
 - 示例

```
struct ibv qp attr attr = {
            .qp state
                                               = IBV QPS RTR,
                                              = mtu,
            .path mtu
            .dest_qp_num = dest->qpn, /*qpn连接信息*/

      .rq_psn
      = dest->qpn, /*qpn是按信息*/

      .rq_psn
      = dest->psn, /*psn连接信息*/

      .max_dest_rd_atomic
      = 1, /*允许接收的最大请求数*/

      .min_rnr_timer
      = 12, /*最小的RNR Nak时间*/

      .ah_attr
      = { .is_global
      = 0,

                         .dlid = dest->lid, /*LID连接信息*/
                         sl = sl
                        .src_path_bits = 0,
.port_num = port /*对端端口号*/
            };
if (ibv modify qp ( qp, &attr, IBV QP STATE | IBV QP AV
| IBV QP PATH MTU | IBV QP DEST QPN | IBV QP RQ PSN |
IBV QP MAX DEST RD ATOMIC | IBV QP MIN RNR TIMER)) {
              ····· //错误处理
```

建立连接(4/4)

- RTR > RTS
 - QP由RTR状态转换到RTS 状态,此时用户可以通过ibv_post_send接口提交发送请求。QP可以进行SQ WR的处理。
 - 示例

数据传输——接收 (1/2)

• 接收请求处理

- API: int ibv_post_recv(struct ibv_qp *qp, struct ibv_recv_wr *wr, struct ibv_recv_wr **bad_wr)
- 在RQ上提交一个WR的链表,在第一个错误出现时,将停止对WR列表的处理,并在bad_wr中返回一个指向违规的WR的指针。
- 参数说明:

```
struct ibv_recv_wr {
    uint64_t wr_id;/* 用户分配的WR ID */
    struct ibv_recv_wr *next;/* 指向下一个WR, 最后一个WR的该字段为NULL*/
    struct ibv_sge *sg_list;/* 该WR的sge链表 */
    int num_sge;/* sg_list中ibv_sge的数量*/
};
```

ibv_sge用于描述数据分布

```
struct ibv_sge {
    uint64_t addr;/* buffer基地址 */
    uint32_t length;/* buffer长度 */
    uint32_t lkey;/* 对应的MR中的local key (lkey)*/
};
```

注:该API仅在对端执行Send、Send with Immediate、RDMA Write with Immediate时使

数据传输——接收 (2/2)

- 接收请求处理
 - 示例:该示例仅提交了一个WR,如需要提交多个链表,则需设置next指针

```
struct ibv sge list = {
         addr = (uintptr t) buf,
         .length = size,
         .lkey = mr - > lkey
};
struct ibv recv wr wr = {
        .wr_id = PINGPONG_RECV_WRID,
        .next = NULL,
        .sg_list = &list,
.num_sge = 1,
};
struct ibv recv wr *bad wr;
if (ibv post recv(qp, &wr, &bad wr)) {
         ····· //错误处理
```

数据传输——发送 (1/4)

IBV_SEND_SEND_SOLICITED //事件中断显示通知标志

IBV SEND INLINE //将sg list中的数据直接放在WR中发出

• 发送请求处理

- API: int ibv_post_send(struct ibv_qp *qp, struct ibv_send_wr *wr, struct ibv_send_wr **bad_wr) 注:该API用于所有通信操作的发起
- 在SQ上提交一个WR的链表,在第一个错误出现时,将停止对WR列表的处理,并在bad_wr中返回一个指向违规的WR的指针。
- 参数说明:

```
struct ibv send wr {
   uint64 t wr id;/* 用户分配的WR ID */
    struct ibv send wr *next;/* 指向下一个WR, 最后一个WR的该字段为NULL*/
    struct ibv sge *sg list;/* 该WR的sge链表 */
    int num sge;/* sg list中ibv sge的数量*/
                                          Opcode:
    enum ibv wr opcode opcode;
                                          IBV WR RDMA WRITE
    int send flags;
                                          IBV WR RDMA WRITE WITH IMM
   uint32 t imm data; /* 立即数*/
                                          IBV WR SEND
    接下页
                                          IBV WR SEND WITH IMM
                                          IBV WR RDMA READ
send flags:
                                          IBV WR ATOMIC CMP AND SWP
IBV SEND FENCE //保证顺序标志
                                          IBV WR ATOMIC FETCH AND ADD
IBV SEND SIGNALED //产生完成事件标志
```

数据传输——发送 (2/4)

- 发送请求处理
 - 参数说明(续):

```
struct ibv send wr {
   union {
        struct {
           uint64 t remote addr;/*RDMA操作的远端地址*/
           uint32 t rkey;/* RDMA操作的远端内存key*/
        } rdma;
        struct {
           uint64 t remote addr; /*atomic操作的远端地址*/
           uint64 t compare add;/* 用于比较的立即数*/
           uint64 t swap; /* 用于替换的 立即数*/
           uint32 t rkey; /*atomic操作的远端内存key*/
        } atomic;
        struct {
        struct ibv_ah *ah;/* 用于数据报操作的AH */
        uint32 t remote qpn;/*用于数据报操作的远端qp号*/
       uint32 t remote qkey;/*用于数据报操作的远端qp键*/
        } ud;
    } wr;
    接下页 · · · · · ·
```

数据传输——发送 (3/4)

- 发送请求处理
 - 参数说明(续):

```
union {/* 用于srq操作的远端srq信息 */
union {
    struct {
        uint32_t remote_srqn;
    } xrc; ;} qp_type;
    uint32_t xrc_remote_srq_num;
};
struct {/* 用于绑定memory window (mw) 的mw地址、键、绑定信息*/
    struct ibv_mw *mw;
    uint32_t rkey;
    struct ibv_mw_bind_info bind_info;
} bind_mw;
};
```

数据传输——发送 (4/4)

- 发送请求处理
 - 示例:该示例为提交了一个操作为IBV_WR_SEND、产生完成事件 IBV_SEND_SIGNALED的WR,如需要提交多个链表,则需设置next指针

```
struct ibv sge list = {
         .addr = (uintptr t) buf,
         .length = size,
         .1key = mr -> 1key
};
struct ibv send wr wr = {
         .wr_id = PINGPONG_SEND_WRID,
.sg_list = &list,
        .num_sge = 1,
.opcode = IBV_WR_SEND,
         .send flags = IBV SEND SIGNALED,
};
struct ibv send wr *bad wr;
if ibv post send(qp, &wr, &bad wr)){
         ····· //错误处理
```

查询完成事件(1/2)

- 设置CQ完成事件提醒
 - API: int ibv_req_notify_cq(struct ibv_cq *cq, int solicited_only)
 - 用于请求完成事件提醒
 - 参数说明: solicited_only为0则任何CQE都会触发完成事件; 非0,则只有被标记为solicited 的CQE才会触发完成事件。
- 获取CQ完成事件
 - API: int ibv_get_cq_event(struct ibv_comp_channel *channel, struct ibv_cq **cq, void **cq_context)
 - 用于等待CQ将完成事件提醒送到channel,该接口是阻塞操作,若CQ为空,则需一直等待,直到有CQE进入。
- 应答CQ完成事件
 - API: void ibv_ack_cq_events(struct ibv_cq *cq, unsigned int nevents)
 - 用于应答从ibv_get_cq_event得到的CQ完成事件。
 - 参数说明: nevents为需要应答的CQ完成事件数量

查询完成事件(2/2)

• 示例

```
/* 在产生COE之前,请求CO完成事件通知*/
if (ibv req notify cq(cq, 0)) {
    fprintf(stderr, "Couldn't request CQ notification\n");
   return 1;
/* 等待获取CO完成事件*/
if (ibv get cq event(channel, &ev cq, &ev ctx)) {
    fprintf(stderr, "Failed to get cq event\n");
   return 1;
/* 应答CO完成事件*/
ibv ack cq events (ev cq, 1);
/*在产生新的COE之前,重新请求CO完成事件通知*/
if (ibv req notify cq(ev cq, 0)) {
    fprintf(stderr, "Couldn't request CQ notification\n");
   return 1;
```

查询传输结果 (1/2)

- 查询对应的CQ,获得完成信息,排空CQ
 - API: int ibv_poll_cq(struct ibv_cq *cq, int num_entries, struct ibv_wc *wc)
 - 最多查询num_entries个CQE,返回查询到的CQE个数,并在wc中返回 CQE的详细信息。调用完该API,CQ排空
 - 参数说明:

```
struct ibv_wc {
    uint64_t wr_id;/* 用户定义的WR ID*/
    enum ibv_wc_status status;/* 返回的WC状态,成功则是IBV_WC_SUCCESS*/
    enum ibv_wc_opcode opcode;/* 操作*/
    uint32_t vendor_err;/* 厂家定义的错误*/
    uint32_t byte_len;/* 已发送的字节数*/
    uint32_t imm_data;
    uint32_t qp_num;/* 本地QP号*/
    uint32_t src_qp;/* 远端QP号*/
    int wc_flags;
    uint16_t pkey_index;
    uint16_t slid;/* 源端LID */
    uint8_t sl;/* 服务级别*/
    uint8_t dlid_path_bits;
};
```

查询传输结果 (2/2)

• 示例

```
do {
   ne = ibv poll cq(cq, 1, &wc);
    if (ne < 0) { // ibv poll cq返回值小于0表示poll cq失败
        fprintf(stderr, "Failed to poll completions from the CQ\n");
       return 1;
    if (ne == 0) // ibv poll cq返回值等于0表示目前没有新的CQE
        continue;
    /* wc状态不是IBV WC SUCCESS,则表示对应的WR执行有误 */
    if (wc.status != IBV WC SUCCESS) {
        fprintf(stderr, "Completion with status 0x%x was found\n",
        wc.status);
       return 1;
} while (ne);
```

释放资源

- 通信完成时,调用含有free、de**等字样的API释放资源
 - API:

```
void ibv_free_device_list(struct 1 ibv_device **list)
int ibv_close_device(struct ibv_context *context)
int ibv_destroy_comp_channel(struct ibv_comp_channel *channel)
int ibv_dealloc_pd(1 struct ibv_pd *pd)
int ibv_dereg_mr(1 struct ibv_mr *mr)
int ibv_destroy_cq(struct ibv_cq *cq)
int ibv_destroy_ah(1 struct ibv_ah *ah)
int ibv_destroy_qp(1 struct ibv_qp *qp)
int ibv_destroy_srq(1 struct ibv_srq *srq)
```

Soft-RoCE

- IBTA RoCEv2规范的软件实现
 - 。 基于Linux内核网络栈实现IB RDMA传输层
 - 。 无需硬件RDMA支持,适合开发、测试、非对称部署
 - 。 兼容OFED IB Verbs软件栈; 区别主要是RoCE与IB编址不同

• 性能特点

- 。 QP由内核分配后映射入用户空间,应用发起Doorbell需要通过系统调用
- 。 QP由Linux tasklet 软中断处理("软卸载")
- 。 发送端0拷贝、接收端单次拷贝(可类比Linux sendfile)
- RXE软件栈起初分为内核驱动 rdma rxe 与用户级库 librxe
 - 。 上游Linux自版本4.8合并 rdma_rxe 模块,上游libibverbs已整合 librxe 插件
 - 。 近来的Linux发行版(如Ubuntu, CentOS≥7.4)大都提供安装包:
 - # yum/dnf install rdma-core libibverbs libibverbs-utils
 - # apt-get install rdma-core libibverbs1 ibverbs-utils

RXE配置

• 加载内核模块

```
# rxe_cfg start
# lsmod | grep rdma_rxe
```

• 添加以太网接口并启动RXE实例(以 eno1 为例)

```
# rxe_cfg add eno1
# rxe_cfg status
Name Link Driver Speed NMTU IPv4_addr RDEV RMTU
eno1 yes e1000e 1500 xx.xx.xx.xx rxe0 1024 (3)
```

• 查看RXE设备状态

```
$ ibv_devinfo
$ ibv_devices
```

• 验证RXE连通性

```
$ ibv_rc_pingpong -d rxe0 -g 1
$ ibv rc pingpong -d rxe0 -g 1 ${SERVER}
```

• 删除RXE设备并卸载内核模块

```
# rxe_cfg remove eno1
# rxe_cfg stop
```

示例程序 - hello_verbs.c

- 两个进程之间通过 RDMA WRITE 发送"hello verbs"字符串消息
- 使用socket传输连接信息: LID、QPN、PSN、(GID、RKEY、VADDR)
- 编译依赖

```
# dnf/yum install rdma-core-devel (libibverbs-devel)
# apt-get install libibverbs-dev
```

• 代码中选择合适的HCA设备、端口、GID索引

```
#define IB_DEV (0)
#define IB_PORT (1)
#define GID_INDEX (1)
```

• 编译执行

```
$ gcc hello_verbs.c -libverbs
$ ./a.out
$ ./a.out ${SERVER}
```

- 程序中假定IB只使用LID;注意IB亦支持GID编址与路由
- 更多参考例子: libibverbs/examples

课程作业 - 网卡非连续数据通信

- 科学计算、企业负载中存在大量非连续数据通信,例如高维数组数据交换、 对象序列化/反序列化等
- ibv_send_wr 中的 sg_list 可由网卡卸载 Scatter/Gather 操作以实现
 0拷贝非连续数据通信

```
struct ibv_sge {
    uint64_t addr;
    uint32_t length;
    uint32_t lkey;
};

struct ibv_device_attr {
    ...
    int max_sge; // MLNX CX-5最多支持30个SGE
    ...
};
```

- **Verbs支持** Gather WRITE、Scatter READ、Gather SEND Scatter RECV
- 作业要求: 自定非连续数据布局(例 block_size、block_num、stride)
 - 任选 G-WR/S-RD/GSSR 编写Verbs非连续数据通信的测试用例
 - · 对不同消息大小,对比网卡O拷贝与CPU有拷贝通信的性能区别
 - 有拷贝即先将非连续数据"打包"至连续缓冲后再进行通信