

装配指令 AO

飞行操纵系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****								
工种	序号	工序内容						
模拟工种	10	项目名称：后缘襟翼卸载系统功能测试						
		项目编码：TASK 27-51-00-720-804						
		原文 1. 准备测试：						
		<table><tr><td>序号</td><td>项目内容</td></tr><tr><td>1.1</td><td>接通B液压系统压力，执行TASK 29-11-00-860-801；</td></tr><tr><td>1.2</td><td>打开电子设备接近门117A；注意：确保人员设备远离飞行操纵面等。</td></tr></table>	序号	项目内容	1.1	接通B液压系统压力，执行TASK 29-11-00-860-801；	1.2	打开电子设备接近门117A；注意：确保人员设备远离飞行操纵面等。
		序号	项目内容					
1.1	接通B液压系统压力，执行TASK 29-11-00-860-801；							
1.2	打开电子设备接近门117A；注意：确保人员设备远离飞行操纵面等。							

装配指令 AO

飞行操纵系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****															
工种	序号	工序内容													
模拟工种	20	项目名称：后缘襟翼卸载系统功能测试 项目编码：TASK 27-51-00-720-804 原文 2. 功能测试：													
		序号	项目内容												
		2.1	按FSEU前面板ON/OFF按钮开启显示；												
		2.2	执行卸载系统BITE测试：												
			<table><tr><td>项次</td><td>操作与检查要求</td></tr><tr><td>a)</td><td>按下箭头至显示GROUND TESTS?；</td></tr><tr><td>b)</td><td>按YES选择；</td></tr><tr><td>c)</td><td>按下箭头至TE FLAP LD REL?；</td></tr><tr><td>d)</td><td>按YES选择；</td></tr><tr><td>e)</td><td>按FSEU提示操作，确认P3-1面板FLAP LOAD RELIEF灯亮，且最终显示TEST PASSED；</td></tr></table>	项次	操作与检查要求	a)	按下箭头至显示GROUND TESTS?；	b)	按YES选择；	c)	按下箭头至TE FLAP LD REL?；	d)	按YES选择；	e)	按FSEU提示操作，确认P3-1面板FLAP LOAD RELIEF灯亮，且最终显示TEST PASSED；
		项次	操作与检查要求												
		a)	按下箭头至显示GROUND TESTS?；												
		b)	按YES选择；												
		c)	按下箭头至TE FLAP LD REL?；												
		d)	按YES选择；												
		e)	按FSEU提示操作，确认P3-1面板FLAP LOAD RELIEF灯亮，且最终显示TEST PASSED；												
		2.3	关闭FSEU显示；												
		2.4	断开以下跳开关并挂牌：P18-3面板C1 C00523、C2 C00238、C3 C01072、D3 C01071；												
2.5	在左驾驶盘挂红色标签“PITOT PROBES COVERED”；														
2.6	将空速测试设备接至左皮托管（执行TASK 34-11-00-790-803）；														
2.7	确认P6-2面板A6 C00566跳开关闭合；														

装配指令 AO

飞行操纵系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****			
工 种	序 号	工 序 内 容	
		序号	项目内容
		2.8	襟翼40单位测试：
		项次	操作与检查要求
		a)	放襟翼至40单位；
		b)	用COM-1914将空速升至164节（速率≤300节/分）；
		c)	确认襟翼收至30单位且灯亮；
		d)	降空速至157节；
		e)	确认襟翼回到40单位且灯灭；
		2.9	襟翼30单位测试：
		项次	操作与检查要求
		a)	收至30单位；
		b)	升空速至177节；
		c)	确认收至25单位且灯亮；
		d)	降空速至170节；
		e)	确认回到30单位且灯灭；

版式延续；同列空序号继承上页

装配指令 A0

飞行操纵系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****			
工 种	序 号	工 序 内 容	
		序号	项目内容
		2. 10	襟翼25单位测试：
		项次	操作与检查要求
		a)	收至25单位；
		b)	升空速至192节；
		c)	确认收至15单位；
		d)	降空速至185节；
		e)	确认回到25单位；
		2. 11	襟翼15单位测试：
		项次	操作与检查要求
		a)	收至15单位；
		b)	升空速至202节；
		c)	确认收至10单位；
		d)	降空速至195节；
		e)	确认回到15单位；

版式延续；同列空序号继承上页

装配指令 AO

飞行操纵系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****			
工种	序号	工序内容	
		序号	项目内容
		2. 12	襟翼10单位测试：
		项次	操作与检查要求
		a)	收至10单位；
		b)	升空速至212节；
		c)	确认收至5单位；
		d)	降空速至205节；
		e)	确认回到10单位。

版式延续；同列空序号继承上页

装配指令 AO

飞行操纵系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****																
工种	序号	工序内容														
模拟工种	30	项目名称：后缘襟翼卸载系统功能测试 项目编码：TASK 27-51-00-720-804 原文 3. 恢复飞机状态：														
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>3.1</td><td>襟翼杆置UP位；</td></tr><tr><td>3.2</td><td>皮托管系统恢复环境压力（速率≤300节/分）；</td></tr><tr><td>3.3</td><td>拆除测试设备（注意：仅在环境压力下拆卸）；</td></tr><tr><td>3.4</td><td>移除驾驶盘标签；</td></tr><tr><td>3.5</td><td>断开B液压压力；</td></tr><tr><td>3.6</td><td>关闭117A接近门。</td></tr></table>	序号	项目内容	3.1	襟翼杆置UP位；	3.2	皮托管系统恢复环境压力（速率≤300节/分）；	3.3	拆除测试设备（注意：仅在环境压力下拆卸）；	3.4	移除驾驶盘标签；	3.5	断开B液压压力；	3.6	关闭117A接近门。
		序号	项目内容													
		3.1	襟翼杆置UP位；													
		3.2	皮托管系统恢复环境压力（速率≤300节/分）；													
		3.3	拆除测试设备（注意：仅在环境压力下拆卸）；													
		3.4	移除驾驶盘标签；													
		3.5	断开B液压压力；													
		3.6	关闭117A接近门。													