

装配指令 AO

自动飞行系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****										
工种	序号	工序内容								
模拟工种	10	项目名称：维护监控测试								
		项目编码：TASK 22-11-00-740-813								
		原文 1. 执行供电任务 TASK 24-22-00-860-811。								
		原文 2. 将P5后顶板上的左右IRS选择开关置于NAV位。								
		原文 3. 确认以下跳开关已闭合：								
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>3.1</td><td>P18-1面板D1 C01049 AFCS SYS A WARN LIGHT (BAT)</td></tr><tr><td>3.2</td><td>P6-1面板A12 C01375 RADIO NAVIGATION VOR 2</td></tr><tr><td>3.3</td><td>P6-3面板D18 C00451 LANDING GEAR AURAL WARN</td></tr></table>	序号	项目内容	3.1	P18-1面板D1 C01049 AFCS SYS A WARN LIGHT (BAT)	3.2	P6-1面板A12 C01375 RADIO NAVIGATION VOR 2	3.3	P6-3面板D18 C00451 LANDING GEAR AURAL WARN
		序号	项目内容							
		3.1	P18-1面板D1 C01049 AFCS SYS A WARN LIGHT (BAT)							
		3.2	P6-1面板A12 C01375 RADIO NAVIGATION VOR 2							
		3.3	P6-3面板D18 C00451 LANDING GEAR AURAL WARN							
原文 4. 警告：人员和设备远离飞行操纵面。供液压时副翼、升降舵、方向舵、襟翼、缝翼、扰流板、安定面和前起落架可能突然移动，造成伤害或损坏。										
原文 5. 对液压系统A和B供压（执行TASK 29-11-00-860-801）。										

装配指令 AO

自动飞行系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容																				
模拟工种	20	项目名称：维护监控测试 项目编码：TASK 22-11-00-740-813 原文 6. 执行自动驾驶接通/断开测试： <table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>6.1</td><td>断开并挂牌P6-3面板D1 C01399 PSEU PRI和D2 C01400 PSEU ALTN；</td></tr><tr><td>6.2</td><td>等待5秒后按MCP上A/P接通电门使A通道进入CMD模式；</td></tr><tr><td>6.3</td><td>按ALT HOLD和HDG SEL按钮，打开机长F/D开关；</td></tr><tr><td>6.4</td><td>确认F/D杆保持显示且A/P保持接通；</td></tr><tr><td>6.5</td><td>断开P18-1面板C5 C01041 AFCS SYS A SNSR EXC AC，确认A/P断开、ASA红灯闪亮并有音响警告；</td></tr><tr><td>6.6</td><td>按断开电门复位，确认红灯熄灭、警告停止；</td></tr><tr><td>6.7</td><td>闭合C5 C01041，等待5秒后关闭机长F/D；</td></tr><tr><td>6.8</td><td>接通B通道A/P，重复类似步骤验证B通道；</td></tr><tr><td>6.9</td><td>移除挂牌并闭合相关跳开关，等待20秒。</td></tr></table> 原文 7. 在CDU上依次选择INIT REF → INDEX → MAINT → DFCS → FAULT REVIEW → FAULT HISTORY SORTED BY FLIGHT LEG → CHANNEL A/B → LEG 01，确认显示对应故障记录。 原文 8. 执行安定面配平切断测试并验证A/P无法接通及警告功能。 原文 9. 验证MCP直流电源：分别断开P6-2 C3 C01047和P18-1 D5 C01044，确认A/P断开及警告。	序号	项目内容	6.1	断开并挂牌P6-3面板D1 C01399 PSEU PRI和D2 C01400 PSEU ALTN；	6.2	等待5秒后按MCP上A/P接通电门使A通道进入CMD模式；	6.3	按ALT HOLD和HDG SEL按钮，打开机长F/D开关；	6.4	确认F/D杆保持显示且A/P保持接通；	6.5	断开P18-1面板C5 C01041 AFCS SYS A SNSR EXC AC，确认A/P断开、ASA红灯闪亮并有音响警告；	6.6	按断开电门复位，确认红灯熄灭、警告停止；	6.7	闭合C5 C01041，等待5秒后关闭机长F/D；	6.8	接通B通道A/P，重复类似步骤验证B通道；	6.9	移除挂牌并闭合相关跳开关，等待20秒。
序号	项目内容																					
6.1	断开并挂牌P6-3面板D1 C01399 PSEU PRI和D2 C01400 PSEU ALTN；																					
6.2	等待5秒后按MCP上A/P接通电门使A通道进入CMD模式；																					
6.3	按ALT HOLD和HDG SEL按钮，打开机长F/D开关；																					
6.4	确认F/D杆保持显示且A/P保持接通；																					
6.5	断开P18-1面板C5 C01041 AFCS SYS A SNSR EXC AC，确认A/P断开、ASA红灯闪亮并有音响警告；																					
6.6	按断开电门复位，确认红灯熄灭、警告停止；																					
6.7	闭合C5 C01041，等待5秒后关闭机长F/D；																					
6.8	接通B通道A/P，重复类似步骤验证B通道；																					
6.9	移除挂牌并闭合相关跳开关，等待20秒。																					

装配指令 AO

自动飞行系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****		
工种	序号	工序内容
模拟工种	30	项目名称：维护监控测试 项目编码：TASK 22-11-00-740-813 原文 10. 在CDU上选择ERASE FAULT HISTORY → CHANNEL A AND B → YES，确认故障历史已清除。 原文 11. 移除液压（执行TASK 29-11-00-860-805）。

装配指令 AO

自动飞行系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容																										
模拟工种	40	项目名称：马赫配平校装测试 项目编码：TASK 22-11-00-820-808 原文 1. 准备测试：																										
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>1. 1</td><td>断开P6-3面板D18位C00451跳开关并挂安全标签。</td></tr><tr><td>1. 2</td><td>将操纵台上的自动驾驶安定面配平切断电门置于CUTOUT位。</td></tr><tr><td>1. 3</td><td>确认P5前顶板VHF NAV和IRS电门在NORMAL位。</td></tr><tr><td>1. 4</td><td>将P5后顶板左右IRS选择电门置于ALIGN或NAV位。</td></tr><tr><td>1. 5</td><td>警告：人员设备远离飞行操纵面！供液压时舵面可能突然移动，造成伤害或损坏。</td></tr><tr><td>1. 6</td><td>按TASK 29-11-00-860-801对A、B液压系统增压。</td></tr><tr><td>1. 7</td><td>打开311BL安定面配平接近门。</td></tr><tr><td>1. 8</td><td>设置B尺寸（图502）：<table><tr><th>项次</th><th>操作与检查要求</th></tr><tr><td>a)</td><td>转动操纵台配平手轮；</td></tr><tr><td>b)</td><td>使用SPL-1677量规测量；</td></tr><tr><td>c)</td><td>确保B尺寸为39. 89±0. 01英寸。</td></tr></table></td></tr></table>	序号	项目内容	1. 1	断开P6-3面板D18位C00451跳开关并挂安全标签。	1. 2	将操纵台上的自动驾驶安定面配平切断电门置于CUTOUT位。	1. 3	确认P5前顶板VHF NAV和IRS电门在NORMAL位。	1. 4	将P5后顶板左右IRS选择电门置于ALIGN或NAV位。	1. 5	警告：人员设备远离飞行操纵面！供液压时舵面可能突然移动，造成伤害或损坏。	1. 6	按TASK 29-11-00-860-801对A、B液压系统增压。	1. 7	打开311BL安定面配平接近门。	1. 8	设置B尺寸（图502）： <table><tr><th>项次</th><th>操作与检查要求</th></tr><tr><td>a)</td><td>转动操纵台配平手轮；</td></tr><tr><td>b)</td><td>使用SPL-1677量规测量；</td></tr><tr><td>c)</td><td>确保B尺寸为39. 89±0. 01英寸。</td></tr></table>	项次	操作与检查要求	a)	转动操纵台配平手轮；	b)	使用SPL-1677量规测量；	c)	确保B尺寸为39. 89±0. 01英寸。
		序号	项目内容																									
		1. 1	断开P6-3面板D18位C00451跳开关并挂安全标签。																									
		1. 2	将操纵台上的自动驾驶安定面配平切断电门置于CUTOUT位。																									
		1. 3	确认P5前顶板VHF NAV和IRS电门在NORMAL位。																									
		1. 4	将P5后顶板左右IRS选择电门置于ALIGN或NAV位。																									
		1. 5	警告：人员设备远离飞行操纵面！供液压时舵面可能突然移动，造成伤害或损坏。																									
		1. 6	按TASK 29-11-00-860-801对A、B液压系统增压。																									
		1. 7	打开311BL安定面配平接近门。																									
		1. 8	设置B尺寸（图502）： <table><tr><th>项次</th><th>操作与检查要求</th></tr><tr><td>a)</td><td>转动操纵台配平手轮；</td></tr><tr><td>b)</td><td>使用SPL-1677量规测量；</td></tr><tr><td>c)</td><td>确保B尺寸为39. 89±0. 01英寸。</td></tr></table>	项次	操作与检查要求	a)	转动操纵台配平手轮；	b)	使用SPL-1677量规测量；	c)	确保B尺寸为39. 89±0. 01英寸。																	
		项次	操作与检查要求																									
		a)	转动操纵台配平手轮；																									
		b)	使用SPL-1677量规测量；																									
c)	确保B尺寸为39. 89±0. 01英寸。																											

装配指令 AO

自动飞行系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容												
模拟工种	50	项目名称：马赫配平校装测试 项目编码：TASK 22-11-00-820-808 原文 2. 执行测试（适用于FCC软件-704或后续版本）： <table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>2.1</td><td>在CDU按INIT REF键，依次选择INDEX→MAINT→DFCS→EXTENDED MAIN TENANCE→RIGGING→MACH TRIM→CHANNEL A。</td></tr><tr><td>2.2</td><td>按CDU提示操作，确认各参数在限值内（如STAB POS: -0.07~0.07 等）。</td></tr><tr><td>2.3</td><td>再次测量B尺寸，确保为39.89±0.01英寸。</td></tr><tr><td>2.4</td><td>测量升降舵后缘偏转距离，应为2.55~3.05英寸。</td></tr><tr><td>2.5</td><td>完成A通道后，返回选择CHANNEL B，重复上述步骤。</td></tr></table>	序号	项目内容	2.1	在CDU按INIT REF键，依次选择INDEX→MAINT→DFCS→EXTENDED MAIN TENANCE→RIGGING→MACH TRIM→CHANNEL A。	2.2	按CDU提示操作，确认各参数在限值内（如STAB POS: -0.07~0.07 等）。	2.3	再次测量B尺寸，确保为39.89±0.01英寸。	2.4	测量升降舵后缘偏转距离，应为2.55~3.05英寸。	2.5	完成A通道后，返回选择CHANNEL B，重复上述步骤。
序号	项目内容													
2.1	在CDU按INIT REF键，依次选择INDEX→MAINT→DFCS→EXTENDED MAIN TENANCE→RIGGING→MACH TRIM→CHANNEL A。													
2.2	按CDU提示操作，确认各参数在限值内（如STAB POS: -0.07~0.07 等）。													
2.3	再次测量B尺寸，确保为39.89±0.01英寸。													
2.4	测量升降舵后缘偏转距离，应为2.55~3.05英寸。													
2.5	完成A通道后，返回选择CHANNEL B，重复上述步骤。													

装配指令 AO

自动飞行系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****														
工种	序号	工序内容												
模拟工种	60	项目名称：马赫配平校装测试												
		项目编码：TASK 22-11-00-820-808												
		原文 3. 恢复飞机状态：												
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>3.1</td><td>按压任一驾驶盘自动驾驶脱开电门确认脱开。</td></tr><tr><td>3.2</td><td>取下标签并闭合C00451跳开关。</td></tr><tr><td>3.3</td><td>将安定面配平切断电门恢复至NORMAL位。</td></tr><tr><td>3.4</td><td>按TASK 29-11-00-860-805释压液压系统。</td></tr><tr><td>3.5</td><td>关闭311BL接近门。</td></tr></table>	序号	项目内容	3.1	按压任一驾驶盘自动驾驶脱开电门确认脱开。	3.2	取下标签并闭合C00451跳开关。	3.3	将安定面配平切断电门恢复至NORMAL位。	3.4	按TASK 29-11-00-860-805释压液压系统。	3.5	关闭311BL接近门。
		序号	项目内容											
		3.1	按压任一驾驶盘自动驾驶脱开电门确认脱开。											
		3.2	取下标签并闭合C00451跳开关。											
		3.3	将安定面配平切断电门恢复至NORMAL位。											
3.4	按TASK 29-11-00-860-805释压液压系统。													
3.5	关闭311BL接近门。													