

装配指令 AO

气源与液压系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容																								
模拟工种	10	项目名称：气源系统管路渗漏测试 项目编码：TASK 36-13-00-700-801 原文 1. 准备渗漏测试。																								
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>1.1</td><td>执行供电任务：TASK 24-22-00-860-811。</td></tr><tr><td>1.2</td><td>设置以下开关至 OFF 位：1/2 BLEED、APU BLEED、L/R PACK、WING ANTI-ICE、1/2 ENG ANTI-ICE、1/2 ENGINE START；ISOLATION VALVE 置于 OPEN。</td></tr><tr><td>1.3</td><td>确认发动机油门杆在切断位，并挂“禁止操作”标签。</td></tr><tr><td>1.4</td><td>打开接近面板：192CL、192CR、311BL。</td></tr><tr><td>1.5</td><td>确认隔离活门位置指示器在 OPEN 位。</td></tr><tr><td>1.6</td><td>对左反推执行 TASK 78-31-00-010-801-F00（按指定顺序操作前缘、反推及风扇整流罩）。</td></tr><tr><td>1.7</td><td>确认左右发 5 级引气单向活门已安装。</td></tr><tr><td>1.8</td><td>确认 PRSOV 关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 36-11-04-000/400-801）。</td></tr><tr><td>1.9</td><td>确认高压级活门关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 36-11-06-000/400-801）。</td></tr><tr><td>1.10</td><td>确认起动活门关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 80-11-03-000/400-801-F00）。</td></tr><tr><td>1.11</td><td>确认流量控制活门、机翼及整流罩 TAI 活门均关闭；否则手动超控关闭。</td></tr></table>	序号	项目内容	1.1	执行供电任务：TASK 24-22-00-860-811。	1.2	设置以下开关至 OFF 位：1/2 BLEED、APU BLEED、L/R PACK、WING ANTI-ICE、1/2 ENG ANTI-ICE、1/2 ENGINE START；ISOLATION VALVE 置于 OPEN。	1.3	确认发动机油门杆在切断位，并挂“禁止操作”标签。	1.4	打开接近面板：192CL、192CR、311BL。	1.5	确认隔离活门位置指示器在 OPEN 位。	1.6	对左反推执行 TASK 78-31-00-010-801-F00（按指定顺序操作前缘、反推及风扇整流罩）。	1.7	确认左右发 5 级引气单向活门已安装。	1.8	确认 PRSOV 关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 36-11-04-000/400-801）。	1.9	确认高压级活门关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 36-11-06-000/400-801）。	1.10	确认起动活门关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 80-11-03-000/400-801-F00）。	1.11	确认流量控制活门、机翼及整流罩 TAI 活门均关闭；否则手动超控关闭。
		序号	项目内容																							
		1.1	执行供电任务：TASK 24-22-00-860-811。																							
		1.2	设置以下开关至 OFF 位：1/2 BLEED、APU BLEED、L/R PACK、WING ANTI-ICE、1/2 ENG ANTI-ICE、1/2 ENGINE START；ISOLATION VALVE 置于 OPEN。																							
		1.3	确认发动机油门杆在切断位，并挂“禁止操作”标签。																							
		1.4	打开接近面板：192CL、192CR、311BL。																							
		1.5	确认隔离活门位置指示器在 OPEN 位。																							
		1.6	对左反推执行 TASK 78-31-00-010-801-F00（按指定顺序操作前缘、反推及风扇整流罩）。																							
		1.7	确认左右发 5 级引气单向活门已安装。																							
		1.8	确认 PRSOV 关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 36-11-04-000/400-801）。																							
		1.9	确认高压级活门关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 36-11-06-000/400-801）。																							
		1.10	确认起动活门关闭；若未关闭，则更换（参考 TASK 80-11-03-000/400-801-F00）。																							
		1.11	确认流量控制活门、机翼及整流罩 TAI 活门均关闭；否则手动超控关闭。																							

装配指令 AO

气源与液压系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容																
模拟工种	20	项目名称：气源系统管路渗漏测试 项目编码：TASK 36-13-00-700-801 原文 2. 执行渗漏测试。																
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>2.1</td><td>将 1/2 BLEED 开关置于 ON。</td></tr><tr><td>2.2</td><td>执行 TASK 36-00-00-860-802，通过地面气源供压。</td></tr><tr><td>2.3</td><td>使用棘轮扳手将 PRSOV 手动打开（注意：系统带压时 PRSOV 可能快速开启，导致工具脱手）。</td></tr><tr><td>2.4</td><td>系统加压至 42 - 48 psig（289 - 331 kPa）。</td></tr><tr><td>2.5</td><td>检查所有接头：允许弥散泄漏，集中泄漏（手距 12 英寸可感）必须修复。</td></tr><tr><td>2.6</td><td>测试交输下游管路：分别将 L/R PACK 置 AUTO，检查泄漏情况后恢复 OFF。</td></tr><tr><td>2.7</td><td>将 1/2 BLEED 开关置于 OFF。</td></tr></table>	序号	项目内容	2.1	将 1/2 BLEED 开关置于 ON。	2.2	执行 TASK 36-00-00-860-802，通过地面气源供压。	2.3	使用棘轮扳手将 PRSOV 手动打开（注意：系统带压时 PRSOV 可能快速开启，导致工具脱手）。	2.4	系统加压至 42 - 48 psig（289 - 331 kPa）。	2.5	检查所有接头：允许弥散泄漏，集中泄漏（手距 12 英寸可感）必须修复。	2.6	测试交输下游管路：分别将 L/R PACK 置 AUTO，检查泄漏情况后恢复 OFF。	2.7	将 1/2 BLEED 开关置于 OFF。
		序号	项目内容															
		2.1	将 1/2 BLEED 开关置于 ON。															
		2.2	执行 TASK 36-00-00-860-802，通过地面气源供压。															
		2.3	使用棘轮扳手将 PRSOV 手动打开（注意：系统带压时 PRSOV 可能快速开启，导致工具脱手）。															
		2.4	系统加压至 42 - 48 psig（289 - 331 kPa）。															
		2.5	检查所有接头：允许弥散泄漏，集中泄漏（手距 12 英寸可感）必须修复。															
		2.6	测试交输下游管路：分别将 L/R PACK 置 AUTO，检查泄漏情况后恢复 OFF。															
		2.7	将 1/2 BLEED 开关置于 OFF。															

装配指令 AO

气源与液压系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****												
工种	序号	工序内容										
模拟工种	30	项目名称：气源系统管路渗漏测试 项目编码：TASK 36-13-00-700-801 原文 3. 恢复飞机状态。										
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>3.1</td><td>执行 TASK 36-00-00-860-806 泄压，确认 P5-10 压力表为 0。</td></tr><tr><td>3.2</td><td>对左反推执行 TASK 78-31-00-010-804-F00。</td></tr><tr><td>3.3</td><td>关闭 192CL、192CR、311BL 接近面板。</td></tr><tr><td>3.4</td><td>执行断电任务：TASK 24-22-00-860-812。</td></tr></table>	序号	项目内容	3.1	执行 TASK 36-00-00-860-806 泄压，确认 P5-10 压力表为 0。	3.2	对左反推执行 TASK 78-31-00-010-804-F00。	3.3	关闭 192CL、192CR、311BL 接近面板。	3.4	执行断电任务：TASK 24-22-00-860-812。
		序号	项目内容									
		3.1	执行 TASK 36-00-00-860-806 泄压，确认 P5-10 压力表为 0。									
		3.2	对左反推执行 TASK 78-31-00-010-804-F00。									
		3.3	关闭 192CL、192CR、311BL 接近面板。									
		3.4	执行断电任务：TASK 24-22-00-860-812。									

装配指令 AO

气源与液压系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容														
模拟工种	40	项目名称：动力转换组件（PTU）系统测试 项目编码：TASK 29-22-00-730-801 原文 1. 准备：														
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>1.1</td><td>必要时按 TASK 12-12-00-610-801 补油；</td></tr><tr><td>1.2</td><td>确认 AOA 在零位；</td></tr><tr><td>1.3</td><td>轮挡就位；</td></tr><tr><td>1.4</td><td>断开并挂牌 P6-2 A15/C01081、P6-3 C16/C01356、P92 F2/C01449 跳开关；</td></tr><tr><td>1.5</td><td>若襟翼未全收，先供 B 系统液压将其收上后断压；</td></tr><tr><td>1.6</td><td>确认 PTU 控制活门位置指示器指向内后方（关闭位）。</td></tr></table>	序号	项目内容	1.1	必要时按 TASK 12-12-00-610-801 补油；	1.2	确认 AOA 在零位；	1.3	轮挡就位；	1.4	断开并挂牌 P6-2 A15/C01081、P6-3 C16/C01356、P92 F2/C01449 跳开关；	1.5	若襟翼未全收，先供 B 系统液压将其收上后断压；	1.6	确认 PTU 控制活门位置指示器指向内后方（关闭位）。
		序号	项目内容													
		1.1	必要时按 TASK 12-12-00-610-801 补油；													
		1.2	确认 AOA 在零位；													
		1.3	轮挡就位；													
		1.4	断开并挂牌 P6-2 A15/C01081、P6-3 C16/C01356、P92 F2/C01449 跳开关；													
		1.5	若襟翼未全收，先供 B 系统液压将其收上后断压；													
		1.6	确认 PTU 控制活门位置指示器指向内后方（关闭位）。													

装配指令 AO

气源与液压系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容																														
模拟工种	50	项目名称：动力转换组件（PTU）系统测试 项目编码：TASK 29-22-00-730-801 原文 2. 测试：																														
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>2.1</td><td>将 ALTERNATE FLAPS 臂开关置 ARM；</td></tr><tr><td>2.2</td><td>控制开关置 DOWN 使后缘襟翼至 1 单位，再将臂开关回 OFF，确认 PTU 活门开启；</td></tr><tr><td>2.3</td><td>闭合 P6-2 A15/C01081 和 P6-3 C16/C01356，确认活门关闭；</td></tr><tr><td>2.4</td><td>断开 P6-2 A16/C01085，确认活门保持关闭；</td></tr><tr><td>2.5</td><td>断开 P6-3 C15/C01355，确认活门开启；</td></tr><tr><td>2.6</td><td>闭合 C15/C01355，确认活门关闭；</td></tr><tr><td>2.7</td><td>增压油箱（TASK 29-09-00-860-801）；</td></tr><tr><td>2.8</td><td>用 EDP 或地面车给 A 系统供压至 3000 psig，确认 PTU 不工作；</td></tr><tr><td>2.9</td><td>闭合 A16/C01085；</td></tr><tr><td>2.10</td><td>断开 A15/C01081 和 C16/C01356，确认 PTU 约 0.5 秒后启动；</td></tr><tr><td>2.11</td><td>轮挡就位后进入空中模式（TASK 32-09-00-860-801）；</td></tr><tr><td>2.12</td><td>左 AOA 逆时针转动使前缘缝翼全伸，用秒表 STD-1139 确认时间 ≤ 4 秒；</td></tr><tr><td>2.13</td><td>AOA 回零；</td></tr><tr><td>2.14</td><td>返回地面模式；</td></tr></table>	序号	项目内容	2.1	将 ALTERNATE FLAPS 臂开关置 ARM；	2.2	控制开关置 DOWN 使后缘襟翼至 1 单位，再将臂开关回 OFF，确认 PTU 活门开启；	2.3	闭合 P6-2 A15/C01081 和 P6-3 C16/C01356，确认活门关闭；	2.4	断开 P6-2 A16/C01085，确认活门保持关闭；	2.5	断开 P6-3 C15/C01355，确认活门开启；	2.6	闭合 C15/C01355，确认活门关闭；	2.7	增压油箱（TASK 29-09-00-860-801）；	2.8	用 EDP 或地面车给 A 系统供压至 3000 psig，确认 PTU 不工作；	2.9	闭合 A16/C01085；	2.10	断开 A15/C01081 和 C16/C01356，确认 PTU 约 0.5 秒后启动；	2.11	轮挡就位后进入空中模式（TASK 32-09-00-860-801）；	2.12	左 AOA 逆时针转动使前缘缝翼全伸，用秒表 STD-1139 确认时间 ≤ 4 秒；	2.13	AOA 回零；	2.14	返回地面模式；
		序号	项目内容																													
		2.1	将 ALTERNATE FLAPS 臂开关置 ARM；																													
		2.2	控制开关置 DOWN 使后缘襟翼至 1 单位，再将臂开关回 OFF，确认 PTU 活门开启；																													
		2.3	闭合 P6-2 A15/C01081 和 P6-3 C16/C01356，确认活门关闭；																													
		2.4	断开 P6-2 A16/C01085，确认活门保持关闭；																													
		2.5	断开 P6-3 C15/C01355，确认活门开启；																													
		2.6	闭合 C15/C01355，确认活门关闭；																													
		2.7	增压油箱（TASK 29-09-00-860-801）；																													
		2.8	用 EDP 或地面车给 A 系统供压至 3000 psig，确认 PTU 不工作；																													
		2.9	闭合 A16/C01085；																													
		2.10	断开 A15/C01081 和 C16/C01356，确认 PTU 约 0.5 秒后启动；																													
		2.11	轮挡就位后进入空中模式（TASK 32-09-00-860-801）；																													
		2.12	左 AOA 逆时针转动使前缘缝翼全伸，用秒表 STD-1139 确认时间 ≤ 4 秒；																													
2.13	AOA 回零；																															
2.14	返回地面模式；																															

装配指令 AO

气源与液压系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****			
工种	序号	工序内容	
		序号	项目内容
		2.15	臂开关置 ARM，控制开关置 UP 收后缘襟翼，再回 OFF，确认 PTU 活门保持关闭；
		2.16	臂开关回 OFF；
		2.17	切断 A 系统液压；
		2.18	襟翼手柄置 1 单位；
		2.19	用 B 系统 EDP 供压验证低压电门；
		2.20	切断 B 系统液压；
		2.21	断开 P6-3 C15/C01355；
		2.22	蹬舵使 A、B 系统压力 <200 psig，确认 PTU 活门开启；
		2.23	用 EMDP 或地面车给 B 系统供压，确认 PTU 不工作且 A 系统压力不升；若异常则更换 PTU、单向活门及滤芯。

版式延续；同列空序号继承上页

装配指令 A0

气源与液压系统

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****		
工种	序号	工序内容
模拟工种	60	项目名称：动力转换组件（PTU）系统测试 项目编码：TASK 29-22-00-730-801 原文 3. 恢复：襟翼手柄回 UP；切断 B 系统液压；闭合所有跳开关。