

Installations- und Bedienungsanleitung **PHC DALI Gateway 8-Kanal**

Art.Nr.: 940/8 DALI-G



1. Allgemeines

1.1 Verwendung

Das DALI Gateway dient als Schnittstelle zwischen dem PHC-System und Geräten nach der DALI-Spezifikation (DIN EN 60929 DALI).

Es hat 8 Steuerkanäle (0-7) zum Schalten und Dimmen von Beleuchtungen mit DALI-Betriebsgeräten (z.B. EVGs). Ein Steuerkanal kann eine Gruppe von maximal 16 Geräten ansteuern. Dadurch ist ein Anschluss von bis zu 128 DALI-Betriebsgeräten an dem Modul möglich. Das DALI Gateway benötigt eine unabhängige Betriebsspannung von 230/240V~.

- Die manuelle Bedienung einzelner und aller Steuerkanäle ist möglich.
- Statusanzeige mit PHC-Buserkennung.
- Lampenfehlertest für jeden Steuerausgang.
- Bootloader für mögliche Firmwareupdates.



Hinweise:

- Detaillierte Fachkenntnisse zur Programmierung eines PHC-Systems werden vorausgesetzt.
- Die PHC-Funktionen müssen für das PHC-System mit der PHC-Software programmiert werden (s. PHC-Handbuch).
- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

1.2 Garantiebestimmungen

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und der Garantiebedingungen. Sie ist dem Benutzer zu überreichen. Die technische Bauart der Geräte kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. PEHA Produkte sind mit modernsten Technologien nach geltenden nationalen und internationalen Vorschriften hergestellt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt PEHA, unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler, die Mängelbeseitigung wie folgt:

Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird PEHA nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen oder ein mangelfreies Gerät liefern. Weitergehende Ansprüche und Ersatz von Folgeschäden sind ausgeschlossen. Ein berechtigter Mangel liegt dann vor, wenn das Gerät bei Übergabe an den Endverbraucher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehler unbrauchbar oder in seiner Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist. Die Gewährleistung entfällt bei natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Verwendung, Falschanschluss, Eingriff ins Gerät oder äußerer Einwirkung. Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler und endet spätestens 36 Monate nach Herstellung des Gerätes. Für die Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen gilt Deutsches Recht.

1.3 Entsorgung des Gerätes

Zur Entsorgung des Gerätes sind die geltenden Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem das Gerät betrieben wird!

2. Sicherheit



VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages! Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile. Eine Berührung kann eine Körperverletzung zur Folge haben! Alle Arbeiten am Versorgungsnetz und Gerät dürfen nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Gerät gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät auf Spannungsfreiheit überprüfen.
- Vor dem Einschalten Gehäuse fest verschließen.

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

- Die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften.
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.
- Das PHC-Handbuch und die Bedienungsanleitungen der PHC-Module.
- Eine Bedienungsanleitung kann nur allgemeine Bestimmungen anführen. Diese sind im Zusammenhang mit einer spezifischen Anlage zu sehen.

Folgende Anlagen dürfen nicht geschaltet werden:


- Sicherheitsschaltungen wie NOT AUS
- Notstromversorgungen
- Feueralarmanlagen
- Notbeleuchtungsanlagen

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Es darf nicht in Verbindung mit anderen Geräten verwendet werden, durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Technische Daten

Betriebsspannung	230-240V~/50-60 Hz
Eigenverbrauch	max. 9W
Spannungsversorgung PHC System (PHC-Bus)	Nom. 24 V DC (SELV) 21-28 V DC (Brummspannung 5 %)
Stromverbrauch PHC System	8 mA für PHC-Stromversorgung
Steuerkanal 0-7	Ansteuerung von max. 128 DALI-Geräten (16 DALI-Betriebsgeräte je Steuerkanal)
Kodierung	Dipschalter 8 pol.
Umgebungstemperatur	+10 bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Anschlüsse	2 Schraubklemmen für Netzanschluss (N, L) 2 Modularbuchsen 6-polig (PHC-Bus) 2 Schraubklemmen je Steuerkanal (da-, da+)
Schraubklemmen	max. 2 x 1,5 mm ²
Prüfvorschriften	EN 60669; EN 50428
Approbationen	KEMA KEUR ; CE
Schutzart	IP20
Abmessungen	Breite = 108 mm (6TE) Höhe = 55 mm

4. Aufbau und Beschreibung



940 DALI-G (Rev01_100517) 126466 D - 1




5. Installation und Inbetriebnahme

Wichtige Installationshinweise!

Die Installation, Inbetriebnahme und Programmierung (PHC-Software) darf nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Es sind die geltenden Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem das Gerät betrieben wird. Das DALI Gateway ist für die Montage auf eine 35mm Hutschiene nach EN 50022 im Verteilungs-Ein/Aufbaugehäuse mit geschraubter Abdeckung konzipiert.

- Bei der Installation ist die Bedienungsanleitung des DALI-Betriebsgeräts zu beachten!
- Die Geräte können direkt nebeneinander eingebaut werden.
- Damit der volle Funktionsumfang gewährleistet ist, muss die Betriebsspannung (230/240V~) angeschlossen sein!
- Achtung! Keine Netzspannung (230/240V~) an die Steuerkanäle angelegen. Ein Anschluss kann zum Defekt des Moduls oder des PHC-Systems führen!
- Vor Anschluss oder Trennung der Busleitung Spannungsversorgung ausschalten. Vor Einstellung der Moduladresse Spannungsversorgung ausschalten und darauf achten, dass keine elektrische Entladung stattfindet.
- Nicht gleiche Moduladressen für DALI Gateways (Modulklasse Dimmermodule) einstellen!

5.1 Anschlussbeispiel DALI Gateway





5.2 Kodierschalter



Wichtiger Hinweis!

Der Dip-Schalter 8 ist bei Verwendung der PHC-Software V2.x einzuschalten!



Mit dem Kodierschalter wird die Moduladresse eingestellt. Die Einstellung ist in der PHC-Software unter dem Menüpunkt "Komponenten ⇒ Module dargestellt.

Hinweise:

- Nicht gleiche Moduladressen für DALI Gateways (Modulklasse Dimmermodule) einstellen.
- Vor Einstellung der Moduladresse Spannungsversorgung ausschalten und darauf achten, dass keine elektrische Entladung stattfindet.

5.3 Busanschluss (Datenverbindung)

Die Datenverbindung zwischen DALI Gateway und Nachbarmodul oder Modul in der nächsten Verteilerreihe herstellen. Die Verbindung erfolgt mit der PHC-Busleitung über die Modularbuchsen der Module. Die Modularbuchsen sind (außer in der PHC-Stromversorgung) parallel geschaltet und als Ein- oder Steuerausgang frei wählbar.

Hinweise:


- Vor Anschluss oder Trennung der Busleitung
- Spannungsversorgung ausschalten.
- Die Position des Moduls in der Datenleitung ist beliebig.
- Eine PHC-Busleitung von 30 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten.

5.4 Inhetriebnahme

- Installation vornehmen und Elektrische Anlage einschalten.
- Programmierung der PHC-Funktionen mit der PHC-Software vornehmen.
- Programmübertragung mit der PHC-Software vornehmen.

6. Bedienung und Funktionen

6.1 Manuelle Bedienung



Bedienung	Funktion
▲ On kurz drücken	Beleuchtung einschalten mit Maximalwert
▲ On lange drücken	Beleuchtung heller dimmen
▼ Off kurz drücken	Beleuchtung ausschalten
▼ Off lange drücken	Beleuchtung dunkler dimmen
Channel drücken	Einzelaktivierung Steuerkanal 0-7
Test drücken	Lampenfehlertest Steuerkanal 0-7

6.2 LED Anzeigen

Status LED	
Grün	PHC aktiviert, Modul bereit
Orange	PHC inaktiviert, nur manuelle Bedienung
Rot	Bootloader aktiviert
Blinkt rot	Einstellung des Dip-Schalters (s. 5.2) überprüfen
AUS	Keine Betriebsspannung (230-240V~), sonstiger Fehler

Steuerkanal LED Anzeige	
Aus	Steuerkanal ausgeschaltet
Grün	Steuerkanal eingeschaltet
Blinkt orange	Steuerkanal manuell ausgeschaltet
Orange / Grün	Steuerkanal manuell eingeschaltet

6.3 Lampenfehlertest

Das DALI Gateway führt alle 60s automatisch, oder manuell durch drücken der Taste Test, einen Lampenfehlertest aus. Eine defekte Beleuchtung wird mit der LED Anzeige der Steuerkanäle angezeigt:

LED Anzeige Steuerkanal (Lampenfehlertest)	
Blinkt rot Lampenfehler, Steuerkanal ausgeschaltet	
Grün/Rot	Lampenfehler, Steuerkanal eingeschaltet
Orange/Rot	Lampenfehler, Steuerkanal manuell eingeschaltet

Hinweis: Das DALI Gateway kann anzeigen, an welchem Steuerkanal ein Defekt der Beleuchtung aufgetreten ist. Dabei ist es nicht ersichtlich, welches DALI-Betriebsgerät oder Leuchtmittel betroffen ist.

6.4 PHC-Funktionen

Die Programmierung der PHC-Funktionen des DALI-Moduls ist in der PHC-Software vorzunehmen. Folgende Funktionen sind verfügbar:

Eingangsfunktionen	
Ausgang hat eingeschaltet	
Ausgang hat ausgeschaltet	
Heller dimmen - Dimmwert erreicht	
Dunkler dimmen - Endwert erreicht	
Dimmwert erreicht	
Lampenfehler erkannt	
Lampenfehler gelöscht	

Ausgangsfunktionen	
Einschalten max. Helligkeit mit Memory	
Einschalten max. Helligkeit ohne Memory	
Dimmer ausschalten	
Umschalten max. Helligkeit EIN/AUS	
Umschalten max. Helligkeit ohne Memory	
Dimmen in Gegenrichtung	
Heller dimmen	
Dunkler dimmen	
Speichern Memory	
Umschalten Memory EIN/AUS	
Einschalten Lichtwert Memory	
Speichern DIA1	
Umschalten DIA1 EIN/AUS	
Einschalten DIA1	
Speichern DIA2	
Umschalten DIA2 EIN/AUS	
Einschalten DIA2	
Speichern DIA3	
Umschalten DIA3 EIN/AUS	
Einschalten DIA3	
Dimmwert und Zeit setzen	
Verzögert Dimmwert und Zeit setzen	
Abbruch der Verzögerung	
Dimmer verzögert ausschalten	


940 DALI-G (Rev01_100517) 126466




7. PHC-Software

7.1 Modul anlegen und Moduladresse

Das Anlegen des DALI Gateways erfolgt unter ",Dimmermodule ⇒ DALI-Gateway (8-Kanal)":




Die Einstellung der Moduladresse erfolgt unter "Komponenten ⇒ Module":



7.2 Einschaltbedingungen

In der PHC-Software können die Schaltzustände (AUS, Memory und EIN) der Steuerkanäle beim Einschalten des Moduls eingestellt werden. Die Einstellung der Einschaltbedingungen erfolgt unter "Komponenten ⇒ Einschaltbedingungen":



Die Einschaltbedingungen sind auf "AUS" voreingestellt. Die Schaltungsbedingung "Memory" wird z.B. ausgewählt, wenn das Modul nach einer Spannungsunterbrechung (> 50ms) seinen vorherigen Schaltungszustand von der Steuerung erhalten soll.

8. Störungsdiagnose-/behebung (Elektrofachkraft)

8.1 Neuanlage oder vorhandene Anlage

- Sicherungautomat und Betriebsspannung überprüfen.
- Angeschlossenen Verbraucher und Anschlussleitungen prüfen.
- Moduladresse (Kodierschalter) überprüfen.
- PHC-Programmierung überprüfen und neu übertragen (s. PHC-Handbuch).

8.2 Status Anzeige

Status LED = aus: Betriebsspannung (230-240V~) überprüfen Status LED = rot: Dip-Schalter (s. 5.2) überprüfen Status LED = orange: ... PHC-Busleitung überprüfen

8.3 Kontakt

Telefon:	+49 (0)2351 185-0
	+49 (0)2351 27666
Internet:	www.peha.de
E-Mail:	peha@peha.de

940 DALI-G (Rev01_100517) 126466 D - 4



Installation and operating instructions **PHC DALI Gateway 8-channel**

Art.no.: 940/8 DALI-G



1. General

1.1 Application

The DALI Gateway forms the interface between the PHC system and devices according to the DALI specification (DIN EN 60929 DALI)

It has 8 control channels (0-7) for switching and dimming lighting with DALI operating devices (e.g. EVGs). A control channel can control a group with a maximum of 16 devices. This enables connection of up to 128 DALI operating devices to the module. The DALI gateway requires an independent operating voltage of 230/240V~.

- Manual operation of individual and all control channels is possible.
- Status display with PHC bus recognition.
- Lamp error test for every control output
- Boot loader for possible firmware updates.



Notes:

- Detailed expert knowledge for programming a PHC system are required.
- The PHC-functions for the PHC system are to be programmed with the PHC system software (see PHC manual).
- Read through the operating instructions carefully before putting the device into service.

1.2 Warranty conditions

These operating instructions are an integral part of both the device and our terms of warranty. They must be handed over to the user. The technical design of the appliance is subject to change without prior notification. PEHA products are manufactured and quality-checked with the latest technology according to applicable national and international regulations. Nevertheless, if a product should exhibit a defect, **PEHA** warrants to make remedy as follows (regardless of any claims against the dealer to which the end-user may be entitled as a result of the sales transaction): In the event of a justified and properly-established claim, PEHA shall exercise its prerogative to either repair or replace the defective device. Further claims or liability for consequential damage are explicitly excluded. A justifiable deficiency is one in which the device exhibits a structural, manufacturing, or material defect that makes it unusable or substantially impairs its utility at the time it is turned over to the end-user. The warranty does not apply to natural wear, unintended usage, incorrect connection, device tampering or the effects of external influences.

The warranty period is for 24 months from the date of purchase by the end-user from a dealer and ends not later than 36 months after the device's date of manufacture. German law shall be applicable for the settlement of warranty claims.

1.3 Disposal of the device

The device must be disposed of in compliance with the laws and standards of the country in which it is operated!





CAUTION! Danger of electrical shock! The housing contains current-carrying components. Contact can lead to personal injury! All work on the mains network and the device may only be done by an authorised electrician.

- Disconnect power supply from the device.
- Secure the device against being powered on again.
- Check that the device is powered off.
- Close the housing securely before applying power.

The following must be observed:

- Prevailing statutes, standards and regulations.
- State-of-the-art technology at the time of installation.
- The device's operating instructions.
- Operating instructions can only cite general stipulations. These are to be viewed in the context of a specific system.

The following systems may not be switched:


- Safety switches such as EMERGENCY OFF
- Emergency power supplies
- Fire alarm systems
- Emergency lighting systems

This device is only intended to be used for its stated application. Unauthorised conversions, modifications or changes are not permissible! This device may not be used in conjunction with other devices whose operation could present a hazard to persons, animals or property.

3. Technical specifications

Power supply	230-240V~/50-60 Hz
Own consumption	max. 9W
Power supply PHC system (PHC bus)	Nom. 24 V DC 21-28 V DC (ripple voltage 5 %)
Current consumption PHC system	8 mA for the PHC power supply
Control channel 0-7	Control of max. 128 DALI devices (16 DALI devices per control channel)
Coding	DIP switch, 8-pin
Ambient temperature	+10 to +50 °C
Storage temperature	-20 to +60 °C
Connections	2 screw terminals for power supply (N, L) 2 modular sockets 6-pin (PHC bus) 2 screw terminals per control channel (da-, da+)
Screw terminals	max. 2 x 1,5 mm ²
Test specifications	EN 60669 ; EN 50428
Approbationen	KEMA KEUR ; CE
Protection level	IP20
Dimensions	width = 108 mm (6TE) height = 55 mm

4. Structure and description



940 DALI-G (Rev01_100517) 126466 GB - 1



5. Installation and commissioning

Important installation information!


The installation, commissioning and programming (PHC software) may be carried out by authorised electricians only. The applicable laws and standards of the country in which the device is operated must be complied with. The DALI gateway is designed for mounting on a 35mm top hat rail acc. EN 50022 in in-/on-wall distribution housing with screwed cover.

- $\label{thm:continuity} \mbox{During installation, the DALI operating device's operating instructions must be observed.}$
- The devices can be mounted directly next to each other.
- In order to guarantee the full range of functions, the power supply (230/240V~) must be connected!

 Attention! Do not apply any grid voltage (230/240V~) to the control channels. Connection can damage the module or PHC system!
- Switch off power supply before connecting or disconnecting bus line.

 Before setting the module address, the PHC module needs to be switched off and it must be secured against electrical discharge.
- Do not set the same module addresses for DALI Gateways (module class dimmer modules) !

5.1 Connection example for DALI gateway





5.2 Coding switch



Important note!

DIP switch 8 must be switched on when PHC software V2.x is used!



The coding switch sets the module address. The setting is presented in the PHC software under menu item "Components ⇒ Modules"

- Do not set the same module addresses for DALI Gateways (module class dimmer modules)!
- Before setting the module address, the PHC module needs to be switched off and it must be secured against electrical discharge.

5.3 Bus connection (data connection)

Establishing the data connection between DALI gateway and neighbouring module or module in the next distributor row. The connection is established via the modular sockets of the modules through the PHC bus line. The modular sockets are switched parallel (except in the PHC power supply) and therefore freely selectable as input or control output.

Notes:


- Switch off power supply before connecting or disconnecting bus line.
- The PHC module can be positioned anywhere in the data line.
- A PHC bus line of 30 cm length is included.

5.4 Commissioning

- Carry out installation and switch on electrical system.
- Carry out PHC programming with PHC software.
- Carry out program transfer with PHC software.

6. Operation and functions

6.1 Manual operation



Operation	Function
▲ Press On briefly	Switch on illumination at max. value
▲ Press On for a long time	Turn lighting brighter
▼ Press Off briefly	Turn off illumination
▼ Press Off for a long time	Turn lighting darker
Press Channel	Single activation of control channel 0-7
Press Test	Lamp error test control channel 0-7

6.2 LED displays

Status LED		
Green	PHC active, module ready	
Orange	PHC inactive, only manual control	
Red	Boot loader active	
Flashing red	Check setting of the DIP switch (see 5.2)	
Off	No operating voltage (230-240V~), other error	

Control channel LED display	
Off	Control channel switched off
Green	Control channel switched on
Flashing orange	Control channel switched off manually
Orange/green	Control channel switched on manually

6.3 Lamp error test

The DALI gateway automatically performs a lamp error test every 60s or when triggered manually by pressing the Test button. Defective illumination is indicated with the LED display for the control channels:

Control channel LED display (lamp error test)		
Flashing red Lamp error, control channel switched off		
Green/red	Green/red Lamp error, control channel switched on	
Orange/red	Lamp error, control channel switched on manually	

Note: The DALI Gateway can show at which control channel the lamp error appeared. This does not show which DALI operating device or illuminant is affected.

6.4 PHC functions

The PHC function programming of the DALI module must be performed in the PHC software. The following functions are available:

Input functions	
Output switched on	
Output switched off	
Dimvalue reached	
Dimm brighter - desired value reached	
Dimm darker - endvalue reached	
Lamp error detected	
Lamp error cleared	

Output functions	
switch-on at max brightness, affecting memory value	
switch-on at max brightness, not affecting memory value	
switch-off	
switch between ON at max. brightness/OFF	
switch between ON at max. brightness/OFF, not affecting memory	
dim in the opposite direction	
dim brighter (increase light level)	
dim (reduce light level)	
store memory	
switch between ON at memory value/OFF	
recall memory value	
store in memory 1	
switch between ON in memory 1/OFF	
recall memory 1	
store in memory 2	
switch between ON in memory 2/OFF	
recall memory 2	
store in memory 3	
switch between ON in memory 3/OFF	
recall memory 3	
set light level and time parameter	
Timedelayed lightlevel and time parameter	
Ending the timedelay	
Turning dimmer timedelayed off	


940 DALI-G (Rev01_100517) 126466 GB - 3




7. PHC software

7.1 Assigning module and module address

For assigning the DALI Gateway go to: "Dimmermodule ⇔ DALI-Gateway (8-channels)":




For adjusting the module address go to: "Components ⇒ Modules"



7.2 Turn-on conditions

You can select the switching states of the outputs (OFF, Memory and ON) on voltage switch-on or recovery in the PHC software under the menu item "Components ⇒ Turn-on conditions":



The turn-on conditions are pre-set to "OFF". The "Memory" switching condition is selected, e.g. , to get the previous switching state for the switching box from the control module after a voltage interruption ($> 50~{\rm ms}$).

8. Troubleshooting & remedies (authorised electrician)

8.1 New system or existing system

- Check circuit breaker and power supply
- Check connected electrical loads and connection cables
- Check module address (coding switch).
- Check PHC programming and transfer again (s. PHC-Handbuch).

8.2 Status display

Status LED = out: Check operating voltage (230-240V~)

Status LED = red: Check DIP switch (see 5.2)

Status LED = orange: Check PHC bus lines

8.3 Contact

Telephone:	+49 (0)2351 185-0
Fax:	+49 (0)2351 27666
Internet:	
E-mail:	peha@peha.de

940 DALI-G (Rev01_100517) 126466 GB - 4

Installatie en bedieningshandleiding PHC DALI Gateway 8 kanaals

Art.nr.: 940/8 DALI-G



1. Algemeen

1.1 Toepassing

De DALI Gateway dient als interface tussen het PHC-systeem en apparaten volgens de DALI-specificatie (DIN EN 60929 DALI). De DALI Gateway beschikt over 8 stuurkanalen (0-7) voor het schakelen en dimmen van verlichting met DALI-bedrijfsapparaten (bijv. EVA's). Een stuurkanaal kan een groep van maximaal 16 apparaten aansturen. Hierdoor kunnen maximaal 128 DALI-bedrijfsapparaten op de module worden aangesloten. De DALI Gateway heeft een onafhankelijke bedrijfsspanning van 230/240V~ nodig.

- Zowel individuele als alle stuurkanalen kunnen handmatig worden bediend.
- Statusindicatie met PHC-herkenning.
- · Lampfoutentest voor elke stuuruitgang.
- Bootloader voor mogelijke firmware-updates.



Opmerking:

- Er wordt gedetailleerde vakkenis met betrekking tot de programmering van een PHC-systeem verondersteld.
- De PHC-functies moeten met behulp van de PHC-software voor het PHC-systeem worden geprogrammeerd (zie PHC-handboek).
- Voor inbedrijfsname dient u de bedieningshandleiding zorgvuldig door te nemen.

1.2 Garantiebepalingen

Deze handleiding is een bestanddeel van het apparaat en de garantievoorwaarden. Deze dient aan de gebruiker te worden overhandigd. De technische constructie van het apparaat kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. PEHA-producten zijn met de modernste technologieën volgens de geldende nationale en internationale voorschriften geproduceerd en op hun kwaliteit gecontroleerd. Mocht toch een gebrek optreden, dan zorgt **PEHA**, ongeacht de rechten die de eindverbruiker uit de koopovereenkomst tegenover zijn verkoper heeft, als volgt voor de oplossing van het probleem:

In het geval van een terechte en overeenkomstig de voorwaarden ingediende claim zal PEHA naar eigen keuze het defect van het apparaat repareren of het apparaat door een zonder gebreken vervangen. Verdergaande rechten en de vergoeding van gevolgschade zijn uitgesloten. Een reclamatie is terecht als het apparaat bij overhandiging aan de eindverbruiker door een constructie-, fabricage- of materiaalfout onbruikbaar of in zijn bruikbaarheid aanzienlijk beperkt is. De garantie vervalt in het geval van natuurlijke slijtage, onvakkundig gebruik, verkeerde aansluiting, ingrepen in het apparaat of externe invloeden. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoop van het apparaat door de eindverbruiker bij een dealer en eindigt ten laatste 36 maanden na de productie van het apparaat. Voor de afhandeling van de garantieclaims geldt het Duitse recht.

1.3 Afvoer van het apparaat

Voor de afvoer van het apparaat dienen de wetten en normen te worden aangehouden van het land waarin het apparaat wordt gebruikt!

2. Veiligheid



VOORZICHTIG! Gevaar voor elektrische schok! In het apparaat bevinden zich spanningvoerende delen. Bij aanraking kan dit leiden tot lichamelijk letsel! Alle werkzaamheden aan de voeding en het apparaat mogen alleen door erkende elektriciens worden uitgevoerd.

- · Het apparaat spanningsvrij schakelen.
- Het apparaat beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Het apparaat controleren op spanningsloosheid.
- Vóór het inschakelen de behuizing goed afsluiten.

De volgende punten dienen in acht te worden genomen:

- De geldende wetten, normen en voorschriften.
- De stand der techniek ten tijde van installatie.
- De bedieningshandleiding van het apparaat.
- De bedieningshandleiding bevat slechts algemene bepalingen. Deze dienen in samenhang met de specifieke installatie te worden beschouwd.

De volgende installaties mogen niet worden geschakeld:

- Veiligheidsschakelingen zoals NOODSTOP
- Noodstroomverzorgingen
- Brandalarmen
- Noodverlichtingen


940 DALI-G (Rev01_100517)

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Een eigenmachtige ombouw of verandering is verboden! Het apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met apparaten die door de toepassing ervan gevaren voor personen, dieren of voorwerpen kunnen opleveren.

3. Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230-240V~/50-60 Hz
Eigen verbruik	max. 9W
Voedingsspanning PHC-systeem (PHC-bus)	nom. 24 V DC (SELV) 21-28 V DC (rimpelspanning 5 %)
Stroomverbruik PHC-systeem	8 mA voor PHC-voeding
Stuurkanaal 0-7	Aansturing van max. 128 DALI-apparaten (16 DALI-bedrijfsapparaten per stuurkanaal)
Codering	dipswitches 8 pol. (moduleadres)
Omgevingstemperatuur	+10 tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C
Aansluitingen	2 schroefklemmen voor netaansluiting (N, L) 2 modulaire bussen 6-polig (PHC-bus) 2 schroefklemmen per stuurkanaal (da-, da+)
Schroefklemmen	max. 2 x 1,5 mm ²
Testvoorschriften	EN 60669; EN 50428
Toelatingen	KEMA KEUR ; CE
Beschermingsklasse	IP20
Afmetingen	breedte = 108 mm (6TE) hoogte = 55 mm

4. Opbouw en beschrijving



NL - 1

126466




5. Installatie en inbedrijfsname

Belangrijke installatieopmerkingen!

De installatie, inbedrijfstelling en programmering (PHC-software) mag alleen door erkende elektriciens worden uitgevoerd. De geldende wetten en normen van het land waarin het apparaat wordt gebruikt, dienen te worden aangehouden. De DALI Gateway is ontworpen voor de montage op een 35 mm-montagerail volgens EN 50022 in inbouw-/opbouw-verdeelkasten met geschroefde afdekking.

- Bij de installatie dient de bedieningshandleiding van het DALI-bedrijfsapparaat in acht te worden genomen!
- De modulen kunnen direct naast elkaar worden ingebouwd.
- Om de volledige functionaliteit te garanderen, moet de bedrijfsspanning (230/240V~) aangesloten zijn! **Let op!** Sluit geen netspanning (230/240V~) op het stuurkanaal aan. Hierdoor kan de module of het PHC-systeem defect raken!
- Voordat de buskabel worden aangesloten of losgenomen, dient eerst de voedingsspanning te worden afgeschakeld.
- Voor het moduleadres wordt ingesteld, dient de voeding te worden uitgeschakeld. Zorg ervoor dat er geen elektrische ontlading plaatsvindt.
- Stel verschillende moduleadressen voor DALI Gateways (moduleklasse dimmermodulen) in.

5.1 Aansluitvoorbeeld DALI Gateway





5.2 Codeerschakelaar



Belangrijke opmerking!

Dipswitch 8 moet bij het gebruik van de PHC-software V2.x worden ingeschakeld!



Met de codeerschakelaar wordt het moduleadres ingesteld. De instelling is in de PHC-software aangegeven onder het menupunt "Componenten ⇒ Modulen".

Opmerking:

- Stel verschillende moduleadressen voor DALI Gateways (Modulklasse Dimmermodule) in.
- Voor het moduleadres wordt ingesteld, dient de voeding te worden uitgeschakeld. Zorg ervoor dat er geen elektrische ontlading plaatsvindt.

5.3 Busaansluiting (dataverbinding)

Maak een dataverbinding tussen de DALI Gateway en de naastgelegen module of de module in de volgende verdeling. De verbinding wordt gerealiseerd met de PHC-buskabel via de modulaire bussen van de module. De modulaire bussen zijn (behalve in de PHC-voeding) parallel geschakeld en kunnen vrij als in- of stuuruitgang worden gekozen.

Opmerking:


- Vóór het loskoppelen van de busleiding dient de spanningsverzorging te worden uitgeschakeld.
- De positie van de module in de dataleiding is willekeurig.
- Een PHC-buskabel met een lengte van 30 cm is bij de levering inbegrepen.

5.4 Inbedrijfsname

- Na installatie de spanning inschakelen.
- Programmeer de PHC-functies met behulp van de PHC-software.
- Voer de programmaoverdracht met de PHC-software uit.

6. Bediening en functies

6.1 Handmatige bediening



Bediening	Functie
▲ On kort indrukken	Verlichting inschakelen met maximale waarde
▲ On lang indrukken	Verlichting omhoog dimmen
▼ Off kort indrukken	Verlichting uitschakelen
▼ Off lang indrukken	Verlichting omlaag dimmen
Channel indrukken	Individuele activering van stuurkanaal 0-7
Test indrukken	Lampfoutentest stuurkanaal 0-7

6.2 LED-indicaties

Status-LED		
Groen	PHC actief, module gereed	
Oranje	PHC niet actief, alleen handmatige bediening	
Rood	Bootloader geactiveerd	
Knippert rood Instelling van de dipswitch (zie 5.2) controleren		
UIT	Geen bedrijfsspanning (230-240V~), andere fout	

Stuurkanaal LED-indicatie		
Uit	Stuurkanaal uitgeschakeld	
Groen	Stuurkanaal ingeschakeld	
Knippert oranje	Stuurkanaal handmatig uitgeschakeld	
Oranje / groen	Stuurkanaal handmatig ingeschakeld	

6.3 Lampfoutentest

De DALI Gateway voert elke 60 seconden automatisch, of handmatig door het indrukken van de knop Test, een lampfoutentest uit. Een defecte lamp wordt via de LED-indicatie bij het stuurkanaal aangegeven:

LED-indicatie stuurkanaal (lampfoutentest)		
Knippert rood Lampfout, stuurkanaal uitgeschakeld		
Groen/rood	en/rood Lampfout, stuurkanaal ingeschakeld	
Oranje/rood Lampfout, stuurkanaal handmatig ingeschakeld		

Opmerking: De DALI Gateway kan aangeven bij welk stuurkanaal een verlichting defect is. Er kan echter niet worden aangegeven welk DALIbedrijfsapparaat of welke verlichting dit betreft.

6.4 PHC-functies

De PHC-functies van de DALI-module moeten in de PHC-software worden geprogrammeerd. De volgende functies zijn beschikbaar:

Ingangsfunctie	
Uitgang is ingeschakeld	
Uitgang is uitgeschakeld	
Omhoog Dimmen - Dimmwaarde bereikt	
Neer Dimmen - eindwaarde bereikt	
Dimmwaarde bereikt	
Lampfout herkend	
Lampfout verwijderd	

Uitgangsfunctie	
Inschakelen max. licht met memory	
Inschakelen max. licht zonder memory	
Uitschakelen	
Omschakelen max. licht IN/UIT	
Omschakelen max. licht zonder memory	
Dimmen tegengesteld	
Omhoog Dimmen	
Neer Dimmen	
Opslaan Memory / stoppen mit dimmen	
Omschakelen memory IN/UIT	
Inschakelen lichtwaarde memory	
Opslaan DIA1 / stoppen mit dimmen	
Omschakelen DIA1 IN/UIT	
Inschakelen DIA1	
Opslaan DIA2 / stoppen mit dimmen	
Omschakelen DIA2 IN/UIT	
Inschakelen DIA2	
Opslaan DIA3 / stoppen mit dimmen	
Omschakelen DIA3 IN/UIT	
Inschakelen DIA3	
Dimmwaarde en tijd setten	
Afvalvertraagd dimmwaarde en tijd setten	
Afbreken van de vertraging	
Dimmer tijdvertraagd uitschakelen	


940 DALI-G (Rev01_100517) 126466 NL - 3




7. PHC software

7.1 Module aanmaken en moduleadres

Het aanmaken van de PHC-schakelbox gebeurt onder ",Dimmermodule ⇒ DALI-Gateway (8 kanalen)":




De instelling van het moduleadres gebeurt onder "Componenten ⇒ Modulen":



7.2 Inschakelvoorwaarden

In de PHC-software kunnen de schakeltoestanden van de uitgangen (UIT, Memory en IN) bij inschakeling of terugkeer van de spanning onder het menupunt "Componenten ⇒ Inschakelvoorwaarden" worden geselecteerd:



Door het systeem zijn de schakelvoorwaarden standaard op "UIT" ingesteld. De schakelvoorwaarde "Memory" wordt bijv. geselecteerd, als na een spanningsonderbreking (> 50 ms) de schakelboxen opnieuw hun vorige schakeltoestand van de besturing moeten ontvangen.

8. Storingsdiagnose / oplossen (elektricien)

8.1 Nieuwe of bestaande installatie

- Controleer de installatieautomaat en netspanning.
- Aangesloten verbruikers en aansluitleidingen controleren.
- Controleer het moduleadres (codeerschakelaar).
- Controleer de PHC-programmering en draag deze opnieuw over (zie PHC-handboek).

8.2 Status-indicatie

Status-LED = uit: bedrijfsspanning (230-240V~) controleren Status-LED = rood: dipswitch (zie 5.2) controleren Status-LED = oranje:.... PHC-buskabel controleren

8.3 Contact

Telefoon:	
Telefax:	+31 (0)26 36 875 09
Internet:	
mailto:	info.nl@peha.de

940 DALI-G (Rev01_100517) 126466 NL - 4