

Module Address

IP Address	192.168.2.252
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default gateway	192.168.2.2

Connection1 (Server)

```
Local Properties(Server)
  TSAP: 20.00
  Only this connection: 192.168.2.2
Remote Properties(Client)
  TSAP: 10.00
```

Creator:	simon		Project:		Customer:	
Checked:			Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM		File:	RiegoAutomatico.lsc	Page:	1 / 31

Parameter VM Mapping



ID	Block	Parameter	Type	Address
1	B048 T.MZPiscina [Off-Delay]	Off-Delay	Word	2
2	B048 T.MZPiscina [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	4
3	B046 T.MZPorche [Off-Delay]	Off-Delay	Word	5
4	B046 T.MZPorche [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	7
5	B044 T.MZCallejon [Off-Delay]	Off-Delay	Word	8
6	B044 T.MZCallejon [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	10
7	B067 TAutoPiscina [Off-Delay]	Off-Delay	Word	11
8	B067 TAutoPiscina [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	13
9	B069 TAutoPorche [Off-Delay]	Off-Delay	Word	14
10	B069 TAutoPorche [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	16
11	B071 TAutoCallejo [Off-Delay]	Off-Delay	Word	17
12	B071 TAutoCallejo [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	19
13	B061 TodasEstacio [Weekly Timer]	Weekday1	Byte	20
14	B061 TodasEstacio [Weekly Timer]	On Time1	Word	21
15	B061 TodasEstacio [Weekly Timer]	Off Time1	Word	23
16	B065 [Astronomical clock]	Sunrise offset	Word	25
17	B065 [Astronomical clock]	Sunrise Time	Word	27

Parameter VM Mapping


ID	Block	Parameter	Type	Address
18	B050 TRemotoPisci [Off-Delay]	Off-Delay	Word	29
19	B050 TRemotoPisci [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	31
20	B072 TRemotoPorch [Off-Delay]	Off-Delay	Word	32
21	B072 TRemotoPorch [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	34
22	B109 TRemotoCalle [Off-Delay]	Off-Delay	Word	35
23	B109 TRemotoCalle [Off-Delay]	Off-Delay Time Base	Byte	37

Navegación pantallas: Ajustes

Navegación pantallas: Datos de uso




Se muestra el estado en la pantalla del LOGO!






Creator:	simon	Project:		Customer:	
Checked:		Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM	File:	RiegoAutomatico.lsc	Page:	4 / 31

Navegación pantallas: Pantalla inicio




Creator:	simon				
Checked:					
Date:	11/5/25 1:41 AM	11/6/26 7:15 PM			
			Project:		Customer:
			Installation:		Diagram No.:
			File:	RiegoAutomático.lsc	Page: 5 / 31

Navegación pantallas: Modo manual




Creator:	simon				
Checked:					
Date:	11/15/25 1:41 AM	6/8/26 7:15 PM			
			Project:		Customer:
			Installation:		Diagram No.:
			File:	RiegoAutomático.lsc	Page: 6 / 31

Textos de aviso del sistema




Creator:	simon	Project:	
Checked:		Installation:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM	File:	RiegoAutomatico.lsc
		Diagram No.:	
		Page:	7 / 31

Cursores de navegación




Creator:	simon	Project:		Customer:	
Checked:		Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM	File:	RiegoAutomatico.lsc	Page:	8 / 31

Modo automático




Creator:	simon				
Checked:					
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM				
		Project:		Customer:	
		Installation:		Diagram No.:	
		File:	RiegoAutomático.lsc	Page:	9 / 31

Protección bomba






Ordenes de activación de los textos de aviso.



Creator:	simon		Project:		Customer:	
Checked:			Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM		File:	RiegoAutomático.lsc	Page:	10 / 31









Cuenta el tiempo de riego diario por zonas



Creator:	simon		Project:		Customer:	
Checked:			Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM		File:	RiegoAutomático.lsc	Page:	11 / 31

Modo manual



El tiempo de retardo de activación de cada zona se activa siempre que se esté en modo manual, el sistema sea estable y se quiera activar una zona.



Creator:	simon	Project:		Customer:	
Checked:		Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM	File:	RiegoAutomático.lsc	Page:	12 / 31

Activación salidas



Para futuros errores: Los UDfsd que tengan conectados a su salida una salida física, todas sus entradas deben de tener un estado marcado. O sea no pueden estar desconectadas porque aunque en la simulación funcione como un False físicamente no, por lo que se generan incongruencias entre la simulación y la realidad.



Creator:	simon	Project:		Customer:	
Checked:		Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM	File:	RiegoAutomatico.lsc	Page:	13 / 31

Remoto: Escritura


Las marcas son escritas a través de Snap7 con el servidor remoto



Creator:	simon	Project:		Customer:	
Checked:		Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM	File:	RiegoAutomático.lsc	Page:	14 / 31

Remoto: Lectura

Mando estos estados al frontend simplemente para que se vea visualmente el estado del sistema.
No se usan como condiciones de activación fuera de este programa. Es decir, ni en Python ni mucho menos en JavaScript.



Creator:	simon	Project:		Customer:	
Checked:		Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM	File:	RiegoAutomático.lsc	Page:	15 / 31

Block Number (Type)	Parameter
B005 TXTActPorche(Message texts) : - Z O N A D E R I E G O - - - - - - P O R C H E - - - - - - T . A c t . :	

Block Number (Type)			Parameter		
B059 PiscContrRem(Message texts) :			Prio = 5 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
- Z O N A D E R I E G O - - - - - P I S C I N A - - - - -					

Block Number (Type)			Parameter		
B067 TAutoPiscina(Off-Delay) :			Rem = off 00:10m+		
B069 TAutoPorche(Off-Delay) :			Rem = off 02:00m+		
B071 TAutoCallejo(Off-Delay) :			Rem = off 01:00m+		
B072 TRemotoPorch(Off-Delay) :			Rem = off 00:42m+		
B074 ContArraPisc(Up/Down counter) :			Rem = off On=1+ Off=0 Start=0		
B089 PorcContrRem(Message texts) :			Prio = 7 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
- Z O N A D E R I E G O - - - - - P O R C H E - - - - - C O N T R O L A D O R E M O T A M E N T E B072 TRemotoP... 00:00Minu... -->			Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both		
Line6.6 B072 TRemotoPorch-TRest					
B093 CallejRemAct(Message texts) :			Prio = 9 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
- Z O N A D E R I E G O - - - - - C A L L E J O N - - - - C O N T R O L A D O R E M O T A M E N T E B109 TRemotoC... 00:00Minu... -->			Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both		
Line6.6 B109 TRemotoCalle-TRest					
Creator:	simon		Project:		Customer:
Checked:			Installation:		Diagram No.:
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM		File:	RiegoAutomático.lsc	Page: 22 / 31

Block Number (Type)	Parameter
B108 ContArraPorc(Up/Down counter) :	Rem = off On=1+ Off=0 Start=0
B109 TRemotoCalle(Off-Delay) :	Rem = off 01:20m+
B113(Latching Relay) :	Rem = off
B114(On-Delay) :	Rem = off 05:00s+
B116 TiempoArrMax(Asynchronous Pulse Generator) :	Rem = off 00:01m+ 10:00m
B117 MaxArrDiaTXT(Message texts) :	Prio = 126 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled
LA BOMBA ALCANZÓ EL N° MÁX. DE ARRAN. DIARIOS N° : +/-0 Line5.7 B196 MaxArrDiario-Cnt	--> Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both
B120(Message texts) :	Prio = 11 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled
- AJUSTES ACTIV - - - AUTOMÁTICO - - Días : MTWTFSS! * B065 - Sunrise Time AC 07:09Hours(h:m) + * B065 -S... Rango activación B061TodasE... 06:00 H... - - B061TodasE... 12:00 H... Line3.6 B061 TodasEstacio-D0 Line4.2 B065-TR Line4.11 B065-TRO Line6.3 B061 TodasEstacio-On0 Line6.10 B061 TodasEstacio-Off0	--> Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both
Creator:simon Checked: Date:11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM Project: Installation: File: Customer: Diagram No.: Page:23 / 31	

Block Number (Type)			Parameter		
B121 ContArraCall(Up/Down counter) :			Rem = off On=1+ Off=0 Start=0		
B123 ResContsFunc(Weekly Timer) :			+ MTWTFSS 00:00h 00:01h ----- --:-- --:-- ----- --:-- --:-- Pulse=N		
B124 EstabiNivTXT(Message texts) :			Prio = 17 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
COMPROBANDO NIVEL DEL POZO ESTABLE UDF U012 - Res 00:00 Min.. Line5.5 U012-Res			--> Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both		
B128 ConSoldadTXT(Message texts) :			Prio = 127 Quit = on Text1: enabled Text2: disabled		
BOMBA DETENIDA CONTACTO DEL CONTACTOR I3 0:YA NO 1: ESTÁ SOLDADO I3 0:PULSA:OK 1: Line4.6 IOStatus: I3;Off="YA NO";On="" Line6.5 IOStatus: I3;Off="PULSA:OK";On=""			--> Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both		
Creator:		simon		Project:	
Checked:				Installation:	
Date:		11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM		File: RiegoAutomático.lsc	
				Customer:	
				Diagram No.:	
				Page: 24 / 31	

Block Number (Type)	Parameter	
B169 AlmcTFunBomb(Message texts) :	Prio = 15 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled	
SEALMACENARÁ EL TIEMPO UDF U014 - TAIR 00:00eco... PARACANCELAR PULSA : < - -->	Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both	
Line3.6 U014-TAIR		
B170 TXTDatosUso(Message texts) :	Prio = 12 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled	
USO DE BOMBA N °ARRANQ : B196 MaxArrDiar... +/-0 T. FUNC. ACTUAL : Horas : UDF U014 - HoAc 0 Minutos : UDF U014 - MiAc 0 Segundos : UDF U014 - SeAc 0 -->	Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both	
Line2.11 B196 MaxArrDiario-Cnt		
Line4.11 U014-HoAc		
Line5.11 U014-MiAc		
Line6.11 U014-SeAc		
B171 ContacSoldad(On-Delay) :	Rem = off 05:00s+	
B179 NoCaldNivPoz(AND) : No queda agua en el calderín y hay agua en el pozo		
B180 InfEstbNivPo(AND) : InformaEstabilizaciónNivelPozo		
B181 ActNivBajTXT(AND) : ActivarAvisoNivelBajo		
B187 ActivarRiego(OR) : Si el servidor está apagado se activa el riego justo al amanecer. Si no, el servidor escoge cuándo es necesario regar		
Creator: simon	Project:	Customer:
Checked:	Installation:	Diagram No.:
Date: 11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM	File: RiegoAutomático.lsc	Page: 26 / 31

Block Number (Type)			Parameter		
B191 Verano(Yearly Timer) :			YY:MM.DD On=00:05.01+ Off=99:10.31 Yearly=Y Pulse=N		
B193 ExtraVerano(Weekly Timer) : Temporizador extra es para el verano y sólo sirve cuando el servidor está activado. Existe porque se puede ir retrasando la activación, entonces sólo se permite dentro de ese rango por la tarde-noche. Sólo para verano porque en invierno anochece muy pronto, además si se riega tan tarde, quedaría muchas horas el césped mojado y si hace frío se podría generar hielo			+ MTWTFSS 20:00h 23:00h ----- --:-- --:-- ----- --:-- --:-- Pulse=N		
B194 RiegoVerano(AND) : Riego tarde-noche verano					
B195 CondSistEsta(AND) : Sistema estable significa que la bomba se puede activar					
B196 MaxArrDiario(Up/Down counter) :			Rem = on On=35+ Off=0 Start=0		
B198 TemBloArrMax(Off-Delay) :			Rem = off 05:00m+		
B199 NMaxArrBoTXT(Message texts) :			Prio = 124 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
Se alcanzaron B129 NMaxArra... +/-0 arranques en menos de B116 TiempoArr... 10:00Minu... Desbloqueo en: B198 TemBloArr... 00:00Minu... --> Ticker setting - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Message Destination - Both Line2.1 B129 NMaxArranque-Cnt Line4.6 B116 TiempoArrMax-TL Line6.6 B198 TemBloArrMax-TRest					
I1(Input) : ContactoPresostato					
I2(Input) : InterruptorBoya					
Creator:	simon		Project:		Customer:
Checked:			Installation:		Diagram No.:
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM		File:	RiegoAutomático.lsc	Page:
			27 / 31		

Block Number (Type)		Parameter	
I3(Input) : ContactoAuxContactor			
M3(Flag) : PantallaAjustes			
M4(Flag) : PantallaActManual			
M14(Flag) : PiscinaRemoto			
M15(Flag) : PorcheRemoto			
M16(Flag) : CallejónRemoto			
M18(Flag) : Petición riego (hace falta regar)			
M19(Flag) : Server heartbeat			
M20(Flag) : Servidor remoto iniciado			
M21(Flag) : ContactoSoldado			
M32(Flag) : PantallaDatosUso			
M36(Flag) : SistemaEstable			
M37(Flag) : Número máximo de arranques diarios alcanzados			
M38(Flag) : Informa de que se está estabilizando el nivel			
M39(Flag) : NivelPozoBajo			
M40(Flag) : Se regó hoy			
M42(Flag) : NecesitaRegar			
Q4(Output) : BombaActivada			
U001 PantPiscina(User-Defined Function block) :			
U002 NavAjustAuto(User-Defined Function block) :			

Connection		Label					
C1▲							
C2▼							
C3◀							
C4▶							
I1							
I2							
I3							
M3							
M4							
M5							
M6							
M7							
M8		Initialization Flag					
M9							
M10							
M11							
M12							
M13							
M14							
M15							
M16							
M18							
M19							
M20							
M21							
M25		LOGO! displays white backlight					
M28		LOGO! displays the amber backlight					
M29		LOGO! displays red backlight					
M32							
M36							
M37							
M38							
M39							
M40							
M41							
Creator:	simon			Project:		Customer:	
Checked:				Installation:		Diagram No.:	
Date:	11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM			File:	RiegoAutomático.lsc	Page:	30 / 31

Connection		Label					
M42							
Q1							
Q2							
Q3							
Q4							
X1							
X3							
X4							
X5							
Creator:		simon		Project:		Customer:	
Checked:				Installation:		Diagram No.:	
Date:		11/5/25 1:41 AM/6/8/26 7:15 PM		File:		RiegoAutomático.lsc	
				Page:		31 / 31	