

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

(Thiết lập lần đầu, Hướng dẫn thao tác nút bấm & Câu lệnh giọng nói)

1. Hướng Dẫn Cài Đặt Wi-Fi Lần Đầu

Thực hiện 2 bước đơn giản sau:

Bước 1: Quét mã QR kết nối nhanh

- Khi gạt nút nguồn on, thiết bị sẽ phát ra một điểm kết nối Wi-Fi có tên là **MatTroiTro-Nho-2269**.
- Mở **Camera** trên điện thoại (iPhone/Android), hướng vào mã QR dưới đây để quét:



Mã QR kết nối Wi-Fi MatTroiTro-Nho-2269

- Chạm vào thông báo "**Kết nối vào mạng Wi-Fi MatTroiTro-Nho-2269**" trên màn hình điện thoại.

Bước 2: Nhập mật khẩu Wi-Fi nhà bạn

- Ngay sau khi kết nối, bảng cài đặt Wi-Fi sẽ tự động hiện lên trên điện thoại.
- Chỉ cần chọn tên mạng Wi-Fi, nhập mật khẩu và bấm **Lưu (Save)**.

- Xong! Thiết bị sẽ tự động ghi nhớ và kết nối thành công.

2. Hướng Dẫn Các Thao Tác Bấm Nút

Trên thân máy có một nút bấm đa năng (**Nút BOOT**). Dưới đây là các thao tác điều khiển thiết bị dành cho bạn:

Thao tác bấm	Thời điểm bấm	Chức năng
 Nhấn 1 lần (Click)	Khi máy đang khởi động	Vào chế độ cài đặt Wi-Fi: Dừng khi muốn đổi sang mạng Wi-Fi khác.
 Nhấn 1 lần (Click)	Khi máy đang hoạt động	Bắt đầu / Dừng trò chuyện: Chạm nhẹ 1 lần để gọi Trợ lý lắng nghe câu hỏi (thay vì gọi từ khóa) hoặc dừng khi AI đang nói.
 Nhấn giữ nút (Hold)	Khi muốn trò chuyện nhanh (<i>Khuyến dùng</i>)	Bấm giữ để nói (Press to Talk): Nhấn giữ nút và nói câu lệnh, thả tay ra là Trợ lý sẽ ngay lập tức trả lời!
 Nhấn nhanh 2 lần (Double Click)	Khi đang nghe nhạc	Phát / Tạm dừng: Bật hoặc tạm dừng phát nhạc trên thiết bị.

3. Các Câu Lệnh Giọng Nói Cơ Bản (Nhạc & Âm Lượng)

Thiết bị được tích hợp sẵn các lệnh điều khiển thông minh. Chỉ cần gọi Trợ lý (nhấn nút 1 lần hoặc bấm giữ nút) và nói các mẫu câu dưới đây:

 **Thao tác Phát / Tắt Nhạc Có Sẵn (Built-in Music)**

Thiết bị có sẵn bộ nhớ chứa nhạc nội bộ. Có thể yêu cầu AI phát nhạc bằng các câu nói tự nhiên:

- **Xem danh sách bài hát:** *"Trong máy đang có sẵn những bài hát nào?"* hoặc *"Đọc danh sách nhạc trong máy đi."*
- **Phát bài hát:** *"Hãy mở nhạc có sẵn trong máy cho tôi nghe"* hoặc *"Phát bài số 1 trong máy đi."*
- **Tắt / Dừng nhạc:** *"Tắt nhạc đi"* hoặc *"Dừng phát nhạc"* (Hoặc bấm nhanh nút BOOT 2 lần trên máy).

Điều Khiển & Tăng Giảm Âm Lượng

- **Kiểm tra âm lượng:** *"Âm lượng loa hiện tại đang là bao nhiêu?"*
- **Tăng âm lượng:** *"Mở tiếng to lên đi"*, *"Tăng âm lượng lên 80%"* hoặc *"Mở loa tối đa 100%."*
- **Giảm âm lượng:** *"Cho nói nhỏ lại chút"*, *"Giảm âm lượng xuống 30%."*
- **Tắt âm thanh (Mute):** *"Tắt tiếng loa đi"*, *"Tắt âm thanh"* hoặc *"Chỉnh âm lượng về 0%."*