

Anexo I
Consulta Afectaciones EDP

Parámetros de entrada: String.

Se espera una sola línea, con todos los campos mencionados separados por pipe (|).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Empresa	Texto	6		EDENOR o EDESUR NOT NULL
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje NOT NULL
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario. NOT NULL
Nro_Documento	Texto	17		Número de Documento Asignado NOT NULL
Fecha_Documento	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora del Documento por parte de la Distribuidora. NOT NULL
Sistema	Texto	2		BT MT AT NOT NULL
Nro_Reclamo	Texto	17		Numero de Reclamo asignado por el sistema de la Distribuidora.
Fecha_Reclamo	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de recepción del Reclamo por parte de la Distribuidora.
Motivo	Numerico	1		Motivo. 1: Falta de Suministro. 2: Peligro en Vía Pública. 3: Sobretensión. 4: Oscilaciones 5: Baja Tensión. 6: Otros. NOT NULL
FAE	Texto	1		FAE. S: SI. N: NO. NOT NULL
Autonomia_FAE	Hora	5	hh:mm	Autonomía de la FAE. FAE = S NOT NULL FAE = N NULL
Medidor	Texto			Nº de medidor correspondiente al usuario. NOT NULL
Nombre	Texto			Nombre correspondiente al usuario. NOT NULL
Calle	Texto			Calle. NOT NULL
Numero	Texto			Número. NOT NULL
Piso	Texto			Piso.
Dpto	Texto			Departamento.
Cod_Postal	Texto			Código Postal.
Localidad	Texto			Localidad. NOT NULL
Partido	Texto			Partido. NOT NULL
Telefono	Texto			Teléfono.
Celular	Texto			Celular.
Centro	Texto			Nº de centro MT/BT, Nº de barra, Nº de transformador y Nº de salida BT desde donde se alimenta al usuario en división red normal. NOT NULL
Aliment	Texto			Nº de alimentador MT en división red normal. NOT NULL
Coord_X	Numerico	9 decimales		Coordenada X del usuario que origino el Reclamo. NOT NULL
Coord_Y	Numerico	9 decimales		Coordenada Y del usuario que origino el Reclamo. NOT NULL
Fecha_Cierre_Documento	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de cierre del Documento por parte de la Distribuidora.

- 1.- El nro de reclamo puede ser vacío si el registro se genera desde la detección del corte.
- 2.- Cuando se genera desde la detección del corte y el usuario ingresa un reclamo con posterioridad, se debe ingresar el nro de reclamo vía Web y no enviar un registro nuevo. No como parte del Web Service
- 3.- Los campos FAE (Si/No) y la autonomía pueden ser completados y/o modificados vía Web.
- 4.- Se enviará un email a la dirección electrodependientes@enel.com
 - al ingreso, cuando es originado en el Enre
 - cada 2 horas hasta el cierre
 - 1 hora antes de la finalización de la autonomía (si no fue ingresada la hora de inicio del corte, se tomará la hora del reclamo).
 - cada hora una vez finalizada la autonomía hasta la solución definitiva