



英利 Linux 工控主板使用必读(EM928x)

感谢您选择英利 EM9280 系列工控主板。

英利 EM928X 工控主板包括多个型号: EM9280 和 EM9287。为便于读者了解和使用 英利产品,本手册中以 EM9280 为例进行讲解;示例程序也以 EM9280 命名。然而,本手 册和相关的示例程序也同样适用于其他这个系列的产品。

为了让您能够尽快地使用好我们的产品,英利公司编写了这篇《使用必读》,我们建议每一位使用英利产品的用户都浏览一遍。我们本着通俗易懂的原则,按照由浅入深的顺序,采用了大量图片和浅显的文字,以便于用户能边了解、边动手,轻松愉快地完成产品的开发。

在使用英利产品进行应用开发的过程中,如果您遇到任何困难需要帮助,都可以通过以下三种方式寻求英利工程师的技术支持:

- 1、直接致电 028-86180660 85329360
- 2、发送邮件到技术支持邮箱 support@emlinix.com
- 3、登录英利网站 www.emlinix.com, 在技术论坛上直接提问
- 另,本手册以及其它相关技术文档、资料均可以通过英利网站下载。
- 注: 英利公司将会不断完善本手册的相关技术内容,请客户适时从公司网站下载最新版本的手册, 恕不另行通知。

再次谢谢您的支持!

目 录

1	搭建矿	更件开发平台	3
	1.1	EM9280 开发评估套件说明	3
	1.2	必要的准备	3
	1.3	开发环境的硬件连接和安装	4
2 配置软件开发环境		次件开发环境	7
	2.1	配置超级终端	7
	2.2	编辑 userinfo.txt 文件	10
	2.3	安装 eclipse	12
	2.4	设置文件系统挂载	16
3	开发自己的应用程序		19
	3.1	创建工程文件 hello	19
	3.2	打开已有的工程文件 wr	25

1 搭建硬件开发平台

1.1 EM9280 开发评估套件说明

用户第一次使用 EM9280 往往是购买开发评估套件,开发评估套件包括如下几部分:

- **EM9280 工控主板一块:** Freescale iMX283 处理器,主频 454MHz,预装嵌入式 Linux-2.6 实时多任务操作系统,接口资源丰富
- **EM9280** 开发评估底板一块: 搭载 EM9280 并引出其板载资源。底板上提供了 EM9280 所有板载资源的标准接口,既方便用户对 EM9280 进行评估和开发,又 为用户的外围硬件开发提供一定的参考
- **串口连接线一条:3**线制串口连接线,用于输出调试信息
- **以太网连接线一条:** 直连方式,用于进行目标机系统的管理维护以及开发网络方面的应用功能
- **USB 连接线一条:** A-B 连接线,用于进行系统内核烧写
- **直流电源线一条:** 红黑双色,+5V,用于为系统供电
- **开发资料光盘一张**: 为用户的开发提供丰富翔实的软硬件资料

1.2 必要的准备

用户要利用 EM9280 进行开发,需要作如下一些必要准备:

- 准备一台具有+5V 电压输出的普通直流稳压电源或开关直流电源(+5V±5%),将 英利提供的直流电源线正确地连接到该电源的+5V 输出上(注意极性)。
 - 注:如用户要进行 GPRS/CDMA 应用开发,由于 GPRS/CDMA 通讯模块发射的瞬间电流可达 2A,建议在选择开关电源时选输出功率在 10W 以上的。
- 准备一台带以太网接口、USB接口的 PC 机作为开发主机,该 PC 机安装 Windows XP、Windows 7 操作系统或 Linux 操作系统。
 - 注: 1、调试串口可以使用 usb 转串口模块进行转接,然而,我们建议客户尽量使用带有物理串口的 PC 机作为开发主机。
 - 2、如果用户在主机上使用 Linux 操作系统进行开发, 由于 Linux 的开源和自

由性,以及市面和互联网上已具备的丰富翔实的参考资料和各种 Linux 社区资源,英利公司不再对 Linux 环境下的开发过程进行技术支持,特此说明。


- 准备一台网络连接设备(集线器/交换机/路由器)。
- 准备一只可供临时存储数据的 U 盘。

1.3 开发环境的硬件连接和安装

在以上条件准备好以后,就可以按照如下顺序进行开发环境的硬件连接了。

1、EM9280 两侧有双排插针 (CN1 和 CN2),这两排插针将 EM9280 的板载接口资源引出,而开发评估底板上安装有相对应的两个插座 (EM9280_CN1 和 EM9280_CN2), EM9280 就象一个大芯片一样对插在开发评估底板上,从而构成一套较完整的开发系统,如下图所示。

注: 在用户收到的开发评估套件中, EM9280 往往已经插在底板上, 开发过程中用户如需进行插拔, 请注意插针和插座的序号对应。



英利工控主板与开发评估底板的连接关系

2、EM9280 有两种工作模式: 调试模式和运行模式。

调试模式是指开机以后系统处于调试状态,此时用户可以通过超级终端来操作 EM9280,实现应用程序下载调试、文件管理等功能。在开发阶段,系统总是处于这种状态。

运行模式是指开机以后系统自动开始执行用户指定的程序。开发完成,进入实际应用时系统总是处于这种状态。

EM9280工作于上述的哪一种模式,是通过开发评估底板上的跳线器 JP1 来选择的(JP1 在开发评估底板上的具体位置见下图)。JP1 短接,则工作于调试模式; JP1 断开,则工作于运行模式。



工作模式选择跳线器 JP1

3、将套件中串口连接线的两端分别接入开发主机的串口和 EM9280 开发评估底板的控制台串口,如下图所示。



连接调试串口

4、用户可以用交换机/路由器/集线器将主机和 EM9280 接入同一个网络,如下图所示。 这样开发主机和 EM9280 就能够建立起网络连接。

注: EM9280 的 ip 地址一定要与开发主机的 ip 地址设置在同一网段内。



将开发主机和 EM9280 接入以太网

至此, EM9280 运行的基本硬件环境已搭建完成。

注: USB 连接线仅仅是在英利更新了操作系统内核,需要用户自行烧写的时候才使用。 具体的内核烧写方法请参阅光盘中的内核烧写说明文档。

现在可以给 EM9280 通电,即将+5V 直流电源线接头插在底板上的电源插头(注意正负方向)里,此时,EM9280 上的红色电源 LED 指示灯亮。

2 配置软件开发环境

EM9280 板载嵌入式 Linux-2.6 实时多任务操作系统,用户可以在主机使用 Windows 或者 Linux 操作系统进行应用程序的开发。鉴于 Windows 操作系统的广泛使用,为使用户快速、便捷地开发出自己的应用程序,减少学习 Linux 所需的时间和精力,英利公司进行了大量富有成效的工作,最终选取了一系列可以在 Windows 操作系统中开发 Linux 应用程序,并将程序下载到 EM9280 中运行测试的工具,下面将逐一介绍这些工具的安装、使用方法以及相关事宜,用户跟随本章的步骤即可快速搭建起 EM9280 的软件开发平台。

2.1 配置超级终端

EM9280 的运行信息会通过超级终端显示在开发主机的显示屏上;用户想要对 EM9280 的文件系统进行操作也需通过超级终端以命令行方式进行。





启动超级终端

2、如下图所示新建连接。本文中以 emlinix 为例,用户可自行设置。



新建连接

3、新建一个串口连接,使用 COM1,如下图所示。



新建连接 COM1

4、如下图所示,设置每秒位数为115200,数据流控制为无。


COM1 参数配置

确定

取消

应用(A)

5、完成以后给 EM9280 上电,超级终端将显示出 EM9280 的开机启动信息。启动成功以后回车进入命令行,此时可以通过超级终端使用 Linux 的命令对 EM9280 进行操作,如下图所示。图中显示的是使用 Is 命令查看 EM9280 中的文件。



通过超级终端使用 Linux 的命令操作 EM9280

2.2 编辑 userinfo.txt 文件

userinfo.txt 文件有三个作用:

- 1、配置 EM9280 的网络参数, 让 EM9280 与开发主机处于同一网段
- 2、配置 NFS 挂载参数,让开发主机的指定目录能挂载到 EM9280 的指定目录下
- 3、配置应用程序参数,这样开发完成以后 EM9280 将自动根据该参数执行应用程序

userinfo.txt 文件的内容及格式如下(双斜线后不同字体和颜色的文字为加注的说明文字,并不包括在 userinfo.txt 文件中):

[LOCAL_MACHINE]	// EM9280 信息		
DHCP="0"	// 配置 DHCP 客户端信息。设为"0"则 DHCP 关		
	// 闭,用户需手动设置网关、IP 地址、子网掩码;		
	// 设为"1"则 DHCP 开启, EM9280 将自行获取		
	// 上述网络参数		
DefaultGateway="192.168.201.19"	// 默认网关,根据用户所在的实际运行网络设置		
IPAddress="192.168.201.175"	// EM9280 的 IP 地址,由用户自行设置		
SubnetMask="255.255.255.0"	// 子网掩码,根据用户所在的实际运行网络填写		
[NFS_SERVER]	// NFS 挂载信息		
IPAddress="192.168.201.170"	// 开发主机 IP 地址,根据用户所在的实际运行		
	// 网络设置		
Mountpath="/d/public"	// 开发主机上被挂载的文件夹名,本文中以		
	// "public"为例,用户可自行选择任意文件夹,		
	// 需注意的是必须带上文件夹路径		
[USER_EXE]	用户程序信息		
Name="/mnt/nandflash/hello"	// 系统开机自动执行的程序及其存储路径。开发		
	// 完成以后用户将自己的应用程序文件名填在		

// 双引号之间取代目前的默认文件名, 开机即可

// /mnt/nandflash/下建立子目录存放应用程序,
// 配置此项参数的时候一定要带上绝对路径)

系统开机自动执行的程序的参数配置。开发完

成以后在此处填入实际应用程序的参数,如果

Parameters=""

没有则不填,但必须保留双引号

// 自动运行(注意,用户也可以在

根据用户的实际网络参数编辑好 userinfo.txt, 存入 U 盘,将 U 盘接入 EM9280 开发评估底板的 USB 接口,短接 JP1 使 EM9280 处于调试模式,然后上电。系统将自动搜索 USB接口,将读到的 userinfo.txt 文件存放到/mnt/nandflash 目录中,并按照其内容配置 EM9280的网络参数。启动完成以后,可以通过超级终端使用 ifconfig 命令查看是否配置完成。

userinfo.txt 写入 EM9280 以后,系统每次开机都会自动读取该文件并按照文件内容进行配置。如果其中任何参数需要重新配置,可编辑好 userinfo.txt 并重复执行上述步骤。

如果要让系统开机自动挂载,则 EM9280 上电启动之前必须先打开 WinNFSd.exe。


如果 EM9280 处于运行模式,则开机以后会自动执行 Name="/mnt/nandflash/"中设置的应用程序。英利为用户分配的存储地址固定在/mnt/nandflash 文件夹下,用户可以将应用程序直接存在这个目录中,也可以在此目录下建立子目录存放应用程序。用户配置该项参数的时候要带上绝对路径,否则系统无法找到执行文件。

注: Linux 操作系统严格区分大小写,因此此处的用户应用程序名称必须与实际的程序 名称完全一样,包括大小写字母。

2.3 安装 eclipse

eclipse 是一款开源的免费开发工具,可以直接在 Windows 操作系统下生成 Linux 应用程序,省却用户学习使用 Linux 开发工具所需的大量精力和时间。经英利公司的努力工作,eclipse 编译的程序已经可以在英利主板上直接运行。此外,eclipse 的开发环境和 Visual Studio 等常用开发工具很相似,用户可以通过市面上很常见的 C 语言书籍以及 Linux 书籍来进行编程方面的学习。

1、在开发光盘的"工具软件"中找到"EclipseOnWindows"文件夹,安装mingw-get-inst-20111118。如下图所示,在 Select Components 对话框中选择 C Compiler (该项默认已选中)、C++ Compiler 和 MinGW Developer ToolKit 三项,其他所有配置均使用系统默认设置。



安装 MinGW


MinGW 安装完成以后,会自动从网络下载一些库文件,如下图所示。等下载完毕以后,再继续后续软件的安装。

```
C:\VINDOVS\system32\cmd.exe
                                                                      _ 🗆 x
862.97 kB / 862.97 kB :-----
http://prdounloads.sourceforge.net/mingw/binutils-2.21.53-1-mingw32-bin.tar.lzma
?download
1.79 MB / 1.79 MB
http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/libgettextpo-0.18.1.1-2-mingw32-dll-0.t
ar.lzma?download
512.61 kB / 512.61 kB
http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/libexpat-2.0.1-1-mingw32-dll-1.tar.gz?d
oun load
http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/gdb-7.3.1-1-mingw32-bin.tar.lzma?downlo
1.79 MB / 1.79 MB
http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/make-3.82-5-mingw32-bin.tar.lzma?downlo
91.45 kB / 91.45 kB
http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/gcc-4.6.1-2-mingw32-lic.tar.lzma?downlo
20.72 kB / 20.72 kB
                    !-----! 100%
http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/libstdc++-4.6.1-2-mingw32-dll-6.tar.lzm
a?download
221.86 kB / 221.86 kB
http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/gcc-core-4.6.1-2-mingw32-bin.tar.lzma?d
un load
 .12 MB / 9.42 MB
```

MinGW 自动下载文件


- 2、MinGW 安装完成以后,安装 jre-7u2-windows-i586,所有配置均使用系统默认设置。
- 3、jre 安装完成以后,安装 arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi,所有设置全部采用系统默认设置。
- 4、G++安装完成以后,将"eclipse"文件夹复制到开发主机任意目录(路径中不能有中文,建议放到 C 盘根目录下)。

5、完成以后进入 eclipse 文件夹,启动软件,用户可以看到加载了英创公司信息的启动 画面,如下图所示。




加载了英创公司信息的 eclipse 启动画面

6、出现如下图所示对话框,指定工程文件的默认保存路径,此后所有使用eclipse设计的文件将自动保存到该文件夹下。本文中以**D:\public\workspace_eclipse**为例,用户可自行指定,但是注意路径中不要带有中文名。



选择工程文件保存路径

7、启动以后,进入 Workbench, 如下图所示。



进入 Workbench

至此,eclipse 开发工具安装完成。

2.4 设置文件系统挂载

用户在开发主机中完成的应用程序必须通过一定的方法下载到 EM9280 的存储器中,才能进行运行测试。这种文件复制的方法有很多,英利公司建议使用文件系统挂载,此方法可以将开发主机中用户指定的某一个目录挂载到 EM9280 的 Linux 目录中,这样,用户在开发主机中完成的应用程序就可以直接放在该目录下,然后通过超级终端让其在 EM9280 上进行运行测试。

英创为用户提供的 NFS 服务器是一款名为 WinNFSd.exe 的免费 NFS 服务器,只需使用命令提示符打开和启动该服务器,即可以使用 NFS 功能。

- 1、打开开发资料光盘上的"工具软件"文件夹,将"WinNFSd.exe"复制到任意路径(路径不能带有中文名,本文以复制到 D 盘根目录为例)。
- 2、打开命令提示符,进入 D 盘,启动 WinNFSd.exe,如下图所示(此处的挂载文件 夹以 d:\public 为例,用户可自行设置)。

<u>挂载文件夹一定要与 userinfo.txt 中 NFS_SERVER 项参数 "Mountpath"中的配置</u> 一致。关于 userinfo 的编辑方法参见 2.2 节。

```
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C: Documents and Settings Administrator > d:


D: \WinNFSd.exe d: \public

WinNFSd-Emtronix (Modified based on UxWorks branch)
Network File System server for Windows

Starting, path is: d: \public, path alias is: /d/public
Portmap daemon started
NFS daemon started
Mount daemon started
Local IP = 192.168.201.7
Type 'help' to see help
```

启动 WinNFSd.exe

- 3、确认 userinfo.txt 文件已配置好并存入 U 盘,将 U 盘接在工控主板的 USB 接口上,然后为系统上电。英利在 EM9280 上为开发主机指定的挂载点是/mnt/nfs,因此,在超级终端中使用命令 cd /mnt/nfs 进入 nfs 文件夹,使用命令 ls -l 查看,可以看到开发主机上 public 文件夹下的内容,如下图所示,表示挂载成功。
 - 注: EM9280 上电启动之前必须先启动 WinNFSd.exe, 才能自动挂载。



查看挂载到 Linux 目录下开发主机中的文件夹

4、如果开机挂载没有成功或者使用中连接中断,建议重启 WinNFSd.exe, 然后键入命令进行挂载:

mount -t nfs -o nolock 192.168.201.7:/d/public /mnt/nfs

上述命令中的红字部分仅为示例,用户应填写自己实际的开发主机 IP 地址和挂载文件夹目录。

5、如果挂载仍然失败,建议同时重启工控主板和 WinNFSd.exe, 然后再次测试。需注意的是, 应确认该服务器没有被杀毒软件或者 Windows 自带的防火墙阻止。

Windows XP 防火墙中显示如下:



Windows 7 中防火墙显示如下:




3 开发自己的应用程序

经过前两章, EM9280 的软硬件开发环境搭建均已完成,接下来用户可以进行应用程序的开发了。本章将通过两个实例介绍 EM9280 的软件应用开发步骤。


3.1 创建工程文件 hello

1、启动 eclipse / Sourcery G++,选择 <u>File -> New -> C Project</u>,如下图所示。




建立工程文件

2、在 Project name:中填入 hello, 然后选择 Finish 完成工程建立,如下图所示。




选择 Toolchains

3、在 Project Explorer 中建好的工程文件名 hello 上点右键,选择 New -> Source File, 如下图所示。



建立源程序文件

4、源程序文件命名为 hello.c,如下图所示。




为源程序文件命名

5、系统自动建立源程序文件,输入程序源码并保存,如下图所示。

输入程序源码

6、选择 Project -> Build All 编译源码,如下图所示。




编译源码

7、编译完成,底部区域会显示出编译信息,如下图所示。如果程序有错误,也会在底部区域提示。

编译信息


此时,通过左侧 Project Explorer 可以看到已经生成应用程序 hello,如下图所示。



生成应用程序


- 8、工程文件默认保存地址是 **D:\public\workspace_eclipse**; 而挂载到 EM9280 下的 开发主机文件夹为 **D:\public**,在超级终端通过如下命令进入工程文件夹:
 - cd /mnt/nfs/workspace_eclipse/hello/Debug

9、通过超级终端使用命令 Is -I 查看挂载文件夹,可以看到 hello,如下图所示。



通过超级终端查看挂载文件夹

10、使用命令./hello 执行应用程序,运行成功,终端显示出打印结果,如下图所示。




执行应用程序

这样,用户就完成了从工程文件建立到程序运行测试的一个完整过程。

3.2 打开已有的工程文件 wr

- 1、在英利开发光盘中找到 wr 文件夹, 复制到开发主机任意地址。
- 2、启动 eclipse,选择 **<u>E</u>ile** -> **Import**...,如下图所示。



载入工程文件

?

Select
Create new projects from an archive file or directory.

Select an import source:

General
File System
File System
Freferences
C/C/+
C/C/+
C/C/S
Remote Systems
Run/Debug
Tasks
Team

3、选择 General -> Existing Projects into Workspace,如下图所示。

载入已存在的工程文件


< Back

Next >

<u>F</u>inish

Cancel

4、通过**Select root_directory:**右边的**Browse**...按钮找到之前复制到开发主机中的wr文件夹,其余选项保持默认设置,如下图所示。




找到wr文件夹

5、打开工程文件以后,如3.1节的步骤,进行编译,然后通过超级终端进入工程文件夹。这个程序是要打开一个名为"read.txt"的文件,将其内容读出然后复制到另一个名为"write.txt"的文件中,因此需将read.txt(这个文件放在wr\Debug中)也复制到D:\public下。之后通过超级终端查看该文件夹,可以看到wr和read.txt,如下图所示。

```
🕏 emlinix - 超级终端
                                                                                                                                                                            文件(P) 編輯(E) 查看(Y) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)
-rwxr-xr-x 1 root root
drwxr-xr-x 1 root root
[root@emtronix /mnt/nfs]#ls -
-rwxr-xr-x 1 root root
-rwxr-xr-x 1 root root
                                                                                     40757 Mar
512 Mar
                                                                                                                   2010 wr
2010 #
                                                                                43025 Mar
22157 Mar
22 Mar
3788208 Mar
40757 Mar
512 Mar
                                                                                                                   2010 fork_study3
2010 hello
2010 read.txt
2010 rootfs.tar.bz2
2010 wr
2010 英利
                                                                                                          26
30
18
22
30
22
                                   1 roo
                                                          root
                                  1 root
     rwxr-xr-x
                                                          root
                                                          roof
     rwxr-xr-x
    43025 Mar
22157 Mar
22 Mar
3788208 Mar
40757 Mar
512 Mar
                                                                                                                   2010 fork_study3
2010 hello
2010 read.txt
2010 rootfs.tar.bz2
2010 wr
2010 英利
                                                                                                          26
30
18
22
30
22
                                                          root
root
                                                           root
                                                          root
    drwx-xr-x 1 root root
[root@emtronix /mnt/nfs]#ls -1
-rwxr-xr-x 1 root root
-rwxr-xr-x 1 root root
                                                                                43025 Mar
22157 Mar
22 Mar
3788208 Mar
40757 Mar
512 Mar
                                                                                                                   2010 fork_study3
2010 hello
2010 read.txt
2010 rootfs.tar.bz2
2010 wr
2010 英利
                                                                                                          26
30
18
22
30
22
                                  1 root
     rwxr-xr-x
                                                          root
                                  1 root
1 root
     -rwxr-xr-x
Irwxr-xr-x
                                                          root
                                                           root
     root@emtronix /mnt/nfs]#_
PJ车接 0:53:23 ANSIW
                                 115200 8-N-1
```

通过超级终端查看复制进来的两个文件

6、使用命令./wr执行应用程序,运行成功,终端显示出打印结果,如下图所示。



执行应用程序

7、再次使用**Is**-**I**命令查看,程序已经新建了write.txt文件,如下图所示。在开发主机中 打开该文件和read.txt对比,确认内容一致,表明程序运行成功。

```
∰emlinix - 超级终端
                                                                                                                                               文件(P) 編辑(B) 查看(Y) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)
2010 read.txt
2010 rootfs.tar.bz2
2010 wr
2010 英利
                                                                  22 Mar
3788208 Mar
40757 Mar
512 Mar
                                                                                         18
22
30
22
    rwxr-xr-x
                            1 root
                                                 root
    rwxr-xr-x
                               root
                                                 root
    rwxr-xr-x
                               root
                                                root
   drwxr-xr-x
                            1 root
                                                root
   [root@emtronix /mnt/nfs]#ls -l
                                                                  43025 Mar 26
22157 Mar 30
22 Mar 18
3788208 Mar 22
40757 Mar 30
512 Mar 22
                                                                                                2010 fork_study3
2010 hello
2010 read.txt
2010 rootfs.tar.bz2
2010 wr
2010 英利
                                                root
    -rwxr-xr-x
                            1 root
    -rwxr-xr-x
                            1 root
                                                root
    rwxr-xr-x
                            1 root
                                                root
    -rwxr-xr-x
                            1 root
                                                root
  -rwxr-xr-x 1 root root
-rwxr-xr-x 1 root root
drwxr-xr-x 1 root root
lroot@emtronix /mnt/nfs]#./wr
open read file success!
All tests success!
   [root@emtronix /mnt/nfs]#ls -l
-rwxr-xr-x 1 root root
                                                                  43025 Mar 26
22157 Mar 30
22 Mar 18
3788208 Mar 22
40757 Mar 30
22 Mar 30
512 Mar 22
                                                                                                2010 fork_study3
2010 hello
2010 read.txt
2010 rootfs.tar.bz2
2010 wr
2010 write.txt
2010 英利
    -rwxr-xr-x
                               root
                                                root
    rwxr-xr-x
                               root
                                                root
    -rwxr-xr-x
                               root
                                                root
    rwxr-xr-x
                             1 root
                                                root
                            1 root
1 root
    rwxr-xr-x
                                                root
   drwxr-xr-x
                                                root
   [root@emtronix /mnt/nfs]#
已连接 0:54:01 ANSIW
                           115200 8-N-1
```

检查程序运行结果

这样,用户就可以在任何一台已经搭建好开发平台的 PC 上编辑自己的应用程序,并在 EM9280 上进行运行测试了。