Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E3 · Régler une colonne

Où dit-on à Ellistat ce que l'on mesure ?

Durée : **15 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Nommer une colonne, fixer ses décimales et saisir sa tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées (E2)

Je prédis, avant de commencer

La butée doit mesurer entre 11,85 et 12,00 mm. Ellistat peut-il le deviner à partir des mesures ?

À faire

1. Ellistat Par sécurité, dupliquer la grille avant d'essayer : bouton aux deux feuilles, à droite du nom de la grille. La copie devient la grille active.
2. Ellistat Cliquer sur l'en-tête de la colonne des diamètres. À droite, le panneau de colonne (« Colonne vide » tant qu'on n'a rien cliqué) s'ouvre avec trois onglets : **Informations**, **Contenu**, **Stats**.
3. Ellistat Sur l'onglet **Informations**, régler : **Nom** « Diametre », **Nb décimales** 2, **Tolerance min** 11,85, **Tolerance max** 12,00 (avec le séparateur trouvé en E2). Ne pas toucher aux autres champs.
4. Ellistat Ouvrir l'onglet **Stats** du panneau : relever la moyenne et l'écart-type.
5. Ellistat Passer sur l'onglet **Données** (à côté de l'onglet **Grille**) : la liste des colonnes et leurs statistiques.

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ mm Écart-type = _____ mm. La moyenne est-elle au milieu de la tolérance (11,925) ?

Q2. Sans tolérance saisie, la page de capabilité reste vide. Pourquoi Ellistat en a-t-il besoin ?

Q3. À quoi sert de dupliquer une grille avant un essai ?

À retenir

Les mesures sont dans les cases, mais ce qu'elles signifient (nom, tolérance) se règle dans le panneau de colonne.

Pour aller plus loin

Repérer le badge 123 ou ABC dans l'en-tête de chaque colonne. Que signifie-t-il ? En E5, la colonne « Echantillon » (un simple numéro) apparaîtra dans la liste des analyses : pourquoi ?