Base SPC · Prise en main d'Ellistat

# E3 · Régler une colonne

*Où dit-on à Ellistat ce que l'on mesure ?*

Durée : **15 min**
**seul**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Nommer une colonne, fixer ses décimales et saisir sa tolérance.
**Il vous faut.** La grille des 30 butées (E2)

**Je prédis, avant de commencer**

La butée doit mesurer entre 11,85 et 12,00 mm. Ellistat peut-il le deviner à partir des mesures ?

## À faire

1. Ellistat Par sécurité, dupliquer la grille avant d'essayer : bouton aux deux feuilles, à droite du nom de la grille. La copie devient la grille active.
2. Ellistat Cliquer sur l'en-tête de la colonne des diamètres. À droite, le panneau de colonne (« Colonne vide » tant qu'on n'a rien cliqué) s'ouvre avec trois onglets : **Informations**, **Contenu**, **Stats**.
3. Ellistat Sur l'onglet **Informations**, régler : **Nom** « Diametre », **Nb décimales** 2, **Tolerance min** 11,85, **Tolerance max** 12,00 (avec le séparateur trouvé en E2). Ne pas toucher aux autres champs.
4. Ellistat Ouvrir l'onglet **Stats** du panneau : relever la moyenne et l'écart-type.
5. Ellistat Passer sur l'onglet **Données** (à côté de l'onglet **Grille**) : la liste des colonnes et leurs statistiques.

## J'observe, je décide

**Q1.** Moyenne = _____ mm  Écart-type = _____ mm. La moyenne est-elle au milieu de la tolérance (11,925) ?

**Q2.** Sans tolérance saisie, la page de capabilité reste vide. Pourquoi Ellistat en a-t-il besoin ?

**Q3.** À quoi sert de dupliquer une grille avant un essai ?

**À retenir**

Les mesures sont dans les cases, mais ce qu'elles signifient (nom, tolérance) se règle dans le panneau de colonne.

**Pour aller plus loin**

Repérer le badge 123 ou ABC dans l'en-tête de chaque colonne. Que signifie-t-il ? En E5, la colonne « Echantillon » (un simple numéro) apparaîtra dans la liste des analyses : pourquoi ?