Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E3 · Régler une colonne

Où dit-on à Ellistat ce que l'on mesure ?

Durée : **15 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Nommer une colonne, fixer ses décimales et saisir sa tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées (E2)

Je prédis, avant de commencer

La butée doit mesurer entre 11,85 et 12,00 mm. Ellistat peut-il le deviner à partir des mesures ?

À faire

1. Ellistat Par sécurité, **Dupliquer la grille** avant d'essayer : la copie devient la grille active.
2. Ellistat Cliquer sur la colonne des diamètres. À droite, le panneau de colonne s'ouvre sur l'onglet **Informations**.
3. Ellistat Régler : nom « Diametre », nombre de décimales 2, tolérance min 11,85, tolérance max 12,00.
4. Ellistat Ouvrir l'onglet **Stats** du panneau : relever la moyenne et l'écart-type.
5. Ellistat Passer sur l'onglet **données** (à côté de l'onglet **grille**) : la liste des colonnes et leurs statistiques, en lecture seule.

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ mm Écart-type = _____ mm. La moyenne est-elle au milieu de la tolérance (11,925) ?

Q2. Sans tolérance saisie, la page de capabilité reste vide. Pourquoi Ellistat en a-t-il besoin ?

Q3. À quoi sert de dupliquer une grille avant un essai ?

À retenir

Les mesures sont dans les cases, mais ce qu'elles signifient (nom, tolérance) se règle dans le panneau de colonne.

Pour aller plus loin

Cliquer sur le badge de type de la colonne : numérique, texte ou date. Pourquoi un numéro de pièce doit-il être du texte ?