Software für OSI Challenger 1P /Superboard II

Programmpaket 1 / Monitor-EPROM

Das Programm versieht den ClP mit neuen Input- und Output-Routinen. Dabei bleiben die alten Routinen voll erhalten und sind durch Umsetzen der Input- und Output-Vektoren alternativ benutzbar.
Viele bisharige Cursor-Programme krankten daran, dass sie nur den Input beeinflussten und die Steuersignale der Output-Routine in Konflikt mit dem Cursor kaman.
Dieses neue Programm besteht aus einem Input-Teil, der die Tastatur und den Betriebszustand des Gerätes abfragt, den ASCII-Code der gedrückten Taste abspeichert und ihn bei Bedarf als Steuersignal interpretiert. In diesem Fall sendet er intern ein Steuersignal (#\$7C), das die neue Output-Routine zu den entsprechenden Sonderfunktionen veranlasst.

Laden und Initialisierung der Kassettenversion:

Nach dem Basic-Coldstart wird das Programm mit LOAD eingeladen. Es lädt einen Checksum-Lader über DATA-Zeilen, geht dann selbst in Maschinensprache und lädt den Rest des Programmes im Checksum-Format. Am Schluss ist die Leertaste zu drücken; das Gerät befindet sich danach wieder in Basic. Um ein Überschreiben des Programms zu verhindern, muss der Speicher begrenzt werden: POKE 133,0:POKE134,27, oder beim Coldstart: Memory Size 6912. Die Normalversion ist für 8 KByte RAM ausgelegt; auf Wusch (bitte bei Bestellung angeben) sind auch Versionen für 16 und für 32 KByte erhältlich. Die Programme sind normalerweise auf Kassetten mit 300 Baud zu haben, für Diskettensysteme auch auf Minidisketten für 32 oder 24 KByte. Da die Initialisierung sehr umfangreich ist, liegt im Programm ein Initialisierungsroutine bereit, die aufgerufen wird mit POKE 11,0: POKE 12,31: X=USR(X). (31 ist die Nummer der höchsten Page im 8KByte-System; nach Speichererweiterungen müssen entsprechend höhere Zahlen eingesetzt werden.) Nach dem Warmstart genügt auch X=USR(X); falls Adressen in Page 2 geandert worden sind, kann vorher POKE 11,11 gegeben werden.

Einsetzen des Monitor-EPROMs:

Das neue EPROM wird gegen das alte Monitor-ROM ausgetauscht. Dabei sind evtl. zwei Drahtbrücken umzusetzen. Da beim alten Monitor-ROM fast zwei Drittel im ClP nicht benutzt werden, sind die neuen Routinen dort untergebracht. Die alten Routinen stehen weiterhin mit unveränderten Eingangs-adressen zur Verfügung. Die Initialisierung aller Vektoren usw. erfolgt automatisch beim Coldstart. Ein Checksum-Lader gehört nicht zum Programm. Eine Speicherbegrenzung ist nicht notwendig.

Beide Versionen benutzen einen Teil der von Basic nicht benutzten Page 2.

Fünktionen

(ESC) -----Makrokeys
Die Escape-Taste ordnet allen Tasten neue Funktionen zu:
Der jeweils nächste Tastendruck bringt einen ganzen BasicBefehl auf den Bildschirm und in die eingegebene Zeile.
Die Befehle sind den Tasten nach Anfangsbuchstaben zugeordnet. Auch (CONTROL)- und (SHIFT)- Tasten bringen BasicWörter. Z.B.: (ESC)(P) bringt PRINT, (ESC)(CONTROL P)
bringt PEEK, (ESC)(SHIFT P) bringt POKE.

(SHIFT O) Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens. Der Cursor bewegt sich dabei nach links.

(CONTROL U) Bewegung des Cursors nach oben

(CONTROL Z) Bewegung des Cursors nach unten Mit dieser Funktion kann man unter die von Basic bedruckte letzte Zeile schreiben; dieser Bereich wird durch Line Feed nicht nach oben gerückt. Braucht man etwa häufig benutzte Textteile, dann kann man sie hier ablegen und bei Bedarf mit dem Cursur in den Input holen.

(CONTROL >) Bewegung des Cursors nach rechts; dabei wird das überstrichene Zeichen in den Input übernommen. Dadurch ist die erneute Eingabe bestehender Zeilen (mit Anderungen) möglich.

CONTROL C) Bewegung des Cursors nach rechts; dabei wird kein Zeichen in den Input übernommen. (Verwendbar zur Streichung überflüssiger Zeichen in bestehenden Zeilen.)

(CONTROL <) Bewegung des Cursors nach links. Die bereits im Input vorhandenen Zeichen bleiben erhalten. Beim erneuten Eingeben von Zeichen werden diese in die Zeile eingefügt. Verlängern bestehender Zeilen: Vom Zeilenanfang aus mit (CONTROL >) nach rechts bis auf das nächste Zeichen nach der Einfügung; dann (CONTROL <) nach links um so viele Zeichen, wie eingefügt werden sollen; Eintippen der neuen Zeichen, dann (CONTROL >) bis zum Ende der Zeile.

(Rubout) Löschen des Bildschirms

(CONTROL L) Checksum-Lader (nur in der Kassettenversion)
Die Routine liest Bandaufzeichnungen in Maschinensprache
im Checksum-Format, prüft sie und legt sie im Speicher ab.
Bei Fehlermeldungen ein kurzes Stück zurückspulen, erneut
einspielen und (G) drücken. Bei wiederholten Fehlermeldungen
an der gleichen Stelle anderen Recorder oder anderes Band
versuchen. Das Programm endet beim Drücken der Leertaste
und kommt zurück nach Basic, ohne bereits eingegebene Teile
von Zeilen zu löschen.

(CONTROL V) View

Die Routine zeigt auf dem Bildschirm, was vom Kassettenrecorder eingespielt wird, ohne den Speicher zu verändern. Dadurch ist eine Überprüfung möglich, ob ein Programm korrekt abgespeichert wurde. Auch das Auffinden von Programmen auf der Kassette wird dadurch erleichtert. Beendigung wie beim Checksum-Lader mit Leertaste.

(CONTROL T) Trace ein
Die Routine initialisiert die Trace-Funktion, die nach dem
Bearbeiten jedes Basic-Befehls die Zeilennummer ausdruckt.
Gleichwertig ist der Befehl POKE 540,140, der aber nur gegeben
werden darf, wenn die Vektoren nicht durch ein anderes
Programm (z.B.Single Stepper) verändert wurden.

(CONTROL A) Trace aus
Die Routine setzt den Control-C-Vektor zurück und hebt
Trace auf. Das ist vor allem für Direktbefehle nötig, da
sonst unsinnige Zeilennummern ausgedruckt werden. Falls
Trace durch (CONTROL T) initialisiert wurde, ist der
Befehl POKE 540,143 gleichwertig.

(CONTROL S) Single-Stepper
Das Programm wird durch diesen Tastendruck initialisiert,
wobei man Variablen und Funktionen (bis zu einer Zeile)
eingeben kann, die während des Programmlaufs ausgedruckt
werden sollen. Der Single-Stepper fängt an zu arbeiten,
wenn im laufenden Basic-Programm der Befehl POKE 600,1
angetroffen wird. Das Programm wartet dann, bis eine
beliebige Taste gedrückt wird, arbeitet einen Befehl ab,
listet die Zeile, in der der Befehl steht, druckt die
bei der Initialisierung angegeben Variablen aus und
wartet auf den nächsten Tastendruck. Der Befehl POKE 600,0
schaltet den Single-Stepper ab.

Alle bisher genannten Befehle können auch über Basic ausgeführt werden. Soweit in der Programmteil-Auflistung unter 11 und 12 POKEs angegeben sind, können die Routinen mit X=USR(x) gerufen werden. Die Position des Cursors ist in PEEK(224) und (225) gespeichert; durch POKE 224, PEEK (224)-32 wird der Cursor vor PRINT- und INPUT-Befehlen um eine Zeile nach oben versetzt. CHR\$(124) ist ein Steuerzeichen und sollte in PRINT-Befehlen nicht verwendet werden.

Die Makrokeys-Routine über Basic zu holen, ist nicht möglich. Das gesamte Programm (Kassette oder Monitor) schaltet um auf die alten Vektoren, wenn (z.B.beim Arbeiten mit Disk-Basic oder mit dem OSI-Extended Monitor) keine ordentliche Initialisierung des ROM-Basic vorangegengen ist.

PLOT-Routine: Das Programm ist vorbereitet für eine später einzusetzende Plot-Routine, die auf ein Stewerzeichen hin (CHR\$(123)) einen von 4096 Punkten auf den Bildschirm setzt. Sobald dieses Steuerzeichen den Output erreicht, erfolgt ein Sprung an die Adresse, die mit POKE 604/605 benannt ist. Das Programm ist noch in Arbeit.

Programmierbare Funktionstasten: Die CONTROL-Tasten können durch POKEs initialisiert werden, ein anzuhängendes Maschinen-unterprogramm aufzurufen. Dazu ist der ASCII-Code der Taste (siehe Anhang) in den unter "Page 2" genannten Adressen der Funktionstasten 1-3 unterzubringen. Die zugehörige Sprung-adresse gehört in die unter "Adresse Routine 1-3" genannten Speicherstellen. Will man z.B. das Delete-Programm über die (CONTROL D)-Taste aufrufen, dann lautef die Initialisierung POKE 591,4:POKE593,101:POKE 594.2.

DELETE: Ein Zusatzprogramm, das in den freien Teil von Page 2 passt. Als Direktbefehl per Funktionstaste aufgerufen, ermöglicht es das Löschen von mehreren Basic-Zeilen auf einmal. Es erwartet zwei Zeilennummern, durch Kommas getrennt. Statt Zeilennummern können auch Variablen (die auf Zeilennummern initialisiert sind) eingegeben werden. Die Zeilennummern müssen nicht genau stimmen; das Programm sucht die Nummern der jeweils folgenden Zeilen selbsttätig. Anschliessend muss die erste zu löschende Zeilennummer noch einmal per Hand (diesmaligenau) eingegeben werden. (Bitte bei Bestellung angeben, kostet 5.-DM extra!)

Anderungen des Bildschirmformates

Speicherstelle initialisiert mit dez. hex dez. hex 584 \$0248 187 \$BB ASCTI-Code des Cursor-Zeichens. Es ist sinnvoll, hier nur Graphik-Zeichen zu verwenden. 585 \$0249 211 \$D3 Letzte Bildschirm-Page. Die Zahl höher zu setzen, ist sinnlos, sofern nicht per Hardware mehr Bildschirm-RAM hinzugefügt wurde. Setzt man die Zahl niedriger an, dann bleibt ein Viertel (oder mehr) des Bildschirms frei von per Basic ausgedruckten Zeilen. Die Line-Feed-Routine hat hier ebenfalls keine Wirkung. Man kann z.B.hier durch POKEs oder mit dem Cursor Text ablegen, der erhalten bleibt. Allerdings wird durch die Screenclear-Routine auch dieser Teil des Bildschirms gelöscht. 586 \$024A 804 Linker Randabstand für Druckroutine. Kann geändert werden, falls z.B. der TV-Monitor nicht das volle Bildschirmformat bringt oder mehr Zeichen pro Zeile sichtbar sind. Die Zahl muss mindestens l betragen. 587 \$024B 32 \$20 Zeilenbreite des Bildschirms. Diese Zahl ist per Hardware festgelegt. Sie sollte also nur geändert werden, falls Eingriffe in das Gerät vorgenommen worden sind. 588 \$024C \$80 128 Unterste Zeile der Druckroutine. Diese Zahl muss durch die unter 587 genannte Zahl teilbar sein. Sie definiert die Zeile, in der die Druckroutine arbeitet. Anderungen sind sinnvoll, wenn am unteren Rand mehr oder weniger Zeilen frei bleiben sollen. (Wirkung ansonsten gleich wie 585) 589 \$024D Rechter Randabstand der Druckroutine (vom 29 \$1D linken Rand ab gerechnet). Erreicht der Cursor diese Position, wird ein Line Feed -Carriage Return für den Bildschirm ausgegeben, der auf Kassette und Drucker keine Wirkung hat. Diese Zahl muss kleiner sein als PEEK (587), also normalerweise nicht hbher als 31.

Um ein unbeabsichtigtes Springen des Cursors beim Editieren zu verhindern, wird Terminal Width (falls nichts anderes beim Coldstart oder mit POKE 15 angegeben wurde), auf 255 Zeichen gesetzt. Diese Zahl sollte nur vorübergehend geändert werden, wenn ein Drucker mit geringer Zechlenbreite betrieben werden soll. Beim Monitor-EPROM geschieht diese Anderung noch nicht beim Coldstart, sondern erst dann, wenn die Control < -Taste berührt wird. Wurde beim Coldstart unter "Terminal width" oder mit POKE 15 eine andere Zahl angegeben, dann hat Control < keine Wirkung auf Terminal width.

Adressen Programmpaket 1+3 - Page 2

Adresse Shex dezimal initialisiert Kassetten- EPROM-Version

	version					
Ī	SOOEO.	224,225	Cursor-Position	\$D384	\$D385	
١	O OE1					
- [\$0200	512	Save X			
	\$0201	513	Save A (Output-			
١	***		Char)		ì	
-	\$0218,	536,537	Input-Vektor	\$1D00	\$FA00	•
- 1	0219	77-1771				
1	\$021Å,	538.539	Output-Vektor	\$1B00	\$F800	
-	021B		•			ŀ
١	\$021C.	540.541	Control-C-Vektor	\$1F2E	\$FE8F	
-	021D	,				1
	\$0222	546	(Single-Stepper)	#\$97	#\$97	
-	\$0222-	546-581	benutzt vom]	Į
1	0246		Single-Stepper			ļ
	\$0246	582/	Save Input-Char			
1	\$0247	583	Save Y		ļ	'
	\$0248		ASCII-Gode des	#\$BB	#\$BB	ŀ
1			Cursor-Zeichens		l '	Į
١	\$0249	58 5	Letzte Bildschirm-	#\$D3	#\$D3	İ
			Page	ì		•
	\$024A	586	Linker Randabstand	#504	#\$04	
) '	f.Druckroutine	1	į	ł
ı	\$024B	587	Zeilenbreite des	#\$20	#\$20	1
ŀ			Bildschirms	(dez.32)	į.	
ı	\$024C	588	Unterste Zeile	#\$80	∦\$80	
Į		`	d.Druckroutine	(dez.128)	}
Ì	·	(Cursor Home Pos.			ı	
- }			=\$0249+\$024C+\$024A)			İ
1	\$024D-	589	Rechter Randabstan		#\$1D	
	Julija Maria de Para		f.Druckroutine	(dez.29)		1
- 1	8024E	590	Save Char.	· 	4000	1
	\$024F	591	ASCII-Code Funktion	ns- #\$/∪	#\$7C	İ .
	#0050 S	502 -	taste 1	#84C	#\$4C	
	\$0250	592	Adresse Routine 1	\$1CD9	\$F9D9	
	\$0251, 0252	797,794	Adresse Routine I	31600	101 303	
ı	\$025 3	595	ASCII-Code Funktio	ns= #\$70	#\$7C	1
	#UZ)J	777	taste 2	1	11 4 1 5	1
Ì	\$0254	596	tante 2	#84C	#\$4C	1
- 1	\$0855	597.598	Adresse Routine 2	Sic D9	\$F9 D9	1
- [0256					1
1	\$0257	599	ASCII-Code Funktio	ns- #\$7C	#\$7C	1
	*		taste 3	1		1
	\$ 0258	600	Single-Stepper-Fla	g #\$00	#\$00	1
	\$0259	601		#\$4C	1#84C	
}	\$025A,	602,603	Adresse Routine 3	S1CD9	\$F9 D9	1
	025B				1	1
	\$025C,	604,605			\$F867	1
ļ	025D	(0)	das v. #57B aufge	r.wird		1
	025E	606	Save X	}	1 .	.
į	\$025F \$0260-	607	Save Y benutzt vom Checks			1
	0264	000-012	lader	um-	1.	1
•		1	1 10001			•

Aufruf durch X=USR(X):

Adressen Programmpaket 1 - Programmteile

Adresse hex

Kassetten- EPROM- Version				Kassetten- POKE		EPROM- Versi	
			11,	12,	11,	12,	
\$1B00	\$F800	Output 1 Char	0	27	0	248	Т
#7000	#1000	(ersetzt ROM-Routine \$FF69)		-/	J	240	
\$1C3C	\$F93C	Subroutine: rückt Cursor l Stelle nach	,	-			
\$1C6F	\$F96F	links Subroutine: rückt Cursor 1 Stelle nach	,				
\$109 8	\$ F 99 8	rechts Subroutine: Line Feed	152	28	152	249	
\$1CDA	\$F9.DA		rung		1 -		1
\$1D00	\$FAOO	Input 1 Char (ersetzt ROM-Routine FFBA)	O	29	0	250	
\$1D9D	FA9D	Subroutine f. Makrokey	/s	†	1	1	
\$1DAB	FAAB	Trace einschalten	171	29	171	250	
\$1DB6	\$FAB6	Daten f.Makrokeys	-'-	-/	-1-	1	1
\$1DFA] "	Daten zur Initialisier	ung		l ,		
•	\$FAFA	Coldstart	1		(
\$1 EOO	\$FB00	Single-Stepper	1			•	
\$1EEO	\$FBEO	View	224	30	224	251	
\$1EF3	\$FBF3	Trace ausschalten	243	30	243	251	1
\$1F17	\$FE04	Bildschirm 18schen	23	31	4	254	1
\$1F2B	\$FE8C	Trace	_		{	1	1
\$1F2E	\$FE8F	Control-C-Routine Initialisierung des			- 1	1	1
\$1F00		0	31		Ī		
\$1F0B		ganzen Programms Initialisierung der					
		Vektoren (nach Warmsta		31		Ţ	
*	\$FCD5	Initialisierung Page 2			213	252	
\$1F31	j	Checksum-Lader	1 49	31	!		

Alle ersetzten ROM-Routinen bleiben voll erhalten und sind weiterhin ansprechbar. Allerdings sind sie u.U. nicht mit dem Cursor zusammen verwendbar. Soll der alte Cursor verwendet werden, dann ist in den Input-Vektor (\$0218,0219) \$FFBA und in den Output-Vektor (\$021A,021B) \$FF69 einzusetzen: POKE 536,186: POKE 537,255: POKE 538,105: POKE 539,255 cder (\$REAK) M G

Vor Inbetriebnahme der Kassettenversion ist unbedingt der Speicher zu begrenzen: POKE 133,0: POKE 134,27 oder beim Coldstart: Memory Size 6912

BASIC-MAKKOKEYS

Dieses Programm, das in die Input-koutine eingearbeitet ist, ordnet den keyboard-Tasten die Basic-Befehle zu, wenn die (ESC)-Taste gedruckt wird.

THEN TAN TAB(V VAL ASC RND W WAIT COS SIN NOT DEF SGN POKE CONTR (CAnfangs- und CONTR) Ende- Zeichen für indirekte Files bei Dis- kettenbetrieb RETURN RUN RESTORE SHIFT RUBOUT Bildschirm 1öschen CONTR RUBOUT Zeile löschen (bisher SHIFT F CONTR (CANfangs- und CONTR) Tende- Zeichen für indirekte Files bei Dis- kettenbetrieb RIGHT\$ ROUTINE 1 Die neuen Input- und Output- Routinen gelten jetzt auch	Taste	einfach	Control	Shift	
Funktionstasten automatisch abgeschaltet.	C D E F G 1 L M N O P Q R S T V W X Ø - ? LF RETURN <	CLEAR DATA END FOR GOSUB IF LOAD MID\$ NEXT ON RETURN SAVE THEN VAL WAIT NOT SGN LIST RUN POS STR\$	CONT DIM EXP FRE GOTO INPUT LEN NEW OR PEEK SQR READ STOP TAN ASC COS DEF	INT LET CHR\$ NULL REM STEP TAB(RND SIN POKE PRINT	gilt ab Version 6 (September 1981). Durch eine neue Tataturroutine (\$FDØØ) sind alle Kleinbuchstaben direkt durch (SHIFT) erreichbar. Bei gelöster (SHIFT LOCK)- Taste ist die Tastatur schreibmaschinenkompatibel. Abweichend von früheren Versionen gelten folgende Funktionstasten: SHIFT Ø (Potenz) RUBOUT Zeichen löschen (bisher SHIFT O) SHIFT RUBOUT Bildschirm löschen CONTR RUBOUT Zeile löschen (bisher SHIFT P) CONTR ((Anfangs- und CONTR) Jende- Zeichen für indirekte Files bei Diskettenbetrieb) Die neuen lnput- und Output- Routinen gelten jetzt auch für den Betrieb im Extended Monitor. Dabei werden die Funktionstasten automatisch

ASCII-Codes der runktionstasten - soweit nicht bereits für andere Swecke vorgesehen (gleichzeitig muss die Control-Taste gedrückt werden)

Taste	ACCII	Paste n	JCII	Taste ASCII
Ø	249 SFØ		jr9	к 11 \$ ØВ
1	241 \$F1		‡Ø2	N 14 \$ØE
S	THE SPE	$D I^{\dagger}$	\$ Ø4	Q 17 # 11
3	243 PES	E 5	₿ Ø 5	R 18 \$12
14	244 884	F 6	3 ø 6	W 23 \$17
5	245 455	G 7	\$Ø7	x 24 \$18
6	346 3F6	H 6	;ø°	Y 25 \$19
2	247 1F7	I ?	",ø9	LF (ohne CTRL) 10 40A
٤	248 IF8	. J ig	3 Ø A	LF(mit CTRL) 2Ø2 \$CA

Die Funktionstaste 1 ist so initialisiert, daß mit (COMTR)(3) das ToolFit-Menu aufgerufen werden kann. Dies konn durch PONE 591,255 unterdrückt verden. Anwerdem wird beim Warmstart getestet, ob das Toolkit bei \$8800 vorhanden ist; in diesem Fall wird SAVE entsprechend initialisiert.