

소니 A7M4 카메라 설정 및 호주 여행 촬영 가이드북

[도입] 호주 여행을 위한 렌즈 활용 전략

소니 A7M4의 3,300만 화소 센서는 풍경의 디테일을 살리고 인물의 피부 톤을 부드럽게 표현하는 데 탁월합니다. 준비하신 두 렌즈의 특성에 맞춰 다음과 같이 운영해 보세요.

• 시그마 ART 24-70mm F2.8 (전천후 줌렌즈)

- **언제 쓰나요:** 낮 시간대 이동하며 다채로운 앵글을 잡을 때, 웅장한 호주의 자연경관 속에서 아들의 모습을 빠르게 포착할 때 사용합니다.
- **팁:** 풍경과 인물을 함께 담을 때는 50mm~70mm 준망원 구간을 적극 활용하세요. 24mm 광각보다 배경이 압축되면서 풍경의 웅장함과 인물의 집중도가 모두 살아납니다. F2.8 개방 조리개로도 인물이 배경과 예쁘게 분리됩니다.

• 소니 24mm F1.4 GM (표현력 중심의 광각 단렌즈)

- **언제 쓰나요:** 호주의 탁 트인 대자연(해변, 사막 등)을 넓게 담을 때, 실내 카페나 식당, 그리고 특히 노을이 지는 골든 아워와 은하수가 보이는 밤하늘 아래에서 사용합니다.
- **팁:** F1.4라는 압도적인 조리개 값 덕분에 어두운 곳에서도 셔터 스피드를 확보하기 좋습니다. 광각 렌즈로 인물을 찍을 때는 아들의 모습을 화면 정중앙이나 약간 아래쪽에 배치해야 광각 특유의 주변부 왜곡(길어지거나 번지는 현상) 없이 안정적인 비율로 촬영할 수 있습니다.

강사의 한마디

A7M4는 이전 세대에 비해 메뉴 구조가 훨씬 직관적으로 바뀌었고, 인물 전용 색감(크리에이티브 룩)이 아주 훌륭해졌습니다. 덕분에 호주의 강한 햇살 아래에서도 인물 피부 톤을 화사하게 살릴 수 있습니다.

1. AF-ON 버튼의 역할과 활용

소니 A7M4는 셔터 버튼만 반쯤 눌러도(반셔터) 초점을 기가 막히게 잘 잡는 카메라가 맞습니다. 그런데도 카메라 뒷면에 손가락이 가장 잘 닿는 곳에 AF-ON(초점 작동) 버튼이 큼직하게 자리 잡고 있는 이유가 있습니다.

이 버튼은 프로 사진작가들이나 숙련된 촬영자들이 소니 카메라를 사용할 때

가장 먼저 세팅하는 핵심 기능 중 하나인 '후면 버튼 초점(Back-Button AF)'을 위한 것입니다.

1) AF-ON 버튼의 역할: 초점과 셔터의 '권력 분립'

기본 설정 상태에서는 셔터 버튼 하나가 두 가지 일을 동시에 합니다.

- 반셔터: 초점 맞추기 (AF 작동)
- 끝까지 누르기: 사진 찍기 (셔터 릴리즈)

평소에는 이게 편하지만, 특정 상황에서는 초점을 맞추는 행위와 사진을 찍는 타이밍을 분리해야 할 때가 있습니다. AF-ON 버튼은 '초점 맞추는 기능'만 따로 떼어내서 담당하는 버튼입니다.

2) 왜 따로 쓸까요? (셔터 결합의 문제점과 해결)

- **상황 A: 아들이 가만히 서 있다가 갑자기 걷기 시작할 때**
 - 기본 세팅(반셔터): 가만히 있을 때는 단일 촬영 모드(AF-S)가 편하고, 움직일 때는 연속 추적 모드(AF-C)로 카메라 설정을 매번 바꿔야 합니다.
 - AF-ON 활용 시: 카메라를 항상 AF-C(연속 AF) 모드로 둡니다. 아들이 가만히 있을 때는 AF-ON 버튼을 한 번만 '툭' 눌렀다 떼면 초점이 고정됩니다(AF-S처럼 작동). 아들이 걷기 시작하면 AF-ON 버튼을 '꼭' 누르고 있으면 알아서 실시간 추적을 합니다(AF-C로 작동). 즉, 초점 모드를 바꿀 필요가 없어집니다.
- **상황 B: 구도를 바꾸어 가며 여러 장 찍을 때**
 - 기본 세팅(반셔터): 한 장 찍고, 구도 바꾸고 반셔터 다시 누르고, 또 찍고... 사진을 찍을 때마다 카메라가 초점을 새로 잡느라 미세하게 초점이 틀어지거나 딜레이가 생깁니다.
 - AF-ON 활용 시: 원하는 위치(예: 아들의 눈)에 초점을 맞추고 AF-ON 버튼에서 손을 뗍니다. 이제 초점은 고정되었습니다. 아들이 움직이지 않는 한, 셔터 버튼만 누르면 초점 잡는 과정 없이 원하는 구도에서 연사로 몇 장이든 딜레이 없이 즉시 찍을 수 있습니다.
- **상황 C: 풍경 앞에 장애물이 지나갈 때**
 - 기본 세팅(반셔터): 호주의 멋진 해변을 배경으로 아들을 찍으려는데, 반셔터를 누르는 순간 다른 관광객이나 새가 앞으로 휙 지나가면

카메라 초점이 그쪽으로 튕어버립니다.

- AF-ON 활용 시: 아들에게 초점을 맞춰둔 후 AF-ON 버튼에서 손을 떼면, 앞에 무엇이 지나가든 상관없이 초점이 그대로 유지되므로 안심하고 셔터를 누르세요.

3) 호주 여행 실전 활용 가이드

- **웅장한 풍경 속 아들 배치하기 (구도 변경):** 24mm GM 단렌즈로 호주의 탁 트인 들판을 찍을 때, 아들을 화면 한쪽 구석에 멋지게 배치하고 싶다면? 먼저 아들을 화면 중앙에 놓고 AF-ON 버튼을 눌러 초점을 잡은 뒤 버튼에서 손을 뗍니다. 그리고 카메라를 돌려 광활한 풍경 구도를 잡고 셔터를 누르세요. 아주 편하게 감성적인 연출이 가능합니다.
- **도보 여행 중 스냅 촬영:** 아들이 길을 걸어가며 주변을 둘러보는 자연스러운 모습을 찍을 때는 AF-ON 버튼을 엄지손가락으로 꾹 누른 상태(리얼타임 트래킹 가동)로 유지하면서, 검지손가락으로 셔터만 연사로 리드미컬하게 눌러주시면 됩니다.

4) 내 카메라는 어떻게 설정하나요? (조작법)

AF-ON 버튼을 제대로 활용하려면 "셔터 버튼을 누를 때 초점이 잡히지 않도록" 설정을 변경해야 완벽한 분리가 됩니다. A7M4 메뉴에서 아래 순서대로 따라 해 보세요.

1. 카메라의 MENU 버튼을 누릅니다.
2. 빨간색 카메라 모양 메뉴에서 [AF/MF] -> [AF/MF 설정]으로 이동합니다.
3. [셔터 시 AF] 항목을 찾아서 [꺾음]으로 변경합니다.

주의 사항

이 설정을 [꺾음]으로 바꾸면, 이제 셔터 버튼을 반만 눌러도 초점을 잡지 않습니다. 반드시 엄지로 AF-ON 버튼을 눌러 초점을 잡고, 검지로 셔터를 눌러 촬영하셔야 합니다. 처음 1~2일은 어색할 수 있지만, 손에 익으면 초점을 제어하는 속도가 비약적으로 빨라집니다.

만약 이 방식이 너무 낯설다면, [셔터 시 AF]를 그냥 [검]으로 두셔도 괜찮습니다. 그 상태에서는 AF-ON 버튼이 "셔터를 누르지 않고도 미리 초점을 잡아두는 예비 버튼"의 역할을 하게 됩니다.

2. AEL 버튼의 역할과 활용

AEL Button(Auto Exposure Lock)은 말 그대로 '자동 노출 고정' 버튼입니다. 앞서 배우신 AF-ON 버튼이 '초점(Focus)'을 고정하는 역할이었다면, AEL 버튼은 사진의 '밝기(Exposure)'를 원하는 대로 고정하는 역할을 합니다.

소니 A7M4처럼 뛰어난 카메라도 특정 상황에서는 우리가 원하는 밝기를 정확히 맞추지 못하고 화면이 너무 어둡거나 하얗게 날아가 버릴 때가 있습니다. 바로 그때 카메라의 눈을 잠시 붙잡아두는 것이 이 AEL 버튼입니다.

1) AEL 버튼이 진짜 필요한 순간 (언제 쓰나요?)

카메라는 기본적으로 화면 전체의 평균적인 밝기를 계산해서 적정 노출을 잡습니다. 하지만 화면 안에 빛의 차이(明暗 차이)가 극단적으로 클 때 카메라는 혼란에 빠집니다.

• 상황 A: 호주의 아름다운 노을을 배경으로 아들을 찍을 때 (역광 상황)

- AEL 없이 찍으면: 카메라는 뒤에 있는 강렬한 노을빛이 너무 밝다고 판단합니다. 그래서 사진 전체를 어둡게 깎아버리죠. 결과적으로 노을색은 예쁘지만, 정작 주인공인 아들의 얼굴은 까만 실루엣으로 어둡게 나옵니다.
- AEL 활용 시: 아들의 얼굴에 카메라를 가까이 가져가거나 줌을 당겨서 아들의 얼굴 밝기를 기준으로 잡습니다. 그리고 AEL 버튼을 누르면 그 밝기가 고정됩니다. 다시 원래대로 구도를 넓게 잡고 찍으면, 배경은 조금 하얗게 날아가더라도 아들의 얼굴은 화사하고 선명하게 나옵니다.

• 상황 B: 광활한 바다나 사막에서 하늘과 땅을 같이 담을 때

- AEL 없이 찍으면: 카메라를 위로 들어 하늘을 많이 담으면 사진이 어두워지고, 아래로 내려 땅을 많이 담으면 하늘이 너무 하얗게 날아갑니다. 카메라 각도를 조금만 바꿔도 밝기가 확확 변해서 일관성 있는 사진을 찍기 힘듭니다.
- AEL 활용 시: 하늘과 땅의 밸런스가 딱 좋다고 느껴지는 중간 지점을 바라보고 AEL 버튼을 누릅니다. 밝기가 고정되었기 때문에, 이후에 구도를 위아래로 어떻게 바꾸든 내가 원했던 일정한 밝기로 풍경을 촬영할 수 있습니다.

2) 호주 여행 실전 활용 가이드 (두 렌즈 매칭)

- 소니 24mm F1.4 GM 단렌즈 (노을 및 실내 카페): 호주의 세련된 카페나

식당에 들어갔을 때, 창가에서 강한 햇살이 들어오는 자리에 아들이 앉아 있다면 완벽한 역광입니다. 이때 아들의 얼굴이나 옷 쪽에 카메라를 향하고 AEL 버튼을 눌러 밝기를 고정하세요. 창밖 풍경은 하얗게 감성적으로 날아가고, 아들의 모습은 F1.4 특유의 부드러운 배경 흐림과 함께 화사하게 담깁니다.

- **시그마 ART 24-70mm 줌렌즈 (해변 및 야외 활동):** 하얀 모래사장 Py 푸른 바다가 펼쳐진 곳은 빛이 사방에서 반사되어 카메라가 노출을 잡기 아주 까다롭습니다. 모래사장이 너무 밝아서 사진이 칙칙하게 나오기 쉽죠. 이때 비교적 톤이 안정적인 바다나 회색빛 지형을 보고 AEL을 누른 뒤, 아들을 구도에 넣고 촬영하면 모래사장도 하얗고 뽀얗게 예쁜 톤으로 살아납니다.

3) 어떻게 사용하나요? (구체적인 조작법)

A7M4에서 AEL 버튼을 사용하는 가장 직관적인 방법은 '누르고 있는 동안 고정'하는 방식과 '한 번 누르면 계속 고정'하는 방식 두 가지가 있습니다. 처음에는 손을 떼어도 유지되는 방식이 편합니다.

[추천 세팅 (한 번 누르면 고정되게 바꾸기)]

1. 카메라 MENU 버튼을 누릅니다.
2. 노란색 가방 모양 메뉴 [설정] -> [조작 사용자 정의]로 이동합니다.
3. [사진 사용자 정의 키 설정]을 선택합니다.
4. 카메라 뒷면 그림에서 AEL 버튼을 찾아서 [AEL 토글]로 변경합니다.

[AEL 토글]의 작동 방식

- 원하는 밝기 스폿을 바라보고 AEL 버튼을 한 번만 '툭' 누르면 뷰파인더나 액정 화면 아래에 [*] 모양 아이콘이 생기며 밝기가 고정됩니다. (손을 떼도 유지됩니다.)
- 원하는 대로 구도를 바꾸어 마음껏 사진을 찍습니다.
- 촬영이 끝나면 AEL 버튼을 다시 한번 '툭' 눌러서 고정을 해제합니다. ([*] 아이콘이 사라집니다.)

3. C1, C2, C3, C4 커스텀 버튼 추천 배치

소니 A7M4의 C1, C2, C3, C4(기존 쓰레기통 버튼) 같은 커스텀 버튼들은 촬영 중 메뉴 화면에 들어가지 않고 손가락 끝으로 필요한 기능을 1초 만에 바꾸기 위해

존재합니다. 풍경(정적인 촬영)과 인물(동적인 촬영)을 신속하게 오가야 하는 상황에서 다음 추천 조합을 사용해 보세요.

1) 추천 커스텀 버튼 배치 일람

• C1 버튼 (셔터 버튼 바로 옆): [초점 영역] 변경

- **이유:** 풍경을 찍을 때는 화면 전체에 초점을 맞추는 '와이드'나 '존'이 편하지만, 인물을 찍거나 특정 사물을 정밀하게 맞출 때는 '스팟(Spot)' 영역으로 바뀌어야 합니다. 셔터 바로 옆에 있어 구도를 잡으면서 검지손가락으로 초점 네모 상자의 크기나 종류를 바꾸기 가장 좋습니다.

• C2 버튼 (뷰파인더 왼쪽 뒤): [인물/동물/새 인식 대상] 변경

- **이유:** 소니 A7M4는 사람, 동물, 새의 눈을 알아서 추적하는 기능이 강력합니다. 여행 중에 웅장한 자연을 찍다가(인식 곰), 갑자기 아들을 찍을 때(사람 인식), 혹은 호주의 캥거루나 코알라, 신기한 새들을 만났을 때(동물/새 인식) 이 버튼을 누르면 메뉴에 들어가지 않고 한 번에 인식 대상을 전환할 수 있습니다.

• C3 버튼 (카메라 뒷면 왼쪽 상단): [크리에이티브 룩] 변경

- **이유:** 풍경을 찍을 때는 색감이 진하고 선명한 VV나 [FL]이 좋고, 아드님의 인물 사진을 찍을 때는 피부 톤이 뽀얗고 화사하게 나오는 PT나 NT, [IN]가 좋습니다. 풍경을 찍다 인물로 카메라를 돌릴 때 C3를 눌러 색감을 1초 만에 바꾸면 보정이 필요 없는 사진이 나옵니다.

• C4 버튼 (뒷면 하단 쓰레기통 버튼): [APSC S35 촬영] (크롭 모드)

- **이유:** 가지고 계신 시그마 24-70mm 렌즈의 최대 망원은 70mm이고, 소니 24mm GM은 광각 단렌즈입니다. 여행 중 "조금만 더 확대해서 찍고 싶다"는 아쉬움이 생길 때 이 버튼을 누르면 센서의 중앙부만 크롭하여 초점거리를 1.5배 늘려줍니다. 70mm 줌렌즈는 약 105mm 망원이 되고, 24mm 단렌즈는 약 36mm의 표준 스냅 렌즈로 변신합니다.

2) 여행 상황별 커스텀 활용 시나리오

• 시나리오 1: 그레이트 오션 로드의 웅장한 해안 절벽을 찍을 때

- C3를 눌러 크리에이티브 룩을 [VV]로 바꿉니다. 바다와 하늘의

푸른색이 진해집니다.

- C1을 눌러 초점 영역을 [와이드]로 넓게 둡니다. 화면 전체의 선명한 절벽에 초점이 맞습니다.

• **시나리오 2: 그 절벽을 배경으로 아들의 기념사진을 찍어줄 때**

- 아들을 부르며 카메라를 향합니다.
- C3를 눌러 크리에이티브 룩을 [PT]로 바꿉니다. 강한 햇빛 아래서도 아들의 피부가 부드럽고 화사해집니다.
- C2를 눌러 인식 대상이 [사람]으로 되어 있는지 확인합니다. 카메라가 알아서 아들의 눈(Eye-AF)을 초록색 네모로 고정합니다.

• **시나리오 3: 멀리 야생 캥거루가 나타났을 때**

- 시그마 24-70mm 렌즈를 최대 망원인 70mm로 당겼지만 캥거루가 아직 작게 보입니다.
- C4를 눌러 크롭 모드를 켭니다. 화면이 105mm 망원으로 확대되며 캥거루가 크게 보입니다.
- C2를 눌러 인식 대상을 [동물]로 바꿉니다. 카메라가 캥거루의 눈이나 얼굴을 정확히 추적합니다.

3) 카메라 설정 방법 (조작법)

1. 카메라 MENU 버튼을 누릅니다.
2. 노란색 가방 모양 메뉴 [설정] -> [조작 사용자 정의]로 이동합니다.
3. [사진 사용자 정의 키 설정]을 선택합니다.
4. 화면에 나오는 카메라 그림과 버튼 이름을 확인하면서 위 기능을 매칭해 줍니다. (C1, C2, C3, C4 위치를 찾아 지정)

4. Fn(기능) 메뉴 추천 배치 (12칸)

Fn 메뉴는 촬영 들어가기 직전이나 상황이 바뀔 때 전체적인 카메라의 상태를 점검하고 바꾸는 '대시보드' 역할을 합니다. 사진용 Fn 메뉴에 들어가면 가장 직관적이고 효율적인 12가지 추천 세팅입니다.

1) 사진 촬영을 위한 Fn 메뉴 추천 배치

윗줄 (주로 초점 및 구동 관련 설정)

- **1칸: [드라이브 모드] (단사 / 연사 / 셀프타이머)**
 - 평소에는 한 장씩 찍다가, 아들이 움직이거나 해변에서 점프샷을 찍을 때는 '연사'로, 아들과 둘이 삼각대를 세워놓고 가족사진을 찍을 때는 '셀프타이머'로 빠르게 전환합니다.
- **2칸: [초점 모드] (AF-S / AF-C / MF)**
 - AF-ON 버튼으로 후면 초점을 쓰시더라도, 가끔 풍경을 아주 정밀하게 수동 초점(MF)으로 맞추거나 기본 AF 모드 간의 전환이 필요할 때 한눈에 확인하기 좋습니다.
- **3칸: [인물/동물/새 인식 컴/꿍]**
 - 순수하게 풍경만 찍을 때는 이 눈 인식 기능 자체를 잠시 [꿍]으로 해두는 것이 카메라 오작동을 줄이고 배터리를 아끼는 데 도움이 됩니다.
- **4칸: [초점 표준] (또는 초점 고정 대기)**
 - 스폿 초점을 쓸 때 화면 중앙으로 초점 포인트를 한 번에 리셋하고 싶을 때 유용합니다.
- **5칸: [꾸밈 효과] (Soft Skin Effect)**
 - 인물 사진을 찍을 때 이 기능을 '저' 또는 '중'으로 켜두면, 잡티는 지워주고 눈매나 머리카락의 선명도는 유지해 주는 아주 자연스러운 피부 보정이 자동으로 이루어집니다.
- **6칸: [셔터 유형] (기계식 / 전자식 셔터)**
 - 호주의 조용한 박물관, 미술관, 혹은 성당 내부에 들어갔을 때 셔터 소리가 나지 않는 '전자식(무음) 셔터'로 1초 만에 바꾸기 위해 배치합니다.

아랫줄 (주로 노출, 색감 및 화질 관련 설정)

- **7칸: [측광 모드] (다중 / 스폿 / 하이라이트)**
 - 기본은 '다중'으로 쓰지만, 아주 강렬한 태양 아래서 하늘의 붉은 노을 빛이 날아가는 것을 막고 싶을 때는 '하이라이트 측광'으로 변경할 때 사용합니다.
- **8칸: [화이트 밸런스] (White Balance)**

- 호주의 붉은 사막(아웃백)이나 노을을 더 따뜻하고 오렌지빛으로 강조하고 싶을 때 '그늘'이나 '클라우드' 모드로 수동 전환하여 감성을 더할 수 있습니다.
- **9칸: [DRO / 자동 HDR] (Dynamic Range Optimization)**
 - 풍경을 찍을 때 하늘은 너무 밝고 그늘진 땅은 너무 어두워서 까맣게 나올 때, DRO 단계를 높여주면 어두운 영역을 밝혀서 눈으로 보는 것과 유사하게 밝기 밸런스를 맞춰줍니다.
- **10칸: [플래시 모드] 또는 [안티 플리커 촬영]**
 - 실내 카페의 LED 조명 때문에 사진에 줄무늬가 생기는 현상(플리커)을 방지하기 위해 사용합니다.
- **11칸: [파일 형식] (RAW / JPEG)**
 - 평소 아들 스냅사진은 편하게 JPEG로 찍다가, 정말 멋진 호주의 은하수나 대자연 풍경을 마주하여 나중에 컴퓨터로 정밀 보정을 하고 싶을 때는 'RAW+JPEG'로 화질을 최고 등급으로 올릴 때 씁니다.
- **12칸: [스마트폰 연결] (또는 스마트폰으로 보내기)**
 - 여행 중 낮에 찍은 예쁜 사진을 숙소로 돌아가는 길이나 카페에서 바로 스마트폰으로 전송해서 공유할 때 아주 편리합니다.

2) 카메라 설정 방법 (조작법)

1. 카메라 MENU 버튼을 누릅니다.
2. 노란색 가방 모양 메뉴 [설정] -> [조작 사용자 정의]로 이동합니다.
3. [Fn 메뉴 설정]을 선택합니다.
4. 상단 탭이 '사진' 모양으로 되어 있는지 확인한 후, 12개의 칸을 하나씩 누르며 위 기능들로 채워 넣습니다.

5. D 레인지 최적화(DRO) 기능

D 레인지 최적화(DRO, Dynamic Range Optimizer) 기능은 사진의 '그늘진 어두운 곳을 눈으로 보는 것처럼 밝고 자연스럽게 살려주는 기능'입니다.

1) D 레인지 최적화(DRO)가 필요한 이유

사람의 눈은 성능이 워낙 좋아서 햇빛이 짙한 날에도 하늘과 그늘진 나무 밑을

동시에 잘 볼 수 있습니다. 하지만 카메라는 명암을 표현하는 범위(Dynamic Range)가 좁습니다. DRO는 사진을 찍는 순간 화면을 실시간으로 분석하여, 밝은 하늘은 그대로 유지하고 그늘에 가려진 어두운 영역만 자연스럽게 밝혀주는 기능입니다.

2) HDR(High Dynamic Range) 기능과의 차이점

- **D 레인지 최적화 (DRO):** 사진을 딱 1장만 찍어서 하이라이트와 음영을 수학적으로 계산해 어두운 곳만 밝혀줍니다. 1장만 찍기 때문에 대상을 추적하고 있어도 사진이 흔들리지 않고 깨끗하게 나옵니다. (여행 스냅에 최적)
- **자동 HDR:** 밝기가 다른 사진을 연속으로 3장 찍어서 합성합니다. 효과는 극적이어서 풍경은 멋지게 나오지만, 사진을 찍는 동안 피사체가 조금이라도 움직이면 유령처럼 겹쳐서 번지게 됩니다. (삼각대를 세워놓은 정적인 풍경에만 적합)

3) 호주 여행 실전 활용 및 단계 추천

- **평소 (기본 세팅): [DRO 자동]**
 - 일반적인 야외 도보 여행이나 스냅 촬영 시 카메라가 알아서 풍경을 분석해 밸런스를 잡습니다. 시그마 24-70mm 렌즈를 마운트하고 평소에 걸어 다니며 찍을 때는 그냥 '자동'에 두시면 됩니다.
- **극단적인 상황: [DRO 수동 Lv 3 ~ Lv 4]**
 - 한낮의 깊은 협곡이나 시드니 오페라 하우스를 배경으로 한 완전한 역광 상황에서 사용합니다. '자동'으로 설정해도 인물의 얼굴이나 그늘진 절벽이 여전히 너무 어둡게 느껴질 때 수동으로 Lv 3이나 Lv 4로 올려주면, 마치 어두운 곳에 반사판을 댄 것처럼 그늘진 부분의 디테일이 화사하게 살아납니다.

6. 무음 모드 (Silent Mode)

사진을 찍을 때 카메라에서 나는 철컹하는 셔터 소리를 완전히 없애서 아무 소리도 나지 않게 만드는 기능입니다. 기계식 셔터가 물리적으로 움직이는 대신 센서가 전자식으로 빛을 받아들이는 '전자 셔터'를 활용합니다.

1) 언제 사용하나요?

- 호주의 박물관, 미술관, 성당 내부처럼 엄숙하거나 조용한 장소에서 주변에 방해가 주지 않고 촬영할 때 아주 유용합니다.

- 조용한 실내 카페나 식당에서 옆 자리 사람들의 시선을 끌지 않고 스냅을 담기 좋습니다.

2) 주의해야 할 단점 (꼭 알아두세요!)

- **실내 LED 조명 아래 (플리커 현상):** 카페나 전시장 조명 종류에 따라 사진에 줄무늬(가로줄)가 갈 수 있습니다.
- **빠르게 움직이는 물체 (롤링 셔터 왜곡):** 빠르게 뛰어가거나 차 창밖 풍경을 찍을 때, 배경의 기둥이나 사물이 사선으로 찌그러져 찍힐 수 있습니다.
- **플래시 사용 불가:** 무음 모드에서는 외장 플래시 동조가 되지 않습니다.

3) 카메라 설정 방법 (조작법)

1. 카메라 MENU 버튼을 누릅니다.
2. 빨간색 카메라 모양 메뉴 [촬영] -> [셔터/무음]으로 이동합니다.
3. [무음 모드 설정]을 선택한 뒤 [무음 모드]를 [검]으로 바꿉니다.

7. 터치 조작 기능

소니 A7M4는 이전 세대와 비교했을 때 터치 조작 범위가 획기적으로 넓어진 제품입니다. 화면을 직접 터치하며 촬영하는 직관적인 조작이 가능합니다.

1) 액정 화면에서 쓸 수 있는 3가지 터치 모드

- **터치 초점 (Touch Focus):** 화면에서 원하는 곳을 손가락으로 톡 누르면 그 자리에 초점이 맞습니다.
- **터치 추적 (Touch Tracking):** 화면에서 아들의 얼굴이나 움직이는 사물을 터치하면, 카메라가 초록색 네모 상자를 띄우며 그 대상을 끝까지 쫓아다닙니다. 구도를 이리저리 바꾸며 촬영할 때 가장 유용한 모드입니다.
- **터치 셔터 (Touch Shutter):** 스마트폰처럼 화면을 터치하는 순간 초점을 맞추고 사진까지 바로 찰칵 찍힙니다. 삼각대에 카메라를 올려두고 가족사진을 찍을 때 좋습니다.

2) 재생 모드 및 메뉴에서의 터치

- 사진을 확인할 때 스마트폰처럼 손가락으로 화면을 쓱쓱 넘길 수 있고, 화면을 더블 탭(두 번 톡톡) 하면 그 부분이 크게 확대되어 초점이 잘 맞았는지 바로 확인할 수 있습니다.

- 타일형 메뉴 구조를 채택하여 복잡한 다이얼을 돌릴 필요 없이 화면의 메뉴나 Fn(기능) 메뉴를 직접 터치해서 설정을 바꿀 수 있습니다.

3) 카메라 설정 방법 (조작법)

1. 카메라 MENU 버튼을 누릅니다.
2. 노란색 가방 모양 메뉴 [설정] -> [터치 조작]으로 이동합니다.
3. [터치 조작]을 [켄]으로 바꿉니다.

8. S&Q (Slow & Quick Motion) 모드

S&Q는 'Slow & Quick Motion(슬로우 및 퀵 모션)'의 약자입니다. 카메라 자체에서 슬로우 모션 영상이나 타임랩스(배속) 영상을 바로 만들어주는 촬영 모드입니다. 촬영이 끝나면 결과물이 자체 완성되어 즉시 확인할 수 있습니다.

1) 언제, 어떤 상황에서 쓰나요?

- **Slow Motion (슬로우 모션: 느리게 감기):** 호주 해변에서 파도를 피해 뛰어오는 모습, 서핑하는 모습, 혹은 점프하는 순간 등 역동적인 순간을 영화의 한 장면처럼 극적이고 감성적으로 만들어줍니다.
- **Quick Motion (퀵 모션 / 타임랩스: 빠르게 감기):** 시드니 오페라 하우스 뒤로 노을이 지고 도심의 불빛이 켜지는 순간, 혹은 구름이 빠르게 흘러가는 모습 등 시간의 변화를 짧은 영상으로 압축하여 웅장한 느낌을 줍니다.

2) 어떻게 사용하나요? (기본 조작법)

1. 셔터 버튼 아래의 잠금 버튼을 누른 채 2층 다이얼을 돌려 [S&Q]에 맞춥니다.
2. 카메라 MENU 버튼을 누릅니다.
3. 빨간색 메뉴 [촬영] -> [화질] -> [S&Q 설정]으로 들어갑니다.
4. [프레임 레이트 설정]을 조절합니다.
 - 기록 프레임 레이트 (최종 영상의 규격): 보통 자연스러운 영상 규격인 24p나 30p를 선택합니다.
 - 프레임 레이트 (실제 촬영하는 속도): 수치를 높이면 슬로우 모션이 되고, 낮추면 퀵 모션이 됩니다.

3) 호주 여행 실전 추천 세팅 값

- **영화 같은 슬로우 모션 (4배 느리게):** 기록 프레임 레이트 [24p] / 프레임 레이트 [120fps]. 아들이 해변에서 뛰어놀 때 촬영하면 부드럽고 몽환적인 슬로우 모션 영상이 촬영됩니다. 소니 24mm 단렌즈를 마운트하고 F1.4 조리개로 배경을 날려버린 상태에서 찍으면 훌륭한 영상이 됩니다.
- **감성적인 노을 타임랩스:** 기록 프레임 레이트 [24p] / 프레임 레이트 [1fps] (1초에 1장 촬영). 카메라를 삼각대에 고정해 두고 촬영하면 시간이 엄청나게 빠르게 흘러가는 멋진 타임랩스 영상이 완성됩니다.

주의 사항

S&Q 모드로 슬로우 모션을 촬영할 때는 셔터 스피드를 평소보다 높게(최소 1/250초 이상) 잡아주셔야 움직임이 번지지 않고 선명하게 찍힙니다. 또한, 이 모드에서는 소리(오디오)가 녹음되지 않는다는 점도 꼭 기억해 주세요.

9. 노출 보정 (Exposure Compensation)

노출 보정 기능은 카메라가 자동으로 맞춰준 사진의 밝기가 마음에 들지 않을 때, 촬영자가 손가락으로 다이얼을 돌려 사진을 더 밝게(+ 방향) 또는 더 어둡게(- 방향) 직관적으로 조절하는 기능입니다. 소니 A7M4는 상단 우측에 커다란 노출 보정 다이얼이 독립되어 있어 조작이 쉽습니다.

1) 언제, 왜 사용하나요?

카메라는 화면 안에 '흰색'이 너무 많으면 눈이 부시다고 착각해서 사진을 어둡게 만들고, '검은색'이 너무 많으면 어둡다고 착각해서 사진을 너무 하얗게 띄워버리는 특성이 있습니다. 이때 노출 보정 다이얼로 카메라의 착각을 교정해 주어야 합니다.

- **(+) 플러스 보정: 화면을 더 밝게 만들어야 할 때**
 - 추천 상황: 호주의 눈부시게 하얀 모래사장, 강한 역광 속의 아들 얼굴, 하늘을 넓게 담는 구도.
 - 이유: 모래사장이 너무 하얗거나 하늘이 밝으면 카메라는 알아서 사진을 칙칙한 회색빛으로 어둡게 깎아버립니다. 이때 다이얼을 +0.3에서 +1.0 정도로 돌려주면, 모래사장은 눈부시게 하얗고 아들의 얼굴은 화사하게 살아납니다.
- **(-) 마이너스 보정: 화면을 더 어둡게 만들어야 할 때**
 - 추천 상황: 호주의 붉은 사막(아웃백)이나 어두운 밤하늘, 칙칙 같은 바위 협곡, 분위기 있는 노을빛.

- 이유: 배경이 어두우면 카메라는 역지로 사진을 밝게 만들려고 해서 노을의 붉은 색감이 다 바래버리고 하얗게 붕 떠버립니다. 이때 다이얼을 -0.3에서 -1.0 정도로 내려주면, 노을의 오렌지빛과 붉은 색감이 진득하고 강렬하게 살아납니다.

2) 렌즈별 활용 팁

- **소니 24mm F1.4 GM 단렌즈:** 카페 내부에서 창문 밖 빛이 들어올 때 아들을 찍으면 얼굴이 어둡게 나옵니다. 이때 노출 보정을 +0.7 정도로 과감하게 올리세요. 배경의 창밖은 하얗게 감성적으로 날아가고, 아들의 얼굴은 밝아집니다.
- **시그마 ART 24-70mm 줌렌즈:** 탁 트인 호주의 초원이나 절벽을 찍을 때, 푸른 하늘의 디테일을 온전히 살리고 싶다면 노출 보정을 -0.3 정도 살짝 내려보세요. 하늘의 파란색과 구름의 경계가 훨씬 선명하고 입체감 있게 표현됩니다.

10. 노출(Exposure)의 개념과 이해

노출(Exposure)이란 아주 쉽게 말해 "카메라 센서가 빛을 얼마나 받아들이는가", 즉 "사진의 밝기"를 뜻합니다. 빛을 너무 적게 받으면 사진이 시커멓게 나오고(노출 부족), 빛을 너무 많이 받으면 사진이 온통 하얗게 바래버립니다(노출 과다). 우리가 눈으로 보는 것과 가장 비슷하거나, 촬영자가 의도한 딱 좋은 밝기를 '적정 노출'이라고 부릅니다.

1) 노출을 결정하는 삼총사 (조리개, 셔터 스피드, ISO)

- **조리개 (F 값): 빛이 들어오는 문의 크기**
 - 밝기: F 숫자가 낮을수록(예: F1.4) 문이 넓어져서 사진이 밝아집니다. 숫자가 높을수록(예: F8) 문이 좁아져서 어두워집니다.
 - 효과: 조리개를 열면(F 숫자를 낮추면) 배경이 흐려지는 아웃포커싱이 일어나고, 조리개를 조이면(F 숫자를 높이면) 풍경 전체가 칼날처럼 선명해집니다.
- **셔터 스피드 (초 단위): 빛이 들어오는 시간**
 - 밝기: 셔터가 오래 열려있을수록(예: 1/30초) 빛이 많이 들어와 밝아집니다. 순식간에 닫힐수록(예: 1/1000초) 빛이 적게 들어와 어두워집니다.
 - 효과: 셔터 스피드가 빠르면 움직이는 대상을 찰나의 순간으로 멈춰

세울 수 있고, 느리면 움직임이 부드러운 궤적으로 변칩니다.

- **ISO: 빛을 받아들이는 센서의 민감도**

- 밝기: 숫자가 높을수록(예: ISO 3200) 빛에 민감해져서 어두운 곳에서도 사진이 밝게 나옵니다. 숫자가 낮을수록(예: ISO 100) 어두워집니다.
- 효과: ISO를 너무 높이면 어두운 곳을 밝힐 수는 있지만, 사진에 거친 노이즈가 생깁니다. 햇빛이 쨍한 날에는 가장 깨끗한 화질을 위해 ISO 100으로 고정하는 것이 좋습니다.

2) 왜 노출 보정 다이얼의 작동 방향이 직관과 반대일까요? (바보 관리자 비유)

카메라 안에는 '눈치 없는 기계 관리자'가 한 명 살고 있다고 생각하시면 편합니다. 이 관리자의 목표는 오직 하나, "사진을 너무 눈부시지 않게, 그렇다고 너무 어둡지도 않게 늘 평범한 중간 밝기(회색 톤)로 만드는 것"입니다.

- **(+) 플러스 보정이 필요한 이유 (흰색 모래사장 상황):** 하얀 백사장에 아들을 세워두고 카메라를 들이대면, 관리자는 사방이 온통 하얗고 눈부시다고 착각해서 사진을 강제로 어둡게 깎아버립니다. 결과적으로 모래사장은 칙칙한 잿빛으로 변하고 아들의 얼굴은 어두워집니다. 이때 다이얼을 [+] 쪽으로 돌려 **"여기 원래 하얗고 눈부신 모래사장 맞아! 네가 어둡게 만든 거 다시 원상복구 해, 더 밝게 켜!"**라고 기계의 고집을 꺾어주어야 뽕얇고 하얀 모래사장과 화사한 아들의 얼굴이 제대로 나옵니다.
- **(-) 마이너스 보정이 필요한 이유 (어두운 사막이나 노을 상황):** 붉고 어두운 대지나 짙은 노을을 찍으려 하면, 관리자는 주변이 온통 시커멓고 어둡다고 판단하여 사진을 강제로 밝게 띄우려 합니다. 결과적으로 밤하늘이나 어두운 협곡은 희뿌옇게 변지고, 노을 색감도 허영게 붕 떠버립니다. 이때 다이얼을 [-] 쪽으로 돌려서 **"여기 원래 어둡고 진한 곳이야! 네 마음대로 희뿌옇게 밝히지 말고, 원래 분위기대로 어둡게 깎아!"**라고 명령해야 노을의 오렌지빛이 진해지고 묵직하고 멋진 블랙 톤이 살아납니다.

기억해야 할 직관적인 원칙

- "하얗고 밝은 것을 하얗게 찍으려면 [+]"
- "어둡고 진한 것을 어둡게 찍으려면 [-]"

11. ISO 설정 방법

ISO는 카메라 센서가 빛에 반응하는 '민감도'를 숫자로 나타낸 것입니다. 마이크의 '볼륨 증폭기(Gain)'나 센서의 '야간 시력'이라고 생각하시면 됩니다.

1) ISO를 조절하는 대원칙

"평소에는 무조건 가장 낮은 숫자(ISO 100)로 두고, 밤이나 실내에서 셔터 스피드가 안 나올 때만 어쩔 수 없이 올린다."

- **낮 시간 야외:** 태양빛이 차고 넘치기 때문에 가장 깨끗한 화질을 얻기 위해 ISO 100으로 고정하고 찍으시면 됩니다.
- **실내 카페, 어두운 숲속, 해질녘 노을:** 빛이 부족해지면 카메라가 빛을 더 모으려고 셔터를 오랫동안 열어두게 됩니다(셔터 스피드가 느려짐). 그러다 보면 손떨림 때문에 사진이 흐려집니다. 이때 사진이 흔들리는 것을 막기 위해 ISO를 800, 1600, 3200 등으로 올려서 센서의 눈을 강제로 번쩍 뜨이게 만드는 것입니다.

2) 호주 여행 실전 추천 세팅: ISO AUTO (자동)

풍경 보랴 아들 표정 보랴 바쁜 여행지에서는 소니 A7M4의 아주 똑똑한 [ISO AUTO] 기능을 활용해 카메라가 알아서 판단하게 맡기는 것이 최고입니다.

[추천하는 스마트 설정법]

1. 카메라 후면 다이얼 오른쪽의 ISO 버튼을 누릅니다.
2. 휠을 돌려 맨 위에 있는 [ISO AUTO]를 선택합니다.
3. 이때 오른쪽 다이얼을 한 번 더 누르면 자동 범위의 [최소값]과 [최대값]을 우리가 직접 제한할 수 있습니다.
4. 최소 ISO 100 / 최대 ISO 6400으로 범위를 제한해 두세요.

이렇게 설정해 두면 낮에는 카메라가 알아서 화질이 최고로 좋은 ISO 100으로 찍어주고, 실내나 어두운 야간이 되면 사진이 흔들리지 않는 선까지만 ISO를 영리하게 올려줍니다. 소니 A7M4는 워낙 최신 센서라 ISO 6400까지 올려도 노이즈를 아주 잘 억제해 줍니다.

12. 셔터 스피드 설정 방법

셔터 스피드(Shutter Speed)는 사진을 찍는 순간 "카메라의 눈(셔터)을 얼마나 오랫동안 열어둘 것인가"를 결정하는 시간입니다.

1) 카메라 화면에 표시되는 숫자의 진짜 의미

카메라 화면 아래쪽에 표시되는 125, 250, 1000 같은 숫자는 사실 앞의 1/이 과감하게 생략된 형태이며, "1초를 몇 조각으로 쪼갠는가"를 나타내는 정수 분모 값입니다.

- 화면에 **125**라고 적혀 있다면? → "1초를 125등분 한 정지 화면" (즉, 125분의 1초)
- 화면에 **1000**이라고 적혀 있다면? → "1초를 1000등분 한 정지 화면" (즉, 1000분의 1초)

그렇기 때문에 머릿속에서 앞의 1/은 그냥 무시하고, **화면의 숫자가 커질수록 카메라의 눈이 깜빡이는 속도가 빨라진다고** 정수 숫자의 크기 그대로 받아들이시면 됩니다. (반대로 1초가 넘어가면 **1", 5"** 처럼 따옴표 기호가 붙습니다.)

2) 호주 여행지에서의 직관적인 판단 기준

- 숫자가 **60 이하로 작아지면**: "어, 카메라 눈이 느리게 깜빡이네? 내가 손을 흔들거나 아들이 움직이면 사진이 흐려지겠구나." (주의 필요)
- 숫자가 **125~250 근처면**: "안정적인 속도네. 가만히 서 있는 아들 모습은 선명하게 잘 나오겠다."
- 숫자가 **500~1000 이상으로 커지면**: "엄청나게 빠르네! 아들이 해변에서 점프를 하거나 달려와도 순간 포착이 완벽하겠다."

3) 무조건 크게 잡으면 안 되는 이유 (물 바가지 비유)

숫자를 1000, 2000 처럼 무지막지하게 키우면 빛이 카메라 안으로 채 들어오기도 전에 문이 쿵 닫혀버리기 때문에 사진이 귀신 나올 것처럼 새까맣게 변해버리는 대가가 따릅니다. 즉, '선명함'을 얻는 대신 '밝기'를 잃어버리는 셈입니다.

카메라로 사진 한 장을 찍는 것은 '바가지에 물(빛)을 가득 채우는 과정'과 똑같습니다.

- **한낮의 야외**: 빛이 사방에서 쏟아지므로 바가지를 놓었다가 순식간에 빼도(숫자를 크게 잡아도) 물이 가득 찹니다.
- **어두운 실내나 저녁**: 빛이 부족해 물이 뚝뚝 떨어지므로 바가지를 속 놓었다가 0.0001초 만에 빼버리면 바닥에 물 한 방울 묻고 끝납니다. 바가지에 물을 채우려면 어쩔 수 없이 대고 있는 시간(셔터 스피드)을 늘려야 하므로 숫자가 60이나 30으로 작아질 수밖에 없는 것입니다.

13. 촬영 모드 메뉴의 종류와 활용

촬영 모드 메뉴는 카메라 상단 왼쪽에 있는 커다란 바퀴 모양 다이얼을 돌리는 기능으로, "사진을 찍을 때 카메라의 두뇌를 어떤 방식으로 작동시킬 것인가"를 결정하는 조종 키입니다.

1) 촬영 모드의 종류와 역할

- **AUTO (인텔리전트 자동):** 스마트폰처럼 카메라가 모든 것을 알아서 맞추는 완전 자동 모드입니다. 다만 A7M4의 성능을 제대로 쓰지 못해 추천하지 않습니다.
- **P (프로그램 자동):** 밝기는 카메라가 알아서 맞추되, 부가적인 세팅은 촬영자가 만질 수 있게 열어둔 모드입니다.
- **A (조리개 우선 모드) - ★ 강사 적극 추천:** 선생님이 조리개 값(F값) 하나만 결정하면, 사진의 밝기는 카메라가 셔터 스피드와 ISO를 계산해 자동으로 완벽하게 맞춰주는 모드입니다. 배경을 흐리게 할지(인물), 선명하게 할지(풍경)를 직접 결정하면서도 밝기 실패가 없기 때문에 여행 사진의 90%는 이 모드로 찍으시면 됩니다.
- **S (셔터 우선 모드):** 선생님이 셔터 스피드를 고정하면, 조리개는 카메라가 자동으로 맞춰주는 모드입니다. 아들이 해변에서 거칠게 뛰는 등 순간 포착이 최우선일 때 가끔 씁니다.
- **M (수동 모드):** 조리개, 셔터 스피드, ISO를 촬영자가 모두 직접 지정하는 모드입니다. 호주 밤하늘의 은하수를 삼각대 세워놓고 정밀하게 찍을 때 외에는 쓸 일이 거의 없습니다.

2) A 모드 고정 시 셔터 스피드는 어떻게 작동하나요?

A 모드로 다이얼을 고정하는 순간, 셔터 스피드는 직접 설정하실 필요가 없습니다. 선생님이 조리개 값(F값)을 바꾸면 카메라는 적정 밝기를 유지하기 위해 셔터 스피드를 빛의 속도로 계산해서 최적의 숫자로 자동 세팅합니다.

내가 직접 셔터 스피드 숫자를 입력할 수는 없지만, 조리개를 조절해서 카메라가 셔터 스피드를 빠르게 잡도록 유도할 수 있습니다.

- 어두운 곳에서 셔터 스피드가 너무 느려지려 할 때, 조리개 F값을 가장 낮은 숫자(시그마 F2.8, 소니 단렌즈 F1.4)로 확 낮춰 문을 넓게 열어줍니다. 그러면 빛이 왕창 들어오기 때문에 카메라는 셔터 스피드를 알아서 빠르게 올려버립니다.

14. 비장의 무기: [ISO AUTO 최소 셔터 속도] 기능

A 모드로 찍을 때 "카메라야, 아무리 어두워도 셔터 속도를 이것보다 느리게 잡지는 마!" 하고 마지노선을 그어두는 안전 제한 속도 설정입니다.

1) 언제 사용하나요?

- **실내 카페나 식당, 흐린 날이나 해 질 녘:** 빛이 부족해지면 카메라가 셔터 속도를 1/40초, 1/60초 정도로 떨어뜨려 사진을 망치기 십상입니다. 이 기능을 설정해두면 카메라가 "1/125초는 유지해야 하니 부족한 빛은 ISO를 올려서 채워야지!"라고 스스로 판단을 바꿉니다.

2) 설정 시 주의할 점 (Trade-off)

카메라는 선생님의 명령(1/125초 유지)을 지키기 위해 부족한 빛을 억지로 짜내야 하므로 ISO 값을 강제로 올리게 되고, 사진에 자글자글한 노이즈(입자)가 생길 수 있습니다. 하지만 '흔들려서 아예 못 쓰는 사진'보다는 '약간의 노이즈가 있지만 선명한 사진'이 훨씬 낫습니다.

3) 카메라 설정 방법

1. MENU 버튼을 누릅니다.
2. 보라색 노출 메뉴 [노출/화질] -> [ISO] -> [ISO AUTO 최소 SS]로 이동합니다.
3. 기본은 [표준]으로 되어 있을 텐데, 이것을 **[1/125]** 또는 **[1/250]**으로 변경합니다.

15. 드라이브 모드 (Drive Mode) 기능

드라이브 모드는 "셔터 버튼을 한 번 눌렀을 때 사진을 어떤 방식으로 찍을 것인가"를 결정하는 기능입니다. 여행지에서는 딱 이 3 가지만 쓰시게 됩니다.

1) 드라이브 모드의 핵심 3가지와 활용 상황

- ① **단일 촬영 [사각형 한 장 아이콘]:** 셔터를 누르면 무조건 딱 한 장만 찍힙니다. 가만히 있는 호주의 풍경이나 건축물을 정성스럽게 찍을 때 사용합니다.
- ② **연속 촬영 [사각형 여러 개 겹친 아이콘]:** 셔터를 꼭 누르고 있으면 카메라가 "다다다다닥!" 하고 연속해서 사진을 찍습니다. (Lo, Mid, Hi, Hi+ 중 'Hi' 추천) 아들이 해변에서 뛰어올 때나 길을 걸어가며 자연스럽게 웃는 순간 사용하며, 10장 정도 찰르륵 찍은 뒤 가장 잘 나온 '인생 샷'

1장'만 골라내는 방식으로 활용합니다.

- ③ **셀프타이머 [시계 모양 아이콘]:** 셔터를 누르면 2초나 10초 뒤에 사진이 찍히는 기능입니다. 아들과 선생님이 함께 삼각대를 세워놓고 가족사진을 찍을 때 필수입니다. A7M4의 **[셀프타이머(연속)]** 기능을 활용해 '10초 후 3장 촬영'으로 설정해 두면 실패 없이 완벽한 기념사진을 건질 수 있습니다.

2) 호주 여행 실전 조작법

앞서 사진용 Fn(기능) 메뉴의 첫 번째 칸에 이 [드라이브 모드]를 배치해 두었으므로 1초 만에 바꿀 수 있습니다.

1. 촬영 화면에서 Fn 버튼을 누릅니다.
2. 첫 번째 칸인 [드라이브 모드] 타일을 터치하거나 선택합니다.
3. 상황에 맞게 [연속 촬영: Hi]나 [셀프타이머: 10초 3장]으로 속 돌려주시면 끝입니다.

소니 A7M4 카메라 설정 및 호주 여행 촬영 가이드북 (제2부)

16. 초점 모드 (Focus Mode)

초점 모드는 카메라가 사물에 초점을 맞추는 '방식과 태도'를 결정하는 기능입니다. 화면이나 메뉴에서는 보통 AF-S, AF-C, MF라는 약자로 표시됩니다.

1) 초점 모드의 종류와 활용 상황

- **AF-S (단일 촬영 AF / Single-shot AF): 정적인 대상 전용**
 - **어떻게 작동하나요:** 셔터를 반쯤 누르거나 AF-ON 버튼을 누르면, 초점을 '딱 한 번만' 맞추고 그 자리에 빠빅 하며 고정됩니다. 그 상태에서 피사체가 앞뒤로 움직이면 초점이 어긋납니다.
 - **언제 쓰나요:** 가만히 멈춰 서 있는 호주의 건축물, 지평선, 나무, 혹은 아들이 자리에 가만히 앉아서 포즈를 취해줄 때 사용합니다.
- **AF-C (연속 AF / Continuous AF):**
 - **어떻게 작동하나요:** 버튼을 누르고 있는 동안, 카메라가 피사체의 움직임을 실시간으로 감지하여 초점을 계속해서 새로 맞추며 끈질기게 추적합니다.
 - **언제 쓰나요:** 호주 여행 사진의 치트키 같은 모드입니다. 걸어 다니는 아들의 모습, 파도치는 바다, 캥거루처럼 움직이는 동물들을 찍을 때 무조건 이 모드여야 합니다. 소니 A7M4의 강력한 인물 눈동자 추적(Eye-AF)은 이 AF-C 모드와 결합했을 때 100%의 성능을 발휘합니다.
- **MF (수동 초점 / Manual Focus): 촬영자가 직접 맞추기**
 - **어떻게 작동하나요:** 카메라의 자동 초점 기능을 완전히 끄고, 선생님이 렌즈의 초점 링을 손으로 직접 돌려가며 초점을 맞추는 방식입니다.
 - **언제 쓰나요:** 한밤중에 호주의 쏟아지는 은하수나 별을 찍을 때 씁니다. 밤하늘은 너무 어두워서 아무리 똑똑한 카메라라도 초점 자리를 찾지 못하고 버벅거리는데, 이때 MF로 돌려놓고 화면을 확대해 가며 별빛에 초점을 직접 정밀하게 맞출 때 사용합니다.

2) 호주 여행 실전 활용 전략

저희가 앞서 세팅했던 2대 비장의 무기(AF-ON 후면 초점 버튼, ISO AUTO 최소

셔터 스피드)를 이 초점 모드와 결합하면 엄청난 시너지가 납니다. 평소에는 무조건 [AF-C (연속 AF)] 모드로 고정해 두세요!

- **아들이 걸어 다니거나 움직일 때:** AF-C 상태에서 AF-ON 버튼을 엄지로 '꼭' 누르고 계세요. 카메라가 아들의 눈을 실시간으로 쫓아다닙니다. 그 상태에서 검지로 셔터를 찰칵찰칵 누르면 흔들림 없는 인생 샷이 나온답니다.
- **갑자기 멋진 풍경을 찍고 싶을 때:** 모드를 AF-S로 바꿀 필요가 전혀 없습니다. AF-C 상태 그대로 저 멀리 있는 산이나 수평선에 카메라를 대고 AF-ON 버튼을 한 번만 '툭' 눌렀다 떼어 보세요. 초점이 그 자리에 맞은 채로 유지되므로, 구도를 살짝 바꾸어 셔터를 누르면 훌륭한 풍경 사진이 됩니다. 초점 모드를 번거롭게 오갈 필요가 완전히 사라집니다.

3) 카메라 설정 방법 (조작법)

앞서 세팅해 두신 Fn(기능) 메뉴의 두 번째 칸에 [초점 모드]를 배치해 두었습니다.

1. 촬영 화면에서 Fn 버튼을 누릅니다.
2. 두 번째 칸에 있는 [초점 모드] 타일을 터치합니다.
3. 다이얼을 돌려 [AF-C]를 선택해 주면 끝입니다. 밤에 별을 찍으실 때만 [MF]로 속 돌려주시면 됩니다.

4) AF-C 면 다 해결될 것 같은데 다른 모드들이 왜 필요할까요?

소니 A7M4처럼 추적 능력이 완벽한 카메라에서는 사실 사진 촬영의 90% 이상을 AF-C 하나만 켜놓고 살아도 아무런 문제가 없습니다. 실제로 프로 사진작가들도 바디 성능이 좋아진 최신 미러리스 카메라를 쓰면서부터는 거의 1년 내내 AF-C 모드만 사용하곤 합니다. 그럼에도 불구하고 AF-S나 MF 같은 구식 방식이 여전히 메뉴에 큼직하게 남아있고, 간혹 사용해야 하는 결정적인 이유가 있습니다. 기계가 아무리 똑똑해도 해결하지 못하는 두 가지 한계 상황 때문입니다.

- **AF-S(단일 초점)가 필요한 이유 - 기계의 미세한 떨림 방지:** AF-C는 아주 성실하고 끈질긴 친구입니다. 버튼을 누르고 있으면 1초에 수십 번씩 피사체가 움직였는지 감시하고 초점을 계속 새로 고칩니다. 하지만 이 성실함이 정적인 사진을 찍을 때 오히려 독이 될 때가 있습니다. 삼각대를 세워놓고 미동도 하지 않는 호주의 해안 절벽이나 시드니 오페라 하우스를 찍는 상황을 예로 들어보겠습니다. 카메라는 가만히 있는 절벽을 보면서도

"어? 혹시 0.001mm라도 움직였나?" 하고 초점 모터를 앞뒤로 미세하게 계속 작동시킵니다. 이를 '워블링(Wobbling) 현상'이라고 하는데, 이 순간 셔터가 찰칵 닫히면 아주 미세하게 초점이 빗나간 사진이 찍힐 수 있습니다. 반면 AF-S는 한 번 초점을 잡으면 "빠빅" 소리와 함께 모터를 완전히 잠가버립니다(Lock). 피사체가 절대 움직이지 않는 정밀한 풍경이나 야경, 정물 사진을 찍을 때는 초점을 단단히 고정해 주는 AF-S가 훨씬 안전하고 칼날 같은 선명함을 보여줍니다.

- **MF(수동 초점)가 필요한 이유 - 카메라가 장님이 되는 순간:** 카메라가 초점을 잡으려면 대상의 '테두리(경계선)'나 '밝고 어두운 차이(대비)'를 눈으로 볼 수 있어야 합니다. 하지만 세상에는 카메라가 아무리 눈을 크게 떠도 앞을 볼 수 없는 상황이 존재합니다. 첫째로 호주 아웃백 사막에서 은하수를 찍으려고 밤하늘을 바라보는 칠흑 같은 밤하늘 상황입니다. 카메라 센서에는 그저 까만 화면에 아주 미세한 별빛 점 몇 개만 보일 뿐입니다. 이때 AF-C나 AF-S를 켜고 버튼을 누르면, 카메라는 초점 기준을 찾지 못하고 렌즈를 앞뒤로 징징거리며 끝없이 헤매다가 결국 초점 잡기를 포기해 버립니다. 둘째로 렌즈 앞에 유리창이 있거나 촘촘한 나뭇가지 틈 사이로 저 멀리 있는 아들의 모습을 찍고 싶을 때처럼 장애물이 있는 상황입니다. 카메라는 자꾸 눈앞에 있는 유리창 먼지나 나뭇가지에 초점을 맞추려고 고집을 부립니다. 그럴 때는 기계의 두뇌를 완전히 끄고 촬영자의 손(MF)으로 직접 렌즈 링을 돌려야 합니다. A7M4 화면을 5배, 10배로 크게 확대해 보면서 밤하늘의 별빛이나 나뭇가지 사이의 아들 눈에 초점을 수동으로 직접 맞추는 것입니다. 기계가 장님이 되는 순간을 인간의 눈으로 극복하는 모드라고 보시면 됩니다.

- **요약 정리:**

- **AF-C:** 아들과 동물이 움직이는 다이내믹한 모든 상황 (여행 사진의 90%)
- **AF-S:** 삼각대를 세워놓고 정밀하게 찍는 거대한 대자연 풍경이나 건축물 (완벽한 고정)
- **MF:** 카메라가 아예 앞을 못 보는 캄캄한 밤하늘의 은하수나 별 촬영 (수동 제어)

17. 초점 영역 (Focus Area)

초점 영역 기능은 소니 A7M4 화면에 뺨뺨하게 깔려 있는 초점 센서들 중에서 카메라가 초점을 맞출 범위를 지정해 주는 기능입니다.

1) 초점 영역의 종류와 활용 상황

- **와이드 (Wide): 화면 전체를 카메라에게 일임**
 - **어떻게 작동하나요:** 화면 전체를 사냥터로 씁니다. 화면 안에 있는 사물 중 카메라가 보기에 가장 가깝거나 큼직한 대상에 알아서 초점을 맞춥니다.
 - **언제 쓰나요:** 탁 트인 호주의 수평선, 그레이트 오션 로드의 절벽 등 화면 전체가 선명해야 하는 광활한 풍경 사진을 찍을 때 씁니다. 촬영자는 구도만 잡고 버튼만 누르면 되니 가장 속편한 모드입니다.
- **존 (Zone): 화면을 9등분 한 커다란 네모 칸**
 - **어떻게 작동하나요:** 화면에 큼직한 가이드 칸을 띄우고, "다른 데는 보지 말고 이 네모 칸 안에서만 초점을 잡아라" 하고 제한을 두는 모드입니다. 멀티 셀렉터 조이스틱으로 칸을 이동할 수 있습니다.
- **스팟 (Spot: S / M / L): 바늘구멍 같은 정밀 타깃**
 - **어떻게 작동하나요:** 화면에 아주 작은 네모 상자 하나를 띄우고, 오직 그 네모가 닿은 지점에만 칼날처럼 정확하게 초점을 맞춥니다. 조이스틱으로 이 조그만 네모를 사방으로 움직일 수 있습니다. 보통 [스팟: M] 크기가 조작하기 가장 무난합니다.
 - **언제 쓰나요:** 나뭇가지 사이로 보이는 동물, 수많은 인파 속에서 딱 내 아들의 얼굴만 정확하게 맞추고 싶을 때, 혹은 꽃 수술이나 특정 소품 하나를 정밀하게 찍을 때 사용합니다.
- **추적 (Tracking): 움직이는 대상을 끈질기게 록온(Lock-on)**
 - **어떻게 작동하나요:** 이 영역을 선택하고 버튼을 누르면, 조그만 타깃 네모가 생깁니다. 그 네모를 아들의 얼굴이나 사물에 한 번 조준하면, 이후에는 아들이 움직이거나 카메라 구도를 바꾸더라도 초점 네모가 피사체 표면에 스티커처럼 딱 붙어서 화면 끝까지 추적합니다.

2) 호주 여행 실전 활용 가이드

앞서 우리가 세팅했던 [C1 버튼 = 초점 영역 변경] 기억하시죠? 초점 모드는 항상 [AF-C]로 두기로 했으니, 호주에서는 딱 이 두 가지 영역 위주로만 번갈아 쓰시면 됩니다.

- **대자연 풍경을 찍을 때:** C1 버튼을 눌러 초점 영역을 [와이드]로 바꿉니다.

카메라가 알아서 화면 전체의 풍경을 인식해 짱하게 잡아줍니다.

- **아드님을 주인공으로 찍을 때 (인물 스냅):** C1 버튼을 눌러 초점 영역 맨 아래에 있는 [추적: 스폿 M]을 선택합니다. 화면 중앙에 있는 추적 네모를 아들의 얼굴에 조준하고 AF-ON 버튼을 엄지로 꾹 누릅니다. 카메라가 아들의 얼굴과 눈(Eye-AF)을 알아서 낚아채며 초록색 네모로 바뀝니다. 이제 엄지손가락을 떼지 말고 꾹 누른 상태에서, 카메라 구도를 이리저리 바꾸며 아들을 화면 구석에 배치하기도 하고 넓게 풍경과 섞기도 하면서 셔터만 누르세요. 핀트가 엇나갈 일 없는 인생 샷이 쏟아집니다.

- **요약 정리:**

- **풍경 찍을 때는:** [와이드] (신경 꺼둘 수 있어 제일 편함)
- **아들이나 동물 찍을 때는:** [추적: 스폿 M] (한 번 콕 집어두면 카메라가 끝까지 추적함)

18. 전자 셔터 vs 기계 셔터

카메라가 사진을 찍을 때 빛을 받아들이는 대문을 실제 물리적인 막으로 여닫느냐, 아니면 센서의 전기 신호로 켜고 끄느냐의 차이입니다.

1) 기계 셔터 (Mechanical Shutter) - 평소 기본 세팅

카메라 내부에 있는 얇은 물리적 커튼(셔터막)이 위아래로 "철컹!" 하고 물리적으로 움직이며 센서에 빛을 보여주는 방식입니다.

- **장점:** 빛을 물리적으로 완벽하게 끊어주기 때문에 실내 LED 조명 아래서 찍어도 줄무늬가 생기지 않고, 아들이 아무리 빠르게 뛰어놀아도 사진이 사선으로 찌그러지는 왜곡이 전혀 없습니다. 화질 면에서 가장 안정적이고 완벽한 방식입니다.
- **단점:** "철컹" 하는 기계식 작동 소음이 반드시 발생합니다. 미세한 물리적 진동이 생기기도 합니다.

2) 전자 셔터 (Electronic Shutter) - 특수 상황 전용

물리적인 커튼은 가만히 열려 있고, 카메라 센서가 스마트폰처럼 전원 스위치를 0.0001초 동안 켜다 끄는 것처럼 전기 신호로만 빛을 기록하는 방식입니다.

- **장점:** 물리적으로 움직이는 부품이 없기 때문에 100% 완벽한 무음(무소음) 촬영이 가능합니다. 진동이 전혀 없고, 기계식 셔터보다 훨씬 더 빠른 초고속 셔터 스피드를 낼 수 있습니다.

- **단점 (주의사항):** 센서가 위에서부터 아래로 데이터를 순차적으로 읽어 내려가는 속도(스캔 속도) 때문에 두 가지 문제가 생길 수 있습니다. 첫째는 '젤로 현상(롤링 셔터)'으로, 아들이 야구 배트를 휘두르거나 차창밖의 일직선 고층 빌딩을 찍으면 기둥이나 배트가 사선으로 휘어져서 찍힙니다. 둘째는 '플리커 현상'인데, 실내 LED 등이나 형광등의 미세한 깜빡임과 전자 셔터의 스캔 속도가 겹치면 사진에 시커먼 가로 줄무늬가 통째로 박혀버립니다.

3) 호주 여행 실전 활용 가이드

- **여행지의 90% 야외 활동 (해변, 사막, 거리 스냅):** 무조건 [기계 셔터]로 찍으세요. 호주의 강렬한 햇살 아래서 아들이 뛰어노는 모습을 왜곡 없이 가장 선명하고 깨끗하게 담아줍니다.
- **조용한 실내 (미술관, 박물관, 성당, 세련된 조용한 카페):** 이때만 [전자 셔터]로 바꿉니다. 주변 사람들에게 카메라 소리로 민폐를 끼치지 않고 아들의 자연스러운 모습을 스냅으로 찍기 좋습니다. 단, 실내 조명 때문에 가로 줄무늬가 보인다면 바로 기계 셔터로 복귀하셔야 합니다.

4) 카메라 설정 방법 (조작법)

앞서 저희가 Fn 메뉴의 6번째 칸에 등록해 두었던 [셔터 유형] 기능을 활용합니다.

1. 촬영 화면에서 Fn 버튼을 누릅니다.
 2. 6번째 칸에 있는 [셔터 유형] 타일을 선택합니다.
 3. 상황에 맞게 [기계 셔터](평소 야외용) 또는 [전자 셔터](조용한 실내용)를 골라줍니다.
- **강사 팁:** 메뉴 중에 [전자 선택 셔터]라는 것도 보일 텐데, 밝은 렌즈로 초고속 셔터를 쓸 때 배경 흐림(보케)이 예쁘지 않게 잘리는 부작용이 있습니다. 복잡하게 생각하지 마시고 깔끔하게 [기계 셔터]와 [전자 셔터] 두 가지만 오가며 사용하시는 것을 강력히 추천합니다.

19. APS-C S35 촬영 기능

APS-C S35(Super 35mm) 촬영 기능은 내 카메라의 3,300만 화소 전체 센서 중 가운데 알맹이(APS-C 크기)만 쏙 잘라내서(크롭해서) 촬영하는 기능입니다.

센서의 한가운데 부위만 크롭하여 쓰기 때문에, 사진의 시야(화각)가 중심부로 혹은 좁아지면서 화면이 약 1.5배 확대되는 효과를 얻게 됩니다.

- 소니 24mm GM 단렌즈를 끼고 이 기능을 켜면 → 약 36mm 스냅 렌즈처럼 변신합니다.
- 시그마 24-70mm 줌렌즈를 끼고 70mm 끝까지 당긴 후 이 기능을 켜면 → 약 105mm 망원 렌즈처럼 변신합니다.

1) [컴] vs [자동] 설정의 결정적인 차이점

- **[컴] (Manual On) - 내가 원할 때 언제든지 망원으로 확대하기:** 풀프레임 렌즈를 장착한 상태에서, 촬영자가 버튼을 누르면 기계가 강제로 센서 가운데를 잘라 화면을 1.5배 확대해 줍니다. 호주 여행 중 멀리 있는 캥거루를 더 크게 찍고 싶을 때, 혹은 24mm 단렌즈를 끼고 가만히 서서 아들의 상반신을 조금 더 다가간 것처럼 타이트하게 담고 싶을 때 촬영자가 임의로 켜는 모드입니다.
- **[자동] (Auto) - 크롭 전용 렌즈를 끼웠을 때의 안전장치:** 평소 풀프레임 렌즈를 끼우고 있을 때는 아무 일도 일어나지 않습니다(넓은 화면 유지). 그러다가 풀프레임용이 아닌, 더 작고 저렴한 APS-C 전용 크롭 렌즈를 카메라에 장착하는 순간, 카메라가 이를 스스로 인식하여 자동으로 가운데만 잘라주는 모드입니다. 만약 [자동]을 안 하면 사진 주변부가 시커멓게 터널처럼 나오는 비네팅 현상이 생기기 때문에 이를 막아주는 방어벽 역할을 합니다.

2) 페널티(단점) 및 화소 변화

센서의 일부분만 잘라 쓰기 때문에 화소 수가 줄어드는 페널티가 있습니다.

- 풀프레임 평소 모드: 3,300만 화소 전체 사용 (초고화질)
- APS-C S35 [컴] 모드: 센서의 정중앙 약 1,400만 화소만 사용
- **참고:** 화소 수가 절반 이하로 줄어들긴 하지만, 1,400만 화소 역시 대형 인화를 하지 않는 이상 차고 넘치는 화질이며 아주 선명하게 유지됩니다.

3) 호주 여행 실전 추천 세팅 가이드

선생님께서 가지고 계신 렌즈들은 전부 풀프레임 전용 고급 렌즈이므로 다음과 같이 세팅하시는 것이 가장 완벽합니다.

1. 메뉴에서 기본 설정은 항상 [자동]이나 [끔]으로 둡니다. (평소에는 3,300만 화소 전체를 온전히 쓰기 위함)
2. 앞서 저희가 세팅해 둔 C4 버튼(쓰레기통 버튼)에 이 기능을 등록해 둡니다.

3. 여행지에서 사진을 찍다가 조금만 더 당겨졌으면 좋겠다 싶을 때 C4 버튼을 톡 누릅니다. 그럼 화면이 강제로 1.5배 확대되면서 [컴] 상태로 전환됩니다.
4. 크게 확대해서 촬영을 마친 뒤, 다시 넓게 풍경을 담고 싶을 때는 C4 버튼을 다시 한번 톡 누릅니다. 그럼 원래의 넓은 화면으로 복귀합니다.

20. 장노출 노이즈 리덕션 (장노출 NR)

카메라 센서는 셔터를 1초, 5초, 30초 동안 길게 열어두면 센서가 뜨거워지면서 사진에 빨갛고 파란 깨알 같은 '열화 노이즈(핫 픽셀)'가 자글자글하게 박히게 됩니다. 장노출 NR은 이 뜨거워진 센서 때문에 생긴 노이즈를 지워주는 기능입니다.

1) 이 기능의 독특한 작동 방식 (기다림의 미학)

만약 선생님이 호주의 밤하늘을 10초 동안 장노출로 촬영했다고 가정해 보겠습니다.

1. **첫 10초:** 카메라 셔터가 열리며 진짜 밤하늘 사진을 찍습니다. (사진에 별빛과 함께 열화 노이즈가 기록됨)
2. **다음 10초:** 셔터막이 닫혀 캄캄한 암흑 상태에서 카메라가 똑같은 시간(10초) 동안 사진을 한 장 더 찍습니다. (이를 다크 프레임 촬영이라 함)
3. **합성 및 처리:** 카메라 두뇌가 암흑 사진을 분석해서 노이즈 위치를 파악한 뒤, 첫 번째 밤하늘 사진에서 그 노이즈만 싹 지워버립니다.
 - **결과:** 10초 동안 사진을 찍으면 화면에 바로 나오지 않고 "처리 중..."이라는 메시지가 뜨며 추가로 10초 동안 카메라가 멈춥니다. 즉, 한 장을 찍는 데 총 20초가 걸리게 됩니다.

2) 언제 켜고, 언제 꺼야 하나요?

내가 찍은 시간만큼 카메라가 처리를 위해 멈추기 때문에 상황에 따라 전략을 달리해야 합니다.

- **웅장한 바다나 야경 1장만 예쁘게 찍을 때 → [컴]:** 해 질 녘 바위 파도의 흐름을 안개처럼 부드럽게 표현하기 위해 5초~10초 동안 장노출 사진을 딱 한 장 찍으려고 할 때는 무조건 [컴]이 좋습니다. 다음 사진을 바로 찍을 필요가 없으니 조금 더 기다리더라도 잡티 하나 없는 아주 깨끗한 최고 화질을 얻을 수 있습니다.

- **은하수나 별의 움직임(궤적)을 연속으로 찍을 때 → [꺾] (★매우 중요):**
호주 아웃백 사막에서 밤하늘의 별들이 원을 그리며 움직이는 별 궤적 사진을 찍기 위해 20초짜리 사진을 연속으로 100장 찍으려고 할 때는 무조건 [꺾]으로 하셔야 합니다. 만약 이걸 [컴]으로 두면 20초 찍고 20초 쉬는 공백 시간이 생겨서, 나중에 컴퓨터로 사진을 이어 붙였을 때 별의 움직임 선이 중간중간 뚝뚝 끊어지는 참사가 발생합니다. 밤하늘 은하수를 연속으로 빠르게 몇 장 찍고 싶을 때도 대기 시간이 길어지므로 꺼두는 것이 좋습니다.

3) 카메라 설정 방법 (조작법)

1. 카메라 MENU 버튼을 누릅니다.
2. 빨간색 카메라 모양 메뉴 [촬영] → [화질] → [장노출 NR]로 이동합니다.
3. 상황에 맞춰 [컴] 또는 [꺾]을 선택해 줍니다. 평소 일반적인 낮 촬영이나 빠른 셔터 스피드에서는 켜두어도 아무런 간섭을 하지 않으므로 기본적으로 [컴]으로 두고 사시다가, 밤에 은하수를 연속으로 연사 촬영할 때만 [꺾]으로 끄시면 됩니다.

21. 고감도 노이즈 리덕션 (고감도 NR)

어두운 카페나 밤거리를 걷다가 흔들리지 않는 사진을 찍기 위해 ISO 숫자를 3200, 6400 처럼 높이면, 사진 전체에 자글자글하고 거친 먼지 같은 '고감도 노이즈'가 생기게 됩니다. 고감도 NR은 사진이 찍힌 직후 카메라의 컴퓨터가 이 자글자글한 먼지들을 속속 문질러 깨끗하게 청소해 주는 기능입니다. 사진이 찍히자마자 디지털 연산으로 순식간에 처리하므로, 연사로 다다다닥 찍어도 카메라가 전혀 지치거나 멈추지 않습니다.

1) 고감도 NR의 세 가지 선택지

- **[강하게] (High):** 노이즈를 흔적도 없이 싹 밀어버려 사진이 아주 깨끗해지지만, 너무 강하게 문지르다 보니 아들의 머리카락 한 올 한 올의 디테일이나 옷감 질감까지 함께 지워져서 사진이 약간 플라스틱 인형처럼 뭉개지는 느낌이 날 수 있습니다.
- **[표준] (Normal) - ★★★ 강사 적극 추천:** 거친 노이즈는 보기 좋게 지워주면서도, 아들의 눈썹이나 피부 결 같은 중요한 선명함(디테일)은 영리하게 남겨두는 황금 밸런스 모드입니다.
- **[약하게] (Low):** 사진의 거친 디테일을 칼날처럼 그대로 살려두는 대신, 지저분한 자글자글함(노이즈)이 화면에 꽤 많이 남게 됩니다. 주로 나중에

컴퓨터로 정밀 보정을 직접 하시는 전문가들이 사용합니다.

2) 호주 여행 실전 추천 세팅 가이드

복잡하게 고민하실 필요 없이 무조건 [표준]으로 고정해 두세요! 소니 A7M4는 센서와 컴퓨터 두뇌 성능이 워낙 뛰어나서, [표준]에만 두셔도 어두운 저녁 야외나 야경을 찍을 때 화질과 선명함의 밸런스를 기가 막히게 잡아줍니다.

3) 카메라 설정 방법 (조작법)

1. 카메라 MENU 버튼을 누릅니다.
2. 빨간색 카메라 모양 메뉴 [촬영] → [화질] → [고감도 NR]로 이동합니다.
3. 메뉴를 눌러 [표준]으로 세팅되어 있는지 확인해 주면 끝입니다.

22. 최신 펌웨어 기준 녹화 미디어 설정

최신 펌웨어 업데이트 이후 소니 A7M4의 녹화 미디어 설정은 [사진 녹화 미디어], [영상 녹화 미디어], [녹화 미디어 자동 전환] 3개의 서브 메뉴로 깔끔하고 세분화되게 개편되었습니다.

1) 서브 메뉴 체계의 의미

- **사진 녹화 미디어:** 사진 촬영 시 저장할 방식을 정합니다. (슬롯 1, 슬롯 2, 동시 녹화, 정렬 녹화 메뉴가 내부에 존재합니다.)
- **영상 녹화 미디어:** 동영상 촬영 시 저장할 방식을 정합니다. (슬롯 1, 슬롯 2, 동시 녹화 메뉴가 내부에 존재합니다.)
- **녹화 미디어 자동 전환:** [컴]으로 해두면 지정해 둔 메인 카드가 촬영 중에 가득 찼을 때, 촬영이 끊기지 않고 남은 다른 카드로 알아서 넘어가서 계속 저장해 주는 아주 편리한 이어 쓰기 기능입니다.

2) 강사가 추천하는 호주 여행 실전 세팅 가이드

아드님과의 단 한 번뿐인 소중한 여행인 만큼, 나중에 컴퓨터로 사진을 정리할 때 폴더를 따로 뒤지는 번거로움이 있더라도 데이터의 안전(백업)을 최우선으로 하는 세팅을 강력하게 추천합니다.

- **[사진 녹화 미디어] → [동시 녹화] 선택:** 여행의 핵심인 아들의 스냅사진을 1번과 2번 카드에 동시에 똑같이 저장합니다. 카드 하나가 불량이나 손상되어도 사진을 100% 완벽하게 지킬 수 있습니다.
- **[영상 녹화 미디어] → [슬롯 1] 또는 [동시 녹화] 선택:** 메모리 카드의

용량이 둘 다 넉넉하다면 영상 역시 [동시 녹화]가 가장 안전하며, 용량이 조금 타이트하다면 영상은 [슬롯 1]로 지정해 둡니다.

- **[녹화 미디어 자동 전환] → [کم] 유지:** 카드가 꽂 차는 비상 상황에서 카메라가 유연하게 대처할 수 있도록 이 상태를 유지합니다.
- **백업 팁:** 여행 중 매일 저녁 슬롯 1번 카드는 카메라에 그대로 두고, 똑같은 파일이 담긴 슬롯 2번 백업 카드만 쓱 빼서 여권 지갑이나 다른 가방에 따로 보관해 두세요. 만에 하나 카메라를 통째로 분실하더라도 그날까지 찍은 아들의 인생 샷은 내 손에 안전하게 쥐어져 있게 됩니다.

23. 촬영 모드 (MR: Mode Registry) 기능

이 기능은 쉽게 말해 카메라 세팅의 '세이브 슬롯'과 같습니다. 내가 아주 공들여서 맞춰놓은 카메라의 복잡한 수십 가지 세팅들을 통째로 기억 장치에 저장해 두었다가 필요할 때 다이얼 조작 한 번으로 1초 만에 불러오는 기능입니다.

1) 촬영 모드의 4대 서브 메뉴 의미 (최신 펌웨어 기준)

- ① **촬영 설정 등록 (Cam. Set Reg.):** 현재 카메라에 세팅된 모든 상태(조리개, 셔터 속도, ISO, 초점 영역, 색감 등)를 기억 장치(숫자 1, 2, 3번 슬롯 등)에 세이브하는 메뉴입니다.
- ② **촬영 설정 호출 (Cam. Set Select):** 저장해 둔 세팅 슬롯을 불러오기(로드)하는 메뉴입니다. 실제 촬영 시에는 이 메뉴를 거치지 않고 상단 다이얼에 있는 숫자 1, 2, 3으로 돌리면 즉시 호출됩니다.
- ③ **등록/호출 미디어 (Reg./Sel. Media):** 이 세이브 파일들을 '카메라 내부 메모리'에 저장할 것인가, 아니면 '메모리 카드(슬롯 1 또는 2)'에 저장할 것인가 저장 위치를 결정하는 메뉴입니다.
- ④ **촬영 설정 등록 (Custom Key 연동 등):** 최신 펌웨어 서브 메뉴 체계 내에 함께 묶여 있는 기능으로, 촬영자가 커스텀 버튼(C1~C4 등)을 손가락으로 누르고 있는 동안에만 특정 촬영 세팅이 번쩍 가동되도록 지정하는 고난도 압착 호출 등록 기능입니다.

2) [촬영 설정 등록]에서 통째로 세이브되는 항목들

- **노출 영역:** 촬영 모드(P/A/S/M), 조리개 값(F값), 셔터 속도, ISO 수치 및 ISO AUTO 범위
- **초점 및 구동:** 초점 모드(AF-S/AF-C/MF), 초점 영역(와이드/추적 스폿 등),

드라이브 모드(단사/연사/셀프타이머), 인물 눈동자 인식 대상 설정

- **색감 및 화질:** 크리에이티브 룩 종류, 화이트 밸런스 설정, 파일 형식(RAW/JPEG), DRO(D레인지 최적화) 단계
- **조작계:** 사진용 Fn 메뉴의 배치 상태, C1~C4 커스텀 버튼에 각각 지정해 둔 기능들

3) 1, 2, 3번 방 vs M1, M2, M3, M4번 방의 결정적인 차이점

[1, 2, 3번 방 (숫자 방)]

- **저장 위치:** 카메라 자체의 내부 뇌(내부 메모리)
- **호출 방법:** 카메라 상단 모드 다이얼을 숫자 1, 2, 3으로 돌리면 0.5초 만에 즉시 가동
- **최대 장점:** 외부에 꽂힌 메모리 카드를 컴퓨터에서 포맷하거나 카드를 아예 빼버려도 세팅이 절대 지워지지 않고 보존됨
- **단점:** 방의 개수가 딱 3개뿐이라 제한적임

[M1, M2, M3, M4번 방 (M 방)]

- **저장 위치:** 외부에 장착한 SD 메모리 카드(슬롯 1번 카드 내부)의 보이지 않는 구석 공간
- **호출 방법:** 모드 다이얼을 MR 모드에 맞춘 뒤, 액정 화면에 뜨는 리스트에서 손가락으로 선택하여 호출
- **최대 장점:** 방이 4개나 추가로 제공되므로 자주 안 쓰는 특수 상황용 설정을 넉넉하게 보관 가능
- **치명적인 단점:** 사진을 옮기느라 컴퓨터나 카메라에서 메모리 카드를 포맷(초기화)해 버리면 M 방에 들어있던 세팅 보관함이 흔적도 없이 통째로 증발함
- **호주 여행 실전 결론:** 메모리 카드는 수시로 포맷하게 되므로, 이번 여행에서 매 순간 1초 만에 꺼내 써야 하는 핵심 세팅들은 무조건 지워지지 않는 바디 내부인 [1, 2, 3 번 방]에 등록하여 사용하셔야 안전합니다.

24. 대원 등록 전용: 1, 2, 3번 슬롯 정밀 맞춤 세팅 세부 명세서

각 번호별로 설정을 진행하실 때는 반드시 먼저 모드 다이얼을 일반 A 모드나

M 모드에 두고 아래 서술된 모든 값들을 하나하나 완벽하게 세팅한 후, [촬영 설정 등록] 메뉴에 들어가서 해당 방 번호(1, 2, 3)를 눌러 최종 세이브를 진행하셔야 완전히 각인됩니다.

[1번 슬롯 세팅 레시피 : 인물 사진 스냅용]

- **촬영 모드:** A (조리개 우선 모드)
- **조리개 값 (F):** 렌즈 최대 개방 수치 (소니 단렌즈 마운트 시 F1.4 / 시그마 줌렌즈 마운트 시 F2.8)
- **ISO 수치:** ISO AUTO
- **ISO AUTO 범위:** 최소 ISO 100 / 최대 ISO 6400
- **초점 모드 (Focus Mode):** AF-C (연속 AF)
- **초점 영역 (Focus Area):** 추적: 스폿 M
- **인식 대상 설정:** 사람 (인물 눈동자 추적 활성화)
- **드라이브 모드:** 연속 촬영: Hi (연사 모드)
- **셔터 유형:** 기계 셔터
- **ISO AUTO 최소 SS (최소 셔터 속도 방어벽):** 1/125 초 또는 1/250 초
- **크리에이티브 룩 (색감):** PT (Portrait) 또는 IN
- **꾸밈 효과 (소프트 스킨):** 저(Low) 또는 중(Mid)
- **측광 모드:** 다중 측광
- **D레인지 최적화 (DRO):** DRO 자동

[2번 슬롯 세팅 레시피 : 호주 대자연 풍경 풍경용]

- **촬영 모드:** A (조리개 우선 모드)
- **조리개 값 (F):** F8.0 고정 (주변부까지 가장 짙하고 해상력이 극대화되는 황금 수치)
- **ISO 수치:** ISO 100 고정 (노이즈가 단 1그램도 없는 최상의 깨끗한 화질 확보)
- **초점 모드 (Focus Mode):** AF-S (단일 AF - 초점을 잡은 뒤 모터를 완벽히 고정하여 떨림 차단)

- **초점 영역 (Focus Area):** 와이드 (Wide - 화면 전체 센서를 활용해 넓은 지평선이나 절벽을 인식)
- **인식 대상 설정:** 꺾 (Off - 풍경 촬영 시 엉뚱한 돌멩이나 나무를 사람으로 오인해 초점이 튜는 현상 방지)
- **드라이브 모드:** 단일 촬영 (한 장씩 신중하게 구도 잡고 촬영)
- **셔터 유형:** 기계 셔터
- **ISO AUTO 최소 SS:** 사용 안 함 (ISO가 100으로 고정되었으므로 자동 비활성화됨)
- **크리에이티브 룩 (색감):** VV (Vivid) 또는 FL (바다, 하늘, 초원의 채도와 대비를 올려 짙하게 만듦)
- **꾸밈 효과 (소프트 스킨):** 꺾 (Off - 바위나 나뭇잎의 미세한 질감이 묻개지는 것을 방지)
- **측광 모드:** 다중 측광
- **D레인지 최적화 (DRO):** DRO 수동 Lv3 또는 Lv4 (하늘은 밝고 절벽 그늘은 어두울 때 그늘진 곳을 완벽히 살려냄)

[3번 슬롯 세팅 레시피 : 영화 같은 시네마틱 동영상용]

- **촬영 모드:** 동영상 전용 M (동영상 수동 모드)
- **셔터 스피드:** 1/60 초 강제 고정 (영상 출력 규격인 30p의 정확히 2배수로 셔터를 묶어야 가장 자연스러운 모션 블러가 생김)
- **조리개 값 (F):** F2.8 또는 F4.0 (영상이 너무 심하게 날아가면 멀미를 유발할 수 있으므로 주변 배경이 적당히 인지되도록 조임)
- **ISO 수치:** ISO AUTO (실내외 이동 시 발생하는 모든 밝기 변화를 오직 ISO가 알아서 유연하게 맞추도록 일임)
- **ISO AUTO 범위:** 최소 ISO 100 / 최대 ISO 3200 (영상의 지저분한 노이즈 자글거림을 막기 위해 사진보다 상단을 한 단계 낮춤)
- **초점 모드 (Focus Mode):** AF-C (동영상 연속 AF - 촬영 내내 아들이 움직여도 초점을 부드럽게 유도)
- **초점 영역 (Focus Area):** 추적: 스폿 M (액정 화면에서 아들의 얼굴을 터치하면 영상 끝날 때까지 초점이 꺾딱지처럼 따라붙음)

- **AF 전환 속도:** 4 (표준) 또는 3 (초점이 바뀔 때 확실히 바뀌지 않고 영화 렌즈처럼 스르륵 고급스럽게 넘어가도록 감속)
- **AF 추적 감도:** 3 (표준 - 아들이 걸어가다 잠시 나무나 가로등 뒤로 가려져도 초점이 배경으로 튀지 않고 아들이 나올 때까지 끈덕지게 대기)
- **파일 형식:** XAVC S 4K (호주의 공기 감성까지 선명하게 담아내기 위한 최고 해상도 4K 선택)
- **녹화 설정:** 30p 140M 4:2:2 10bit (스마트폰 영상과는 차원이 다른 묵직하고 깊은 시네마 입체 색감을 센서에 기록)
- **손떨림 보정 (SteadyShot):** 액티브 (Active - 센서가 흔들림을 예측해 화면을 미세 크롭하며 붙잡아주므로 짐벌 없이 걸으며 찍어도 시몬스 침대처럼 엄청나게 안정적인 화면 완성)
- **크리에이티브 룩 (색감):** IN (Instant) 또는 NT (대비를 살짝 낮춰 유치하지 않고 아주 세련된 시네마 필름 톤앤매너 연출)
- **오디오 녹음 수준:** 15 ~ 18 사이 중간 값 고정 (호주의 파도 소리나 아들의 목소리가 너무 크게 찢어지거나 묻히지 않도록 조율)

23-1. [촬영 모드] 서브 메뉴의 정정 및 핵심 : 입력중 설정 호출 1, 2, 3

최신 펌웨어 업데이트 기준으로 [촬영 모드] 메뉴 내부에 존재하는 네 번째 핵심 시스템은 **[입력중 설정 호출 1, 2, 3]** 기능입니다. 이 기능은 기계가 제공하는 메뉴의 한계를 넘어, 촬영자가 카메라를 다루는 순간의 효율성을 극대화하기 위해 설계된 특수 사전 세팅 시스템입니다.

1) 기능의 본질적 개념 (Recall Custom Hold)

- **작동 원리:** 이 기능은 촬영자가 지정한 카메라 본체의 물리 커텀 버튼(예: AEL 버튼, AF-ON 버튼 등)을 **"손가락으로 꼭 누르고 있는 동안에만"** 미리 저장해 둔 임시 특수 세팅 모드로 카메라가 번쩍 변신했다가, **"손가락을 떼는 순간"** 0.5초 만에 원래 촬영 상태로 즉시 복귀하는 일시적 변신 스위치 기능입니다.

2) 1, 2, 3 번호와 내부 체크 박스의 명확한 의미

- **번호 (1, 2, 3)의 의미 - 임시 세이브 주머니:** 버튼을 누르는 동안 발동될 임시 변신 세팅 세트를 촬영자의 취향과 목적에 맞게 최대 3가지 종류까지 미리 커스터마이징하여 보관해 둘 수 있는 독립된 3개의 슬롯입니다.
- **내부 체크 박스 (V)의 의미 - 변신 필터 설정:** 입력중 설정 호출 서브 메뉴 내부에 들어가면 조리개, 셔터 스피드, ISO, 드라이브 모드, 초점 영역 등 카메라의 모든 조작 옵션 옆에 [체크 박스]가 나열되어 있습니다.
 - **체크 박스에 체크(V)를 한 항목:** 변신 버튼을 꼭 누르는 순간, 내가 이 메뉴 내부에서 미리 지정해 둔 특정 수치(예: 1/1000초, 연사 등)로 강제 고정되어 발동합니다.
 - **체크 박스를 해제한 항목:** 변신 버튼을 눌러도 이 수치는 변경되지 않으며, **현재 카메라의 상단 다이얼이나 휠로 맞춰져 있는 실시간 노출값을 그대로 계승하여** 사용합니다.

3) 효율적인 조작계 운영과 버튼 소모 방지 전략

- **버튼 낭비 금지 원칙:** 메뉴가 1, 2, 3번 세 개가 존재한다고 해서 카메라 본체의 귀중한 커스텀 물리 버튼을 3개나 허비할 필요가 전혀 없습니다. 그렇게 배치하는 것은 극도의 조작 비효율을 초래합니다.
- **가장 영리한 프로들의 세팅 프로토콜:**
 - 입력중 설정 호출 1번 주머니에만 야생 동물이나 점프 스냅 포착을 위한 [초고속 셔터 스피드 + 최고속 연속 촬영(Hi+) + AF-C 추적]

조합을 완벽히 빌드하고 체크 박스를 세팅합니다. (2번과 3번 주머니는 사용하지 않고 비워둡니다.)

- 카메라의 [사용자 정의 키 설정] 메뉴로 이동하여, 내 우측 엄지손가락이 가장 쉽게 도달하는 **카메라 뒷면의 [AEL 버튼] 딱 하나에만 이 입력중 설정 호출 1 기능을 할당**합니다.
- 이렇게 하면 소중한 커스텀 버튼은 **오직 단 1개만 소모**되므로 조작계의 높은 효율성을 그대로 유지할 수 있습니다.
- **주의 사항 (Fn 메뉴 배치 불가):** 이 시스템은 촬영자가 손가락으로 힘을 주어 누르고 있는 물리적 마찰이 유지되어야 작동하므로, 액정 화면에 타일을 띄워 일시적으로 터치하거나 선택하는 **Fn(기능) 메뉴에 배치해서는 구조상 작동이 불가능**합니다. 반드시 물리적인 온바디 버튼에 직접 연동해야 합니다.

4) 호주 여행 실전 시나리오 및 활용 팁

- **풍경 촬영 중 갑작스러운 동물 출현:** 상단 모드 다이얼을 2번 (풍경 사진용: F8.0, ISO 100 고정, 단사 촬영)에 맞추고 시드니 오페라 하우스나 해안 절벽을 한 장씩 정성스럽게 기록하고 있습니다. 이때 갑자기 저 멀리서 야생 캥거루가 강충강충 뛰어가거나 갈매기가 역동적으로 날아옵니다.
- **1초의 순간 포착 조작:** 다이얼을 돌리거나 메뉴를 수정할 시간조차 없는 찰나의 순간, 검지손가락은 셔터 버튼에 얹은 상태 그대로 두고 우측 엄지손가락으로 **카메라 뒷면의 [AEL 버튼]을 꼭 누릅니다.**
- **결과:** 누르고 있는 그 찰나 동안 카메라는 F8.0 풍경 모드를 일시 정지하고, 캥거루를 완벽히 멈춰 세우는 초고속 연사 추적 바디로 번쩍 가동됩니다. 사냥하듯 셔터를 눌러 순간 포착을 완벽히 마친 후, **AEL 버튼에서 엄지손가락을 툭 떼면** 카메라는 다시 원래 하던 썩한 F8.0의 정적인 풍경 모드로 즉시 돌아옵니다.

5) 최종 요약 권장 가이드

- 상단 모드 다이얼의 **1번(인물/동물), 2번(풍경), 3번(영상)** 슬롯 설정을 완벽하게 심어놓은 것만으로도 호주 여행지에서 다이얼만 탁탁 돌려 대처하는 속도는 차고 넘치게 신속합니다.
- 따라서 엄지손가락으로 버튼을 꼭 누르며 순간적으로 설정을 교차하는 이 고난도 방식이 직관적으로 번거롭거나 손에 익지 않는다면, 무리하게

버튼을 할당하지 마시고 내부 체크 박스들을 만지지 않은 채 **[사용 안 함]**
기본 상태로 두고 다이얼 중심으로 운영하시는 것이 훨씬 심플하고 쾌적한
촬영을 보장합니다.

25. 드라이브 모드 : 브래킷 설정 (Bracketing)

브래킷 촬영은 셔터를 누르면 밝기나 초점을 조금씩 미세하게 바꾸며 여러 장을 연달아 찍어주는 보험용 특수 촬영 기능입니다. 최신 펌웨어 기준으로 대메뉴 진입 시 아래와 같이 정교한 서브 메뉴들이 존재합니다.

1) 브래킷 설정의 3대 서브 메뉴 상세 설명

- **[브래킷 셀프타이머] : 촬영 전 흔들림 방지 시간 조절**
 - **어떤 기능인가요:** 브래킷 촬영은 여러 장을 순식간에 찍어야 하므로 셔터를 누를 때 손떨림이 들어가면 안 됩니다. 셔터를 누르고 2초 혹은 5초 뒤에 릴리즈가 시작되도록 타이머를 걸어두어 첫 장부터 완벽한 선명함을 보장하는 기능입니다.
- **[브래킷 순서] : 여러 장 찍히는 사진의 순서 결정**
 - **어떤 기능인가요:** 노출 브래킷을 예로 들면, [0 → - → +] 순서로 [적정 밝기 → 어두운 사진 → 밝은 사진]으로 찍을 것인지, 아니면 [- → 0 → +] 순서로 [가장 어두운 사진부터 점점 밝아지는 순서]로 차례대로 찍을 것인지 파일이 기록되는 셔터 순서를 촬영자 입맛에 맞게 정하는 메뉴입니다.
- **[초점 브래킷 설정] : 최신 펌웨어의 고난도 정밀 초점 제어 센터**
 - **어떤 기능인가요:** 셔터를 누르면 초점 위치를 눈앞의 사물부터 저 멀리 배경까지 조금씩 뒤로 밀어가며 수십 장을 연사하여, 나중에 모든 영역이 칼날처럼 선명하게 합성되도록 사진 소스를 만드는 거대한 하위 제어 메뉴입니다.

2) [초점 브래킷 설정] 내부의 4대 하위 메뉴 정밀 가이드

- ① **초점 브래킷 순서 : 초점이 이동하는 방향 지정**
 - 내가 처음에 맞춰놓은 초점 자리를 기준으로 초점이 점점 뒤로 물러나며 찍히게 할 것인지, 아니면 앞뒤로 유연하게 퍼지며 찍히게 할 것인지 초점 모터의 전진/후진 방향 규칙을 정합니다.
- ② **노출 평활화 : 사진 간의 미세한 밝기 변화 제어**
 - 초점 거리가 앞으로 당겨지거나 뒤로 갈 때 렌즈 광학 특성상 밝기가 미세하게 변할 수 있습니다. 카메라는 이를 감지하여 수십 장의 연속 사진들이 모두 '완벽하게 일정한 밝기'를 유지하도록 디지털 노출 밸런스를 자동으로 매끄럽게 다듬어주는 기능입니다.

- ③ 촬영 간격 : 사진과 사진 사이의 모터 대기 시간
 - 한 장을 찍고 초점 모터가 미세하게 이동한 뒤 다음 장을 찍을 때까지의 시간차를 설정합니다. 플래시 동조가 필요하다면 대기 시간을 길게 잡고, 자연광 아래서 빠르게 연사하려면 간격을 가장 짧게 좁혀서 설정합니다.
- ④ 초점 브래킷 저장 대상 : 파일 보관 폴더 분리 지정
 - 한 번 촬영에 수십 장의 사진이 쏟아지기 때문에, 이 초점 브래킷 파일들을 기존 일반 사진 폴더에 섞어 넣을 것인지, 아니면 전용 새 폴더를 카메라가 알아서 새로 개설하여 싹 모아놓을 것인지 파일 저장 경로를 스마트하게 지정하는 메뉴입니다.

26. 인터벌 촬영 기능 (Interval Timer Shooting)

일정한 시간 간격(인터벌)을 두고 스스로 사진을 수백 장 연속으로 찍어 최종적으로 멋진 타임랩스(배속) 영상 소스를 만드는 자동 촬영 시스템입니다. 최신 펌웨어 기준으로 아래 5가지 하부 메뉴가 한 칸의 누락 없이 완벽하게 트리를 구성하고 있습니다.

1) 인터벌 촬영 기능의 5대 하부 메뉴 완벽 분석

- ① 인터벌 촬영 (컴 / 꺾) : 마스터 스위치
 - 이 예약 촬영 기능 자체를 가동할 것인지 최종적으로 결정하는 온오프 전원 버튼입니다. 설정을 다 마치고 컴으로 바꾼 뒤 셔터를 누르면 예약 가동됩니다.
- ② 촬영 시작 시간 (Start Time Delay) : 셔터 반동 방지 예약 대기
 - 셔터 버튼을 손가락으로 직접 '톡' 누를 때 발생하는 미세한 물리적 흔들림이 사진에 박히지 않도록, 명령을 내리고 첫 번째 사진이 찰칵 찍힐 때까지 3초나 5초 정도 딜레이를 주는 안전 대기 시간입니다.
- ③ 촬영 간격 (Shooting Interval) : [타임랩스의 핵심] 사진 간의 공백 시간
 - 한 장을 찍고 다음 장을 찍을 때까지 "몇 초의 공백을 둘 것인가"를 정합니다. 호주의 빠르게 흐르는 파도는 1~2초, 등실 떠다니는 구름은 3~5초, 밤하늘의 은하수는 15~30초 간격이 완벽한 공식입니다.

- ④ 촬영 횟수 (Number of Shots) : 총 촬영 사진 장수 지정
 - 자동으로 몇 장까지 찍고 카메라가 셔터를 멈출지 지정합니다. 영상 1초를 만들기 위해 대략 30장의 사진이 소모되므로, 약 10초짜리 호주의 노을 타임랩스 소스를 건지려면 넉넉하게 300장 정도로 숫자를 박아두는 것이 좋습니다.
- ⑤ AE 추적 감도 (Auto Exposure Tracking Sensitivity) : [인터벌의 핵심 비장의 무기]
 - 어떤 기능인가요: 낮에 시작해서 해가 지는 노을까지 오랜 시간 사진을 찍다 보면 사방이 점점 어두워집니다. 이때 카메라가 주변 밝기 변화를 감지하여 노출(밝기)을 자동으로 따라가며 맞춰주는 추적 시스템의 '예민함 정도'를 조절하는 메뉴입니다.
 - 추천 설정값 [낮음] : 타임랩스를 찍을 때는 이 감도를 반드시 [낮음] 쪽으로 조율하시는 것이 좋습니다. 감도가 너무 예민하면 구름이 해를 아주 잠시 가렸을 때 카메라도 밝기를 확확 급격하게 바꿔버려서, 완성된 영상을 볼 때 화면이 번쩍번쩍 거리는 지저분한 '플리커 현상'이 생깁니다. 감도를 낮게 잡아두어야 전체적인 하늘의 밝기 흐름이 부드럽고 우아하게 변하는 고급 시네마틱 타임랩스 영상이 완성됩니다.

27. Live View 표시설정 (Live View Display Settings)

미러리스 카메라는 사진과 영상이 최종적으로 어떻게 찍힐지 화면을 통해 실시간으로 미리 볼 수 있는 큰 장점이 있습니다. 이 메뉴는 우리가 눈으로 보는 카메라의 뒷면 액정 화면(LCD)과 눈을 대고 보는 뷰파인더(EVF)에 시각적 정보를 어떤 방식으로 시뮬레이션하여 띄워줄지 조율하는 제어 센터입니다.

1) 3대 세부 메뉴 상세 설명

- [Live View 표시] : 화면 표시의 대원칙 수립
 - 화면에 내가 조작한 노출 세팅값의 결과물을 온전히 다 반영해서 보여줄 것인지, 아니면 특수한 환경을 위해 필터를 걷어내고 순수한 화면만 밝게 띄워줄 것인지 화면의 근본적인 태도를 결정하는 마스터 선택 메뉴입니다.
- [노출 효과 반영] : 보는 그대로 찍히는 미러리스의 핵심

- **반영 켜 (On):** 조리개를 조이거나 셔터 속도를 올렸을 때 어두워지는 결과물이 실시간으로 액정 화면에 그대로 표현됩니다. 즉, "지금 눈에 보이는 밝기 그대로 사진이 최종 기록된다"는 의미입니다.
- **반영 끄 (Off):** 실제 카메라 설정 수치가 얼마나 어둡고 밝은지 상관없이, 촬영자가 구도를 편하게 잡을 수 있도록 화면 밝기를 스마트폰 액정처럼 항상 보기 좋고 화사하게 강제 고정해 주는 모드입니다.

• **[프레임 속도 제한] : 화면의 부드러움과 배터리 소모의 타협점**

- 뒷면 액정이나 뷰파인더 화면이 1초에 몇 번 깜빡이며 피사체의 움직임을 재생할지 화면 재생률(Hz)을 통제하는 기능입니다. 제한을 풀고 성능을 올리면 움직임이 사람 눈처럼 매우 부드러워지지만 배터리가 빠르게 닳고, 제한을 걸어두면 화면은 다소 평범해지지만 배터리를 크게 절약할 수 있습니다.

2) 호주 여행 실전 추천 세팅 가이드 및 상황별 대응

• **평소 주간 / 야외 / 실내 스냅 촬영 시 (99%의 일상 상황) → [노출 효과 반영: 반영 켜]**

- 호주 해변이나 거리에서 셔터를 누르기 전에 화면이 너무 하얗게 날아가거나 까맣게 죽는 것을 미리 눈으로 검증할 수 있으므로, 노출 실패로 인한 폐기작이 나오는 것을 완벽하게 방지해 줍니다.

• **한밤중 별 / 은하수 촬영 및 어두운 야경 촬영 시 → [노출 효과 반영: 반영 끄]**

- 한밤중에 은하수를 찍기 위해 셔터 속도를 20초 등으로 세팅하면, 카메라는 촬영 전까지 주변이 너무 캄캄하다고 판단하여 화면을 온통 칠흑 같은 암흑으로 띄워버려 구도를 잡을 수 없게 됩니다. 이때 [반영 끄]으로 돌려주면 실제 노출 수치를 무시하고 밤하늘의 윤곽이나 지평선 실루엣이 보이도록 화면 밝기를 인위적으로 증폭시켜 주어 정밀한 구도 매칭과 초점 수동 조절이 가능해집니다.

• **[프레임 속도 제한] 추천 설정 → [사용 안 함 (제한 풀기)] 또는 [표준]**

- 호주에서 걸어 다니는 아들이나 역동적인 동물을 뷰파인더로 쫓아가며 순간 포착을 할 때 화면이 끊기면 시각적 멀미를 유발하거나 타이밍을 놓치기 쉽습니다. 평소에는 화면이 가장

매끄럽게 흐르는 상태를 유지하시고, 하루 종일 야외를 걸어 다녀서 배터리가 단 1%가 아쉬운 비상 상황에만 이 제한을 켜서 배터리를 방어하시는 것이 좋습니다.

28. ISO 범위 제한 (ISO Range Limit)

어두운 환경에서 빛을 강제로 증폭시키는 감도(ISO) 시스템의 안전 한계선을 구축하는 화질 방어벽 기능입니다. 아무리 소니 A7M4의 센서 성능이 뛰어나더라도 ISO 숫자가 만 단위 이상으로 폭등하면 사진 전체에 자글자글한 노이즈 먼지가 끼어 원본 해상력이 완전히 무너지게 됩니다. 기계가 자동으로 밝기를 조절할 때 화질을 포기하면서까지 감도를 무분별하게 올리지 못하도록 국경선을 지정하는 기능입니다.

1) 메뉴 내부의 2가지 세부 항목

- **[최소 ISO 범위 제한] (하한선):** 카메라가 자동으로 내릴 수 있는 가장 낮은 감도의 바닥을 지정합니다. 확장 감도를 제외하고 센서 본연의 가장 투명하고 깨끗한 화질을 보장하는 [ISO 100]으로 묶어두는 것이 정석입니다.
- **[最大 ISO 범위 제한] (상한선):** 광량이 부족한 야간이나 어두운 실내에 진입했을 때, 카메라 컴퓨터가 노출을 확보하기 위해 감도를 최고 어디까지 올릴 수 있는지 마지노선의 천장을 광 박아두는 핵심 설정입니다.

2) 호주 여행 실전 추천 황금 범위 값

- **추천 셋업 수치: [최소 ISO 100] ~ [최대 ISO 6400]**
 - **이유와 화질 타협점:** 소니 A7M4는 고도화된 이면조사 센서 덕분에 ISO 6400까지는 노이즈가 끼더라도 인물의 피부 결이나 세부 디테일을 뭉개지 않고 훌륭하게 보존해 줍니다. 그러나 12800을 넘어가는 순간부터는 화질 저하가 육안으로 심하게 관측됩니다.
 - **렌즈와의 시너지 효과:** 특히 어두운 저녁 실내에서 아들 사진을 찍을 때, F1.4라는 엄청난 밝기를 뿜어내는 **소니 24mm GM 단렌즈**를 장착하고 있다면 렌즈 자체의 뛰어난 빛 투과율 덕분에 ISO가 6400 위로 치솟을 상황 자체가 거의 발생하지 않습니다. 따라서 최대치를 6400으로 조여두시는 것이 화질과 셔터 스피드를 동시에 챙기는 프로들의 황금 밸런스입니다.
- **[ISO AUTO]와의 관계:** 이 범위 제한을 걸어두면 평소 촬영 화면에서

ISO를 ISO AUTO로 편하게 두고 찍더라도 카메라가 이 보이지 않는
경계선을 절대로 넘지 않고 그 안에서만 영리하게 밝기를 튜닝하므로,
촬영자는 화질 저하 걱정에서 완전히 해방되어 사진 구도와 아들의
표정에만 온전히 집중할 수 있습니다.

29. ISO AUTO 최소 속도 (ISO AUTO Min. SS)

인물 스냅 사진의 성패를 가르는 가장 결정적인 비장의 무기입니다. 조리개
우선(A 모드) 촬영 시, 실내나 저녁 같은 어두운 곳에 가면 카메라는 어떻게든
빛을 많이 받아내기 위해 셔터 스피드를 1/30초, 1/15초 처럼 마음대로 아주
느리게 낮춰버립니다. 그렇게 되면 손떨림과 피사체의 움직임 때문에 사진이
유령처럼 사정없이 흔들리게 됩니다. 이 기능은 주변이 아무리 어두워지더라도
카메라가 셔터 스피드를 내가 지정한 하한선 밑으로 절대 떨어뜨리지 못하게
강제 결착하는 흔들림 차단 가드라인입니다.

1) 최신 펌웨어 2차원 좌표계 화면의 구조와 조작법

메뉴에 진입하면 조이스틱과 다이얼로 상하좌우를 오가는 좌표계 매트릭스가
나타납니다.

• 세로축 (상하 이동) - 속도 감도 인공지능 모드:

- 종류: 더 빠르게(Faster) - 빠르게(Fast) - 표준(Standard) -
느리게(Slow) - 더 느리게(Slower)
- 의미: 내가 장착하고 있는 렌즈의 초점거리(mm) 화각을 카메라가
스스로 계산하여 흔들리지 않을 속도를 수학적으로 알아서 방어하는
모드입니다. (예: 24mm 렌즈 장착 시 표준은 약 1/30초, 70mm 망원
시 표준은 약 1/80초로 자동 상향 방어)

• 가로축 (좌우 이동) - 셔터 스피드 수치 직접 강제 고정:

- 종류: 1/8000초부터 1/250초, 1/125초, 1/60초를 거쳐 1~2초까지
구체적인 시간 숫자가 나열되어 있습니다.
- 의미: 장착된 렌즈가 무엇이든 상관없이 촬영자가 원하는 정확한
셔터 속도의 숫자를 수동 방어벽으로 꽂아 박아두는 모드입니다.

2) 그냥 편리하게 [표준]으로 놓으면 안 되는 결정적인 이유

- 카메라 기계가 연산하는 [표준] 속도는 오직 '카메라를 쥐고 있는 촬영자의
미세한 손떨림'만 간당간당하게 안 생길 정도의 느릿한 속도를 뜻합니다.
- 촬영자가 손을 아무리 바위처럼 고정하고 잘 찍었더라도, 그 순간 **아들이**

고개를 획 돌리거나 장난을 치며 조금이라도 움직이면 얼굴과 몸이 사성없이 번져서 흐릿하게 기록되는 '피사체 흔들림'이 발생합니다. 기계는 인간의 움직임까지 예측하지 못하므로, 움직이는 인물을 찍을 때 표준 세팅은 속도가 너무 느려 실패작이 쏟아집니다.

3) 호주 여행 실전 추천 황금 세팅 값 및 슬롯 적용 명세

- [1번 슬롯 : 인물 사진 스냅용] → 가로축 오른쪽으로 이동하여 [1/125] 또는 [1/250] 고정
 - 추천 수치: 아들이 차분히 걷거나 가만히 있을 때는 1/125, 신나서 뛰놀거나 활동적일 때는 1/250 지정.
 - 작동 원리: 어두운 레스토랑이나 해 질 녘 야외에 진입해도 카메라는 셔터 속도를 무조건 1/125초 이상으로 팽팽하게 유지합니다. 셔터가 빠르게 닫히므로 부족해진 빛의 양은 카메라 컴퓨터가 우리가 앞서 열어둔 ISO AUTO 수치를 자동으로 올리면서 완벽하게 상쇄해 냅니다. 화질(노이즈)을 아주 미세하게 양보하는 대신, 절대로 흔들리지 않는 칼날 같은 핀트의 아들 인생 샷을 건지는 핵심 프로의 메커니즘입니다.
- [2번 슬롯 : 대자연 풍경용] → 세로축의 [표준(Standard)] 지정
 - 풍경은 미동도 하지 않으므로 셔터 속도가 굳이 빠를 필요가 없습니다. 카메라가 화각에 맞춰서 가장 안정적이고 유연하게 셔터 속도를 넓게 쓰도록 내버려 두는 것이 ISO 숫자를 최대한 낮게 유지하여 센서 본연의 짙한 렌즈 해상력을 온전히 뽑아내는 데 절대적으로 유리합니다.

30. 측광 (Metering Settings)

카메라가 화면을 바라볼 때, 화면 안의 어느 구역을 표준 기준으로 삼아 빛의 양을 재고 사진의 최종 전체 밝기를 결정할 것인가 정하는 센서의 눈빛 측정 시스템입니다.

1) [측광] 메뉴 내부의 4대 하위 메뉴 완벽 분석

- ① 측광 모드 : 밝기를 측정하는 영역의 범위와 공식 지정
 - 다중 (Multi): 화면 전체를 수백 개의 격자로 쪼개어 밝고 어두운 곳의 전체 평균값을 영리하게 계산합니다. 하늘과 땅이 균형 있게 잘 나오는 가장 완벽한 마스터 기본 모드입니다.

- 중앙 (Center): 주변부의 밝기는 완전히 무시하고, 오직 화면 한가운데에 배치된 사물의 밝기만 집중적으로 계산합니다.
 - 스폿 (Spot): 화면 중앙의 바늘구멍만 한 미세한 점(전체 화면의 약 2%) 구역의 빛만 현미경처럼 정밀 타깃 계산합니다. 극단적인 무대 조명이나 강한 실루엣 역광에서 쓰입니다.
 - 전체 화면 평균: 화면 전체의 밝기를 아주 단순하게 100% 뭉뚱그려 평균을 냅니다. 구도를 이리저리 바꿔도 화면 밝기가 급격히 출렁이지 않는 안정감이 있습니다.
 - 하이라이트 (Highlight): 화면 내부에서 가장 밝은 곳(예: 강한 태양빛, 밝은 조명, 하얀 옷 흰색 데이터)이 허얇게 타서 깨지는 것을 방지하기 위해, 그 가장 밝은 영역을 기준으로 사진 전체를 어둡게 낮춰서 방어하는 특수 모드입니다.
- ② 멀티측광얼굴우선 (Face Priority in Multi Metering) : 인물 역광의 해결사
 - 측광 모드를 다중으로 해두었을 때 진가를 발휘하는 인공지능 기능입니다. 뒤에서 강한 햇살이 내리쬐는 극단적인 역광이라 카메라가 배경에 눈이 멀어 사진을 통째로 어둡게 찍으려고 할 때, "화면 안에 아들의 얼굴이 포착되면 주변 풍경 다 무시하고 오직 아들의 얼굴이 화사하고 뽀얗게 나오는 것을 연산 1순위로 삼아라" 하고 지시하는 특화 옵션입니다.
- ③ 스팟 측광 위치 (Spot Metering Point) : 타깃의 초점 추적 여부 지시
 - 측광 모드를 오직 스폿으로 두었을 때만 활성화되는 세부 옵션입니다. 바늘구멍 같은 미세한 측광 점을 화면 정중앙에 고정해 둘 것인지(중앙), 아니면 내가 사방으로 움직이는 초점 네모 박스(포커스 포인트)를 따라 측광 점이 실시간으로 같이 이사 다니게 만들 것인지(초점 위치 연동) 결정합니다.
- ④ 반셔터 시 AEL (AEL w/ Shutter) : 셔터를 누를 때 밝기 잠금 규칙 조율
 - 사진을 찍기 위해 셔터 버튼을 손가락으로 반쯤 지그시 누르는(반셔터) 순간, 카메라가 계산한 현재의 밝기 노출 수치를 그 자리에 얼리듯 락(Lock)을 걸어 잠글 것인가, 아니면 반셔터를 누른 상태로 카메라를 움직일 때마다 실시간으로 밝기가 계속 유연하게

변하게 내버려 둘 것인가를 결정하는 조종간입니다.

2) 호주 여행 실전 추천 황금 세팅 값 및 슬롯 적용 명세

• [1번 슬롯 : 인물 사진 스냅용 추천 명세]

- 측광 모드: 다중 (Multi) (풍경과 인물의 조화로운 광량 계산 베이스)
- 멀티측광얼굴우선: 켜 (On) (★필수: 호주의 강렬한 주간 야외 역광에서 아들 얼굴이 시커멓게 그림자 지는 현상을 원천 차단하고 무조건 화사하게 뽑아냅니다.)
- 스폿 측광 위치: 초점 위치 연동 (기본값 유지)
- 반셔터 시 AEL: 자동 또는 꺾 (아들이 이리저리 움직이며 조명 밝기가 수시로 변할 때, 반셔터를 눌렀다고 해서 밝기가 중간에 고정되어 사진이 뜬금없이 너무 어둡거나 밝게 배신하는 현상을 막아줍니다.)

• [2번 슬롯 : 대자연 풍경용 추천 명세]

- 측광 모드: 다중 (Multi) (하늘과 땅의 명암 밸런스를 평균적으로 가장 짱하게 조율)
- 멀티측광얼굴우선: 꺾 (Off) (풍경 촬영 시 엉뚱한 실루엣 때문에 풍경 전체의 노출 계산이 출렁거리는 간섭을 차단)
- 스폿 측광 위치: 중앙 또는 초점 위치 연동 (기본값 유지)
- 반셔터 시 AEL: 켜 (On) (★풍경방의 핵심 비법: 멋진 해 질 녘 붉은 노을 부근에 카메라를 대고 반셔터를 누르면, 그 진득하고 웅장한 노을빛의 밝기가 온전히 잠금 고정됩니다. 그 상태로 손가락을 떼지 않고 구도를 옆으로 살짝 틀어서 넓은 대자연 절벽과 함께 화면을 구성해 셔터를 누르면, 노을 색감이 하얗게 흐려지지 않고 눈으로 보는 것처럼 붉고 강렬하게 살아있는 풍경 화보가 완성됩니다.)

31. 화이트 밸런스 (White Balance Settings)

카메라가 하얀색 사물을 온전하고 정갈한 하얀색으로 올바르게 인식하도록 빛의 색온도를 정밀하게 맞춰주는 기능입니다. 태양광, 흐린 하늘, 실내 조명 등 우리가 마주하는 모든 빛은 고유의 색깔 온도를 품고 있으므로, 이 밸런스가 정확해야 호주의 푸른 바다가 보라색으로 오염되지 않고 노을빛이 칙칙한 진흙색으로 변하지 않습니다.

1) [화이트 밸런스] 내부의 3대 하위 메뉴 완벽 분석

• ① 화이트 밸런스 : 색온도의 메인 기준점 스타일 선택

- 자동 (AWB): 카메라 컴퓨터가 실시간으로 주변 광원을 감지하여 가장 정직한 하얀색을 스스로 찾아내는 모드입니다. 일상적인 스냅 촬영의 95% 이상을 완벽히 소화합니다.
- 태양광 (Daylight): 맑은 낮 야외에서 대자연을 찍을 때 쓰는 모드입니다. 빛의 미세한 변화에 카메라가 참견하지 못하게 막고 눈앞의 정갈한 자연 색감 그대로를 정직하게 박제해 줍니다.
- 그늘 / 흐림: 빛이 가려져 사진이 푸르딩딩하고 차갑게 나오기 쉬운 장소에서 사진에 따뜻한 오렌지빛 생기를 불어넣어 줍니다.
- 켈빈 수치 (K): 촬영자가 숫자를 직접 수동으로 입력해 색온도를 완벽히 통제하는 프로용 모드입니다.

• ② AWB 우선순위 설정 : 자동 모드일 때의 '색감 감성 성향' 지시

- 화이트 밸런스를 자동(AWB)으로 두었을 때, 실내 카페나 레스토랑의 은은한 주황색 전구 조명 아래서 카메라가 어떤 태도로 색을 요리할지 성향을 못 박아두는 옵션입니다.
 - 표준 (Standard): 가장 무난하게 정확한 흰색과 노란 조명의 분위기를 반반씩 타협합니다.
 - 분위기 (Ambience): 전구 특유의 따스하고 감성 가득한 노란 분위기를 사진에 진득하게 그대로 보존합니다. 인물 스냅과 음식 사진에 아주 유리합니다.
 - 화이트 (White): 노란 조명이 켜져 있더라도 무조건 기계적으로 하얀색을 칼같이 하얗게 다 지워버리는 왜곡 없는 상품 촬영용 모드입니다.

• ③ 셔터 AWB 잠금 : 연사 촬영 시 색감 틀어짐 방지 가드라인

- 사진을 찍기 위해 셔터를 누르는 순간, 카메라가 계산한 화이트 밸런스 색감을 그 자리에 그대로 고정(잠금)할 것인지 결정하는 안전 옵션입니다. 이게 꺼져 있으면 아들의 표정을 연사로 다다다닥 찍을 때 매 장마다 색을 새로 계산하느라 10장 중 몇 장이 갑자기 누렇게 뜨거나 푸르게 튀는 '색감 출렁임 현상'이 생기는데, 이를 원천 차단하여 연사 파일 전체의 색감 톤앤매너를 완벽하게 일렬로

통일해 줍니다.

2) 호주 여행 실전 추천 황금 세팅 값 및 슬롯 적용 명세

• [1번 슬롯 : 인물 사진 스냅용 추천 명세]

- 화이트 밸런스: 자동 (AWB) (길을 걷다 실내 카페로 이동해도 색감이 즉시 대응되는 유연함)
- AWB 우선순위 설정: 분위기 (Ambience) (★인물방 핵심 비법: 호주의 세련된 브런치 카페나 야간 조명 아래서 아들 사진을 찍을 때, 공간의 따뜻하고 감성적인 주황빛 공기감을 인위적으로 지워버리지 않고 그대로 살려내어 훨씬 고급스럽고 입체감 있는 스냅사진을 완성해 줍니다.)
- 셔터 AWB 잠금: 반셔터 컴 또는 연속 촬영 중 컴 (연사 촬영 시 첫 장부터 끝 장까지 단 0.01%의 색감 오차도 없이 일정한 인물 피부 톤을 유지)

• [2번 슬롯 : 대자연 풍경용 추천 명세]

- 화이트 밸런스: 자동 (AWB) 또는 태양광 (Daylight) 고정
 - 강사 조언: 평소에는 자동이 편하지만, 낮에 그레이트 오션 로드 같은 거대한 대자연을 촬영하실 때는 화이트 밸런스를 아예 태양광 (Daylight)으로 묶어버리는 것을 권장합니다. 구도를 좌우로 조금만 틀어도 카메라가 바다색을 지مام대로 누렇게 만들거나 푸르게 바꾸는 오작동을 완전히 차단하여, 호주 대자연 본연의 명석하고 푸른 빛깔을 그대로 정직하게 담아낼 수 있습니다.
- AWB 우선순위 설정: 표준 (Standard) (풍경에서는 색 왜곡이 없는 표준 상태가 가장 안전함)
- 셔터 AWB 잠금: 반셔터 컴 (구도를 잡고 반셔터를 누르면 색감이 고정되어 풍경 사진의 신뢰도를 최고조로 상향)

32. 색상/색조 (Color/Tone Settings)

카메라 센서가 받아들인 이미지의 명암 대비, 화려한 색감의 성향, 그리고 인물의 피부 질감을 디지털로 정밀 가공하여 최종 결과물을 요리하는 이미지 편집실과 같은 메뉴입니다.

1) [색상/색조] 내부의 4대 하위 메뉴 정밀 가이드

- ① **D레인지 최적화 (DRO) : 명암 대비 보정 엔진**
 - 하늘은 너무 밝고 그늘은 너무 어두울 때 카메라 컴퓨터가 실시간으로 어두운 그늘진 구역만 수학적으로 분석해서 밝게 펴주는 명암 균형 기능입니다.
 - 추천 값: 1번 인물방 → **[DRO 자동]** / 2번 풍경방 → **[DRO 수동 Lv3 또는 Lv4]**
- ② **크리에이티브 룩 (Creative Look) : 사진의 완성형 감성 필터 엔진**
 - 소니 엔지니어들이 정교하게 빌드해 놓은 10가지의 독창적인 색감 주머니(프리셋) 중 하나를 골라, 보정을 전혀 하지 않아도 그 자체로 완성도 높은 색감의 사진을 찍어내는 기능입니다.
 - 성향 종류: ST(표준), PT(인물 피부를 투명하고 화사하게 톤업해주는 인물 최적화 모드), VV(대비와 채도를 화끈하게 올려 풍경을 극단적으로 짱하게 만드는 모드), FL(차분한 색조와 깊은 가라앉은 톤의 필터 감성), IN(대비와 채도를 낮추고 투명함을 더해 맑은 잡지 화보 느낌을 주는 모드), SH(우아하고 밝은 하이키 모드).
 - 룩 내부 세부 조정 항목 (방향키 우측 진입): 각 룩을 선택한 상태에서 대비, 하이라이트, 그림자, 선명도(+/-), 선명도 명확성(Clarity), 채도 수치를 촬영자가 커스텀하게 2차 미세 조정할 수 있습니다.
- ③ **픽처 프로파일 (Picture Profile - PP) : 전문 영화 촬영용 데이터 컨테이너**
 - 전문 영상 제작 및 영화 촬영을 위해 센서가 받아들이는 빛의 명암 데이터(계조)와 색 영역을 완전히 개조하는 영상 전용 엔진입니다. PP1부터 PP11까지 존재합니다.
 - PP꺾 (Off): 일반 사진 및 유튜브용 화질입니다. 눈에 보이는 대로 대비가 짱하게 찍히며 보정이 필요 없습니다.
 - PP11 (S-Cinetone): **[소니 영상의 축복]** 소니의 최고급 수천만 원대 영화 카메라의 색감을 그대로 이식한 모드입니다. 보정을 하지 않아도 인물의 피부 톤이 영화 배우처럼 고급스럽고 부드럽게 표현되며 시네마틱한 톤앤매너를 완성해 줍니다.

- S-Log3 (PP8 또는 PP9): 센서가 표현할 수 있는 가장 넓은 범위의 빛(다이내믹 레인지)을 컴퓨터 색보정 전문가용으로 압축해 담아놓은 평평하고 물 빠진 시멘트 색 모드입니다. 촬영 후 컴퓨터 전문 보정 작업이 강제됩니다.
- **치명적인 주의사항 및 페널티:** 픽처 프로파일을 단 하나라도 켜는 순간, 앞에서 열심히 세팅해 놓은 사진용 '크리에이티브 룩' 기능이 시스템상 강제로 잠기며 작동하지 않게 됩니다.

• ④ **소프트스킨 효과 (Soft Skin Effect) : 도자기 피부 자동 보정기**

- 카메라가 실시간으로 화면 속 인물의 얼굴을 감지하여, 눈매, 눈썹, 머리카락의 칼날 같은 선명도는 100% 그대로 살려두면서 오직 양 볼이나 이마의 잡티, 잔주름, 모공만 마법처럼 매끄럽게 문질러 다듬어주는 고마운 인물 특화 기능입니다.
- 단계 설정 종류: 꺾임(Off), 저(Low), 중(Mid - 화질과 보정의 가장 완벽한 황금 밸런스 단계), 고(High - 너무 많이 밀어 인형처럼 부자연스러워질 수 있음).
- 작동 강점: 소니 A7M4의 고성능 컴퓨터 성능 덕분에 사진 연속 촬영(Hi) 시에도 매 장마다 끊김 없이 실시간으로 완벽하게 적용되며, 심지어 **동영상을 녹화하는 도중에도 실시간으로 아들의 피부를 매끄럽게 보정해 줍니다.**

2) 호주 여행 실전 추천 황금 세팅 값 및 슬롯 적용 명세

• [1번 슬롯 : 인물 사진 스냅용 추천 명세]

- D레인지 최적화: DRO 자동
- 크리에이티브 룩: PT 또는 IN (세부 조정은 기본값 0 유지해도 완벽함)
- 픽처 프로파일: PP꺾임 (Off) (★필수: 이걸 꺼야 인물 필터인 크리에이티브 룩 PT 모드가 정상 작동함)
- 소프트스킨 효과: 중 (Mid) (아들의 눈동자는 보석처럼 째하게 살아있으면서 피부는 잡티 없이 뽀얗게 정돈되는 최고의 가족 사진 셋업)

• [2번 슬롯 : 대자연 풍경용 추천 명세]

- D레인지 최적화: DRO 수동 Lv3 또는 Lv4

- 크리에이티브 룩: VV (Vivid) 또는 FL 선택 → 선택 후 방향키 우측을 눌러 선명도 +2, 채도 +1 세부 조정 빌드 (보정이 전혀 필요 없는 압도적인 해상력의 쩡한 명품 풍경 사진 완성)
- 픽처 프로파일: PP끔 (Off)
- 소프트스킨 효과: 끄 (Off) (★필수: 풍경방에서 이걸 켜두면 카메라가 바위의 거친 멋이나 나뭇잎의 울창한 디테일을 피부 잡티로 오인하여 뭉개버리는 참사가 발생하므로 확실하게 꺼두어야 함)

• [3번 슬롯 : 시네마틱 동영상용 추천 명세]

- 픽처 프로파일: PP11 (S-Cinetone) 강력 지정 (복잡한 컴퓨터 색보정 없이도 셔터만 누르면 아들이 주인공인 한 편의 호주 여행 영화 색감이 가공 없이 그대로 기록됨)

33. 제브라 패턴 표시 (Zebra Display)

사진과 영상 촬영에서 밝은 영역이 빛 과다로 허얇게 타버려 색상 정보가 완전히 파괴되는 화이트아웃(데이터 손실) 비극을 막아주는 강력한 계측 도구입니다. 화면 내부에서 내가 지정한 기준 밝기를 초과하는 영역이 발생하면, 그 위치에 얼룩말(제브라) 무늬의 빗금을 실시간으로 지글지글 띄워주는 밝기 신호등 경고 시스템입니다. 이 패턴은 오직 모니터링 화면에만 보일 뿐 실제 촬영되는 사진과 영상 파일에는 기록되지 않는 프로들의 나침반입니다.

1) 2대 핵심 서브 메뉴 상세 설명

- ① 제브라 패턴 표시 (컴 / 끄) : 얼룩말 신호등 마스터 스위치
 - 화면에 제브라 빗금 경고창을 연동시켜 띄울 것인지, 혹은 화면을 깨끗하게 비워둘 것인지 온오프를 결정합니다.
- ② 제브라 패턴 레벨 : 경고를 올릴 '한계 밝기' 수치 입력
 - 화면의 디지털 밝기(IRE) 단위가 얼마만큼 도달했을 때 빗금을 칠 것인지 기준점을 주입하는 메뉴입니다. 아무것도 없는 완벽한 암흑이 0, 빛이 짝 차서 완전히 허얇게 타버리는 한계점이 100입니다. 최신 펌웨어에서는 50부터 100+까지 5단위로 조절할 수 있습니다. 100+로 세팅하면 "색상 데이터가 아예 손실되어 복구 불가능하게 깨지기 바로 직전의 한계 상황"을 뜻합니다.

2) 호주 여행 실전 추천 황금 세팅 값 및 슬롯 적용 명세

이 제브라 패턴은 평소 사진을 찍을 때는 아들의 얼굴 표정을 확인하는 데 방해가 될 수 있으므로, 노출 통제가 극도로 세밀해야 하는 3번 [영상방]에만 독립 빌드하여 진가를 발휘하게 만드는 것이 정석입니다.

- [1번 인물방] 및 [2번 풍경방 (사진 전용)] → 제브라 패턴 표시: [끔 (Off)]
 - 사진은 저희가 앞서 세팅한 [Live View 표시설정 → 노출 효과 반영: 켜] 덕분에 화면 밝기가 직관적으로 완벽히 예측되므로, 인물 표정을 가리지 않도록 사진 방에서는 꺼두시는 것이 쾌적합니다.
- [3번 슬롯 : 시네마틱 동영상용 추천 명세]
 - 제브라 패턴 표시: 켜 (On)
 - 제브라 패턴 레벨: 100+ (화이트아웃 최종 방어벽)
 - **실전 활용 조작 프로토콜:** 3번 영상방으로 다이얼을 돌려 호주의 웅장한 하늘을 촬영할 때, 구름 표면이나 하늘 구석에 제브라 빛금이 지글지글 커진다면 그 구역이 타서 깨지기 일보직전이라는 엄격한 경고입니다. 이때 바디 좌측 상단의 노출 보정 다이얼을 어두운(-) 쪽으로 살짝 돌려 **빛금이 화면에서 딱 눈을 감듯 사라지는 그 시점에** 맞춰놓고 녹화 버튼을 누르면, 단 1픽셀의 데이터도 허약게 날아가지 않은 최고 품질의 마스터피스 호주 여행 동영상을 건질 수 있습니다.

34. [초점] → 5. 피킹 표시 (Peaking Display)

자동 초점(AF)이 아닌 수동 초점(MF)을 조작할 때, 촬영자의 눈을 도와 초점이 정확히 맞은 영역을 시각적으로 명확하게 짚어주는 정밀 보조 계측 도구입니다.

1) 3대 하위 메뉴 상세 설명

- **피킹 표시 (켄 / 끄):** 수동 초점 링을 손으로 조절할 때, 화면 내부에서 현재 초점이 칼날같이 정확하게 맞은 사물의 테두리 경계선 구역에 먼지 같은 미세한 불빛 빛금을 지글지글 피워 올려주는 마스터 스위치입니다.
- **피킹 레벨 (고 / 중 / 저):** 화면에 표시되는 피킹 불빛을 얼마나 뽀뽀하고 민감하게 띄워줄지 기계의 예민함 강도를 결정하는 메뉴입니다.
- **피킹 색상 (빨강 / 노랑 / 파랑 / 흰색):** 내가 촬영하는 환경의 배경색이나 피사체의 본래 색상에 피킹 불빛이 파묻혀 보이지 않는 배신을 막기 위해,

눈에 가장 확 띄는 색상으로 자유롭게 변경하는 조종간입니다.

35. [초점] 시스템 핵심 분석 및 호주 여행 실전 세팅 가이드

카메라의 두뇌인 [초점] 대메뉴 안에는 수많은 조종간이 존재하지만, 여행지에서 아들과의 스냅 사진 및 광활한 호주 대자연 풍경의 실패율을 원천 차단하기 위해 반드시 완벽하게 셋업해야 하는 프로들의 핵심 비장의 무기 명세입니다.

1) 1단원 [AF/MF] 내부 핵심 조종간

• 초점 모드

- 1번 인물방 추천: **[연속 AF (AF-C)]** → 움직이는 아들의 얼굴과 눈동자를 실시간으로 끝까지 추적합니다.
- 2번 풍경방 추천: **[단일 AF (AF-S)]** → 정적인 절벽이나 아웃백의 지평선에 초점을 "빠빅" 잡은 뒤 모터를 완벽히 잠가 미세한 미스 초점을 예방합니다.

• AF-C 우선순위 설정

- 개념: 초점이 100% 맞지 않아도 셔터를 누른 순간 찍히는 릴리즈와, 타이밍이 한 박자 늦더라도 핀트가 완벽히 꽃혔을 때만 셔터막을 여는 AF 중 기계의 우선순위를 지시합니다.
- 1번 인물방 추천: **[AF]** 또는 **[균형 강조]**
- 이유: 타이밍이 아무리 좋아도 아들의 얼굴 초점이 흘러내려 흐릿하게 찍힌 파일은 결국 쓰지 못하고 삭제하게 됩니다. 소니 A7M4의 AF 속도는 우주 최고 수준이므로 안전하게 [AF]에 고정해 두셔도 셔터가 버벅거리지 않고 완벽하게 칼날 핀트가 박힌 인생 샷 원본만 골라내 줍니다.

2) 2단원 [초점 영역] 내부 핵심 조종간

• 초점 영역

- 1번 인물방 추천: **[추적: 스폿 M]** → 중앙의 네모 상자를 아들의 몸에 대고 엄지로 AF-ON을 누르면, 카메라가 아들의 눈동자를 록온(Lock-on)하여 아들이 화면 어디로 도망치든 껌딱지처럼 추적합니다.
- 2번 풍경방 추천: **[와이드 (Wide)]** → 화면 전체의 모든 초점 센서를 가동하여 광활한 대자연을 카메라가 스스로 인식해 가장 광범위하고

속편하게 쨍한 초점을 잡도록 내버려 둡니다.

- **가로/세로AF영역전환**

- 개념: 카메라를 가로 구도로 잡고 풍경과 인물을 찍다가, 아들의 전신을 길게 담기 위해 카메라 바디를 세로로 수직 전환했을 때 초점 박스의 위치를 각각 따로따로 분리하여 독자적으로 기억하게 만드는 똑똑한 기능입니다.
- 추천 값: **[초점 위치만]**
- 호주 실전 활용: 가로 구도에서 아들이 화면 우측에 있어서 초점 박스를 우측에 배치해 두었더라도, 카메라를 세로로 탁 돌리는 순간 이 전환 설정 덕분에 세로 구도 전용 아들 위치를 카메라가 즉시 소환해 줍니다. 구도를 바꿀 때마다 조이스틱을 사방으로 조작해야 하는 번거로움을 완전히 차단해 줍니다.

3) 3단원 [얼굴/눈 AF] 내부 핵심 조종간 (인물방의 심장)

- **AF 얼굴/눈 우선 및 얼굴/눈 인식 → [켄 (On)] 지정**

- 소니의 최첨단 AI '실시간 눈동자 추적(Real-time Eye-AF)' 기술을 발동시키는 마스터 조종간입니다. 1번 인물방에 이 설정을 심어두면 조리개 F1.4 최대 개방 상태에서도 아들의 눈동자에 초점을 자석처럼 박아줍니다.

- **피사체 전환 설정**

- 추천 값: 평소에는 [사람]으로 빌드하여 운영합니다. 단, 호주 여행 중 로트네스트 섬의 퀴카나 야생 캥거루를 바로 눈앞에서 직관하며 밀착 촬영할 때만 이 스위치를 잠시 [동물]로 체인지해 주시면 기가 막히게 동물의 눈동자를 낚아칩니다.

4) 밤하늘 은하수 촬영을 위한 [피킹 표시] 특수 상황 활용 공식

- **셋업 프로토콜: [피킹 표시: 켄] / [피킹 레벨: 중] / [피킹 색상: 빨강]**

- 호주 아웃백 사막이나 청정 바닷가 한가운데서 밤하늘의 쏟아지는 은하수나 별을 촬영하기 위해 카메라를 **수동 초점(MF)** 모드로 전환했을 때 비로소 가동되는 야간 지침서입니다.
- 캄캄한 밤하늘을 바라보며 렌즈의 초점 링을 손가락으로 사부작 돌리다 보면, 암흑 같던 액정 화면 속 저 멀리 반짝이는 작은 별빛 주변에 **빨간색 미세한 불빛 먼지들이 지글지글 피어오르는 찬란한**

시점이 포착됩니다. 그 자리가 바로 우주 끝 성운에 초점이 칼같이 일치했다는 기계의 정밀 신호이므로, 밤눈이 어둡거나 어두운 환경에서도 핀트가 완벽하게 맞은 명작 은하수 사진을 대성공시킬 수 있습니다.

36. [네트워크] 및 [설정] → 확장 제어 체계

카메라 내부의 초고속 무선 칩셋을 다스려 스마트폰으로 사진을 전송하고, 사진과 영상의 노출 데이터 국경선을 완벽하게 이원화하는 전문 커스텀 관리 센터입니다.

1) [네트워크] 내부 핵심 하위 메뉴 상세 설명

- **Wi-Fi 주파수 대역** : 무선 전송 속도 환경을 일반 2.4GHz 또는 고속 [5GHz] 중에서 선택하는 조종간입니다. 호주 여행지에서 용량이 거대한 최고 화질 사진들을 스마트폰으로 무선 전송할 때, 무선 간섭을 피해 속도를 수 배 이상 비약적으로 올려주므로 반드시 [5GHz]로 상향 설정해 두셔야 쾌적합니다.
- **전원 끄 중에 연결** : 카메라 전원 스위치를 오프(OFF)로 돌려 가방에 깊숙이 넣어두었을 때도 스마트폰 앱을 켜면 카메라 내부 메모리를 무선으로 계속 들여다볼 수 있게 허용할지 결정하는 스위치입니다. 하루 종일 사막이나 해변을 걸어 다니며 배터리를 하염없이 방어해야 하는 호주 여행지 특성상, 가방 안에서 배터리가 가랑비에 옷 젖듯 누수되는 것을 원천 봉쇄하기 위해 이 옵션은 철저하게 [끔 (Off)]으로 조여두시는 것이 절대적으로 유리합니다.

2) [설정] 내부 핵심 하위 메뉴 상세 설명

- **이미지/동영상 독립** : 사진을 찍을 때와 동영상을 촬영할 때 조리개, 셔터 스피드, ISO, 화이트 밸런스 수치를 완전히 남남처럼 분리하여 기억하게 만들지, 혹은 강제로 묶어 동기화할지 결정하는 제어판입니다.
 - **★필수 세팅**: 내부에 있는 [조리개, 셔터 스피드, ISO, 화이트 밸런스] 모든 항목에 빠짐없이 체크(V)하여 완벽하게 독립시키셔야 합니다. 그래야 3번 영상방에서 시네마 룰에 맞춰 셔터 속도를 1/60초로 꼭 묶어두고 촬영하다가, 캥거루가 나타나 1번 인물방으로 다이얼을 톡 돌렸을 때 사진방의 셔터 속도가 뜬금없이 느릿한 1/60초로 동기화되어 따라와 인물 사진을 다 버리는 참사를 방지할 수 있습니다. 사진과 영상의 데이터 경계선을 완벽히 이원화하는 핵심 주춧돌입니다.

- 셔터 버튼으로 REC → [캠 (On)] 지정

- 소니 A7M4의 오리지널 동영상 녹화 버튼은 본체 상단 우측 구석에 아주 작고 좁은 빨간색 점 형태로 배치되어 있습니다. 긴박한 여행지에서 엄지손가락 끝으로 이 좁은 버튼을 더듬어 찾다가는 찰나의 영상 타이밍을 놓치기 일쑤입니다. 이 설정을 켜두시면 3번 영상 모드 상태일 때, 평소 사진 찍을 때 매일 누르던 **가장 크고 직관적인 본래의 [셔터 버튼]**을 깊게 누르는 것만으로도 **동영상 녹화가 즉시 시작되고 종료**되므로 조작 실패율을 제로에 가깝게 낮춰줍니다.

37. [설정] → 5. 터치 설정 (Touch Settings)

스마트폰에 익숙한 촬영자가 카메라의 액정 화면을 만져 직관적으로 통제할 수 있도록 조율하는 정밀 조작 제어판입니다.

1) 4대 하위 메뉴 상세 설명

- **터치 조작 (캠 / 꺾):** 화면을 만져 초점을 잡거나 메뉴를 넘기는 터치 기능 자체를 작동시킬지 결정하는 마스터 전원 스위치입니다. 평소 액정 화면에 걸어 다니는 아들의 몸이나 얼굴을 손가락으로 가볍게 '툭' 터치하는 순간 초록색 추적 네모 상자가 즉시 부적처럼 따라붙게 만들기 위해 반드시 [캠]으로 빌드합니다.
- **터치 패널/터치 패드:** 액정 화면을 열고 바라볼 때의 만짐(터치 패널)과, 눈을 뷰파인더에 바짝 밀착하고 볼 때 액정을 보이지 않는 마우스패드처럼 활용하는 만짐(터치 패드) 영역을 기계적으로 조율하는 메뉴입니다.
- **터치 패널 설정:** 액정 화면을 직접 응시하며 촬영할 때 터치 인식이 유발할 반응 스타일을 세부 지정합니다.
- **터치 패드 설정:** 뷰파인더를 보면서 뒷면 액정을 엄지손가락으로 쓱 문질러 초점 포인트를 이동시킬 때의 세부 감도와 작동 구역 규칙을 지정합니다.

2) 호주 여행 뺨 간섭 및 초점 튜닝 방지를 위한 프로의 황금 밸런스 세팅

- **실전 추천 설정:** [터치 조작: 캠] → [터치 패널/터치 패드: 터치 패널만] → [터치 기능 설정: 터치 추적]
 - **이유와 조작 꼬임 예방:** 많은 촬영자들이 눈을 뷰파인더에 대고 집중해서 촬영할 때, 본인의 코끝이나 뺨 피부가 뒷면 액정 화면에

미세하게 스치는 현상을 겪습니다. 이때 만약 터치 패드 기능이 활성화되어 있으면, 카메라는 신체 접촉을 손가락 터치 조작으로 오인하여 열심히 맞춰놓은 아들의 초점 박스를 화면 최상단 구석이나 엉뚱한 하늘 위로 강제 이사시켜 버리는 오작동이 유발됩니다.

- 정작 중요한 셔터 타임에 초점 조이스틱을 아무리 튕겨도 핀트가 구석에 잠겨 움직이지 않는 최악의 조작 고임이 생기므로, 오른쪽 눈을 대고 찍을 때의 모든 피부 간섭을 완벽하게 원천 차단하기 위해 오직 액정을 보고 찍을 때만 터치가 먹히는 **[터치 패널만]** 옵션으로 국경선을 조여두시는 것이 호주 여행지에서 가장 스트레스 없이 쾌적하고 팽팽한 스냅 속사 성능을 보장받는 프로들의 황금 공식입니다.