

플레이스테이션 4로 블루레이 디스크를 재생하는 방법

을 준비물과 절차로 나눠서 안내해 드리겠습니다.

준비물

- **PS4 본체** (일반 PS4 또는 PS4 Pro 모두 가능)
- **정발 블루레이 디스크**: 한국은 지역코드 A 입니다. 해외에서 구입한 디스크가 리전 B로 표기되어 있다면 국내 PS4에서 재생이 되지 않으니 구입 전 반드시 지역코드를 확인하셔야 합니다.
- **인터넷 연결(유선 또는 무선)**: 처음 블루레이를 재생할 때는 네트워크가 연결되어 있어야 합니다. 최초 1회만 필요합니다.
- **HDMI 케이블 및 지원 TV**: 1080p/24Hz 영상 방식을 지원하는 TV나 AV 앰프가 필요합니다.
- **시스템 소프트웨어 업데이트**: PlayStation 4는 구입 직후에는 블루레이나 DVD를 바로 재생하지 못하므로, 최초 소프트웨어 업데이트를 설치해야 합니다.

재생 방법

1. **본체 업데이트**: [설정] → [시스템 소프트웨어 업데이트]에서 최신 버전으로 업데이트합니다.
2. **인터넷 연결 확인**: Wi-Fi 또는 유선랜이 연결되어 있는지 확인합니다(최초 재생 시 필요).
3. **디스크 삽입**: PS4 본체를 켜 상태에서 디스크 슬롯에 블루레이 디스크를 넣습니다. PS3와 달리 PS4는 디스크를 넣어도 자동으로 실행되지 않고, 메인 메뉴에 디스크 모양의 아이콘만 생성됩니다.
4. **아이콘 실행**: 메인 메뉴에 생성된 디스크 아이콘을 선택(X 버튼)하면 재생이 시작됩니다.
5. **영상/음성 설정 확인(필요 시)**: 화면이 제대로 나오지 않으면 (설정) > [비디오 재생 설정]에서 영상 출력을 [자동]에서 [꺼짐]으로 변경해 보시고, 음성 언어·자막 언어도 이 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

참고 사항

- **일반 블루레이(1080p)**: 지역코드만 맞으면 대부분 정상적으로 재생됩니다.
- **4K UHD 블루레이는 재생 불가**: PS4는 1080p 해상도만 재생 가능하며, PS4 Pro도

4K 콘텐츠 스트리밍은 가능하지만 물리적인 4K UHD 블루레이 디스크 자체는 재생할 수 없습니다. 4K UHD 디스크를 소장하고 계시다면 별도의 4K UHD 블루레이 플레이어が必要です.

원본 디스크가 정상 재생되지 않는 특이 케이스(오래된 펌웨어, 손상된 디스크 등)가 있다면 상황을 알려주시면 추가로 도와드리겠습니다.
