

조이트론 아케이드 스틱 가이드 및 호환 설정 대화록

[User]

조이트론 all-in-one real arcade e1 제품을 mac 에서 지원해?

[Gemini]

조이트론 올인원 리얼 아케이드 E1 은 제조사 공식 스펙상 macOS(Mac)를 공식 지원하지 않습니다.

공식 지원 플랫폼은 Windows PC(X-input / D-input), PS4, PS3, PS5(펌웨어 업데이트 및 호환 패드 연결 시), Xbox One, Xbox 360, 닌텐도 스위치, 안드로이드, 네오지오 미니 등입니다.

다만 실제 Mac 연결 시 다음과 같은 형태로 부분적인 사용은 가능할 수 있습니다.

* D-input(표준 HID) 모드 활용: 상단 모드 스위치를 D-input / PS3 모드로 두고 USB 를 연결하면 macOS 의 표준 HID 게임 컨트롤러로 기본 인식될 수 있습니다.

* 에뮬레이터 및 게임 호환: OpenEmu 나 MAME 등 컨트롤러 매핑을 자유롭게 지정할 수 있는 에뮬레이터 프로그램에서는 버튼 할당 후 작동할 가능성이 높습니다.

* 스팀(Steam) 환경: Mac 용 Steam 클라이언트의 컨트롤러 설정(일반 게임패드 구성 지원 활성화)을 거치면 일부 게임에서 인식이 가능합니다.

공식 드라이버나 전용 매핑 소프트웨어가 Mac 용으로 제공되지 않으므로, 네이티브 Mac 게임이나 특정 타이틀에서는 입력 누락이나 미인식 현상이 발생할 수 있습니다.

[User]

위 제품을 Windows 에서 retrobat, attractmode 에서 지원하는지와 설정방법을 단계별로 자세히 알려 줘.

[Gemini]

조이트론 올인원 리얼 아케이드 E1 은 Windows 환경에서 X-input(Xbox 360 컨트롤러 규격) 및 D-input 표준을 모두 지원하므로, RetroBat 과 Attract-Mode 모두에서 완벽하게 작동합니다.

Windows 및 두 프론트엔드 환경에서 가장 안정적으로 인식되는 모드는 X-input 모드입니다.

하드웨어 사전 연결 설정

1. 상단 모드 스위치 설정: 조이트론 E1 상단의 모드 선택 토글을 X-input / NS 위치로 전환합니다.
2. PC 연결: 본체 케이블을 PC 본체의 USB 포트에 직접 연결합니다. (허브보다는 메인보드 직결 포트 권장)
3. 인식 검증: Windows 키 + R 을 눌러 joy.cpl 을 실행했을 때, 컨트롤러 목록에 Xbox 360 Controller for Windows 로 등록되어 있고 속성 창에서 스틱 및 버튼 입력이 정상 작동하는지 확인합니다.

RetroBat 설정 방법

RetroBat 은 에뮬레이션 스테이션(EmulationStation) 기반이므로, 프론트엔드 UI 에서 키 매핑을 진행하면 하위 에뮬레이터(RetroArch 코어 등)로 자동 전파됩니다.

1. RetroBat 실행: 메인 화면으로 진입합니다.

2. 컨트롤러 설정 메뉴 진입:

- * 키보드의 Space 키(또는 스틱의 Start 버튼)를 눌러 메인 메뉴(Main Menu)를 엽니다.

- * CONTROLLER SETTINGS 항목으로 이동한 후 CONFIGURE A CONTROLLER 를 선택합니다.

3. 버튼 입력 인식:

- * "1 GAMEPAD DETECTED" 안내 창이 뜨면 조이트론 E1 의 임의의 버튼을 길게 누릅니다.

4. 버튼 매핑 진행:

- * 화면에 안내되는 순서대로 스틱의 방향(D-PAD Up, Down, Left, Right)과 버튼(A, B, X, Y, LB, RB 등)을 눌러 매핑합니다.

- * 아케이드 스틱에 없는 버튼(예: 아날로그 스틱 L3/R3 등)은 아무 버튼이나 1 초 이상 길게 누르면 해당 항목을 건너뛰기(Not defined)로 통과할 수 있습니다.

- * 가장 마지막의 HOTKEY ENABLE 버튼은 주로 SELECT(Coin) 버튼으로 지정합니다.
(인게임에서 Select + Start 조합으로 에뮬레이터 종료 가능)

- * 하단의 OK 를 눌러 설정을 완료합니다.

5. 검증: RetroBat 메뉴 화면에서 스틱 레버로 메뉴가 원활히 이동되고 버튼으로 선택/취소가 작동하는지 확인합니다.

Attract-Mode 설정 방법

Attract-Mode 는 메뉴 탐색용 내비게이션 키를 직접 지정해 주어야 합니다.

1. Attract-Mode 실행: 프로그램 창을 엽니다.
2. 설정(Setup) 메뉴 진입:
 - * 키보드의 Tab 키를 눌러 Config Setup 메뉴로 들어갑니다.
3. 조작 키 설정(Controls) 진입:
 - * 메뉴 목록에서 Controls 를 선택합니다.
4. 주요 내비게이션 키 매핑:
 - * Up: 선택 후 Enter -> 조이트론 E1 레버를 위로 올림 (Joy0 Up 등록)
 - * Down: 선택 후 Enter -> 레버를 아래로 내림
 - * Left / Previous Display: 이전 목록 또는 좌측 이동 방향 지정
 - * Right / Next Display: 다음 목록 또는 우측 이동 방향 지정
 - * Select: 게임 실행 버튼 지정 (E1 의 1 번/A 버튼 입력)
 - * Back: 뒤로 가기 버튼 지정 (E1 의 2 번/B 버튼 입력)
 - * Exit: 프로그램 종료 키 지정
5. 설정 저장 및 복귀:
 - * Esc 키를 눌러 Setup 메뉴를 빠져나옵니다.
6. 검증: 키보드 없이 조이트론 E1 레버와 버튼만으로 휠 메뉴 전환 및 게임 진입이 정상적으로 수행되는지 확인합니다.

유의 사항

- * 스틱 방향 모드(DPAD / LS 전환): 조이트론 E1 의 레버 전환 스위치가 DP(D-Pad) 또는 LS(Left Stick) 중 어디에 위치해 있는지 확인하십시오. 2D 레트로 게임 중심이라면 DP 모드로 두고 매핑하는 것이 가장 직관적입니다.
- * MAME 개별 조작 설정: Attract-Mode 에서 단독 실행기(MAME 독립 실행 버전)를 호출하는 경우, 게임 실행 후 게임 내 입력 설정 메뉴(Tab 키)를 통해 코인(Coin 1), 시작(1P Start), 버튼 1~6 을 별도로 1 회 지정해 주어야 연동됩니다.

[User]

조이트론 all-in-one real arcade e1 과 ex revolution v2 를 PC 스팀게임에서 사용하는 방법을 각각 자세히 단계별로 알려줘

[Gemini]

조이트론 올인원 리얼 아케이드 E1 과 EX 레볼루션 V2 를 PC 스팀(Steam) 게임에 연결하여 설정하는 단계별 가이드입니다.

두 제품 모두 X-INPUT 모드로 연결하면 스팀에서 표준 Xbox 360/Xbox One 컨트롤러 규격으로 자동 인식되므로 별도 드라이버 설치 없이 가장 안정적으로 구동됩니다.

1. 조이트론 All-in-One Real Arcade E1 설정

E1 은 본체 상단 패널에 모드 전환 토글스위치가 탑재되어 있습니다.

단계별 설정 방법

1. 스위치 모드 설정:

- * 상단 플랫폼 선택 스위치를 X-INPUT / NS 로 설정합니다.
- * 레버 입력 방식 스위치가 있다면 DP(D-Pad) 또는 LS(Left Stick) 중 원하는 방향으로 둡니다. (격투 게임이나 아케이드 레트로 장르의 경우 DP 권장)

2. PC 연결:

- * 본체 USB 케이블을 PC 본체 포트에 연결합니다. (전력 공급 안정을 위해 PC 뒷면 메인보드 직결 포트 권장)

3. 스팀 컨트롤러 활성화:

- * Steam 클라이언트를 실행하고 좌측 상단 메뉴에서 Steam - 설정 - 컨트롤러로 이동합니다.

- * Xbox 컨트롤러 지원 사용 항목이 켜져 있는지 확인합니다.

4. 인게임 레이아웃 확인:

- * 게임 라이브러리에서 플레이할 게임 우클릭 - 속성 - 컨트롤러에서 '기본 설정 사용' 또는 'Steam Input 사용'으로 설정되어 있는지 확인합니다.

- * 동작 검증: Windows 키 + R 을 눌러 joy.cpl 입력 후 실행했을 때, 컨트롤러 목록에 Xbox 360 Controller for Windows 로 등록되어 있고 속성 창에서 스틱 및 버튼 입력 반응이 정상적인지 확인합니다.

2. 조이트론 EX 레볼루션 V2 설정

EX 레볼루션 V2 는 상단에 플랫폼 선택 스위치(기기 모드)와 레버 기능 전환 스위치(X/Y, DP, RS)가 분리되어 있습니다.

단계별 설정 방법

1. 상단 물리 스위치 설정:

- * 첫 번째 플랫폼 스위치를 XINPUT / NS 모드로 맞춥니다.
- * 두 번째 스틱 전환 스위치를 DP 또는 X/Y(LS)로 둡니다. (스팀 격투 게임의 경우 방향키로 직접 매핑되는 DP가 가장 직관적입니다.)

2. PC 연결:

- * USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다.

3. 스팀 컨트롤러 등록 및 테스트:

- * Steam 클라이언트에서 Steam - 설정 - 컨트롤러 메뉴로 들어갑니다.
- * 감지된 컨트롤러 항목에 Xbox 컨트롤러가 잡히는지 확인하고, 바로 옆의 테스트 버튼을 눌러 레버 8방향 및 기본 8버튼(A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT)이 정확히 들어오는지 확인합니다.

4. 버튼 레이아웃 커스텀(필요 시):

- * 특정 격투 게임(철권, 스트리트 파이터 등)에서 버튼 배치가 손에 맞지 않는다면, 스팀 라이브러리 해당 게임 페이지의 컨트롤러 설정(게임패드 아이콘)을 클릭하여 버튼 매핑을 손쉽게 재배치할 수 있습니다.
- * 동작 검증: Steam Big Picture 모드로 진입했을 때 키보드/마우스 없이 스틱의 레버와 버튼만으로 UI 이동 및 게임 실행이 바로 가능한지 확인합니다.

공통 문제 해결 팁

- * 입력이 먹통이거나 인식이 풀릴 때: USB 허브나 PC 전면 패널을 사용할 경우 간혹 전력 부족으로 X-INPUT 인식이 불안정해질 수 있습니다. PC 본체 후면 USB 3.0/2.0 포트에 직접 연결하십시오.
- * 철권 등 특정 게임에서 방향키가 반응하지 않을 때: 상단 레버 토글스위치를 DP에서 LS(또는 X/Y)로 전환하거나, 반대로 전환해 보십시오. 게임마다 이동 입력을 '아날로그 좌측 스틱'으로만 받는 경우가 있습니다.

[User]

스팀 격투 게임(철권, 스파)에서 아케이드 스틱 버튼 8개를 어떻게 배치하는 것이 가장 표준적인지 알려줘.

[Gemini]

조이트론 올인원 E1 및 EX 레볼루션 V2 를 X-INPUT 모드로 연결했을 때의 기본 Xbox 컨트롤러 버튼 명칭(X, Y, RB, LB, A, B, RT, LT)을 기준으로, 아케이드 표준 뷰릭스(Viewlix) 배열에 맞춘 배치 안내입니다.

기본 하드웨어 버튼 규격 (8 버튼 기준)

스틱 상판의 8 개 버튼은 X-INPUT 기본 상태에서 보통 다음과 같은 구조로 배열됩니다.

* 상단 4 버튼 (좌에서 우): X | Y | RB | LB

* 하단 4 버튼 (좌에서 우): A | B | RT | LT

1. 스트리트 파이터 시리즈 (6 버튼 체계)

스트리트 파이터는 전통적인 약/중/강 펀치(상단)와 약/중/강 킥(하단)의 6 버튼 구조를 기본으로 사용합니다. 남은 우측 끝 2 개 버튼은 동시 입력 단축키로 활용합니다.

* 상단 4 버튼:

* 1 번 (X): 약펀치 (LP)

* 2 번 (Y): 중펀치 (MP)

* 3 번 (RB): 강펀치 (HP)

* 4 번 (LB): 3 펀치 동시 입력 (PPP) 또는 드라이브 임팩트 (HP+HK)

* 하단 4 버튼:

* 1 번 (A): 약킥 (LK)

* 2 번 (B): 중킥 (MK)

* 3 번 (RT): 강킥 (HK)

* 4 번 (LT): 3 킥 동시 입력 (KKK) 또는 드라이브 패리 (MP+MK)

스트리트 파이터 6 기준으로는 우측 끝 버튼(LB, LT)에 각각 '드라이브 임팩트'와 '드라이브 패리'를 지정해 두면 새끼손가락이나 손바닥으로 즉각 반응하기에 가장 유리합니다.

2. 철권 시리즈 (4 버튼 체계)

철권은 왼손, 오른손, 왼발, 오른발로 구성된 4 버튼 체계입니다. 아케이드 오락실 캐비닛과 동일한 조작감을 얻으려면 앞쪽 4 개 버튼을 정사각형 모양으로 배치하고, 나머지 4 개 버튼에 동시 입력 핫키를 배치합니다.

* 기본 4 버튼 조작부 (좌측 4 개):

* 상단 1 번 (X): 왼손 (LP / 1)

* 상단 2 번 (Y): 오른손 (RP / 2)

* 하단 1 번 (A): 왼발 (LK / 3)

* 하단 2 번 (B): 오른발 (RK / 4)

* 보조 및 동시 입력 단축키 (우측 4 개):

* 상단 3 번 (RB): 왼손+오른손 (LP+RP / 1+2)

* 상단 4 번 (LB): 레이지 아츠 (Rage Art)

* 하단 3 번 (RT): 왼발+오른발 (LK+RK / 3+4)

* 하단 4 번 (LT): 양잡기 (LP+LK 또는 RP+RK) 또는 히트 버스트/스매시

철권 8 기준으로는 레이지 아츠와 히트 시스템 조작이 필수적이므로, 우측 보조 버튼 중 접근하기 편한 위치에 히트(Heat)와 레이지 아츠를 배치해 두면 입력 실수를 줄일 수 있습니다.

설정 및 검증 방법

1. 게임 내 옵션 진입: 스팀에서 게임을 실행한 후, 인게임 설정의 CONTROLLER SETTINGS 또는 BUTTON MAPPING 으로 이동합니다.
2. 배치 저장: 안내된 형태대로 입력 버튼을 하나씩 매핑합니다.
3. 검증: 트레이닝 모드(연습장)에 들어가 '입력 히스토리 표시'를 켜 후, 각 버튼을 눌렀을 때 의도한 기술(약손, 강손, 잡기, 특수기 등)이 정확히 나오는지 확인합니다.

[User]

조이트론 all-in-one real arcade e1 과 ex revolution v2 를 PS5 에서 사용하는 방법을 자세히 단계별로 알려 줘

[Gemini]

조이트론 올인원 리얼 아케이드 E1 과 EX 레볼루션 V2 를 PlayStation 5(PS5)에서 연결하여 사용하는 방법입니다.

두 제품 모두 PS4 호환 아케이드 스틱 기반이므로, PS5 연결 시 플랫폼 라이선스 및 게임 구동 버전(PS4 버전 vs PS5 전용 버전)에 따른 연결 방식과 제한 사항을 정확히 확인해야 합니다.

필수 선행 확인 사항 (호환성 및 제한)

- * PS4 버전 게임 구동 시: PS5 하위 호환을 통해 구동되는 PS4 게임(예: 철권 7, 스트리트 파이터 V 등)은 정품 듀얼쇼크 4 연결 등을 통해 안정적으로 작동합니다.
- * PS5 전용 격투 게임 구동 시: 소니 정책상 PS5 전용 타이틀(예: 철권 8, 스트리트 파이터 6 PS5 판)은 소니 공식 라이선스 레거시 컨트롤러만 네이티브로 지원합니다. 듀얼센스(DualSense)는 인증 우회 연결용으로 직접 인식되지 않으므로, PS5 전용 타이틀을 완전하게 구동하려면 별도의 PS5 지원 서드파티 컨버터(예: Brook Wingman FGC, Mayflash 매직-S 등)를 중간에 물려주어야 합니다.
- * 최신 펌웨어 적용: 두 제품 모두 조이트론 공식 홈페이지 자료실에서 제공하는 최신 펌웨어가 적용되어 있어야 인식 오류를 방지할 수 있습니다.

1. 조이트론 All-in-One Real Arcade E1 연결 단계

E1 은 본체에 패스스루(인증 우회)용 USB 포트를 탑재하고 있어 오리지널 패드를 브릿지 형태로 연결합니다.

1. 상단 모드 스위치 설정:

- * 본체 상단의 플랫폼 토글스위치를 D-INPUT / PS3 / PS4 위치로 맞춥니다.
- * 방향 스위치는 DP(D-Pad)로 둡니다.

2. 인증용 컨트롤러 연결 (패스스루):

- * PS5 본체에 페어링되어 있지 않은(전원이 꺼진 상태의) PS4 정품 듀얼쇼크 4 패드를 준비합니다.
- * 데이터 전송이 가능한 Micro-USB 케이블을 사용하여 E1 본체 상단의 USB 포트(컨트롤러 연결용 포트)에 듀얼쇼크 4 를 연결합니다.

3. PS5 본체 연결:

- * E1 본체의 메인 USB 케이블을 PS5 본체의 USB 포트에 연결합니다.

4. 활성화 및 프로필 로그인:

- * 잠시 후 E1 본체의 HOME(또는 Guide) 버튼을 누릅니다.

* 화면에 유저 프로필 선택 창이 나타나면 레버와 버튼으로 로그인 계정을 선택합니다.

5. 검증: PS5 홈 대시보드에서 E1의 스틱 레버와 버튼을 조작하여 화면 전환 및 메뉴 선택이 정상 작동하는지 확인합니다.

2. 조이트론 EX 레볼루션 V2 연결 단계

EX 레볼루션 V2 역시 상단 패스스루 USB 포트를 이용한 정품 패드 인증 방식을 사용합니다.

1. 상단 물리 스위치 설정:

* 기기 모드 선택 스위치를 GAME CONSOLE / PS4 모드로 전환합니다.

* 스틱 기능 스위치는 DP 모드로 설정합니다.

2. 인증용 컨트롤러 연결:

* 전원이 꺼진 상태의 PS4 정품 컨트롤러(듀얼쇼크 4)를 준비합니다.

* V2 본체 상단에 위치한 컨트롤러 연결용 USB 포트에 데이터 케이블로 듀얼쇼크 4를 연결합니다.

3. PS5 본체 직결:

* EX 레볼루션 V2의 메인 USB 케이블을 PS5 전면 또는 후면의 USB 포트에 연결합니다.

4. 기기 페어링 및 인식:

* V2 본체의 HOME 버튼을 누릅니다.

* 화면에 컨트롤러 할당 창이 표시되면 사용할 계정을 지정합니다.

5. 검증: 홈 화면 및 게임 타이틀 선택 창에서 방향 레버와 액션 버튼이 딜레이 없이 입력되는지 확인합니다.

8분 타임아웃(연결 끊김) 및 인식 오류 해결 팁

* 8분 후 입력 차단 현상이 발생하는 경우:

* PS4/PS5 환경에서는 컨트롤러 인증 신호가 8분 주기로 갱신됩니다. 만약 8분마다 스틱 인식이 끊긴다면 패스스루용으로 연결한 케이블이 단순 충전 전용 케이블인지 확인하고, 데이터 통신이 지원되는 케이블로 교체해야 합니다.

* 연결한 듀얼쇼크 4 패드의 배터리가 완전히 방전되어 있으면 인증 신호가 전달되지 않을 수 있으므로 패드를 미리 충전해 두십시오.

* PS5 전용 게임(철권 8 등)에서 "이 게임은 현재 컨트롤러를 지원하지 않습니다" 팝업이 뜨는 경우:

* 이는 하드웨어 결함이 아닌 소니의 PS5 보안 인증 정책 때문입니다. 이 경우 게임 타이틀의 버전을 PS4 버전으로 다운로드하여 실행하거나, 스틱 본체와 PS5 사이에 Brook Wingman FGC 와 같은 전용 격투 게임 컨버터를 연결하여 사용하여야 합니다.

[User]

조이트론 스틱을 PS5 전용 격투게임(철권 8, 스파 6)에서 컨버터로 연결하는 방법을 알려줘.

[Gemini]

조이트론 올인원 E1 및 EX 레볼루션 V2 를 PS5 전용 격투 게임(철권 8, 스트리트 파이터 6 PS5 버전 등)에서 구동하려면, 소니의 네이티브 PS5 레거시 인증을 통과시켜 주는 전용 컨버터를 사용해야 합니다.

격투 게임용으로 가장 널리 쓰이는 표준 컨버터는 Brook Wingman FGC(Fighting Game Converter)이며, 8 분 연결 끊김(타임아웃)이나 정품 패드 브릿지 연결 없이 단독으로 인식됩니다.

준비물 및 연결 구조

- * 스틱 본체: 조이트론 올인원 리얼 아케이드 E1 또는 EX 레볼루션 V2
- * 컨버터: Brook Wingman FGC (또는 FGC 2 등 PS5 라이선스 격투 규격 지원 모델)
- * 연결 흐름: 조이트론 스틱 USB -> Wingman FGC 컨버터 -> PS5 본체 USB 포트

단계별 연결 및 설정 방법

1. 사전 필수 작업: 컨버터 최신 펌웨어 업데이트

* 컨버터 단독으로 PC 에 연결한 뒤, Brook 공식 홈페이지(brookaccessory.com) 다운로드 센터에서 최신 PS5 전용 펌웨어를 다운받아 설치합니다.

* 검증: PC 전용 업데이터 프로그램에서 펌웨어 버전이 최신으로 표시되고 업데이트 완료 메시지가 뜨는지 확인합니다.

2. 스위치 확인: 스틱 하드웨어 모드 설정

* 스틱 상단의 플랫폼 모드 스위치를 X-INPUT 모드로 설정합니다.

- 조이트론 E1: X-INPUT / NS
- EX 레볼루션 V2: XINPUT / NS
- 레버 방향 스위치: DP(D-Pad)

* 검증: 컨버터가 X-input 신호를 가장 직관적인 표준 게임패드로 변환하므로, 스위치가 PC/X-INPUT 위치에 고정되어 있는지 육안으로 확인합니다.

3. 패스스루 불필요: 기기 결합 및 PS5 연결

- * 조이트론 스틱 본체의 USB 케이블을 Wingman FGC 컨버터 후면 USB 포트에 꽂습니다.
- * 컨버터 자체를 PS5 본체 전면 또는 후면의 USB 포트에 직접 연결합니다.
- * (주의: 컨버터를 사용할 때는 스틱 본체에 듀얼쇼크 4 를 따로 연결할 필요가 전혀 없습니다.)
- * 검증: 컨버터 측면의 LED 표시등이 깜빡이다가 정상 인식 후 완전히 점등(파란색 또는 빨간색 고정) 상태가 되는지 확인합니다.

4. 최종 활성화: PS5 프로필 로그인 및 게임 실행

- * 스틱의 HOME(Guide) 버튼을 1 회 누릅니다.
- * 화면에 표시되는 사용자 선택 창에서 로그인할 계정을 선택합니다.
- * 철권 8 또는 스트리트 파이터 6 PS5 버전을 실행합니다.
- * 검증: 게임 실행 시 "이 게임은 현재 컨트롤러를 지원하지 않습니다"라는 시스템 경고 팝업 없이 타이틀 화면으로 바로 진입되는지 확인합니다.

주의 및 점검 사항

- * 게임 장르 제한: Wingman FGC 는 소니 정책상 PS5 격투 게임 전용(Fighting Games Only) 라이선스 프로필로 인증됩니다. 스파 6, 철권 8, 길티기어 스트라이브 등 격투 장르에서는 정상 작동하지만, 스파이더맨, 축구/야구 게임, 오픈월드 액션 등 격투 장르가 아닌 일반 PS5 타이틀에서는 컨트롤러 미지원 안내가 뜰 수 있습니다.
- * 스파 6 월드 투어 모드 조작: 스트리트 파이터 6 의 RPG 모드인 '월드 투어'에서는 3D 시점 조작을 위해 오른쪽 아날로그 스틱(RS)이 필요할 수 있습니다. 스틱 본체의 레버 스위치를 RS 로 전환하면 레버로 시점을 돌릴 수 있습니다.
- * 입력 지연(인풋랙): FGC 컨버터는 입력 지연이 1ms 안팎으로 체감되지 않는 수준이므로, 대전 중 프레임 딜레이 없이 오프라인 대회 규격 그대로 플레이 가능합니다.

[User]

격투 게임 전용 컨버터 외에 PS5 일반 모든 게임에서 조이트론 스틱을 쓰려면 어떤 방법이 필요한지 알려줘.

[Gemini]

소니의 PS5 보안 정책상, 격투 게임(레거시 스틱 인증 지원 타이틀)을 제외한 일반 모든 PS5 전용 게임(액션, RPG, 스포츠 등)은 듀얼센스(DualSense) 네이티브 인증을 거치지 않은 일반 서드파티 컨트롤러 입력을 시스템 차원에서 엄격히 차단합니다.

조이트론 E1 이나 EX 레볼루션 V2 를 일반 모든 PS5 게임에서 사용하려면, 단순 패스스루 방식이 아닌 원격 플레이(Remote Play) 프로토콜을 이용한 우회 하드웨어나 전문 통합 컨버터를 거쳐야 합니다.

대표적인 해결 방식 3 가지

* 1. PS5 리모트 플레이 기반 하드웨어 컨버터 활용 (가장 보편적)

* 대표 기기: Beloader Pro, Besavior P5Mate 등

* 원리: 컨버터 기기 자체가 PS5 의 '리모트 플레이(Remote Play)' 클라이언트로 동작하여 유선 LAN 또는 Wi-Fi 로 PS5 본체와 인증을 주고받습니다. 스틱의 입력 신호는 컨버터를 거쳐 원격 입력 패킷으로 본체에 전송되므로, PS5 의 컨트롤러 보안 검사를 우회하여 모든 장르의 PS5 전용 게임에서 8 분 타임아웃 없이 사용할 수 있습니다.

* 연결 흐름: 조이트론 스틱 (X-INPUT) -> Beloader Pro / P5Mate -> PS5 본체 (USB 전원 및 유선 LAN)

* 2. PC 를 브릿지로 활용한 리모트 플레이 (추가 하드웨어 구매 없음)

* 원리: PC 에 PS5 공식 'PS Remote Play' 앱이나 서드파티 원격 앱(Chiaki 등)을 설치하고, PC 에 조이트론 스틱을 연결한 뒤 가상 듀얼센스 매핑 툴을 통해 원격 신호로 조작을 전달하는 방식입니다.

* 특징: 비용이 들지 않으나, 게임 플레이 중 항상 PC 가 켜져 있어야 하며 로컬 네트워크 상태에 따라 미세한 레이턴시(입력 지연)가 발생할 수 있습니다.

* 3. 듀얼센스 기판 직결 개조형 어댑터 (Besavior DIY Kit)

* 원리: 실제 정품 듀얼센스 패드 내부 기판에 직접 리본 케이블로 물리적인 입력 패스스루 모듈을 납땜/장착하여, 메인보드가 정품 듀얼센스로 완벽히 인식하게 만드는 방식입니다.

* 특징: 모든 PS5 게임에서 완벽히 작동하지만, 정품 듀얼센스를 분해해야 하고 하드웨어 개조 난이도가 높습니다.

추천 방식: 리모트 기반 컨버터(P5Mate / Beloader) 연결 단계

1. 사전 네트워크 동기화: 컨버터에 PS5 계정 및 네트워크 등록

* PC 에 컨버터를 연결하고 제조사 전용 설정 툴(P5Mate Config 등)을 실행하여 PS5 의 고유 PSN Account ID 와 공유기 Wi-Fi(또는 유선 LAN 정보)를 입력해 페어링 프로필을 저장합니다.

* 검증: 설정 프로그램에서 PSN 계정 등록 완료 메시지가 뜨고 설정 파일이 기기 내부 메모리에 정상 저장되었는지 확인합니다.

2. 모드 고정: 조이트론 스틱 모드 스위치 설정

* 스틱 상단의 플랫폼 모드를 X-INPUT 으로 설정합니다.

- 조이트론 E1: X-INPUT / NS

- EX 레볼루션 V2: XINPUT / NS

- 레버 방향: DP 또는 게임 내 이동 방식에 따라 LS(X/Y)로 전환합니다.

* 검증: 스위치가 X-INPUT 위치에 정확히 맞물려 있는지 확인합니다.

3. 신호 결합: 기기 결합 및 PS5 본체 연결

* 조이트론 스틱의 USB 케이블을 컨버터의 컨트롤러 입력 단자에 꽂습니다.

* 컨버터의 USB 케이블을 PS5 본체 후면 포트에 연결합니다. (안정적인 통신을 위해 유선 랜선을 컨버터와 공유기 사이에 직결하는 구성 권장)

* 검증: 컨버터의 네트워크 연결 LED 가 깜빡임을 멈추고 고정 점등 상태(녹색 또는 파란색)로 전환되는지 확인합니다.

4. 원격 세션 활성화: 인증 연결 및 게임 구동

* PS5 본체 설정에서 시스템 - 리모트 플레이 - 리모트 플레이 활성화가 켜져 있는지 확인합니다.

* 컨버터의 페어링 버튼을 눌러 본체와 연결 세션을 맺습니다.

* 일반 PS5 전용 게임(액션, RPG 등)을 실행하여 조작을 테스트합니다.

* 검증: 화면 우측 상단에 '리모트 플레이로 연결되었습니다' 시스템 알림이 뜨고, 8 분이 지난 후에도 입력이 차단되지 않고 계속 작동하는지 확인합니다.

아케이드 스틱으로 일반 PS5 게임 구동 시 필수 유의점

* 오른쪽 아날로그 스틱(R-Stick / 시점 조작)의 한계: 일반 3D 액션 게임이나 RPG 는 시점 조작(R3/우측 아날로그)이 필수적입니다. 아케이드 스틱에는 물리적인 우측 아날로그 레버가 없기 때문에, 게임 내에서 시점 이동을 빈번하게 요구하는 장르의 스틱 상단 토글을 수시로 RS 로 전환해야 하는 조작상 불편함이 따릅니다. (횡스크롤 액션, 벨트스크롤, 탄막 슈팅 등 레버 하나와 8 버튼으로 완결되는 게임에 가장 적합합니다.)

* 진동 및 햅틱 피드백 부재: 듀얼센스의 햅틱 피드백 및 적응형 트리거 기능은 아케이드 스틱 구조상 지원되지 않으며 일반 디지털 입력으로만 처리됩니다.

[User]

PC 를 경유해서 PS5 일반 게임에 조이트론 스틱을 무료로 연결하는 상세 방법을 알려줘.

[Gemini]

별도의 유료 하드웨어 컨버터 없이 PC 와 PS5 의 리모트 플레이 프로토콜을 활용해 조이트론 스틱을 PS5 모든 게임에서 무료로 구동하는 방법입니다.

소니 공식 앱(PS Remote Play)은 정품 듀얼센스/듀얼쇼크만 인식하므로, 서드파티 컨트롤러(X-Input)를 네이티브로 직접 인식하는 오픈소스 리모트 클라이언트인 Chiaki(치아키)를 사용하는 것이 가장 깔끔합니다.

사전 준비물

- * 조이트론 올인원 E1 또는 EX 레볼루션 V2
- * Windows PC (동일한 공유기 네트워크에 유선 연결 권장)
- * 오픈소스 프로그램: Chiaki (chiaki-ng / 치아키 최신 릴리스)
- * 본인의 PSN Account ID (64 비트 Base64 인코딩 값) 추출용 파이썬 스크립트 또는 웹 툴

단계별 설정 방법

1. 1 회성 사전 작업: PS5 본체 리모트 플레이 활성화 및 등록 번호 준비

* PS5 본체에서 설정 - 시스템 - 리모트 플레이로 이동하여 리모트 플레이 활성화를 켭니다.

* 동일 메뉴 하단의 기기 연결을 누르면 화면에 8 자리 일회용 PIN 번호가 표시됩니다. (이 창을 띄워 둡니다.)

* 검증: 화면에 300 초 카운트다운과 함께 8 자리 등록 숫자가 정상 표시되는지 확인합니다.

2. PC 작업: PSN Account ID(Base64) 확인

* Chiaki 등록에 필요한 본인 PSN 계정의 고유 64 비트 ID 값을 준비합니다.

* Chiaki 공식 가이드에서 제공하는 파이썬 스크립트(psn-account-id.py)를 실행하여 웹 로그인 후 터미널에 출력되는 인코딩 문자열을 복사합니다.

* 검증: 문자열 끝부분이 주로 = 문자로 끝나는 영문/숫자 혼합 Base64 텍스트가 정상 추출되었는지 확인합니다.

3. PC 프로그램: Chiaki 설치 및 PS5 기기 페어링

* PC 에서 Chiaki 를 실행하면 같은 네트워크 내의 PS5 가 자동으로 탐색되어 목록에 표시됩니다.

* 탐색된 PS5 콘솔을 더블클릭(또는 우클릭 후 Register)합니다.

* 앞서 준비한 PSN Account-ID 를 붙여넣고, PS5 화면에 떠 있는 8 자리 기기 연결 PIN 을 입력한 뒤 등록을 완료합니다.

* 검증: 등록 성공 메시지와 함께 PS5 콘솔 아이콘이 등록 완료 상태로 바뀌는지 확인합니다.

4. 하드웨어 연결: 조이트론 스틱 모드 설정 및 PC 연결

* 조이트론 스틱 상단 스위치를 X-INPUT 모드로 설정합니다.

- E1: X-INPUT / NS

- EX 레볼루션 V2: XINPUT / NS

- 레버: DP 또는 LS(X/Y)

* PC 의 USB 포트에 스틱을 연결합니다.

* Chiaki 우측 상단 톱니바퀴(Settings) - Controllers 탭으로 들어가 조이트론 스틱이 정상 잡히는지 확인하고, 버튼 매핑을 확인합니다.

* 검증: Chiaki 컨트롤러 설정 탭에서 스틱의 레버를 움직이거나 버튼을 눌렀을 때 입력 인디케이터가 실시간으로 반응하는지 확인합니다.

5. 실행 및 화면 최적화: 리모트 세션 연결 및 모니터 전환

* Chiaki 메인 화면에서 등록된 PS5 를 더블클릭하여 스트리밍 세션을 시작합니다.

* PS5 화면 우측 상단에 "리모트 플레이로 연결되었습니다" 알림이 뜨면 스틱으로 조작을 시작합니다.

* 입력 딜레이(인풋랙) 및 화질 손실 방지 팁:

- PC 모니터의 스트리밍 화면을 보고 플레이하기보다는, 실제 PS5 가 직결된 TV/게이밍 모니터 화면을 메인으로 바라보며 조작하십시오. (PC 는 오직 '스틱 입력 신호를 PS5 로 무선/유선 전달하는 브릿지' 역할만 수행하게 됩니다.)

* 검증: 스틱 버튼을 입력했을 때 TV 화면의 PS5 일반 게임 캐릭터가 딜레이 없이 즉각 반응하고, 8 분이 경과해도 접속이 끊기지 않는지 확인합니다.

지연 시간(인풋랙) 최소화 핵심 팁

* 네트워크 유선화: PC 와 PS5 양쪽 모두 Wi-Fi 대신 공유기에 유선 LAN 케이블로 연결되어 있어야 패킷 손실이나 입력 튜 현상이 사라집니다.

* Chiaki 비디오 전송 부하 축소: PC 화면을 보지 않고 TV 화면을 보면서 플레이할 경우, Chiaki 설정에서 비디오 해상도를 360p 또는 540p, 비트레이트를 최저로 낮추십시오. 영상 스트리밍 부하가 줄어들어 스틱 입력 신호 패킷이 훨씬 빠르고 균일하게 PS5 로 전달됩니다.