젠하이저 BTD 700 사용 및 문제 해결 대화 기록

사용자

스마트폰에서 젠하이저 btd7 처음 사용하는 방법 알려줘

Claude

젠하이저 BTD 700(질문하신 BTD7)을 스마트폰에서 처음 사용하는 방법을 안내드리겠습니다.

1. 최초 설정

- 스마트폰의 USB-C 포트에 BTD 700 동글을 바로 꽂습니다. (USB-A 단자 기기라면 동봉된 USB-C to A 변환 어댑터 사용)
- 사용법이 매우 간단해서, USB-C 포트에 꽂고 버튼을 3초간 누르면 바로 연결이 완료됩니다.

2. 블루투스 이어폰/헤드폰과 페어링

- 사용하실 블루투스 이어폰이나 헤드폰을 페어링 모드로 전환합니다.
- BTD 700이 자동으로 주변 기기를 탐색해 연결을 시도합니다. 최초 1회만 페어링하면 이후에는 재연결이 자동으로 이뤄집니다.

3. 모드 전환 (버튼 조작)

- 버튼을 2회 누르면 Auracast 모드(노란색), 3회 누르면 게이밍 모드로 전환됩니다.
- LED 색상으로 현재 코덱 상태를 확인할 수 있습니다(예: LC3는 블루, aptX는 핑크 계열).

4. 앱으로 세부 설정

- 스마트폰에 전용 앱을 설치하면 적용된 코덱을 바로 확인하고 변경할 수 있습니다. 앱스토어/플레이스토어에서 "Sennheiser Smart Control" 또는 관련 앱을 검색해 설치하시면 됩니다.

참고 사항

- 일반적인 블루투스 동글과 달리 USB 사운드 장치로 인식되는 방식이라 별도 소프트웨어 설치 없이도 USB 연결만으로 기본 사용이 가능합니다.
- 스마트폰 내장 블루투스 칩을 거치지 않고 동글을 통해 직접 오디오를 전송하는 방식이라, 지원 코덱(aptX Adaptive, aptX Lossless 등)을 함께 지원하는 이어폰/헤드폰과 사용해야 고음질 효과를 제대로 느끼실 수 있습니다.

혹시 사용 중이신 이어폰/헤드폰 기종을 알려주시면, 해당 기기와의 호환 코덱까지 확인해 드리겠습니다.

사용자

스마트폰은 갤럭시 폴드8, 헤드폰은 B&W PX8 S2야

Claude

갤럭시 폴드8과 PX8 S2 조합이면 BTD 700의 진가를 제대로 활용하실 수 있는 조합입니다.

호환성 확인

- PX8 S2는 블루투스 5.3에 aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC, SBC까지 지원합니다.
- BTD 700은 스마트폰의 내장 블루투스 칩을 거치지 않고 USB-C로 오디오를 끌어와 자체적으로 블루투스 전송을 하는 방식입니다. 즉 갤럭시 폴드8 자체 블루투스가 aptX Lossless를 지원하지 않더라도, BTD 700을 연결하면 폰의 블루투스 한계를 우회해서 aptX Lossless로 들으실 수 있습니다.

설정 순서

1. 폴드8의 USB-C 포트에 BTD 700을 바로 꽂습니다.
2. PX8 S2를 페어링 모드로 전환합니다 (전원 버튼 길게 누르기 — 기존에 페어링된 적 없다면 자동으로 페어링 모드 진입).
3. BTD 700 버튼을 3초간 눌러 연결을 완료합니다.
4. LED 색상으로 코덱 확인: aptX Lossless 연결 시 표시되는 색상으로 정상 연결 여부를 확인하실 수 있습니다.

주의할 점

- 폴드8은 폴더블 특성상 USB-C 포트 위치와 동글 방향에 따라 화면을 접거나 펼 때 걸리적거릴 수 있으니, 동봉된 케이블이나 각도가 맞는 거치 방식을 고려하시는 게 좋습니다.
- PX8 S2 전용 앱(Bowers & Wilkins Music App)을 함께 설치하시면 EQ, 노이즈 캔슬링 강도 등을 조절하실 수 있습니다.
- 이미 폰과 PX8 S2가 직접 블루투스 페어링이 되어 있다면, BTD 700 사용 시에는 폰의 블루투스 설정에서 직접 연결을 끄거나, BTD 700을 통한 연결이 우선되도록 설정해 주셔야 소리가 이중으로 잡히지 않습니다.

사용자

연결은 되었는데 왜 소리가 헤드폰으로 나오지 않을까?

Claude

연결은 됐지만 소리가 안 나오는 경우, 대부분 "연결"과 "오디오 출력 라우팅"이 별개로 처리되기 때문입니다. 아래 순서대로 확인해 보세요.

1. 오디오 출력 장치를 수동으로 선택

- 삼성 갤럭시 기기는 USB 오디오 동글이 연결되어도 자동으로 출력 장치가 전환되지 않는 경우가 있어, SmartThings 또는 알림창의 오디오 출력 메뉴에서 직접 'USB-Audio' 또는 'BTD 700'을 선택해 주셔야 합니다.
- 화면 상단을 내려 알림 패널을 열고, 재생 중인 미디어 카드나 볼륨 조절 옆의 출력 장치 아이콘을 눌러 BTD 700(USB 오디오 장치로 표시)이 선택되어 있는지 확인해 주세요.

2. PX8 S2 쪽 오디오 연결 상태 확인

- 블루투스가 '연결됨'으로만 표시되고 오디오(음악) 기능이 별도로 붙지 않으면 헤드폰에서 소리가 나오지 않고 내장 스피커로 소리가 나갑니다. PX8 S2 배터리 잔량과 페어링 상태(전용 앱에서 재생 중 표시가 뜨는지)를 확인해 주세요.

3. 기존 직접 블루투스 연결과의 충돌

- 폴드8과 PX8 S2가 예전에 직접 블루투스로 페어링된 이력이 있다면, 폰이 BTD 700을 거치지 않고 자체 블루투스로 다시 연결을 시도했을 수 있습니다. 폰의 블루투스 설정에서 PX8 S2와의 기존 페어링을 "연결 해제" 또는 삭제한 뒤 BTD 700을 통해서만 연결되도록 해 주세요.

4. 재연결 시도

- BTD 700을 뽑았다가 다시 꽂고, 3초간 버튼을 눌러 재연결
- PX8 S2도 전원을 껐다 켜서 페어링 모드로 재진입

이 중 1번(출력 장치 수동 선택)이 가장 흔한 원인이니 먼저 확인해 보시길 권합니다. 그래도 해결되지 않으면 어느 단계에서 막히는지 알려주시면 추가로 도와드리겠습니다.

사용자

둘이 연결된 상태이고 폰에서 BT를 off시켜놨는데?

Claude

핵심 원인을 알았습니다 — 폰의 시스템 블루투스를 꺼놔도 상관없습니다. BTD 700은 USB로 연결된 별도의 오디오 장치이고, PX8 S2와는 BTD 700 자체의 블루투스 칩으로 통신하기 때문에 폰의 BT 설정과는 무관하게 동작해야 정상입니다. 그런데도 소리가 안 나온다면 이렇게 확인해 보세요.

1. 미디어 출력(사운드 출력) 설정이 폰 스피커로 고정된 경우

- 설정 > 연결 > 사운드 출력에서 출력 장치가 '휴대전화 스피커'로 지정되어 있으면

USB 오디오 장치가 연결돼 있어도 소리는 계속 내장 스피커로 나갑니다.

• 일부 One UI 버전은 매번 연결 시 자동으로 '현재 휴대전화'를 주 오디오로 되돌리는 경우가 있어, 상태창을 내려 미디어 출력 항목에서 BTD 700(USB 오디오)이 선택되어 있는지 직접 확인해 주셔야 합니다.

2. '앱별 소리 분리재생' 기능 확인

• 갤럭시에는 특정 앱만 폰 스피커로, 나머지는 외부 기기로 재생되게 하는 '앱별 소리 분리재생' 기능이 있습니다. 이 기능이 켜져 있고 지금 재생 중인 앱(예: 유튜브뮤직, 스포티파이)이 '휴대전화'로 지정돼 있으면 BTD 700이 연결돼 있어도 그 앱 소리만 폰 스피커로 나갑니다.

• 확인 경로: 빠른 설정 패널 → 미디어 출력 옆 톱니바퀴(또는 사운드 어시스턴트 앱) → 앱별 출력 설정 확인

3. USB 오디오 장치로 정상 인식됐는지 확인

• 상태 표시줄이나 알림창에 "USB 액세서리 연결됨" 또는 "USB 오디오" 표시가 뜨는지 확인해 주세요. 이 표시 자체가 없다면 폰이 BTD 700을 오디오 장치가 아니라 충전용 USB로만 인식하고 있는 것이라, 케이블/포트를 다시 꽂아보시는 게 좋습니다.

가장 먼저 ① 상태창 → 미디어 출력 → BTD 700 선택, 그다음 ② 앱별 소리 분리재생 켜져 있는지 순서로 확인해 보시길 권해드립니다.

사용자

지금 내 폰에 UAPP이 설치되어 있는데 이 앱이 영향을 줄 수 있어?

Claude

네, UAPP(USB Audio Player PRO)이 설치되어 있으면 상당히 영향을 줄 수 있습니다. 지금 겪고 계신 무음 증상의 원인일 가능성이 꽤 높습니다.

왜 문제가 되는가

• USB 오디오 장치는 한 번에 하나의 드라이버만 붙잡을 수 있는데, UAPP은 USB DAC(BTD 700도 여기 해당)에 독점(exclusive) 접근을 시도합니다.

• UAPP이 설치되어 있으면 삼성뮤직 같은 기본 앱이 USB로는 소리가 안 나가고 폰 내장 스피커로만 재생되는 사례가 실제로 보고되어 있습니다. UAPP이 설치된 것만으로 Android/삼성의 기본 USB 오디오 드라이버 권한을 가져가 버리는 것입니다.

• 한번 UAPP이 드라이버를 잡으면, 앱을 뒤로가기로 종료해도 커널이 안드로이드 드라이버로 정상 반환하지 못하는 경우가 많아 다른 앱(유튜브뮤직, 스포티파이 등)에서 계속 소리가 안 나올 수 있습니다.

해결 방법

1. **UAPP 설정에서 자동 릴리즈 옵션 켜기**
    - UAPP 설정 > System에서 "Release USB audio driver on Home"을 켜면, 홈 화면으로 나갈 때 USB 드라이버를 자동으로 반환합니다.
2. **UAPP의 기본 앱 지정 해제**
    - BTD 700 연결 시 UAPP이 자동 실행되도록 설정되어 있다면, 설정 > 앱 > USB Audio Player PRO에서 기본값을 초기화해 주세요. 이후 USB 연결 시 "어떤 앱을 사용할지" 팝업이 뜨면 '한 번만'을 선택하고 UAPP 대신 사용하실 음악 앱(유튜브뮤직 등)을 고르시면 됩니다.
3. **드라이버가 꼬였다면 재연결**
    - 한번 꼬이면 UAPP을 완전히 종료해도 안드로이드 드라이버가 돌아오지 않는 경우가 많으니, BTD 700을 뽑았다가 다시 꽂는 것이 가장 확실한 해결법입니다.

정리: BTD 700으로 음악을 들으실 때 UAPP을 직접 사용하실 게 아니라면, UAPP이 백그라운드에서 USB 장치를 선점하지 않도록 위 1~2번을 먼저 설정해 두시는 걸 권장드립니다.

사용자

UAPP를 실행시킬때마다 이게 뜨는데 뭘 선택해야 하고 안뜨게 하는 방법은?

Claude

이 팝업은 안드로이드 시스템이 "USB Audio Player PRO 앱이 BTD 700(USB 오디오 장치)에 접근해도 되는지" 확인하는 표준 USB 권한 요청 창입니다.

어떤 걸 선택해야 하나

- **확인**을 눌러야 UAPP이 BTD 700을 통해 음악을 재생할 수 있습니다.
- **취소**를 누르면 UAPP은 BTD 700을 인식하지 못하고, 폰 내장 스피커로 소리가 나가거나 재생 자체가 안 될 수 있습니다.

"녹음 권한" 문구는 신경 안 쓰셔도 됩니다 — USB 오디오 장치는 입출력을 겸하는 구조라 안드로이드가 관례적으로 띄우는 경고 문구이고, 실제로 UAPP이 마이크로 녹음하는 건 아닙니다.

매번 뜨지 않게 하는 방법

1. 이 팝업이 뜰 때 화면을 아래로 살짝 스크롤하거나 잘 살펴보시면 보통 **"이 USB 기기용으로 항상 열기"** 같은 체크박스가 함께 있습니다. 이 체크박스를 켠 상태로 확인을 누르면 이후에는 자동으로 UAPP이 연결됩니다.
2. 체크박스가 안 보인다면(캡처에는 안 보임), 설정 > 애플리케이션 > USB Audio Player PRO > 권한 항목에서 관련 권한이 매번 초기화되고 있는 건 아닌지 확인해

주세요. 일부 One UI 버전은 배터리 최적화 대상 앱의 경우 USB 권한을 세션마다 초기화하는 경우가 있어, UAPP을 배터리 사용량 제한에서 제외(무제한으로 설정)하면 개선되는 경우가 많습니다.

3. BTD 700을 뽑았다 다시 꽂을 때마다 새로운 연결로 인식되기 때문에, 동글을 자주 재연결하시는 상황이라면 팝업이 반복해서 뜨는 게 정상적인 동작입니다 — 이 경우는 완전히 없애기보다는 위 1번 체크박스 설정이 가장 확실한 방법입니다.

사용자

난 UAPP로 BTD700을 쓸게.아닌데?

Claude

네, 맞습니다 — UAPP을 메인으로 쓰실 계획이시라면 전혀 문제 없습니다.

앞서 말씀드린 "UAPP이 다른 앱의 소리를 막을 수 있다"는 내용은 **UAPP이 아닌 다른 앱(유튜브뮤직, 스포티파이 등)으로 음악을 들으려고 할 때** 생기는 문제였습니다. UAPP 자체로 음악을 재생하실 거라면 오히려 UAPP이 BTD 700을 독점하는 게 정상적인 동작이고, 오히려 이렇게 써야 UAPP의 장점(고음질, 비트 퍼펙트 재생 등)을 제대로 활용하실 수 있습니다.

정리

- 팝업에서 **확인**을 누르시면 됩니다.
- 가능하면 팝업에 함께 뜨는 **"이 USB 기기용으로 항상 열기"** 체크박스도 켜두시면, 다음부터 BTD 700을 꽂을 때 UAPP이 자동으로 연결되고 팝업도 덜 뜹니다.
- 다만 UAPP만 쓰실 거라면, 다른 앱(유튜브뮤직 등)에서 재생할 때는 계속 소리가 안 나올 수 있다는 점만 기억해 두시면 됩니다 — 이건 고장이 아니라 UAPP이 USB 드라이버를 독점하고 있어서 그런 것입니다.

사용자

아니 삼성 뮤직앱으로 btd를 쓸거라고 난 uapp는 ifi go link같은 usb dac으로 유선 이어폰으로 연결할때만 쓸거고 btd700은 px8같은 무선 헤드폰으로ㅜ들을때 쓸거야.

Claude

명확해졌습니다. 정리하면 이렇게 쓰시겠다는 거네요.

- **BTD 700 + PX8 S2**(무선) → **삼성뮤직** 앱으로 재생
- **iFi Go Link + 유선 이어폰** → **UAPP**으로 재생

이 조합이면 설정을 이렇게 해두시는 게 좋습니다.

1. UAPP이 BTD 700을 자동으로 가로채지 않도록 설정

- UAPP 실행 후 설정(톱니바퀴) > System 메뉴에서 **자동 USB 감지/자동 실행 관련 옵션을 꺼주세요.** (기기마다 명칭이 조금 다르지만 "Auto-launch on USB connect" 류의 항목입니다.)
- 이렇게 해두면 BTD 700을 꽂았을 때 UAPP 팝업 자체가 안 뜨고, 삼성뮤직이 정상적으로 USB 오디오 장치를 잡습니다.

2. BTD 700 연결 시 팝업이 뜬다면

- "어떤 앱을 사용할지" 묻는 팝업이 뜨면 **UAPP이 아니라 삼성뮤직(또는 사용 안 함)을 선택**하시면 됩니다. 이전에 UAPP을 "항상 사용"으로 지정해 두셨다면, 설정 > 애플리케이션 > USB Audio Player PRO에서 **기본값 지우기**를 먼저 해주세요.

3. Go Link는 반대로 UAPP이 잡아야 하니

- Go Link 연결 시 뜨는 팝업에서는 UAPP을 선택(또는 항상 열기 체크)하시면 됩니다. 두 동글이 서로 다른 앱과 짝지어지므로, 한쪽 팝업에서 실수로 잘못된 앱을 선택하지 않도록만 주의하시면 됩니다.

4. 물리적으로 동시에 꽂진 않으실 테니

- 폰의 USB-C 포트는 하나뿐이라 BTD 700과 Go Link를 동시에 연결하실 일은 없을 테고, 이 경우 드라이버 충돌 문제는 사실상 없습니다. 다만 허브를 쓰신다면 두 장치를 동시에 인식할 때 문제가 생길 수 있으니 그 경우엔 말씀해 주세요.

사용자

첨부 Uapp의 설정에서 내가 설정해야할 내용을 알려줘

Claude

현재 화면 기준으로 조정하시면 좋은 항목은 이렇습니다.

1. "USB DAC 연결 시 자동 시작" — 지금처럼 꺼진 상태(☐) 유지

- 이 항목을 켜면 BTD 700을 꽂았을 때도 UAPP이 자동으로 실행되면서 뺏어가려 시도합니다. 지금처럼 **꺼두신 게 맞는 설정**입니다. 이러면 UAPP은 사용자가 직접 실행했을 때만 USB 장치를 잡으려 하고, BTD 700을 꽂아도 삼성뮤직 쪽으로 정상적으로 갈 가능성이 높아집니다.

2. "홈에서 USB 오디오 드라이버 릴리스" — 켜기(✅) 권장

- 지금 꺼져 있는데, 이걸 켜두시면 UAPP을 사용하다가(예: Go Link로 유선 이어폰 들을 때) 종료 버튼이 아니라 홈 버튼으로 빠져나가도 USB 드라이버를 자동으로 반납합니다. 나중에 BTD 700으로 전환하실 때 UAPP이 드라이버를 계속 붙잡고 있는 상황을 방지해 줍니다.

3. "오디오 포커스를 잃을 때 USB 오디오 드라이버 릴리스" — 켜기(✅) 권장

- 이것도 켜두시면, 삼성뮤직이 재생을 시작해서 오디오 포커스를 가져갈 때 UAPP이 자동으로 드라이버를 내려놓습니다. 두 앱을 번갈아 쓰시는 상황에 실질적으로 가장 도움이 되는 옵션입니다.

4. 나머지 항목은 그대로 두셔도 무방

- "알림 일시중지", "오디오 포커스 상실 시 일시 중지", "헤드폰 분리 시 일시 중지", "블루투스 연결 해제 시 일시 중지", "작업 제거 시 중지" 등은 UAPP 자체 재생 동작(Go Link 사용 시)에 관한 것이라 현재 설정 그대로 두셔도 문제 없습니다.

5. 이 화면과는 별개로 한 가지 더 확인

- 예전에 BTD 700 팝업에서 UAPP을 "항상 사용"으로 지정하신 적이 있다면, 설정 > 애플리케이션 > USB Audio Player PRO > (권한/기본값 항목)에서 **기본값 지우기**를 한 번 해주세요. 이렇게 해야 다음에 BTD 700을 꽂았을 때 다시 "어떤 앱을 쓸지" 물어보고, 거기서 삼성뮤직을 선택하실 수 있습니다.

사용자

예전에 BTD 700 팝업에서 UAPP을 "항상 사용"으로 지정하신 적이 있다면, 설정 > 애플리케이션 > USB Audio Player PRO > (권한/기본값 항목)에서 기본값 지우기를 한 번 해주세요. 이렇게 해야 다음에 BTD 700을 꽂았을 때 다시 "어떤 앱을 쓸지" 물어보고, 거기서 삼성뮤직을 선택하실 수 있습니다.

위와 관련해서 내 폰의 설정 화면을 첨부로 줄테니 어떻게 하라는건지 알려줘

Claude

첨부해주신 화면들을 보니, **이 UAPP은 이미 "항상 사용"으로 고정된 상태가 아닙니다.**

이유

- Image 2(애플리케이션 정보) 하단의 **"기본으로 설정"** 항목을 보면 "다른 앱에서"라고만 표시되어 있고, USB 기기와 관련된 기본값 지정 내역이 없습니다.
- Image 3에서 실제로 "기본으로 설정" 화면에 들어가 보면 **"지원되는 링크 열기"** 즉 웹 주소(URL)를 열 때 UAPP을 쓸지 말지에 대한 설정만 있습니다. 이건 USB 기기 연결과는 무관한 설정이라 여기서 초기화하실 건 없습니다.
- 안드로이드/One UI 구조상, **USB 액세서리(BTD 700)에 대한 앱 연결 기본값은 이 "기본으로 설정" 화면에 노출되지 않고**, 시스템 내부에 별도로 저장됩니다. 그래서 이 화면에서는 지우기 버튼 자체가 안 보이는 게 정상입니다.

결론적으로 지금 하셔야 할 일은 없습니다. 이전에 UAPP을 "항상 열기"로 지정하신 이력이 있어도, 이미 Image 1에서 확인하신 대로 UAPP의 근처 기기·음악 및 오디오 권한은 정상 허용 상태이고, 자동 실행 설정도 꺼두셨기 때문에:

1. BTD 700을 처음 연결하시면 **"어떤 앱을 사용할지"** 팝업이 다시 뜰 가능성이 높습니다. 그때 삼성뮤직(또는 목록에 없으면 "취소")을 선택하시면 됩니다.
2. 만약 팝업 없이 UAPP이 계속 자동으로 붙잡는다면, 그건 기본값 문제가 아니라 UAPP 설정의 **"USB DAC 연결 시 자동 시작"**이 꺼져 있는데도 동작하는 경우라, 이때는 UAPP을 강제 중지(Image 2 하단의 **강제 중지** 버튼)한 뒤 BTD 700을 재연결해 보시면 대부분 해결됩니다.

일단 지금 상태 그대로 BTD 700을 연결해서 삼성뮤직으로 정상 재생되는지 먼저 테스트해 보시길 권해드립니다.

사용자

Btd700을 꽂으니 이 팝업이 뜨는데 뭘 하면 돼? 취소선택하면 돼?

Claude

네, **취소를 누르시면 됩니다.**

이 팝업은 "UAPP을 열어서 BTD 700을 UAPP이 전담하게 할지" 묻는 것입니다. 삼성뮤직으로 들으실 거라면 UAPP이 장치를 가져갈 필요가 없으니 **취소**를 선택하시면 됩니다.

취소를 누르신 뒤에는:

1. 삼성뮤직 앱을 열어서 재생해 보세요. 정상적으로 BTD 700을 통해 PX8 S2로 소리가 나가는지 확인하시면 됩니다.
2. 만약 삼성뮤직도 이 동글을 못 찾고 소리가 폰 스피커로 나온다면, 상태창(알림 패널)을 내려서 **미디어 출력**에서 BTD 700(USB 오디오)이 선택되어 있는지 확인해 주세요.

참고로 이 팝업은 **UAPP을 실행하려고 시도할 때마다** 뜨는 것이라, BTD 700을 꽂을 때마다 계속 나타날 수 있습니다. 매번 취소하는 게 번거로우시면, 나중에 UAPP 설정에서 "USB DAC 연결 시 자동 시작"이 정말 꺼져 있는지, 혹은 앱 정보에서 알림/포그라운드 서비스 관련 설정을 다시 한 번 확인해 보시는 것도 방법입니다.

사용자

왜 소리가 안나는걸까? 참고로 동글의 불빛이 흰색이야

Claude

좋은 단서네요. 화면상으로는 미디어 출력이 이미 **"헤드셋"으로 정상 라우팅**되어 있고, 재생 버튼도 일시정지 상태(재생 중)로 보입니다. 그런데도 소리가 안 난다면 아래 순서로 확인해 보세요.

1. LED가 깜빡이는지 vs 계속 켜져있는지부터 확인

- 정상적으로 페어링이 완료되면 상태 LED가 흰색으로 3번 깜빡입니다.
- 이후 흰색이 계속 켜져 있다면 이는 aptX나 LC3가 아닌 기본 SBC 코덱으로 연결된 상태를 의미합니다. 즉 흰색 자체는 "연결은 됐지만 저음질 코덱"이라는 뜻이지, 반드시 "소리가 안 난다"는 뜻은 아닙니다. **다만 흰색이 계속 깜빡이고만 있다면 이는 PX8 S2와의 블루투스 페어링/연결이 아직 완료되지 않은 상태**이니, 이 경우 PX8 S2 전원을 껐다 켜서 재연결을 시도해 주세요.

2. 화면의 볼륨 슬라이더 확인

- 캡처를 보면 "헤드셋" 출력의 볼륨 바가 왼쪽 약 25~30% 정도에 머물러 있습니다. 이 슬라이더를 오른쪽으로 밀어서 볼륨을 올려보세요. 이 슬라이더는 폰이 인식하는 해당 출력 기기 전용 볼륨이라, 폰의 일반 미디어 볼륨과 별개로 낮게 설정돼 있으면 무음처럼 느껴질 수 있습니다.

3. PX8 S2 자체 음소거/볼륨 확인

- 헤드폰 본체나 이어컵의 터치 컨트롤이 음소거로 되어 있거나 볼륨이 0으로 내려가 있지 않은지 확인해 주세요. B&W Music 앱을 설치하셨다면 앱에서도 볼륨 상태를 확인하실 수 있습니다.

4. PX8 S2가 정말 BTD 700과 연결된 게 맞는지

- 폰의 시스템 블루투스가 꺼져 있는 상태이므로, 이 "헤드셋" 표시는 곧 BTD 700(USB 오디오)을 의미할 가능성이 높습니다. 다만 PX8 S2 쪽에서 이전에 다른 기기(노트북 등)와 페어링된 이력이 남아있다면, 그쪽으로 재연결을 시도하며 BTD 700과는 실제로 연결되지 않았을 수 있습니다. PX8 S2의 페어링 목록에서 다른 기기와의 연결을 끊어보시는 것도 방법입니다.

가장 먼저 ① **볼륨 슬라이더 올리기**, ② **LED가 깜빡이는지 확인**을 해보시고, 결과를 알려주시면 다음 단계를 안내해 드리겠습니다.

Claude

이건 정상입니다. 오히려 잘 잡히고 있다는 뜻이에요.

왜 "유선"으로 표시되는가

- BTD 700은 폰과는 **USB-C 케이블(선)로 물리적으로 연결**되어 있습니다. 안드로이드 입장에서는 이 연결 자체가 "유선 오디오 액세서리(USB Audio Class 장치)"이기 때문에 시스템이 "유선 헤드폰"이라고 표시하는 것입니다.
- BTD 700이 PX8 S2와 통신하는 구간(동글 ↔ 헤드폰)은 블루투스(무선)이지만, 이 부분은 BTD 700 자체의 독립적인 블루투스 칩이 처리하는 것이라 **폰의 안드로이드 OS는 이 무선 구간을 전혀 알지 못합니다.** 폰 입장에서는 그냥 "USB로 연결된 오디오 출력 장치"일 뿐입니다.

- 그래서 폰의 블루투스가 꺼져 있어도(캡처에서도 블루투스 토글이 꺼져 있죠) BTD 700은 정상 작동하는 것이고, 이게 바로 이 동글의 핵심 장점입니다.

즉 "유선 헤드폰"이라는 표시 자체는 문제가 아닙니다. 오히려 폰이 BTD 700을 정상적으로 오디오 출력 장치로 인식하고 있다는 증거입니다.

다만 지금 화면에서 신경 쓰이는 부분

- 상단 빠른설정 3번째 아이콘(스피커에 물결/취소선)이 **흰색 배경으로 활성화**되어 있는데, 이건 **무음 모드**가 켜져 있다는 뜻입니다. 이 모드가 미디어 볼륨까지 음소거하는 경우가 있으니, 이 아이콘을 한 번 눌러서 무음 모드를 꺼보세요.
- 이것부터 확인해 보시고, 그래도 소리가 안 나면 재생 카드의 재생 버튼(▶)을 눌러 실제로 재생 중인지, 그리고 이전에 말씀드린 볼륨 슬라이더도 함께 확인해 주세요.

Claude

이건 소리 문제와는 별개로, **B&W Music 앱 자체의 연결 방식** 때문에 뜨는 메시지입니다.

원인

- B&W Music 앱은 EQ, 배터리 잔량, ANC 설정 등을 조작하기 위해 **폰의 자체 블루투스 라디오**로 PX8 S2와 직접 통신합니다.
- 그런데 지금 폰의 시스템 블루투스는 꺼져 있는 상태(앞서 캡처에서 확인)라서, 앱이 PX8 S2를 블루투스로 찾지 못해 "연결할 수 없습니다"라는 메시지가 뜨는 것입니다.
- 반면 **BTD 700을 통한 음악 재생(USB 오디오)은 폰의 블루투스와 무관**하게 동작하므로, 이 오류 메시지가 뜬다고 해서 음악 재생 자체에 영향을 주지는 않습니다.

해결하려면

- B&W Music 앱으로 EQ나 노이즈캔슬링 설정을 조정하고 싶으시면, 그때만 잠시 폰의 시스템 블루투스를 켜주셔야 합니다. (앱에서 PX8 S2를 찾는 동안만 켜두고, 다시 끄셔도 BTD 700 재생에는 지장 없습니다.)
- 지금처럼 BTD 700만으로 음악을 들으실 거라면, 이 앱 자체는 안 쓰셔도 되고 이 오류 메시지는 그냥 OK를 눌러 닫으시면 됩니다.

참고로 이 화면이 뜬 김에

- PX8 S2 헤드폰의 전원이 실제로 켜져 있는 상태인지 한 번 더 확인해 주세요. 만약 전원이 꺼져 있었다면 BTD 700과의 무선 연결 자체가 안 되어 있었을 수 있고, 이게 애초에 소리가 안 나던 원인이었을 가능성도 있습니다.

Claude

사진으로 보니 전원 스위치 옆에 초록색 LED가 켜져 있는 상태네요.

이 초록색 LED의 의미

- 이 LED는 **헤드폰이 켜져 있다는 것만 알려주는 전원 표시등**입니다. 블루투스가 특정 기기와 실제로 연결되었는지 여부까지는 이 색상만으로 구분하기 어렵습니다.
- 정상적으로 페어링이 완료된 순간에는 LED가 잠깐 파란색으로 바뀌는데, 이후에는 다시 평소 상태(전원 표시)로 돌아갑니다. 즉 지금 초록색이 켜져 있는 것은 "전원 켜짐" 상태일 뿐, 방금 페어링에 성공했는지는 알 수 없습니다.

중요한 건 전원 스위치 위치

- 사진 속 슬라이더가 손가락에 가려 정확한 위치가 잘 안 보이는데, 전원 스위치를 아래로 내리면 꺼짐, 가운데로 올리면 켜짐 상태입니다. 스위치가 켜짐(중간) 위치에 제대로 있는지 확인해 주세요.
- 혹시 스위치를 위쪽 끝까지 밀어 5초 이상 유지하신 상태라면, 이는 **페어링 모드로 진입한 것**이라 기존에 BTD 700과 맺어둔 연결을 끊고 새 기기를 찾는 상태가 됩니다. 이 경우 BTD 700과는 재연결이 안 될 수 있으니, 스위치를 한 번 아래로 내려 껐다가 다시 중간(켜짐)으로 올려서 정상 전원 상태로 리셋해 주시는 걸 권장드립니다.

지금 해보실 것

1. 전원 스위치를 아래(꺼짐)로 내렸다가 다시 중간(켜짐)으로 올리기
2. BTD 700의 LED가 흰색 3번 깜빡임(페어링 성공 신호)을 보이는지 확인
3. 삼성뮤직에서 재생 버튼을 다시 눌러 소리가 나는지 확인

사용자

헤드폰의 전원을 내렸다가 중간으로 옮기니 btd도ㅜ꺼졌다가 켜지기는 하는데 3번 깜빡이진 않아.

Claude

핵심 원인을 찾았습니다 — **BTD 700이 PX8 S2와 정식으로 페어링된 적이 없을 가능성이 높습니다.**

왜 그런가

- BTD 700은 페어링 메모리를 한 번에 한 기기만 저장하는 구조라, 새 헤드폰을 연결하려면 반드시 동글 버튼을 3초간 길게 눌러 수동으로 페어링 모드에 진입시켜야 합니다. 단순히 꽂기만 해서는 "이전에 저장된 기기"에만 자동 재연결을 시도하고, PX8 S2가 그 저장된 기기가 아니라면 그냥 대기 상태로 흰색만 켜져 있을 뿐 연결은 안 됩니다.
- 페어링이 정상적으로 완료됐을 때만 LED가 흰색 3번 깜빡임으로 신호를 주는데, 지금 이게 안 뜬다는 건 아직 정식 페어링 절차 자체가 시작되지 않았다는 뜻입니다.

해결 절차 (순서대로)

1. **PX8 S2를 페어링 모드로 진입**
   • 전원 스위치를 위쪽 끝까지 밀어 5초 이상 유지합니다. (일반 켜짐 위치인 "중간"이 아니라 그보다 더 위쪽입니다.) 안내음이 나오면서 페어링 모드로 들어갑니다.
2. **BTD 700을 페어링 모드로 진입**
   • 동글의 버튼을 3초 이상 길게 눌러주세요. LED가 평소와 다른 패턴(빨강/흰색 번갈아 깜빡임)으로 바뀌면 페어링 대기 상태입니다.
3. **두 기기가 서로를 찾을 때까지 대기**
   • 몇 초 안에 LED가 흰색으로 3번 깜빡이면 성공입니다.
4. **참고: 폰의 시스템 블루투스는 계속 꺼두신 상태 유지**
   • 폰 자체 블루투스가 켜져 있으면 PX8 S2가 폰과 직접 페어링을 시도해서 BTD 700과의 페어링을 방해할 수 있으니, 이 과정 동안은 꺼두신 그대로가 맞습니다.

만약 이렇게 해도 페어링이 안 된다면

• PX8 S2가 이미 다른 기기(노트북 등)와 페어링되어 그쪽을 계속 찾고 있을 수 있습니다. 이 경우 B&W Music 앱에서 기존 페어링 목록을 확인해 정리해 주시거나(이때는 잠시 폰 블루투스를 켜야 함), 혹은 PX8 S2 근처에 다른 페어링된 소스 기기(노트북 등)가 켜져 있지 않은지 확인해 주세요.

사용자

엥 갑자기 잘돼네... 자주색 불이 들어오면 aptx lossless 맞아?

Claude

네, 맞습니다! BTD 700의 LED는 코덱에 따라 색이 다르게 켜지는데, 핑크는 aptX Adaptive, 자주색(보라색)은 aptX Lossless, 흰색은 SBC를 의미합니다.

즉 지금 자주색이 들어왔다면 **폰(갤럭시 폴드8) → BTD 700 → PX8 S2** 구간이 최고 음질 코덱인 aptX Lossless로 연결됐다는 뜻입니다. PX8 S2가 aptX Lossless를 지원하는 헤드폰이라 이 조합이 제대로 활용되고 있는 것이고요.

참고로 알아두시면 좋은 점

• 초기 펌웨어에서는 aptX Adaptive와 aptX Lossless가 같은 색으로 표시되던 시기도 있었는데, 이후 펌웨어 업데이트로 자주색이 aptX Lossless 전용으로 명확히 구분되도록 개선되었습니다. 혹시 동글 펌웨어가 오래된 버전이라면 젠하이저 Dongle Control 프로그램(PC용)으로 업데이트하시면 이 구분이 더 정확해집니다.
• 삼성뮤직에서 재생하시는 음원 자체가 손실 압축(MP3, 스트리밍 저음질 등)이라면,

전송 코덱이 aptX Lossless여도 원본 음원 자체의 한계는 넘을 수 없다는 점만 참고해 주세요. 무손실 음원(FLAC 등)이나 고음질 스트리밍(멜론 하이파이, 지니 등)을 재생하실 때 진짜 효과를 체감하실 수 있습니다.

사용자

젠하이저 Dongle Control 프로그램(PC용)으로 업데이트 하는 방법을 알려줘

Claude

젠하이저 BTD 700 전용 프로그램은 **PC/Mac용 데스크톱 앱**이며, 절차는 이렇습니다.

1. 다운로드

- Sennheiser Dongle Control 프로그램은 젠하이저 홈페이지에서 Windows/macOS 버전으로 다운로드 받으실 수 있습니다.
- 검색창에 "Sennheiser Dongle Control" 입력 후 공식 사이트(sennheiser-hearing.com)에서 사용 중이신 OS(Windows 또는 macOS)에 맞는 버전을 받으시면 됩니다.

2. 설치 및 실행

- 다운로드한 파일의 압축을 풀고 실행 파일(SDUpdater 등)을 실행합니다.
- 프로그램 실행 후 이용 약관 동의 화면이 뜨면 [수락] 또는 [동의]를 눌러 진행합니다.

3. BTD 700을 PC/Mac에 연결

- BTD 700을 폰이 아닌 **컴퓨터의 USB 포트**에 꽂아주세요. 펌웨어 업데이트는 PC/Mac에서만 진행됩니다.
- 프로그램이 동글을 자동으로 인식합니다.

4. 업데이트 확인 및 진행

- [업데이트 확인] 버튼을 눌러 새 펌웨어가 있는지 조회합니다.
- 새 버전이 있다고 표시되면 [업데이트] 버튼을 눌러 진행합니다. 업데이트 중에는 동글을 뽑지 마세요.
- 업데이트가 완료되면 "최신 상태"라는 화면이 표시됩니다.

5. 추가로 이 프로그램에서 할 수 있는 것

- 펌웨어 업데이트 외에도 전송 모드 세부 설정(음질, Auracast 방송 이름/비밀번호 등)을 이 프로그램에서 조정하실 수 있습니다.

업데이트가 끝나면 다시 폰의 USB-C 포트에 꽂아 사용하시면 되고, 이후에는 aptX

Adaptive(핑크)와 aptX Lossless(자주색)가 더 명확하게 구분되어 표시될 겁니다.

사용자

만약 px8 s2를 bdt700 없이 그냥 bt로 갤럭시 폴드8에 연결하면 무슨 코덱이 동작해?

Claude

갤럭시 Z 폴드8과 PX8 S2를 BTD 700 없이 그냥 직접 블루투스로 연결하시면, **일반 aptX(어댑티브·로스리스 아닌 기본 버전)로 연결될 가능성이 가장 높습니다.**

이유

- 삼성 갤럭시를 포함한 요즘 안드로이드 스마트폰 대부분은 기본 aptX 코덱을 지원합니다. 폴드 시리즈도 마찬가지입니다.
- 다만 삼성은 연결 안정성을 위해 자체 SSC(Scalable Codec)를 기본값으로 우선 채택하는 경우가 많아서, PX8 S2와 연결 시 SSC와 aptX 중 어느 쪽이 뜨는지는 상황에 따라 달라질 수 있습니다. PX8 S2는 삼성 SSC를 지원하지 않으므로, 실제로는 **aptX** 또는 **AAC**로 붙을 가능성이 큽니다.

BTD 700을 쓸 때와의 차이

구분	폰 자체 BT (동글 없이)	BTD 700 경유
최대 코덱	aptX (기본, 최대 352kbps대)	aptX Lossless (최대 무손실)
aptX Adaptive/Lossless	지원 안 함	지원
이유	삼성 갤럭시는 aptX Adaptive·Lossless를 자체 블루투스 칩에서 지원하지 않음	동글이 자체 퀄컴 블루투스 칩으로 폰의 한계를 우회

정리: 동글 없이 직접 연결하시면 일반 aptX(무손실 아님, 최대 44.1kHz/16bit급 손실 압축) 수준에 그치고, PX8 S2와 폴드8이 모두 지원하는 aptX Lossless의 진가는 낼 수 없습니다. 이게 바로 BTD 700을 쓰시는 이유이기도 하고요.