ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖГУТОВ И КАБЕЛЕЙ

Harness and cable manufacturing brief

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ / READY FOR HANDOFF
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Комплект на станцию / Per-station set

Жгут	Кол-во	Длина	Цепи	Макс. R
H-MIC1	1	275 ±5 mm	6	0.15 Ω
H-MIC2	1	275 ±5 mm	6	0.15 Ω
H-MIC3	1	275 ±5 mm	6	0.15 Ω
H-MIC4	1	275 ±5 mm	6	0.15 Ω
H-MAIN-PWR	1	440 ±5 mm	12	0.15 Ω
H-BAT-PWR	1	330 ±5 mm	2	0.10 Ω

2. Материалы и окончания / Materials and terminations

- H-MIC1…4: Molex 5040510601 / 5040520098; TE 55A0111-24, 24 AWG. / H-MIC1…4: Molex 5040510601 / 5040520098; TE 55A0111-24, 24 AWG.
- H-MAIN-PWR: Molex 430251200; pins 1–6 contact 430300038 and TE 55A0111-18; pins 7–12 contact 430300001 and Alpha 3051. / H-MAIN-PWR: Molex 430251200; pins 1–6 contact 430300038 and TE 55A0111-18; pins 7–12 contact 430300001 and Alpha 3051.
- H-BAT-PWR: TE SOLISTRAND 8-34114-1 M8 at battery; Molex 430250200 / 430300038 at PCB-PWR. / H-BAT-PWR: TE SOLISTRAND 8-34114-1 M8 at battery; Molex 430250200 / 430300038 at PCB-PWR.

3. First article / Первый образец

RU: До партии выполнить измерение crimp height каждого сочетания провод/контакт, разрушающее pull-test на образцах, макрофото обжима и сверку оснастки. Результат согласовать до изготовления остатка. **EN:** Before the lot, measure crimp height for each wire/contact combination, perform destructive sample pull tests, retain crimp macro photos and verify tooling. Approve results before building the balance.

4. Контроль 100% / 100% inspection

- point-to-point continuity, полярность и отсутствие cross-short / point-to-point continuity, polarity and no cross-short
- визуальный контроль жил, изоляции, защёлок, маркировки и strain relief / visual inspection of strands, insulation, latches, labels and strain relief
- запись партий провода/контактов, оснастки, оператора и тестера / record wire/contact lots, tooling, operator and tester
- маркировка H-MIC1…4, H-MAIN-PWR, H-BAT-PWR и направления / mark H-MIC1…4, H-MAIN-PWR, H-BAT-PWR and orientation

5. Авторитетные данные / Authoritative data

RU: Распайка задаётся книгой СОЕДИНЕНИЯ_ЖГУТЫ_И_РАСПАЙКА_EVT_PRE_20_REV_D7.xlsx и машиночитаемыми CSV. При конфликте остановить работу и оформить NCR/ECO. **EN:** Pinout is defined by СОЕДИНЕНИЯ_ЖГУТЫ_И_РАСПАЙКА_EVT_PRE_20_REV_D7.xlsx and machine-readable CSV files. Stop work and raise NCR/ECO on any conflict.