Procédure de Migration ReadyNAS OS 6

Guide technique : Migration d'un NETGEAR ReadyNAS Ultra 4 (RNDU4200) de RAIDiator 4.2.x vers OS 6.9.6

> ⚠️ **AVERTISSEMENT IMPORTANT - SAUVEGARDE OBLIGATOIRE**
>
> Le passage de RAIDiator 4 vers OS 6 **réinitialise totalement le système et efface l'intégralité des données et partitions des disques durs**. Sauvegardez l'ensemble de vos fichiers sur un support externe et conservez une copie de votre fichier VPD avant de débuter.

1. Prérequis et matériel

- **Sauvegarde des données :** Copie intégrale de vos partages et documents vers une unité externe.
- **Matériel supporté :** NETGEAR ReadyNAS Ultra 4 (Architecture x86 / Intel Atom).
- **Mémoire RAM :** Une mise à niveau vers 2 Go de RAM (DDR2 667MHz/800MHz) est fortement recommandée pour exécuter ReadyNAS OS 6 de manière optimale.
- **Fichiers nécessaires :**
  - `R4toR6_Prep_Addon.bin` (ou `PREP4TOR6_0.1-x86.bin`)
  - Image firmware d'origine pour la bascule : `R4toR6_6.9.5.bin`
  - Image de mise à jour corrective : `ReadyNASOS-6.9.6-x86_64.bin`

2. Étapes de la migration

1. **Installation de l'Add-on de Préparation :**
   - Connectez-vous à l'interface d'administration RAIDiator 4.
   - Allez dans *Add-ons* > *Add New*.
   - Sélectionnez le fichier `R4toR6_Prep_Addon.bin` puis cliquez sur *Upload and verify image...*
   - Une fois l'image validée, cliquez sur *Install*.
2. **Mise à jour initiale du Firmware vers OS 6.9.5 :**
   - Accédez au menu *System* > *Update* > onglet *Local*.
   - Parcourez et sélectionnez l'image `R4toR6_6.9.5.bin`.
   - Cliquez sur *Upload and verify image...* puis confirmez avec *Perform System Update*.
   - Redémarrez le NAS lorsqu'invité par l'interface.
3. **Premier démarrage et initialisation OS 6 :**
   - Patientez environ 10 à 15 minutes pendant l'installation initiale et le formatage.
   - Retrouvez la nouvelle adresse IP attribuée en DHCP via votre routeur ou l'utilitaire **RAIDar**.
   - Connectez-vous à la nouvelle interface avec les identifiants par défaut (Utilisateur : `admin` / Mot de passe : `password` ou `netgear1`).

4. **Mise à jour vers la version corrective ReadyNASOS 6.9.6 :**
    - Depuis l'interface ReadyNAS OS 6, allez dans *Système* > *Paramètres* > *Mise à jour du firmware*.
    - Appliquez manuellement l'image `ReadyNASOS-6.9.6-x86_64.bin` pour corriger divers dysfonctionnements et bugs système de la branche 6.9.x.

> 💡 **RECOMMANDATION SUR LES VERSIONS POST-6.9.6 (6.10.x)**
>
> Il est vivement conseillé de **conserver la version 6.9.6 ou de ne pas dépasser la version 6.10.9**. L'installation de versions ultérieures (telles que 6.10.10) présente d'importants risques de dégradation des performances sur le matériel legacy, tout en désactivant l'installation de nouvelles applications et certains services réseau suite à l'archivage de Debian Jessie.

3. Configuration des dépôts Debian d'archivage (Post-Migration)

Pour conserver l'accès au gestionnaire de paquets `apt` sous OS 6.9.6 :

- Connectez-vous en SSH au NAS en tant que `root`.
- Éditez le fichier `/etc/apt/sources.list` :

```
deb https://apt.readynas.com/packages/readynasos 6.9.6 updates apps main
deb [trusted=yes] http://archive.kernel.org/debian-archive/debian jessie main contrib non-free
deb [trusted=yes] http://archive.kernel.org/debian-archive/debian jessie-backports main contrib
non-free
deb [trusted=yes] http://archive.debian.org/debian-security jessie/updates main non-free contrib
```

- Configurez `/etc/apt/apt.conf` pour autoriser les paquets archivés :

```
Get::AllowUnauthenticated true;
Acquire::Check-Valid-Until false;
```

- Exécutez `apt-get update` pour valider.