Ringkasan prosedur

- User Login
- Lakukan transaksi barang

 - Terima (Receice)
 Mengambil (Usage)
 Mengembalikan (Return)

Kembali ke ManualCmmsAgip

User Login

Agar user dapat menggunakan fasilitas program, sebelumnya user harus "login" dalam program, selanjutnya dengan level akses yang telah terdaftar dalam user registration., pada menu utama pilih menu **User** sub menu **Login** sehingga tampak seperti dalam gambar "*User Login*" berikut.



Jika user name dan password dikenali, program akan kembali ke menu utama sesuai tingkat akses yang telah diberikan. Selanjutnya password dapat juga dilakukan perubahan melaui menu User dan sub menu change password.

Spare part Transaction (Pengambilan, penerimaan, pengembalian)

Setelah user memasukkan user name dan password (lihat login), pada menu utama pilih menu **Maintenance->Local Warehouse** sehingga tampak seperti dalam gambar "*Local Warehouse*" berikut.

Gambar "Local Warehouse"

Penerimaan (receive), Pengambilan (Usage), Pengembalian (return)

Tekan button dengan label yang bersesuaian (receive, usage, return), selanjutnya pada area "Sparepart list" tampak dalam gambar di atas, arahkan mouse pada Sparepart yang dikehendaki untuk dirubah dan tekan mouse kiri dua kali dengan cepat (double klik), agar data Sparepart ditampilkan pada masing-masing kolom yang bersuaian. Isi jumlah sparepart yang menjadi transaction pada kolom quantity, akhiri transaksi itu dengan klik button dengan label "OK", pada sparepart list amati kolom stock akan ada perubahan jumlah sesuai dengan quantity yang dimasukkan.

Inventory summary

Setelah user memasukkan user name dan password (lihat login), pada menu utama pilih menu **Invetory** sub menu **Summary** sehingga tampak seperti dalam gambar "*SparePart Summary*" berikut. Semua transaksi atau status masing-masing sparepart dapat dilihat pada summary berikut.

X 🖺 Sparepart Summary <u>F</u>ile Tampil - Category Pilih Category ELECTRICAL date codePart qty pic remark codi 🔺 transaction 21/08/04 17:31:47 GEN.002.002 Penerimaan 15 agus 21/08/04 17:32:43 ELC.002.002 Penerimaan 2 agus 21/08/04 17:33:03 ELC.002.001 Penerimaan 1 agus 1 agus 21/08/04 17:33:18 ELC.002.002 Penerimaan Display area 2 agus 21/08/04 17:33:33 ELC.002.003 Penerimaan 21/08/04 22:06:52 CSM.001.003 Penerimaan 5 SLAMET 21/08/04 22:14:17 INC.004.001 2 HARSONO Penerimaan 21/08/04 22:15:27 ELC.001.001 Pegambilan 1 HARSONO 21/08/04 22:50:07 GEN.002.001 12 SLAMET Penerimaan 25 SLAMET 21/08/04 22:51:11 CSM.002.001 Penerimaan 2) /09/04 22-51-49 CSM 002 001 50 SLAMET Panarimaan

Gambar "Sparepart Summary"