

Código: F Fecha de Emisión: 0° Revisión: Página:

FO-CC-14 01/12/2016 01 1 de 10

1. Anexos

1.1 Tabla de Control de Formatos

Número	Nombre del Anexo	Código	Tipo de Doc	Documento	
de Anexo	Nombre del Allexo	Codigo	Electrónico	Físico	
1	Tabla de Marcas Autorizadas	FO-CC-14-01	×	×	
2	Guía de Revisión de Artículo	FO-CC-14-02	×	×	
3	Páginas de Internet Autorizadas	FO-CC-14-03	×	×	
4	Tabla de porcentaje único por familia	FO-CC-14-04	×	×	
5	Descripción de Caratula de Boleta de Empeño	FO-CC-14-05	×	×	
6	Tabla de Artículos Referidos	FO-CC-14-06	×	×	
7	Clasificación de Sucursales	FO-CC-14-07	×	×	

1.2 Anexo 1. Tablas de Marcas Autorizadas FO-CC-14-01

✓ TELEVISORES Y PANTALLAS (TECNOLOGÍAS LED, LED Y OLED)

Akai	Asus	Daewoo	
Durabrand	Emerson	Haier	
Hisense	Hitachi	Hkpro	
Jensen	JVC	Kingsley	
Kodak	LG	Makena	
Mastertech	Mitsui	Naoki	
Nec	Panasonic	Parker	
Philips	Pioneer	Polaroid	
RCA	Samsung	Sansui	
Sanyo	Sharp	Sony	
Tekno	Telstar	Toshiba	
Vizio	Vsonic	Zenith	

✓ DVD (ÚNICAMENTE BLU RAY)

Sony	Audiovox
Continental	Jensen
Kenwood	LG
Magnavox	Mastertech
Mitsui	Nakazaki
Naoki	Panasonic
Philips	RCA
Samsung	Sharp
Telstar	Vsonic

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: Fecha de Emisión: Revisión: Página: FO-CC-14 01/12/2016 01 2 de 10

✓ CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES

Canon	Olympus
Nikon	
Sony	

√ JUEGOS DE VIDEO

Xbox One S	Xbox One	Playstation 4
Playstation 3	Wii U	Wii
Nintendo 3DS	Nintendo Classic	

✓ SMARTPHONES (ÚNICAMENTE SISTEMAS ANDROID Y IOS APPLE)

Sony	Acer	Alcatel
Apple iPhone	Asus	Azumi
Blu	Doppio	Hisense
HTC	Huawei	Kodak
Lanix	Lava	Lenovo
LG	M4tel	Motorola
Nyx	Орро	Panasonic
Pantech	PCD	Polaroid
Rinno	Samsung	Senwa
VeryKool	Xiaomi	ZTE
Zuum		

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: Fecha de Emisión: Revisión: Página: FO-CC-14 01/12/2016 01 3 de 10

✓ TABLETAS ELECTRÓNICAS

Acer	Alcatel	Apple
Azpen	Dell	Disney
Ematic	HP	HTC
Inco	iView	Kindle
Lenovo	LG	Microsoft
Nvidia	Oem	Panasonic
Sakar	Samsung	TechPad
Vak	Zuum	

✓ EQUIPO DE CÓMPUTO

LAPTOP	
Acer	Apple Mac
Asus	Samsung
Dell	Gateway
HP	Lanix
Lenovo	

PC de escritorio	
Acer	Apple Mac
Asus	Benq
Compaq	Dell
Gateway	HP
Samsung	Lenovo

Video Proyectores		
Acer	Benq	
Canon	Epson	
Hitachi	Mitsubishi	
Panasonic	Sanyo	
Sharp	Sony	
•	•	

Multifuncionales		
HP	Brother	
Canon	Epson	
Kodak	Lexmark	
Ricoh	Samsung	
Xerox		

√ REPRODUCTORES DE AUDIO

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14 Fecha de Emisión: 01/12/2016 Revisión: Página:

01

4 de 10

Estéreos y Mini Componentes (no se aceptan dispositivos de cassette)		
Daewoo	Bose	
JVC	LG	
Onkyo	Panasonic	
Philips	Pioneer	
RCA	Samsung	
Sharp	Sony	
Telstar	Yamaha	

Reproductores Multimedia Apple (iPod)

Teatros en casa			
Bose	Boston Acoustics	Daewoo	
JVC	LG	Marantz	
Panasonic	Philips	Pioneer	
RCA	Samsung	Sharp	
Sonos	Sony	Yamaha	

Autoestéreos	
Alpine	Audiovox
JVC	Kenwood
LG	Panasonic
Pioneer	RCA
Sony	

✓ INSTRUMENTOS MUSICALES

	Guitarras / Ba	os	
Yamaha	Epiphone	Fender	
Gibson	Ibanez	Kaiser	
Ovation	Palmer	Peavey	
Playmate	Roland	Sakura	
Squire	Washburn		

Teclados		
Casio	Roland	Yamaha

Amplificadores		
Great Marshall Mega		
Peavey	Roland	Smarbo
Yamaha	Bose	

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14
Fecha de Emisión: 01/12/2016
Revisión: 01
Página: 5 de 10

1.3 Anexo 2. Guías de Revisión por artículo FO-CC-14-02

TELEVISORES / PANTALLAS.

- Únicamente se recibirán equipos fabricados durante el año en curso y 3 anteriores. Es decir, durante el 2019 se recibirán artículos fabricados durante el 2019, 2018, 2017 y 2016. Todas las pantallas, en la parte posterior, traen registrada la fecha en que fue ensamblada.
- 2. Sin maltrato evidente.
- 3. Se deberá revisar todos los puertos del dispositivo en busca de golpes, óxido o cualquier indicio de mal funcionamiento presente o futuro
- 4. Se deberá revisar que los tornillos del dispositivo no estén violados
- 5. En caso de que el dispositivo tenga estampas sobre su cubierta, estás deberán ser removidas en búsqueda de cualquier daño que se quiera esconder
- 6. Se deberán retirar todas las fundas o cualquier accesorio que oculte parte del acabado.
- 7. En caso de que el cable de energía no sea el original, o en caso de tener "añadidos", no se deberá recibir
- 8. Enciende y apaga correctamente.
- Se deberá solicitar al cliente que nos muestre el uso correcto del aparato que está llevando, explicándonos detalladamente su funcionamiento e imagen clara y con colores bien definidos.
- 10. Se deberá revisar detenidamente que todos los focos enciendan debidamente, así como que no marque algún error
- 11. Sonido claro, que deberá aumentar y disminuir bien.
- 12. Conexión HDMI, USB y RCA funcionales.
- 13. Verificar que el televisor responda a las instrucciones del control remoto.
- 14. Se deberán probar que todos los botones y menús del control remoto funcionen debidamente.
- 15. Se deberán retirar todas las baterías, mismas que deberán almacenarse junto con el dispositivo.
- 16. Se deberá probar que el dispositivo se conecte debidamente a todas las alternativas que cuente: Bluetooth, WiFi, entre otros.
- 17. Se deberá desvincular todos los servicios "en la nube" que estén dados de alta en el dispositivo.

DVD portátil o fijo.

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. Se deberá revisar todos los puertos del dispositivo en busca de golpes, óxido o cualquier indicio de mal funcionamiento presente o futuro
- 3. Se deberá revisar que los tornillos del dispositivo no estén violados
- 4. En caso de que el dispositivo tenga estampas sobre su cubierta, estás deberán ser removidas en búsqueda de cualquier daño que se quiera esconder
- 5. Se deberán retirar todas las fundas o cualquier accesorio que oculte parte del acabado.

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14
Fecha de Emisión: 01/12/2016
Revisión: 01
Página: 6 de 10

- 6. En caso de que el cable de energía no sea el original, o en caso de tener "añadidos", no se deberá recibir
- 7. Enciende y apaga correctamente.
- 8. Se deberá solicitar al cliente que nos muestre el uso correcto del aparato que está llevando, explicándonos detalladamente su funcionamiento, imagen clara con colores bien definidos.
- 9. Verificar que el equipo lea correctamente DVD.
- 10. Sonido claro, se deberá aumentar y disminuir bien el volumen.
- 11. Conexión HDMI, USB y RCA funcionales.
- 12. Se deberán probar que todos los botones y menús del control remoto funcionen debidamente.
- 13. Se deberán retirar todas las baterías, mismas que deberán almacenarse junto con el dispositivo.
- 14. Verificar las funciones con las que cuenta el equipo y verificar que lea los formatos que el equipo indica, por ejemplo, películas en formato VCR, formato MP3, etc.
- 15. Verificar que cuente con todos sus cables.

GRABADORAS, MINICOMPONENTES, ESTEREOS

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. Se deberá revisar todos los puertos del dispositivo en busca de golpes, óxido o cualquier indicio de mal funcionamiento presente o futuro
- 3. Se deberá revisar que los tornillos del dispositivo no estén violados
- 4. En caso de que el dispositivo tenga estampas sobre su cubierta, estás deberán ser removidas en búsqueda de cualquier daño que se quiera esconder
- 5. Se deberán retirar todas las fundas o cualquier accesorio que oculte parte del acabado.
- 6. En caso de que el cable de energía no sea el original, o en caso de tener "añadidos", no se deberá recibir
- 7. Enciende y apaga correctamente.
- 8. Se deberá solicitar al cliente que nos muestre el uso correcto del aparato que está llevando, explicándonos detalladamente su funcionamiento, imagen clara con colores bien definidos.
- 9. No se recibirán equipos de casette.
- 10. Verificar que tenga buena calidad de sonido (sonido claro), se deberá aumentar y disminuir el volumen, tanto manual como con control remoto.
- 11. Verificar la cantidad de CD's que puede leer, se deberá verificar que el equipo lea y mueva cada uno de los discos.
- 12. Verificar que el aparato lea formato MP3, siempre que cuente con esta función.
- 13. Conexión auxiliar, USB y Bluetooth HDMI, RCA y WiFi funcionales.
- 14. Se deberán probar que todos los botones y menús del control remoto funcionen debidamente.
- 15. Se deberán retirar todas las baterías, mismas que deberán almacenarse junto con el dispositivo.

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14
Fecha de Emisión: 01/12/2016
Revisión: 01
Página: 7 de 10

- 16. Las bocinas que lo integren deberán funcionar al 100%, se deberá probar una a por una asegurando el funcionamiento de todas.
- 17. Verificar la sintonía de las estaciones de radio de la localidad, tanto AM como FM.
- 18. Si el modelo cuenta con conexión para micrófono y audífonos debe verificarse el funcionamiento adecuado de los mismos.

TEATROS EN CASA

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. Se deberá revisar todos los puertos del dispositivo en busca de golpes, óxido o cualquier indicio de mal funcionamiento presente o futuro
- 3. Se deberá revisar que los tornillos del dispositivo no estén violados
- 4. En caso de que el dispositivo tenga estampas sobre su cubierta, estás deberán ser removidas en búsqueda de cualquier daño que se quiera esconder
- 5. Se deberán retirar todas las fundas o cualquier accesorio que oculte parte del acabado.
- 6. En caso de que el cable de energía no sea el original, o en caso de tener "añadidos", no se deberá recibir
- 7. Enciende y apaga correctamente.
- 8. Se deberá solicitar al cliente que nos muestre el uso correcto del aparato que está llevando, explicándonos detalladamente su funcionamiento, imagen clara con colores bien definidos.
- 9. Se deberá conectar con el televisor para pruebas verificando que el Receptor /Amplificador (cerebro) lea correctamente los discos de video, se deberán observar imágenes claras y bien definidas en el televisor de prueba.
- 10. Conexión auxiliar, USB y Bluetooth HDMI, USB y RCA y WiFi funcionales.
- 11. Verificar que funcionen todas las bocinas adecuadamente, es decir que el audio tenga un sonido envolvente similar al de las salas de cine.
- 12. Se deberá recibir el teatro en casa completo, si le faltan bocina o el cerebro no se recibirán.
- 13. Verificar que tenga buena calidad de sonido (sonido claro), se deberá aumentar y disminuir el volumen, tanto manual como con control remoto.
- 14. Verificar que el aparato lea formato MP3, siempre que cuente con esta función.
- 15. Se deberán probar que todos los botones y menús del control remoto funcionen debidamente.
- 16. Se deberán retirar todas las baterías, mismas que deberán almacenarse junto con el dispositivo.
- 17. Las bocinas que lo integren deberán funcionar al 100%, se deberá probar una a por una asegurando el funcionamiento de todas.
- 18. Verificar la sintonía de las estaciones de radio de la localidad, tanto AM como FM.
- 19. Si el modelo cuenta con conexión para micrófono y audífonos debe verificarse el funcionamiento adecuado de los mismos.
- 20. Verificar la sintonía de las estaciones de radio de la localidad, tanto AM como FM.

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14
Fecha de Emisión: 01/12/2016
Revisión: 01
Página: 8 de 10

- 21. Si el modelo cuenta con conexión para micrófono y audífonos debe verificarse el funcionamiento adecuado de los mismos.
- 22. Revisar que la conexión auxiliar y USB y Bluetooth funcionen correctamente.

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES: NO SE RECIBEN

VIDEOCÁMARAS DIGITALES: NO SE RECIBEN.

CELULARES Y TABLETS:

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. Se deberá revisar CON LA LENTE DE 10x que todos los puertos del dispositivo en busca de golpes, óxido o cualquier indicio de mal funcionamiento presente o futuro
- 3. Se deberá revisar que los tornillos del dispositivo no estén violados
- 4. En caso de que el dispositivo tenga estampas sobre su cubierta, estás deberán ser removidas en búsqueda de cualquier daño que se quiera esconder
- 5. Se deberán retirar todas las fundas o cualquier accesorio que oculte parte del acabado.
- Se deberá solicitar al cliente que introduzca y enseguida elimine la clave de bloqueo del aparato SI EL CLIENTE NO CONOCE LA CLAVE DE ACCESO NO SE RECIBIRÁ EL DISPOSITIVO.
- 7. Se deberá cambiar la clave de bloqueo por la genérica institucional.
- 8. Se deberá solicitar al cliente que nos muestre el uso correcto del aparato que está llevando, explicándonos detalladamente su funcionamiento, imagen clara con colores bien definidos.
- 9. Se deberá revisar detenidamente que todos los focos enciendan debidamente, así como que no marque algún error.
- 10. Enciende y apaga correctamente.
- 11. Revisar que el display no esté estrellado.
- 12. Apagar y encender el dispositivo para verificar que efectivamente ya no esté bloqueado.
- 13. Se deberá revisar junto con el cliente que el dispositivo carque por lo menos un 3%.
- 14. Todos los dispositivos, al momento de su recepción deberán tener por lo menos el 50% de su batería. En caso contrario, se deberá esperar junto con el cliente que el dispositivo cargue hasta ese nivel.
- 15. Revisar nitidez y funcionamiento de las cámaras.
- 16. Se deberá desvincular todas las cuenta de correo electrónico que estén configuradas
- 17. Se deberá desvinular la dirección IP del dispositivo, en caso de tenerla
- 18. Se deberá desvincular todos los servicios "en la nube" que estén dados de alta en el dispositivo.
- 19. Quitar la pila y revisar si tiene punto rojo (esto es señal de un equipo que está dañando, sufrió un golpe fuerte o se mojó).
- 20. Se deberá probar que el dispositivo se conecte debidamente a todas las alternativas que cuente: Bluetooth, WiFi, Red celular, entre otros.

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14
Fecha de Emisión: 01/12/2016
Revisión: 01
Página: 9 de 10

- 21. Para el caso de los smartphones o tablets, estas deberán tener por lo menos dos núcleos.
- 22. Verificar en la siguiente liga http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/consulta-de-imei que el IMEI del celular no se ha reportado como robado. Para obtener el número de IMEI se deberá marcar *#06* o bien se puede encontrar en una etiqueta blanca debajo de la batería del dispositivo. En todos los casos se deberá imprimir el resultado de la consulta realizada.

VIDEOPROYECTORES

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. En caso de que el cable de energía no sea el original, o en caso de tener "añadidos", no se deberá recibir
- 3. Se deberá revisar todos los puertos del dispositivo en busca de golpes, óxido o cualquier indicio de mal funcionamiento presente o futuro
- 4. Se deberá revisar que los tornillos del dispositivo no estén violados
- 5. En caso de que el dispositivo tenga estampas sobre su cubierta, estás deberán ser removidas en búsqueda de cualquier daño que se quiera esconder
- 6. Se deberán retirar todas las fundas o cualquier accesorio que oculte parte del acabado.
- 7. En caso de que el cable de energía no sea el original, o en caso de tener "añadidos", no se deberá recibir
- 8. Enciende y apaga correctamente.
- 9. Se deberá solicitar al cliente que nos muestre el uso correcto del aparato que está llevando, explicándonos detalladamente su funcionamiento, imagen clara con colores bien definidos.
- 10. Se deberá revisar detenidamente que todos los focos enciendan debidamente, así como que no marque algún error
- 11. Conecte el cable de corriente y Presione el botón de *Power*.
- 12. Verifique que la lámpara encienda con el control remoto y botón de encendido.
- 13. Conexión auxiliar, USB y Bluetooth HDMI, USB y RCA y WiFi funcionales
- 14. Verifique que el led parpadea en verde mientras la lámpara del proyector se calienta, cuando el led se pone verde, el proyector está listo para operar.
- 15. La vida de una lámpara del proyector es de 2000 a 5000 hrs, revisar que por lo menos tenga 3000 hrs de uso, si tiene mas no recibir.

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14
Fecha de Emisión: 01/12/2016
Revisión: 01
Página: 10 de 10

LAPTOPS Y PC'S

- 1. Revisar que encienda correctamente.
- 2. En caso de que el cable de energía no sea el original, o en caso de tener "añadidos", no se deberá recibir
- 3. Deben de contar con puerto USB y puerto HDMI.
- 4. Revisar que no venga bloqueada o con contraseña.
- 5. Se deberá cambiar la clave de bloque por la genérica institucional.
- 6. Revisar que el sistema operativo sea Windows 7, 8 o Windows 10.
- 7. Revisar que el display no esté rayado y/o estrellado.
- 8. Revisar que no venga con golpes o rayones y que el teclado esté completo y en buen estado. Se deberá solicitar al cliente que introduzca y enseguida elimine la clave de bloqueo del aparato.
- 9. Que el mouse pad y sus botones funcione al contacto con los dedos.
- 10. Revisar que la cámara funcione.
- 11. Conexión, USB y Bluetooth HDMI, USB y WiFi funcionales
- 12. Insertar disco en lector y comprobar que lee y reproduce sonido y video de ser el caso.
- 13. Verificar que se conecte correctamente tanto vía bluetooth como vía WiFi.
- 14. Revisar que apaque correctamente.
- 15. Verificar que encienda correctamente y que la clave genérica abra el dispositivo.

MULTIFUNCIONALES / IMPRESORAS

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. Enciende y apaga correctamente.
- 3. Revisar que no estén maltratadas o rayadas.
- 4. Debe de tener por lo menos las siguientes funciones: impresora, scanner y copiadora.
- 5. Las ranuras para tarjetas de memoria no deben de estar obstruidas.
- 6. Verificar que contenga cable de corriente eléctrica.
- 7. Conectar a *pc* o *lap*, descargar el controlador (driver) que corresponda según el modelo y verificar que se instale correctamente el programa.
- 8. Realizar una impresión, una copia, y un escaneado de una imagen. La hoja de prueba de impresión debe ser firmada por el valuador e integrada al expediente.

IPODS

- 1. Enciende y apaga correctamente.
- 2. Verificar que no venga golpeado o rayado.
- 3. Revisar que no venga bloqueada o con contraseña.
- 4. Se deberá cambiar la clave de bloque por la genérica institucional.
- 5. Display sin rayones o estrellado.
- 6. Verificar que el cargador pase corriente al Ipod.
- 7. Revisar que encienda.
- 8. Comprobar que reproduce sonido con los auriculares.

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14 Fecha de Emisión: 01/12/2016 Revisión: Página:

01

11 de 10

GUITARRAS Y BAJOS

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. Que las cuerdas estén completas, no maltratadas, no rotas.
- 3. Que el brazo no esté quebrado o agrietado al igual que el diapasón (cuerpo).

En caso de ser eléctrica:

- 1. Conectarla a la energía eléctrica y cerciorarse que enciende propiamente.
- 2. Enciende y apaga correctamente
- 3. Conectarla al amplificador y asegurar que se escuche.
- 4. Revisar que todos los controles (selector de pastillas, volumen, tono y balance) funcionen correctamente.

AMPLIFICADORES

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. Conectarlo a la corriente eléctrica y asegurar que encienda debidamente.
- 3. Revisar que el cono no venga roto, pegado o agrietado.
- 4. Revisar que el cajón no presente golpes, abolladuras o grietas.
- 5. Conectarlo a la fuente de sonido y asegurar que se escuche claro y sin distorsiones.
- 6. Verificar que los controles funcionen al 100 % (volumen, tono, balance agudos y balance graves).

TECLADOS

- 1. Sin maltrato evidente.
- 2. Conectarlo a la energía eléctrica y asegurar que encienda debidamente.
- 3. Conectarlo a la fuente de sonido.
- 4. Seleccionar al menos tres opciones diferentes y asegurar que el sonido sea claro y sin distorsiones.
- 5. Controles funcionando al 100 % (volumen, tono, balance, agudos y graves).

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14 Fecha de Emisión: 01/12/2016 Revisión: Página:

01

12 de 10

1.4 Anexo 3. Páginas de Internet Autorizadas FO-CC-14-03

Nombre	Página Web	Celulares	Electrónica y Línea Blanca	Herramienta s de Trabajo	Instrumentos musicales	Videojuegos	Equipo cómpu
Abasteo	https://www.abasteo.mx						
Amazon Mexico	https://www.amazon.com.mx/						
AT&T Mexico	https://www.att.com.mx/						
Best Buy Mexico	https://www.bestbuy.com.mx/						
Casa Cravioto	https://casacraviotoeshop.com/						
Casa Veerkamp	https://www.veerkamponline.com/						
Chedraui	https://www.chedraui.com.mx/						
Claro Shop	https://www.claroshop.com/						
Comercial Mexicana	https://www.lacomer.com.mx/lacomer/						
Coppel	https://www.coppel.com/						
Costco	https://www.costco.com.mx/						
Cyberpuerta	https://www.cyberpuerta.mx/						
El Gran Tlapalero	https://www.elgrantlapalero.com/						
Elektra	https://www.elektra.com.mx/						
amsa	www.famsa.com/						
errecsa	www.ferrecsa.com.mx/						
erretería Ayotla	http://www.ferreayotla.com/						
erretería Cuahutémoc	https://ferreteriacuauhtemoc.com/						
Same Planet	https://gameplanet.com						
Holcausto Music	https://holocaustomusic.com/						
lome Depot Mexico	www.homedepot.com.mx/						
ibher Music	https://libhermusic.com/						
inio	https://www.linio.com.mx/						
iverpool	https://www.liverpool.com.mx/tienda/home.	jsp					
Movistar México	https://www.movistar.com.mx/						
Palacio de Hierro	https://www.elpalaciodehierro.com/						
ams Club Mexico	https://www.sams.com.mx/						
anborns	https://www.sanborns.com.mx/						
ears México	https://www.sears.com.mx/						
odimac Mexico	https://www.sodimac.com.mx/sodimac-mx/						
Soriana	https://www.soriana.com/						
Геlcel	https://www.telcel.com/personas/equipos						
Walmart México	https://www.walmart.com.mx/						

En segunda instancia, y de no encontrarse coincidencias en estas páginas, Y CON LA FIRMA DEL ENCARGADO DE LA SUCURSAL, se podrán utilizar las siguientes opciones:

o bien www.ebay.com TOMANDO LOS PRECIOS EN Mercado Libre www.mercadolibre.com.mx PESOS.

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: FO-CC-14
Fecha de Emisión: 01/12/2016
Revisión: 01
Página: 13 de 10

Asegurarse que la valuación de la prenda se haga utilizando el factor correspondiente, y que los precios tomados sean sólo de productos USADOS , de COMPRA DIRECTA, y para el caso de ebay LOCALIZADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS.

1.5 Determinación del avalúo para Electrónicos

1.5.1 Valuación a través de Páginas Autorizadas de productos nuevos:

Avalúo = Valor actual del producto NUEVO en el mercado x 0.7 x Factor autorizado vigente de acuerdo a su estado.

Valor actual de segunda mano en el mercado:

Factor autorizado vigente: De acuerdo a las tablas incluidas en esta misma política.

Ejemplo:

Teléfono Samsung Galaxy Note 5 (32gb) para ser empeñado: Valores arrojados por *Telcel* (30 noviembre 2016):\$5,999.

Determinación del avalúo:

Estado básico: Valor arrojado DEL PRODUCTO NUEVO en Página Autorizada x factor autorizado = $$5,999 \times 0.7 \times .38 = $1,596$.

Estado regular: Valor arrojado DEL PRODUCTO NUEVO en Página Autorizada x factor autorizado = $\$5,999 \times 0.7 \times .50 = \$2,100$.

Estado bueno: Valor arrojado DEL PRODUCTO NUEVO en Página Autorizada x factor autorizado = \$5,999 x 0.7 x .56 = **\$2,352**

Nota: redondear hacia arriba o abajo según corresponda:

Avalúo de uno de 150 a 5,000 pesos redondear a múltiplos de 10 (ejemplo: 1,324 = 1,320; 4,228 = 4,230).

5,000 en adelante redondear a múltiplos de 50 (ejemplo: 5,123 = 5,100; 39,381 = 39,400).

1.5.2 Valuación a través de la páginas:

www.mercadolibre.com.mx

www.ebay.com (PRECIOS EN PESOS)

Valor actual de segunda mano en el mercado:

a) (Promedio de los 4 artículos usados más baratos) * factor de avalúo único por familia

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: Fecha de Emisión: Revisión: Página: FO-CC-14 01/12/2016 01 14 de 10

40

Promedio de los últimos 4 artículos usados más baratos:

- Buscar producto en mercado libre.
- Filtrar para dejar únicamente productos "usados".
- NO tomar en cuenta accesorios, artículos para venta como refacciones, artículos restaurados (refurbished).
- NOTA: SI SE USAN ESTAS DOS PÁGINAS PERO CON ARTÍCULOS EN ESTADO "NUEVO", DEBERÁ MULTIPLICARSE EL PRECIO POR 0.7

1.5.2 Tabla de Avaúo por Familia FO-CC-14-04

SOBRE PRECIO PROMEDIO DE USADO. EN CASO DE USARSE COMO BASE UN PRECIO DE NUEVO, LOS SIGUIENTES PORCENTAJES DEBERÁN MULTIPLICARSE POR 0.7

Familia	Subfamilia	Básico	Regular	Bueno
Audio	Modulares gama baja	29	33	40
	Modulares gama alta (NFC)	34	43	48.5
	Grabadoras	29	33	40
	iPod		Ya no se recibe	
	Bocinas con bluetooth y recargables	40	51	61
	Autoestéreos	32	43	48.5
	Audífonos	32	43	48.5
	Teatro en casa	32	43	48.5
Video	Pantlla Led no Smart	29	33	40
	Smart TV	43	59	65
	Smart TV UHD 4K	45	62	68
	Android	38	50	56
Smartphones y Tablets	Apple	40	51	61
145/010	30			
Consolas de Video	Consolas	40	51	61
Juegos / Videojuegos	ACC	ESORIOS SIN CO	NSOLA NO SE RECIBE	N
Vidoojaogoo	Juegos originales	37	47	57
	Laptop	32	43	48.5
Computadoras	Desktop	30	40	45
	Proyectores	30	40	45
	Multifuncionales	NO SE RECIBEN		
Cámaras profesionales	Todas	25	33	45
Artículos	Guitarras / Bajos	35	48.5	EXPERTO
Flah	orá	Revisó:		Δυτοτίζό:

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional



Código: Fecha de Emisión: Revisión: Página: FO-CC-14 01/12/2016 01 15 de 10

Musicales	Teclados	33	48.5	EXPERTO
	Amplificador		EXPERTO	
Electrodomésticos mayores	Refrigeradores, lavadoras, secadoras	40	48.5	54
Electrodomésticos menores	Hornos de microondas, hornos convencionales, licuadores, planchas, procesadores de alimentos, entre otros.	30	40	45
Juguetes / Bicicletas	Juguetes	30	40	50
Bicicletas de	Llantas delgadas	38	48.5	58
trabajo	Llantas anchas	43	52.5	61
Herramientas de trabajo	Herramientas Bosch, Milwakee, Crafrsman, Makita, DeWalt y Hitachi	43	52.5	61
	Herramientas de trabajo otras marcas	38	48.5	54

1.6 Anexo 5. Descripción de Carátula de Boleta de Empeño en Sistema Prendaflex para electrónicos FO-CC-14-05

Imágenes y descripción de pantallas y llenado de información del sistema.

Elaboró	Revisó:	Autorizó:
Mireille Góngora C.	Bernardo Uribe E.	Bernardo Uribe E.
Administración	Gerente Regional	Gerente Regional