GND
GND
IO8
IO10
IO9
IO7
IO1
IO4
IO2
IO5
IO3
IO1
IO44
IO1
IO45
IO42
IO40
IO38
IO39
IO36
IO37
IO23
VDD
3V3
GND
GND
3V3
3V3
5V
5V
IO53
IO52
IO54
IO22
IO12
IO15
GND
IO16
IO13

FX2LP_USBHS v0.2 2024/12

BOOT

RESET