# ESP8266 SSL 加密 使用手册



版本 2.0 版权 © 2017

# 关于本手册

本文介绍基于 ESP8266\_NONOS\_SDK 的 SSL 加密使用方法。

章	标题	内容
第 1 章	概述	介绍 SSL 概况
第 2 章	环境搭建	如何搭建编译环境
第3章	ESP8266 作为 SSL Server	介绍 ESP8266 作为 SSL server 时的使用方法
第 4 章	ESP8266 作为 SSL Client	介绍 ESP8266 作为 SSL client 时的使用方法
第5章	软件接口	介绍 SSL 软件接口

### 发布说明

日期	版本	发布说明
2016.11	V1.0	首次发布
2018.01	V2.0	重大更新。

### 文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅技术文档变更的电子邮件通知。

### 证书下载

用户可通过乐鑫官网下载产品证书。

1.	概述.			1
2.	编译3	不境与コ	[具	1
3.	ESP8	3266 作	为 SSL Server	3
	3.1.	证书制作	作	3
		3.1.1.	无正式 CA 机构颁发的证书	3
		3.1.2.	有私钥和正式 CA 机构颁发的证书	4
	3.2.	证书使用	用说明	5
4.	ESP8	3266 作	为 SSL Client	6
			作 作	
			无正式 CA 机构的证书	
			仅有正式 CA 机构的证书 ca.crt	
			有私钥和正式 CA 机构颁发的证书	
	4.2.	证书使用	用说明	9
5.	软件	接口		11
	5.1.	espcon	n_secure_accept	11
	5.2.	espcon	n_secure_delete	12
	5.3.	espcon	n_secure_set_size	12
	5.4.	espcon	n_secure_get_size	12
	5.5.	espcon	n_secure_connect	13
	5.6.	espcon	n_secure_send	13
	5.7.	espcon	n_secure_disconnect	14
	5.8.	espcon	n_secure_ca_enable	14
	5.9.	espcon	n_secure_ca_disable	15
	5.10.	espcon	n_secure_cert_req_enable	15
	5.11.	espcon	n_secure_cert_req_disable	15
	5.12.	espcon	n_secure_set_default_certificate	16
	5.13.	espcon	n_secure_set_default_private_key	16



1. 概述

SSL 指安全套接层 (Secure Socket Layer),而 TLS 是 SSL 的继任者,称为传输层安全 (Transport Layer Security)。SSL/TLS 位于 TCP/IP 协议与上层应用协议之间,为数据通讯提供安全支持。例如,HTTP 协议是明文传输,加上 SSL 层之后,就有了雅称 HTTPS。通常,使用 SSL 指代 SSL/TLS 层。

#### 注意:

- 建立 SSL 加密通信, 认证并不是必须的。
- 但常见的情况是, SSL client 会认证 SSL server 的身份, 这在本文中称为"单向认证"。
- 同样, SSL server 也可以认证 SSL client 的证书, 双方互相认证对方的证书, 在本文中称为 "双向认证"。
- CA(Certificate Authority)是负责发放和管理数字证书的权威机构,并作为 SSL 证书 认证中受信任的第三方。

#### 単 说明:

- 参考阅读资料 http://blog.csdn.net/ustccw/article/details/76691248。
- 名词解释:
  - 单向认证: 仅 SSL client 认证 SSL server 的证书。
  - 双向认证: SSL client 与 SSL server 互相认证对方的证书。

本文主要介绍基于 *ESP8266\_NONOS\_SDK* SSL 加密的证书认证使用方法,将分别介绍 ESP8266 作为 SSL server 和 ESP8266 作为 SSL client 的使用方法。

- ESP8266 作为 SSL server 时,
  - 单向认证: ESP8266 把自己的证书传给 SSL client,由 SSL client 选择是否校验 ESP8266 的证书。
  - 双向认证:在单向认证的基础上,ESP8266 还要求 SSL client 提供它的证书,由 ESP8266 认证 SSL client 是否可信。
- ESP8266 作为 SSL client 是更常用的情况,
  - 单向认证: ESP8266 将接收 SSL server 传来的服务器证书,并选择是否校验服务器的证书。
  - 双向认证:在单向认证的基础上,ESP8266 还需提供自己的证书给 SSL server,让 SSL server 选择是否校验 ESP8266。



# 2.

# 编译环境与工具


下表介绍如何在 Windows 系统通过虚拟机搭建 Linux 编译环境。







### 在 ESP8266 NONOS SDK/tools 中提供了 SSL 证书生成工具:



- makefile.sh: SSL 证书格式转化和生成脚本。
  - *make\_cacert.py* 和 *make\_cert.py* 为 SSL 证书格式转化和生成使用的相关工具。
- rmfile.sh: 删除产生过的所有文件。



# 3. ESP8266作为 SSL Server

ESP8266 作为 SSL server 的应用说明如下:

- 必须生成并包括 SSL 加密所需的头文件 cert.h 和 private\_key.h。
- CA 认证默认关闭,用户可调用接口 *espconn\_secure\_ca\_enable* 使能,并将 CA 证书 转化为 *esp\_ca\_cert.bin* 文件烧录.

开发者可参考 *ESP8266\_NONOS\_SDK/examples/loT\_Demo* 中 #define SERVER\_SSL\_ENABLE 宏定义的代码,实现 SSL server 功能。

### 3.1. 证书制作

根据实际情况选择以下其中一种方式,生成作为 SSL server 时基本加密所需的头文件 cert.h 和 private\_key.h,以及 esp\_ca\_cert.bin(仅 CA 认证时需要烧录)。

#### 3.1.1. 无正式 CA 机构颁发的证书

如果您没有正式 CA 机构颁发的证书,**ESP8266\_NONOS\_SDK/tools** 中提供了 **makefile.sh** 工具,可以生成自签证书(即自己作为 CA,仅供测试使用),使用自签根证书给自己颁发服务器证书。

#### 牛成步骤如下:

- 1. 修改 *makefile.sh* 中的 *CN* 字段,具体将 *192.168.111.100* 改为 ESP8266 的实际 IP 地址。
- 2. 执行命令 makefile.sh 即可自动牛成所有相关加密文件。

./makefile.sh

#### 生成结果如下图:



Espressif 3/17 2018.01



- 生成 SSL 加密所需的头文件 cert.h 和 private\_key.h 位于 include 目录中。
- 生成 CA 认证所需的 esp\_ca\_cert.bin 位于 bin 目录下。

#### 単 说明:

- ca 目录中为自签的证书。
- ,用户可根据加密需要,将 **makefile.sh** 中默认的 1024 位加密改为 512 位或其他。

#### 3.1.2. 有私钥和正式 CA 机构颁发的证书

如果您有私钥 *server.key*、CA 机构的正式证书 *ca.crt*,及其颁发的 *server.crt*,请将这三个文件拷贝至 *ESP8266\_NONOS\_SDK/tools* 目录下。如下图所示:




#### 1 注意:

- 证书名称如果与示例不符,则必须对应重命名为 server.key, ca.crt, server.crt。
- 请确保 ca.crt 和 server.crt 为 PEM 格式。

直接执行命令 makefile.sh 即可自动生成所有相关加密文件。

./makefile.sh

#### 生成结果如下图:



• 生成 SSL 加密所需的头文件 cert.h 和 private\_key.h 位于 include 目录中。

Espressif 4/17 2018.01



• 生成 CA 认证所需的 esp\_ca\_cert.bin 位于 bin 目录下。

### 3.2. 证书使用说明

开发者请参考 *IOT\_Demo* 中 #define SERVER\_SSL\_ENABLE 宏定义的代码来实现 SSL 相关功能。

#### 注意事项如下:

- 开发者必须调用 espconn\_secure\_set\_default\_certificate 传入证书 cert.h。
- 开发者必须调用 espconn\_secure\_set\_default\_private\_key 传入密钥 private\_key.h。
- 如果使用 CA 认证,则还需烧录 CA 证书,具体如下:
  - 调用 espconn\_secure\_ca\_enable 并指定证书位置,详细见第 5 章软件接口。
  - 烧录 CA 证书 esp\_ca\_cert.bin 到 espconn\_secure\_ca\_enable 指定的位置。
- SSL 功能需要占用大量内存,请开发者在上层应用程序确保内存足够。
  - 在将 SSL 缓存设置为 8 KB (**espconn\_secure\_set\_size**) 的情况下,SSL 功能至少需要 22 KB 的空间。
  - 由于服务器的证书大小不同,所需空间可能更大。
  - 如果内存不足,将导致 SSL 握手失败。
- 如果使能 SSL 双向认证功能,**espconn\_secure\_set\_size** 最大仅支持设置为 3,072 字节,在内存不足的情况下,SSL 缓存的空间必须设置到更小。

Espressif 5/17 2018.01



# 4. ESP8266 作为 SSL Client

ESP8266 作为 SSL client 时,用户可按实际使用情景,生成 SSL 加密所需的证书文件。

- 单向认证(仅作为 client 的 ESP8266 校验服务器合法性):
  - 调用接口 *espconn\_secure\_ca\_enable* 使能 CA 认证(默认状态下,CA 认证禁用)。
  - 生成 CA 证书文件 *esp\_ca\_cert.bin*,并将其烧录至 *espconn\_secure\_ca\_enable* 指定位置。
- 双向认证(ESP8266 与服务器互相校验对方证书的合法性):
  - 需生成 CA 证书文件 *esp\_ca\_cert.bin* 以及 SSL client 证书私钥文件 *esp\_cert\_private\_key.bin*。


用户可以参考 <u>esp\_mqtt\_demo</u> 以及其中 #define MQTT\_SSL\_ENABLE 宏定义的代码,实现 SSL client 功能。

### 4.1. 证书制作

请根据实际情况选择以下其中一种方式, 生成 SSL 加密所需的证书。

#### 4.1.1. 无正式 CA 机构的证书

如果您没有任何正式的 CA 机构颁发的证书,**ESP8266\_NONOS\_SDK/tools** 中提供了makefile.sh 工具,用于生成自签 CA(**ca.crt** + **ca.key**),并使用自签 CA 给自己颁发证书,用于测试。




#### 生成步骤如下:

- 1. 修改 makefile.sh 中 的 CN 字段,由 192.168.111.100 改为实际主机的 IP 地址。
- 2. 执行命令 makefile.sh 即可自动生成所有相关加密文件。



./makefile.sh

#### 生成结果如下图:




生成的 SSL 加密所需的 CA 证书文件 **esp\_ca\_cert.bin** 以及 client 证书私钥文件 **esp\_cert\_private\_key.bin** 位于 **bin** 目录下。

#### 単 说明:

- ca 目录中为自签的证书。
- 用户可根据加密需要,将 makefile.sh 中默认的 1024 位加密改为 512 位或其他。

#### 4.1.2. 仅有正式 CA 机构的证书 ca.crt

如果您仅有正式的 CA 机构的证书 *ca.crt*,那么将 *ca.crt* 拷贝至 *ESP8266\_NONOS\_SDK/tools* 目录下,如图:



#### 1 注意:


- 证书名称如果与示例不符,则必须对应重命名为 ca.crt。
- 请确保 ca.crt 为 PEM 格式。

直接执行命令 makefile.sh 即可自动生成所有相关加密文件。

./makefile.sh




#### 生成结果如下图:



生成单向认证所需的 CA 证书文件 esp\_ca\_cert.bin 位于 bin 目录下。

#### 4.1.3. 有私钥和正式 CA 机构颁发的证书

如果您有私钥 *client.key*,并且有正式的 CA 机构的证书 *ca.crt* 及其颁发的 *client.crt*,那 么将 *client.key*, *ca.crt* 和 *client.crt* 拷贝至 *ESP8266\_NONOS\_SDK/tools* 目录下,如 图:



#### 1 注意:


- 证书名称如果与示例不符,则必须对应重命名为 client.key, ca.crt, client.crt。
- 请确保 ca.crt 和 client.crt 为 PEM 格式。

直接执行命令 makefile.sh 即可自动生成所有相关加密文件。

./makefile.sh

生成结果如下图:





生成的 SSL 加密所需的 CA 证书文件 *esp\_ca\_cert.bin* 以及 client 证书私钥文件 *esp\_cert\_private\_key.bin* 位于 *bin* 目录下。

### 4.2. 证书使用说明

开发者请参考 <u>esp\_mqtt\_proj</u> 以及其中 #define MQTT\_SSL\_ENABLE 宏定义的代码来实现 SSL 相关功能。

#### 注意事项如下:

- 如需使能单向认证,即仅 ESP8266 校验服务器,则设置如下:
  - 必须调用接口 espconn\_secure\_ca\_enable 使能 CA 认证。
  - 必须烧录 *esp\_ca\_cert.bin*,烧录的位置由 *espconn\_secure\_ca\_enable* 的第二个 参数决定。
- 如需使能双向认证,即 ESP8266 与服务器互相校验对方的证书,则在上述单向认证的基础上,增加如下设置:
  - 除了接口 espconn\_secure\_ca\_enable,接口 espconn\_secure\_cert\_req\_enable 也应调用使能 CA 认证。
  - 必须烧录 *esp\_ca\_cert.bin*,烧录的位置由 *espconn\_secure\_ca\_enable* 的第二个 参数决定。
  - 烧录 esp\_cert\_private\_key.bin, 烧录位置由 espconn\_secure\_cert\_req\_enable 第 二个参数决定。
- SSL 功能需要占用大量内存、请开发者在上层应用程序确保内存足够。
  - 在将 SSL 缓存设置为 8 KB (*espconn\_secure\_set\_size*) 的情况下,SSL 功能至少需要 22 KB 的空间。



- 由于服务器的证书大小不同,所需空间可能更大。
- 如果内存不足,将导致 SSL handshake 失败。
- 如果使能 SSL 双向认证功能,**espconn\_secure\_set\_size** 最大仅支持设置为 3072 字节,在内存不足的情况下,SSL 缓存的空间必须设置到更小。如果内存不足,将导致 SSL handshake 失败。



# 5.

# 软件接口

SSL 软件接口与普通 TCP 软件接口,在 SDK 底层是两套不同的处理流程,因此,请不要混用两种软件接口。SSL 连接时,仅支持使用:

- espconn\_secure\_XXX 系列接口;
- espconn\_regist\_XXXcb 系列注册回调的接口,除了 espconn\_regist\_write\_finish;
- espconn\_port 获得一个空闲端口。

本文仅介绍 **espconn\_secure\_XXX** 系列接口,更多的软件接口介绍,请参考<u>《ESP8266</u> Non-OS SDK API 参考》。

### 5.1. espconn\_secure\_accept

功能	创建 SSL TCP server,侦听 SSL 握手	
函数定义	sint8 espconn_secure_accept(struct espconn *espconn)	
参数	struct espconn *espconn: 对应网络连接的结构体	
返回	<ul> <li>0: 成功</li> <li>其它: 失败</li> <li>ESPCONN_MEM: 空间不足</li> <li>ESPCONN_ISCONN: 连接已经建立</li> <li>ESPCONN_ARG: 非法参数,未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接</li> </ul>	
	<ul> <li>目前仅支持建立一个 SSL server,本接口只能调用一次,并且仅支持连入一个 SSL client。</li> <li>如果 SSL 加密一包数据大于 espconn_secure_set_size 设置的缓存空间(默认为 2 KB), ESP8266 无法处理, SSL 连接断开,调用 espconn_reconnect_callback。</li> </ul>	
注意	<ul> <li>SSL 相关接口与普通 TCP 接口底层处理不一致,请不要混用。SSL 连接时,仅支持使用espconn_secure_XXX 系列接口、espconn_regist_XXXcb 系列接口(注册回调函数),以及 espconn_port 接口(获得一个空闲端口)。</li> <li>如需创建 SSL server,必须先调用 espconn_secure_set_default_certificate 和espconn_secure_set_default_private_key 传入证书和密钥。</li> </ul>	



## 5.2. espconn\_secure\_delete

功能	删除 ESP8266 作为 SSL server 的连接。	
函数定义	sint8 espconn_secure_delete(struct espconn *espconn)	
参数	struct espconn *espconn: 对应网络连接的结构体	
	<ul><li>O: 成功</li><li>其它: 失败</li></ul>	
返回	<ul> <li>ESPCONN_ARG: 非法参数,未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接</li> <li>ESPCONN_INPROGRESS: 参数 espconn 对应的 SSL 连接仍未断开,请先调用 espconn_secure_disconnect 断开连接,再进行删除。</li> </ul>	

## 5.3. espconn\_secure\_set\_size

功能	设置加密 (SSL) 数据缓存空间的大小	
函数定义	bool espconn_secure_set_size (uint8 level, uint16 size)	
参数	<ul> <li>uint8 level: 设置 ESP8266 SSL server/client</li> <li>0x01: SSL client</li> <li>0x02: SSL server</li> <li>0x03: SSL client 和 SSL server</li> <li>uint16 size: 加密数据缓存的空间大小,取值范围: 1~8,192 字节,默认值为 2,048 字节</li> </ul>	
返回	• true: 成功 • false: 失败	
注意	默认缓存大小为 2KB; 如需更改,请在加密 (SSL) 连接建立前调用:      在 espconn_secure_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;      或者 espconn_secure_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用。	

## 5.4. espconn\_secure\_get\_size

功能	查询加密 (SSL) 数据缓存空间的大小	
函数定义	sint16 espconn_secure_get_size (uint8 level)	
参数	<ul> <li>uint8 level: 设置该缓存空间在 ESP8266 SSL 为 server、client 或同时有效</li> <li>0x01: SSL client</li> <li>0x02: SSL server</li> <li>0x03: SSL client 和 SSL server</li> </ul>	
返回	加密 (SSL) 数据缓存空间的大小	



# 5.5. espconn\_secure\_connect

功能	加密 (SSL) 连接到 TCP SSL server (ESP8266 作为 TCP SSL client)	
函数定义	sint8 espconn_secure_connect (struct espconn *espconn)	
参数	struct espconn *espconn: 对应网络连接的结构体	
返回	<ul> <li>0: 成功</li> <li>其它: 失败</li> <li>ESPCONN_MEM: 空间不足</li> <li>ESPCONN_ISCONN: 连接已经建立</li> <li>ESPCONN_ARG: 非法参数, 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接</li> </ul>	
注意	<ul> <li>如果 espconn_secure_connect 失败,返回非零值,连接未建立,不会进行任何 espconn callback。</li> <li>目前 ESP8266 作为 SSL client 仅支持一个连接,本接口只能调用一次,或者调用 espconn_secure_disconnect 断开前一次连接,才可以再次调用本接口建立 SSL 连接。</li> <li>如果 SSL 加密一包数据大于 espconn_secure_set_size 设置的缓存空间,ESP8266 无法处理,SSL 连接断开,进入 espconn_reconnect_callback。</li> <li>SSL 相关接口与普通 TCP 接口底层处理不一致,请不要混用。SSL 连接时,仅支持使用 espconn_secure_XXX 系列接口、espconn_regist_XXXcb 系列接口(注册回调函数),以及 espconn_port 接口(获得一个空闲端口)。</li> </ul>	

# 5.6. espconn\_secure\_send

功能	发送加密数据 (SSL)
函数定义	sint8 espconn_secure_send (     struct espconn *espconn,     uint8 *psent,     uint16 length )
参数	struct espconn *espconn: 对应网络连接的结构体  uint8 *psent: 发送的数据  uint16 length: 发送的数据长度
返回	<ul><li>0: 成功</li><li>ESPCONN_ARG: 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接</li></ul>
注意	• 请在上一包数据发送完成,进入 espconn_sent_callback 后,再发下一包数据。 • 每一包数据明文的上限值为 1,024 字节,加密后的报文上限值是 1,460 字节。



## 5.7. espconn\_secure\_disconnect

功能	断开加密 TCP 连接 (SSL)	
函数定义	sint8 espconn_secure_disconnect(struct espconn *espconn)	
参数	struct espconn *espconn: 对应网络连接的结构体	
返回	<ul><li>0: 成功</li><li>ESPCONN_ARG: 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接</li></ul>	
注意	请勿在 espconn 的任何 callback 中调用本接口断开连接。如有需要,请使用	
	system_os_task 和 system_os_post, 触发任务 espconn_secure_disconnect, 断开连接。	

## 5.8. espconn\_secure\_ca\_enable

功能	开启 SSL CA 认证功能	
函数定义	bool espconn_secure_ca_enable (uint8 level, uint32 flash_sector)	
参数	<ul> <li>uint8 level: 设置 ESP8266 SSL server/client</li> <li>0x01: SSL client</li> <li>0x02: SSL server</li> <li>0x03: SSL client 和 SSL server</li> <li>uint32 flash_sector: 设置 CA 证书 esp_ca_cert.bin 烧录到 flash 的位置。例如,参数传入0x7B,则对应烧录到 flash 的 0x7B000。</li> </ul>	
返回	• true: 成功 • false: 失败	
注意	<ul> <li>CA 认证功能,默认关闭。</li> <li>如需调用本接口,请在加密 (SSL) 连接建立前调用:</li> <li>在 espconn_secure_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;</li> <li>或者 espconn_secure_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用</li> </ul>	



### 5.9. espconn\_secure\_ca\_disable

功能	关闭 SSL CA 认证功能	
函数定义	bool espconn_secure_ca_disable (uint8 level)	
参数	<ul> <li>uint8 level: 设置该缓存空间在 ESP8266 SSL 为 server、client 或同时有效</li> <li>0x01: SSL client</li> <li>0x02: SSL server</li> <li>0x03: SSL client 和 SSL server</li> </ul>	
返回	• true: 成功 • false: 失败	
注意	<ul> <li>CA 认证功能,默认关闭。</li> <li>如需调用本接口,请在加密 (SSL) 连接建立前调用:</li> <li>在 espconn_secure_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;</li> <li>在 espconn_secure_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用。</li> </ul>	

# 5.10. espconn\_secure\_cert\_req\_enable

功能	使能 ESP8266 作为 SSL client 时的证书认证功能
函数定义	bool espconn_secure_cert_req_enable (uint8 level, uint32 flash_sector)
	• uint8 level: ESP8266 作为 SSL client, 仅支持设置为 0x01
参数	• <i>uint32 flash_sector</i> :设置密钥 <i>esp_cert_private_key.bin</i> 烧录到 Flash 的位置,例如,参数传入 0x7A,则对应烧录到 Flash 0x7A000。请注意,不要覆盖到代码或系统参数区域。
返回	• true: 成功 • false: 失败
注意	• 证书认证功能,默认关闭。如果服务器端不要求认证证书,则无需调用本接口。
	• 如需调用本接口,请在 espconn_secure_connect 之前调用。

### 5.11. espconn\_secure\_cert\_req\_disable

功能	关闭 ESP8266 作为 SSL client 时的证书认证功能
函数定义	bool espconn_secure_ca_disable (uint8 level)
参数	uint8 level: 仅支持设置为 0x01 ESP8266 作为 SSL client
返回	• true: 成功 • false: 失败
注意	证书认证功能,默认关闭。



### 5.12. espconn\_secure\_set\_default\_certificate

功能	设置 ESP8266 作为 SSL server 时的证书
函数定义	bool espconn_secure_set_default_certificate (const uint8_t* certificate, uint16_t length)
参数	const uint8_t* certificate: 证书指针 uint16_t length: 证书长度
返回	• true: 成功 • false: 失败
注意	<ul> <li>ESP8266_NONOS_SDK/examples/IoT_Demo中提供使用示例</li> <li>本接口必须在 espconn_secure_accept 之前调用,传入证书信息</li> </ul>

## 5.13. espconn\_secure\_set\_default\_private\_key

功能	设置 ESP8266 作为 SSL server 时的密钥
函数定义	bool espconn_secure_set_default_private_key (const uint8_t* key, uint16_t length)
参数	• const uint8_t* key: 密钥指针
	• uint16_t length: 密钥长度
返回	• true: 成功
	• false: 失败
注意	• ESP8266_NONOS_SDK/examples/IoT_Demo 中提供使用示例
	• 本接口必须在 espconn_secure_accept 之前调用,传入密钥信息



乐鑫 IoT 团队 www.espressif.com

#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归 © 2017 乐鑫所有。保留所有权利。