Умный термостат «Аврора Т-200»

Руководство пользователя. Версия документа 2.3, редакция от 14 марта 2025 года.

Производитель: ООО «Северные системы», г. Петрозаводск. Термостат «Аврора Т-200» предназначен для управления электрическими тёплыми полами, конвекторами и газовыми котлами с сухим контактом. Устройство поддерживает управление через мобильное приложение «Аврора Дом», голосовых ассистентов и локальный сенсорный экран.

Содержание

1. Меры безопасности — стр. 2
2. Технические характеристики — стр. 3
3. Комплектация и установка — стр. 4
4. Первое включение и подключение к Wi-Fi — стр. 5
5. Режимы работы и расписание — стр. 6
6. Энергосбережение и статистика — стр. 7
7. Коды ошибок и устранение неисправностей — стр. 8
8. Гарантия и сервисное обслуживание — стр. 9

1. Меры безопасности

Установку термостата должен выполнять квалифицированный электрик, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже III. Перед монтажом обязательно обесточьте линию на распределительном щите.

Не устанавливайте термостат во влажных помещениях без дополнительной защиты: степень защиты корпуса — IP21. В ванных комнатах устройство можно монтировать только за пределами зон 0, 1 и 2.

Не подключайте к реле термостата нагрузку, превышающую номинальную. Для нагрузок выше 3,5 кВт используйте промежуточный контактор.

Не размещайте термостат под прямыми солнечными лучами, над батареями отопления и рядом с дверными проёмами: это искажает показания встроенного датчика воздуха.

Дети не должны играть с устройством. Чистку корпуса выполняйте сухой мягкой тканью, не используйте растворители и абразивные средства.

2. Технические характеристики

Напряжение питания: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц.

Максимальный ток нагрузки: 16 А (резистивная нагрузка), что соответствует мощности до 3,5 кВт при напряжении 220 В.

Диапазон регулирования температуры: от +5 до +45 °C с шагом 0,5 °C. Точность поддержания температуры: ±0,5 °C.

Датчики: встроенный датчик температуры воздуха и выносной датчик пола NTC 10 кОм с кабелем длиной 3 метра.

Беспроводная связь: Wi-Fi 2,4 ГГц (стандарт 802.11 b/g/n). Сети 5 ГГц не поддерживаются.

Экран: цветной сенсорный IPS, диагональ 3,5 дюйма.

Потребляемая мощность самого термостата: не более 1,5 Вт.

Рабочая температура окружающей среды: от 0 до +40 °C, влажность до 80 % без конденсации.

Габариты: 86 × 86 × 42 мм, масса 180 г. Монтаж в стандартный подрозетник глубиной не менее 45 мм.

3. Комплектация и установка

В комплект поставки входят: термостат, выносной датчик температуры пола, два монтажных винта, краткое руководство и гарантийный талон.

Порядок установки:

1. Обесточьте линию и убедитесь в отсутствии напряжения индикатором.
2. Снимите лицевую рамку, аккуратно поддев её плоской отвёрткой снизу.
3. Подключите провода согласно маркировке клемм: N и L — питание, клеммы 3 и 4 — нагрузка, клеммы 5 и 6 — датчик пола.
4. Закрепите корпус в подрозетнике винтами и установите рамку на место.
5. Подайте питание: на экране появится логотип «Аврора».

Датчик пола укладывается в гофрированную трубку между витками нагревательного кабеля. Это позволяет заменить датчик без демонтажа напольного покрытия.

Рекомендуемая высота установки термостата — 1,5 метра от уровня пола.

4. Первое включение и подключение к Wi-Fi

При первом включении термостат предложит выбрать язык интерфейса: русский, английский или казахский.

Для подключения к Wi-Fi установите приложение «Аврора Дом» (доступно для Android 9 и новее, а также iOS 15 и новее). В приложении нажмите «Добавить устройство» и отсканируйте QR-код, который отображается на экране термостата в разделе «Настройки → Сеть».

Если подключение не удалось, убедитесь, что роутер работает в диапазоне 2,4 ГГц, а смартфон находится не дальше 5 метров от термостата.

Сброс сетевых настроек: удерживайте кнопку питания 10 секунд, пока экран не мигнёт синим. Полный сброс к заводским настройкам: удерживайте кнопку питания 20 секунд — при этом удаляются все расписания и статистика.

Обновления прошивки устанавливаются автоматически по ночам с 3:00 до 4:00, если термостат подключён к интернету. Текущую версию прошивки можно посмотреть в разделе «Настройки → Об устройстве».

5. Режимы работы и расписание

Термостат поддерживает четыре режима работы.

«Комфорт» — поддерживает заданную пользователем температуру постоянно. Значение по умолчанию: 24 °C для пола и 22 °C для воздуха.

«Эко» — снижает температуру на 3 °C относительно режима «Комфорт». Удобен ночью и в периоды, когда в помещении никого нет.

«Антизамерзание» — поддерживает температуру +7 °C. Используется, когда вы уезжаете надолго зимой, чтобы не допустить замерзания труб.

«Расписание» — термостат переключается между режимами по недельной программе. Для каждого дня недели можно задать до 6 временных интервалов.

Функция «Открытое окно»: если температура воздуха падает на 3 °C или больше в течение 5 минут, термостат отключает нагрев на 30 минут.

Блокировка от детей включается одновременным удержанием кнопок «+» и « » в течение 5 секунд.

6. Энергосбережение и статистика

В приложении «Аврора Дом» доступна статистика потребления энергии за день, неделю, месяц и год. Для расчёта стоимости укажите тариф в рублях за кВт·ч в разделе «Профиль → Тарифы».

Функция «Адаптивный старт» заранее включает нагрев так, чтобы к началу интервала расписания помещение уже прогрелось. Термостат обучается в течение первых 7 дней работы.

По данным испытаний производителя, использование режима «Расписание» вместе с функцией «Адаптивный старт» снижает потребление электроэнергии в среднем на 23 %.

Функция «Геозона» переводит термостат в режим «Эко», когда все члены семьи удаляются от дома более чем на 2 км, и возвращает режим «Комфорт» при приближении.

Статистика хранится в облаке 3 года. Экспорт данных в формате CSV доступен в приложении в разделе «Статистика → Экспорт».

7. Коды ошибок и устранение неисправностей

E1 — обрыв или короткое замыкание датчика пола. Проверьте подключение датчика к клеммам 5 и 6 и измерьте его сопротивление: при 25 °C оно должно составлять около 10 кОм.

E2 — перегрев термостата: температура внутри корпуса выше +60 °C. Нагрев отключается автоматически до остывания устройства.

E3 — неисправность встроенного датчика воздуха. Требуется обращение в сервисный центр.

E4 — нет подключения к облачному серверу. Проверьте доступ в интернет; локальное управление при этом продолжает работать.

E5 — температура пола превысила предельное значение 45 °C. Нагрев временно отключается для защиты напольного покрытия.

Если экран не включается, проверьте напряжение на клеммах N и L. Если термостат не реагирует на нажатия, выполните перезагрузку, удерживая кнопку питания 5 секунд.

8. Гарантия и сервисное обслуживание

Гарантийный срок на термостат «Аврора Т-200» составляет 36 месяцев со дня продажи. При регистрации устройства в приложении «Аврора Дом» гарантия продлевается ещё на 12 месяцев.

Гарантия не распространяется на механические повреждения, следы воздействия жидкости, а также на неисправности, вызванные установкой с нарушением требований этого руководства.

Срок службы устройства — 10 лет.

Для гарантийного обслуживания обратитесь в сервисный центр с гарантийным талоном и чеком. Срок гарантийного ремонта — не более 21 дня.

Горячая линия поддержки: 8-800-555-01-20, работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Электронная почта: support@severnye-sistemy.example.